










電話をかける


電話帳を使ってかける操作はP.5-8を、TVコールをかける操作はP.6-2を参照してください。

- 1 電話番号を全桁（市外局番を含む）を入力する
- 2 電話番号を確認し、を押す
- 3 通話が終わったら、を押す

補足

- 電話番号を押し間違えたときは
を押すと、最後の数字が消えます。を1秒以上押しすと、すべての数字が消えます。
- 電話番号として「P（ポーズ）」や「+（国際コード）」を入力するには
「P」を入力するには、を1秒以上押しします。「+」を入力するには、を1秒以上押しします。
- 相手がお話中のときは
を押して電話を切り、しばらくしてからかけ直してください。オートリダイヤルを「ON」に設定している場合は、自動的に電話を切ってリダイヤルする動作が繰り返されます。リダイヤルを停止するには、（キャンセル）またはを押します。



- ステレオイヤホンマイクを接続しているときは
電話番号を入力後、ステレオイヤホンマイクのスイッチを1秒以上押ししても電話をかけられます。電話を切るときもスイッチを1秒以上押しします。
- 通話中にできる操作は（☎P.2-5）


- ☎ 日本から国際電話をかけるには
国際電話のご利用には、別途お申し込みが必要です。詳しくは、『3Gガイドブック』を参照してください。
 - ① 電話番号全桁（市外局番を含む）を入力する
 - ② オプションメニューから「国際発信」を選択する
 - ③ 発信先の国を選択するか、「ユーザ入力」を選択して国番号を入力する
 - ④ 「日本から」を選択する
 - ⑤ 電話番号を確認して、を押す
- ☎ 海外にいる相手のポータフォン携帯電話にかけるには
相手のいる国にかかわらず、ポータフォン携帯電話番号だけでかけられます。
- ☎ 海外で電話をかけるには（☎P.2-11）

通話履歴の利用

通話履歴を確認する






全履歴	すべての発着信履歴一覧です。
不在着信履歴	かかってきた電話に出なかったときの履歴一覧です。
着信履歴	かかってきた電話に出たときの履歴一覧です。
発信履歴	かけた電話の履歴一覧です。


- 1  を押す
- 2  で履歴一覧を切り替える

電話番号や1通話ごとの通話時間などを確認する場合は履歴を反転表示し、 (表示) を押す


履歴一覧のアイコンについて

履歴一覧には、音声電話とTVコールを識別するアイコンが表示されます。

     : 本体の電話帳に登録されている電話番号との音声電話 (電話番号のアイコン)

 : USIMカードの電話帳に登録されている電話番号との音声電話またはTVコール




 : 電話帳に登録されていない電話番号との音声電話

 : 本体の電話帳に登録されている電話番号とのTVコール

「全履歴」には、履歴の種別を示すアイコンも表示されます。



 : 不在着信  : 着信  : 発信

通話履歴を使って電話をかける

- 1  を押す
- 2  で履歴一覧を切り替える
- 3 履歴を反転表示し、 を押す
TVコールをかける場合は
オプションメニューから「TVコール」を選択する

通話履歴を削除する

1件削除する

- 1  を押す
- 2  で履歴一覧を切り替える
- 3 履歴を反転表示してオプションメニューから「削除」→「1件」の順に選択し、「はい」を選択する