



スピードダイヤルで電話をかける

804SS本体のメモリ番号「000」～「099」の電話帳へは、簡単な操作で音声電話をかけられます。

- 1 先頭の「0」を除いたメモリ番号（2桁）を入力する
- 2  () を押す

注意

- 通常使用設定 (P.5-11) で音声通話が「設定なし」に設定されていると、スピードダイヤルはできません。