



# SoftBank

SoftBank 830N

**Starter Guide** 使い方ガイド

Includes An English First Step Guide

このたびは、「SoftBank 830N」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- SoftBank 830Nをご利用の前に、「使い方ガイド(本書)」をご覧ください。正しくお取り扱いください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

SoftBank 830Nは、3G方式に対応しております。



ソフトバンクは、はじめています。  
続けていきます。環境への取り組み。

#### 請求書 ⇒ 電子化

紙の請求書に代わって、「オンライン料金案内」を導入。  
紙資源削減を実現します。

#### 申込書 ⇒ 電子化(一部)

従来の申込書による受付をやめ、オンライン受付を開始。  
紙資源をなるべく使わない取り組みをはじめています。

#### 個別包装箱 ⇒ 小型化

携帯電話販売時の個別包装箱の小型化を推進し、  
容積率47%削減を実現。省資源に貢献します。

#### 取扱説明書 ⇒ 薄型化

従来の取扱説明書を1/3サイズにリニューアル。  
詳しい説明はWebでご案内することで、無駄な紙を使いません。

# 目次

## 準備

本書の使い方やマナーについて説明しています。

|                      |   |
|----------------------|---|
| 目次                   | 1 |
| マナーとルールを守り安全に使用しましょう | 2 |
| 本書の使いかた              | 4 |

## 基本操作

基本的な操作を説明しています。

|                |    |
|----------------|----|
| 830Nケータイでできること | 6  |
| ケータイの外観        | 10 |
| 基本操作           | 12 |
| クイックメニュー       | 16 |
| 画面に表示されるアイコン   | 17 |
| デスクトップアイコン     | 18 |
| 電池パックと充電器の使いかた | 20 |
| USIMカードの使いかた   | 22 |
| 文字入力           | 24 |
| モバイルウィジェット     | 26 |
| 電話             | 30 |
| 電話帳            | 36 |
| その他の操作         | 38 |

## 機能

ケータイで使える機能を説明しています。  
ご使用になる機能のページをお読みください。

|             |    |
|-------------|----|
| メール         | 40 |
| インターネット     | 45 |
| テレビ         | 49 |
| カメラ         | 54 |
| ミュージックプレーヤー | 58 |
| S!アプリ       | 62 |
| その他の操作      | 63 |

## データ管理

データの管理について説明しています。

|         |    |
|---------|----|
| データフォルダ | 65 |
| メモ리카ード  | 67 |
| その他の操作  | 68 |

## 通信

データ通信の使い方について説明しています。

|                  |    |
|------------------|----|
| 赤外線通信/Bluetooth® | 70 |
|------------------|----|

## セキュリティ

セキュリティを強化する機能について説明しています。

|        |    |
|--------|----|
| セキュリティ | 72 |
|--------|----|

## 資料 / ご注意事項

ケータイについての資料や情報、  
ご使用時のご注意などをまとめています。

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| ソフトウェアの更新             | 74  |
| 仕様                    | 75  |
| メニュー一覧                | 77  |
| 故障かな?と思ったら            | 82  |
| 知的財産権について             | 86  |
| 安全上のご注意               | 89  |
| お願いとご注意               | 98  |
| 携帯電話機の比吸収率 (SAR) について | 105 |
| 保証とアフターサービス           | 107 |
| お問い合わせ先一覧             | 108 |

|                  |     |
|------------------|-----|
| First Step Guide | 109 |
|------------------|-----|



# マナーとルールを守り安全に使用しましょう

ここで記載した以外にも、注意していただきたい事項があります。ケータイをご使用になる前に「安全上のご注意」(P.89)をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

## ⚠️ 危険 こんな使いかたはやめましょう

ケータイをご利用になるときに、誤った使いかたをするのがや故障の原因となります。

### 分解・改造

分解や改造をしないでください。



### 水濡れ

濡れた手のまま使用したり、水がかかる場所で使用しないでください。



### 充電端子の接触禁止

充電端子に金属などを触れさせないようにしてください。



### 指定品以外の使用

本機に使用する機器は、当社の指定品以外のものは使用しないでください。



### 加熱の禁止

電子レンジなどの加熱調理機器や高压容器にケータイや電池パックを入れて加熱しないでください。



### 運転中

自動車運転中のご使用は危険なため、法律で禁止されています。車を安全なところに停車させてからご使用ください。



こんな場合は必ず電源を切りましょう



### 航空機内

航空機内でのご使用は法律で禁止されています。ケータイの電源をお切りください。



### 病院内

病院など医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従いましょう。

### 満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがありますので、ケータイの電源をお切りください。



## マナーを守るための便利な機能

### マナーモード

電話がかかってきたり、ボタン操作をしても、ケータイから音が出ないようにします。

→ 使いかたはP.13を参照

### 簡易留守録

音声電話やTVコールに出られないときに、かけてきた相手の用件をケータイに録音／録画します。

→ 使いかたはP.35を参照

### 電波OFFモード

電話の発信音やメールの送受信、インターネットが利用できないように電波をOFFにします。

→ 使いかたはP.72を参照

# 本書の使いかた

本書では基本的な機能・操作方法を記載しています。より詳しい操作方法につきましては取扱説明書に記載しております。本書では説明していない機能やサービスもご確認いただけますので、ぜひご活用ください。



取扱説明書はSoftBankの公式サイト (<http://mb.softbank.jp/mb/r/support/830n/>) からダウンロードすることができます。

## 操作手順／画面について

- ・本書に記載している操作手順や画面は、本体色「グリッターオレンジ」のお買い上げ時の表示および設定で記載しています。設定を変更されていたり、ほかの機能が動作しているときなどは、動作が異なったり、動作しないことがあります。あらかじめご了承ください。
- ・本書で掲載している画面はイメージとなりますので、実際の画面とは異なる場合があります。



## ユーティリティソフトウェアについて


ソフトバンクユーティティソフトを使うと、USBケーブルでパソコンとケータイを接続して、様々なデータをパソコン上で利用することができます。ソフトバンクユーティティソフトは以下のURLからリンク先のソフトバンクのホームページより、ダウンロードしてください。

<http://www.n-keitai2.com/guide/download/>

- ※ソフトバンクユーティティソフトを利用する場合にUSBドライバが必要となります。上記のサイトからダウンロードしてご使用ください。
- ※電話帳、スケジュール、ToDoリストの同期はできません。

## ボタン操作について


### マルチセレクターを押す動作



### 項目を選択する

- 左右を押して選択
- 上下を押して選択
- 上下左右を押して選択

### タッチセンサーを押す操作



左から順に、 と、黒いボタンで示しています。

### サイドボタンを押す操作





# 830Nケータイでできること

毎日の生活のあらゆるシーンでNケータイが大活躍!  
もうNケータイは手放せない!



## タッチセンサーで閉じたままでもらくらく操作

タッチセンサーを利用して、Nケータイを閉じた状態でも色々な操作ができます。ワンセグテレビの視聴や録画、カメラの静止画撮影や動画撮影、フォトスライドショーでカメラの撮影画像を確認、ミュージックプレーヤーで音楽の再生など、多様な機能の操作を簡単に行うことができます。

→ 使いかたはP.13、P.16を参照



## 最新情報はモバイルウィジェットですぐお手元に

ニュースや天気予報、各種ツールなどのウィジェットコンテンツを利用して、インターネットから最新情報を取得して表示したり、各種ツールを利用したりできます。Nケータイに内蔵されているウィジェットコンテンツ以外にも、さまざまなウィジェットコンテンツをサイトからダウンロードすることができます。

→ 使いかたはP.26を参照



## ブログの更新もNケータイならとっても簡単

ブログの投稿先を設定することで、ブログの更新がしやすくなるだけでなく、撮影した写真も一緒に投稿することができます。

→ 使いかたはP.55、P.56を参照



## 好きな音楽を手軽に再生(ミュージックプレーヤー)

インターネットから音楽や動画をダウンロードしてミュージックプレーヤーで簡単に再生。パソコンと接続して音楽をNケータイに取り込むこともできます。

→ 使いかたはP.58を参照



## ともだちや恋人とのメールをまとめて確認(ともまとめーる)

頻繁にメールのやりとりをする相手をとまとめーるに登録しておくこと、ともまとめーるBOXを確認するだけで、登録した相手との送受信メールを確認することができます。

→ 使いかたはP.42を参照



## 撮った写真を自動で確認(クイックアルバム/フォトスライドショー)

カメラで撮った写真などをスライドショー形式で表示することができます。充電中にスライドショーを表示するように設定することもできます。

→ 使いかたはP.21、P.57を参照



## 最新の情報をすばやくチェック(S!情報チャンネル)

最新のニュースやお天気情報などを自動的に受信して待受画面に表示します。お天気情報は現在いる地域の天気をお知らせします。

## そのほかにもこんな機能があります

### マルチタスク

マルチタスクとは、複数の機能を同時に使用できる機能です。タスクグループの中からそれぞれ1つずつの機能を3つ\*まで同時に操作できます。

\*テレビ、ミュージックを除く。

→ 使いかたはP.15を参照

### アラーム

指定した時刻をアラームでお知らせします。また、Nケータイを閉じているときにアラーム通知があった場合、簡単な操作でアラーム内容を読み上げることができます。

→ 使いかたはP.39を参照

### S!電話帳バックアップ

S!電話帳バックアップを利用すると、電話帳をネットワーク内のサーバーにバックアップしたり、同期もできます。S!電話帳バックアップについてはソフトバンクホームページ (<http://mb.softbank.jp/mb/>) をご覧ください。

### ボタンイルミネーション

電源のON/OFF、通話開始時、アラーム通知中、赤外線通信中など、ボタンのバックライトがいろいろなパターンで7色に点滅します。

### おサイフケータイ®

Nケータイを、電子マネーを使った支払いや、交通チケット、ポイントカードなどとして利用できます。

### 赤外線通信

赤外線を利用して、他の赤外線通信に対応した機器と電話帳や画像など、いろいろなデータの送受信を行うことができます。

→ 使いかたはP.70を参照

### Bluetooth®

Bluetooth®対応機器（ワイヤレスヘッドセット、ハンズフリー機器、オーディオ機器など）とワイヤレスで接続し、データを送受信することができます。

→ 使いかたはP.71を参照

### ライブヒストリービューア

過去に自分が保存した画像やメールの受信履歴などを、日付や時間に沿って参照することができます。

### バーコードリーダー

バーコードやQRコードを読み取ってサイトに接続したり、電話帳登録やS!メール作成などができます。

### S!アプリ

インターネットからゲームなどをダウンロードして、Nケータイで楽しむことができます。

→ 使いかたはP.62を参照

### スケジュール帳(カレンダー)

カレンダーを利用してスケジュールを管理できます。

### 音声メモ

通話相手の声や自分の声を録音することができます。また、自動音声メモを利用すると、通話の終わり部分の60秒を自動で録音することができます。

### 電卓

10桁までの四則演算ができます。

### パソコン接続

パソコンと接続してデータをやりとりすることができます。また、Nケータイをモデムとして使用することもできます。

### ハイパークリアボイス

ハイパークリアボイスを使用すると、周囲が騒がしくても、自動で受話音量のレベルを調整することによって、通話相手の声を明瞭にし、聞きやすくなります。

### テキストメモ

簡単なメッセージなどをテキストメモとして作成します。

### クイック検索

キーワードを入力して、インターネットから情報を検索することができます。

→ 使いかたはP.46を参照


### 電子ブック

電子コミックや電子写真集などの電子ブックをダウンロードして閲覧できます。ちょっとした合間の読書に便利です。



# ケータイの外観


## ケータイを閉じたとき



## 本体の開閉のしかた

ディスプレイのある本体前面部を上下にスライドさせることで開閉を行うことができます。開閉時には前面部の動きが止まるまで十分にスライドさせてください。

**!** 通話中にケータイを閉じると通話が終了します。



## ケータイを開いたとき




**!** 830Nはレシーバー(受話口)とスピーカーが共用のため、着信音やアラーム音が耳の近くで鳴動する恐れがあります。着信、通話終了時には十分にご注意ください。



各ボタン操作についてはP.12をご覧ください。

## 横からみると



## ワンセグ用TVアンテナの使いかた

アンテナを止まるまで真っ直ぐ引き出し、無理に力を加えないようにして、方向を調整してください。





# 基本操作

## ボタン操作

リダイヤルを表示します。

「長押し」メールの送信アドレス履歴を表示します。

待受ウィジェット操作画面を表示します。

「長押し」S!速報ニュース一覧を表示します。

着信履歴を表示します。

「長押し」メールの受信アドレス履歴を表示します。

電話帳検索メニューを開きます。

メールメニューを表示します。

「長押し」新しくメールを作成します。

メインメニューを表示したり、複数の機能を起動させます。


電話をかけたり受けたりします。  
ともでん画面を表示します。

電話番号や文字を入力します。

「長押し」ECOモードを設定／解除します。

「長押し」文字の書体、太さ、サイズを設定します。

「長押し」プライバシーアングルのON/OFFを切り替えます。



## タッチセンサー



クイックメニューを起動します。


クイックメニュー画面では、/でカーソルの移動を行い、で決定などができます。

※クイックメニューはケータイを閉じた時に使用できます。



ケータイを開いた状態でタッチセンサーが有効なときは、/で触れた方向に画面単位でスクロールできます。

## サイドキー



タッチセンサーのON/OFFを切り替えます。

「長押し」キー操作ロックを設定／解除します。また、クイックメニューから起動した機能を終了します。

※ケータイを閉じた時の操作となります。

Yahoo!ケータイに接続します。

「長押し」Yahoo!ケータイメニューを表示します。

割り当てられている機能を起動します。

「長押し」ショートカットボタンに割り当てる機能を設定します。

操作を終了／中止します。待受ウィジェット画面を表示／非表示にします。

「長押し」電源を入れたり切ったりします。

「長押し」ICカードロックを設定／解除します。

簡易留守録を再生します。

「長押し」簡易留守録を設定／解除します。


「長押し」マナーモードを設定／解除します。



「長押し」はボタンを長く(1秒以上)押したときの働きです。

## メインメニュー

待受画面で **MENU** を押すと、メインメニューが表示されます。



## マルチタスク

マルチタスクとは、複数の機能を同時に使用できる機能です。メインメニューのタスクを以下のようにグループ分けし、それぞれのグループごとに1つずつ、最大3つの機能を同時に操作できます (TV/Musicグループを除く)。

### タスク(機能)を呼び出す

現在使用している機能を終了しないで、新しいタスク(機能)を起動します。

機能使用中 → **MENU** (2回) → 新たに起動する機能を選択 → **■**




タスクアイコン表示エリア

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| メールグループ        | メール                         |
| Yahoo!ケータイグループ | Yahoo!ケータイ                  |
| S!アプリグループ      | S!アプリ                       |
| 設定グループ         | 設定、通話サービス                   |
| ツールグループ        | データフォルダ、ツール、電話帳、ユーザーデータ、カメラ |
| TV/Musicグループ   | TV、Music                    |

## ソフトボタン/マルチセクターボタン

### ソフトボタン

画面下に「機能」や「選択」などが表示されているときに対応しているボタンを押すと、その機能が実行されます。



### マルチセクターボタン


待受画面でマルチセクターボタンを押すと、あらかじめ割り当てられている機能を呼び出すことができます。

- 待受ウィジェット操作画面を呼び出します。
- 電話帳検索画面を呼び出します。
- 着信履歴画面を呼び出します。
- リダイヤル画面を呼び出します。

**機能を検索して使用する** 使用したい機能がどこにあるかわからない場合には、検索することもできます。  
**MENU** → **🔍** → キーワードを入力 → **■** → メニュー項目を選択 → **■**

※ キーワードに該当するメニュー項目が複数ある場合は、**🔍**を押すたびに、囲み枠が移動します。

### タスク切替画面



### タスク(機能)を切り替える

複数の機能が起動している場合、操作する機能を切り替えたり、すべての機能を同時に終了することができます。

複数の機能起動中 → **MENU**

- ・使用する機能を切り替える場合 → **🔍** で切り替えるタスクアイコンを選択 → **■**
- ・メインメニューを表示する場合 → **MENU**
- ・待受画面を表示する場合 → **📧**
- ・機能を終了する場合 → **🔍** → 「選択した機能を終了」 / 「全機能を終了」 → **■**

**🔍** 機能使用中に **MENU** を長押し (1秒以上) すると、タスク切替画面を表示しないで、待受画面を表示できます。



# クイックメニュー

ケータイを閉じた状態で、クイックメニューを表示し、TV、フォトモード、フォトスライドショー、ムービーモード、ボイスモード、Musicを呼び出すことができます。

## クイックメニューから機能呼び出す

タッチセンサーは、を押すと、有効 (ON) になります。

//を押す



/でアイコンを選択→



選んだ機能が  
起動します。

## クイックメニュー画面

| アイコン | 内容                          |
|------|-----------------------------|
|      | TV<br>ワンセグのテレビ視聴画面を起動       |
|      | フォトモード<br>カメラをフォトモードで起動     |
|      | フォトスライドショー<br>フォトスライドショーを起動 |
|      | ムービーモード<br>カメラをムービーモードで起動   |
|      | ボイスモード<br>カメラをボイスモードで起動     |
|      | Music<br>ミュージックプレーヤー再生画面を起動 |



各機能はケータイを閉じたままタッチセンサーを使って操作することができます。



# 画面に表示されるアイコン

- : 電池残量
- : 電波の受信レベル
- : 圏外 (サービスエリア外/電波が届かない場所)
- : 電波OFFモード
- : USIMカードロック中
- : Yahoo!ケータイ中
- : Yahoo!ケータイ通信中
- : パケット通信中 (データ送受信なし)
- : パケット通信発信中
- : パケット通信中 (送信中/受信)
- : SSL通信中
- : 未読メールあり
- : 本体メールの空き容量なし
- : ソフトウェア更新あり
- : ダイヤルロック
- : シークレットモード/シークレット専用モード
- : オリジナルロック
- : ICカードロック中
- : ECOモード
- : プライバシーアングルが「ON」  
(ECOモード中の場合は)
- : キー操作ロック設定中  
(「クローズ時」/「タイマー」/「ロックキー」のいずれかが「ON」)※
- : 赤外線通信中
- : Bluetooth通信中
- : メモリカード取り付け中
- : メモリカードアクセス中
- : 音声通話中
- : TVコール中
- : 通話料金上限通知
- : USBケーブル接続時で、通信モード中
- : microSDモード中
- : 電話の着信時・メールの受信時に振動
- : 電話・メールの着信音量が「消去」
- : マナーモード
- : アラーム通知設定あり
- : ワンセグ予約録画中
- : 留守番電話の伝言メッセージあり
- : 音声電話簡易留守録
- : TVコール簡易留守録

※お買い上げ時には、「ロックキー」が「ON」に設定されています。

- ・アイコンの説明は、以下の操作で確認できます。  
 → 「設定」 → → 「ディスプレイ」 → → 「表示アイコン説明」 →
- ・このほかにもディスプレイに表示されるアイコンがあります。詳しくは取扱説明書をご参照ください。



# デスクトップアイコン

よく使う機能をデスクトップアイコンとして貼り付けて簡単に呼び出したり、  
新着メールなどの情報があることをお知らせします。

## デスクトップアイコン



待受画面で を押すとデスクトップアイコンを選択できる状態になり、 でデスクトップアイコンを選択して を押すと対応した機能を呼び出すことができます。

また、デスクトップアイコンに機能を貼り付けるには、各機能から「デスクトップ貼付」をおこないます。

各機能の画面／データの一覧画面／データの詳細画面で →「デスクトップ貼付」→ (→「YES」／「NO」) →

## デスクトップインフォ

デスクトップインフォでは、以下8つの情報が簡単に確認できます。  
デスクトップインフォは、デスクトップアイコンを選択 → で呼び出すことができます。  
 を押すたびに、デスクトップアイコン画面とデスクトップインフォ画面が切り替わります。

|             |  |
|-------------|--|
| What's New* | 不在着信や新着メールなどの情報を確認できます。                  |
| 最近のメール      | 最近受信したメールの情報を確認することができます。                |
| スケジュール      | 本日／翌日の予定を確認することができます。                    |
| お気に入り機能     | デスクトップアイコンに貼り付けた機能の情報を確認できます。            |
| お気に入りユーザ    | デスクトップに貼り付けた電話番号／メールアドレスの情報を確認することができます。 |
| お気に入りサイト    | デスクトップに貼り付けたブックマークの情報を確認することができます。       |
| お気に入り画像     | デスクトップに貼り付けた静止画の情報を確認することができます。          |
| カレンダー       | カレンダーを確認することができます。                       |
| 時計          | アラームを設定することができます。                        |

表示する情報を選択したり、順番を変更することもできます。  
デスクトップインフォ画面で「設定」→ (→対象の情報を選択) → →「OFF」／「並べ替え」→

\*「What's New」のみ、表示をOFFにすることができません。

|  |                  |
|--|------------------|
|  | 電話番号             |
|  | メールアドレス          |
|  | SMSアドレス          |
|  | URL (Yahoo!ケータイ) |
|  | URL (PCサイト)      |
|  | メロディ             |
|  | 画像               |
|  | 動画               |
|  | S!アプリのソフト        |
|  | 受信ボックスのフォルダ      |
|  | フォトモード           |
|  | ムービーモード          |
|  | ボイスモード           |
|  | S!速報ニュース一覧       |
|  | スケジュール           |
|  | To Doリスト         |
|  | テキストメモ           |

|  |              |
|--|--------------|
|  | バーコードリーダー    |
|  | テキストリーダー     |
|  | ミュージック       |
|  | TV           |
|  | ライブヒストリービューア |
|  | 電卓           |
|  | 辞典           |
|  | 赤外線受信        |
|  | Bluetooth    |
|  | オリジナルメニュー    |
|  | クイック検索       |
|  | PCサイトブラウザ    |
|  | 電子ブック        |
|  | 音声メモの再生／消去   |
|  | 動画メモの再生／消去   |
|  | 不在着信あり       |
|  | 簡易留守録あり      |


|  |               |
|--|---------------|
|  | TVコール簡易留守録あり  |
|  | 留守番電話あり       |
|  | 新着メールあり       |
|  | 未通知アラームあり     |
|  | 未視聴予約あり       |
|  | 予約録画終了あり      |
|  | 積算料金オーバー      |
|  | ソフトウェア更新のお知らせ |
|  | USBモード設定      |
|  | ネットワーク再検索     |
|  | S!情報チャンネル新着受信 |
|  | S!情報チャンネル受信失敗 |
|  | 新着お天気受信       |
|  | 新着お天気受信失敗     |
|  | コンテンツ・キー取得    |



# 電池パックと充電器の使いかた


## 電池パックを取り付ける／取り外す

### 取り付ける



- 1 電池カバーを①の方向へ押し付けながら②の方向へスライドさせる。
- 2 電池パックを③の方向に取り付けてから、④の方向へはめ込む。
- 3 電池カバー裏側の4個のツメを本体の溝に合わせ、⑤の方向へ押し付けながら⑥の方向へスライドさせ「カチッ」と音がするまで押し込む。


### 取り外す



- 1 電池カバーを取り外す。
- 2 電池パックのつまみを①の方向に押し付けながら②の方向へ持ち上げて取り外す。

- !**
- ・電池パックの取り外しは、電源を切ってから行ってください。
  - ・電池カバーの先端部を本体に差し込んだ状態で、無理に押さえ込まないでください。電池カバーのツメが壊れることがあります。
  - ・電池残量の少ない状態で保管、放置はしないでください。長時間使用しない場合でも、なるべく半年に一度は充電してください。長い間ご使用にならなかった電池パックは使用時間が短くなったり、使用できなくなることがあります。
  - ・充電中に充電ランプが赤色に点滅する場合は、電池パックの異常が考えられますので、お問い合わせ先（P.108）までご連絡ください。

## 充電する



- 1 ケータイの外部接続端子の端子キャップを開ける。
- 2 外部接続端子にACアダプタのコネクターを水平に差し込む。
- 3 ACアダプタのプラグをコンセントに差し込む。  
充電がはじまり、充電ランプが赤色に点灯します。充電ランプが消灯すると、充電は終了です。

- !** 電池パック単体の充電はできません。必ずケータイに電池パックを付けた状態で充電を行ってください。

## 充電中にフォトスライドショーを表示する


本体を充電しているときに、ディスプレイにフォトスライドショーを表示させることができます。

☰→「設定」→☑→「ディスプレイ」→☑→「充電中ディスプレイ」→☑→「フォトスライドショー」→☑

# USIMカードの使いかた

USIMカードは電話番号やお客様情報が入ったICカードです。  
USIMカード対応のソフトバンク携帯電話に取り付けて使用します。  
本機のご利用にはUSIMカードが必要です。

## USIMカード取り扱いのご注意



IC部分

- USIMカードには電話帳とSMSを保存できます。
- ほかのICカードリーダー／ライターなどにUSIMカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。  
お手入れは、乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。
- USIMカードの詳細については、USIMカードに添付されている説明書を参照してください。

- !**
- ・USIMカードの所有権は当社に帰属します。
  - ・紛失、破損などによるUSIMカードの再発行は有償となります。
  - ・解約、休止などの際は、USIMカードを当社にご返却ください。
  - ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされています。
  - ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。
  - ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してください。
  - ・国内外問わずUSIMカードならびにソフトバンク携帯電話（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失した場合は必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。緊急利用停止の手続きはお問い合わせ先（P.108）までご連絡ください。

## USIMカードの暗証番号について

USIMカードには、PIN1コードとPIN2コードという2つの暗証番号があります。  
PIN1コード：第三者による本機の無断使用を防ぐために使います。  
PIN2コード：通話料金のリセットや通話料金上限設定などに使います。

※PIN1/PIN2コードともお買い上げ時には「9999」に設定されています。PIN1/PIN2コードは変更することができます。


## PIN1/PIN2コードを変更する

PIN1/PIN2コードを変更するには、「PIN1コード入力設定」(P.73)を「ON」に設定しておいてください。

☰→「設定」→☑→「セキュリティ設定」→☑→「PIN設定」→☑→端末暗証番号を入力→☑→「PIN1コード変更」/「PIN2コード変更」→☑

## USIMカードを取り付ける／取り外す

### 取り付ける



金色のIC部分を  
下にする

- !**
- ・トレイを強く引くと、トレイが外れる場合がありますので無理に引き出さないようにしてください。
  - ・トレイが抜けてしまった場合は、トレイの向き、裏表に注意し、金色の目安線に沿ってトレイを差し込み、奥まで押し込んでください。


- 1 トレーのつまみを引いてトレイを引き出す。
- 2 USIMカードの金色のIC部分を下にして、図のような向きでトレイにのせる。
- 3 トレーを奥まで差し込む。

### 取り外す

- 1 トレーのつまみを引いてトレイを引き出し、USIMカードを取り外す。

# 文字入力

## 文字を入力する



### ☑ : 文字種の切り替え順

- 漢全 : 漢字ひらがなモード
- ↓
- 加半 : 半角カタカナ入力モード
- ↓
- 英半小 : 半角英字入力モード
- ↓
- 数半 : 半角数字入力モード

### ☑ (長押し): 文字入力方式の切り替え

- かな方式
- ↓
- 2 : 2タッチ方式
- ↓
- ☑ : T9入力方式

## 入力例

「頑張って!」と入力する(漢字ひらがなモード)



- 「が」 : 2 (1回) \* (1回)
- 「ん」 : 0 (3回)
- 「ば」 : 6 (1回) \* (1回)
- 「っ」 : 4 (3回) \* (1回)
- 「て」 : 4 (4回)




- 「がんばって」と入力できたら、☑ (変換候補を選択)
- ☑ (「頑張って」を選択) → ☑ → Y? (絵文字一覧)
- ☑ (「!」を選択) → ☑ → CLEAR
- (入力完了)

- ☑ (変換候補を選択) で削除したい文字の前にカーソルを合わせ、CLEARを押すと、カーソルの右側の文字が削除されます。カーソルの右側に文字があるときにCLEARを長く(1秒以上)押すと右側の文字が全て削除されます。
- 途中で改行したい場合には、改行したい位置で☑を押します。

# モバイルウィジェット

モバイルウィジェットはウィジェット用のコンテンツを待受画面上で利用できる機能です。コンテンツはインターネットからのダウンロードなどで追加することができます。

## モバイルウィジェットを利用する



※画面に表示されているウィジェットコンテンツはイメージとなりますので、実際の表示とは異なる場合があります。

## ウィジェット画面について



ウィジェットコンテンツを表示します。  
天気予報、ニュース、株価情報、電卓、時計や各種ツールなどのウィジェットコンテンツが利用できます。

ボタン操作に対応したナビゲーションを表示します。  
ウィジェットシートを切り替えたり、設定を変更することなどができます。

ポインターでウィジェットコンテンツを選択して☑を押すと、ウィジェットコンテンツを起動します。

## こんなこともできます

### ウィジェットコンテンツの位置を変更

ウィジェットコンテンツを配置する位置を変更します。

【待受ウィジェット操作画面】→目的のウィジェットコンテンツにポインターを合わせる→☐→「配置を変更する」→☑→配置する位置に移動する→☑

### 表示を更新する

ウィジェットコンテンツの情報を最新に更新します。

【待受ウィジェット操作画面】→目的のウィジェットコンテンツにポインターを合わせる→☐→「表示を更新する」→☑

### ウィジェットコンテンツの重なりを変更

重なって配置されているウィジェットコンテンツの上下を入れ替えて選択しやすくします。

【待受ウィジェット操作画面】→目的のウィジェットコンテンツにポインターを合わせる→☐→「前面へ」/「背面へ」→☑

## ウィジェットコンテンツを貼り付ける

### ウィジェット一覧画面




MENU → 「データフォルダ」  
→ [ ] → 「ウィジェット」  
→ [ ]



貼り付けるウィジェット  
コンテンツを選択 → [ ]



「待受画面にはる」  
を選択 → [ ]



貼り付けたい待受  
ウィジェット画面を  
選択 → [ ]



配置する位置に移動 → [ ]



(設置完了)

それぞれの待受ウィジェット画面には、ウィジェット  
コンテンツを5つまで貼り付けることができます。

## ウィジェット一覧画面アイコン の見かた

|  |                  |
|--|------------------|
|  | プリインストールされているデータ |
|  | ダウンロードされたデータ     |
|  | 待受画面貼り付け中        |
|  | メール送信可能          |
|  | 赤外線送信可能          |
|  | メモ리카ードへの移動可能     |


## ウィジェットコンテンツをダウンロードする




MENU → 「エンタテインメント」 → [ ] → 「モバイルウィジェット」  
→ [ ]



「ウィジェット一覧」  
→ [ ] → 「ウィジェット  
ストアへ」 → [ ]



ダウンロードするウィ  
ジェットコンテンツを  
選択 → [ ] (2回)



(ダウンロード  
完了)

「待受画面にはる」  
を選択 → [ ]



貼り付けたい待受  
ウィジェット画面を  
選択 → [ ]



配置する位置に移動  
→ [ ]



(設置完了)

❗ ウィジェットコンテンツをダウンロードする  
場合は別途パケット通信料がかかります。






# 電話

**!** ケータイを閉じたまま電話を受けることはできません。また、ケータイを閉じると通話を終了します。ステレオイヤホンマイクなどを接続している場合には、閉じた状態でも通話をすることができます。

## 電話／TVコールをかける



## 通話中／TVコール中の操作

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 受話音量調節          | (長押し)                         |
| 通話保留            | CLEAR                         |
| 親画面の表示切り替え      | (長押し) TVコールのみ使用できます。          |
| 送信するカメラ映像の拡大／縮小 | (長押し) TVコールのみ使用できます。          |
| 音声のミュート(消音)     | もう一度押すと、解除されます。TVコールのみ使用できます。 |
| ハンズフリー          |                               |
| ハイパークリアボイス      | ハンズフリーがONの時には使用できません。         |

## TVコール中画面の見かた

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | ハイパークリアボイス強／弱   |
|  | 音声送受信中／送受信失敗    |
|  | 映像送受信中／送受信失敗    |
|  | カメラ映像／代替画像送信中   |
|  | ハンズフリー-ON / OFF |
|  | ミュート中(消音中)      |
|  | 撮影モード(人物／風景／接写) |

## こんなこともできます

### プレフィックス

電話番号に事前登録したプレフィックス番号をつけます。

相手の電話番号をダイヤル→→「プレフィックス」  
→→目的の項目を選択→

### 国際電話発信

国番号を選択して国際電話をかけます。  
※お申し込み不要で、国際電話サービスをご利用いただけます。

相手の電話番号をダイヤル→→「国際電話発信」→→  
国番号を選択→→国際プレフィックスを選択→

### 発信者番号通知

発信者番号の通知／非通知を設定します。

相手の電話番号をダイヤル→→「発信者番号通知」→→「通知しない」／「通知する」／「設定消去」→

## 便利なかけかた

### ●電話帳からかける



### ●着信履歴／リダイヤル／発信履歴からかける

着信履歴画面／リダイヤル画面／  
発信履歴画面



発信履歴は以下の手順で表示できます。

MENU → 「ユーザデータ」 → → 「発信履歴」 →



(呼出中)

## 履歴画面アイコンの見かた

|  |  |
|--|--|
|  | 音声電話の発着信 / 不在着信 / 未確認不在着信                    |
|  | 国際音声電話の発着信 / 不在着信 / 未確認不在着信                  |
|  | TVコールの発着信 / 不在着信 / 未確認不在着信                   |
|  | 国際TVコールの発着信 / 不在着信 / 未確認不在着信                 |
|  | 音声簡易留守録に音声録音されているもの / TVコール簡易留守録に用件録音されているもの |
|  | パケット通信の発信                                    |

## こんなこともできます

### 標準表示 / 拡大表示 / 詳細表示

履歴の名前の文字サイズを切り替えます。

/ / → → 「表示設定」 → → 「標準表示」 / 「拡大表示」 / 「詳細表示」 →

### 呼出時間表示 (着信履歴のみ)

不在着信時の呼出時間を表示します。

→ → 「呼出時間表示」 →

### 履歴削除

着信履歴やリダイヤルを削除します。

/ → → 「削除」 →



### 海外でのご利用について

このケータイは世界対応ケータイです。日本で使用しているケータイの電話番号をそのまま海外でご利用いただけます。詳しくはお問い合わせ先 (P.108) までご連絡ください。

## もっと簡単に電話をかけるには？

### スピードダイヤル

メモリ番号「000」～「009」に登録している電話帳には、～とを押すだけで電話をかけることができます。

### ともでん

よく使う電話帳をともでんに登録すると、を押して簡単に音声電話 / TVコールをかけたり、メールを送信することができます。登録の手順はP.79をご確認ください。

着信中に $\square$ を押すと簡易留守録を設定していても、一時的に簡易留守録で応答することができます。

## 電話／TVコールを受ける

### ●電話を受ける



(音声着信中)  
→  $\square$

### 音声通話中画面



(通話中)  
お話が終わったら →  $\square$

### ●TVコールを受ける



(TVコール着信中)  
→  $\square$

### TVコール中画面



(TVコール中)  
お話が終わったら →  $\square$



**!** ケータイを閉じたまま電話を受けることはできません。また、ケータイを閉じると通話を終了します。ステレオイヤホンマイクなどを接続している場合には、閉じた状態でも通話を行うことができます。

## 簡易留守録を利用する

### ●簡易留守録のON/OFFを設定する



CLEAR (長押し)



ON/OFFを切り替えます。

### ●簡易留守録を再生する



CLEAR



簡易留守録が再生されます。

## こんなこともできます

### 通話機の切り替え

Bluetooth®対応ヘッドセットなどを使用している場合に対応機器との切り替えをします。

【音声通話中画面】／【TVコール中画面】 →  $\square$  → 「通話機切替」 →  $\square$

### 通話サービス

ケータイでは以下の通話サービスが利用できます。

|             |   |
|-------------|---|
| 転送電話サービス    | かかってきた電話を、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。  |
| 留守番電話サービス   | 電話に出ることのできなかったときなどに、留守番電話センターで伝言メッセージをお預かりすることができます。電源が入っていない、あるいは圏外にいたために受けられなかった着信をSMSでお知らせすることもできます(着信お知らせ機能)。 |
| 割込通話サービス*   | 今まで話していた相手を保留にし、かかってきた電話を受けることができます。通話相手の切り替えもできます。   |
| グループ通話サービス* | 通話中に別の相手に電話をかけて複数の相手と通話ができます。   |
| 発信規制サービス    | 電話やSMSの発信や着信を制限することができます。   |
| 発信者番号通知サービス | 自分の電話番号を相手に通知することができます。   |

\*別途お申し込みが必要です。



# 電話帳


## 電話帳に登録する

### 電話帳登録画面



MENU → 「電話帳」 →  
 ④ → 「電話帳登録」 → 「本  
 体」 → ④

名前入力(姓) → ④ →  
 フリガナ入力(姓) →  
 ④ → 名前入力(名) →  
 ④ → フリガナ入力(名)  
 → ④



電話番号／メールアド  
 レスを入力 → ④ → ④



(登録完了)

電話帳は「USIMカード」に保存する  
 こともできます。

## 電話帳を利用する

### 電話帳一覧画面



MENU → 「電話帳」 → ④

④/④/④/④/④/④で利用する電話帳を選択 → ④

待受画面で④を押すと電話帳の検索方法を選択し  
 て目的の電話帳を検索することができます。

### 電話帳詳細画面



(詳細を表示)

## こんなこともできます

### グループ、住所、誕生日、静止画などを登録する

対象のアイコンを選択することで各項目を登録します。

【電話帳登録画面】 → ④/④/④/④ → ④ → 内容を  
 入力/選択 → ④

### 標準表示 / 拡大表示 / 詳細表示

文字の表示サイズを変更します。

【電話帳一覧画面】 / 【電話帳詳細画面】 → ④ → 「表示設  
 定」 → ④ → 「標準表示」 / 「拡大表示」 / 「詳細表示」 → ④

### 電話帳登録件数

電話帳の登録状況を確認します。

【電話帳一覧画面】 → ④ → 「電話帳登録件数」 → ④

### S!メール / SMS作成

電話帳からS!メールやSMSを作成します。

【電話帳詳細画面】 → ④で目的のメールアドレスを選  
 択 → ④ → S!メールを作成

【電話帳詳細画面】 → ④で目的の電話番号を選択 → ④  
 → 「SMS作成」 → ④ → SMSを作成

### ほかの機能からも 電話帳に登録できます

着信履歴、発信履歴、リダイヤル、受信アドレス一覧、送信アドレス一覧、テキ  
 ストリーダー、Yahoo!ケータイ、電話番号入力画面などから電話帳に登録で  
 きます。電話番号やメールアドレスが自動的に入力された電話帳登録画面  
 が表示されます。

### メモリ番号を入力

メモリ番号を任意に変更します。

【電話帳登録画面】 → ④ → ④ → メモリ番号を入力 → ④

### 個別着信音 / 画像

着信音 / 画像を任意に変更します。

例:着信音設定の場合  
 【電話帳詳細画面】で④を押して目的の電話番号を  
 表示 → ④ → 「個別着信音 / 画像」 → ④ → 「音声着信  
 設定」 → ④ → 「着信音設定」 → ④ → 着信音の種類を  
 選択 → ④

### 電話番号 / メールアドレスの並び替え

先頭に表示される電話番号 / メールアドレスを入れ替えます。

【電話帳詳細画面】 → 先頭に表示したい電話番号 / メール  
 アドレスを選択 → ④ → 「先頭へ移動」 → ④

### 電話帳編集

電話帳の登録内容を編集します。

【電話帳詳細画面】 → ④ → 「電話帳編集」 → ④ → 各項  
 目を編集 → ④

# その他の操作

## 基本操作 P.12~15

### オリジナルメニューから機能呼び出す

MENU → Y

※ Yを押すたびに、メインメニューとオリジナルメニューが切り替わります。

### メニュー番号を押して機能呼び出す

メインメニューのデザインが「Basic」の場合は、メインメニュー画面であらかじめ機能に割り当てられているメニュー番号を押すだけで、機能呼び出せます。

MENU → メニュー番号を入力

## 電話 P.30~35

### 通話

### 通話時間 / 料金の確認

MENU → 「設定」 → 「時間 / 料金」 → 「通話時間 / 料金」 →

※ご契約の内容によっては、通話料金表示の機能が利用できないことがあります。このときは、限度額設定も利用できません。

### かかってきた電話を拒否する

電話がかかってきたら → 「着信拒否」 →

### かかってきた電話を保留する

電話がかかってきたら → 電話に出られるようになったら →

### 通話

### かかってきた電話を転送する

電話がかかってきたら → 「着信転送」 →

### 積算通話時間をリセットする

MENU → 「設定」 → 「時間 / 料金」 → 「積算リセット」 → 端末暗証番号を入力 → 「積算時間リセット」 →

### 積算通話料金をリセットする

MENU → 「設定」 → 「時間 / 料金」 → 「積算リセット」 → 端末暗証番号を入力 → 「積算料金リセット」 →

### 発信履歴

### 削除する

【リダイヤル画面】 / 【発信履歴画面】 / 【着信履歴画面】 → 「削除」 →

### 簡易留守録

### 録音メッセージを削除する

MENU → 「ツール」 → 「音声メモの再生 / 消去」 → 消去するメッセージを選択 → 「1件消去」 / 「簡易留守録全消去」 / 「全消去」 →

### TVコール

### TVコール中の設定

【TVコール中画面】 → 「TVコール設定」 → 「画質設定」 / 「明るさ調節」\* / 「ホワイトバランス設定」\* / 「色調切替」\* / 「撮影モード選択」\* →

\*「カメラ画像切替」をしたときのみ使用できます。

### 通話サービス

### 留守番 / 転送電話サービスの設定状況を確認する

MENU → 「設定」 → 「通話サービス」 → 「留守番 / 転送電話」 → 「現在の設定確認」 →

### 割込通話サービスを設定する

MENU → 「設定」 → 「通話サービス」 → 「割込通話」 →

### 割込通話サービスの設定状況を確認する

MENU → 「設定」 → 「通話サービス」 → 「割込通話」 → 「現在の設定確認」 →

### 通話中にかかってきた電話を受ける

【音声通話中画面】 → 割り込み音が聞こえたら →

## 電話帳 P.36~37

### USIMカード操作をする

MENU → 「ツール」 → 「USIMカード操作」 → 端末暗証番号を入力 → 「コピー」 → 「本体 → USIMカード」 / 「USIMカード → 本体」 → 「電話帳」 → 電話帳を検索 → コピーする電話帳を選択 →

### 発信信制限をする

【電話帳詳細画面】 → 目的の電話番号を表示 → 「個別発信動作選択」 → 端末暗証番号を入力 → 「指定発信制限」 / 「指定着信拒否」 / 「指定着信許可」 →

### シークレット設定をする

【電話帳詳細画面】 → 「シークレット設定」 →

### コピーする

【電話帳詳細画面】 → 「USIMカードへコピー」 / 「本体へコピー」 →

### 登録内容を削除する

【電話帳詳細画面】 → 削除する項目を表示 → 「電話帳削除」 → 「電話番号削除」 / 「メールアドレス削除」 / 「住所削除」 / 「誕生日削除」 / 「メモ削除」 / 「静止画削除」 / 「1件削除」 →

### 削除する

【電話帳一覧画面】 → 目的の電話帳を選択 → 「電話帳削除」 →

### S!電話帳バックアップ

### 電話帳を同期させる

MENU → 「ツール」 → 「S!電話帳バックアップ」 → 「同期開始」 → 端末暗証番号を入力 → 同期タイプを選択 →

### 同期ログを確認する

MENU → 「ツール」 → 「S!電話帳バックアップ」 → 「同期ログ」 →

### 同期ログを削除する

MENU → 「ツール」 → 「S!電話帳バックアップ」 → 「同期ログ」 → 目的の履歴を選択 → 「1件削除」 / 「選択削除」 / 「全削除」 →



# メール

**!** S!メールのご利用には別途ご契約が必要となります。

## S!メールを送信する

### S!メール作成画面



☑ (長押し)  
→

### 宛先を入力




宛先の入力  
方法を選択  
→

「電話帳」を  
選択した場合



宛先を検索して選択→

「直接編集」を  
選択した場合




宛先を入力→

### ● 題名を入力



→ 入力  
が終わったら  
→

### ● 本文を入力



→ 入力  
が終わったら  
→


デコレメールを利用する  
場合は、本文入力画  
面で を押します。

### ● ファイルを添付



(添付) →  
添付するファイルを選択 →

### ● 入力内容を確認/送信



入力内容を確認 → (送信)

以下のファイルを添付することができます。  
イメージ/ムービー/メロディ/ミュージック/  
ブック/ウィジェット/電話帳/オーナー情報/  
スケジュール(ToDoリスト)/Bookmark

## こんなこともできます

**SMS送信** ソフトバンク携帯電話同士で、電話番号を宛先として短いメッセージを送信します。

→ 「SMS作成」 → → 「To」 → → 「直接編集」 → →  
電話番号を入力 → → 「To」 → → 本文を入力 →

※宛先入力の際に電話帳などから電話番号を選択してSMSを送ることもできます。

**宛先タイプ変更** 宛先のタイプ (To, Cc, Bcc) を変更します。

【S!メール作成画面】 → → 「To」 → → 目的の宛先を選択  
→ → 「宛先タイプ変更」 →

※宛先入力後に変更できます。

**配信確認設定** 相手にメールが届いたことを知らせるメールが届くように設定します。

【S!メール作成画面】 → → 「配信確認設定」 →

※SMSについては「SMS配信確認設定」を選択して設定できます。

**冒頭文貼付/署名貼付** 冒頭文/署名を挿入します。

【S!メール作成画面】 → → 「冒頭文貼付」/「署名貼付」 →

### デコレメール

本文の文字色や文字サイズ、背景色などを変更したり、文字を動かしたり、画像を挿入したりして、表現力豊かなメールを作成します。

### マイ絵文字

マイ絵文字を入力します。

【本文入力画面】 → (長押し) → 絵文字を選択 → →

**優先度** S!メールの優先度を指定します。

【S!メール作成画面】 → → 「優先度」 →

### 保存

作成したメールを送信せずに保存します。

【S!メール作成画面】 → → 「保存」 →

## 受信メールを確認、返信する

新着メールがあると待受画面に アイコンが表示されます。  
アイコンを選択して【受信メール詳細画面】を開くことができます。

→ を選択 →




→ 「受信BOX」 →

### 受信フォルダ一覧画面




フォルダを選択 →

### ●メールを選択 メール一覧画面




閲覧したいメールを選択 →

### 受信メール詳細画面




(返信) →

### ●本文を入力



入力が終わったら →

### ●入力内容を確認/送信



入力内容を確認 → (送信)

## こんなこともできます

### フォルダ追加

 フォルダを追加します。

【送信/受信フォルダ一覧画面】 → → 「フォルダ追加」 →

### ともまとめーるBOX

登録したメールアドレスとの送受信メールをともまとめーるBOXで確認します。

→ 「ともまとめーるBOX」 → → 目的のフォルダを選択 →

### フォルダロック

暗証番号を入力しないとフォルダを開けないようにします。

【送信/受信フォルダ一覧画面】でロックをかけるフォルダを選択 → → 「フォルダロック」 →

### フォルダ移動

メールをほかのフォルダに移動します。

【メール一覧画面】 → 目的のメールを選択 → → 「フォルダ移動」 →

### メール検索

フォルダ内のメールを検索します。

【メール一覧画面】 → → 「メール検索」 →

### ソート

 メールを並べ替えます。

【メール一覧画面】 → → 「ソート」 →

### 転送

 メールを転送します。

【受信メール詳細画面】 → → 「返信/転送」 → → 「転送」 →

### 送受信元のアドレス登録

送受信元のアドレス/電話番号を電話帳に登録します。

【メール詳細画面】 → → 「アドレス一覧表示」 → → 目的のメールアドレス/電話番号を選択 → → 「アドレス登録」 →

### メール本文のアドレス登録

メールの本文に書かれたメールアドレス/電話番号を電話帳に登録します。

【メール詳細画面】 → 目的のメールアドレス/番号を選択 → → 「アドレス/番号登録」 →



### メールアドレスを 変更するには

メールアドレスのアカウント名(@より前の部分)は、次の操作で変更できます。

→ 「メール設定」 → → 「メールアドレス設定」 →


※以降の操作は、画面の指示に従ってください。

## メール画面の見かた


メールの状態や種類、添付されているファイルの種類などは、アイコンで表示されます。



### メール一覧画面



### メール詳細画面



|   |  |
|---|--|
| ① | <b>フォルダ種別</b><br>📁: 通常のフォルダ<br>🔒: シークレットフォルダ<br>📧: ゴミ箱フォルダ   |
| ② | <b>メール状態</b><br>📧: 受信メール未読<br>📧: 受信メール既読<br>📧: 受信メール未読保護<br>↕: 転送済みメール<br>↩: 返信済みメール<br>📧: 宛先が1件の送信メール<br>📧: 宛先が複数のメール   |
| ③ | <b>メール種別/添付ファイル種別</b><br>📧: 本体のSMS<br>📧: USIMカード内のSMS<br>📧: 配信確認を受信済みのメール<br>📧: 本文未受信のS!メール<br>📧: 画像添付/本文に画像貼付<br>📧: 動画添付<br>📧: メロディ添付<br>📧: ミュージック添付<br>📎: 著作権保護情報を含むファイル添付<br>📎: 電話帳/スケジュール/Bookmark添付<br>📎: 電子コミックファイル添付<br>📎: ウィジェットファイル添付<br>📎: サーバーメール転送<br>📎: その他のファイル添付<br>📎: 複数のファイルを添付 |

※フォルダアイコンやメールアイコンについている各種マークは以下の意味を示します。

- 📧: 未読メールがあるフォルダ
- 🔒: ロックされているフォルダ
- 📧: 自動振り分けが設定されているフォルダ
- 📧: 保護されているメール
- 🚫: 一部送信が失敗したメール/一部添付ファイルが削除されているメール
- ❌: 送信が失敗したメール/すべての添付ファイルが削除されているメール
- 📧: 添付ファイルが削除されたメール
- 🔴: 優先度の高いメール



# インターネット

**!** インターネットのご利用には、別途で契約が必要です。また、サイトへのアクセスには通信料が発生します。

## Yahoo!ケータイにアクセスする



## Yahoo!ケータイについて

Yahoo!ケータイとは、ソフトバンクの携帯電話のポータルサイトです。  
 [Y]を押すだけで、情報の検索はもちろん、ニュースや天気予報の情報を入手したり、Yahoo!ケータイならではの、いろいろなコンテンツやサービスを利用することができます。

## こんなこともできます

**再読み込み** ページの情報を最新のものに更新します。

【情報画面】→[Y]→「再読み込み」→[Y]

**ファイル保存** ページに表示されている画像/メロディファイルを保存します。また、背景画像も保存します。

【情報画面】→保存するファイルを選択→[Y]→「ファイル保存」→[Y]

### 電話帳登録

ページに表示されている電話番号/メールアドレスを電話帳に登録します。

【情報画面】→目的の電話番号/メールアドレスを選択→[Y]→「電話帳登録」→[Y]


### PCサイトブラウザ切替

PCサイトブラウザ表示に切り替えます。

【情報画面】→[Y]→「PCサイトブラウザ切替」→[Y]

## PCサイトにアクセスする

### 情報画面



☑ (長押し) → 「PCサイトブラウザ」 → □ → 「ホーム」 → □



☑ (情報を選択) → □



☑ (終了する) → 「YES」 → □

「コンテンツによりPCサイトブラウザ上で正しく表示されない可能性があります」などのメッセージが表示されたときは、「YES」/「NO」 → □ を押してください。

## こんなこともできます

### ホーム

Yahoo!JAPANトップ画面を表示します。

【情報画面】 → □ → 「ホーム」 → □

### 表示モード切替

表示レイアウトを切り替えます。

【情報画面】 → □ → 「表示モード切替」 → □

### クイック検索

キーワードを入力して情報を検索します。

【情報画面】 → □ → 「クイック検索」 → □ → キーワード入力方法を選択 → □ → キーワードを入力 → □



### PCサイトブラウザとYahoo!ケータイのちがいは?

PCサイトブラウザを利用すると、パソコン向けに作成されたインターネットホームページを閲覧できます。Yahoo!ケータイでは表示できないサイズのインターネットホームページでも、PCサイトブラウザを利用すると表示することができます。



画像を多く含むインターネットホームページの閲覧、大きいデータのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うと、通信料が高額になることがありますのでご注意ください。

## ブックマーク/画面メモを登録する



登録したい画面を表示 → □



「Bookmark」/「画面メモ」 → □



「登録」 → □



「Yes」 → □ (→フォルダを選択 → □)



画面メモはYahoo!ケータイでのみ利用できます。



### もっと簡単にサイトを表示するには?

#### ブックマーク

よく利用するページのURLを登録できます。ブックマークを利用して簡単な操作で目的のサイトに接続することができます。

#### 画面メモ

表示中の情報画面を画面メモに登録しておくと、次回からインターネットに接続せずに表示することができます。※画面メモで表示される内容は保存したときの内容です。



地図や料理のレシピなど何度も確認したい情報は、画面メモに登録しておくとう便利です。

## ブックマーク／画面メモを利用する

Bookmarkフォルダ一覧画面

画面メモ一覧画面



☰ (長押し) →  
「Bookmark」/  
「画面メモ」 →

フォルダを選択 →  
ブックマークを選択 →



画面メモを選択 →



(サイト/  
画面メモを閲覧)

## こんなこともできます

**タイトル編集** タイトル名を変更します。

【Bookmarkフォルダ一覧画面】／【画面メモ一覧画面】  
→フォルダを選択 → 目的のブックマーク／画面メモを選択 → タイトル編集 →

**S!メール作成／メール添付**

ブックマークをメールで送ります。

【Bookmarkフォルダ一覧画面】 → フォルダを選択 →  
目的のブックマークを選択 → 「S!メール作成」／「メール添付」 →

**フォルダ追加** フォルダを作成します。

【Bookmarkフォルダ一覧画面】 → フォルダ追加 →

**フォルダ移動** ブックマークをほかのフォルダに移動します。

【Bookmarkフォルダ一覧画面】 → フォルダを選択 →  
目的のブックマークを選択 → 「フォルダ移動」 →

**保護／保護解除** 画面メモを保護します。

【画面メモ一覧画面】 → 目的の画面メモを選択 → 「保護／保護解除」 →

**保存件数確認** 画面メモの保存件数を確認します。

【画面メモ一覧画面】 → 保存件数確認 →

Yahoo!ケータイ、PCサイトブラウザそれぞれに、ブックマークを各フォルダ合わせて100件まで登録できます。



# テレビ

## チャンネルを設定する


はじめてテレビを見るときは  
チャンネル設定が必要です。

地域を選択して  
設定する場合



「地域選択」 →  
地域を選択 →  
都道府県／都市名を  
選択 →

「YES」 →



MENU → 「TV」 →

「チャンネル設定」  
→

現在地から設定  
する場合



「現在地から設定」  
→ 「YES」 →  
→ 「YES」 →


タイトルを入力 →



## テレビ画面の見かた



### 縦画面表示



|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | <b>クイックインフォ</b><br>テレビ視聴中に受信したメールの情報がテロップ表示されます。  | ⑨ | <b>字幕情報受信</b><br>字幕あり   |   |   |
| ② | <b>チャンネル (リモコン番号)</b>   | ⑩ | <b>音量</b>   |   |   |
| ③ | <b>番組タイトル</b>   | ⑪ | <b>録画状態表示</b><br>● REC : ビデオ録画中<br>● REC : 予約録画中<br>● PAUSE : 録画一時停止<br>タイムシフト再生状態<br>● TVPAUSE : 一時停止<br>● ●●PLAY : 通常速度再生<br>●●●●L3 : 1.3倍速再生<br>●●●● : 2倍速再生 | ⑫ | <b>補助情報表示</b><br>横画面で視聴中、データ放送が更新された場合に、⑬が表示されることがあります。 |
| ④ | <b>映像</b>   | ⑬ | <b>データ放送</b>  |   |   |
| ⑤ | <b>字幕</b>   | ⑭ | <b>TV省電力モード設定中</b><br>⑮ : TV省電力モード  |   |   |
| ⑥ | 音響効果が有効なときに表示されます。  | ⑮ | <b>操作モード</b><br>⑯ : 映像モード<br>⑰ : データ放送モード   |   |   |
| ⑦ | <b>TV効果 (音響効果)</b><br>OFF : 音響効果OFF<br>[S5]ch : CS5.1ch<br>Auto : オート<br>Manner : 音漏れ低減<br>Live Concert Drama<br>Sports News Variety<br>Movie : 各ジャンル向け |   |   |   |   |
| ⑧ | <b>放送電波の受信レベル</b><br>⑱ : 強 ⑲ : 中 ⑲ : 弱 ⑲ : 放送圏外   |   |   |   |   |

### 💡 データ放送を利用する

縦画面表示でテレビを視聴しているときは、データ放送が表示されます。データ放送では番組と連動したさまざまな情報を利用することができます。

テレビ視聴画面で [Z]

※ データ放送の受信には通信料が発生しますが、リンク項目を選択してインターネットに接続した場合などは通信料が発生します。


### 💡 クイックメニューからテレビを使う

クイックメニューからTVを起動すると、ケータイを閉じたままテレビを視聴できます。

|             |                                |            |                   |
|-------------|--------------------------------|------------|-------------------|
| 静止画保存       | <input type="checkbox"/>       | チャンネル変更    | ⏪ (長押し) / ⏩ (長押し) |
| 録画開始 / 録画終了 | <input type="checkbox"/> (長押し) | テレビ視聴画面の終了 | ⏏ (長押し)           |
| 音量調整        | 🔊 / 🔇 (音量を下げる / 上げる)           |            |                   |

テレビを利用中に電話がかかってきたり、アラームやスケジュールが通知された場合、テレビは中断し、各機能が動作します。各機能終了後はテレビの利用を再開できます。

### テレビを視聴する



### テレビ視聴画面での操作

|                    |  |
|--------------------|--|
| 音量調節               | 🔊 / 🔇 (長押し)  |
| 一時停止 / 再開*1        | ⏸  |
| 消音 (ミュート)          | CLEAR  |
| 縦画面表示 / 横画面表示の切り替え | ⑨ (長押し)  |
| 画面表示の切り替え*2        | ⏏ (長押し)<br>押すたびに「データ放送全画面表示」→「映像+データ放送画面」→「映像+字幕+データ放送」の順に切り替わります。 |

※1 テレビの視聴を再開するとタイムシフト再生になります。

※2 縦画面表示のときのみ利用できます。

### こんなこともできます

**番組情報表示** 視聴している番組の情報を表示します。

[テレビ視聴画面] → [⏏] → [番組情報表示] → [⏏]

**明るさ設定** 画面の明るさを設定します。

[テレビ視聴画面] → [⏏] → [表示設定] → [ ] → [明るさ設定] → [ ]

**音声設定**

音声の切り替えを行います。主音声 / 副音声の切り替えなどをします。

[テレビ視聴画面] → [⏏] → [音声設定] → [ ] → [主 / 副音声設定] → [ ]



・はじめてTVを起動したときには、横画面への切り替え操作の説明が表示されます。  
・テレビ視聴中に [ ] を押し続けると、静止画として保存することができます。

## 番組を録画する



(テレビ視聴中) →  
☑ (長押し)




(録画中) → ☑



(保存完了)

**!** 番組の録画にはメモリカード (P.67) が必要となります。  
録画中は、チャンネルを変更することはできません。

## 録画予約する



MENU → 「TV」 → ☑ →  
「録画予約リスト」 → ☑



☑ → 「新規登録」 → ☑



録画開始・終了日時/チャンネル/  
アラームを設定 → ☑

## テレビ視聴中にタイムシフト再生する

テレビの視聴を一時中断しても、後追いで再生することができます。

テレビ視聴画面で ☑ を押すと一時停止し、タイムシフト再生データが本体に蓄積されます。再度 ☑ を押すと、タイムシフト再生データが再生されます。

※タイムシフト再生データは最大約2分間まで蓄積され、2分を超えると古いデータから順に上書きされます。2分以上一時停止してからタイムシフト再生を開始した場合は、一時停止した場面からではなく、蓄積されたタイムシフト再生データの先頭から再生されます。

## 録画した番組を再生する



MENU → 「データフォルダ」  
→ ☑ → 「TV」 → ☑



「ビデオ」 → ☑ →  
「microSD」 → ☑

録画番組一覧画面



再生するファイルを選  
択 → ☑

録画番組再生画面



(再生)

再生を停止するときは、☑ → ☑ → 「停止」  
→ ☑ を押します。

## 再生画面での操作

|          |          |
|----------|----------|
| 一時停止/再開  | ☑        |
| 音量調節     | ☑        |
| 音響効果切替   | ☑        |
| 消音(ミュート) | ☑        |
| 早送り再生    | ☑        |
| コマ送り     | 一時停止中に ☑ |
| 30秒スキップ  | ☑ (長押し)  |

## こんなこともできます

**番組情報表示** 再生している番組の情報を表示します。

【録画番組一覧画面】 → 目的の録画番組を選択 → ☑ → 「情報表示」 → ☑

**再生位置選択** 番組の再生位置を選択します。

【録画番組再生画面】 → ☑ → ☑ → 「再生位置選択」 → ☑ → ☑  
で再生位置を選択 → ☑

**タイトル編集** 録画した番組のタイトルを編集します。


【録画番組一覧画面】 → 目的の録画番組を選択 → ☑ → 「タイトル編集」 → ☑ → タイトルを編集 → ☑



# カメラ

## 撮影画面の見かた

### 静止画撮影画面



### 動画撮影画面




- フォーカス枠 (静止画)**  
オートフォーカスが設定されていると白い枠が表示されます。ピントが合った場合は緑の枠で表示され、フォーカスが失敗した場合は赤い枠で表示されます。
  - 手ブレ補正**  
設定: 手ブレ補正設定オート
  - 画像保存先 (静止画)<sup>※1</sup>**  
本体: microSD : 50  
保存可能枚数 (静止画)  
白文字: 11枚以上保存可能  
黄文字: 10枚以下保存可能  
赤文字: 保存可能容量なし
  - 動画保存先 (動画)<sup>※1</sup>**  
本体: microSD : 50  
保存容量 (動画)  
青: 残り500Kバイト以上  
黄: 残り500Kバイト未満  
赤: 保存可能容量なし
  - カメラモード切替**  
ムービーモード: マニュアル連続撮影  
チャンスカプチャ: ボイスモード  
フォトモード: パノラマ撮影モード  
オート連続撮影
  - 画像サイズ選択**  
・静止画 (フォトモード/連続撮影/パノラマ撮影モード)  
3M (1536×2048) ~ SubQCIF (128×96)  
・動画 (ムービーモード/チャンスカプチャ)  
VGA (640×480) ~ SubQCIF (128×96)
  - 記録品質設定 (静止画)**  
スーパーファイン  
ファイン  
ノーマル
- ファイルサイズ設定 (動画)  
メール<sup>※2</sup>: 長時間  
2MB以下

- 撮影モード選択**  
オート: ナイトモード  
人物: ペット  
風景: 料理  
逆光: シーンOFF  
スポーツモード
- 明るさ調節**  
+2 ~ -2の範囲で調節
- ホワイトバランス設定**  
オート: 電球  
晴天: 蛍光灯  
曇天
- ズーム状態表示**  
1段階 ~ 16段階
- オートフォーカス状態表示 (静止画)**  
AF ON: AF ON  
AF: 接写  
AF OFF: AF OFF
- オートフォーカス操作ガイダンス (静止画)**  
オートフォーカス切替とフォーカスロックの操作ガイダンス
- セルフタイマー**  
セルフタイマー設定中
- 記録種別設定 (動画)**  
映像+音声  
映像のみ  
音声のみ
- 記録品質設定 (動画)**  
長時間: 高品質  
標準: 最高品質
- 撮影状態表示 (動画)**  
STBY: 動画撮影待機中  
REC: 動画撮影中

※1 枚数および容量表示は目安です。  
※2 画像サイズ選択をQCIF (176×144)、SubQCIF (128×96) に設定したときのみ使用できます。

パノラマ撮影や連続撮影、フレームを重ねて撮影することもできます。

## 静止画を撮影する



## 静止画撮影画面での操作

## こんなこともできます

|                |   |
|----------------|---|
| オートフォーカスモードの切替 | 1 |
| オートフォーカスロックを実行 | 2 |
| ズーム (望遠)       | 3 |
| ズーム (広角)       | 4 |
| カメラモード切替       | 5 |
| 画像サイズ選択        | 6 |
| 記録品質設定         | 7 |
| 撮影モード選択        | 8 |
| 画像の明るさを調整      | 9 |
| ホワイトバランス設定*    | 0 |
| ヘルプ            | 0 |

**画像添付** 撮影した静止画をS!メールに添付して送ります。

【静止画確認画面】 → [添付] → 「画像添付」 → [送信]

**鏡像表示** 撮影した静止画の左右を反転させて表示します。

【静止画確認画面】 → [鏡像] → 「鏡像表示」 / 「正像表示」 → [送信]

**イメージ貼付** 撮影した静止画を待受画面などに設定します。

【静止画確認画面】 → [貼付] → 「イメージ貼付」 → [送信]

**ブログ投稿\*** 撮影した静止画をブログに投稿します。

【静止画確認画面】 → [投稿] → 「ブログ投稿」 → [送信] → S!メールを作成して送信

※撮影モード選択を「シーンOFF」に設定したときのみ、使用できます。

※あらかじめ登録済みのブログ・メールメンバーをブログ投稿先に設定しておく必要があります。

## 動画を撮影する



## 動画撮影画面での操作

|            |     |
|------------|-----|
| ズーム(望遠)    | [C] |
| ズーム(広角)    | [W] |
| カメラモード切替   | [1] |
| 画像サイズ選択    | [2] |
| ファイルサイズ設定  | [3] |
| 撮影モード選択    | [4] |
| 画像の明るさを調整  | [5] |
| ホワイトバランス設定 | [6] |
| ヘルプ        | [0] |

## こんなこともできます

**メール作成** 撮影した動画をS!メールに添付して送ります。

[動画確認画面] → [メール作成] → [ ]

**待受画面設定** 撮影した動画を待受画面に設定します。

[動画確認画面] → [待受画面設定] → [ ]

**タイトル編集** 動画のタイトルを編集します。


[動画確認画面] → [タイトル編集] → [ ]

**ブログ投稿\*** 撮影した動画をブログに投稿します。

[動画確認画面] → [ブログ投稿] → [ ] → S!メールを作成して送信

\*あらかじめ登録済みのブログ・メールメンバーをブログ投稿先に設定しておく必要があります。

## 画像を確認する



## クイックアルバムで画像を確認する

マイビクチャフォルダに保存されているJPEG画像をクイックアルバムで表示することができます。

[MENU] → [カメラ] → [クイックアルバム] → [ ]

\*メモリーカードに保存されているJPEG画像もクイックアルバムで表示することができます。



**👉** プレイリストとは、音楽を再生する順番を決めるリストです。ジャンルやアーティスト別に再生したり、好みの音楽だけを集めて再生することができます。

**!** 料金や有効期限などの情報を必ず確認してください。

## プレイリストを作成、再生する

**プレイリストを作成する**

→ [Music] → [プレイリスト]

**プレイリスト作成** → [プレイリスト一覧画面]

フォルダを選択 → [ ]  
→ 音楽を選択 → [ ]  
繰り返して音楽を追加 → [ ]

プレイリスト名を入力 → [ ]

プレイリストを再生する

再生するプレイリストを選択 → [ ]

## 音楽をダウンロードする

**検索する場合**

画面の指示に従って音楽をダウンロードします。

→ [Music] → [ミュージックダウンロード] → [Yes] → [ミュージックサーチ] → [Yes] → [ ]

## こんなこともできます

- 着信音設定** 音楽を着信音に設定します。  
【音楽一覧画面】→ 目的の音楽を選択 → [ ] → [着信音設定] → [ ]
- 検索** 音楽ファイルを検索します。  
【音楽一覧画面】 / 【プレイリスト一覧画面】 → [ ] → [検索] → [ ] → 条件を選択 → [ ]

- 保存容量確認** 音楽の保存容量を確認します。  
【音楽一覧画面】 → [ ] → [保存容量確認] → [ ]
- プレイリスト名編集** プレイリストの名前を編集します。  
【プレイリスト一覧画面】 → 目的のプレイリストを選択 → [ ] → [プレイリスト名編集] → [ ]

**💡 パソコンから音楽を取り込む**

パソコンとケータイをUSBケーブルで接続し、Windows Media Playerを使用して音楽をメモリーカードに取り込むことができます。

※USBケーブルはオプション品です。USBドライバは以下のサイトからダウンロードしてご使用ください。  
<http://www.n-keitai2.com/guide/download/>

**💡 クイックメニューからミュージックプレーヤーを使う**

クイックメニューからミュージックプレーヤーを起動するとケータイを閉じたまま音楽を再生できます。

|                |           |
|----------------|-----------|
| 再生/一時停止        | [ ]       |
| 音量調整           | [ ] / [ ] |
| 次の音楽           | [ ] (長押し) |
| 先頭から再生、前の音楽    | [ ] (長押し) |
| ミュージックプレーヤーの終了 | [ ] (長押し) |

## こんなこともできます


- プレイリスト情報** プレイリストの情報を確認します。  
【プレイリスト一覧画面】 → 目的のプレイリストを選択 → [ ] → [プレイリスト情報] → [ ]

- メモリーカード内の音楽をプレイリストに追加** メモリーカード内の音楽をすべてプレイリストに追加します。  
【プレイリスト一覧画面】 → 目的のプレイリストを選択 → [ ] → [全曲リスト更新] → [ ]



# S!アプリ

## S!アプリをダウンロード、起動する



## こんなこともできます

### プロパティ表示

S!アプリの情報を確認します。

[S!アプリ一覧画面] → 目的のS!アプリを選択 →  → [プロパティ表示] →

**保存容量確認** S!アプリの保存容量を確認します。

[S!アプリ一覧画面] →  → [保存容量確認] →

**削除** S!アプリを削除します。

[S!アプリ一覧画面] → 目的のS!アプリを選択 →  → [削除] →

# その他の操作

## メール P.40~44

### メール作成

#### 宛先を削除する

[S!メール作成画面] → To →  → 目的の宛先を選択 →  → [宛先削除] →

#### 本文を消去する

[S!メール作成画面] / [SMS作成画面] →  → [本文消去] →

#### 添付したファイルを削除する

[S!メール作成画面] → 削除する添付ファイルを選択 →  → [添付ファイル削除] / [添付ファイル全削除] →

### 受信 / 送信

#### メールを選択して受信する

→ [サーバーメール操作] →  → [メールリスト] →  (←) → [YES] →  → 受信するメールを選択 →  → [メール本文受信] →

#### メールを手動で受信する

→ [新着メール受信] →  → [メール] →  → 受信したメールを選択 →

### メール管理

#### ともまとめーるを解除する

[フォルダー一覧画面] → 目的のフォルダを選択 →  → [登録解除] →

### メール管理

#### BOXにロックをかける

→ [メール設定] →  → [BOXロック] →  → 端末暗証番号を入力 →  → ロックするBOXを選択 →  →

#### シークレットフォルダに保管する

[メール一覧画面] → 目的のメールを選択 →  → [シークレットに保管] →

※あらかじめシークレットモード/シークレット専用モードにしておいてください。

#### 保護する

[メール詳細画面] →  → [保護/保護解除] →

#### ほかのフォルダに移動する

[メール一覧画面] → 目的のメールを選択 →  → [フォルダ移動] →

#### ゴミ箱に捨てる

[メール一覧画面] →  → [ゴミ箱へ捨てる] →

※受信メールのみゴミ箱に捨てることができます。

#### 保存件数を確認する

[フォルダー一覧画面] / [メール一覧画面] →  → [保存件数確認] →

削除する

【フォルダー一覧画面】→→「受信メール全削除」／「送信メール全削除」／「フォルダ内メール全削除」→→ 端末暗証番号を入力→

【メール一覧画面】→目的のメールを選択→→「削除」→

登録する

→「ユーザーデータ」→→「ブログ・メールメンバー」→→ブログ・メールメンバーを選択→→目的の項目を選択→→メールアドレスを入力→

メンバーからアドレスを削除する

→「ユーザーデータ」→→「ブログ・メールメンバー」→→ブログ・メールメンバーを選択→→目的のメールアドレスを選択→→「1件削除」／「全削除」→

インターネット P.45~48

ボタンの操作方法を確認する

【情報画面】→→「ヘルプ」→

閲覧履歴から接続する

(長押し) →「PCサイトブラウザ」→→「閲覧履歴」→→目的の履歴を選択→

URLを入力して接続する

(長押し) (→「PCサイトブラウザ」→) →「URL入力」→→「新規入力」→→URLを入力→→「OK」→

削除する

【Bookmarkフォルダー一覧画面】／【画面メモ一覧画面】(→フォルダを選択→)→目的のブックマーク／画面メモを選択→→「削除」→

フォルダを削除する

【Bookmarkフォルダー一覧画面】→目的のフォルダを選択→→「フォルダ削除」→→端末暗証番号を入力→

登録件数を確認する

【Bookmarkフォルダー一覧画面】→→「登録件数確認」→

テレビ P.49~53

番組表を利用する

→「TV」→→「番組表」→

録画した番組を削除する

【録画番組一覧画面】→目的の録画番組を選択→→「1件削除」→

録画予約を削除する

【録画予約リスト一覧画面】→目的の録画予約を選択→→「削除」→

カメラ P.54~57

保存容量を確認する

【静止画撮影画面】／【動画撮影画面】→→「保存容量確認」→



# データフォルダ

ケータイのデータはデータフォルダで管理されます。また、フォルダー一覧画面から直接インターネットに接続して、データをダウンロードすることもできます。

各フォルダに保存されるファイル

マイビクチャ

撮影した静止画などの画像ファイル／ダウンロードしたマイ絵文字



メロディ

メロディなどのサウンド、おしゃべり機能で録音した音声ファイル



S!アプリ

ダウンロードしたS!アプリ／生活アプリ



着うた・ミュージック

着うた®、着うたフル®、ダウンロードした音楽ファイル／パソコンから取り込んだ音楽ファイル



ムービー

撮影した動画などのファイル



TV

録画した番組<sup>※1</sup>／静止画ファイル<sup>※2</sup>



ブック

ダウンロードした電子ブックファイル



ウィジェット


ダウンロードしたウィジェットコンテンツファイル



※1 メモリカードにのみ保存できます。  
※2 本体にのみ保存できます。



## ファイルを確認する



## マイピクチャファイルの表示中の操作

|                          |  |
|--------------------------|--|
| ファイルの切り替え                |  |
| 通常モード／全画面モードの切り替え        |  |
| 拡大／縮小*                   |  |
| 等倍表示*                    |  |
| サイズの大きい画像または拡大表示中*のスクロール |  |

\*元の表示に戻す場合は、を押します。


## メロディファイル再生中の操作

|           |  |
|-----------|--|
| ファイルの切り替え |  |
| 音量調節      |  |
| 再生／停止     |  |
| 終了        |  |

## こんなこともできます

### メロディをお好みの順番で再生


お好みの順番でメロディを登録し再生します。



\*プログラムを再生する場合は、プログラムフォルダを選択して、を押します。

### 動画をお好みの順番で再生

プレイリストにお好みの順番で動画を登録し再生します。



\*プレイリストを再生する場合は、プレイリストフォルダを選択して、を押します。



# メモリカード

データの保存場所としてメモリカードを利用することもできます。

## メモリカードを取り付ける／取り外す

### ●取り付ける

印刷面を上にして、  
まっすぐ差し込む



メモリカードスロットにメモリカードを差し込み、ロックされるまで押し込む。

\*メモリカードを取り付ける前に、電池パックを取り外してください。

### ●取り外す

メモリカードをいったん奥まで押し込む。  
押し込んでから手を離すと、メモリカードが出てきます。


**!** 無理に取り付けや取り外しを行うと、メモリカードが壊れることがありますので、ご注意ください。

## メモリカードと本体間でデータをコピーする

### ●本体のデータをメモリカードにコピーする



### ●メモリカードのデータを本体にコピーする



**!** 複数データをまとめてコピーすることもできます。

## データフォルダ P.65~66

ファイル編集

### アニメーションを作成する

☰→「データフォルダ」→☑→「マイビクチャ」→☑→「自作アニメ」→☑→「く未登録」→☑→フレームを選択→☑→フォルダを選択→☑→静止画を選択→☑

### 静止画の編集をする

☰→「データフォルダ」→☑→「マイビクチャ」→☑→フォルダを選択→☑→編集する画像を選択→☑→☑→「イメージ編集」→☑→編集内容を選択→☑→静止画を編集→編集が終了したら☑(2回)

※静止画の編集では、フレームの合成、スタンプ、トリミングや明るさの調整などができます。

### 動画の編集をする

☰→「データフォルダ」→☑→「ムービー」→☑→フォルダを選択→☑→編集する動画を選択→☑→☑→「ムービー編集」→☑→☑→「ムービー切り出し」→☑→「任意サイズ」/「295KB」→☑→☑→切り出したい最後の場面で☑→☑→☑(2回)

### フォルダを作成する

☰→「データフォルダ」→☑→フォルダの種類を選択→☑→☑→「フォルダ追加」→☑→フォルダ名を入力→☑

フォルダ管理

### フォルダ名を編集する

☰→「データフォルダ」→☑→フォルダの種類を選択→☑→編集するフォルダを選択→☑→「フォルダ名編集」→☑→フォルダ名を編集→☑

### フォルダを削除する

☰→「データフォルダ」→☑→フォルダの種類を選択→☑→削除するフォルダを選択→☑→「フォルダ削除」→☑→端末暗証番号を入力→☑

### ファイルを別のフォルダに移動する

☰→「データフォルダ」→☑→目的のフォルダを選択→☑→目的のファイルを選択→☑→「フォルダ移動」→☑

### ファイルの情報を確認する

☰→「データフォルダ」→☑→目的のフォルダを選択→☑→目的のファイルを選択→☑→「イメージ情報」/「ムービー情報」/「メロディ情報」→☑

### ファイルを並べ替える

☰→「データフォルダ」→☑→目的のフォルダを選択→☑→☑→「ソート」→☑

### 静止画を待受画面に設定する

☰→「データフォルダ」→☑→目的のフォルダを選択→☑→目的のファイルを選択→☑→「イメージ貼付」→☑→「待受画面」→☑

フォルダ管理

フォルダ管理

ファイル管理

### 動画を待受画面に設定する

☰→「データフォルダ」→☑→目的のフォルダを選択→☑→目的のファイルを選択→☑→「待受画面設定」→☑

### メロディ/動画を着信音に設定する

☰→「データフォルダ」→☑→目的のフォルダを選択→☑→目的のファイルを選択→☑→「着信音設定」→☑→着信音の項目を選択→☑

### マイビクチャの一覧画面に表示するタイトルを編集する

☰→「データフォルダ」→☑→目的のフォルダを選択→☑→目的の画像ファイルを選択→☑→「タイトル編集」→☑→タイトルを編集→☑

### 保存容量を確認する

☰→「データフォルダ」→☑→目的のフォルダを選択→☑→☑→「保存容量確認」→☑

### ファイル名を編集する

☰→「データフォルダ」→☑→目的のフォルダを選択→☑→目的のファイルを選択→☑→「ファイル名編集」→☑→ファイル名を編集→☑

### ファイルを削除する

☰→「データフォルダ」→☑→目的のフォルダを選択→☑→目的のファイルを選択→☑→「削除」→☑

## メモ리카ード P.67

メモ리카ード管理

### メモ리카ードの空き容量を確認する

☰→「ツール」→☑→「microSD管理」→☑→☑→「microSD情報表示」→☑

### メモ리카ードの不具合を修復する

☰→「ツール」→☑→「microSD管理」→☑→☑→「microSDチェックディスク」→☑

### メモ리카ード内のデータを削除する

☰→「ツール」→☑→「microSD管理」→☑→目的のフォルダを選択→☑→目的のファイルを選択→☑→「削除」→☑

### プリント指定を解除する

☰→「データフォルダ」→☑→「マイビクチャ」→☑→「microSD」→☑→「DCIM」→☑→目的のフォルダを選択→☑→目的の静止画を選択→☑→「DPOF設定」→☑→「1件DPOF設定」/「選択DPOF設定」→☑→「プリント指定解除」/「プリント指定全解除」→☑




# 赤外線通信 / Bluetooth®

## 赤外線通信について

赤外線通信対応機器との間でワイヤレスで電話帳や受信メールなどのデータを転送できます。転送できるデータは、以下のとおりです。

- ・静止画 (画像)
- ・動画
- ・ミュージック
- ・ウィジェットコンテンツ
- ・スケジュール
- ・受信メール、送信メール
- ・テキストメモ
- ・ユーザ辞書
- ・メロディ
- ・マイ絵文字
- ・電子ブック
- ・電話帳、オーナー情報
- ・ToDoリスト
- ・保存メール
- ・定型文
- ・ブックマーク (Yahoo!ケータイ、PCサイトブラウザ)



※赤外線ポートが平行に向き合うようにしてください。

## データの送信

●データを1件送信する



各種データの一覧画面で目的のデータを選択 / 各種データの詳細画面



☑ → 「赤外線送信」 → ☑

相手側の機器を受信状態にする



赤外線ポートを相手側の機器に向ける → 「YES」 → ☑

## データの受信

●データを1件受信する



MENU → 「ツール」 → ☑ → 「赤外線受信」 → ☑



「受信」 → ☑



相手側の機器がデータを送信



受信が終了したら「YES」 → ☑



データをまとめて送信することもできます。

## Bluetooth®について

Bluetooth®対応のヘッドセットやハンズフリー機器などと接続できます。

## Bluetooth® 機器と接続する

●機器を検索して登録する



MENU → 「ツール」 → ☑ → 「Bluetooth」 → ☑ → 「新規機器登録」 → ☑




機器を選択 → ☑ → 「YES」 → ☑ → Bluetoothパスキー (認証用) を入力 → ☑

●登録済みのハンズフリー対応機器と接続する



Bluetooth画面で「登録機器リスト」 → ☑



ハンズフリー対応機器を選択 → ☑ → サービスを選択 → ☑




# セキュリティ

**!** 各ロック操作中でも、緊急通報番号(110番、119番、118番)へ電話をかけることはできます。

## 各機能の説明

### ●操作開始画面



MENU → 「設定」 → [ ] → 「セキュリティ設定」 → [ ]

|             |   |
|-------------|---|
| ダイヤルロック     | ほかの人が使用できないように、ダイヤル機能をロックすることができます。<br>「機能別ロック」→ [ ] → 端末暗証番号を入力 → [ ] → 「ダイヤルロック」 → [ ]<br>●解除する<br>待受画面で端末暗証番号を入力 → [ ]   |
| オリジナルロック    | メールや電話帳などの個人情報を利用する機能にロックをかけて、ほかの人にそれらの情報を見られたり、操作されたりすることを防ぎます。<br>「機能別ロック」→ [ ] → 端末暗証番号を入力 → [ ] → 「オリジナルロック(高)」～「オリジナルロック(低)」／「OFF」 → [ ]   |
| ICカードロック設定  | おサイフケータイ®を利用できないように設定します。<br>「ICカードロック設定」→ [ ] → 端末暗証番号を入力 → [ ] → 「ICカードロック」 → [ ] → 「ON」／「OFF」 → [ ]  |
| 電話リモートロック設定 | あらかじめ登録した電話番号から本機に電話をかけてICカードをロックします。登録した電話番号から電話をかけ、3回着信させることでリモートロックをかけることができます。<br>「電話リモートロック設定」→ [ ] → 端末暗証番号を入力 → [ ] → 「ON」 → [ ] → <未登録>を選択 → [ ] → 電話番号を入力 → [ ] → [ ]<br>●解除する<br>「電話リモートロック設定」→ [ ] → 端末暗証番号を入力 → [ ] → 「OFF」 → [ ] |
| キー操作ロック     | ケータイを閉じたときや、何も操作しない状態で一定時間経ったとき、ボタン操作ができないように自動的にロックをかけます。<br>「キー操作ロック」→ [ ] → 端末暗証番号を入力 → [ ] → 目的の項目を選択 → [ ] → ロックの内容を設定 → [ ] → 「ON」／「OFF」(「あり」／「なし」) → [ ] → [ ]   |
| 電波OFFモード    | 電話の発着信、メールの送受信、Yahoo!ケータイの利用ができないように設定します。<br>「電波OFFモード」→ [ ] → 「YES」／「NO」 → [ ]  |

|             |   |
|-------------|---|
| シークレットモード   | 他人に見られたくない電話帳データなどは、シークレットデータに変更できます。変更したデータやシークレットフォルダに保管した各データは、通常モードでは表示されなくなります。<br>「シークレットモード」／「シークレット専用モード」→ [ ] → 端末暗証番号を入力 → [ ]  |
| ICカード認証設定   | FeliCaに対応した非接触ICカード(外部ICカード)に重ね合わせるだけで、ダイヤルロックやキー操作ロックを解除したり、端末暗証番号の入力が必要な画面で、暗証番号を入力せずにユーザ認証ができるようにします。<br>「ICカード認証設定」→ [ ] → 端末暗証番号を入力 → [ ] → 「有効」 → [ ] → 「OK」 → [ ] → 非接触ICカードを本機のマークに重ね合わせる<br>●解除する<br>「ICカード認証設定」→ [ ] → 端末暗証番号を入力 → [ ] → 「無効」 → [ ] |
| PIN1コード入力設定 | 電源を入れたときに、PINコードの入力による認証を行うことにより、第三者の無断使用を防ぐことができます。<br>「PIN設定」→ [ ] → 端末暗証番号を入力 → [ ] → 「PIN1コード入力設定」→ [ ] → 「ON」／「OFF」 → [ ] → PIN1コードを入力 → [ ]   |



### 暗証番号について

ケータイのご利用では、端末暗証番号、交換機用暗証番号、発着信規制用暗証番号が必要になります。

●各暗証番号は、他人に知られないようご注意ください。

●万一暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。

**端末暗証番号**：各機能を利用するときに使用します。お買い上げ時は「9999」に設定されています。

操作暗証番号は変更することができます。

MENU → 「設定」 → [ ] → 「セキュリティ設定」 → [ ] → 「端末暗証番号変更」 → [ ] → 現在の端末暗証番号を入力 → [ ] → 新しい端末暗証番号を入力 → [ ] → 「YES」 → [ ]

**交換機用暗証番号**：オプションサービスを一般電話から操作するときなどに使用します。ご契約時の4桁の番号です。

**発着信規制用暗証番号**：発着信規制サービスを利用するときに使用します。ご契約時の4桁の番号です。

※発着信規制用暗証番号の入力を3回間違えると、発着信規制サービスの設定ができなくなります。

このような場合は、発着信規制用暗証番号と交換機用暗証番号の変更が必要になりますのでご注意ください。

万一、変更が必要になった場合にはお問い合わせ先(P.108)までご連絡ください。




# ソフトウェアの更新

ネットワークを利用して本機のソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときには更新ができます。

- 確認/更新には、通信料はかかりません。
- ソフトウェア更新には、約30分程度かかることがあります。更新が完了するまで、本機は使用できません。
- ソフトウェア更新を実行する前に電池残量が十分かご確認ください。
- ソフトウェア更新は電波状態のよいところで、移動せずに行ってください。
- ソフトウェア更新中は絶対に電池パックやUSIMカードを取り外したり、電源を切らないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新中は、ほかの機能は操作できません。
- 必要なデータはソフトウェア更新前にバックアップすることをおすすめします（一部ダウンロードしたデータなどは、バックアップできない場合もあります）。ソフトウェア更新前に本機に登録されたデータはそのまま残りますが、本機の状況（故障など）により、データが失われる可能性があります。データ消失に関しては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェア更新に失敗すると、本機が使用できなくなることがあります。その場合はお問い合わせ先（P.108）までご連絡ください。

## ソフトウェアを更新する

### ソフトウェア更新画面



→ 「設定」 → → 「その他設定」 → → 「ソフトウェア更新」 → → 「ソフトウェア更新」 → → 画面の指示に従ってソフトウェアを更新



ソフトウェア更新が完了すると更新完了のメッセージが表示されたあと、自動的に再起動します。再起動後に更新結果が表示されます。



# 仕様

## 主な仕様

|        |                   |                           |
|--------|-------------------|---------------------------|
| 品名     | 830N              |                           |
| サイズ    | 105×49×13.9       |                           |
| 質量     | 約113g             |                           |
| 連続待受時間 | 約570時間            |                           |
| 連続通話時間 | 音声電話:約220分        | TVコール:約110分               |
| 充電時間   | 最大120分            |                           |
| ディスプレイ | 方式                | TFT262,144色               |
|        | サイズ               | 約3.0inch                  |
|        | 画素数               | 409,920画素<br>(480×854ドット) |
| カメラ    | 撮像素子              | CMOS                      |
|        | カメラサイズ            | 1/4 inch                  |
|        | 有効画素数             | 約320万画素                   |
|        | 記録画素数             | 約314万画素                   |
|        | ズーム(デジタル)         | 最大約15倍                    |
|        | 静止画記録枚数           | 約1000枚※1                  |
|        | 静止画連続撮影           | 5~20枚※2                   |
|        | 静止画ファイル形式         | JPEG                      |
| 動画録画時間 | 本体保存時:            | 最大約272秒※3                 |
|        | メモリーカード(64MB)保存時: | 最大約120分※3                 |
|        | 動画ファイル形式          | MP4                       |
|        | 連続視聴時間            | 約170分                     |
| テレビ    | 最大録画時間            | 約600分※4                   |
|        | 保存容量              | 着うた・着うたフル<br>約180M/バイト※5  |

- ※1: 画像サイズ選択=SubQCIF(128×96)、記録品質設定=ファイン(ファイルサイズ=10K/バイト)の場合です。
- ※2: 画像サイズによって異なります。
- ※3: 以下の条件での1件あたりの録画時間です。

|           | 本体              | メモリーカード |
|-----------|-----------------|---------|
| 画像サイズ選択   | SubQCIF(128×96) |         |
| 記録品質設定    | 標準              |         |
| ファイルサイズ設定 | 2MB以下           | 長時間     |
| 撮影種別設定    | 通常              |         |

- ※4: 2G/バイトのメモリーカードの場合の目安です。
- ※5: 画像、ムービー、画面メモと共有

## 使用材料

| 使用箇所      |          | 材質、表面処理                      |
|-----------|----------|------------------------------|
| 外装ケース     | ディスプレイ面  | PC樹脂+ステンレス板金、<br>アクリル系UV硬化塗装 |
|           | ダイヤルボタン面 | アクリル系UV硬化塗装                  |
| ディスプレイ部背面 |          | SUS板金、電着塗装                   |
| キーシート中央確定 |          | PC樹脂、蒸着処理+                   |
| キーボタン     |          | アクリル系UV硬化塗装                  |
| 電池パック     | ネジ       | 鉄、ニッケルメッキ処理                  |
|           | 収納部      | PC樹脂、<br>アクリル系UV硬化塗装         |
| 電池端子      |          | 銅合金、金メッキ                     |
| 電池パック(端子) |          | エポキシ樹脂(ガラスエポキシ)、<br>金メッキ     |



# メニュー一覧

## 保存件数

| 種別         | 保存・登録可能件数          | 保護可能件数       |          |
|------------|--------------------|--------------|----------|
| 電話帳        | 最大1000※1           | -            |          |
| スケジュール     | 2500               | -            |          |
| ToDoリスト    | 100                | -            |          |
| メール        | 受信メール              | 最大1000※2※3※4 | 最大1000※2 |
|            | 送信メール              | 最大400※2※3※4  | 最大200    |
|            | 保存メール              | 最大20※2       | -        |
| ブックマーク     | Yahoo!ケータイ         | 100※5        | -        |
|            | PCサイトブラウザ          | 100※5        | -        |
| 画面メモ       | 最大100※2            | 最大50         |          |
| S!アプリ      | 最大99※2             | -            |          |
| 静止画        | 最大1000※2※4         | -            |          |
| 動画         | 最大100※2※5          | -            |          |
| ウィジェット     | 最大100※2            | -            |          |
| メロディ       | 最大400※2            | -            |          |
| ミュージック     | 最大100※2            | -            |          |
| デコレメテンプレート | 最大45※6             | -            |          |
| 簡易留守録      | 音声電話               | 最大5(1件20秒)   | -        |
|            | TVコール              | 最大2(1件20秒)   | -        |
| 音声メモ       | 最大1(20秒)           | -            |          |
| 発信履歴       | 最大30               | -            |          |
| 着信履歴       | 最大30               | -            |          |
| スピードダイヤル   | 最大10(メモリ番号000~009) | -            |          |

※1: 50件までUSIMカードに保存できます。

※2: データ量によっては実際に保存・登録・保護できる件数が少なくなる場合があります。

※3: SMSの場合は、さらに受信メールと送信メールを合わせて10件までUSIMカードに保存できます。

※4: シークレットフォルダには別途最大100件保存できます。

※5: シークレットフォルダには別途最大10件保存・登録できます。

※6: お買い上げ時に登録されているデータを含みます。

### MENU → 「メール」 →

| 中項目          | 小項目                 |
|--------------|---------------------|
| 受信BOX        | -                   |
| 送信BOX        | -                   |
| 保存BOX        | -                   |
| ともまとめるBOX    | ☑ → 登録              |
| 新規メール作成      | -                   |
| SMS作成        | -                   |
| サーバーメール操作    | メールリスト<br>サーバーメール容量 |
| 新着メール受信      | -                   |
| デコレメールテンプレート | -                   |
| メール設定        | メールアドレス設定           |
|              | スクロール設定             |
|              | 文字サイズ設定             |
|              | メール一覧表示設定           |
|              | サウンドファイル自動再生設定      |
|              | 冒頭文/署名設定            |
|              | BOX ロック             |
|              | 受信時動作設定             |
|              | メール読み上げ設定           |
|              | 感情/キーワードお知らせ        |
|              | S!メール設定             |
|              | SMS設定               |
| メール設定確認      |                     |
| メール設定リセット    |                     |

### MENU → 「Yahoo!ケータイ」 →

| 中項目        | 小項目 |
|------------|-----|
| Yahoo!ケータイ | -   |
| Bookmark   | -   |
| 画面メモ       | -   |
| 閲覧履歴       | -   |
| URL入力      | -   |

| 中項目          | 小項目              |
|--------------|------------------|
| PCサイトブラウザ    | P.80を参照          |
| Yahoo!ケータイ設定 | 文字サイズ設定          |
|              | スクロール設定          |
|              | 画像・音設定           |
|              | Flash効果音設定       |
|              | メモリ操作            |
|              | セキュリティ設定         |
|              | Yahoo!ケータイ設定確認   |
|              | Yahoo!ケータイ初期化    |
|              | Yahoo!ケータイ設定リセット |

### MENU → 「S!アプリ」 →

| 中項目       | 小項目         |
|-----------|-------------|
| S!アプリ一覧   | -           |
| 設定        | 再生動作設定      |
|           | バックライト設定    |
|           | S!アプリ設定リセット |
| インフォメーション | -           |

### MENU → 「TV」 →

| 中項目        | 小項目       |
|------------|-----------|
| TV視聴       | -         |
| 番組表        | -         |
| 視聴予約リスト    | ☑ → 新規/編集 |
| 録画予約リスト    | ☑ → 新規/編集 |
| 予約録画結果     | -         |
| テレビリンク     | -         |
| チャンネルリスト選択 | ☑ → 詳細    |
| チャンネル設定    | 地域選択      |
|            | 現在地から設定   |
| ユーザ設定      | 字幕表示設定    |
|            | 電池少量時録画設定 |

☰ → 「TV」 →

| 中項目   | 小項目                                 |
|-------|-------------------------------------|
| ユーザ設定 | TV効果                                |
|       | TV省電力モード                            |
|       | 照明設定                                |
|       | データ放送設定                             |
|       | アイコン常時表示設定                          |
|       | タイムシフト再生設定                          |
|       | TV設定確認                              |
|       | チャンネル設定初期化<br>放送用保存領域消去<br>TV設定リセット |

☰ → 「カメラ」 →

| 中項目      | 小項目 |
|----------|-----|
| フォトモード   | -   |
| ムービーモード  | -   |
| ボイスモード   | -   |
| クイックアルバム | -   |
| ムービー     | -   |

☰ → 「エンタテイメント」 →

| 中項目                   | 小項目                    |
|-----------------------|------------------------|
| モバイルウィジェット            | ウィジェット一覧               |
|                       | 設定<br>モバイルウィジェットとは?    |
| S!速報ニュース              | S!速報ニュース一覧<br>P.81を参照  |
| S!情報チャンネル/<br>お天気アイコン | 最新情報                   |
|                       | バックナンバー                |
|                       | サービス登録・解除              |
|                       | 再配信要求<br>設定<br>お天気アイコン |
| ブックサーフィン              | -                      |

☰ → 「ツール」 →

| 中項目                      | 小項目                       |                        |
|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| アラーム                     | ☑ → 編集                    |                        |
| スケジュール                   | ☑ → 新規                    |                        |
| 電卓                       | -                         |                        |
| 辞典                       | 直接入力                      |                        |
|                          | テキストリーダー                  |                        |
|                          | 検索履歴                      |                        |
|                          | 検閲履歴                      |                        |
| テキストメモ                   | ☑ → 編集                    |                        |
| To Doリスト                 | ☑ → 新規 / 編集               |                        |
| ライフヒストリービューア<br>おサイフケータイ | ☑ → 縮小、☑ → 拡大             |                        |
|                          | 生活アプリ                     |                        |
|                          | ICカードロック設定                |                        |
|                          | 電話リモートロック設定               |                        |
|                          | ICカードイلمミネーション設定          |                        |
|                          | 外部起動設定                    |                        |
|                          | S!電話帳バックアップ               | 同期開始<br>自動同期設定<br>同期ログ |
|                          | オーナー情報                    | ☑ → 編集、☑ → 赤外線         |
|                          | バーコードリーダー                 | ☑ → AF / 固定            |
|                          | テキストリーダー                  | 新規読み取り<br>読み取りデータ一覧    |
| 赤外線受信                    | 受信                        |                        |
|                          | 全受信                       |                        |
| Bluetooth                | 登録機器リスト                   |                        |
|                          | 新規機器登録                    |                        |
|                          | Bluetoothオン / Bluetoothオフ |                        |
|                          | 接続待機                      |                        |
|                          | Bluetooth設定               |                        |
| 音声メモの再生 / 消去             | -                         |                        |
| 動画メモの再生 / 消去             | -                         |                        |
| 待受中音声メモ                  | -                         |                        |
| おしゃべり機能                  | -                         |                        |
| 電話帳画像転送                  | -                         |                        |
| microSD管理                | -                         |                        |
| USIMカード操作                | -                         |                        |

☰ → 「データフォルダ」 →

| 中項目        | 小項目 |
|------------|-----|
| マイピクチャ     | -   |
| メロディ       | -   |
| S!アプリ      | -   |
| 着うた・ミュージック | -   |
| ムービー       | -   |
| ブック        | -   |
| ウィジェット     | -   |
| TV         | -   |

☰ → 「ユーザデータ」 →

| 中項目         | 小項目         |
|-------------|-------------|
| 着信履歴        | 全着信         |
|             | 不在着信        |
| 発信履歴        | -           |
| ブログ・メールメンバー | -           |
| ともでん        | ☑ → 登録 / 編集 |
| 定型文         | -           |
| ユーザ辞書       | -           |
| ダウンロード辞書    | -           |

☰ → 「設定」 →

| 中項目       | 小項目         |
|-----------|-------------|
| スタイルモード設定 | -           |
| 着信        | 着信音量        |
|           | 着信音選択       |
|           | バイプレータ      |
|           | 着信イلمミネーション |
|           | マナーモード設定    |
|           | 電話帳画像着信設定   |
|           | 着信アンサー設定    |
|           | メール鳴動       |
|           | 呼出時間表示設定    |
|           | 簡易留守録       |
|           | 発信番号表示設定    |

| 中項目        | 小項目          |
|------------|--------------|
| 通話         | ハイパークリアボイス   |
|            | 自動音声メモ       |
|            | ノイズキャンセラ     |
|            | 通話品質アラーム     |
| 発信         | 再接続設定        |
|            | 保留音設定        |
|            | ボースダイヤル      |
|            | サブアドレス設定     |
|            | プレフィックス設定    |
| TVコール      | イヤホンスイッチ発信設定 |
|            | 国際ダイヤルアシスト設定 |
|            | 画質設定         |
|            | 画像選択         |
|            | 音声自動再発信      |
| ディスプレイ     | TVコール画面設定    |
|            | ハンズフリー切替     |
|            | 画面表示設定       |
|            | 照明設定         |
|            | 画面デザイン       |
|            | フォント設定       |
|            | デスクトップ       |
|            | 新着お知らせ3D表示   |
|            | Language     |
|            | オリジナルメニュー    |
| メニュー画面設定   |              |
| ピクチャ表示設定   |              |
| 表示アイコン説明   |              |
| 表示アイコン設定   |              |
| プライバシーアングル |              |
| 表示画質モード設定  |              |
| クイックインフォ設定 |              |
| 充電中ディスプレイ  |              |
| 画面エフェクト    |              |

■ MENU → 「設定」 →

| 中項目               | 小項目         |             |
|-------------------|-------------|-------------|
| 時間／料金             | 通話時間／料金     |             |
|                   | 通話料金上限設定    |             |
|                   | 積算リセット      |             |
|                   | 積算料金自動リセット  |             |
| 時計                | メイン時計設定     |             |
|                   | サブ時計設定      |             |
|                   | 待受時計表示      |             |
|                   | アラーム通知設定    |             |
|                   | アラーム通知中読み上げ |             |
|                   | 時刻アラーム音設定   |             |
|                   | 自動電源ON      |             |
|                   | 自動電源OFF     |             |
|                   | 機能別ロック      |             |
|                   | ICカードロック設定  |             |
| セキュリティ設定          | 電話リモートロック設定 |             |
|                   | キー操作ロック     |             |
|                   | 電波OFFモード    |             |
|                   | シークレットモード   |             |
|                   | シークレット専用モード |             |
|                   | 登録外着信拒否     |             |
|                   | 非通知着信設定     |             |
|                   | 端末暗証番号変更    |             |
|                   | ICカード認証設定   |             |
|                   | PIN設定       |             |
|                   | スライド設定      | スライドアクション設定 |
|                   |             | スライド音       |
|                   | イルミネーション    | ボタンイルミネーション |
| ボタンバックライト         |             |             |
| ボタン／<br>タッチセンサー設定 | ボタン確認音      |             |
|                   | タッチセンサー設定   |             |
|                   | ショートカットキー設定 |             |
| 外部接続              | USBモード設定    |             |
|                   | イヤホン切替設定    |             |
|                   | イヤホンマイク設定   |             |
|                   | オート着信設定     |             |

| 中項目       | 小項目         |
|-----------|-------------|
| アプリケーション  | SMSセンター設定   |
|           | 証明書         |
| 通信設定      | ネットワーク自動調整  |
| 位置情報送信設定  | —           |
| 国際ローミング設定 | ネットワークサーチ設定 |
|           | 優先ネットワーク設定  |
|           | オペレータ名表示設定  |
| 通話サービス    | 発信者番号通知     |
|           | 留守番・転送電話    |
|           | 割込通話        |
|           | 発信規制        |
|           | 充電確認音       |
| その他設定     | 電池残量        |
|           | 在圏状態表示      |
|           | 文字入力設定      |
|           | 音量制限        |
|           | 設定リセット      |
|           | 端末初期化       |
|           | ソフトウェア更新    |
|           | —           |

■ MENU → 「Yahoo!ケータイ」 → □ →  
「PCサイトブラウザ」 →

| 中項目             | 小項目           |
|-----------------|---------------|
| ホーム             | —             |
| Bookmark        | —             |
| 閲覧履歴            | —             |
| URL入力           | —             |
| Yahoo!ケータイ      | —             |
| PCサイトブラウザ設定     | 警告画面表示設定      |
|                 | スクロール設定       |
|                 | 表示モード設定       |
|                 | 画像・音設定        |
|                 | メモリ操作         |
|                 | セキュリティ設定      |
|                 | PCサイトブラウザ設定確認 |
|                 | PCサイトブラウザ初期化  |
| PCサイトブラウザ設定リセット |               |

■ MENU → 「エンタテイメント」 → □ →  
「S!速報ニュース」 → □ → 「設定」 →

| 中項目          | 小項目     |
|--------------|---------|
| 自動更新設定       | 速報      |
|              | 待受      |
|              | 特別      |
| 待受設定         | 待受表示設定  |
|              | 表示速度設定  |
|              | 未読・既読設定 |
| 画像表示設定       | —       |
| S!速報ニュース一覧消去 | —       |

■ MENU → 「エンタテイメント」 → □ →  
「モバイルウィジェット」 → □ → 「設定」 →

| 中項目       | 小項目 |
|-----------|-----|
| 自動更新設定    | —   |
| 海外自動通信設定  | —   |
| コンテンツをはがす | —   |
| Cookie設定  | —   |
| Cookie削除  | —   |
| 待受表示設定    | —   |

■ MENU → 「エンタテイメント」 → □ →  
「S!情報チャンネル／お天気アイコン」 → □ →  
「設定」 →

| 中項目           | 小項目 |
|---------------|-----|
| S!情報チャンネル通知設定 | —   |
| 文字サイズ設定       | —   |



# 故障かな?と思ったら

| 現象                  | 確認すること   | 対処方法   |
|---------------------|--|--|
| 電源が入らない             | 電池パックが正しく取り付けられていますか。                                | 「電池パックを取り付ける/取り外す」(P.20)をご参照ください。  |
|                     | 電池切れになっていませんか。                                       | 「充電する」(P.21)をご参照ください。  |
| 電源が入るまで時間がかかる       | 電話帳などのデータがいっぱいの際は、時間がかかります。                          | -  |
| 充電ができない/充電ランプが点灯しない | 電池パックが正しく取り付けられていますか。                                | 「電池パックを取り付ける/取り外す」(P.20)をご参照ください。  |
|                     | ACアダプタの電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。                  | 「充電する」(P.21)をご参照ください。  |
|                     | ACアダプタと本機が正しく取り付けられていますか。                            | 「充電する」(P.21)をご参照ください。  |
| 電池の消耗が早い            | 電池パックが寿命ではありませんか。また、使用環境などによっては電池パックの寿命が短くなることがあります。 | -  |
|                     | 本機の使い方によって電池の使用時間は変化します。                             | -  |
| 電話がかけられない           | サービスエリア外か、電波の弱い場所にはいませんか。                            | 電波の強い場所へ移動してください。  |
|                     | 通話料金上限設定がされていませんか。                                   | 通話料金上限設定の上限料金を超えた状態では発信することができません。発信制限を解除するには通話料金上限設定の上限料金を0に設定します。<br>・☎→「設定」→☑→「時間/料金」→☑→「通話料金上限設定」→☑        |
| ダイヤルボタンを押しても発信できない  | キー操作ロック中ではありませんか。                                    | 「キー操作ロック」(P.72)をご参照ください。   |
|                     | 「発信・メール送信」の「ダイヤル発信」がオリジナルロック中ではありませんか。               | 機能別ロックのオリジナルロックの設定を確認してください。[オリジナルロック](P.72)をご参照ください。  |
|                     | 指定発信制限設定中ではありませんか。                                   | 指定発信制限が設定されていると、指定した電話番号以外への電話をかけられないようにします。指定発信制限を解除してください。<br>・電話帳詳細画面→☎→「個別着信動作選択」→☑→端末暗証番号を入力→☑→「指定発信制限」→☑ |

| 現象                                  | 確認すること   | 対処方法   |
|-------------------------------------|--|--|
| 「おかけになった電話番号は現在使われておりません」のアナウンスが流れる | 市外局番からかけていますか。   | -  |
| ダイヤルしたか話中音(ツーサー音)が聞こえてつながらない        | 「現在混み合っております 後ほどご利用ください」の表示が出ていませんか。   | -  |
| 着信できない/着信音が鳴らない                     | マナーモード設定中ではありませんか。   | 待受画面で[#]を長押し(1秒以上)してマナーモードのON/OFFを切り替えることができます。                              |
|                                     | 電波OFFモードに設定していませんか。  | 「電波OFFモード」(P.72)をご参照ください。  |
|                                     | 「着信音量」を「消去」に設定していませんか。   | 着信音量の設定を確認してください。<br>・☎→「設定」→☑→「着信」→☑→「着信音量」→☑                               |
| 通話中、相手の声が聞こえにくい                     | 受話口と耳の位置がずれていませんか。   | -  |
|                                     | ハンズフリー中にスピーカーが何かでふさがれていませんか。   | -  |
|                                     | 「受話音量」の設定を変更していませんか。   | 「受話音量調節」(P.31)をご参照ください。  |
| 通話中、相手の声が大きすぎる                      | 「受話音量」の設定を変更していませんか。   | 「受話音量調節」(P.31)をご参照ください。  |
| ボタンを押したときの画面の反応が遅い                  | 本機に大量のデータが保存されているときや、メモリカードで大きなデータをやりとりしたときなどに起こる場合があります。                            | -  |
| ボタン確認音が出ない                          | 「ボタン確認音」を「OFF」に設定していませんか。  | ボタン確認音の設定を確認してください。<br>・☎→「設定」→☑→「ボタン/タッチセンサー設定」→☑→「ボタン確認音」→☑                |
|                                     | マナーモード設定中ではありませんか。   | 待受画面で[#]を長押し(1秒以上)してマナーモードのON/OFFを切り替えることができます。                              |
| 本機を閉じているときに、サイドボタンを操作できない           | キー操作ロック中ではありませんか。  | 「キー操作ロック」(P.72)をご参照ください。   |
| ディスプレイに何も表示されない                     | 省電力モードに設定していませんか。  | 照明設定の省電力モードの設定を確認してください。<br>・☎→「設定」→☑→「ディスプレイ」→☑→「照明設定」→☑→「通常時」→☑→「ON/OFF」→☑ |
| ディスプレイに何も表示されない                     | 本機を極端に高温な場所に放置すると、自動的に電源が切れる場合があります。適切な温度(5℃~35℃)の場所に移動して、しばらくすると再びボタン操作ができるようになります。 | -  |

| 現象                                  | 確認すること   | 対処方法   |
|-------------------------------------|--|--|
| ディスプレイが見にくい                         | バックライトの明るさのレベルの設定を低く設定していませんか。   | 照明設定の明るさの設定を確認してください。<br>・→「設定」→→「ディスプレイ」→→「照明設定」→→「明るさ」→  |
|                                     | 「ECOモード」を「ON」に設定していませんか。   | を長押し(1秒以上)してECOモードのON/OFFを切り替えることができます。                    |
|                                     | 「プライバシーアングル」を「ON」に設定していませんか。   | を長押し(1秒以上)してプライバシーアングルのON/OFFを切り替えることができます。                |
| ディスプレイのバックライトが点灯しない                 | バックライトを通常時「OFF」に設定していませんか。   | 照明設定の通常時の設定を確認してください。<br>・→「設定」→→「ディスプレイ」→→「照明設定」→→「通常時」→  |
| 画像や動画、音楽の代わりに文字が表示される               | 以下の文字が表示されている場合は、利用している機能で選択できない画像や動画、音楽です。<br>「Not available」「Expiredfile」「No preview data」 | -  |
| 画像表示しようとするとき「」が表示される／プレビューで「」が表示される | 画像データが壊れている場合は「」が表示されることがあります。   | -  |
| 待受画面のFlash®画像の時計が更新されない             | キー操作ロック中ではありませんか。  | 「キー操作ロック」(P.72)をご参照ください。                                   |
| カメラで撮影すると画像がちらつく                    | 室内で撮影する場合、蛍光灯などの影響で画面がちらつくことがあります。<br>「ちらつき軽減」の設定を変更することで、ちらつきを軽減できる場合があります。                 | ちらつき軽減の設定を確認してください。<br>・静止画撮影画面／動画撮影画面→→「カメラ調節」→→「ちらつき軽減」→ |
| カメラで撮影した静止画や動画が白っぽくなる               | 「ちらつき軽減」の設定を「オート」以外に変更して撮影していませんか。「ちらつき軽減」の設定を「オート」に戻してください。                                 | ちらつき軽減の設定を確認してください。<br>・静止画撮影画面／動画撮影画面→→「カメラ調節」→→「ちらつき軽減」→ |
| 撮影した静止画や動画がぼやけてしまう                  | 撮影する場面に合ったモードを設定してください。  | 「撮影モード選択」(P.55、P.56)をご参照ください。                              |
| テレビを視聴できない                          | 地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か放送電波の弱い場所にいませんか。  | 放送波の強い場所へ移動してください。   |
|                                     | チャンネル設定をしていますか。  | 「チャンネルを設定する」(P.49)をご参照ください。                                |

| 現象                                    | 確認すること   | 対処方法   |
|---------------------------------------|--|--|
| 「USIMカードを挿入してください」と表示される              | USIMカードが正しく差し込まれていないか、破損している可能性があるときに表示されます。   | 「USIMカードを取り付ける／取り外す」(P.23)をご参照ください。                                |
| 「microSDが挿入されていません」と表示される             | メモリカードが正しく取り付けられていないか、破損している可能性があるときに表示されます。   | 「メモリカードを取り付ける／取り外す」(P.67)をご参照ください。                                 |
| 「microSDの交換またはチェックディスクをおすすめします」と表示される | メモリカードのチェックディスクを行ってください。   | microSDチェックディスクを行います。<br>・→「ツール」→→「microSD管理」→→→「microSDチェックディスク」→ |
| 「現在混み合っております後ほどご利用ください」と表示される         | 音声回線／パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク／パケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくたってからご利用ください。なお、110番、119番、118番には電話をかけることができます。 | -  |
| 「これ以上機能を起動できません」と表示される                | ほかの機能を終了してから操作をしてください。   | -  |
| 「すでに他の機能が起動中です起動できません」と表示される          | ほかの機能が起動しているときに、利用できない操作をしようとしたときに表示されます。  | -  |
| 「すでに他の機能が起動中です設定できません」と表示される          |  |  |
| 「メモリ不足です」と表示される                       | メモリが不足し、処理の継続ができないときに表示されます。一度電源を入れ直してください。  | -  |
| 「接続できません」と表示される                       | 電波が弱いため、インターネットが中断されました。接続したページなどが非常に混み合っています。しばらくたってから接続してください。   | -  |
| ?マークのメモリカードアイコン  が表示される               | メモリカードになんらかの不具合がある場合に表示されます。   | microSDチェックディスクを行います。<br>・→「ツール」→→「microSD管理」→→→「microSDチェックディスク」→ |



# 知的財産権について

●お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロード等により取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信等することはできません。実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますので控えてください。

●モバイルウィジェット、S!アプリ、TVコール、S!情報チャンネル、S!電話帳バックアップ、S!メール、S!速報ニュース、デコレメール、デコレメ、PCサイトブラウザ、生活アプリ、安心遠隔ロック、お天気アイコンは、ソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。

●SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。

●「Yahoo!」および「Yahoo!」[Y!]のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

●おサイフケータイ®は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

●下記一件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、米国Qualcomm Incorporatedよりライセンスされています。

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:

4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501 5,506,865  
5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239 5,267,261 5,544,196  
5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,600,754 5,414,796 5,657,420  
5,416,797 5,659,569 5,710,784 5,778,338

●T9®は、Nuance Communications, Inc.および米国その他の国におけるNuance所有法人の商標または登録商標です。

●microSD™ロゴおよびmicroSDHC™ロゴは、商標です。



●本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。

- ・MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画（以下、MPEG-4 Video）を記録する場合
- ・個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合



・MPEG-LA よりライセンスをうけた提供者により提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合  
プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。

●本製品は、Adobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite™ Playerを搭載しています。



Copyright© 1995-2009 Adobe Macromedia Software LLC. All rights reserved.

Adobe, FlashおよびFlash Liteは、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

●QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

●Powered by JBlend™ Copyright 2002-2009 Aplix Corporation. All rights reserved.  
JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。



●JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。



●「着うた®」「着うたフル®」は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

●本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。

ACCESS, NetFrontは、日本国、米国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。



Copyright© 2008 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

本製品の一部にIndependent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。

●本製品は、株式会社ACCESSのIrFront®を搭載しています。  
©2008 ACCESS CO., LTD. All right reserved.



●Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, Incの登録商標です。



日本電気株式会社は、Bluetooth SIG, Incとのライセンスに基づき使用しています。

●「マルチタスク/Multitask」「ライブ/シーアングル」「ライブヒストリービューア」「クイックインフォ」「デスクトップインフォ」「クイックアルバム」「ワード予測」「ともでん」「ともまとめるBox」は、日本電気株式会社の商標または登録商標です。

●Powered By Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ MASCOT CAPSULE®は、株式会社エイチアイの登録商標です。

●Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDEMOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関係会社の日本国内における登録商標です。

●IrSimple™、IrSS™ またはIrSimpleShot™ は、Infrared Data Association®の商標です。

- ハイパークリアボイスは、SRS Labs, Inc.よりライセンスされたSRS VIP+技術に基づき製品化されています。SRS、VIP+、および(●)記号はSRS Labs, Inc.の商標です。
- TruMediaとDialog Clarity技術は、SRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。TruMedia, Dialog Clarity, SRSと(●)記号は、SRSLabs, Inc.の商標です。
- 本製品には、GNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL) その他に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、<http://www.n-keitai2.com/guide/download/>の「GPL・LGPL等について」をご覧ください。
- フレーム補間機能には、株式会社モルフォのFrameSolid™を採用しております。FrameSolid™は、株式会社モルフォの商標です。
- 本製品には、日本電気株式会社のフォント「FontAvenue」を使用しています。
- BookSurfing は株式会社セルシス、株式会社ポイジャー、株式会社インフォシティの登録商標です。
- ☞は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- FeliCalは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCalは、ソニー株式会社の登録商標です。
- Microsoft®およびWindows®, Windows Media®, Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- 本書では各OS (日本語版) を次のように略して表記しています。
  - ・Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise, Ultimate) の略です。
  - ・Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating system またはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
  - ・Windows 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。
- 本製品は抗菌加工を施しております。抗菌対象箇所は、携帯電話ボディ (ディスプレイ、各種ボタン、端子部除く) 無機抗菌剤・塗装・JPO122112A0003N SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
- ©ATR-Trek Co.,Ltd.
- ©赤塚不二夫／びえろ
- ©TOMY
- ©2006タカラトミー/KL/H
- ©SUGAR
- TM&©2008 Felix the Cat Productions, Inc. All Rights Reserved
- ©DAIKIN, H.T., 2000
- ©T2i Entertainment
- その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。



## 安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### 表示の説明

- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

|   |  |
|---|--|
|  <b>危険</b> | この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。       |
|  <b>警告</b> | この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。                |
|  <b>注意</b> | この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。 |

### 絵表示の説明

- 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
|  <b>禁止</b>       | 禁止 (してはいけないこと) を示します。                |
|  <b>分解禁止</b>     | 分解してはいけないことを示します。                    |
|  <b>水濡れ禁止</b>    | 水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示します。 |
|  <b>濡れ手禁止</b>    | 濡れた手で扱ってはいけないことを示します。                |
|  <b>指示</b>       | 指示に基づく行為の強制 (必ず実行していただくこと) を示します。    |
|  <b>電源プラグを抜く</b> | 電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示します。         |

## 本機、電池パック、USIMカード、ACアダプタ、メモリカード(オプション品)、ステレオイヤホン変換ケーブルの取り扱いについて(共通)

### 危険

|   |   |
|---|---|
|  | <b>指示</b><br>本機に使用する電池パック・ACアダプタは、ソフトバンクが指定したものを使用してください。<br>指定品以外のものを使用した場合は、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、充電器の発熱・発火・故障などの原因となります。                          |
|  | <b>分解禁止</b><br>分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をしないでください。<br>火災、けが、感電などの事故または故障の原因となります。また、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。<br>電話機の改造は電波法違反となり、罰則の対象となります。       |
|  | <b>水濡れ禁止</b><br>濡らさないでください。<br>水やベットの尿などの液体が入ったときに、濡れたまま放置したり、濡れた電池パックを充電すると、発熱・感電・火災・けが・故障などの原因となります。<br>使用場所、取り扱いにご注意ください。                      |
|  | <b>禁止</b><br>高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で充電・使用・放置しないでください。<br>機器の変形・故障や電池パックの漏液・発熱・発火・破裂の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどなどの原因となることがあります。 |



禁止

本機に電池パックを取り付けたり、ACアダプタを接続する際、うまく取り付けや接続ができないときは、無理に行わないでください。電池パックや端子の向きを確かめてから、取り付けや接続を行ってください。  
電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

### 警告



禁止

本機・電池パック・ACアダプタ・ステレオイヤホン変換ケーブルを、加熱調理機器(電子レンジなど)・高圧容器(圧力釜など)の中に入れて、電磁調理器(IH調理器)の上に置いたりしないでください。  
電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、本機とACアダプタの発熱・発煙・発火・故障などの原因となります。



指示

プロパンガス、ガソリンなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所(ガソリンスタンドなど)では、必ず事前に本機の電源をお切りください。また、充電もしないでください。  
ガスに引火する恐れがあります。  
ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ<sup>®</sup>対応携帯電話をご利用になる際は、電源を切った状態で使用してください。(ICカードロックを設定されている場合は、ロックを解除した上で電源をお切りください。)



禁止

落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでください。  
電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や火災・感電・故障などの原因となります。



指示

使用中、充電中、保管時に、異音・発煙・異臭など、今までと異なることに気づいたときは、次の作業を行ってください。  
1.コンセントからACアダプタを持ってプラグを抜いてください。  
2.本機の電源を切ってください。  
3.やけどやけがに注意して、電池パックを取り外してください。  
異常な状態のまま使用すると、火災や感電などの原因となります。



禁止

外部接続端子、メモリカードスロットに水やベットの尿などの液体や導電性異物(鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど)が触れないようにしてください。また内部に入れないようにしてください。  
ショートによる火災や故障などの原因となります。

### 注意



禁止

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。  
落下して、けがや故障などの原因となります。パイプレーター設定中は、特にご注意ください。



指示

乳幼児の手の届かない場所に保管してください。  
誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。



指示

子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方を教えてください。使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。  
けがなどの原因となります。



禁止

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、保管しないでください。  
故障の原因となります。



指示

本機を開くときに、ヒンジ部(可動部)の周辺に指を挟まないようにご注意ください。  
けがなどの原因となります。

## 電池パックの取り扱いについて

### 危険

●電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類を確認した上で、ご利用・処分をしてください。

| 表示       | 電池の種類     |
|----------|-----------|
| Li-ion00 | リチウムイオン電池 |



禁止

火の中に投下しないでください。  
電池パックを漏液・破裂・発火させるなどの原因となります。



禁止

釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたり、強い衝撃を与えないでください。  
電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

|   |   |
|---|---|
| <br>禁止  | 電池パックの端子に、針金などの金属類を接触させないでください。また、導電性異物(鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど)と一緒に電池パックを持ち運んだり保管したりしないでください。<br>電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。 |
| <br>指示 | 電池パック内部の液が眼の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。<br>失明などの原因となります。   |

## 警告

|   |  |
|---|--|
| <br>指示 | 電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、ただちに本機の使用をやめ、きれいな水で洗い流してください。皮膚に傷害を起こすなどの原因となります。  |
| <br>指示 | 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。  |
| <br>指示 | 電池パックの使用・充電・保管時に、異臭・発熱・変色・変形など、今までと異なることに気づいたときは、やけどやけがに注意して電池パックを取り外し、さらに火気から遠ざけてください。<br>異常な状態のまま使用すると、電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。 |

|   |   |
|---|---|
| <br>指示  | 電池パックが漏液したり、異臭がするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。<br>漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。                    |
| <br>禁止 | 落下による変形や傷など外部からの衝撃により電池パックに異常が見られた場合は、直ちに使用をやめてください。<br>電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。 |
| <br>指示 | ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。<br>電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。                           |

## 注意

|   |  |
|---|--|
| <br>禁止 | 不要になった電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないでください。<br>端子にテープなどを貼り、個別回収に出すか、最寄りの「ソフトバンクショップ」へお持ちください。<br>電池を分別している市町村では、その規則に従って処理してください。 |
|---|--|

## 本機の取り扱いについて

### 警告

|   |   |
|---|---|
| <br>禁止 | 自動車、バイク、自転車などの乗り物の運転中には使用しないでください。<br>交通事故の原因となります。<br>乗り物を運転しながら携帯電話を使用することは、法律で禁止されており、罰則の対象となります。<br>運転者が使用する場合は、駐車場で禁止されていない安全な場所に止めてからご使用ください。     |
| <br>指示 | 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電源を切ってください。<br>電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。<br>※ご注意ください<br>補聴器・挿え込み型心臓ペースメーカー・挿え込み型除細動器・その他の医用電気機器・火災報知器・自動ドア・その他の自動制御機器など |
| <br>指示 | 航空機内では本機の電源を切ってください。<br>電源が自動的に入る設定(アラーム機能など)をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。<br>航空機の安全に支障をきたす恐れがあります。航空機内で携帯電話の電源を入れることは、法律で禁止されており、罰則の対象となります。           |

|   |  |
|---|--|
| <br>指示  | 心臓の弱い方は、着信時のバイブレーション(振動)や着信音量の設定に注意してください。<br>心臓に影響を与える恐れがあります。  |
| <br>指示 | 屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、アンテナを収納し、ただちに電源を切って屋内などの安全な場所に移動してください。<br>落雷や感電の原因となります。  |
| <br>禁止 | 赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。<br>目に影響を与える可能性があります。   |
| <br>禁止 | 医用電気機器などを装着している場合は、胸ポケットや内ポケットへの装着はおやめください。<br>本機を医用電気機器などの近くで使用すると、医用電気機器などの故障の原因となる恐れがあります。  |
| <br>指示 | ハンズフリーに設定して通話する際は、必ず本機を耳から離してください。また、イヤホンマイクを本機に装着し、ゲームや音楽再生をする場合は、適度なボリュームに調節してください。<br>音量が大きすぎると難聴の原因となります。また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となります。 |
| <br>禁止 | エアバッグの近くのダッシュボードなど、エアバッグの展開による影響が予想される場所に本機を置かないでください。<br>エアバッグが展開した場合、本機が本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。                          |

|   |   |
|---|---|
| <br>指示  | 万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出した本機の内部にご注意ください。ディスプレイ部には強化ガラスを使用し、ガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。 |
| <br>禁止 | 本機内のUSIMカード挿入口やメモリーカードスロットに水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災、感電、故障の原因となります。  |

## ⚠️ 注意

|   |  |
|---|--|
| <br>指示 | 車両電子機器に影響を与える場合は使用しないでください。本機を自動車内で使用すると、車種によりまれに車両電子機器に影響を与え、安全走行を損なう恐れがあります。   |
| <br>指示 | 本機の使用により、皮膚に異常が生じた場合は、ただちに使用をやめて医師の診察を受けてください。本機では材料として金属などを使用しています。お客様の体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じることがあります。(使用材料⇒P.75) |
| <br>禁止 | 本機に磁気カードなどを近づけたり、挟んだりしないでください。キャッシュカード・クレジットカード・テレホンカード・フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。                               |

|   |   |
|---|---|
| <br>禁止  | アンテナ、ストラップなど持って本機をふり回さないでください。本人や周囲の人に当たったり、ストラップが切れたりして、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。 |
| <br>指示 | 本機を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌にふれたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。   |
| <br>禁止 | 着信音が鳴っているときや、本機でメロディを再生しているとき、ハンズフリーでの通話中などは、スピーカーに耳を近づけないでください。難聴になる可能性があります。    |
| <br>指示 | 本機をスライドする際は、指やストラップなどを挟まないようご注意ください。けがなどの事故や破損の原因となります。                           |
| <br>指示 | デジタルテレビを視聴するときは、充分明るい場所で、画面からある程度の距離を空けてご使用ください。視力低下につながる可能性があります。                |
| <br>指示 | イヤホンを使用するときは音量に気をつけてください。長時間使用して難聴になったり、突然大きな音が出て耳をいためたりする原因となります。                |

|   |  |
|---|--|
| <br>禁止  | 誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた場合には、液体を口にしたり、吸い込んだり、皮膚につけたりしないでください。液晶が目や口に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診察を受けてください。また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 |
| <br>禁止 | 人の多い場所では、使用しないでください。アンテナが他の人に当たり、けがなどの事故の原因となります。  |
| <br>禁止 | アンテナが破損したまま使用しないでください。肌に触れるとやけどなど、けがなどの事故の原因となります。   |
| <br>禁止 | 本機に磁気を帯びたものを近づけないでください。強い磁気を近づけると誤作動を引き起こす可能性があります。  |

## USIMカードの取り扱いについて

|   |   |
|---|---|
| <br>注意 |   |
| <br>指示 | USIMカード(IC部分)を取り外す際は切断面にご注意ください。手や指を傷つける可能性があります。 |

## ACアダプタの取り扱いについて

### ⚠️ 警告

|   |   |
|---|---|
| <br>禁止       | 充電中は、ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下して本機が外れたり、故障などの原因となります。   |
| <br>禁止       | 充電中は、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。熱がこもって火災や故障などの原因となります。   |
| <br>禁止       | 指定以外の電源・電圧で使用しないでください。指定以外の電源・電圧で使用すると、火災や故障などの原因となります。ACアダプタ: AC100V~240V (家庭用交流コンセント専用) また、海外旅行用として、市販されている「変圧器」は使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。 |
| <br>電源プラグを抜く | 長時間使用しない場合は、ACアダプタを持ってプラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。  |
| <br>電源プラグを抜く | 万一、水やペットの尿などの液体が入った場合は、ただちにコンセントからACアダプタを持ってプラグを抜いてください。感電や発煙、火災の原因となります。   |

|  |  |
|--|--|
| <br>指示     | プラグにほこりがついたときは、ACアダプタを持ってコンセントからプラグを抜いて、乾いた布などでふき取ってください。<br>火災の原因となります。   |
| <br>指示    | ACアダプタをコンセントに差し込むときは、ACアダプタのプラグや端子に導電性異物(鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど)が触れないように注意して、確実に差し込んでください。<br>感電・ショート・火災などの原因となります。 |
| <br>濡れ手禁止 | 濡れた手でACアダプタのプラグを抜き差ししないでください。<br>感電・故障などの原因となります。  |
| <br>禁止    | 雷が鳴り出したら、ACアダプタには触れないでください。<br>感電などの原因となります。   |
| <br>指示    | ACアダプタのコードが傷んだら使用しないでください。<br>感電・発熱、火災の原因となります。  |
| <br>禁止    | ACアダプタは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。<br>感電の原因となります。  |
| <br>禁止    | コンセントにつながれた状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。<br>火災、故障、感電、傷害の原因となります。                              |

|  |   |
|--|---|
| <br>禁止 | ACアダプタのコードの上に重いものをのせたりしないでください。<br>感電、火災の原因となります。 |
|--|---|

### ⚠️ 注意

|   |   |
|---|---|
| <br>禁止       | ACアダプタをコンセントに接続しているときは、引っ掛けるなど強い衝撃を与えないでください。<br>けがや故障の原因となります。                           |
| <br>電源プラグを抜く | お手入れの際は、コンセントから、必ずACアダプタを持ってプラグを抜いてください。<br>感電などの原因となります。                                 |
| <br>指示       | ACアダプタをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らず、ACアダプタを持ってプラグを抜いてください。<br>コードを引っ張るとコードが傷つき、感電や火災などの原因となります。 |
| <br>禁止       | 濡れた電池パックを充電しないでください。<br>電池パックを発熱、発火、破裂させる原因となります。   |
| <br>指示       | 充電終了後は、コンセントからプラグを抜いてください。<br>火災、故障の原因となります。  |
| <br>電源プラグを抜く |   |

## 医用電気機器近くでの取り扱いについて

●ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」（電波環境協議会〔平成9年4月〕）に準拠、ならびに「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」（平成13年3月「社団法人 電波産業会」）の内容を参考にしたものです。

### ⚠️ 警告

|   |  |
|---|--|
| <br>指示 | 植え込み型心臓ペースメーカおよび植え込み型除細動器を装着されている場合は、ペースメーカ等の装着部位から22cm以上離して携行および使用してください。<br>電波により植え込み型心臓ペースメーカおよび植え込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。   |
| <br>指示 | 自宅療養など医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカおよび植え込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどに確認してください。<br>電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。 |

|   |   |
|---|---|
| <br>指示  | 医療機関などでは、以下を守ってください。本機の電波により医用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。<br>・手術室・集中治療室(ICU)・冠動脈疾患監視病室(CCU)には、本機を持ち込まないでください。<br>・病棟内では、本機の電源を切ってください。電源が自動的に入る設定(アラーム機能など)をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。<br>・ロビーなど、携帯電話の使用を許可された場所であっても、近くに医用電気機器があるときは本機の電源を切ってください。<br>・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。 |
| <br>指示 | 満員電車などの混雑した場所にいるときは、本機の電源を切ってください。付近に植え込み型心臓ペースメーカおよび植え込み型除細動器を装着されている方がいる可能性があります。電源が自動的に入る設定(アラーム機能など)をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。<br>電波により、植え込み型心臓ペースメーカおよび植え込み型除細動器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。   |



# お願いとご注意

## ご利用にあたって

- 本機は電波を利用しているため、電波の弱いところ、およびサービスエリア外ではご使用になれません。また、サービスエリア内であっても、ビルの陰、ビル内、トンネル、地下、山間部など、電波の弱いところ、電波の届かないところでは、ご使用になれません。また、通話中にこのような場所へ移動する場合、通話が途切れる場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 公共の場所でご利用いただくときは、周囲の方の迷惑にならないように注意してください。
- 歩行中に着信した場合は、周囲の状況を確認し、安全な場所へ移動してからご使用ください。
- 事故や故障などにより本機/メモ리카ードに登録したデータ(電話帳、画像、サウンドなど)が消失、変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切な電話帳などのデータは、控えをとっておかれることをおすすめします。
- 本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査をうけていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- 傍受にご注意ください。本機はデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法をとられた場合には、第三者が故意に傍受するケースもまったくないとはいえません。この点をご理解いただいたうえでご使用ください。  
<傍受(ぼうじゅ)とは>  
無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。
- ストラップなどを挟んだまま、本機をスライドさせないでください。故障、破損の原因となります。
- ディスプレイの表面に、落下や衝撃などにより破損した場合の安全性確保を目的(強化ガラスの飛散防止)とする保護フィルムがあります。このフィルムは無理にはがしたり、傷つけたりしないでください。  
けがの原因となることがあります。
- 電車などの交通機関で使用した場合、まれに電車などに搭載されている電子機器に影響を与えることがありますのでご注意ください。
- 次のような場所は、電話がつながらなったり雑音が入ることがあります。
  - ・製氷倉庫など特に温度が下がる場所に置かないでください。正常に動作しないことがあります。
  - ・金属性家具などの近くに置かないでください。電波が飛びにくくなります。
  - ・電気製品、AV、OA機器などの磁気を帯びているところ、磁波が発生しているところに置かないでください。

(コンピュータ、電子レンジ、スピーカー、テレビ、ラジオ、ファクシミリ、蛍光灯、ワープロ、電気こたつ、インバーターエアコン、電磁調理器など。)

- Bluetooth搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。
  - ・この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
  - ・万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、使用場所を変えるか、または電波の放射を停止した上、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
  - ・そのほか、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、下記連絡先へお問い合わせください。  
連絡先: ソフトバンク お客様センター  
ソフトバンク携帯電話から157(無料)  
(一般電話からおかけの場合、「お問い合わせ先」(P.108)を参照してください。)
- 落下による変形や傷など外部からの衝撃により電池パックに異常が見られた場合は、故障取扱窓口までご相談ください。
- お客様ご自身で本機に登録された情報は、別にメモを取るなどして保管して下さるようお願いいたします。万が一、登録された情報が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ズボンやスカートの後ろポケットに本機を入れたまま、椅子などに座らないでください。また、かばんの底など無理な力がかかるような場所には入れないでください。  
故障の原因となります。
- 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。
- 電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- 次のような場所では、充電しないでください。
  - ・湿気、ほこり、振動の多い場所
  - ・一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、ACアダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。故障の原因となります。
- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- 電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。

- 本機のFeliCaリーダー／ライター機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲に他のリーダー／ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。
- 強い磁力を近づけないでください。故障の原因となります。
- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。傷つくことがあり故障、破損の原因となります。
- 受話口／スピーカー部分に鋭利な硬いものを入れないでください。本機の故障、破損の原因となります。
- 本機を開いたときにできる、ディスプレイ背面部のすきまに、水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災、感電、故障の原因となります。

## 自動車内でのご利用にあたって

- 自動車などを運転中に使用しないでください。安全走行を損ない、事故の原因となります。法令によって定められている禁止行為をした場合は罰せられることがあります。
- 車を安全な場所に停車させてからご使用ください。
- 自動車内で使用した場合、車種によっては、まれに車載電子機器に影響を与えることがあるため、自動車内で使用する際は、十分な対電磁波保護がされているか、自動車販売店にご確認ください。安全走行を損なう原因となります。

## 航空機の機内でのご利用にあたって

航空機の機内では、絶対にご使用にならないでください。（電源も入れないでください。） 運航の安全に支障をきたす恐れがあります。法令によって定められている禁止行為をした場合は罰せられることがあります。


## お取り扱いについて

- 水をかけないでください。  
本機、電池パック、ACアダプタ、USIMカードは防水仕様にはなっていません。雨のあたる所や風呂場など、湿気の多い所での使用はおやめください。また、身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。  
本機のディスプレイは、カラー液晶画面を見やすくするため、特殊コーティングを施してある場合があります。お手入れの際に、乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。取り扱いには十分ご注意ください。お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。また、ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになったり、コーティングがはがれることがあります。

アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。

- 端子は時々乾いた綿棒で清掃してください。  
端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。また、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などで拭いてください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。  
急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- 本機や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。  
多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣服のポケットに入れて座ったりすると、ディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となります。  
また、外部接続機器を外部接続端子に差した状態の場合、コネクター破損、故障の原因となります。
- 使用中、充電中、本機は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。  
素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- ディスプレイやキーまたはボタンのある面に、極端に厚みのあるシールなどを貼らないでください。  
故障の原因となります。
- 本機の電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が登録、設定した内容が消失または変化してしまうことがありますので注意してください。なお、こうした消失、変化に起因する損害につきましては当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 電池パックは、電池残量なしの状態でも保管、放置をしないでください。  
電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。
- 通常は外部接続端子キャップをはめた状態でご使用ください。  
ほこり、水などが入り故障の原因となります。
- ステレオイヤホン変換ケーブルやACアダプタを外部接続端子から抜く場合は、コードを引っ張らずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張ると断線、故障の原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。  
●極端な高温、低温は避けてください。  
温度は5℃～35℃、湿度は45%～85%の範囲でご使用ください。本機を極端に高温な場所に放置すると、自動的に電源が切れる場合があります。
- 電池パックは消耗品です。  
使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
- 充電は、適正な周囲温度（5℃～35℃）の場所で行ってください。

- Bluetooth機能は日本国内で使用してください。  
本機のBluetooth機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。  
海外でご使用になると罰せられることがあります。
- FeliCaリーダー／ライター機能は日本国内で使用してください。  
本機のFeliCaリーダー／ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。  
海外でご使用になると罰せられることがあります。
- ICカード認証機能は日本国内で使用してください。  
本機のICカード認証機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。  
海外でご使用になると罰せられることがあります。
- USIMカードにラベルやシールなどを貼った状態で、本機に取り付けしないでください。  
故障の原因となります。
- 外部接続端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。  
故障、破損の原因となります。
- 電池カバーを外したまま使用しないでください。  
電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったりします。
- 本機のディスプレイ部分の背面に、ラベルやシールを貼らないでください。  
本機を開閉する際にラベルやシールが引っかかり、故障、破損の原因となります。
- 本機は、Bluetoothを使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetoothを使用した通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetoothを使用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機では、ヘッドセット、ハンズフリー、オーディオを利用できます。また、オーディオではオーディオ／ビデオリモートコントロールも利用できる場合があります。(対応しているBluetooth機器のみ)
- 周波数帯について  
本機のBluetooth機能が使用する周波数帯は次のとおりです。



- (1) 2.4 : 2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
- (2) FH : 変調方式がFH-SS方式であることを示します。
- (3) 1 : 想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。
- (4)  : 2400MHz～2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。

- Bluetooth機器使用上の注意事項  
本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。  
1.本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。  
2.万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、電波の発射を停止して電波干渉を避けてください。  
3.その他、ご不明な点につきましては、お問い合わせ先(P.108)までお問い合わせください。
- 付属のステレオイヤホン変換ケーブルを外部接続端子へ接続することでイヤホンマイクをご利用いただけます。

## ステレオイヤホン変換ケーブルについて

- ステレオイヤホン変換ケーブルのコネクターは無理に差し込まないでください。正しい向き、正しい角度で差し込まないと接続できません。正しく差し込んだときは、強い力を入れなくてもスムーズに差し込めるようになっています。うまく差し込めないときは、無理して差し込まず、もう一度、コネクターの形や向きを確認してから差し込んでください。無理に差し込むと、破損の恐れがあります。
- ステレオイヤホン変換ケーブルのイヤホン端子にマイク機能のないイヤホンを接続すると、送話することができません。
- ステレオイヤホン変換ケーブルにステレオイヤホンを接続した場合でも、通話などモノラルの音は、左右のイヤホンから同じ音が聞こえます。また、モノラルイヤホンを接続した場合は、ステレオ音声のうち左チャンネルのみが聞こえます。
- ステレオイヤホン変換ケーブルに強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。
- ステレオイヤホン変換ケーブルの上に重いものをのせたりしないでください。
- 自動車などを運転中の使用にはご注意ください。運転中は、携帯電話を保持して使用すると罰則の対象となります。やむを得ず電話を受ける場合は、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。

## カメラについて

お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不法行為等を行った場合、法律、条令(迷惑防止条例等)に従い処罰されることがあります。



## 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

### スピーカーについて

本機はレシーバー(受話口)とスピーカーが兼用になっているため、音の再生/着信時などに、大きな音がスピーカーから直接耳に入る恐れがあります。大きな音で耳を刺激すると聴力に悪い影響を与える可能性があります。通話後はすぐ耳から離すなど注意してご使用ください。

### タッチセンサーについて

タッチセンサーの表面を強く押ししたり、つめやボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作しないでください。タッチセンサーが破損する原因となります。

### 著作権などについて

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記目的を超えて、権利者の了承なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、著作物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作権人的侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。

本機を使用して複製など行う場合は、著作権法を遵守のうえ、適切にご使用を心がけていただけますよう、お願いいたします。また、本機にはカメラ機能が搭載されておりますが、本カメラ機能を使用して記録したのものにつきましても、上記と同様の適切なご使用を心がけていただけますよう、お願いいたします。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作者人格権などをはじめとする著作権等の権利が含まれており、これらの権利は著作権法により保護されています。ソフトウェアの全部または一部を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェアから分離したり、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等を行わないでください。第三者にこのような行為をさせることも同様です。

### 機能制限について

本機を機種変更、解約、長期間使用しなかった場合はテレビの機能が利用できなくなります。

### 注意

改造された本機は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。本機は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等を受けており、その証として「技適マーク®」が本機の銘版シールに表示されております。本機のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明等が無効となります。技術基準適合証明等が無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようをお願いいたします。

この機種<830N>の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg\*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

この携帯電話機<830N>のSARは、0.362W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm>

社団法人電波産業会のホームページ

<http://www.arib-emf.org/initiation/sar.html>



## 保証とアフターサービス

### 「ソフトバンクのボディSARポリシー」について

\*ボディ(身体) SARとは:携帯電話機本体を身体に装着した状態で、携帯電話機にイヤホンマイク等を装着して連続通話をした場合の最大送信電力時での比吸収率(SAR)のことです。

\*\*比吸収率(SAR):6分間連続通話状態で測定した値を掲載しています。

\*\*\*身体装着の場合:一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。電波ばく露要件を満たすためには、身体から1.5センチの距離に携帯電話を固定出来る装身具を使用し、ベルトクリップやホルスター等には金属部品の含まれていないものを選んでください。

ソフトバンクのホームページからも内容をご確認いただけます。

<http://www.softbankmobile.co.jp/ja/info/public/emf/emf02.html>

### 「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」

この携帯電話機(830N)は無線送受信機器です。本品は国際指針の推奨する電波の許容値を超えないことを確認しています。この指針は、独立した科学機関である国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が策定したものであり、その許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)という単位を用いて測定します。携帯機器におけるSAR許容値は2W/kgで、身体に装着した場合のSARの最高値は0.438W/kgです。

SAR測定の際には、送信電力を最大にして測定するため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。これは、携帯電話機は、通信に必要な最低限の送信電力で基地局との通信を行うように設計されているためです。

世界保健機構は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと表明しています。また、電波の影響を抑えたい場合には、通話時間を短くすること、または携帯電話機を頭部や身体から離して使用することが出来るハンズフリー用機器の利用を推奨しています。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機構のホームページをご参照ください。

<http://www.who.int/emf> (英文のみ)

※身体に装着した場合の測定試験はFCCが定めた基準に従って実施されています。値は欧州の条件に基づいたものです。

### 保証について

830N本体ををお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書をご覧ください。

### 修理を依頼される場合

「故障かな?と思ったら」(P.82)をお読みのうえ、もう一度お確かめください。

それでも異常がある場合は、ご契約いただいた各地域の故障受付(P.108)または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。

その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

### 注意

- ・本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。  
なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(電話帳/画像/サウンドなど)や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。



アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先(P.108)までご連絡ください。



# お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。  
電話番号はお間違いのないようおかけください。

## ソフトバンクお客さまセンター

総合案内 ソフトバンク携帯電話から157  
(無料)

紛失・故障受付 ソフトバンク携帯電話から113  
(無料)

## ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび  
盗難・紛失のご連絡  
+81-3-5351-3491 (有料)

## 一般電話からおかけの場合

| ご契約地域  | お問い合わせ先 |                     |
|--|---------|---------------------|
| 北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・<br>新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・<br>群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県 | 総合案内    | ☎ 0088-240-157 (無料) |
|  | 紛失・故障受付 | ☎ 0088-240-113 (無料) |
| 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県  | 総合案内    | ☎ 0088-241-157 (無料) |
|  | 紛失・故障受付 | ☎ 0088-241-113 (無料) |
| 大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県   | 総合案内    | ☎ 0088-242-157 (無料) |
|  | 紛失・故障受付 | ☎ 0088-242-113 (無料) |
| 広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・<br>愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・<br>宮崎県・鹿児島県・沖縄県             | 総合案内    | ☎ 0088-250-157 (無料) |
|  | 紛失・故障受付 | ☎ 0088-250-113 (無料) |

# First Step Guide



See Online English Manual\* for "Safety Precautions."  
<http://mb.softbank.jp/mb/r/support/830n/>

\*May be unavailable at time of purchase.

## Before Using Handset 110

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Package Contents ..... | 110 |
| USIM PINs .....        | 112 |
| Security Codes .....   | 112 |
| Specifications .....   | 112 |

## Getting Started 113

|  |     |
|--|-----|
| Display Indicators & Key Assignments ..... | 113 |
| Menu List .....                            | 114 |

## Handset Functions 115

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Basic Operations ..... | 115 |
| Mobile Widget .....    | 116 |
| Quick Menu .....       | 116 |
| Calls .....            | 117 |
| Text Entry .....       | 118 |
| Messaging .....        | 119 |
| Phone Book .....       | 120 |
| Voice Mail .....       | 120 |
| Camera .....           | 121 |
| Digital TV .....       | 121 |
| Yahoo! Keitai .....    | 122 |
| Music Player .....     | 122 |
| Managing Files .....   | 123 |
| Software Update .....  | 123 |

## General Notes 124

## Customer Service 126



# Before Using Handset

## Package Contents

- Handset (830N)
- Battery (NEBAL1)
- Stereo Earphone Conversion Cable (NELAH1)
- Starter Guide (NEYAH1)
- Warranty (Handset)

## Manner Mode

### ■ Minding Mobile Manners


Please use your handset responsibly. Inappropriate handset use can be both dangerous and bothersome. Please take care not to disturb others when using handset. Adjust handset use according to your surroundings.

### ■ Activating/Canceling Manner Mode

Press and hold **#**

## USIM Card Installation




- 1 Pull Tray out by the Catch
- 2 Place USIM Card (IC facing down) on tray
- 3 Slide tray in completely



- USIM Card must be inserted to use handset.
- Before inserting/removing USIM Card, turn handset power off and remove battery.

## Battery Installation

- 1 Press and slide to remove cover
- 2 Insert battery
- 3 Replace cover




Align tabs with handset grooves and slide cover shut.

## Charging

- 1 Open Port Cover and connect AC Charger
- 2 Plug AC Charger into an AC outlet  
Charging Indicator lights red while charging; may take up to approximately 120 minutes.
- 3 Unplug AC Charger, then disconnect handset  
Press and hold Release Tabs to disconnect.

• Use only specified AC Charger (sold separately).



## USIM PINs

### ■ PIN1

A four- to eight-digit code used to prevent unauthorized handset use.

### ■ PIN2

Required to reset total call time/cost and set cost limit.

### ■ PIN Lock & Cancellation (PUK)

PIN1/PIN2 Lock is activated if PIN1/PIN2 is incorrectly entered three times. Enter PUK (Personal Unblocking Key) to unlock. For details, contact SoftBank Customer Center, General Information.

•PIN1 and PIN2, 9999 by default, can be changed.

## Security Codes

### ■ Handset Code

A four-digit number required to use some handset functions. The code is 9999 by default.

### ■ Center Access Code

A four-digit number assigned at initial subscription. Required to access Voice Mail via landlines or to subscribe to fee-based information.

### ■ Network Password

A four-digit number assigned at initial subscription. Required to restrict incoming/outgoing calls (Call Barring).

•If Network Password is incorrectly entered three times, Call Barring settings are locked. Network Password and Center Access Code must be changed. For details, contact SoftBank Customer Center, General Information.

## Specifications

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Continuous Talk Time    | Voice Call: 220 min.*<br>Video Call:110 min.*          |
| Continuous Standby Time | 570 hrs*   |
| Charging Time           | 120 min.*  |
| Dimensions (W×H×D)      | 105×49×13.9 mm*<br>(handset closed, excl. protrusions) |
| Weight (incl. battery)  | 113 g*   |

\*Approximate value



# Getting Started

## Display Indicators & Key Assignments

**Battery Level**  
Signal Strength  
Packet Transmission Ready  
Unread Message(s)  
microSD Memory Card Inserted  
Manner Mode  
Alarm Set  
New Voice Mail

**Touch Sensor**  
Open Quick Menu.  
Select Quick Menu items, scroll pages, etc.

Open Mail menu. Execute Upper Left Softkey function.

Open Main menu. Execute Lower Left Softkey function.

Delete characters/numbers. Return to previous window.

Initiate/answer calls.

Enter characters/numbers.

**Multi Selector**  
Select menu items, scroll pages, etc. In this guide, Multi Selector operations are indicated as shown below.

☐ : Press ☐ or ☐  
☐☐ : Press ☐☐ or ☐☐  
☐☐☐ : Press ☐☐☐, ☐☐☐, ☐☐☐ or ☐☐☐

Access Yahoo! Keitai. Execute Upper Right Softkey functions.

Access shortcut. Execute Lower Right Softkey functions.

Turn handset power on/off. Return to Standby.

Turn touch sensor on/off. Set/cancel Keypad Lock.

\*Key illustrations are simplified and differ in appearance from actual handset keys.

## Menu List

### Mail

- Inbox
- Outbox
- Draft
- Tomo-Mail BOX
- Compose Message
- Compose SMS
- Server Mail
- Retrieve New
- Template
- Mail Setting

### Yahoo! Keitai

- Yahoo! Keitai
- Bookmark
- Saved Pages
- History
- Enter URL
- PC Site Browser
- Browser Settings

### S! Appli

- S! Appli List
- Settings
- Information

### TV

- Watch TV
- Program Guide
- Booking Program List
- Timer Recording List
- Result Timer Rec
- TV Link
- Channel List
- Channel Settings
- User Settings

### Camera

- Photo Mode
- Movie Mode
- Voice Mode
- Quick Album
- Videos

### Entertainment

- Mobile Widget
- S! Quick News
- S! Info Ch./Weather
- BookSurfing

### Tools

- Alarm
- Schedule
- Calculator
- Dictionary
- Text Memo
- To Do List
- Life History Viewer
- OsaiFu-Keitai
- S! Addressbook Back-up
- Account Details
- Bar Code Reader
- Text Reader
- Receive Ir Data
- Bluetooth
- Play/Erase Msg.
- Play/Erase VC Msg.
- Voice Memo
- Voice Announce
- Forwarding Image
- microSD Manager
- USIM Operation

### Data Folder

- My Picture
- Melody
- S! Appli
- Ring Songs · Music
- Videos
- Books
- Widget
- TV

### Music

- Download Music
- Search Music
- Resume Play
- Playlist
- Inbox
- Pre-installed
- WMA
- microSD

### Own Data

- Received Calls
- Dialed Calls
- Blog/Mail Member
- Tomo-Den
- Common Phrases
- Own Dictionary
- DL Dictionary

### Phone Book

#### Settings

- Style Mode Setting
- Incoming Call
- Talk
- Dialing
- Video Call
- Display
- Call Time/Charge
- Clock
- Security
- Slide-style Setting
- Illumination
- Key/Touch Sensor
- External Connection
- Connection Settings
- Send Location Info
- Int' Roaming Set
- Optional Services
- Other Settings



# Handset Functions

## Basic Operations

### Handset Power On/Off

#### Power On

Press and hold

#### Power Off

Press and hold

•When initial settings prompt appears in Japanese, select **NO** and press . Change interface language to **English** (see "English Interface" below), restart handset and follow onscreen instructions for initial setup.

## English Interface

⇒ **設定** ⇒ ⇒ **ディスプレイ** ⇒ ⇒

**Language** ⇒ ⇒ **English** ⇒

## Network Settings

Retrieve network information to use network-related services.

To manually update network settings:

⇒ **Settings** ⇒ ⇒ **Connection Settings**  
⇒ ⇒ **Retrieve NW Info** ⇒ ⇒ **Yes** ⇒

## Date & Time

⇒ **Settings** ⇒ ⇒ **Clock** ⇒ ⇒

**Set Main Time** ⇒ ⇒ **Auto Time**

**Adjust** ⇒ ⇒ **Manual (Date time set)** ⇒

⇒ A time zone ⇒ ⇒ Enter year, date and time ⇒

## My Number

⇒

## Mobile Widget

### Using Widgets

☎️ ⇒ 🏠 ⇒ 📱 ⇒ An icon ⇒ 📱

### Downloading Widgets

Download and add widgets to Desktop.

MENU ⇒ Entertainment ⇒ 📱 ⇒ Mobile Widget

⇒ 📱 ⇒ Widget Contents ⇒ 📱 ⇒

Download Widget ⇒ 📱 ⇒ 📱 (Select a widget) ⇒ 📱 ⇒ Paste to Desktop

⇒ 📱 ⇒ Select a Desktop page ⇒ 📱 ⇒

Position icon ⇒ 📱

### Switching Desktop Pages

☎️ ⇒ 🏠 ⇒ 📱 (Select an icon) ⇒ 📱 ⇒

Select a Desktop page ⇒ 📱



• Select from four Desktop pages. Add up to five widgets per Desktop page.

### Add Widgets to Desktop

MENU ⇒ Entertainment ⇒ 📱 ⇒ Mobile Widget

⇒ 📱 ⇒ Widget Contents ⇒ 📱 ⇒

Select a widget ⇒ 📱 ⇒ Paste on Desktop

⇒ 📱 ⇒ Select a Desktop page ⇒ 📱 ⇒

Position icon ⇒ 📱

## Quick Menu


Use Quick Menu to access TV, Photo Mode, Photo Slide-show, Movie Mode, Voice Mode or Music when handset is closed.

Press 📱 (sidekey) to activate touch sensor.

### Using Quick Menu

📱 (sidekey) ⇒ 📺, 📧 or 📱 ⇒ 📺 or 📧 to

select icon ⇒ 📱 ⇒ the selected function is activated.



## Calls

### Voice Call

1 Enter number with area code ⇒ 📞

2 ☎️ to end call

### Redialing

1 📞 ⇒ An entry ⇒ 📞

2 ☎️ to end call

### Video Call

1 Enter number with area code ⇒ 📞

2 ☎️ to end call



### Calling Abroad from Japan

1 Enter number ⇒ 📞 ⇒ Int'l call ⇒ 📞 ⇒

A country ⇒ 📞 ⇒ 📞

2 ☎️ to end call

No application required.

For details on International Call, see:

[http://mb.softbank.jp/mb/en/global\\_service/](http://mb.softbank.jp/mb/en/global_service/)

### Global Roaming

Make calls while overseas.

1 Press and hold 📞

2 Enter country code and phone number with area code (excluding the first "0") ⇒ 📞

• Global Roaming Service may require prior application.  
Details and applications are available online:  
[http://mb.softbank.jp/mb/en/global\\_service/](http://mb.softbank.jp/mb/en/global_service/)  
• 830N is compatible with 3G (W-CDMA) networks only.

### Answering a Call

1 📞

2 ☎️ to end call

## Answering Machine

### ■ Activating

MENU ⇒ **Settings** ⇒ [ ] ⇒ **Incoming Call** ⇒  
[ ] ⇒ **Answering Machine** ⇒ [ ] ⇒ **ON** ⇒  
[ ] ⇒ Select an outgoing message ⇒ [ ] ⇒  
Enter ring time

### ■ Playing Messages

[ ] ⇒ [ ] to select [ ] or [ ] ⇒ [ ] ⇒ A  
message ⇒ [ ]

## Text Entry

### Setting Input Method

In a text entry window, [ ] ⇒ **CHG Input Method** ⇒ [ ] ⇒ **Mode 1 (5-Touch)** or **Mode3 (T9 Input)** for English entry ⇒ [ ]

### toggling Character Types

In a text entry window, [ ]

|     |                |
|-----|----------------|
| [ ] | Kanji/hiragana |
| [ ] | Katakana       |
| [ ] | Alphanumerics  |
| [ ] | Numbers        |

### Examples

#### ■ Entering "car" in T9 Input Mode

[2] [2] [7] ⇒ [ ] ⇒ [ ] to select **car** ⇒ [ ]

#### ■ Entering "car" in 5-touch Mode

[2] (3 times) ⇒ [ ] ⇒ [2] ⇒ [7] (3 times)

## Messaging

### S! Mail/SMS

#### ■ S! Mail

Exchange messages with e-mail compatible handsets, devices or PCs. Attach images, melodies and other files.

#### ■ SMS

Exchange short text messages with SoftBank handsets.

### Customizing Address

Change alphanumerics before @ of the default e-mail address to help reduce spam.

[ ] ⇒ **Mail Setting** ⇒ [ ] ⇒ **Custom Mail Address** ⇒ [ ] ⇒ Follow onscreen instructions

## Sending Messages

[ ] ⇒ **Compose Message\*** or **Compose SMS** ⇒ [ ] ⇒ [To] ⇒ [ ] ⇒ Enter address ⇒ [ ] (⇒ [Subject] ⇒ [ ] ⇒ Enter subject ⇒ [ ])\* ⇒ [ ] ⇒ Enter text ⇒ [ ] (⇒ [ ] ⇒ Attach files)\* ⇒ [ ]

\*Options for S! Mail

## Receiving Messages

Received Result Window appears ⇒ **Mail** ⇒ [ ] ⇒ Select a message ⇒ [ ]

## Phone Book

### Phone Book Entry Items

#### Phone Number

Save up to four numbers on handset per entry.

#### E-mail Address

Save up to three addresses on handset per entry.

### Saving to Phone Book

MENU ⇒ **Phone Book** ⇒ [ ] ⇒ [P] ⇒ **Add to Phone Book** ⇒ [ ] ⇒ **Phone** ⇒ [ ] ⇒ FN ⇒ [ ] ⇒ Enter last name ⇒ [ ] ⇒ Enter reading ⇒ [ ] ⇒ N ⇒ [ ] ⇒ Enter first name ⇒ [ ] ⇒ Enter reading ⇒ [ ] ⇒ [ ] ⇒ [ ] ⇒ Enter phone number ⇒ [ ] ⇒ An icon ⇒ [ ] ⇒ [ ] ⇒ [ ] ⇒ Edit mail address ⇒ [ ] ⇒ An icon ⇒ [ ] ⇒ [ ]

### Editing Entries

[ ] ⇒ Search and select an entry ⇒ [ ] ⇒ [P] ⇒ **Edit Phone Book** ⇒ [ ] ⇒ An item ⇒ [ ] ⇒ Edit ⇒ [ ] ⇒ [ ] ⇒ YES ⇒ [ ]

### Dialing from Phone Book

[ ] ⇒ Search and select an entry ⇒ [ ] ⇒ [ ] to select a number ⇒ [ ]

## Voice Mail

### Activating

MENU ⇒ **Settings** ⇒ **Optional Services** ⇒ [ ] ⇒ **Voice Mail/Divert** ⇒ [ ] ⇒ **Voice Mail ON** ⇒ [ ] ⇒ YES ⇒ [ ] ⇒ No Answer or Always ⇒ [ ] (⇒ A ring time ⇒ [ ])\*

\*Perform this step when No Answer is selected.

### Playing Messages

MENU ⇒ **Settings** ⇒ **Optional Services** ⇒ [ ] ⇒ **Voice Mail/Divert** ⇒ [ ] ⇒ **Play Messages** ⇒ [ ] ⇒ YES ⇒ [ ] ⇒

Follow voice guidance

•To switch to English voice guidance, press [2][1][2] while Japanese voice guidance is playing.

## Camera

### Capturing Still Images

MENU ⇒ **Camera** ⇒ [ ] ⇒ **Photo Mode** ⇒ [ ] ⇒ Frame subject ⇒ [ ] ⇒ [ ]

### Recording Videos

MENU ⇒ **Camera** ⇒ [ ] ⇒ **Movie Mode** ⇒ [ ] ⇒ Frame subject ⇒ [ ] ⇒ [ ] ⇒ [ ]

## Digital TV

### Initial Setup

MENU ⇒ **TV** ⇒ [ ] ⇒ **Channel Settings** ⇒ [ ] ⇒ **Select Area** ⇒ [ ] ⇒ Select prefecture ⇒ [ ] ⇒ YES ⇒ [ ]

### Watching TV

Channel Program Title



Signal Strength Subtitles Volume

MENU ⇒ **TV** ⇒ [ ] ⇒ **Watch TV** ⇒ [ ] ⇒ Use Keypad to select a channel

### Record Programs

- 1 Activate TV ⇒ Press and hold [ ]  
Recording starts.
- 2 [ ]  
Recording ends.

## Yahoo! Keitai

### Accessing Yahoo! Keitai

☰ ⇒ **メニューリスト** ⇒ ■ ⇒ **English** ⇒ ■  
⇒ A menu Item ⇒ ■

### PC Site Browser

Press and hold ☰ ⇒ **PC Site Browser** ⇒  
■ ⇒ **Home** ⇒ ■ ⇒ A menu Item ⇒ ■

## Music Player

### Playing Music



☰ ⇒ **Music** ⇒ ■ ⇒ A folder ⇒ ■ ⇒ A file  
⇒ ■

### Adding Playlists

☰ ⇒ **Music** ⇒ ■ ⇒ **Playlist** ⇒ ■ ⇒ ☰ ⇒  
**Create Playlist** ⇒ ■ ⇒ A folder ⇒ ■ ⇒  
A file ⇒ ■ ⇒ ☑ ⇒ Edit playlist name ⇒ ■

### Using Playlists

☰ ⇒ **Music** ⇒ ■ ⇒ **Playlist** ⇒ ■ ⇒  
A playlist ⇒ ■

### Importing/Adding Tracks

☰ ⇒ **Music** ⇒ ■ ⇒ **Playlist** ⇒ ■ ⇒  
A playlist ⇒ ■ ⇒ ☰ ⇒ **Edit Playlist** ⇒ ■ ⇒  
**Add Music** ⇒ ■ ⇒ A folder ⇒ ■ ⇒ A file ⇒  
■ ⇒ ☑ ⇒ **YES** ⇒ ■

\*Download and install USB Driver beforehand.  
<http://www.n-keitai2.com/guide/download/>


## Managing Files

### Opening Files

☰ ⇒ **Data Folder** ⇒ ■ ⇒ A folder ⇒ ■ ⇒  
A file ⇒ ■

### Memory Card Installation

• Before inserting Memory Card, turn  
handset power off and remove battery.



### Formatting microSD Memory Card

☰ ⇒ **Tools** ⇒ ■ ⇒ **microSD Manager** ⇒  
■ ⇒ ☰ ⇒ **microSD Format** ⇒ ■ ⇒  
Enter Handset Code ⇒ ■ ⇒ **YES** ⇒ ■

## Software Update

### Precaution

- Power off and restart handset beforehand.
- Fully charge battery beforehand.
- Choose a location with good signal reception and do not change locations during updates.

### Updating Software

☰ ⇒ **Settings** ⇒ ■ ⇒ **Other Settings** ⇒  
■ ⇒ **Software Update** ⇒ ■ ⇒  
**Software Update** ⇒ ■ ⇒  
Follow onscreen instructions



# General Notes

## Handset, Battery & Charger

Use SoftBank specified devices (Battery, AC Charger, etc.) only.

Use of non-specified devices may cause Battery to leak, overheat, rupture or ignite; or may cause Charger to overheat, ignite, or malfunction.

## Battery

Do not dispose of batteries as municipal waste.

Bring used batteries to the nearest SoftBank Shop or recycling center after insulating the terminals with tape. Be sure to observe local regulations on battery disposal.

Avoid extremely cold and high temperatures. Use handset at an ambient temperature of \*5 to 35°C, and a humidity of 45 to 85%. If handset is left in an extremely hot place, handset may power off automatically.

## Electromagnetic Waves

For body-worn operation, this phone has been tested and meets RF exposure guidelines when used with accessories containing no metal, that position handset a minimum of 15 mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with RF exposure guidelines.

## European RF Exposure Information

830N is a radio transmitter and receiver. This product has been confirmed not to exceed the limits recommended by international guidelines for radio frequency.

These guidelines were developed by the independent scientific organization International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) and include a substantial safety margin to assure the safety of all persons, regardless of age and health.



Compulsory



Prohibited



The influence on the human body of radio waves emitted from mobile phones is measured employing a unit known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg. The maximum SAR value for this model handset, when placed on the ear, is 0.292W/kg\*. As mobile devices offer a range of functions, they can be used in other positions, such as on the body as described in SoftBank's Body SAR Policy. In this case, the maximum SAR value is 0.438W/kg.

Since the SAR is measured at the highest transmitting power level, the actual SAR during a call is usually much lower. This is because mobile phones are designed to operate at their minimum power levels necessary to communicate with base stations.

The World Health Organization (WHO) has stated that present scientific information about mobile phone use does not indicate any adverse effects on the human body. They recommend limiting talking time or using a handsfree device to keep the mobile phone away from the head and body to reduce influence of exposure to radio waves.

Additional information can be found at the WHO website:

<http://www.who.int/emf>

\* Measurements with handset placed on the body are carried out in accordance with the FCC standards. The values are based on European requirements.

# CE0168

830N is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2.

The Declaration of Conformity can be found on the following website: <http://www.n-keitai.com/>



# Customer Service

If you have any questions about SoftBank handsets or services, call General Information. For repairs, call Customer Assistance.

## SoftBank Customer Centers

From a SoftBank handset, dial toll free at 157 for General Information or 113 for Customer Assistance.

## SoftBank Global Call Center

From outside Japan, dial +81-3-5351-3491\*  
(International charges will apply)

\*Call immediately if handset/USIM is lost or stolen while outside Japan.

## Call These Numbers Toll Free from Landlines

| Subscription Area  | Contact             |              |
|--|---------------------|--------------|
| Hokkaido, Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Fukushima, Niigata, Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Yamanashi, Nagano, Toyama, Ishikawa, Fukui | General Information | 0088-240-157 |
|  | Customer Assistance | 0088-240-113 |
| Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka   | General Information | 0088-241-157 |
|  | Customer Assistance | 0088-241-113 |
| Osaka, Hyogo, Kyoto, Nara, Shiga, Wakayama   | General Information | 0088-242-157 |
|  | Customer Assistance | 0088-242-113 |
| Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Tottori, Shimane, Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi, Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima, Okinawa                    | General Information | 0088-250-157 |
|  | Customer Assistance | 0088-250-113 |

# SoftBank 830N Starter Guide 使い方ガイド

---

2009年 2月 第1版発行

ソフトバンクモバイル株式会社

\*ご不明な点はお求めになられたソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名 SoftBank 830N

製造元 日本電気株式会社

---

MDT-000117-JA00

# SoftBank 830N Starter Guide 使い方ガイド



モバイルリサイクルネットワーク  
携帯電話・PHS事業者

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となっておりますお持ちになる  
電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

※回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。

※プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報（電話帳、通話履歴、メール等）は、事前に消去願います。



PRINTED WITH  
**SOYINK**

この印刷物は、植物性  
大豆油インキで印刷  
しています。

