# 電話



電話について	3-2
音声電話	3-3
音声電話をかける	3-3
国際電話をかける	3-3
音声電話を受ける	3-4
簡易留守録を利用する	3-4
TVコール	3-7
TVコール画面について	3-7
TVコールをかける	
TVコールを受ける	3-8
通話情報の確認	3-10
履歴を利用して電話をかける	3-10
通話時間/料金を確認する	3-11
スピードダイヤル	3-12
少ないボタン操作で電話をかける	3-12
ともでんから電話をかける	3-12
海外での利用(世界対応ケータイ)	3-13
滞在国から滞在国以外に電話をかける	3-13
滞在国の一般電話/携帯電話にかける	3-13

ナプションサービス	3-14
オプションサービスを利用する	3-14
更利な機能	3-16
音声電話/TVコールの発信に関する機能	3-16
国際電話の発信に関する機能	3-16
音声電話/TVコールの着信に関する機能	3-16
音声電話/TVコールの通話に関する機能	3-17
簡易留守録に関する機能	3-18
通話情報の確認に関する機能	3-18
スピードダイヤルに関する機能	3-19
オプションサービスに関する機能	3-19

本機では、音声電話とTVコールを利用できます。

# 音声電話

# 他社の携帯雷話や -般電話を使用している方 ともお話しできます

転送電話や留守番電話など、 便利なオプションサービスが利用可能







ソフトバンク 他社携帯雷話 一般雷話 携帯雷託

# TVコール

# 音声に映像をプラスして お話しできます

TVコール対応の電話機のみ







ソフトバンク 他社携帯電話 一般雷話 携帯雷話

# 緊急通報(110、119、118)発信について

ソフトバンク携帯電話(3G)から緊急通報を行う と、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報 受理機関(警察など)へ通知します。このシステ ムを「緊急通報位置通知 | といい、受信している 基地局測位情報をもとに算出した位置情報を通 知します。

- ●お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- お客様の発信場所や雷波の受信状況によっては、 正確な位置が通知されないことがあります。必ず □頭で、緊急涌報受理機関へお客様の発信場所 や目的をお伝えください。
- ●「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非 通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は 通知されません。ただし、人命などに差し迫った危 険があると判断したときは、緊急通報受理機関が お客様の位置情報を取得することがあります。
- ●国際ローミングを使用しているときは、緊急通報 位置通知は利用できません。

# 海外との通話



音声電話/TVコールを 国際電話 かけたり、受けることが できます。

お申し込み不要で、国際電話サービスをご利用 いただけます。



本機は世界対応ケータイに対応して います。お使いの電話番号をそのまま 海外で利用できます。

(別途お申し込みが必要)

海外での利用

世界対応ケータイのしくみ、使用できる国や地域、料金などの詳細につい ては、ソフトバンクモバイルホームページ(http://www.softbank.ip)を で覧いただくか、お問い合わせ先(P 15-54)までで連絡ください。

### 下記の発信に制限のある機能を利用している 場合でも、緊急通報の利用が可能です。

- 指定発信制限(P.2-25)
- キー操作ロック(P.4-5)
- 通話料金上限設定(P.14-19)
- ・雷波OFFモード (P.4-8)
- PIN1コード入力設定(P.4-2)

# 音声電話をかける

相手の電話番号をダイヤル



雷話番号入力画面

- ■番号を挿入する場合
  - □で挿入したい位置を選択 □番号 を入力
- ■番号を削除する場合
  - (LEAR) を長押し(1秒以上) すると、選択 した番号より左側の番号がすべて削除 されます。
- ■番号をすべて入力し直す場合
  - ➡CLEAR (長押し) / 一

27



音声诵話中画面

B 通話が終了したら

### 補足

- 同一市内への通話でも、必ず市外局番か らダイヤルしてください。
- 「ツーツー」という話中音が聞こえる場合 は、相手が話し中です。
- 電話がかからないことを通知するガイダ ンスが聞こえる場合は、相手の携帯電話、 PHSの電源が入っていない、または相手 が電波の届かない場所にいます。
- 電話番号の通知をお願いするガイダンス が聞こえる場合は、電話番号を通知して おかけ直しください。
- 音声通話中は照明設定 (P.14-7) の設定 にかかわらず、バックライト消灯後無操 作で約2分経過するとディスプレイが消 灯し省電力状態になります。省電力中の 操作はディスプレイ点灯時と同じです。

• 诵話中に本機を閉じると诵話を終了しま す。ステレオイヤホンマイクなどを接続 している場合には、閉じた状態でも通話 をすることができます。

# 音声通話中に利用するボタン

受話音量調節	◎/◎ (長押し)
通話保留	CLEAR

# 国際電話をかける

お申し込み不要で、国際電話サービスをご利 用いただけます。

- 1 相手の電話番号をダイヤル ⇒ 同 →「国際電話発信」→■
- 2 国番号を選択 ⇒■⇒ 国際プレ フィックスを選択 ⇒ ■ ⇒ /
- 通話が終了したら

3

電話

# 音声電話を受ける

2 通話が終了したら ←

### 補足

本機を閉じたまま電話を受けることはできません。

# 簡易留守録を利用する

音声電話/TVコールに出られないときに、かけてきた相手の用件を本機に録音/録画します。

### 簡易留守録を設定する

- ② 「ON」 ⇒ ⇒ 応答メッセージの 種類を選択 ⇒ ■
- 引 呼出時間を入力

### 補足

- 留守番電話サービスや転送電話サービス を同時に設定している場合は、留守番電 話サービスや転送電話サービスの呼出時 間よりも簡易留守録の呼出時間を短く設 定してください。
- 待受画面ででLEAM を長押し (1 秒以上) しても簡易留守録を設定/解除することができます。
- 簡易留守録は、電源を切っている時、電波の届かない状態、電波OFFモードの時は使用できません。

このときは留守番電話サービスをご利用ください。留守番電話サービスについては、P.3-15を参照してください。

### ●簡易留守録の設定中に電話がかかっ てきたとき

設定した呼出時間が経過すると簡易留守録が起動します。相手に応答メッセージを流したあと、相手のメッセージの録音/録画を開始します。

メッセージの録音/録画が終了すると待 受画面に戻り、デスクトップアイコンと 録音件数を示すアイコンが表示されま す。



■録音/録画中に電話に出る場合

# 録音/録画されたメッセージを 再牛する

/「鸓」)を選択 ⇒■



音声メモの再生/消去画面

メッセージが録音されている項目には 「★」がつきます。

- ■再生中のメッセージを消去する場合 →同→ 「消去」→■→ 「YES」→■

### 録音メッセージの再牛中に利用 するボタン

1つ前のメモの再生	
停止	CLEAR
相手に音声電話をかける	
相手にTVコールをかける	

### 補足

- 待受画面で CLEAR を押しても録音メッセー ジを再生できます。また、録音メッセー ジがなく、音声メモが登録されている場 合、音声メ干が再生されます。
- メニュー操作でメッヤージを再生するに は、以下のように操作します。 MEMI ➡ 「ツール」 ➡ ■ ➡ 「音声メモの再 生/消去」 ➡■

### 録画メッセージの再生中に利用 するボタン

前後のメモの再生	
音量調節	
一時停止/再開	
停止	CLEAR
相手に音声電話をかける	
相手にTV コールをか ける	

### 補足

メニュー操作でメッセージを再生するに は、以下のように操作します。 MENI → 「ツール | → ■ → 「動画メモの再 生/消去」 ➡■

### 一時的に簡易留守録で応答する

簡易留守録を設定していなくても、かかって きた電話に簡易留守録で応答することがで きます。

# 1 着信中に

簡易留守録の録音/録画が開始されま ਰ

### 注意

録音/録画件数がいっぱいの場合、簡易 留守録は起動しません。

# りもっと使いこなそう

### ● 便利な機能

### 音声電話の発信に関する機能

- 発信者番号の通知/非通知を設定するまり日本や日本日(プレフィックス本日)
- 市外局番や国番号(プレフィックス番号) をつける

(P.3-16)

### 国際電話の発信に関する機能

「+」を利用して国際電話をかける

(P.3-16)

### 音声電話の着信に関する機能

- かかってきた電話を拒否する
- かかってきた電話を保留にする(応答保留)
- かかってきた電話を転送する
- かかってきた電話を留守番電話センター へ転送する

(P.3-16)

### 音声通話中に利用できる機能

- ハンズフリーで通話する
- 通話機(本機/Bluetooth<sup>®</sup>機器)を切り 替える
- 相手の声を明瞭にする(ハイパークリア ボイス)
- プッシュ信号を送信する

(P.3-17)

### 簡易留守録に関する機能

録音されたメッセージを消去する

(P.3-18)

### ✔ 設定

### 発信に関する設定

- 市外局番や国番号をプレフィックス番号 として登録する
- プッシュ信号として送るダイヤルデータ を登録する
- 「\*」以降をサブアドレスとして認識する ように設定する

(P.14-17)

### 画面表示に関する設定

● 電話の発信時に表示する画像を設定する

(P.14-4)

### 国際電話の発信に関する設定

- 自動変換する国際アクセス番号を変更する
- 国番号を変更する
- 国際アクセス番号を設定する

(P.14-17)

### 着信時の動作に関する設定

- 着信音量を調節する
- 着信音を設定する
- 着信を振動で知らせる
- 着信イルミネーションの点滅色を設定する

- 着信画面を設定する
- 着信時に電話帳に登録した画像を表示する (▶P.14-10)

### 着信時の応答に関する設定

- ダイヤルボタンで電話に出られるように 設定する
- ダイヤルボタンで着信音を止められるように設定する
- 本機を開いて電話に出られるように設定する (▶P.14-12)

### 通話に関する設定

- 通話を再接続したときにアラームが鳴る ように設定する
- 周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする
- 通話が切れそうなときにアラームで知らせる
- 相手の声の明瞭さを設定する
- 音声诵話中に自動的に録音する
- 応答保留中に流れるガイダンスを設定する

(P.14-18)

# TVコール画面について

TVコール画面は以下の内容で構成されてい ます。

各種機能の設定内容はアイコンで表示され ます。



### 各種機能の設定内容を示すアイコン

ති ථ	ハイパークリアボイス(強/弱)
AA	音声送受信中/送受信失敗
VV	映像送受信中/送受信失敗
<b>2</b> 8	カメラ映像/代替画像送信中
<b>□(⇔ ■(</b>	ハンズフリー ON/OFF
MUTE	ミュート中(消音中)
	撮影モード(人物/風景/接写)

# TVコールをかける

1 相手の電話番号をダイヤル



雷話番号入力画面

### ■番号を挿入する場合

➡□で挿入したい位置を選択➡番号 を入力

### ■番号を削除する場合

[CLEAR] を長押し(1秒以上)すると、選択 した番号より左側の番号がすべて削除 されます。

### ■番号をすべて入力し直す場合

➡CLEAR (長押し) / 「一

2




TVコール中画面

# ■ 通話が終了したら ○

### 補足

- 同一市内への通話でも、必ず市外局番か らダイヤルしてください。
- 緊急通報番号(110番、119番、118 番) ヘTVコールをかけたときは、自動的 に音声電話に切り替わります。
- TVコールがかからなかった場合は、接続 できなかった理由が表示されます。
- 本機には表側にカメラがないためTVコー ルで相手に送信する画像は代替画像また は裏側のカメラ映像になります。

電話



 TVコール中に本機を閉じると通話を終了 します。ステレオイヤホンマイクなどを接 続している場合には、閉じた状態で通話す ることができます。

# TVコール中に利用するボタン

受話音量調節	□/□ (長押し)
通話保留	CLEAR
親画面の表示 切り替え	<ul> <li>● (長押し)</li> <li>・押すたびに、「相手側のカメラ映像」→「自分側の画像」→「相手側のカメラ映像のみ」→「自分側の画像のみ」の順に切り替わります。</li> </ul>
送信するカメラ映 像の拡大/縮小	☑/☑ (長押し)

音声のミュート■

もう一度短押しする と、解除されます。

# TV コールを受ける

- **1** TV コールがかかってきたら
- 2 通話が終了したら 🚾

### 補足

(消音)

本機を閉じたままTVコールを受けることはできません。

# りもっと使いこなそう

### ⑦ 便利な機能

### TVコールの発信に関する機能

- 発信者番号の通知/非通知を設定する
- 市外局番や国番号(プレフィックス番号) をつける

(P.3-16)

### TVコールの着信に関する機能

- かかってきた電話を拒否する
- かかってきた電話を保留にする(応答保留)
- かかってきた電話を転送する

(P.3-16)

### TVコール中に利用できる機能

- ハンズフリーで通話する
- 通話機(本機/Bluetooth<sup>®</sup>機器)を切り
   替える
- 映像の画質を設定する
- 画像の明るさを調整する
- 画像の色合いを切り替える
- 画像の色調を切り替える
- 撮影モードを切り替える
- バックライトの点灯方法を設定する
  - (P.3-17)



# **設定**

### 発信に関する設定

- 市外局番や国番号をプレフィックス番号 として登録する
- 「∗」以降をサブアドレスとして認識する ように設定する

(P.14-17)

### 画面表示に関する設定

電話の発信時に表示する画像を設定する

(P.14-5)

### 着信時の動作に関する設定

- 着信音量を調節する
- 着信音を設定する
- 着信を振動で知らせる
- 着信イルミネーションの点滅色を設定す る
- 着信画面を設定する
- 着信時に電話帳に登録した画像を表示す る

(P.14-10)

### 着信時の応答に関する設定

- ダイヤルボタンで着信音を止められるよ うに設定する
- 本機を開いて電話に出られるように設定 する

(P.14-12)

### 通話に関する設定

- 诵話を再接続したときにアラームが鳴る ように設定する
- 周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする
- 通話が切れそうなときにアラームで知ら せる
- 応答保留中に流れるガイダンスを設定す

(P.14-18)

### TVコールに関する設定

- TVコール中に送信する画像を設定する
  - TVコールに接続できなかったとき音声電 話に切り替えて発信するように設定する
  - 親画面に表示する映像を設定する
  - TVコール中は自動的にハンズフリーにな るように設定する

(P.14-19)

# 履歴を利用して電話をか ける

発着信した相手の電話番号、日時の情報が履歴として保存されるので、過去に発着信した相手にかけ直すことができます。

### 履歴画面のアイコンについて

リダイヤル、発信履歴、着信履歴の画面には、履歴の種類を示すアイコンが表示されます。


電話 / 本在 / 本在	音声電話の発着信/不在 着信/未確認不在着信
電話/布在/香花	国際音声電話の発着信/ 不在着信/未確認不在着 信
日 日 本在 本在	TVコールの発着信/不在 着信/未確認不在着信
電話 本在 木在	国際TVコールの発着信/ 不在着信/未確認不在着 信
	音声簡易留守録に音声が 録音されているもの/TV コール簡易留守録に用件 が録画されているもの
E→ パケット	パケット通信の発信

# 「自動時刻時差補正」の設定にかかわらず、タイムゾーンが「GMT+9」以外のときの発着信(サマータイムが設定されている場合は、サマータイムの設定を反映して表示)

### リダイヤル/着信履歴から電話 をかける



リダイヤル画面



着信履歴画面

- ②リダイヤル/着信履歴を選択⇒ ✓ / 図
  - ■リダイヤル/着信履歴の詳細を確認す る場合
  - ⇒リダイヤル/着信履歴を選択 ⇒■

### 発信履歴から電話をかける

1 MM ⇒ 「ユーザデータ」 ⇒ ■ ⇒ 「発信履歴」 ⇒ ■



発信履歴画面

- 2 発信履歴を選択 ⇒ 🖊 🖂
- ■発信履歴の詳細を確認する場合⇒発信履歴を選択 ⇒

### 不在着信の件数を確認する

1 MENU ⇒ 「ユーザデータ」 ⇒ ■ ⇒ 「着 信履歴」 ⇒ ■ 全着信の件数、不在着信の件数、不在着

信のうち未確認の件数が表示されます。

②「全着信」 / 「不在着信」 ⇒■

# 通話時間/料金を確認する

前回および積算の通話時間と通話料金を確認できます。

ご契約の内容によっては、通話料金表示の機能が利用できないことがあります。このときは、限度額設定も利用できません。

●□⇒「設定」⇒■⇒「時間/料金」⇒□⇒「通話時間/料金」

### 補足

- ・表示される通話時間および通話料金はあくまで目安であり、実際の通話時間/料金とは異なる場合があります。また、ご契約の内容によっては、通話料金表示機能をご利用になれない場合があります。なお、通話料金に消費税は含まれておりません。
- 前回および積算の通話時間が「199時間 59分59秒」を超えると、「0秒」に戻っ てカウントします。

# りもっと使いこなそう

● 便利な機能

リダイヤル/発信履歴/着信履歴で利用で きる機能

- 履歴の名前の文字サイズを切り替える
- 不在着信履歴の呼出時間を表示する
- 履歴を削除する

(>P.3-18)

通話時間/料金の確認で利用できる機能

- 積算通話時間をリセットする
- 積算通話料金をリセットする

(P.3-19)

# 📈 設定

### 着信時の動作に関する設定

不在着信があるときに本機を開いて不在 着信履歴画面を表示するように設定する

(P.14-11)

### 通話情報の確認に関する設定

履歴画面の名前/電話番号/メールアドレスの文字色を変更する

(P.14-14)

### 通話料金に関する設定

- 積算通話料金の自動リセットを設定する
- 通話料金の上限を設定/解除する

(P.14-18)

3 電話

# 少ないボタン操作で電話 をかける

メモリ番号「000」~「009」に登録して いる電話帳には、「〇~「9」と「一を押す だけで電話をかけることができます。

● 電話帳に複数の電話番号が登録されてい る場合は、1番目の電話番号に電話がかか ります。

**1**0~9⇒7/⊠

# ともでんから電話をかける

よく使う電話帳をともでんに登録すると、電 話番号やメールアドレスが探しやすくなり ます。

- シークレット専用モード中は利用できま せんん
- シークレットモード中は利用できます が、シークレットデータとして登録して いる電話帳をともでんに登録することは できません。

### ともでんに登録する



ともでん画面

- □ で登録するタブを選択 ⇒ □ ⇒ 雷話帳を検索⇒目的の雷話帳を 選択⇨■
- 登録する電話番号/メールアド レスを選択 ⇒■

チェックボックスが選択状態になって いると、他の電話番号またはメールアド レスはグレー表示され、チェックボック スを選択できません。変更する場合は チェックボックスの選択を一度解除し てから行ってください。

4 🖾

# ともでんから電話をかける /S!メールを送信する

- ② □で相手を選択 ⇒「電話する」/ 「メールする | / 「TV コールす る」 ⇒■
  - ■S!メールを登録メンバー全員に送信す る場合

➡ 同 ⇒ 「S! メールー斉送信」 ⇒ ■ ⇒ S!メールを作成 ⇒ 🖾

# (人) もっと使いこなそう

# ● 便利な機能

スピードダイヤルに関する機能

- ともでんの電話帳を解除する
- ともでんの画像を変更する

(P.3-19)

日本で使用している本機の電話番号をその まま海外でご利用いただけます。

- ◆本機は3Gローミングエリアで利用できま す。GSM / GPRSサービスエリアでは利 用できません。世界対応ケータイのしく み、使用できる国や地域、料金などの詳細 については、ソフトバンクモバイルホーム ページ (http://www.softbank.ip) をご 覧いただくか、お問い合わせ先(P.15-54) までご連絡ください。
- ●世界対応ケータイを利用するには別途ご 契約が必要です。

# 滞在国から滞在国以外に 電話をかける

- 1 (長押し) 「+| が入力されます。
- 🞾 国番号、地域番号(市外局番)の 先頭の「O」を除いた電話番号を ダイヤル ⇒ 【

### 補足

イタリアの一般電話にかける場合には、 電話番号の先頭の「O」を付けてくださ い。

# 滞在国の一般電話 ´携帯電話にかける

国番号を入力したり、相手の地域番号(市外 局番)の先頭の「OIを省く必要はありませ h

1 電話番号を全桁ダイヤル ⇒ 1

# 😘 もっと使いこなそう

# 🔪 設定

世界対応ケータイに関する設定

- 接続する通信事業者を設定する
- 通信事業者を再検索する

を表示する

- 優先的に接続する通信事業者を設定する
- 世界対応ケータイ利用中の通信事業者名

(P.14-20)

3

電話

# オプションサービスを利 用する

本機では以下のオプションサービスが利用できます。

転送電話サービス	かかってきた電話を、あらかじ め指定した電話番号へ転送し ます。
留守番電話サービス	電話に出ることのできなかったときなどに、留守番電話センターで伝言メッセージをお預かりすることができます。電源が入っていない、あるいは圏外にいたために受けられなかった着信をSMSでお知らせすることもできます(着信お知らせ機能)。
割込通話 サービス <sup>※</sup>	今まで話していた相手を保留 にし、かかってきた電話を受け ることができます。通話相手の 切り替えもできます。
グループ通話 サービス <sup>※</sup>	通話中に別の相手に電話をかけて複数の相手と通話ができます。

発着信規制 サービス	電話やSMSの発信や着信を制限するかを選択することができます。
発信者番号 通知サービス	自分の電話番号を相手に通知 するかどうかを選択すること ができます。

※ 別途お申し込みが必要です。

### 転送電話サービスを開始する

- 〈例〉「呼出あり」で転送電話サービスを設定 する
- 1 № ⇒「設定」 ⇒ ⇒ 「通話サービス」 ⇒ ⇒ 「留守番・転送電話」 ⇒ ■



留守番・転送電話画面

② 「転送ON」 ⇒ ■ ⇒ 「YES」 ⇒ ■
 ⇒ 「音声 / TV コール」 / 「音声」
 / 「TV コール」 ⇒ ■ ⇒ 電話番号を入力 ⇒ ■

- ■電話帳から電話番号を入力する場合
- ③「呼出あり」 ⇒ ⇒ 呼び出し時間を選択 ⇒
  - ■着信音を鳴らさずに転送先に転送する 場合
    - ➡ 「呼出なし」 ➡■

### 補足

- 転送電話サービス設定中に着信があったときは、「イ」を押すと、そのまま通話できます。「呼出なし」で設定しているときは、着信音は鳴らず、転送先に転送されます。
- 転送電話サービスと留守番電話サービス を同時に設定することはできません。ただし、転送電話サービスの「TVコール」 と留守番電話サービスは同時に設定できます。
- すでに留守番電話サービスが設定されているときに転送電話サービスを設定すると、留守番電話サービスは解除されます。



### 留守番電話サービスを開始する

- 〈例〉「呼出あり」で留守番電話サービスを設 定する
- ①【留守番・転送電話画面】で「留 守番ON」⇒□⇒「YES」⇒■
- ②「呼出あり」 ⇒■⇒ 呼び出し時間を選択 ⇒■
  - ■着信音を鳴らさずに留守番電話センターに転送する場合
    - ➡「呼出なし」 ➡■

### 補足

- 留守番電話サービスと転送電話サービス を同時に設定することはできません。ただし、転送電話サービスの「TVコール」 と留守番電話サービスは同時に設定できます。
- すでに転送電話サービスが設定されているときに留守番電話サービスを設定すると、転送電話サービスは解除されます。

### ●着信お知らせ機能

留守番電話サービスの設定中に、電波の 届かない場所や電源が入っていなかった ために受けられなかった着信を、SMSで お知らせします。

- 1 4 1 4 / 音声ガイダンスに従って設定してください。
- ●伝言メッセージを聞く
- ①【留守番・転送電話画面】で「留 守録再生」⇒■⇒「YES」⇒■

# 転送電話/留守番電話サービス を停止する

①【留守番・転送電話画面】で「留守番/全転送OFF」 □ □ □ 「YES」□ □ □ 「YES」

# 🏏 もっと使いこなそう

### 🕡 便利な機能

### 転送電話/留守番電話で利用できる機能

● 待受画面に表示されている「留守番電話 あり」のアイコンを消去する 転送電話/留守番電話サービスの設定状況を確認する

(P.3-19)

### 割込通話サービスで利用できる機能

- 割込通話サービスを設定する
- 通話中にかかってきた電話を受ける
- 割込通話サービスの設定状況を確認する (▶ P.3-19)

### グループ通話サービスで利用できる機能

- 通話中の電話を保留にして別の相手に電話をかける
- 相手を切り替えながら通話する
- 複数の相手と同時に通話する
- 特定の相手と通話する
- 特定の相手との通話を切断する

(P.3-20)

### 発着信規制サービスで利用できる機能

- 電話/SMSの発着信を規制する
- 電話/SMSの発着信規制を停止する
- 発着信規制用暗証番号を変更する
- 発着信規制サービスの設定状況を確認する

(P.3-20)

### 発信者番号通知サービスで利用できる機能

- 電話番号の通知/非通知を事前に設定する
- 発信者番号通知サービスの設定状況を確認する

(P.3-21)

# 音声電話/TVコールの発信に関する機能

### 開始画面はここから

【電話番号入力画面】......P.3-3

### 発信者番号の通知/非通知を設定する

【電話番号入力画面】⇒□⇒「発信者番 号通知」 ⇒■ ⇒ 「通知しない」/「通 知する」/「設定消去」 ⇒ ■ ⇒ 🖊 🖊

- 📙 電話番号の前に「186| / 「184| を ダイヤルしても発信者番号の通知/非 通知を設定できます。「186」をつける と発信者番号を通知します。「184」を つけると発信者番号を通知しません。
- 電話帳、リダイヤル、発信履歴、着信履 歴の詳細画面から発信者番号通知を設 定することもできます。

### 市外局番や国番号(プレフィックス番 号)をつける

【電話番号入力画面】⇒同⇒「プレ 

- 市外局番や国番号をあらかじめ登録し ておき、発信時に簡単に付加することが できます。
- 電話帳、リダイヤル、発信履歴、着信履 歴の詳細画面からプレフィックス番号 をつけることもできます。
- ▶ お買い上げ時には、プレフィックス番号と して「国際発信」のみ登録されています。

# 国際電話の発信に関する機能

### 「+」を利用して国際電話をかける

- (長押し) ⇒国番号をダイヤル ⇒ 地域番号(市外局番)をダイヤル ⇒相 手の電話番号をダイヤル⇒✓✓ ⇒ 「発 信Ⅰ⇨■
- ▶ O を長押しすると「+ 」が入力され、 「自動変換機能設定」で設定した国際ア クセス番号に置き換わります。

# 音声電話/TVコールの着信に関する機能

### かかってきた電話を拒否する

電話がかかってきたら 📵 ⇒ 「着信拒否 | 

### かかってきた電話を保留にする(応答 保留)

電話がかかってきたら「→」電話に出 られるようになったら

■ 保留中の電話をそのまま切る場合は、 を押します。

### かかってきた電話を転送する

電話がかかってきたら 📵 ⇒ 「着信転送」 

□「留守番・転送電話」で転送電話を開始 しているときに、動作します。



### 音声電話の着信時に利用できる機能

### かかってきた電話を留守番電話セン ターへ転送する

電話がかかってきたら 📵 ⇒ 「着信転送」 ⇒ 🔳

◎「留守番・転送電話」で留守番電話を開始しているときに、動作します。

# 音声電話/TVコールの通話に関する機能

### 開始画面はここから

【音声通話中画面】	P.3-3
【TVコール中画面】	P.3-7

### 音声通話中/TVコール中に利用できる機能

### ハンズフリーで通話する

【音声通話中画面】/【TVコール中画面】 ⇒ 図⇒「YES」 ⇒ ■

▶ 再度 図 を押すと、ハンズフリーを解除 できます。

# 通話機(本機/Bluetooth<sup>®</sup>機器)を切り替える

【音声通話中画面】/【TVコール中画面】 □ □ □ 「通話機切替 | □ □

# 相手の声を明瞭にする (ハイパークリアボイス)

【音声通話中画面】/【TVコール中画面】 ➡▽v

- Ŋンズフリーが「ON」の場合や、ステレオイヤホンマイクなどの外部機器に接続している場合は利用できません。

### 音声通話中に利用できる機能

### プッシュ信号を送信する

【音声通話中画面】 → ლ (2回) → 「設定」 → ■ → 「発信」 → ■ → 「ポーズダイヤル」 → ■ (3回)

- ▶ プッシュ信号はあらかじめ登録しておいてください(P.14-17)。
- ダイヤルデータをまとめて送信する場合⇒□ (長押し) ⇒「一括送出」 ⇒■

### TVコール中に利用できる機能

### 映像の画質を設定する

【TV コール中画面】 → 同→ 「TV コール設定」 → ■ → 「画質設定」 → ■ → 画質を選択 → ■

### 画像の明るさを調整する

【TVコール中画面】 ⇒同⇒「TVコー ル設定」⇒□⇒「明るさ調節」⇒□⇒ レベルを選択 ⇒■

▶ カメラ映像の場合のみ利用できます。

### 画像の色合いを切り替える

【TVコール中画面】 ⇒同⇒ 「TVコー ル設定 | ⇒ ■ ⇒ 「ホワイトバランス設 定 | ⇒ ■ ⇒ 色合いを選択 ⇒ ■

□ カメラ映像の場合のみ利用できます。

### 画像の色調を切り替える

【TVコール中画面】 ⇒同⇒「TVコー ル設定」⇒■⇒「色調切替」⇒■⇒ 色調を選択 ➡■

力メラ映像の場合のみ利用できます。

### 撮影モードを切り替える

【TVコール中画面】 ⇒同⇒「TVコー ル設定 | ⇒■⇒ 「撮影モード選択 | ⇒■⇒撮影モードを選択⇒■

▶ カメラ映像の場合のみ利用できます。

### バックライトの点灯方法を設定する

【TVコール中画面】 ⇒ 同 ⇒ 「照明設定」 ⇒ □ ⇒ 「常時点灯」/「通常時の設定 と同じ」⇒■

# 簡易留守録に関する機能

### 開始画面はここから

【音声メモの再生/消去画面】......P.3-5

### 録音されたメッセージを消去する

【音声メモの再牛/消去画面】 ⇒消去す るメッセージを選択 ➡�� [] 件消去| /「簡易留守録全消去|/「全消去| ⇒ TYESI ⇒ ■

□「全消去」を選択すると、音声メモも消 去されます。

# 通話情報の確認に関する機能

### 開始画面はここから

【リダイヤル画面】	P.3-10
【発信履歴画面】	P.3-10
【着信履歴画面】	P.3-10

### リダイヤル/発信履歴/着信履歴で利用できる機能

### 履歴の名前の文字サイズを切り替える

【リダイヤル画面】/【発信履歴画面】/ 【着信履歴画面】 ⇒ 🗗 ⇒ 「表示設定| ➡ ➡ 「標準表示 | / 「拡大表示 | ➡ ■

### 不在着信履歴の呼出時間を表示する

【着信履歴画面】 ⇒ → 「呼出時間表 示」⇨■



### 履歴を削除する

- 1件削除の場合⇒ 「1件削除」 ⇒ ⇒ 「YES」 ⇒ ■● 選択削除の場合
- → 「選択削除」 → → 削除する履歴を 選択 → ■ → 図 → 「YES」 → ■◆ 全削除の場合
- ⇒ 「全削除」 ⇒ ⇒ 端末暗証番号を入力 ⇒ ⇒ 「YES」 ⇒ ■■ リダイヤル画面/発信履歴画面から「全
- ▶ リダイヤル画面/発信履歴画面から「全削除」を行うと、リダイヤルと発信履歴の両方がすべて削除されます。

# 通話時間/料金の確認で利用できる機能

### 積算通話時間をリセットする

ლ⇒「設定」⇒■⇒「時間/料金」⇒■ ⇒「積算リセット」⇒■⇒端末暗証番 号を入力⇒■⇒「積算時間リセット」 ⇒■⇒「YES」⇒■

### **積算通話料金をリセットする**

| □□→「設定」→
| □→「時間/料金」→
| 積算リセット」
→ □→端末暗証番号を入力→
| □→「積算料金リセット」
→ □→「YES」→
| □→PIN2コードを入力→
| □

# スピードダイヤルに関する機能

# 開始画面はここから

【ともでん画面】......P.3-12

### ともでんの電話帳を解除する

【ともでん画面】 → □ で目的のタブを表示 → 回 → 「1 件解除」 / 「全解除」 → ■ (→ 端末暗証番号を入力 → ■) → 「YES」 → ■

### ともでんの画像を変更する

【ともでん画面】 ⇒□で目的のタブを表示 ⇒□→「画像変更」 ⇒□→フォルダを選択 ⇒□→ 目的の画像を選択

# オプションサービスに関する機能

### 開始画面はここから

【留守番・転送電話画面】......P.3-14 【音声通話中画面】.......P.3-3

### 転送電話/留守番電話で利用できる機能

待受画面に表示されている「留守番電 話あり」のアイコンを消去する

【留守番・転送電話画面】 ⇒「留守番電話アイコン消去」⇒■⇒「YES」⇒■

### 転送電話/留守番電話サービスの設定 状況を確認する

【留守番·転送電話画面】 ⇒ 「現在の設 定確認」 ⇒ ■

### 割込通話サービスで利用できる機能

### 割込通話サービスを設定する

●□⇒「設定」⇒□⇒「通話サービス」⇒□⇒「割込通話」⇒□⇒「ON」/「OFF」⇒□⇒「YES」⇒□



### 通話中にかかってきた電話を受ける

【音声通話中画面】 ⇒割り込み音が聞こ えたら 🕜

▶ ■ を押すたびに通話する相手を切り替えることができます。

### 割込通話サービスの設定状況を確認する

□⇒「設定」⇒□⇒「通話サービス」⇒□⇒「割込通話」⇒□⇒「現在の設定確認」⇒□

### グループ通話サービスで利用できる機能

### 通話中の電話を保留にして別の相手に 電話をかける

【音声通話中画面】 

□ CLEAR 

□ 電話番号を
入力 

□ (ア)

- 園電話帳から電話をかける場合は、
  「電話帳」
  「電話帳」
  「電話帳」
  「電話帳を検索し、目的の電話番号を選択して
  します。

### 相手を切り替えながら通話する

【音声通話中画面】 ⇒■

▶ ■ を押すたびに通話する相手を切り替えることができます。

### 複数の相手と同時に通話する

【音声通話中画面】 ⇒切り替え通話中に 同⇒「すべてと通話」 ⇒■

### 特定の相手と通話する

【音声通話中画面】⇒同時通話中に同⇒「通話相手を選択」⇒□⇒通話する相手を選択→□

▶選択した相手以外の通話は保留となります。

### 特定の相手との通話を切断する

【音声通話中画面】⇒同時通話中に同⇒「切断相手を選択」⇒□⇒切断する相手を選択→□

### 発着信規制サービスで利用できる機能

### 電話/SMSの発着信を規制する

| □ ⇒ 「設定」 ⇒ □ ⇒ 「通話サービス」
⇒ □ ⇒ 「発着信規制」 ⇒ □ ⇒ 「発信 規制」 / 「着信規制」 ⇒ □ ⇒ 規制項目 を選択 ⇒ □ ⇒ 「YES」 ⇒ □ ⇒ 発着信 規制用暗証番号を入力 ⇒ ■

- 発着信規制を設定しても、緊急通報番号 (110番、119番、118番)へは電話 をかけることができます。
- ▶ 発着信規制サービスの「全発信規制」または「全着信規制」を設定中は、転送電話/留守番電話サービスをご利用になれません(転送電話/留守番電話サービスのいずれかが設定されている場合は、設定されている音声電話/TVコール以外の規制のみ設定できます)。
- 発着信規制用暗証番号を3回連続して間違えると、発着信規制サービスを設定できなくなります。この場合、発着信規制用暗証番号と交換機用暗証番号の変更が必要となりますのでご注意ください。詳しくは、お問い合わせ先(P.15-54)までご連絡ください。

### 電話/SMSの発着信規制を停止する

### 発着信規制用暗証番号を変更する

### 発着信規制サービスの設定状況を確認 する

### 発信者番号通知サービスで利用できる機能

### 電話番号の通知/非通知を事前に設定 する

### 発信者番号通知サービスの設定状況を 確認する

□⇒「設定」⇒□⇒「通話サービス」□⇒「発信者番号通知」⇒□⇒「現在の設定確認」⇒□