

日時設定	13-2
日時設定／表示に関する設定	13-2
表示／照明設定	13-3
表示言語に関する設定	13-3
画像や文字表示に関する設定	13-3
照明や表示時間に関する設定	13-3
サブディスプレイに関する設定	13-4
待受画面に関する設定	13-4
ボタン照明に関する設定	13-4

着信／音設定	13-5
着信時の動作に関する設定	13-5
効果音に関する設定	13-5
その他の音関連設定	13-5
通信設定	13-6
ネットワークに関する設定	13-6
位置情報に関する設定	13-6
初期化	13-7
お買い上げ時の状態に戻す操作	13-7

13

共通設定





日時に関する設定

日時設定／表示に関する設定

共通操作 「設定」 音・表示設定画面で「日時設定」

日付／時刻を設定する	「日付時刻設定」 西暦入力（4ケタ） 月入力（2ケタ） 日入力（2ケタ） 時入力（2ケタ） 分入力（2ケタ）
手で時刻を補正する	「時刻補正」 「即時補正（手動）」 「はい」
時刻を自動補正しない	「時刻補正」 「自動補正設定」 「Off」
時刻の自動補正の詳細を設定する	「時刻補正」 「自動補正設定」 「On」 項目選択 (<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>)
時刻表示を12時間制にする	「時刻フォーマット」 「12時間」
日付表示を変更する	「日付フォーマット」 表示形式選択
月曜日から始まるカレンダー表示にする	「カレンダーフォーマット」 「月曜日-日曜日」



設定 表示／照明に関する設定 1

表示言語に関する設定

共通操作 「設定」 音・表示設定画面

英語表示／日本語表示に切り替える 「Language」／「言語選択」 「English」／「日本語」

画像や文字表示に関する設定

共通操作 「設定」 音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」

着信時などに画像（固定データ）を表示する 「画面ピクチャー」 表示場面選択 「固定データ」（または「パターン1」～「パターン3」）

着信時などにデータフォルダの画像を表示する 「画面ピクチャー」 表示場面選択 保存場所選択 画像選択
 表示範囲指定
 ●画像によっては、表示範囲の指定が必要ないこともあります。

着信時などにきせかえアレンジを表示する 「画面ピクチャー」 表示場面選択 「きせかえアレンジ」
 ●「電源On」、「電源Off」にはきせかえアレンジを設定できません。

電話番号入力時の数字の形を変更する 「ダイヤル表示設定」 パターン選択

電源On時にメッセージを表示する 「電源Onメッセージ」 「メッセージ編集」 メッセージ入力
 「On/Off設定」 「On」

照明や表示時間に関する設定

共通操作 「設定」 音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」

画面／ボタン照明の点灯時間を変更する 「バックライト」 「点灯時間」 時間選択

画面の明るさを変更する 「バックライト」 「明るさ調整」 明るさ選択

画面表示の点灯時間を変更する 「パネル点灯時間」 時間選択



設定 表示／照明に関する設定2

サブディスプレイに関する設定 共通操作 □▶「設定」▶□▶音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」▶□▶「サブディスプレイ」▶□

サブディスプレイの点灯時間を変更する	「点灯時間」▶□▶時間選択▶□
サブディスプレイにメールを表示しない	「メール表示」▶□▶「Off」▶□
着信時サブディスプレイに相手を表示しない	「着信相手表示」▶□▶「Off」▶□
時計の表示形式を変更する	「時計表示設定」▶□▶表示形式選択▶□
時計の文字を変更する	「時計フォント」▶□▶文字選択▶□

待受画面に関する設定 共通操作 □▶「設定」▶□▶音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」▶□▶「待受設定」▶□

待受画面の時計／カレンダーを変更する	「時計／カレンダー表示」▶□▶表示形式選択▶□
待受ウィンドウの表示方法を変更する	「待受ウィンドウ設定」▶□▶「ウィンドウ表示設定」▶□▶表示方法選択▶□
待受画面に通信会社名を表示する	「ネットワークオペレータ名表示」▶□▶「On」▶□

ボタン照明に関する設定 共通操作 □▶「設定」▶□▶「本体・メモ리카ード」

ボタン照明を点灯しない	「キーバックライト設定」▶□▶「Off」▶□
-------------	------------------------



設定 着信／音に関する設定

着信時の動作に関する設定

共通操作 「設定」 音・表示設定画面で「音・パイプ・ライト」

着信時の音量を変更する	「音量」 着信の種類選択 音量調節
着信時のライトの点灯方法を設定する	「着信ライト設定」 着信の種類選択 「On」／「音連動」／「Off」
不在着信時などのライトを設定する	「インフォメーションライト設定」 着信の種類選択 「On」／「Off」
以外のボタンでも電話を受けられるようにする	「エニーキーアンサー」 「On」 <ul style="list-style-type: none"> ● ～、、、、、、でも受けられるようになります。
着信があったとき音を消せるボタンを増やす	「エニーキーアンサー」 「消音のみ」 <ul style="list-style-type: none"> ● ～、、、、、、で着信音を消せるようになります。

効果音に関する設定

共通操作 「設定」 音・表示設定画面で「音・パイプ・ライト」

ボタン確認音を鳴らす	「効果音」 「ボタン確認音」 音選択
各種効果音を変更する	「効果音」 効果音の種類選択 「音選択」 保存場所選択 音選択 <ul style="list-style-type: none"> ●利用期間に制限のあるファイルのときは、このあと「はい」を選びを押します。
各種効果音を消す	「効果音」 効果音の種類選択 「音選択」 「Off」
各種効果音の鳴動時間を変更する	「効果音」 効果音の種類選択 「鳴動時間」 時間選択／時間入力
効果音の音量を変更する	「音量」 「効果音／サウンド再生」 音量選択

その他の音関連設定

共通操作 「設定」 音・表示設定画面

イヤホン接続時に着信音をイヤホンからだけ鳴らす	「着信音出力切替」 「イヤホンのみ」
スピーカーのサラウンドを設定する	「音・パイプ・ライト」 「サラウンド」 「On」



設定 通信に関する設定

ネットワークに関する設定

共通操作 [] → 「設定」 → [] → [] → 「ネットワーク」

ネットワーク自動調整を行う	「ネットワーク自動調整」 → [] → 「はい」 → []
ネットワークの状態を確認する	「ネットワーク状態表示」 → []
外部機器通信時の接続名を編集する	「外部機器設定」 → [] → 接続名選択 → [] → 接続名編集 → []
外部機器通信時の接続名をリセットする	「外部機器設定」 → [] → [] → 「リセット」 → [] → 操作用暗証番号入力 → [] → 「はい」 → []

位置情報に関する設定

共通操作 [] → 「設定」 → [] → [] → 「ネットワーク」 → 「位置情報設定」 → []

位置情報を送信するURLを追加／編集する	「位置情報URL設定」 → [] → 「<未設定>」(またはURL選択) → [] → 「編集」 → [] → URL入力 → [] ●あらかじめ登録されているURLは編集できません。
位置情報を送信するURLを設定する	「位置情報URL設定」 → [] → URL選択 → []
位置情報を送信するURLを表示する	「位置情報URL設定」 → [] → URL選択 → [] → 「表示」 → []
位置情報を送信するURLを削除する	「位置情報URL設定」 → [] → URL選択 → [] → 「削除」 → [] → 「はい」 → []
位置情報を送信しない	「測位On/Off設定」 → [] → 「Off」 → [] → 操作用暗証番号入力 → []
情報画面で位置情報を要求されたときの動作を変更する	「ブラウザ位置情報送信」 → [] → 送信動作選択 → []
位置情報の自動提供時にインフォメーションを表示しない	「位置提供完了表示」 → [] → 「表示しない」 → [] → 操作用暗証番号入力 → []
位置提供履歴を確認する	「位置提供履歴」 → [] → 履歴選択 → []
位置提供履歴を削除する	「位置提供履歴」 → [] → 履歴選択 → [] → 「削除」 → [] → 「はい」 → []
位置提供履歴をすべて削除する	「位置提供履歴」 → [] → [] → 「全件削除」 → [] → 「はい」 → []





設定をお買い上げ時の状態に戻す操作

お買い上げ時の状態に戻す操作 共通操作 「設定」 「本体・メモリカード」 「初期化」

設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す	「設定リセット」 操作作用暗証番号入力 「はい」 「はい」 <ul style="list-style-type: none"> ●内容によっては、お買い上げ時の状態に戻らないことがあります。
電話帳やデータフォルダなどの内容を消去しお買い上げ時の状態に戻す	「オールリセット」 操作作用暗証番号入力 「はい」 「はい」 <ul style="list-style-type: none"> ●一度オールリセットされたデータは元に戻せません。入手したS!アプリもすべて削除されます。 ●操作作用暗証番号もお買い上げ時の状態に戻ります。

- 操作作用暗証番号入力前に確認画面が表示されたときは、各機能を終了してから操作してください。



MEMO