

設定（カスタマイズ）


音／バイブレータ設定	18-2
着信音に関する設定.....	18-2
確認音／ボタンの音に関する設定.....	18-2
ディスプレイ設定	18-3
画面表示に関する設定.....	18-3
メインメニューに関する設定.....	18-4
時計表示に関する設定.....	18-4
バックライトに関する設定.....	18-5
サブディスプレイに関する設定.....	18-5
文字に関する設定.....	18-6
マナーモード設定	18-6
着信に関する設定	18-7
時計設定	18-8
通話設定	18-8
通話時間／料金に関する設定.....	18-8
発着信に関する設定.....	18-8
イルミネーション設定	18-9
文字入力に関する設定	18-10
電話帳設定	18-10
ボイスダイヤル設定	18-10
TVコール設定	18-11
設定メニューでできる設定.....	18-11
TVコール中にできる設定.....	18-11

横画面に関する設定	18-12
ヨコオープンメニュー／壁紙に関する設定.....	18-12
待受時計に関する設定.....	18-12
デジタルテレビ設定	18-13
S!速報ニュース設定	18-14
画面表示に関する設定.....	18-14
自動更新や情報削除に関する設定.....	18-14
Bluetooth®に関する設定	18-15
メール設定	18-16
S!メール／SMS共通の設定.....	18-16
S!メールに関する設定.....	18-16
SMSに関する設定.....	18-16
インターネット設定	18-17
画面表示に関する設定.....	18-17
情報メモリ／設定内容に関する設定.....	18-17
セキュリティに関する設定.....	18-18
初期化／設定リセットに関する設定.....	18-18
S!アプリ設定	18-19
おサイフケータイ®に関する設定	18-19
S! GPSナビに関する設定	18-19
本体色ごとのお買い上げ時の設定内容	18-20

設定音／バイブレーション設定

着信音に関する設定

共通操作 ▶ **メインメニューから 設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 着信音を変える > サウンド・着信音設定→着信音選択→ 着信の種類を選択→着信音→着信音の種類を 選択→フォルダを選択→着信音を選択	電話/TVコール: 着信音 ¹ メール:着信音 ² *2
■ 着信音量を変える > サウンド・着信音設定→着信音量→着信の種類 を選択→  で音量を調節	レベル4
■ 着信音やメロディなどに立体的な音響効果を加えない > サウンド・着信音設定→ ステレオ・3Dサウンド設定→OFF	ON
■ イヤホンからのみ着信音を鳴らす^{*1} > サウンド・着信音設定→イヤホン切替→イヤホン	イヤホン+ スピーカー
■ メール着信音の鳴動時間を変える／指定しない > サウンド・着信音設定→メール鳴動設定→ON/ OFF (→ONの場合、鳴動時間(秒)を入力)	ON (鳴動時間: 5秒)
■ 着信を振動で知らせる > 着信設定→バイブレーター→着信の種類を選択→ バイブレータのパターンを選択	OFF

*1 イヤホンに設定していても、着信時の着信音やアラーム通知時の通知音は、鳴り始めて約20秒後にイヤホンとスピーカーの両方から聞こえるようになります。着信時やアラーム通知時以外の音(デモ再生など)の場合は、終始イヤホンからのみ音が鳴ります。

*2 本体色がピンクゴールド/ターコイズの場合は、
電話/TVコール:ハイ・ホオ、
メール:効果音(ショート)

■ あらかじめ登録されている主な着信音

曲名	作曲者名
ハイ・ホオ	CHURCHILL FRANK E
ワルキューレの騎行	WAGNER RICHARD WILHELM
おもちゃの兵隊の行進	JESSEL LEON
ウィリアム テル 序曲	ROSSINI GIOACCHINO ANTONIO
騎士たちの踊り OP 64-13	PROKOFEV SERGEJ S
スワニルダノ ワルツ	DELIBES LEO CLEMENT PHILIBERT
トリッチ・トラッチ・ポリカ	STRAUSS JUN JOHANN
ピーターと狼	PROKOFEV SERGEJ S

上記の楽曲の作曲者名はJASRACホームページに準拠して表記しています。曲名が長い場合、画面サイズの関係で曲名をすべて表示できないことがあります。

確認音／ボタンの音に関する設定

共通操作 ▶ **メインメニューから 設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ ボタンを押したときの音を鳴らすかどうかを設定する > サウンド・着信音設定→ボタン確認音→ ON/OFF	OFF
■ 充電開始/終了の音を鳴らさない > 一般設定→電池→充電確認音→OFF	ON

設定 ディスプレイ設定

画面表示に関する設定

- 横画面のヨコオープンメニュー／壁紙に関する設定について
(☞P.18-12)

共通操作 ▶ メインメニューから 設定 ▶ ディスプレイ設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<ul style="list-style-type: none"> ■ 待受画面の壁紙の画像を変える > メインディスプレイ→待受画面→画像の種類を選択→フォルダを選択→画像を選択 	(☞P.18-20)
<ul style="list-style-type: none"> ■ 待受画面の壁紙にカレンダーをつける > メインディスプレイ→待受画面→カレンダー→表示パターンを選択→背景画像あり／背景画像なし (→背景画像ありの場合、フォルダを選択→画像を選択) 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ 発信／メール送信時の画面を変える > メインディスプレイ→発信の種類を選択→フォルダを選択→画像を選択 	(☞P.18-20)
<ul style="list-style-type: none"> ■ 着信／メール受信時の画面を変える > メインディスプレイ→着信の種類を選択→着信画面^{*1}→画像の種類を選択→フォルダを選択→画像を選択 	(☞P.18-20)
<ul style="list-style-type: none"> ■ 電池アイコン／アンテナアイコンの種類を変える > メインディスプレイ→電池アイコン／アンテナアイコン→アイコンのパターンを選択 	(☞P.18-20)

<ul style="list-style-type: none"> ■ スタートアップ画面を変える > メインディスプレイ→スタートアップ画面→OFF／メッセージ／ピクチャー／ムービー^{*2} 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ 画面の配色を変える > カラーテーマ設定→色を選択 	(☞P.18-20)
<ul style="list-style-type: none"> ■ 日本語表示／英語表示に変える > Language→日本語／English 	日本語
<ul style="list-style-type: none"> ■ 本機を開いたときに新着情報を表示する > オープン新着表示→ON 	OFF

- ※1 ● **メール受信**選択時は、**メール着信画面**を選択します。
● 変更したメール着信画面は、**受信設定** (☞P.18-16) が**手動取得**の場合に続きを受信したり、サーバーメール操作をしたときに表示されます。(新着メール受信の画面は変更できません。)
- ※2 ● **ピクチャー**、**ムービー**を選択した場合：フォルダを選択→画像を選択
● **メッセージ**を選択した場合：メッセージを入力

メインメニューに関する設定

共通操作▶ **メインメニューから設定▶ディスプレイ設定**
▶メニューアイコン設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ メインメニューのボタンを変える > パターンを選択	(☞P.18-20)
■ 好きな画像をメインメニューのメニューアイコンに設定する > カスタマイズ→メニューを選択→フォルダを選択→画像を選択	-
■ 好きな画像をメインメニューの背景に設定する > カスタマイズ→背景イメージ→フォルダを選択→画像を選択	-

時計表示に関する設定

● 横画面の待受時計に関する設定について (☞P.18-12)

共通操作▶ **メインメニューから設定▶ディスプレイ設定**
▶メインディスプレイ▶時計

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 待受時計の表示パターンを変える*1 > 待受時計→ <input type="checkbox"/> [パターン]→パターンを選択 → <input type="radio"/> [確定]	(☞P.18-20)
■ 待受時計の表示位置を変える*1*2 > 待受時計→ <input type="checkbox"/> [位置]→パターンを選択 → <input type="radio"/> [確定]	(☞P.18-20)
■ 待受時計の表示サイズを変える*1 > 待受時計→ <input type="checkbox"/> [サイズ]→大きく表示/小さく表示 → <input type="radio"/> [確定]	(☞P.18-20)
■ 待受時計の曜日を英語表示に変える*1 > 待受時計→ <input type="checkbox"/> [曜日]→英語→ <input type="radio"/> [確定]	日本語
■ 画面右上 (横画面表示の場合は右下) に表示されるアイコン時計の表示パターンを変える > アイコン時計→パターンを選択	(☞P.18-20)

※1 待受時計を選んで [デモ]を押すと、実際に表示される時計を確認できます。

※2 パターン2～パターン12に設定しても、以下の場合はパターン1で表示されます。

- 待受画面にカレンダーや世界時計、事業者名を表示中
- 日時設定のタイムゾーンがGMT +9以外
- プライバシーキーロック中

バックライトに関する設定

共通操作 ▶ **メインメニューから設定 ▶ ディスプレイ設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<p>■ 通常時のバックライトの点灯/消灯/待受画面での省電力モード設定を変える</p> <p>> バックライト設定→通常時→ON (点灯)/OFF (消灯) →省電力モードでON/OFF (→ONの場合、待ち時間を入力)</p>	ON+省電力
<p>■ 充電時のバックライトを常時点灯させる</p> <p>> バックライト設定→充電時→常時点灯</p>	標準*1
<p>■ バックライトの点灯範囲をディスプレイのみに設定する</p> <p>> バックライト設定→範囲→液晶</p>	液晶+ボタン
<p>■ バックライトの明るさを調節する</p> <p>> バックライト設定→明るさ→明るさを選択</p>	オート*2
<p>■ バックライトがすぐに点灯するようにする</p> <p>> バックライト設定→ふんわり点灯→OFF</p>	ON
<p>■ バックライトの明るさに合わせて画質補正を行わないようにする</p> <p>> 液晶AI→OFF</p>	ON

※1 標準設定時は、バックライト設定の**通常時**と同じ設定で点灯します。

※2 **オート**設定時は、**範囲**で設定した箇所のバックライトが、光センサーで感知した周囲の明るさに合わせて自動調整されます。

サブディスプレイに関する設定

共通操作 ▶ **メインメニューから設定 ▶ ディスプレイ設定 ▶ サブディスプレイ**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<p>■ サブディスプレイの表示を消す</p> <p>> OFF</p>	ON
<p>■ 時計表示の種類を変える</p> <p>> ON→時計→パターンを選択</p>	(☞P.18-20)
<p>■ 表示の向きを変える</p> <p>> ON→表示方向→パターンを選択</p>	パターン2
<p>■ 明るさを調節する</p> <p>> ON→明るさ→明るさを選択</p>	レベル3
<p>■ 着信時に相手の名前や電話番号を表示しない</p> <p>> ON→着信表示→OFF</p>	ON
<p>■ 通信中や通話中、発信中に文字を表示しない</p> <p>> ON→通信中表示→OFF</p>	ON

文字に関する設定

共通操作 ▶ **メインメニューから設定 ▶ ディスプレイ設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 文字のサイズを機能ごとに変える > 文字サイズ →機能を選択→サイズを選択	標準表示
■ 文字のサイズを一括設定する > 文字サイズ →一括設定→ 拡大表示 ／ 縮小表示 *	標準表示
■ 文字の書体を変える > フォント設定 → フォント2	フォント1
■ 発着信時に表示される番号の書体を変える > 発着信番号表示設定 → パターン2	パターン1

※ **縮小表示**を選択した場合、電話帳や発着信履歴、文字入力の入力サイズは、**標準表示**に設定されます。

設定 マナーモード設定

共通操作 ▶ **メインメニューから設定 ▶ 着信設定 ▶ マナーモード設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 環境や状況に合ったマナーモードを設定する > マナーモード ／ スーパーサイレント ／ ユーザー作成 (→ ユーザー作成 の場合、各項目の設定を行う→ [完了])	マナーモード

■ 各モードのお買い上げ時の設定内容

マナーモード	スーパーサイレント	運転中モード	ユーザー作成
簡易留守録			
簡易留守録 設定値	簡易留守録 設定値	ON	OFF
バイブレータ			
ON	ON	OFF	ON
電話着信音量			
消去	消去	消去	消去
メール着信音量			
消去	消去	消去	消去
アラーム音量			
消去	消去	消去	消去
録音データ確認音			
ON	OFF	ON	ON
ボタン確認音			
OFF	OFF	※	OFF
通話中マイク感度			
アップ	アップ	アップ	アップ
低電圧アラーム (電池切れアラーム)			
OFF	OFF	OFF	OFF

※ 通常のボタン確認音の設定 (P.18-2) に従います。

設定 着信に関する設定

共通操作 ▶ メインメニューから 設定 ▶ 着信設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<ul style="list-style-type: none"> ■ 着信時のボタン動作（右記参照）を変える > 着信アンサー設定→クイックサイレント/OFF 	エニーキーアンサー
<ul style="list-style-type: none"> ■ 本機を開くだけで着信に应答する > オープン設定→電話/TVコール→着信応答 	着信継続
<ul style="list-style-type: none"> ■ 電話帳の相手から着信があったときに画像を表示しない > 電話帳画像表示→OFF 	ON
<ul style="list-style-type: none"> ■ 不在着信や新着メールを□で確認したときの動作（右記参照）を変える > 確認機能設定→ボイス/OFF 	電子音
<ul style="list-style-type: none"> ■ イヤホン接続中の着信には一定時間後に自動応答する > 自動応答→ON→呼び出し時間を入力 	OFF
<ul style="list-style-type: none"> ■ 通話中に着信があったときの動作を変える > 着信動作選択→転送電話/着信拒否 	通常着信

■ 着信アンサー設定のボタン動作内容

エニーキーアンサー	以下のボタンを押すと、通話を開始します。 音声電話：□、□、0～9、*、#、□、 □、□、□、□、□ TV電話：□、□、□
クイックサイレント	以下のボタンを押すと、着信音やバイブレータを止めます。 音声電話：0～9、*、#、□、□、 □、□、□ TV電話：0～9、*、#、□、□、□、 □、□
OFF	以下のボタンを押すと、通話を開始します。 音声電話：□、□ TV電話：□、□、□

- □に[留守録]が割り当てられているとき（画面下部に表示）は、録音/録画を開始します。


■ 確認機能設定の動作内容や条件

電子音	不在着信/新着メールなし：「ピピピ」と鳴る 不在着信/新着メールあり：「ピピッ、ピピッ」と鳴る
ボイス	不在着信/新着メールなし：「ピピピ」と鳴る 不在着信あり：「ピピッ」と鳴り、「不在着信あり」と音声でお知らせ 新着メールあり：「ピピッ」と鳴り、「新着メールあり」と音声でお知らせ

- 電話の着信設定がバイブレータに設定されているときは、同時にバイブレータも振動します。マナーモード設定中は、バイブレータのみ振動します。
- 確認には、**サイドボタン操作を閉じた時有効**に設定しておく必要があります。（P.11-7）

設定 時計設定

共通操作 ▶ メインメニューから 設定 ▶ 時計設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 日時を設定する > 日時設定 → 年、月、日、時刻を入力	—
■ 世界各国の時刻を表示する > 世界時計表示 → ON →  で地域を選択	OFF
■ 各地の時刻を1時間進めて表示する（サマータイム設定） > サマータイム設定 → ON	OFF
■ 他の機能を実行中にアラームを通知させないようにする > アラーム通知設定 → 操作優先	通知優先
■ Yahoo!ケータイアクセス時に自動的に時刻を補正しない > 時刻補正設定 → OFF	ON

設定 通話設定

通話時間／料金に関する設定

共通操作 ▶ メインメニューから 設定 ▶ 通話設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 通話時間／料金を表示する ^{*1} > 通話時間・料金	—
■ 積算時間／積算通話料金をリセットする > 積算リセット → 端末暗証番号を入力 → 積算時間リセット／積算通話料金リセット → YES（→積算通話料金リセットの場合、PIN2コードを入力）	—
■ 通話料金の上限を設定する ^{*2} > 通話料金上限設定 → ON → 上限料金を入力 → PIN2コードを入力	OFF

※1 通話料金表示機能は、契約の内容により利用できない場合があります。その場合、通話料金上限設定もご利用になれません。

※2 ONに設定中に上限料金を超えた場合、緊急電話番号（110／119／118）への発信はできません。

発着信に関する設定

共通操作 ▶ メインメニューから 設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 受話音量を変える > 通話設定 → 受話音量 →  で音量を調節	レベル4

<ul style="list-style-type: none"> ■ 通話中に本機を閉じたときの動作を変える > 通話設定→クローズ時動作設定→ミュート／保留* 	終話
<ul style="list-style-type: none"> ■ 保留音を設定する > 通話設定→保留音設定→応答保留音／通話中保留音→保留音を選択 	応答保留音： 応答保留音1 通話中保留音： 主人の望みの喜びよ
<ul style="list-style-type: none"> ■ 周囲の騒音を抑えずに通話する > 通話設定→ノイズキャンセラ→OFF 	ON
<ul style="list-style-type: none"> ■ 電波が悪く通話が途切れそうなときのアラームを変える > 通話設定→通話品質アラーム→アラームなし／アラーム低音 	アラーム高音
<ul style="list-style-type: none"> ■ 電波が悪く通話が途切れたときに再接続するまでのアラームを変える > 通話設定→再接続機能→アラームなし／アラーム低音 	アラーム高音
<ul style="list-style-type: none"> ■ サービスダイヤルを利用する (現在、この機能には対応していません。) > 通話設定→サービスダイヤル→サービスダイヤルを選択→ 	-
<ul style="list-style-type: none"> ■ イヤホンで電話をかけるときの相手を指定する > 一般設定→イヤホンスイッチ発信設定→音声発信→相手を検索→相手を選択 	OFF

※ 保留を選択した場合：スピーカー鳴動する／スピーカー鳴動しない（保留音をスピーカーから流す／流さない）

設定 イルミネーション設定

共通操作▶ **メインメニューから 設定▶ イルミネーション**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<ul style="list-style-type: none"> ■ 着信（電話／TVコール／メール）の種類別にイルミネーションを設定する > 着信→着信イルミネーション選択→着信の種類を選択→でカラーを選択 	(P.18-20)
<ul style="list-style-type: none"> ■ 着信時のイルミネーションのカラー名を変える > 着信→カラー設定→カラー名編集→カラーを選択→カラー名を編集 	-
<ul style="list-style-type: none"> ■ 着信時のイルミネーションのカラーを調節する > 着信→カラー設定→カラー調節→カラーを選択→カラーを調節 	-
<ul style="list-style-type: none"> ■ 着信時以外のイルミネーションを設定する > イルミネーションを設定する機能を選択→ON／OFFまたはで色を選択 	-
<ul style="list-style-type: none"> ■ 設定したイルミネーションを確認する* > 設定確認 	-

※ 着信時、通話中、（サイド上ボタン）を押したときのイルミネーションの設定内容を確認できます。

設定 文字入力に関する設定

共通操作 ▶ **メインメニューから 設定 ▶ 一般設定 ▶ 文字入力方式**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<ul style="list-style-type: none"> ■ 利用する文字入力方式を設定する > 入力モード→利用する文字入力方式にチェック →<input type="checkbox"/>[完了]→優先する文字入力方式を選択 	利用項目： すべて 優先項目： モード1 (かな方式)
<ul style="list-style-type: none"> ■ 予測候補と関係予測候補リストを表示しない > 予測機能→OFF 	ON
<ul style="list-style-type: none"> ■ シークレットモード/シークレット専用モード中 に行った文字変換を学習しない > シークレット学習設定→端末暗証番号を入力→ 学習しない 	学習する
<ul style="list-style-type: none"> ■ 変換機能で学習した内容をすべて消去する > 学習履歴初期化→端末暗証番号を入力→YES 	—

設定 電話帳設定

共通操作 ▶ **メインメニューから 電話帳 ▶ 設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<ul style="list-style-type: none"> ■ 新規登録時の保存先を変える > 保存先設定→USIM/毎回確認 	本体
<ul style="list-style-type: none"> ■ 検索方法を指定する > 検索方法→検索方法を選択 	あかさたな
<ul style="list-style-type: none"> ■ 文字のサイズを変える > 文字サイズ設定→電話帳/通話履歴→ 拡大表示 	標準表示
<ul style="list-style-type: none"> ■ 電話帳に登録した画像は転送できないようにする > 電話帳画像転送→しない 	する*

※ する設定時は、画像を赤外線送信/ICデータ送信/
Bluetooth® 送信できません。

設定 ボイスダイヤル設定

共通操作 ▶ **メインメニューから 設定 ▶ 一般設定 ▶ ボイス設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<ul style="list-style-type: none"> ■ 呼び出した電話番号に自動で電話をかけられるように設定する > ボイスダイヤル自動発信→ON 	OFF
<ul style="list-style-type: none"> ■ イヤホンマイクやBluetooth® ヘッドセットを使ってボイスダイヤルを利用できるように設定する > ボイスイヤホン発信→ON 	OFF

設定 TVコール設定

設定メニューでできる設定

共通操作 ▶ **メインメニューから 設定 ▶ TVコール**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<ul style="list-style-type: none"> ■ 受信画像の画質を変える > 受信画質 → 画質優先 / 動き優先 	標準
<ul style="list-style-type: none"> ■ 相手に送信する画像を変える > 画像選択 ▶ 画像の種類を選択 ▶ 自作を選んで <li style="padding-left: 20px;">[F7] [メニュー] → 設定内容変更 → フォルダを選択 → ファイルを選択 → 画像を確認するには <li style="padding-left: 20px;">[F8] [デモ] 	内蔵
<ul style="list-style-type: none"> ■ 相手の声が受話口から聞こえるようにする > スピーカーホン → OFF 	ON
<ul style="list-style-type: none"> ■ TVコールでつながらないときに自動的に音声電話に切り替えて発信する > 音声自動再発信 → ON 	OFF
<ul style="list-style-type: none"> ■ 外出先から室内の様子などを確認する > 遠隔監視 (P.2-8) 	—

TVコール中にできる設定

共通操作 ▶ TVコール中に [F7] [メニュー] ▶ TVコール設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<ul style="list-style-type: none"> ■ 受信画像の画質を変える > 受信画質設定 → 画質優先 / 動き優先 	標準
<ul style="list-style-type: none"> ■ 明るさを変える > 明るさ調節 → 明るさを選択 	0
<ul style="list-style-type: none"> ■ 周囲の環境に合わせて自然な色合いに設定する > ホワイトバランス → 場面を選択 	オート
<ul style="list-style-type: none"> ■ 色調を変える > 色調切替 → 色調を選択 	通常
<ul style="list-style-type: none"> ■ 暗いところでも相手に送る画像を鮮明にする > ナイトモード → ON 	OFF
<ul style="list-style-type: none"> ■ フォーカスの設定をする* > フォーカス設定 → フォーカスの種類を選択 	風景

※ アウトカメラのみ対応です。

設定 横画面に関する設定

ヨコオープンメニュー／壁紙に関する設定

共通操作▶ **メインメニューから 設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 待受画面表示中にヨコオープンスタイルに切り替えたときの動作を変える > 一般設定→スタイル連動設定→TV／カメラ／OFF	ヨコオープンメニュー
■ ヨコオープンメニューのボタンを変える > ディスプレイ設定→ヨコオープンメニュー設定→パターンを選択	(☞P.18-20)
■ 待受画面の壁紙の画像を変える > ディスプレイ設定→メインディスプレイ→待受画面 (横画面モード) →フォルダを選択→画像を選択	(☞P.18-20)
■ 待受画面の壁紙にカレンダーをつける > ディスプレイ設定→メインディスプレイ→待受画面 (横画面モード) →カレンダー→背景画像あり／背景画像なし (→背景画像ありの場合、フォルダを選択→画像を選択)	-

待受時計に関する設定

共通操作▶ **メインメニューから 設定▶ディスプレイ設定**
▶メインディスプレイ▶時計
▶待受画面 (横画面モード)

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 待受時計の表示パターンを変える* ¹ > [パターン]→パターンを選択→ [確定]	(☞P.18-20)
■ 待受時計の表示位置を変える* ¹ * ² > [位置]→パターンを選択→ [確定]	(☞P.18-20)
■ 待受時計の表示サイズを変える* ¹ > [サイズ]→大きく表示／小さく表示→ [確定]	大きく表示
■ 待受時計の曜日を英語表示に変える* ¹ > [曜日]→英語→ [確定]	日本語

※1 待受時計 (横画面モード) を選んで [デモ]を押すと、実際に表示される時計を確認できます。

※2 パターン2～パターン7に設定しても、以下の場合はパターン1で表示されます。

- 待受画面にカレンダーや世界時計、事業者名を表示中
- 日時設定のタイムゾーンがGMT +9以外
- プライバシーキーロック中

設定 デジタルテレビ設定

共通操作 ▶ メインメニューから TV ▶ ユーザー設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<ul style="list-style-type: none"> ■ 視聴中の字幕を消す > 字幕表示切替 → OFF 	ON
<ul style="list-style-type: none"> ■ 電池残量が少なくなったときに録画を終了する > 電池少量時録画設定 → 録画を終了する 	録画を継続する
<ul style="list-style-type: none"> ■ 映像の描画を自動的に補正する機能を動作させない > モバイルWスピード → OFF 	ON
<ul style="list-style-type: none"> ■ 視聴時の画質を変える > 画質モード設定 → 画質を選択 	ダイナミック
<ul style="list-style-type: none"> ■ 小さな音が自動的に大きくなる設定を無効にする > 音声設定 → サウンド効果 → 自動音量設定 → OFF 	ON
<ul style="list-style-type: none"> ■ イヤホンやBluetooth® 機器からの音を原音に近づける > 音声設定 → サウンド効果 → リ. マスター設定*1 → ON 	OFF
<ul style="list-style-type: none"> ■ リスニングの効果をを変える > 音声設定 → サウンド効果 → リスニング設定*1 → 効果を選択 	OFF
<ul style="list-style-type: none"> ■ イヤホンやBluetooth® 機器からの音響効果を変える > 音声設定 → サウンド効果 → イコライザー設定*1 → 音響効果を選択 	ノーマル
<ul style="list-style-type: none"> ■ 視聴中に本機を閉じたとき音声を消す > 音声設定 → クローズ時音声継続設定 → OFF 	ON
<ul style="list-style-type: none"> ■ 省電力モードに設定する*2 > ECOモード → YES 	解除

<ul style="list-style-type: none"> ■ 視聴中のバックライトの点灯時間を設定する > バックライト設定 → 時間設定 → 点灯時間(分)を入力 	常時点灯
<ul style="list-style-type: none"> ■ データ放送サイトの画像を表示しない > データ放送設定 → 画像表示 → 表示しない 	表示する
<ul style="list-style-type: none"> ■ データ放送 / データ放送サイトの効果音を鳴らさない > データ放送設定 → 効果音 → OFF 	ON
<ul style="list-style-type: none"> ■ データ放送で確認画面を表示する > データ放送設定 → 確認表示初期化 → YES 	-
<ul style="list-style-type: none"> ■ 横画面表示でのガイドを表示しない > アイコン常時表示設定 → OFF 	ON
<ul style="list-style-type: none"> ■ ユーザー設定の各種設定を確認する > TV設定確認 	-
<ul style="list-style-type: none"> ■ チャンネルリストを初期化する > チャンネル設定初期化 → 端末暗証番号を入力 → YES 	-
<ul style="list-style-type: none"> ■ 放送用保存領域の系列チャンネルを削除する > 放送用保存領域消去 → <input type="checkbox"/> [メニュー] → 削除 / 全削除 (→ 全削除の場合、端末暗証番号を入力) → YES 	-
<ul style="list-style-type: none"> ■ ユーザー設定の各種設定を初期化する > TV設定リセット → 端末暗証番号を入力 → YES 	-

*1 リ. マスター / リスニング / イコライザー設定について (P.5-8)

*2 解除するには同様の操作を行います。また、設定時は以下が自動的に設定され変更できません。解除後、設定内容は元に戻ります。

モバイルWスピード：OFF

画質モード設定：ノーマル

リ. マスター設定：OFF

リスニング設定：OFF

イコライザー設定：ノーマル

設定 S!速報ニュース設定

画面表示に関する設定

共通操作 ▶ メインメニューから 設定 ▶ ディスプレイ設定
▶ メインディスプレイ ▶ S!速報ニュース設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 既読のS!速報ニュースを表示しない > 未読・既読設定 → 未読	未読 + 既読
■ テロップの流れる速度を変える > マーキー速度 → 速度を選択	標準
■ S!速報ニュースを表示しない > 常時表示設定 → OFF	ON(表示する)
■ 画像データを表示しない > 画像取得表示設定 → OFF	ON(表示する)

自動更新や情報削除に関する設定

共通操作 ▶ メインメニューから エンタテイメント
▶ S!速報ニュース ▶ 設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ S!速報ニュース一覧の速報を自動更新する ^{※1※2} > 自動更新設定 → 速報 → 更新間隔を選択	OFF (自動更新しない)
■ S!速報ニュース一覧の待受を1日1回自動更新する ^{※1※2} > 自動更新設定 → 待受 → ON	OFF (自動更新しない)
■ S!ループリストを4時間ごとに自動更新する ^{※1※2} > 自動更新設定 → S!ループ → ON	OFF (自動更新しない)
■ S!速報ニュース一覧の特別を自動更新しない ^{※1※2} > 自動更新設定 → 特別 → OFF	ON (4時間ごとに自動更新する) ^{※1※2}
■ S!速報ニュースの情報を消去する > S!速報ニュース一覧消去 → YES → 端末暗証番号を入力	-

※1 設定した更新時刻に通話などをしていたときは、次回の更新時刻まで自動更新されません。

※2 自動更新中のTVコール着信は拒否されます。

設定 Bluetooth® に関する設定

共通操作 ▶ **メインメニューから ツール ▶ Bluetooth**
▶ **マイデバイス設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<p>■ 電話帳送信時の認証と暗号化の設定をする</p> <p>> セキュリティ設定→セキュリティ設定有り→暗号化有り</p>	セキュリティ設定無し／暗号化無し
<p>■ 電話帳全件送信時にパスワードを入力する</p> <p>> 全件転送パスワード設定→パスワード有り</p>	パスワード無し
<p>■ 本機周辺のBluetooth® 機器を検索する時間を設定する</p> <p>> 検索時間→検索時間 (秒) を入力</p>	5秒
<p>■ 接続中のヘッドセット機器やハンズフリー機器に着信音を送信しない</p> <p>> 着信音送付設定→OFF</p>	ON
<p>■ ヘッドセット機器やハンズフリー機器で通話中にBluetooth® が切断されたときに本機で通話を継続する</p> <p>> 切断時通話設定→本体で通話継続</p>	通話終了
<p>■ ヘッドセット機器を接続していても常に本機から発信する</p> <p>> ヘッドセット操作による発信→無効</p>	有効
<p>■ ハンズフリー機器接続中に発信／着信応答した場合、常にハンズフリー機器側で通話する</p> <p>> ハンズフリー設定→ハンズフリーモード</p>	プライベートモード ^{*1}
<p>■ 本機搭載のBluetooth® 情報を確認する</p> <p>> デバイス情報^{*2}</p>	—

- ※1 プライベートモード設定時は、発信／着信応答を行った機器側で通話します。
- ※2 デバイス名称、Bluetooth® アドレス、デバイス種別、対応プロフィールが表示されます。デバイス名称を変更するには：[編集]

設定 メール設定

S!メール/SMS共通の設定

共通操作 ▶ メインメニューから メール ▶ 設定 ▶ 一般設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 文字サイズを変える* > 文字サイズ→縮小表示/拡大表示	標準表示
■ 本文表示画面や送信プレビュー画面を [X] でスクロールする単位を変える > スクロール設定→1/2ページスクロール/ 1ページスクロール	1行スクロール
■ 常に配信確認をする (宛先がソフトバンク携帯電話の場合のみ) > 配信確認→ON	OFF (確認しない)
■ 迷惑メールの申告先を変更する > 迷惑メール設定→迷惑メール申告先→ 申告先を編集→YES	stop@meiwaku. softbankmobile. co.jp
■ 迷惑メールの申告先を初期化する > 迷惑メール設定→迷惑メール申告先→ ☑[メニュー]→初期アドレスに戻す→YES	—
■ 下書き/送信ボックスの容量がいっぱいになるときに 自動でメールを削除しないようにする > 送信メール自動削除→OFF	ON
■ 受信ボックスの容量がいっぱいになるときに自動で メールを削除しないようにする > 受信メール自動削除→OFF	ON

※ 変更しても、S!メールの件名、作成中のSMSの文字サイズは変わりません。プレビューすると、設定したサイズになります。

S!メールに関する設定

共通操作 ▶ メインメニューから メール ▶ 設定 ▶ S!メール設定
▶ 受信設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 国内でS!メールを受信する方法を変える > 国内での自動受信→電話番号のみ自動受信/ 手動取得	自動受信
■ 海外でS!メールを手動取得する > ローミング自動受信→手動取得	自動受信
■ 添付サウンドを自動的に再生する* > サウンド自動再生→ON	OFF (再生しない)

※ 複数の音楽ファイルがある場合は1つ目が再生されます。

SMSに関する設定

共通操作 ▶ メインメニューから メール ▶ 設定 ▶ SMS設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ SMSセンター番号を変える* > SMSセンター番号→SMSセンター番号を入力	—
■ 本文は常に半角英数で入力する > SMS本文入力設定→半角英数入力(160文字)	日本語入力 (70文字)

※ 設定を編集するとSMSが利用できなくなることがあります。

設定 インターネット設定

画面表示に関する設定

Yahoo!ケータイブラウザ

共通操作 ▶ メインメニューから Yahoo!ケータイ ▶ 設定

PCサイトブラウザ

共通操作 ▶ メインメニューから Yahoo!ケータイ
▶ PCサイトブラウザ ▶ PCサイトブラウザ設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 表示画面の文字サイズを変える > 文字サイズ→大/小	標準
■ 情報画面をスクロールする単位を変える > スクロール単位→全画面スクロール/ 半画面スクロール	一行スクロール
■ 画像を表示しないようにする > 画像・音設定→画像表示→表示しない	表示する
■ 音を再生しないようにする > 画像・音設定→音再生→再生しない	再生する
■ PCサイトブラウザ起動時やYahoo!ケータイブラウザとの切替時に警告画面を表示しない* > 警告画面表示設定→PCサイトブラウザ (起動時)/Yahoo!ケータイ (切替時) →OFF	ON(表示する)

※ PCサイトブラウザの場合のみ

情報メモリ / 設定内容に関する設定

Yahoo!ケータイブラウザ

共通操作 ▶ メインメニューから Yahoo!ケータイ ▶ 設定

PCサイトブラウザ

共通操作 ▶ メインメニューから Yahoo!ケータイ
▶ PCサイトブラウザ ▶ PCサイトブラウザ設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ キャッシュメモリに一時保存された情報を消去する > メモリ操作→キャッシュ消去→YES	-
■ サーバー側でお客様を識別するための情報(Cookie)を消去する > メモリ操作→Cookie消去→YES	-
■ 以前の認証要求時に入力したユーザーID/パスワードを消去する > メモリ操作→認証情報消去→YES	-
■ ダウンロードしたデータの保存先をmicroSD優先に変える* > 保存先設定→microSD優先	本体メモリ優先

※ Yahoo!ケータイブラウザの場合のみ

セキュリティに関する設定

Yahoo!ケータイブラウザ

共通操作 ▶ **メインメニューから Yahoo!ケータイ ▶ 設定 ▶ セキュリティ**

PCサイトブラウザ

共通操作 ▶ **メインメニューから Yahoo!ケータイ ▶ PCサイトブラウザ ▶ PCサイトブラウザ設定 ▶ セキュリティ**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<ul style="list-style-type: none"> ■ 本機の製造番号を自動的に送信しない > 製造番号通知 → OFF (送信しない) 	ON(送信する)
<ul style="list-style-type: none"> ■ 情報画面の移動時にリンク元のページ (Referer ページ) を送出しない > Referer送出 → OFF 	ON(送信する)
<ul style="list-style-type: none"> ■ Cookieを保存しない/毎回確認する > Cookie設定 → OFF/毎回確認 	ON(保存する)
<ul style="list-style-type: none"> ■ Yahoo!ケータイの情報画面のスク립トを実行するかどうかを設定する^{*1} > スクリプト設定 → ON/OFF/毎回確認 	ネットワークアクセス時に確認
<ul style="list-style-type: none"> ■ PCサイトの情報画面のスク립トを実行するかどうかを設定する^{*2} > スクリプト設定 → ネットワークアクセス時に確認/OFF/毎回確認 	ON(実行する)

<ul style="list-style-type: none"> ■ ルート証明書 (認証機関が発行した電子的な証明書)を確認する > ルート証明書表示 → 項目を選択 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ 認証情報を常に保持するかどうかを設定する > 認証情報保持 → 常に保持/常に保持しない 	ブラウザ終了まで保持

※1 Yahoo!ケータイブラウザの場合のみ

※2 PCサイトブラウザの場合のみ

初期化/設定リセットに関する設定

Yahoo!ケータイブラウザ

共通操作 ▶ **メインメニューから Yahoo!ケータイ ▶ リセット**

PCサイトブラウザ

共通操作 ▶ **メインメニューから Yahoo!ケータイ ▶ PCサイトブラウザ ▶ リセット**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<ul style="list-style-type: none"> ■ 各種設定内容をお買い上げ時の状態に戻す > 設定リセット → YES → 端末暗証番号を入力 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ ブラウザを初期化する > ブラウザ初期化 → YES → 端末暗証番号を入力 	—

設定 S!アプリ設定

共通操作 ▶ メインメニューから S!アプリ ▶ S!アプリ設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<ul style="list-style-type: none"> ■ 起動中の音量を変える > 音量設定 → で音量を調節 	レベル4
<ul style="list-style-type: none"> ■ 起動中のバックライトを常時点灯／常時消灯させる > バックライト設定 → 常時点灯／常時消灯 	通常設定連動
<ul style="list-style-type: none"> ■ 起動中に連動するバイブレータを振動させない > バイブ設定 → OFF 	ON
<ul style="list-style-type: none"> ■ microSDカードのS!アプリの情報を更新する* > microSDシンクロ 	—

※ microSDカードを他のソフトバンク携帯電話やパソコンなどで利用したときに、microSDカードのS!アプリの情報を更新する必要があります。

設定 おサイフケータイ® に関する設定

共通操作 ▶ メインメニューから おサイフケータイ ▶ ICカード設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<ul style="list-style-type: none"> ■ ICカードの情報を確認する > ICカードステータス 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ 本機をリーダー／ライターにかざしたとき、自動的に本機の機能を動作させないようにする > 外部起動設定 → 端末暗証番号を入力 → 項目を選択 → OFF 	すべてON

設定 S! GPSナビに関する設定

共通操作 ▶ メインメニューから ツール ▶ S! GPSナビ ▶ ナビ設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<ul style="list-style-type: none"> ■ 現在地地図で接続するURLを登録する > 地図URL設定 → <未登録>を選んで [編集] → URL名称 → 名称を入力 → 地図URL → URL ("http://"または"https://"から)を入力 → [完了] 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ 接続する地図URLを選択する > 地図URL設定 → URL名称を選択 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ 接続する地図URLを編集／削除する* > 地図URL設定 → URL名称を選んで [メニュー] → 編集／削除 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ 起動するナビアプリを選択する > ナビアプリ選択 → ナビアプリを選択 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ 位置情報の測位機能を使用できないようにする > 測位機能ロッカー → 端末暗証番号を入力 → ON 	OFF
<ul style="list-style-type: none"> ■ 位置情報を送信するときに確認画面を表示しない > 位置情報送信 → 端末暗証番号を入力 → 確認しない (確認画面を表示しないで位置情報を送信する) 	確認する (毎回確認画面を表示させる)
<ul style="list-style-type: none"> ■ 位置情報の送信要求時の着信音やバイブレータ、鳴動時間を設定する > 測位要求着信設定 → 着信音選択 / バイブレータ選択 / 鳴動時間設定 → 各項目の操作 	着信音選択：着信音2 バイブレータ選択：パターン1 鳴動時間設定：5秒

※ あらかじめ登録されている「NAVITIME」は編集／削除できません。

本体色ごとのお買い上げ時の設定内容

下記の設定は、本体色によってお買い上げ時の設定が異なります。

●各設定の操作手順は、各設定のページを参照してください。

設定項目		ブラック	シルバー	ピンクゴールド	ターコイズ	レッド	
イルミネーション 設定 (☞P.18-9)	着信	電話	A-Signal	B-Signal	C-Signal	D-Signal	A-Signal
		TVコール	A-Signal	B-Signal	C-Signal	D-Signal	A-Signal
		メール	A-Rhythm	B-Rhythm	C-Rhythm	D-Rhythm	A-Rhythm
	サイドボタン (サイド上ボタン)		A-Flash	B-Flash	C-Flash	D-Flash	A-Flash
ディスプレイ設定 (☞P.18-3~6)	待受画面		ビル	Photo Screen*	シルエット	月と湖	貨物船
	待受画面 (横画面モード) (☞P.18-12)		ダウントウン	熱帯魚	ロンドン	熱帯魚	ダウントウン
	待受時計	位置	パターン1	アイコン時計	パターン1	パターン10	パターン4
		サイズ	大きく表示	小さく表示	大きく表示	小さく表示	小さく表示
		パターン	パターン1	パターン6	パターン2	パターン2	パターン6
	待受時計 (横画面モード) (☞P.18-12)	位置	パターン3	パターン3	パターン7	パターン3	パターン3
		パターン	パターン4	パターン6	パターン5	パターン6	パターン4
	アイコン時計		パターン1	パターン6	パターン2	パターン2	パターン6
	発信/送信時の画像 (電話/TVコール/メール)		パターン1	パターン2	パターン3	パターン2	パターン1
	着信/受信時の画像 (電話/TVコール/メール)		パターン1	パターン2	パターン3	パターン2	パターン1
	サブディスプレイ (時計)		パターン1	パターン3	パターン2	パターン2	パターン3
	メインメニューアイコン		パターン1	パターン2	パターン3	パターン2	パターン1
	ヨコオープンメニュー (☞P.18-12)		パターン1	パターン2	パターン2	パターン2	パターン1
	カラーテーマ		ブラック	シルバー	ゴールド	ブルー	レッド

※カレンダーを待受画面にした場合、背景としては設定できません。