

故障かな？	19-2
故障かな？と思ったら.....	19-2
文字入力用ボタン	19-4
文字入力用ボタン一覧.....	19-4
ポケベルコード	19-6
ポケベルコード一覧	19-6
区点コード	19-7
区点コード一覧	19-7
お天気アイコン	19-13
お天気アイコン一覧	19-13

仕様	19-14
おもな仕様／機能別仕様	19-14
メニュー一覧	19-19
メニュー一覧	19-19
索引	19-26
索引.....	19-26
保証書／アフターサービス	19-33
保証書とアフターサービス.....	19-33
お問い合わせ先	19-34
お問い合わせ先一覧	19-34

19

付録



故障かな？と思ったら

■全般

症状	確認すること	処置
電源が入らない	「しばらくお待ちください」と表示されるまで、「 ○ 」を押していますか。	「しばらくお待ちください」と表示されるまで、「 ○ 」を押してください。
	電池切れになっていませんか。	電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。
	電池パックは取り付けられていますか。	正しく取り付けてください。 (○ P.1-6)
電源を入れたのに操作できない	PIN On/Off設定を「On」にしていませんか。	「On」にしているときは、PINコードを入力するまで本機を使えません。画面の指示に従って入力してください。
「USIM未挿入です。電源Off後、USIMを挿入してください。」と表示される	USIMカードは正しく取り付けられていますか。	電源を切り、USIMカードが正しく取り付けられているか確認したあと、電源を入れ直してください。それでも症状が改善されないときは、USIMカードが破損している可能性があります。
	違ったUSIMカードを取り付けていませんか。	使用できないUSIMカードが取り付けられている可能性があります。正しいUSIMカードであることを確認してください。
	USIMカードのIC部分に指紋などの汚れが付いていませんか。	乾いたきれいな布で汚れを落とし、正しく取り付けてください。
「リフレッシュ」と表示され、待受画面に戻った	本機を落としたり、強い衝撃を与えませんでしたか。	USIMカードが一時的に認識されなくなったためです。故障ではありません。
ボタン操作ができない	誤動作防止が設定（「 ○ 」が表示）されていませんか。	誤動作防止を解除してください。 (○ P.2-2)
	キー操作ロックが設定されていませんか。	キー操作ロックを解除してください。 (○ P.2-24)

症状	確認すること	処置
充電していないのに、電池レベル表示が点滅する	周囲温度5℃~35℃以外の場所で使っていませんか。	周囲温度5℃~35℃の場所ですべてください。
登録したデータやフォルダなどが表示されない	登録したデータやフォルダを、シークレットに設定していませんか。	シークレットモードを「表示する」にしてください。 (○ P.2-25)
近似予測変換が利用できない	シークレットモードを「表示する」にしていませんか。	シークレットモードを「表示する」にしていると、近似予測変換は利用できません。
本機やACアダプタが熱くなる	充電中ではありませんか。	手で触れることのできる温度であれば、異常ではありません。ただし、長時間肌に触れたままにしていると、低温やけどになる恐れがありますので、ご注意ください。
		本機を長時間利用していませんか。 TVコール通話中ではありませんか。
メモリカードのデータが表示されない	本機でフォーマット（初期化）したメモリカードを使っていますか。	他の機器でフォーマットしたメモリカードは、利用できないことがあります。本機でフォーマットしたメモリカードを使ってください。
時刻の設定内容が保持されない	電池パックを外していませんか。	設定した時刻は、電池パックを交換するときに保持されますが、約30時間程度電池パックを外しているか空の状態で放置していると、設定がリセットされることがあります。このときは再度設定してください。



■ 充電／電池

症状	確認すること	処置
充電時間が短い	電池残量がある状態で充電していませんか。	電池残量がある状態で充電すると、充電時間が短くなることがあります。
	スモールライトが赤色で点滅していませんか。	電池パックが寿命または異常です。新しい電池パックと交換してください。
充電に時間がかかる	TVコール通話中ではありませんか。	通話中は電池を多く消耗するため、充電されにくくなります。
	USB充電を利用していませんか。	USB充電は、ACアダプタを利用したときよりも時間がかかります。また、接続環境によっては充電できないことがあります。
充電できない	ACアダプタの接続コネクタが、本機にしっかりと差し込まれていますか。	もう一度、確実に差し込んでください。
	ACアダプタのプラグが、家庭用ACコンセントにしっかりと差し込まれていますか。	もう一度、確実に差し込んでください。
	電池パックが本機に取り付けられていますか。	正しく取り付けてください。 (P.1-6)
	本機、電池パックの充電端子やACアダプタの接続コネクタ、本機の外部機器端子が汚れていませんか。	端子部を乾いたきれいな綿棒などで清掃してから、充電し直してください。
	指定されたACアダプタなどを使っていませんか。	指定品を使用してください。指定品以外のもを利用すると、充電できないだけでなく、電池パックを劣化させる原因となります。

症状	確認すること	処置
電池パックの消耗が早い	ライトが点灯したり、音を出す機能／操作などを頻繁に利用していませんか。	ポジションを頻繁に変更したり、テレビ／S!アプリ／カメラ、メディアプレイヤーでの再生、外部機器との通信などを頻繁に行うと、電池パックの使用可能時間は短くなります。
	電波の弱い場所に長時間いませんか。	電波の弱い状態で通話したり圏外にいると、電池を多く消耗します。
	ディスプレイやボタンの照明設定を明るくしたり、点灯時間を長く設定していませんか。	バックライトを暗くしたり、点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減できます。



ボタン	漢字（ひらがな） [全角]	カタカナ [全角/半角]	英数字 [全角/半角]	数字 [半角]	区点コード
	変換（前候補）※4	カーソル上移動			
	変換（後候補）※5	カーソル下移動 ↓ [改行]			
	カーソル左移動				
	カーソル右移動				
	文字入力モードの切替				
	小文字/大文字変換（変換できる文字で有効）			_____	
	_____		大文字/小文字入力 モードの切替		_____
	1文字消去				
	変換中止	_____			入力済コード消去
	カーソル後消去（カーソルが文字の上にあるとき）/カーソル前消去（カーソルが文字の上でない【文末にある】とき）				
	 で消去した文字の復元				
	再変換※6	_____			
	決定				
	音訓変換	_____			
	カナ英数字変換	_____			

※4 文字変換中以外は、カーソルが上に移動します。

※5 文字変換中以外は、カーソルが下に移動します。

※6 最後に確定した内容を、再度変換できる状態になります。



ポケベルコード一覧

- 空欄は、空白を示します。(何も入力されません。)
- ■ 部分は、文字入力後[☑]を押すたびに、大文字⇄小文字が切り替わります。

■ 全角大文字モード

		2ケタ目/次に押すボタン									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1ケタ目/最初に押すボタン	1	あ	い	う	え	お	A	B	C	D	E
	2	か	き	く	け	こ	F	G	H	I	J
	3	さ	し	す	せ	そ	K	L	M	N	O
	4	た	ち	つ	て	と	P	Q	R	S	T
	5	な	に	ぬ	ね	の	U	V	W	X	Y
	6	は	ひ	ふ	へ	ほ	Z	?	!	-	/
	7	ま	み	む	め	も	¥	&		☑	※1
	8	や	(ゆ)	よ	*	#	☑	♥	※2
	9	ら	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
	0	わ	を	ん	°	°	6	7	8	9	0

■ 全角小文字モード

		2ケタ目/次に押すボタン									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1ケタ目/最初に押すボタン	1	あ	い	う	え	お	a	b	c	d	e
	2						f	g	h	i	j
	3						k	l	m	n	o
	4			つ			p	q	r	s	t
	5						u	v	w	x	y
	6						z				
	7										※1
	8	や		ゆ		よ					※2
	9										
	0										

■ 半角大文字モード

		2ケタ目/次に押すボタン									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1ケタ目/最初に押すボタン	1	ア	イ	ウ	エ	オ	A	B	C	D	E
	2	カ	キ	ク	ケ	コ	F	G	H	I	J
	3	サ	シ	ス	セ	ソ	K	L	M	N	O
	4	タ	チ	ツ	テ	ト	P	Q	R	S	T
	5	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	U	V	W	X	Y
	6	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	Z	?	!	-	/
	7	マ	ミ	ム	メ	モ	¥	&		☑	※1
	8	ヤ	(ユ)	ヨ	*	#	☑	♥	※2
	9	ラ	リ	ル	レ	ロ	1	2	3	4	5
	0	ワ	ヲ	ヅ	°	°	6	7	8	9	0

■ 半角小文字モード

		2ケタ目/次に押すボタン									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1ケタ目/最初に押すボタン	1	ア	イ	ウ	エ	オ	a	b	c	d	e
	2						f	g	h	i	j
	3						k	l	m	n	o
	4			ッ			p	q	r	s	t
	5						u	v	w	x	y
	6						z				
	7										※1
	8	ヤ		ユ		ヨ					※2
	9										
	0										

※1 [フ] [☑] の順に押すと、「☑ [改行]」が入力されます。(改行は、メールの本文、メモ帳入力時などで有効となります。)

※2 [☑] [☑] の順に押すと、大文字モードと小文字モードが切り替わります。



区点コード一覧

区点1~ 3桁目	区点4桁目									区点1~ 3桁目	区点4桁目									区点1~ 3桁目	区点4桁目																		
	0	1	2	3	4	5	6	7	8		9	0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6
010	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	047	ゆ	よ	ら	り	る	れ	ろ	わ	わ	161	葵	茜	穉	握	渥	旭	芦	鯨	188	介	解	回	塊	壊	過	怪	侮		
011	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	048	ゆ	よ	ら	り	る	れ	ろ	わ	わ	162	梓	庄	乾	扱	姐	蛇	鉤	綫	189	恢	懷	解	改	壊	過	怪	侮		
012	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	050	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	オ	オ	163	梶	或	粟	給	宛	暗	鉤	鉤	190	介	懷	解	改	壊	過	怪	侮			
013	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	051	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	オ	オ	164	靴	或	粟	給	宛	暗	鉤	鉤	191	介	懷	解	改	壊	過	怪	侮			
014	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	052	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	オ	オ	164	靴	或	粟	給	宛	暗	鉤	鉤	192	介	懷	解	改	壊	過	怪	侮			
015	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	053	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	オ	オ	165	靴	或	粟	給	宛	暗	鉤	鉤	193	介	懷	解	改	壊	過	怪	侮			
016	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	054	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	オ	オ	166	靴	或	粟	給	宛	暗	鉤	鉤	194	介	懷	解	改	壊	過	怪	侮			
017	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	055	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	オ	オ	167	靴	或	粟	給	宛	暗	鉤	鉤	195	介	懷	解	改	壊	過	怪	侮			
018	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	056	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	オ	オ	168	靴	或	粟	給	宛	暗	鉤	鉤	196	介	懷	解	改	壊	過	怪	侮			
019	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	057	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	オ	オ	169	靴	或	粟	給	宛	暗	鉤	鉤	197	介	懷	解	改	壊	過	怪	侮			
020	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	058	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	オ	オ	170	靴	或	粟	給	宛	暗	鉤	鉤	198	介	懷	解	改	壊	過	怪	侮			
021	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	060	ア	バ	ガ	ダ	ゼ	ハ	ト	170	靴	或	粟	給	宛	暗	鉤	鉤	199	介	懷	解	改	壊	過	怪	侮				
022	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	061	カ	ラ	ミ	メ	ヨ	リ	シ	171	靴	或	粟	給	宛	暗	鉤	鉤	200	介	懷	解	改	壊	過	怪	侮				
023	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	062	カ	ラ	ミ	メ	ヨ	リ	シ	171	靴	或	粟	給	宛	暗	鉤	鉤	201	介	懷	解	改	壊	過	怪	侮				
024	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	063	カ	ラ	ミ	メ	ヨ	リ	シ	172	靴	或	粟	給	宛	暗	鉤	鉤	202	介	懷	解	改	壊	過	怪	侮				
026	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	064	カ	ラ	ミ	メ	ヨ	リ	シ	173	靴	或	粟	給	宛	暗	鉤	鉤	203	介	懷	解	改	壊	過	怪	侮				
027	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	065	カ	ラ	ミ	メ	ヨ	リ	シ	173	靴	或	粟	給	宛	暗	鉤	鉤	204	介	懷	解	改	壊	過	怪	侮				
028	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	070	ア	バ	ガ	ダ	ゼ	ハ	ト	174	靴	或	粟	給	宛	暗	鉤	鉤	205	介	懷	解	改	壊	過	怪	侮				
029	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	071	ア	バ	ガ	ダ	ゼ	ハ	ト	174	靴	或	粟	給	宛	暗	鉤	鉤	206	介	懷	解	改	壊	過	怪	侮				
031	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	イ	072	ア	バ	ガ	ダ	ゼ	ハ	ト	175	靴	或	粟	給	宛	暗	鉤	鉤	207	介	懷	解	改	壊	過	怪	侮				
032	4	5	6	7	8	9	0	1	2	073	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	176	靴	或	粟	給	宛	暗	鉤	鉤	208	介	懷	解	改	壊	過	怪	侮				
033	4	5	6	7	8	9	0	1	2	074	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	177	靴	或	粟	給	宛	暗	鉤	鉤	209	介	懷	解	改	壊	過	怪	侮				
034	H	I	J	K	L	M	N	O	P	075	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	178	靴	或	粟	給	宛	暗	鉤	鉤	210	介	懷	解	改	壊	過	怪	侮				
035	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	076	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	178	靴	或	粟	給	宛	暗	鉤	鉤	211	介	懷	解	改	壊	過	怪	侮				
036	f	g	h	i	j	k	l	m	n	077	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	179	靴	或	粟	給	宛	暗	鉤	鉤	212	介	懷	解	改	壊	過	怪	侮				
037	p	q	r	s	t	u	v	w	x	078	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	180	靴	或	粟	給	宛	暗	鉤	鉤	213	介	懷	解	改	壊	過	怪	侮				
038	p	q	r	s	t	u	v	w	x	078	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	181	靴	或	粟	給	宛	暗	鉤	鉤	214	介	懷	解	改	壊	過	怪	侮				
039	p	q	r	s	t	u	v	w	x	078	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	182	靴	或	粟	給	宛	暗	鉤	鉤	215	介	懷	解	改	壊	過	怪	侮				
040	あ	あ	あ	あ	あ	あ	あ	あ	あ	080	一	一	一	一	一	一	一	179	靴	或	粟	給	宛	暗	鉤	鉤	216	介	懷	解	改	壊	過	怪	侮				
041	お	あ	あ	あ	あ	あ	あ	あ	あ	081	一	一	一	一	一	一	一	180	靴	或	粟	給	宛	暗	鉤	鉤	217	介	懷	解	改	壊	過	怪	侮				
042	お	あ	あ	あ	あ	あ	あ	あ	あ	082	一	一	一	一	一	一	一	181	靴	或	粟	給	宛	暗	鉤	鉤	218	介	懷	解	改	壊	過	怪	侮				
043	お	あ	あ	あ	あ	あ	あ	あ	あ	083	一	一	一	一	一	一	一	182	靴	或	粟	給	宛	暗	鉤	鉤	219	介	懷	解	改	壊	過	怪	侮				
044	お	あ	あ	あ	あ	あ	あ	あ	あ	083	一	一	一	一	一	一	一	183	靴	或	粟	給	宛	暗	鉤	鉤	220	介	懷	解	改	壊	過	怪	侮				
044	お	あ	あ	あ	あ	あ	あ	あ	あ	083	一	一	一	一	一	一	一	184	靴	或	粟	給	宛	暗	鉤	鉤	221	介	懷	解	改	壊	過	怪	侮				
045	お	あ	あ	あ	あ	あ	あ	あ	あ	083	一	一	一	一	一	一	一	185	靴	或	粟	給	宛	暗	鉤	鉤	222	介	懷	解	改	壊	過	怪	侮				
046	お	あ	あ	あ	あ	あ	あ	あ	あ	160	一	一	一	一	一	一	一	186	靴	或	粟	給	宛	暗	鉤	鉤	222	介	懷	解	改	壊	過	怪	侮				

付録
19



区点1~3桁目	区点4桁目									区点1~3桁目	区点4桁目									区点1~3桁目	区点4桁目									区点1~3桁目	区点4桁目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
223	蕎麦	郷局	鏡曲	響玉	驚桐	仰杆	凝倦	克勤	曉均	257	号告	合国	壕殺	拷酷	濠鴿	豪黑	轟獸	蕪獄	克腰	刻亂	293	從夙	戎宿	柔淑	汁祝	洪縮	縱粟	重熟	銃出	叔術	329	煽	旋織	穿羨	箭線	線外	船鮮	薦前	詮善	踐然	330										331										332										332	選全									332										333										334										335										336										337										338										339										340										341										342										343										344										345										346										347										348										349										350										351										352										353										354										354										355										356										357										358										359										360										361										362										363									



区点コード

区点1~ 3桁目	区点4桁目									区点1~ 3桁目	区点4桁目									区点1~ 3桁目	区点4桁目								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8		9	0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	0	1	2	3	4	5	6
797	闊	闊	闊	闊	闊	闊	闊	闊	闊	837	龜																		
798	關	關	關	關	關	關	關	關	關	838	龜																		
799	陞	陞	陞	陞	陞	陞	陞	陞	陞	839	龜																		
800	陞	陞	陞	陞	陞	陞	陞	陞	陞	840	龜																		
801	險	險	險	險	險	險	險	險	險		龜																		
802	雋	雋	雋	雋	雋	雋	雋	雋	雋		龜																		
803	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏		龜																		
804	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏		龜																		
805	飽	飽	飽	飽	飽	飽	飽	飽	飽		龜																		
806	靴	靴	靴	靴	靴	靴	靴	靴	靴		龜																		
807	鞣	鞣	鞣	鞣	鞣	鞣	鞣	鞣	鞣		龜																		
808	韶	韶	韶	韶	韶	韶	韶	韶	韶		龜																		
809	顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛		龜																		
810	顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛		龜																		
811	飩	飩	飩	飩	飩	飩	飩	飩	飩		龜																		
812	饅	饅	饅	饅	饅	饅	饅	饅	饅		龜																		
813	饅	饅	饅	饅	饅	饅	饅	饅	饅		龜																		
814	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮		龜																		
815	馴	馴	馴	馴	馴	馴	馴	馴	馴		龜																		
816	驅	驅	驅	驅	驅	驅	驅	驅	驅		龜																		
817	驅	驅	驅	驅	驅	驅	驅	驅	驅		龜																		
818	體	體	體	體	體	體	體	體	體		龜																		
819	髻	髻	髻	髻	髻	髻	髻	髻	髻		龜																		
820											龜																		
821	閃	閃	閃	閃	閃	閃	閃	閃	閃		龜																		
822	魷	魷	魷	魷	魷	魷	魷	魷	魷		龜																		
823	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓		龜																		
824	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓		龜																		
825	鯀	鯀	鯀	鯀	鯀	鯀	鯀	鯀	鯀		龜																		
826	鯀	鯀	鯀	鯀	鯀	鯀	鯀	鯀	鯀		龜																		
827	鯀	鯀	鯀	鯀	鯀	鯀	鯀	鯀	鯀		龜																		
828	狀	狀	狀	狀	狀	狀	狀	狀	狀		龜																		
829	鴻	鴻	鴻	鴻	鴻	鴻	鴻	鴻	鴻		龜																		
830	鴻	鴻	鴻	鴻	鴻	鴻	鴻	鴻	鴻		龜																		
831	鶉	鶉	鶉	鶉	鶉	鶉	鶉	鶉	鶉		龜																		
832	鶉	鶉	鶉	鶉	鶉	鶉	鶉	鶉	鶉		龜																		
833	鶉	鶉	鶉	鶉	鶉	鶉	鶉	鶉	鶉		龜																		
834	藥	藥	藥	藥	藥	藥	藥	藥	藥		龜																		
835	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩		龜																		
836	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩		龜																		



お天気アイコン一覧

通常時に表示されるアイコン

	晴れ(昼)
	晴れ(夜)
	くもり
	雨
	雪
	雷雨
	降水確率0%
	降水確率10%
	降水確率20%
	降水確率30%
	降水確率40%
	降水確率50%
	降水確率60%
	降水確率70%
	降水確率80%
	降水確率90%
	降水確率100%
	のち
	ときどき

花粉アイコン

	少ない
	やや多い
	多い
	非常に多い

桜アイコン

	開花
	満開間近
	満開
	散り始め

紅葉アイコン

	まだ
	色づく
	見頃
	落葉

紫外線アイコン

	弱い
	やや強い
	強い
	非常に強い

台風アイコン

	台風発生
	台風接近
	危険状態

防災アイコン

	大雨
	強風

トピックアイコン

	お知らせアイコン
---	----------



おもな仕様／機能別仕様

仕様変更などにより、内容が一部異なることがあります。

931SH

質量	約130g
連続通話時間	約250分 (3Gモード) 約230分 (GSMモード)
連続待受時間	約340時間 (3Gモード) 約320時間 (GSMモード) (クローズポジション時)
充電時間 (本機の電源を切って充電した場合)	ACアダプタ: 約140分 シガーライター充電器: 約140分
サイズ (幅×高さ×奥行)	約52×115×16mm (クローズポジション時 突起部除く)
最大出力	0.25W (3Gモード) 2.0W (GSMモード)

- 上記は、電池パック装着時の数値です。
- 連続通話時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 連続待受時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、本機をクローズポジションにした状態で通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。国内 (3Gモード) においては、IPサービス設定、着テコ設定、S!アプリ通知設定、ウィジェット通知設定が「Off」のときの数値です。
- お使いの場所や状況、設定内容によって、上記の各時間は変動します。
- 液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。

■使用材料

使用箇所	使用材料、表面処理
キャビネット(ディスプレイ側、操作ボタン側、電池パック側)、電池カバー、カメラ部カバー	ABS樹脂/アクリル系UV硬化塗装処理(下地:アクリル系塗装)
キャビネット(ディスプレイ背面側)	マグネシウム合金、ABS、PC、ウレタン樹脂/アクリル系焼付け塗装(下地:エポキシ系焼付け塗装)
ディスプレイ背面側スライド当りダンパー	エラストマー樹脂
カメラ窓、モバイルライト窓	アクリル樹脂
ネジカバー(ディスプレイ背面側)	PET
ディスプレイ窓	強化ガラス
赤外線ポート窓	ABS樹脂(赤外線グレード)
テレビ受信用ホイップアンテナ	ABS樹脂/黄銅/PA/SUS/NiTi合金/ピアノ線/エラストマー樹脂
電池パック、マルチガイドボタン、メールボタン、Yahoo!ケータイボタン、ショートカット/A/Aボタン、テレビ/文字ボタン、開始ボタン、電源/終了ボタン、クリア/バックボタン、ダイヤルボタン	PC樹脂

使用箇所	使用材料、表面処理
サイドボタン	PC樹脂/UV塗装
イヤホンマイク端子キャップ、外部機器端子キャップ	エラストマー樹脂、PC樹脂/アクリル系UV硬化塗装処理(下地:アクリル系塗装)
充電端子	SUS/金メッキ(下地:ニッケル)
ネジ(すべて)	SWCH16A/Niメッキ

付属品

■電池パック

電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	800mAh
外形サイズ (幅×高さ×奥行)	約35.2×54.9×3.9mm (突起部 除く)



基本操作

デスクトップ ショートカット	1シートあたり30枚
-------------------	------------

文字入力

ユーザー辞書登録	250件(同じ読みは5件)、 単語:30文字、 読み:ひらがな8文字
ダウンロード辞書	5件
ペーストリスト	10件
消去した文字の 復元	最大15360文字 (メールの最大入力文字数)

電話帳

電話帳登録	1000件
名前、よみがな	姓32文字、名32文字
電話番号	32文字、5件
メールアドレス グループ	128文字、5件 16グループ
住所	郵便番号20文字、国名32文字、都道府県・市町村・番地・付加情報各64文字
勤務先	各32文字
ホームページ	1024バイト
メモ	256文字
メールグループ	20グループ(1グループあたり20名)、グループ名16文字
S!電話帳バックアップ	同期履歴10件

電話

発信履歴	日時順:30件、頻度順:10件
着信履歴	30件
簡易留守録/ 音声メモ	20件(最長90秒)
自動応答番号	10件
着デコ	100Kバイト、テキスト20文字

メール

メモリ容量	受信ボックス	10Mバイト、 3000件
	下書き	5Mバイト(送信済 みボックスは最大 1000件)
	送信済みボックス 未送信ボックス	100Mバイト (データフォルダ、 S!アプリとメモリ を共有)
件名(PCメール/ S!メール)	全角256文字(半角512文字)	
本文(PCメール/ S!メール)	全角約15000文字(半角約30000文字)	
SMS本文	全角70文字(半角カタカナ70文字、 半角英数字160文字)	
自動再送回数	2回	
添付ファイル	20ファイル(最大300Kバイト)	
送信予約	10件	
スピードダイヤル/ メール	100件	
署名	全角128文字(半角256文字)	
同報送信	20件	
振り分けフォルダ	20個(1フォルダあたり振り分け 条件20件)	
チャットフォルダ	保存件数	300件
	チャットグループ	10個(1グループあ たり20人)

デコレメール	BGM/Flash® 1ファイル、または 画像やマイ絵文字とあわせて40種 類	
デルモジ表示	150文字	
自動返信	20件、全角128文字(半角256文字)	
迷惑メール	個別迷惑設定	20件
	受信許可リスト	20件

■PCメール設定

PCメール アカウント設定	アカウント	3件
	アカウント名	20文字
受信設定	ユーザー名	128文字
	パスワード	40文字
	受信メール サーバー	128文字
送信設定	ポート番号	1-65535
	送信者名	20文字
PCメール受信 設定	メールアドレス	128文字
	個別アドレス	20件

インターネット

ダウンロード	Yahoo! ケータイ	情報画面全体で 300Kバイト
	PCサイト ブラウザ	1ファイルあたり 1Mバイト
閲覧履歴	300件	
URL入力履歴	10件	
ブックマーク/ 画面メモ	100件	
タブ表示	3画面	
インプットメモリ	20件	
ストリーミング 履歴	20件	
RSSフィード	30件(1フィードあたり60Kバイト)	



テレビ

録画ファイル	ISDB-T mobile Video profile (SD-Video規格準拠)	
録画可能時間 (目安)	本体	約30分
	メモリアカード	256M/バイトで約80分
マーカー登録	99個(1ファイルあたり10個)	
ファイル分割	99個(1ファイルあたり)	
タイムシフト記録	30分	
録画/視聴予約	5件(1件あたり4時間:1G/バイト以上のメモリアカード使用時)	

カメラ/静止画編集

■ 共通

有効画素数	5.2メガピクセル
自動終了時間	約3分

■ 静止画撮影モード

ズーム	最大31倍	
撮影サイズ (横×縦ドット)	5M	1944×2592
	3M	1536×2048 (QXGA)
	フルHD	1080×1920
	2M	1200×1600 (UXGA)
	1.2M	960×1280 (Quad-VGA)
	待受画面	480×1024
	VGA	480×640
	メール添付	240×320 (QVGA)
メール添付 L	240×320 (QVGA)	
メール添付 S	120×160 (QQVGA)	
スキャナ撮影サイズ (横×縦ドット)	フリー、1200×640、480×1488、1280×960	

保存形式	JPEG形式
保存可能枚数	約1065枚(お買い上げ時目安)
ファイル名	yymmdd_hhmmss (西暦年下2ケタ+月+日_時+分+秒)
推奨撮影距離	接写撮影10cm
顔優先オートフォーカス	VGAサイズ以上
その他	フレーム撮影は、40K/バイト以下の透過PNG形式の画像利用可

■ 動画撮影モード

ズーム	最大15.9倍 (SubQCIFで撮影時)	
撮影サイズ (横×縦ドット)	長時間撮影	864×480 (ワイド)
		640×480 (VGA)
		320×240 (QVGA)
		240×176 (HQVGA)
	メール添付	176×144 (QCIF)
		128×96 (SubQCIF)
		176×144 (QCIF)
		128×96 (SubQCIF)

保存形式	3GP形式	
保存可能容量 (1ファイルあたり) の目安	長時間撮影	30分※ (メモリアカード保存時)
	メール添付	295K/バイト
ファイル名	yymmdd_hhmmss (西暦年下2ケタ+月+日_時+分+秒)	
推奨撮影距離	1.5m(明るい場所)	
静止画キャプチャ	3枚	
撮影中の一時停止可能サイズ	HQVGAサイズ以上	

※ お使いの場所や状況、設定内容によって、変動することがあります。

■ 静止画編集

画像加工	サイズ変更 (横×縦ドット)	壁紙 (480×1024)、電源On/Off (480×1024)、着信画像 (320×320)、アラーム (480×208)、絵文字 (96×96)、VGA (480×640)、QVGA (240×320)、自由切出
	レタッチ	52×52ドット以上のJPEG画像/PNG画像
	テキスト貼付	16文字
画像合成	補正	52×52ドット以上のJPEG画像/PNG画像
	パノラマ合成	横48×縦64ドット以上、240×320ドット以下のJPEG画像



メディアプレイヤー

対応データ	WMAデータ(.wma)、AACデータ(.mp4 / .3gp / .m4a)、セキュアAACデータ(SD-Audio規格準拠) ※サンプリング周波数、ビットレートの組み合わせによっては再生できないことがあります。
-------	--

S!アプリ

メモリ容量	100件、100Mバイト(メールのテンプレート、データフォルダとメモリを共有)
リモコン操作	5m(目安)

データフォルダ/メモ리카ード

■データフォルダ

メモリ容量	100Mバイト(メールのテンプレート、S!アプリとメモリを共有)
-------	----------------------------------

■メモ리카ード

バックアップ ファイル名	yymmddXX※(西暦年下2ケタ+月+日+2ケタの英数字)
-----------------	--------------------------------

※ コンテンツ・キーは、yymmdd(西暦年下2ケタ+月+日)

PIM/生活(ツール)

カレンダー※/ 予定リスト	300件、件名:32文字、内容:128文字、場所:16文字、オリジナル祝日10件
------------------	--

アラーム	5件、件名9文字
お目覚めTV	自動終了 約30分
電卓	999,999,999,999
マネー積算メモ	30件(1件あたり999,999.99円)
おサイフケータイ®	リモートロック用パスワード:半角英数字5~16文字
見せかけコール	名前:10文字、電話番号:17桁

※ 2008年10月現在の祝日が登録されています。

時計/計測(ツール)

ストップウォッチ	23時間59分59.9秒まで 1/10秒単位、ラップタイム4件
キッチンタイマー	60分まで1秒単位
世界時計	都市名16文字

文書/録音(ツール)

スマートリンク 辞書	明鏡モバイル国語辞典: 約4万7100語句 ジーニアスモバイル英和辞典: 約4万5700語句 ジーニアスモバイル和英辞典: 約5万5800語句
---------------	--

ドキュメント ビューア閲覧	対応 ファイル	PDF(.pdf) Microsoft® Excel®(.xls) Microsoft® Word(.doc) Microsoft® PowerPoint® (.ppt)
	閲覧可能 サイズ	10M/バイト

メモ帳	500件(1件あたり8192文字)
ボイスレコーダー	メール添付 1件あたり約3分 長時間録音 最長99時間59分59秒
バーコード読み取り (連続モード)	JANコード 最大50回 QRコード 最大16回
QRコード作成 (作成可能文字 数の目安)	数字のみ513文字、 英数字のみ311文字、 漢字のみ131文字
文字読み取り	256文字

エンタテイメント

ウィジェット	1シートあたり4枚(widget:3枚、 S!速報ニュース/S!ともだち状況: 1枚)、最大4シート
S!速報ニュース	特別1件、速報1件、一般4件
電子ブック	文字列コピー20文字まで

コミュニケーション

■S!ループ

S!ループリスト	5件
----------	----

■S!ともだち状況

メンバー	30件
------	-----

S!ともだち状況	私の状況名7文字、コメント15文字、 状態ラベル4文字
----------	--------------------------------

S!ともだち状況 テンプレート	テンプレート名12文字
--------------------	-------------

■S!一斉トーク

最大通話	11人
発言時間	30秒/回
メンバーリスト	30件(1グループあたり10名)



通信

■ 赤外線通信

赤外線通信	IrMC1.1
	通信距離 20cm以内
IrSS通信	受信は2500Kバイト以下のJPEG画像

■ Bluetooth®

通信方式	Bluetooth®標準規格Ver.2.0
対応 プロファイル	Headset Profile Hands-Free Profile Dial-up Networking Profile Object Push Profile File Transfer Profile Basic Imaging Profile Advanced Audio Distribution Profile Audio/Video Remote Control Profile
出力	Bluetooth® Power Class2
通信距離	10m以内
デバイス検索	16件
デバイス登録	32件
デバイス名称	16文字
プリント	JPEG画像/PNG画像

ネットワーク

ネットワーク	5件、国コード/ネットワークコード:3ケタ、名前:半角25文字
--------	---------------------------------

参考URL

■ ソフトバンクホームページ

<http://www.softbank.jp>

■ microSD™メモ리카ードの対応情報

http://k-tai.sharp.co.jp/peripherals/sd_support.html

(パソコン用)

<http://shweb.sharp.co.jp/>

(携帯電話用)

■ S!電話帳バックアップ

<http://www.softbank.jp/SAB>

■ SVG-T

http://shweb.sharp.co.jp/svgt/index_pdc.html

(携帯電話用)

■ 社団法人デジタル放送推進協会

<http://www.dpa.or.jp/>

(パソコン用)

<http://www.dpa.or.jp/1seg/k/>

(携帯電話用)



メニュー一覽

メール		
機能名	ページ	
受信ボックス	P.6-10	
新規作成	P.6-4	
新着メール受信	P.6-21	
下書き	P.6-27	
テンプレート	P.6-20	
送信済みボックス	P.6-10	
未送信ボックス	P.6-27	
チャットフォルダ	P.6-13	
サーバーメール操作	メールリスト	P.6-21
	メール全受信	P.6-21
	メール全削除	P.6-25
	サーバーメール容量	P.6-27
SMS新規作成	P.6-7	
メール/PCメール設定	メール・アドレス設定	P.6-3
	一般設定	P.6-12
	S!メール設定	P.6-29
	PCメール設定	P.6-16
	SMS設定	P.6-31
	スピードダイヤル/メール	P.6-18
メモリ容量確認	メールグループ設定	P.6-14
		P.6-24

■メール/PCメール設定：一般設定

	機能名	ページ
送信・作成全般	配信確認	P.6-28
	返信先アドレス設定	P.6-28
	引用付き返信	P.6-28
	自動返信設定	P.6-23
	クイック返信設定	P.6-23
	自動再送	P.6-28
	送信中ステータス表示	P.6-28
受信動作全般	メールお知らせ設定	P.6-28
	フィーリングメール連動	P.6-29
	テルモジ表示設定	P.6-29
	アニメビュー表示設定	P.6-28
迷惑メール設定		P.6-12
迷惑メール申告先設定		P.6-28
スクロール単位		P.6-27
メールリスト表示切替		P.6-27
アドレス表示切替		P.6-27
受信ボックス表示設定		P.6-28
送信ボックス表示設定		P.6-28
メール自動削除設定	受信ボックス	P.6-28
	送信済みボックス	P.6-28

■メール/PCメール設定：S!メール設定

機能名	ページ
メール受信設定（日本）	P.6-29
メール受信設定（海外）	P.6-29
署名設定	P.6-18
画像表示設定	P.6-30
添付ファイル自動表示	P.6-30
添付ファイル送信時設定	P.6-30

■メール/PCメール設定：PCメール設定

機能名	ページ
PCメールアドレス設定	P.6-16
PCメール受信設定	P.6-30
新着チェック設定	P.6-31
PCメール自動改行設定	P.6-30

■メール/PCメール設定：SMS設定

機能名	ページ
有効期限設定	P.6-31
SMSセンター番号	P.6-31
文字コード設定	P.6-31

Yahoo!ケータイ

機能名	ページ
Yahoo!ケータイ	P.7-3
ブックマーク	P.7-7
画面メモ	P.7-7
URL入力	P.7-3
閲覧履歴	P.7-3
PCサイトブラウザ	P.7-4
設定	P.7-14



■PCサイトブラウザ

機能名	ページ
ホームページ	P.7-4
ブックマーク	P.7-7
画面メモ	P.7-7
URL入力	P.7-4
閲覧履歴	P.7-4
RSSフィード	P.7-8
Yahoo!ケータイ	P.7-3

PCサイトブラウザ
設定

機能名	ページ
文字サイズ	P.7-14
スクロール設定	P.7-14
ポインタ設定	P.7-14
画像・音設定	P.7-14
メモリ操作	P.7-14
セキュリティ設定	P.7-15
ファイル保存先	P.7-14
ブラウザ初期化	P.7-15
設定リセット	P.7-15
警告画面表示設定	P.7-14
拡大縮小表示設定	P.7-10
ソフトキー	P.7-4

■設定 (Yahoo!ケータイ)

機能名	ページ
文字サイズ	P.7-14
スクロール単位	P.7-14
ポインタ設定	P.7-14
画像・音設定	P.7-14
メモリ操作	P.7-14
セキュリティ設定	P.7-15
ファイル保存先	P.7-14
ブラウザ初期化	P.7-15
設定リセット	P.7-15

S!アプリ

機能名	ページ
S!アプリ一覧	P.11-2
おサイフケータイ	P.13-13
S!アプリ通知履歴	P.11-2
設定	P.11-3
インフォメーション	P.11-4

■設定 (S!アプリ)

機能名	ページ	
音量	P.11-3	
バックライト	P.11-4	
バイブ	P.11-4	
メモ리카ードシンクロ	P.11-4	
S!アプリ通知設定	P.11-4	
着信時優先動作	P.11-3	
S!アプリ待受設定	On/Off設定	P.11-3
	起動開始時間	P.11-3
	一時停止設定	P.11-3
サウンド	P.11-3	
S!アプリ設定リセット	P.11-4	
S!アプリオールリセット	P.11-4	

TV

機能名	ページ
デジタルTV	P.8-4
TVプレイヤー	P.8-8
TVイメージフォルダ	P.8-6
TVリンク	P.8-13
番組表	P.8-5
ファミリンクリモコン	P.11-2
録画/視聴予約	P.8-10
設定	P.8-12

■設定 (TV)

機能名	ページ	
予約時間お知らせ	P.8-16	
データ放送	録画設定	P.8-14
	画像保存先設定	P.8-14
	通信接続時確認設定	P.8-13
	位置情報利用設定	P.8-13
	製造番号利用設定	P.8-13
	放送局メモリ削除	P.8-13
縦画面サイズ設定	P.8-11	
横画面サイズ設定	P.8-11	
横画面時設定	アイコン表示設定	P.8-12
	パネル表示位置設定	P.8-12
パネルOn/Off設定	P.8-12	
イヤホン/スピーカー切替	P.8-12	
オーディオ出力切替	P.8-12	
通話時タイムシフト設定	P.8-14	
着信時優先動作	P.8-12	
TV予約優先設定	P.8-16	
録画保存先設定	P.8-14	
オートオフ時間設定	P.8-12	
なめらかフレーム補間	P.8-11	



カメラ

■ 静止画撮影

機能名		ページ
撮影設定	明るさ調整	P.9-15
	フォーカス設定	P.9-15
	ホワイトバランス	P.9-16
撮影モード	フレーム追加	P.9-7
	連写設定	P.9-7
	効果付き撮影	P.9-8
	手ぶれ補正	P.9-16
	パノラマ/スキャナ	P.9-8
バーコード/名刺読取		P.15-11
データフォルダ		P.9-15
撮影サイズ		P.9-16
シーン別撮影		P.9-16
画質設定		P.9-15
セルフタイマー		P.9-7
設定	アイコン表示	P.9-16
	シャッター音	P.9-16
	保存先設定	P.9-15
	自動保存設定	P.9-15
	パノラマ設定	P.9-16
	リモートシャッター設定	P.9-16
ヘルプ		P.9-15
モバイルライト		P.9-15

■ 動画撮影

機能名		ページ
撮影設定	明るさ調整	P.9-15
	フォーカス設定	P.9-15
表示サイズ		P.9-16
データフォルダ		P.9-15
撮影時間/サイズ		P.9-16
マイク設定		P.9-16
画質設定		P.9-15
セルフタイマー		P.9-7
設定	保存先設定	P.9-15
	自動保存設定	P.9-15
	エンコード形式	P.9-16
ヘルプ		P.9-15
モバイルライト		P.9-15

エンタテイメント

機能名		ページ
モバイルウィジェット		P.16-2
S!速報ニュース		P.16-5
S!情報チャンネル/ お天気	最新情報	P.16-6
	バックナンバー	P.16-6
	サービス登録・解除	P.16-6
	再配信要求	P.16-11
	S!情報チャンネル 通知設定	P.16-11
	お天気アイコン	P.16-6
ブックサーフィン		P.16-7
ケータイ書籍		P.16-7

■ S!速報ニュース

機能名		ページ
S!速報ニュース一覧		P.16-5
S!ループリスト		P.16-10
設定	自動更新設定	P.16-8
	画像取得設定	P.16-10
	自動更新予定確認	P.16-10
	背景変更設定	P.16-10
	S!速報ニュース 一覧消去	P.16-11

■ S!情報チャンネル/お天気：お天気アイコン

機能名		ページ
天気予報		P.16-11
手動更新		P.16-6
設定	待受表示設定	P.16-11
	天気予報通知設定	P.16-11
	アイコン更新設定	P.16-11



PIM/生活 (ツール)

機能名	ページ
カレンダー	P.13-3
アラーム	P.13-7
お目覚めTV	P.13-9
予定リスト	P.13-5
電卓	P.13-11
マネー積算メモ	P.13-12
おサイフケータイ	P.13-13
見せかけコール	P.13-16

■おサイフケータイ

機能名	ページ	
生活アプリ	P.13-13	
ICカード設定	ICカードステータス	P.13-22
	ICカードロック	P.13-14
	リモートロック	P.13-14
	外部起動設定	P.13-22
	残高表示設定	P.13-22
	設定リセット	P.13-22

時計/計測 (ツール)

機能名	ページ
ストップウォッチ	P.14-3
キッチンタイマー	P.14-4
世界時計	P.14-5
時報	P.14-6
歩数計	P.14-7
簡易方位計	P.14-9
S! GPSナビ	P.14-10
バッテリーメーター	P.14-12

文書/録音 (ツール)

機能名	ページ	
スマートリンク辞書	P.15-3	
検索	P.15-5	
ドキュメントビューア	P.15-6	
メモ帳	P.15-7	
ちょこっとメモ	P.15-8	
アスキーアート	P.15-9	
ボイスレコーダー	録音時間	P.15-16
	着うた・メロディ	P.15-10
	保存先設定	P.15-16
バーコード/名刺読取	バーコードリーダー	P.15-11
	データフォルダ	P.15-16
	QRコード作成	P.15-12
	名刺読み取り	P.15-13
	文字読み取り	P.15-14
	読み取りデータ確認	P.15-17
ガイド機能	P.2-22	

データフォルダ

機能名	ページ
ピクチャー	P.12-2
デジタルカメラ	P.12-2
着うた・メロディ	P.15-10
S!アプリ	P.11-2
ウィジェット	P.16-2
ミュージック	P.12-2
ムービー	P.12-2
生活アプリ	P.13-13
ブック	P.12-2
きせかえアレンジ	P.2-20
状況テンプレート	P.12-2
着デコ	P.5-15
Flash®	P.12-2
その他ファイル	P.12-2
メモリ確認	P.12-2



メディアプレイヤー

機能名		ページ
ミュージック		P.10-5
ムービー		P.10-6
ストリーミング		P.7-11
設定	オーディオ出力切替	P.10-8
	WMA全件削除	P.10-9
MTPモード		P.10-4

■ミュージック

機能名		ページ
続き再生		P.10-8
プレイリスト		P.10-7
SDオーディオ		P.10-5
WMA		P.10-5
ミュージックダウンロード		P.10-3
ミュージックサーチ		P.10-3
設定	サウンド効果	P.10-8
	再生モード	P.10-8

■ムービー

機能名		ページ
続き再生		P.10-8
プレイリスト		P.10-7
SDビデオ		P.10-6
ムービーダウンロード		P.10-3
設定	再生モード	P.10-8
	バックライト	P.10-8
	表示サイズ	P.10-8
	サウンド効果	P.10-8
	WEBリンク情報表示設定	P.10-8

コミュニケーション

機能名		ページ
S!タウン		P.17-3
S!ループ		P.17-3
S!ともだち状況		P.17-4
S!一斉トーク		P.17-7
ちかチャット		P.17-9

電話機能

機能名		ページ
電話帳		P.4-5
電話帳新規登録		P.4-3
インフォメーション		P.2-31
通話履歴		P.5-10
簡易留守録再生		P.5-5
留守電サービス再生		P.5-12
グループ設定		P.4-4
オーナー情報		P.2-22
スピードダイヤル/メール		P.5-9
メールグループ登録		P.6-14
S!電話帳バックアップ		P.4-6
電話帳設定	検索方法切替	P.4-5
	メモリ切替	P.4-10
	登録先設定	P.4-10
	未登録番号追加	P.4-8
	縦画面時表示設定	P.4-8
通話履歴設定	横画面時表示設定	P.4-8
	通話履歴設定	P.5-17
電話帳管理	全件コピー	P.4-10
	メモリ確認	P.4-10
	全件モード一括変換	P.4-10
	全件削除	P.4-10

設定

■本体		機能名	ページ
		マナーモード設定	P.2-32
		ディスプレイ設定	P.2-19
		きせかえアレンジ	P.2-20
		音・パイプ・ライト	P.2-21
		日時設定	P.2-30
		キーバックライト設定	P.2-35
		Language	P.2-33
		ユーザー辞書	P.3-7
		キーショートカット設定	P.2-11
モーション コントロール設定		縦横画面切替	P.2-32
		クイックショートカット	P.2-32
		アクション設定	P.2-16
		アクション練習	P.2-32
		モーションコントロール補正	P.2-32
		タッチパネル反応設定	P.2-31
タッチパネル設定		誤動作防止	P.2-31
		タッチパネル補正	P.2-9
		着信音出力切替	P.2-36
		受話音量調節	P.5-14
		メニュー切替	P.2-10
ダブルナンバー設定		On/Off設定	P.2-27
		モード切替	P.2-29
		暗証番号入力	P.2-37
		回線名/アイコン編集	P.2-37
		回線別着信拒否	P.2-37
		着信通知アイコン表示	P.2-37
		パケット接続確認	P.2-37
利用回線設定	P.2-37		



機能名	ページ	
セキュリティ設定	P.2-23	
ソフトウェア更新	P.2-26	
初期化	設定リセット	P.2-37
	オールリセット	P.2-37

■本体：ディスプレイ設定

機能名	ページ	
壁紙	P.2-19	
画面ピクチャー	P.2-35	
ヘルプビュー	パターン設定	P.2-36
	濃度設定	P.2-36
画面エフェクト	P.2-33	
文字表示	P.2-18	
待受設定	時計/カレンダー表示	P.2-33
	ネットワーク オペレータ名表示	P.2-33
	歩数計表示	P.14-13
鮮やかモード	P.2-33	
ミニ電池表示	P.2-33	
電源Onメッセージ	P.2-33	
バックライト	P.2-34	
パネル点灯時間	P.2-35	
ディスプレイマナー	P.2-35	
クローズ後点灯時間	P.2-35	
クローズ時着信相手表示	P.2-35	
ダイヤル表示設定	P.2-33	

■本体：音・バイブ・ライト

機能名	ページ
音量	P.2-21
着信音/ムービー	P.2-21
効果音	P.2-34
バイブ	P.2-21
着信ライト設定	P.2-34
インフォメーションライト設定	P.2-34
エニーキーアンサー	P.2-35
サラウンド	P.2-34

■本体：日時設定

機能名	ページ
日付時刻設定	P.2-30
時刻補正	P.2-30
サマータイム設定	P.2-30
タイムゾーン設定	P.2-30
時計/カレンダー表示	P.2-33
世界時計	P.14-5
アラーム	P.13-7
祝日設定	P.13-17
時刻フォーマット	P.2-30
日付フォーマット	P.2-30
カレンダーフォーマット	P.2-30

■本体：セキュリティ設定

機能名	ページ
PIN認証	P.2-24
PIN2変更	P.2-36
キー操作ロック	P.2-24
IPサービス設定	P.2-36
機能別ロック	P.2-25
履歴使用禁止	P.2-25
シークレットモード	P.2-25
ロックメッセージ設定	P.2-36
暗証番号変更	P.2-23

■外部接続

機能名	ページ	
Bluetooth	P.18-7	
赤外線通信	On/Off設定	P.18-3
	一括データ赤外線送信	P.18-4
ICデータ通信	1件転送受信設定	P.18-5
	一括データ送信	P.18-6
USB接続モード	カードリーダーモード	P.18-10
	MTPモード	P.10-4
USB充電	P.2-36	
メモリアカードメニュー	P.9-14	
メモリアカード 保存・読み込み	保存 (全項目)	P.12-13
	保存 (選択項目)	P.12-10
	読み込み (全項目)	P.12-13
	読み込み (選択項目)	P.12-10
	設定・管理	P.12-13



■外部接続：Bluetooth

機能名	ページ
On/Off設定	P.18-8
デバイス登録	P.18-8
登録済みデバイス	P.18-8
一括データ送信	P.18-9
腕時計連携設定	P.18-12
マイデバイス設定	P.18-11
マイデバイス情報	P.18-11

■外部接続：メモ리카ードメニュー

機能名	ページ	
プリント指定 (DPOF)	枚数指定	P.9-14
	設定	P.9-18
	プリント指定状況確認	P.9-14
	全設定リセット	P.9-18
SDローカルコンテンツ	P.12-12	
フォーマット	P.12-7	
メモリ確認	P.12-2	

■通話

機能名	ページ	
通話時間・料金	通話時間	P.5-10
	データ通信	P.5-18
	通話料金	P.5-10
簡易留守録設定	On/Off設定	P.5-5
	応答時間設定	P.5-13
	応答文再生	P.5-13
	音量設定	P.5-13
	留守番電話	P.5-11
留守番・転送電話	転送電話	P.5-11
	留守番・転送停止	P.5-12
	設定確認	P.5-18
TVコール設定	送信画像切替	P.5-21
	受信画質設定	P.5-21
	送信画質設定	P.5-21
	保留中ガイダンス表示	P.5-21
	バックライト	P.5-21
	スピーカーホン	P.5-21
	マイクミュート	P.5-21
	リモートモニタモード	P.5-13
	発番号通知・表示	P.5-20
	着信お知らせ機能	P.5-12
国際発信設定	P.5-14	
通話明細表示	通話後料金表示	P.5-17
	通話時間表示	P.5-17
発信規制	発信規制	P.5-19
	着信規制	P.5-20
	着信拒否	P.5-19
	規制用暗証番号変更	P.5-19
通話時間お知らせ	P.5-17	

機能名	ページ	
着デコ設定	On/Off設定	P.5-15
	着デコ優先設定	P.5-15
	再発信選択画面	P.5-16
スライド通話設定	オープン通話	P.5-20
	クロース終話	P.5-20
自動応答（イヤホン）	P.5-20	
割込通話	P.5-18	

■ネットワーク

機能名	ページ
ネットワーク選択	P.2-30
3G/GSM設定	P.2-31
電波Offモード	P.2-17
ネットワーク自動調整	P.2-30
ネットワーク状態表示	P.2-31
外部機器設定	P.2-31



索引

英数字

ACアダプタ	1-7
Bluetooth®	18-7
Bluetooth®対応腕時計	18-12
DPOF(→プリント指定)	9-14
FeliCa(→おサイフケータイ®)	13-13
ICカード設定	13-14
ICデータ通信	18-5
IPサービス設定	2-36
IrSS通信	18-2
Language(言語選択)	2-33
MTPモード	10-4
PCサイトブラウザ	7-4
PCサイトブラウザ設定	7-14
PCメール	6-2、6-15
PCメール設定	6-30
PCメール送信	6-17
PINコード/PIN2コード	1-4
PINコード/PIN2コード変更	2-36
PIN認証	2-24
PINロック	1-4
QRコード作成	15-12
RSSフィード	7-8
SMS	6-2
SMS設定	6-31
SMS送信	6-7
S! GPSナビ	14-10
S!アプリ	11-2
S!アプリオールリセット	11-4
S!アプリ設定リセット	11-4
S!一斉トーク	17-7、17-11
IPサービス設定	2-36
スピーカーホン	17-8
着信	17-8
発信	17-8

メンバー登録	17-7
メンバーリスト編集	17-11
S!情報チャンネル	16-6
お天気アイコン	16-6
再配信要求	16-11
情報画面での操作	16-11
S!速報ニュース	16-5
S!ループリスト	16-10
コンテンツ削除	16-10
自動更新設定	16-10
S!タウン	17-3
S!電話帳バックアップ	4-6
自動同期設定	4-11
同期履歴	4-11
ユーザーID/パスワード確認	4-11
S!ともだち状況	17-4、17-10
S!メール	6-2
S!メール設定	6-29
S!メール送信	6-4
S!ループ	17-3
TVコール	5-6
画質設定	5-21
スピーカーホン	5-14、5-21
リモートモニタモード	5-13
TVプレイヤー	8-7
USB充電	1-7、2-36
USIMカード	1-4
USIMカードの暗証番号(→PINコード)	1-4
Yahoo!ケータイ	7-3

あ

アイコンの見かた(→マークの見かた)	1-10
アウトカメラ	1-2
明るさセンサー	2-35、8-12
明るさセンサー部	1-2
アニメビュー表示	6-8

アフターサービス	19-33
アラーム	13-7
解除	13-8
削除	13-8
世界時計連動設定	13-20
編集	13-20
マナーモード時設定	13-20
暗証番号	1-12、2-23
安全上のご注意	ix
イヤホン着信	5-13
イヤホンマイク端子	1-2
インターネット	7-2
URL入力履歴	7-9
画面メモ/ブックマーク登録	7-7
情報画面の操作のしかた	7-5
接続	7-3、7-4
インフォメーション	2-3
エンキーアンサー	2-35
応答保留	5-13
オートフォーカス	9-2
オーナー情報	2-22
Bluetooth®	18-12
ICデータ通信	18-11
赤外線通信	18-11
オープンポジション	1-2
オールリセット	2-37
おサイフケータイ®	13-13
ICカード設定	13-14
残高表示設定	13-22
使用禁止	13-14
設定リセット	13-22
お天気アイコン	16-6、16-11
お天気アイコン一覧	19-13
お問い合わせ先一覧	19-34
音・バイブ・ライト	2-21
お願いとご注意	xv
オプションサービス	5-11



オプションサービス設定確認	5-18
お目覚めTV	13-9
音楽再生	10-5、10-8
音楽削除	10-9
音楽入手	10-3
音声電話	5-3
音声メモ録音	5-14

か

カードリーダーモード	18-10
ガイド機能	2-22
外部機器端子	1-2
各部の名称	1-2
画像加工	9-10
画像合成	9-10
壁紙	2-19
壁紙登録	6-22、12-11、15-17
カメラ	9-2
画質設定	9-15
自動保存設定	9-15
静止画撮影	9-4
接写	9-15
セルフタイマー撮影	9-7
動画撮影	9-6
保存先設定	9-15
マニュアル撮影	9-15
モバイルライト撮影	9-15
画面エフェクト	2-33
画面の見かた	2-3
画面ピクチャー	2-35
画面メモ	7-7
カレンダー	13-3
簡易方位計	14-9
簡易留守録	5-5
キーショートカット設定	2-11
キー操作ロック	2-24
キーバックライト設定	2-35
きせかえアレンジ	2-20

キッチンタイマー	14-4
機能の探しかた	ii
機能別仕様	19-15
PIM/生活(ツール)	19-17
S!アプリ	19-17
インターネット	19-15
エンタテイメント	19-17
カメラ/静止画編集	19-16
コミュニケーション	19-17
通信	19-18
データフォルダ/メモ리카ード	19-17
テレビ	19-16
電話	19-15
電話帳	19-15
時計/計測(ツール)	19-17
ネットワーク	19-18
文書/録音(ツール)	19-17
メール	19-15
メディアプレイヤー	19-17
文字入力	19-15
機能の呼び出しかた	2-6
機能別ロック	2-25
切替通話	5-18
緊急通報(110、119、118)発信	5-2
クイックオペレーション	2-6
クイック返信	6-23
区点コード一覧	19-7
グループ通話	5-18
グループ通話サービス	5-11
クローズポジション	1-2
携帯電話機の比吸収率(SAR)について	xx
ケータイ書籍	16-7
ケータイ書籍ライブラリ	16-12
言語選択	2-33
検索	6-11、15-5
効果音	2-34
交換機用暗証番号	1-12
国際電話	5-4
国際発信	5-4、5-14

故障かな?	19-2
誤動作防止	2-2、2-31
コミュニケーションサービス	17-2

さ

サイドボタン	1-3
サマータイム設定	2-30、14-5
参考URL	19-18
シークレットモード	2-25
時刻補正	2-30
自動再送	6-28
自動返信設定	6-23
時報	14-6、14-13
写メール	9-4、9-8
充電	1-7
充電端子	1-2
受信ボックス表示設定	6-28
受話音量調節	5-14
仕様	19-14
状況テンプレート	12-2
ショートカット	2-11
初期化	2-37
オールリセット	2-37
設定リセット	2-37
メモ리카ード	12-7
署名設定	6-18
シンプルメニュー	2-10
ステータスタッチ	2-3
ストップウォッチ	14-3
ストラップ取り付け穴	1-2
ストリーミング	7-3、7-11
スヌーズ設定	13-7
スピーカー	1-2
スピーカーホン	5-14、5-21、17-11
スピードダイヤル/メール	5-9、6-18
スポットライト	2-22
スマートリンク辞書	15-3
スモールライト	1-2



- スライド壁紙 2-19
 静止画キャプチャ 8-6、9-6
 静止画撮影 9-4
 撮影サイズ 9-16
 シーン別撮影 9-16
 シャッター音 9-16
 スキャナ撮影 9-9
 装飾効果付き撮影 9-8
 パノラマ撮影 9-8
 フレーム付き撮影 9-7
 ホワイトバランス 9-16
 連写撮影 9-7
 静止画編集 9-10
 顔写真の加工 9-12
 サイズ変更 9-11
 その他の静止画編集 9-17
 パノラマ合成 9-13
 世界時計 14-5
 世界時計運動設定 13-20、14-13
 赤外線通信 18-2
 赤外線ポート 1-2
 セキュリティ設定 2-24
 設定リセット 2-37
 操作履歴番号 1-12、2-23
 送信済メール取消 6-19
 送信ボックス表示設定 6-28
 ソフトウェア更新 2-26
 ソフトキー 2-3
- た**
- タイムゾーン設定 14-5
 ダウンロード辞書 3-7
 タッチパネル 2-4
 ダブルナンバー 2-27
 ちかチャット 17-9
 着信お知らせ機能 5-12
 着信音量変更 2-21
 着信拒否 5-13、5-19
- 着信時の動作 2-21
 着信ライト設定 2-34
 着信履歴 5-10、5-16
 着デコ 5-8
 チャットフォルダ 6-13
 削除 6-26
 ちょこっとメモ 15-8
 通信時間・料金 5-10
 データ通信 5-18
 リセット 5-17
 ツール 13-2、14-2、15-2
 通話後料金表示 5-17
 通話時間お知らせ 5-17
 通話時間表示 5-17
 通話中発信 5-18
 ディ스플레이 1-2
 ディスプレイ設定 2-33
 データフォルダ 12-2
 データ放送 8-5
 データ放送全画面表示 8-13
 データ放送トップに戻る 8-13
 録画設定 8-14
 でか文字メニュー 2-18
 テコレメール送信 6-6、6-20
 デジタルTV(→テレビ) 8-2
 デルモジ表示 6-8
 デルモジ表示設定 6-29
 テレビ視聴 8-4
 AVポジション 8-11
 Bluetooth®オーディオ接続 8-12
 チャンネル保存 8-11
 データ放送利用 8-5
 番組情報取得 8-6
 番組表 8-5
 ヘルプ 8-11
 テレビ視聴/録画予約 8-10
 お目覚めTV 13-9
 番組情報 8-11
- 予約結果の確認/削除 8-16
 予約内容の編集/削除 8-16
 テレビ番組録画/再生 8-7
 再生モード 8-14
 分割ファイル再生 8-14
 メーカー操作 8-15
 メモリ残量表示 8-15
 録画ファイル削除 8-15
 録画ファイル名変更 8-15
 テレビ(ワンセク) 8-2
 イヤホン/スピーカー切替 8-12
 映像設定 8-12
 エリア切替 8-11
 エリア追加 8-3
 オーディオ出力切替 8-12
 オートオフ時間設定 8-12
 画面サイズ設定 8-11
 サウンド設定 8-12
 字幕/音声設定 8-14
 着信時優先動作 8-12
 チャンネル設定 8-3
 通話時タイムシフト設定 8-14
 なめらかフレーム補間 8-11
 番組情報検索 8-11
 予約時間お知らせ 8-16
 録画保存先設定 8-14
 電源を入れる/切る 1-9
 電子ブック 16-7、16-12
 転送電話サービス 5-11
 電卓 13-11、13-21
 電池カバー 1-2
 電池パック 1-6、1-7
 電波Offモード 2-17
 電話 5-2
 電話帳検索 4-5
 電話帳削除 4-10
 電話帳登録 4-3、4-8
 電話帳編集 4-9
 電話帳利用 4-5、4-9



電話番号の確認	2-22
電話を受ける(TVコール)	5-6
電話を受ける(音声電話)	5-3
電話をかける(TVコール)	5-7
電話をかける(音声電話)	5-3
電話をかける(国際電話)	5-4
電話をかける(国際発信)	5-4、5-14
動画再生	10-6、10-8
動画削除	10-10
動画撮影	9-6、9-16
動画入手	10-3
ドキュメントビューア	15-6
時計/カレンダー表示	2-33

な

内蔵アンテナ	1-2
日時設定	2-30
ネットワーク自動調整	1-9

は

バーコード読み取り	15-11、15-16
配信確認	6-19、6-28
ハイブリータ	2-21
パソコン接続	18-10
バックアップ	12-9
バックライト	2-34
発信者番号通知サービス	5-11、5-20
発信信規制サービス	5-11
発信信規制用暗証番号	1-12
発信信規制用暗証番号変更	5-19
発信信履歴	5-10、5-16
バッテリーメーター	14-12
発番号通知・表示	5-20
パネル点灯時間	2-35
日付時刻設定	2-30
フィーリングメール受信	6-8
フィーリングメール送信	6-5
フィーリングメール連動	6-29

フェイスアレンジ	9-12
フォーカス設定	9-15
フォーカスロック	9-15
フォーマツ(メモリカード)	12-7
付属品	viii
ブックサーフィン®	16-7
ブックマーク	7-7
削除	7-11
タイトル変更	7-11
プリント(Bluetooth®)	9-14
プリント指定(DPOF)	9-14
一括指定	9-14
インデックスプリント指定	9-18
日付付加指定	9-18
プリント指定状況確認	9-14
プレイリスト	10-7
ペルビュー	2-22
ボイスレコーダー	15-10、15-16
ホイップアンテナ	1-2
ポケベルコード一覧	19-6
ポジション	1-2
保証書	19-33
歩数計	14-7
ボタンのはたらき	1-3
本書の見かた	iv

ま

マークの見かた	1-10
音楽再生画面	10-5
カメラ(撮影画面)	9-3
動画再生画面	10-6
メール(リスト画面)	6-9
マイク(送話口)	1-2
待受画面	1-9
マナーモード	2-17
マナーモード設定	2-32
マネー積算メモ	13-12
入力済みの内容変更	13-21

マルチジョブ機能	2-14
見せかけコール	13-16
ムービー写メール	9-6
名刺読み取り	15-13、15-18
迷惑メール申告	6-23
迷惑メール設定	6-12、6-26
メインメニュー	2-7
メール(→SMS、S!メール、PCメール)	6-2
一般設定	6-27
カラーラベル	6-24
検索	6-11、6-25
シークレット解除	6-25
シークレット設定	6-11
並べ替え	6-24
フォルダ削除	6-25
フォルダ新規作成	6-25
フォルダ名変更	6-25
複数選択	6-24
メール画面の見かた	6-9
メールアドレス	6-3
メールお知らせ設定	6-28
メールグループ	6-14
グループ名編集	6-26
削除	6-26
メンバー変更	6-26
メール削除	6-17、6-24
メール自動削除設定	6-28
メール作成/送信	6-4、6-7、6-17
宛先選択	6-18
宛先追加	6-18
圏内時に送信	6-19
下書き	6-27
下書きへ保存	6-19
署名設定	6-18
スピードダイヤル/メール	6-18
送信オプション	6-19
送信済メール取消	6-19
テルモジ表示	6-8
添付再生優先	6-20



テンプレートの利用	6-20	設定	19-23	読み取り結果の利用	15-19
日時指定	6-19	ツール	19-22	モバイルウィジェット	16-2
プレビュー表示	6-4	データフォルダ	19-22	モバイルライト	1-2
編集/再送信	6-27	電話機能	19-23		
編集と送信	6-27	メール	19-19		
メール受信/確認	6-8	メディアプレイヤー	19-23		
PCメール受信	6-17	メニュー操作	2-6		
コピー	6-22	メモ帳	15-7		
新着S!メール手動受信	6-21	本文編集/カテゴリ変更	15-15		
新着PCメール受信	6-25	メモ리카ード	12-6		
スクロール単位	6-27	初期化	12-7		
添付をデータフォルダへ保存	6-22	データ確認	12-8		
電話帳に登録	6-22	メモ리카ードの構造と各データの保存場所	12-5		
待受画面以外で新着メール確認	6-21	モーションコントロール	2-15		
メールアドレス表示	6-24	目次	vi		
メール本文の情報利用	6-22	文字サイズ	2-18		
メールリスト	6-21	文字入力	3-2		
メール転送	6-27	1文字変換	3-5		
メール振り分け	6-12	E-mailアドレス/URL	3-5		
再振り分け	6-26	絵文字/記号	3-4		
フォルダへ移動	6-25	音訓変換	3-3		
迷惑メール設定	6-12、6-26	改行	3-8		
メール返信	6-9	顔文字	3-4		
引用付き返信	6-28	カナ英数字変換	3-5		
クイック返信	6-23	区点コード	3-8		
自動返信設定	6-23	スペース	3-8		
メール保護	6-10	電話帳引用	3-8		
メールリスト表示切替	6-27	入力/変換設定	3-5		
メディアプレイヤー	10-2	入力モード切替	3-2		
WMA全件削除	10-9	入力履歴リセット	3-8		
オーディオ出力切替	10-8	ひらがな/漢字	3-3		
プレイリスト利用	10-7、10-9	ポケベルコード	3-8		
メニュー一覧	19-19	目的の漢字に変換できないとき	3-3		
S!アプリ	19-20	元に戻す/復元	3-8		
TV	19-20	ワンタッチ変換	3-5		
Yahoo!ケータイ	19-19	文字入力用ボタン一覧	19-4		
エンタテイメント	19-21	文字編集	3-6		
カメラ	19-21	文字読み取り	15-14		
コミュニケーション	19-23	文字入力中の読み取り	15-19		

や

ユーザー辞書	3-7
予定登録(→カレンダー)	13-3
予定リスト	13-5

ら

リセット(→初期化)	2-37
リダイヤル(発信履歴)	5-16
リモートモニターモード	5-13
リモートロック(おサイフケータイ®)	13-14
着信回数	13-22
電話リモートロック	13-15
メールリモートロック	13-14
ロック通知先指定	13-22
履歴使用禁止	2-25
留守番電話サービス	5-11
レシーバー(受話口)	1-2

わ

割込通話	5-18
割込通話サービス	5-11
割込通話着信	5-18



目的別

インターネットに接続する

PCサイトブラウザ	7-4
RSSフィード	7-8
Yahoo!ケータイ	7-3
メール本文の情報から	6-22
メディアプレイヤー	10-3
読み取り結果から	15-17

閲覧する

PCサイトブラウザ	7-4
S!情報チャンネル	16-6
S!速報ニュース	16-5
Yahoo!ケータイ	7-3
電子ブック	16-7
ドキュメントビューア	15-6

外出先で使う

アラーム	13-7
おサイフケータイ®	13-13
カメラ	9-2
検索	15-5
時報	14-6
スポットライト	2-22
ちょこっとメモ	15-8
テレビ(ワンセグ)	8-2
ボイスレコーダー	15-10

解除する

ICカードロック	13-14
S!情報チャンネル	16-6
アラーム	13-8
キー操作ロック	2-24
きせかえアレンジ	2-33
誤動作防止	2-2
時報	14-6
シンプルメニュー	2-10
スピードダイヤル/メール	5-9
ダウンロード辞書設定	3-7
でか文字メニュー	2-18

転送電話	5-12
電波Offモード	2-17
フォルダのシークレット設定	6-11、12-12
マナーモード	2-17
留守番電話	5-12

壁紙を設定する

データフォルダから	12-11
本体設定から	2-19
メールの添付ファイルから	6-22
読み取り結果から	15-17

拒否する

相手を特定した着信	5-18
公衆電話からの着信	5-19
ちかチャット開始要求	17-9
通知不可電話からの着信	5-19
電話帳未登録の相手からの着信	5-19
非通知の相手からの着信	5-19

禁止/制限する

PIN認証	2-24
おサイフケータイ®	13-14
キー操作ロック	2-24
機能の使用	2-25
誤動作防止	2-2
発信	5-19
履歴使用	2-25

計算する

電卓	13-11
マネー積算メモ	13-12

検索する

インターネットから	15-5
コピーした文字列	15-15
再生する音楽	10-5
再生する動画	10-6
情報画面内の文字列(インターネット)	7-9
ダウンロードする音楽	10-3
電話帳	4-5
番組情報(テレビ)	8-11
メール	6-11、15-5
メモ帳	15-15

コピーする

アドレス/件名/本文(メール)	6-22
情報画面内の文字列	7-10、16-11
データフォルダのファイル	12-4
電子書籍内の文字列	16-12
電卓の計算結果	13-21
文字入力画面	3-6
読み取り結果	15-18、15-20

再生する

音楽(ミュージック)	10-5
簡易留守録/音声メモ	5-5
ストリーミング	7-11
テレビ録画ファイル	8-8
動画(ムービー)	10-6
読み取ったメロディ	15-17
留守番電話の伝言	5-12
録音した音声	15-10

時間を計る

キッチンタイマー	14-4
ストップウォッチ	14-3

自分の電話番号を相手に教える

Bluetooth®オーナー情報送信	18-12
ICデータオーナー情報送信	18-11
オーナー情報確認	2-22
赤外線オーナー情報送信	18-11

初期化する

お買い上げ時の状態に戻す	2-37
設定などを元に戻す	2-37
メモリカードをフォーマットする	12-7

スケジュールを管理する

カレンダー	13-3
予定リスト	13-5

ダウンロードする

S!アプリ	11-3
ウィジェット	16-2
音楽	10-3
きせかえアレンジ	2-20
電子ブック	16-7
動画	10-3



着信音を変更する

着信音/ムービー	2-21
データフォルダ	12-11
電話帳	4-4

データをやりとりする

Bluetooth®	18-7
ICデータ通信	18-5
IrS通信	18-2
MTPモード	10-4
カードリーダーモード	18-10
赤外線通信	18-2

電話帳を登録する

受信メールから	6-22
新規登録	4-3
発着信履歴から	5-16
メール本文の情報から	6-22
読み取り結果から	15-17、15-19

電話をかける

TVコール	5-7
海外から	5-4
国際電話	5-4
情報画面から	7-10
スピードダイヤル	5-9
着信履歴	5-16
電話帳から	4-5
電話番号を入力して	5-3
メール本文の情報から	6-22
読み取り結果から	15-17、15-19
リダイヤル	5-16

時計/アラームとして使う

アラーム	13-7
お目覚めTV	13-9
時報	14-6

取り付ける/取り外す

USIMカード	1-5
電池パック	1-6
メモ리카ード	12-6

秘密にした情報を確認する

データフォルダ	12-4
電話帳	4-4
メールフォルダ	6-11
予定/用件	13-4

秘密にする

データフォルダ	12-4
電話帳	4-4
メールフォルダ	6-10
用件	13-19
予定	13-17

変更する

PIN2コード	2-36
PINコード	2-36
操作用暗証番号	2-23
発着信規制用暗証番号	5-19
メールアドレス	6-3
文字サイズ	2-18
文字の太さ	2-18

保存する

撮影した静止画	9-4、9-7、9-9
撮影した動画	9-6
受信メールの添付ファイル	6-22
情報画面内のファイル	7-9、16-11
テレビのチャンネル	8-11
電話帳	4-3
バックアップ	12-10
編集した静止画	9-10
メール(下書きとして)	6-19
メール(テンプレートへ)	6-6
メモ帳	15-7
読み取りデータ	15-16、15-17、15-19

待受画面に表示する

S!アプリ	11-3
壁紙	2-19
世界時計	14-5
時計/カレンダー	2-33

メールに添付する/貼付する

QRコード	15-12
URL	7-10、7-11
音声ファイル	15-16
静止画	9-4、9-8
データフォルダ内のファイル	6-5、12-3
動画	9-6
メモ帳	15-15
読み取り結果	15-18、15-20

メールを作成/送信する

PCメール新規作成	6-17
SMS新規作成	6-7
S!メール新規作成	6-4
受信メールから	6-9
情報画面から	7-6
送信メールから	6-27
ちょこっとメモから	15-8
デコレメール	6-6、6-20
電話帳から	4-9
発着信履歴から	5-16
フィーリングメール	6-5
メール本文の情報から	6-22
読み取り結果から	15-17、15-19

読み取る

バーコード	15-11
名刺	15-13
文字	15-14



保証書とアフターサービス

■保証書

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書がついています。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書に記載しております。

■アフターサービスについて

修理をご依頼になる前に、「故障かな?と思ったら」に掲載されている項目をもう一度ご確認ください。(P.19-2)

該当する症状がないときや、異常を解決できないときは、ご契約いただいたソフトバンクの故障受付(P.19-34)にご相談ください。

その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

その他アフターサービスの詳細については、お買い上げいただいた「取扱店」、最寄りの「ソフトバンクショップ」または「お問い合わせ先」(P.19-34)までご連絡ください。

なお、補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の最低保有期間は、生産打ち切り後6年です。

- 本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。
なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳／画像／サウンドなど）や設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。



お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

電話番号はお間違いのないようおかけください。

ソフトバンクお客さまセンター

総合案内：ソフトバンク携帯電話から157（無料）
紛失・故障受付：ソフトバンク携帯電話から113（無料）

ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491（有料）

一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ内容	電話番号
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・ 神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・ 石川県・福井県	総合案内	☎0088-240-157（無料）
	紛失・故障受付	☎0088-240-113（無料）
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	☎0088-241-157（無料）
	紛失・故障受付	☎0088-241-113（無料）
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	☎0088-242-157（無料）
	紛失・故障受付	☎0088-242-113（無料）
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・ 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	☎0088-250-157（無料）
	紛失・故障受付	☎0088-250-113（無料）

