

ツール

10

ツールについて.....	10-2	ストップウォッチ.....	10-11
アラーム.....	10-3	タイマー.....	10-12
アラームを設定/リセットする.....	10-3	世界時計.....	10-12
アラームの内容を編集する.....	10-3	世界時計を見る.....	10-12
カレンダー.....	10-4	地域を登録する.....	10-12
カレンダーの見かた.....	10-4	おやすみタイマー.....	10-12
カレンダーを表示する.....	10-5	電卓.....	10-13
スケジュールを登録する.....	10-5	メモ帳.....	10-13
スケジュールを確認する.....	10-5	メモを登録する.....	10-13
予定リスト.....	10-6	メモを確認する.....	10-13
予定リストを登録する.....	10-6	バーコード/名刺読取.....	10-14
予定リストを確認する.....	10-6	バーコード/QRコード/ 名刺/文字/単語を読み取る.....	10-14
処理済みマークを付ける.....	10-6	バーコードファイルを読み取る.....	10-15
おサイフケータイ®.....	10-7	QRコードを作成する.....	10-16
生活アプリを起動する.....	10-7	読み取ったデータを確認する.....	10-16
生活アプリをダウンロードする.....	10-7	通貨・単位換算.....	10-16
おサイフケータイ®を利用する.....	10-7	通貨換算する.....	10-16
ICカードロック.....	10-8	他の単位に換算する.....	10-17
メールリモートロック.....	10-8	ボイスレコーダー.....	10-17
電話リモートロック.....	10-8	ボイスレコーダーの表示画面の 見かた.....	10-17
家計簿.....	10-9	音声を録音する.....	10-17
家計簿を表示する.....	10-9	音声を再生する.....	10-18
支出金額を登録する.....	10-9		
支出金額を確認する.....	10-10		
S! GPSナビ.....	10-10		
ナビアプリを利用する.....	10-10		
現在地の地図を確認する.....	10-10		
位置ナビを利用する.....	10-11		
		ドキュメントビューア.....	10-18
		ドキュメントファイルを 確認する.....	10-18
		ファイルを拡大/縮小する.....	10-18
		見せかけ着信.....	10-19
		見せかけ着信の内容を設定する.....	10-19
		見せかけ着信を利用する.....	10-19
		辞書.....	10-20
		便利な機能.....	10-20
		アラーム.....	10-20
		カレンダー.....	10-20
		予定リスト.....	10-23
		おサイフケータイ®.....	10-24
		家計簿.....	10-25
		S! GPSナビ.....	10-25
		タイマー.....	10-26
		世界時計.....	10-26
		おやすみタイマー.....	10-26
		メモ帳.....	10-26
		バーコード/名刺読取.....	10-27
		通貨・単位換算.....	10-28
		ボイスレコーダー.....	10-29
		ドキュメントビューア.....	10-30

ツールについて

本機では、アラームやカレンダーなどの生活ツール、電卓やバーコードリーダーなどの便利ツールが用意されています。この章では、本機に用意されているツールについて説明します。

アラーム



アラーム機能を設定できます(☎P.10-3)。

カレンダー



カレンダーを表示したり、スケジュールを登録することができます(☎P.10-4)。

予定リスト



予定リストを登録／確認できます(☎P.10-6)。

おサイフケータイ®



電子マネーを使った買い物ができます(☎P.10-7)。

家計簿



簡単な家計簿を作成できます(☎P.10-9)。

SI GPS ナビ



現在地の地図や周辺情報を確認できます(☎P.10-10)。

ストップウォッチ



ストップウォッチ機能を使用できます(☎P.10-11)。

タイマー



指定した時間を経過したときに、お知らせします(☎P.10-12)。

世界時計



世界各国の都市の現在時刻を確認できます(☎P.10-12)。

おやすみタイマー



着信音やバイブレータを停止させる時間帯を設定できます(☎P.10-12)。

電卓



電卓機能を使用できます(☎P.10-13)。

メモ帳



メモを登録／確認できます(☎P.10-13)。

バーコード／名刺読取



バーコード、QRコード、名刺の読み取りや、QRコードの作成ができます(☎P.10-14)。

通貨・単位換算



金額を各国の通貨に換算したり、長さや重さなどを他の単位に換算できます(☎P.10-16)。

ボイスレコーダー



音声を録音／再生できます(☎P.10-17)。

ドキュメントビューア



ドキュメントファイルを開覧できます(☎P.10-18)。

見せかけ着信



緊急時などに、電話がかかってきたふりをすることができます(☎P.10-19)。

辞書



日本語の英語訳や英単語の日本語訳を調べられます(☎P.10-20)。

アラーム

アラームを10件登録できます。時刻などを登録しておけば、「On」または「Off」に切り替えるだけで設定や解除ができます。1回限りの起動だけでなく、特定の曜日や毎日の起動を登録することもできます。

アラームを設定／リセットする

ここでは例として、アラーム時刻のみ設定します。


- 他の項目については、「アラームの内容を編集する」(P.10-3)を参照してください。

設定する

① 《メニュー》→「ツール」→「アラーム」

② 設定するアラームの時刻欄をタップ→アラーム時刻を入力

③ 《保存》

- ディスプレイに  が表示されます。
- アラームの設定／編集をして《保存》をタップすると、そのアラームは自動的に「On」に設定されます。

アラームの設定時刻になると、アラーム音と表示でお知らせします。パイプレータを「Off」以外に設定しているときはパイプレータでもお知らせします。スヌーズを「Off」に設定している場合は、「OK」をタップするとアラーム音とパイプレータが止まります。

アラーム設定時刻に通話中または接続中（「呼び出し中…」と表示）、発信中（「ダイヤル中…」と表示）だったときは、短い通知音と表示でお知らせします。ただし、「効果音」の「通話中イベント通知」がチェックされていない場合は、通話中や接続中も表示のみでお知らせします。スヌーズを「Off」に設定している場合は、「OK」→「OK」をタップすると表示が消えます。

スヌーズを「Off」以外に設定しているときは、スヌーズを解除するまでアラーム通知を設定した時間毎に設定した回数繰り返し返します。アラーム通知時に「スヌーズ」をタップすると、設定した時間後に再度アラーム通知されます。「終了」→「終了」をタップすると、アラームが終了して表示が消えます。

複数のアラームに同じ起動時刻が登録されている場合は、最初に設定した内容が優先されます。ただし、スケジュールや予定リストのアラームと同じ起動時刻に設定されているときは、スケジュールや予定リストのアラームよりも優先されます。

マナーモード設定時は、アラーム音とパイプレータは「マナーモード設定」(P.10-20)の設定に従います。

動画撮影中または音声録音中だったときは、撮影または録音の終了と同時に、アラーム音と表示でお知らせします。

リセットする

① 《メニュー》→「ツール」→「アラーム」→《リセット》→リセットするアラームをチェック→《リセット》→「はい」

アラームの内容を編集する

① 《メニュー》→「ツール」→「アラーム」→アラーム時刻欄をタップ→設定時刻を入力

■ 繰り返しを設定するとき

「繰り返し」でアラームを通知する曜日をタップ→《保存》

すべての曜日を通知しない設定にしているときは、1回のみ通知されます。

すべての曜日を通知する設定にしているときは、毎日通知されます。

■ 祝日の除外を設定するとき

「祝日除外設定」の「On」／「Off」→《保存》

■ スヌーズを設定するとき

「スヌーズ」→項目を選択→《保存》

スヌーズを「Off」以外に設定しているときは、スヌーズを解除するまでアラーム通知を設定した時間毎に設定した回数繰り返し返します。アラーム通知時に「スヌーズ」をタップすると、設定した時間後に再度アラーム通知されます。「終了」→「終了」をタップすると、アラームを終了して表示を消します。

「その他」を選択したときは、時間を入力します。

- スヌーズの繰り返し回数を設定するとき
「スヌーズ繰り返し回数」→項目を選択→《保存》
- アラーム音やムービーを設定するとき
「アラーム音／ムービー」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択→《保存》
 - をタップするとファイルを再生します。
- アラーム音量を調節するとき
音量欄で音量を調節→《保存》
- バイブレータを設定するとき
「バイブ」→項目を選択→《保存》
 - をタップすると振動パターンを確認できます。
- アラーム音の鳴動時間を設定するとき
「鳴動時間」→項目を選択→《保存》
 - 「その他」を選択したときは、時間を入力します。
- アラーム名を編集するとき
アラーム名欄をタップ→アラーム名を入力→《保存》

- メモリカードに保存されているファイルをアラーム音に設定すると、ファイルを本機にコピーしてから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。著作権保護ファイルの場合は、移動してから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると設定が完了します。

カレンダー

カレンダーを表示したり、カレンダーにスケジュールを登録することができます。3種類の方法でカレンダーを表示できます。スケジュールには、件名、開始日などを登録できます。予定リストと合わせて最大500件登録できます。

カレンダーの見かた

1ヶ月、1週間、1日の3つの表示モードがあります。

- 《表示切替》をタップすると表示モードが切り替わります。
- スケジュールが登録されている日付を選択すると、スケジュールが表示されます。

青色枠*の日付：選んでいる位置

青色*の背景の日付：今日

青文字の日付：土曜日

赤文字の日付：日曜日、祝日

(青色)*：スケジュール登録あり

※「カラーテーマ」が「ブルー」の場合の表示です。「ゴールド」の場合は、金色になります。



1ヶ月表示画面

1週間表示画面

1日表示画面

●各画面で前後の月／週／日に切り替えるには、 / をタップまたは年月日欄をスクロールします。

●スケジュールやアラームを登録している日などを表示すると、スケジュールの件名やアイコンなどが表示されます。

● : スケジュール(カテゴリなし)

: スケジュール(約束)

: スケジュール(会議)

: スケジュール(仕事)

: スケジュール(個人予定)

: スケジュール(祝日)

: スケジュール(記念日)

: スケジュール(誕生日)

: スケジュール(電話)

: スケジュール(デート)

: スケジュール(旅行)

: スケジュール(買い物)

: スケジュール(その他)

: アラームの設定あり

: 繰り返しの設定あり

カレンダーを表示する

- 1 ≪メニュー≫→「ツール」→「カレンダー」

スケジュールを登録する

予定リストと合わせて最大 500 件登録できます。

ここでは例として、件名、開始日、開始時間、終了日、終了時間を登録します。

- 他の項目については、「スケジュールの内容を登録したい」(P.10-20)を参照してください。

- 1 ≪メニュー≫→「ツール」→「カレンダー」
- 2 ≪新規作成≫
- 3 件名を入力
- 4 「日付」→開始日と終了日を入力
- 5 「時間」→開始時間と終了時間を入力
- 6 ≪OK≫→≪保存≫

•操作 2 の前に、カレンダー画面で目的の日付を選択しておく、開始日欄や終了日欄にその日付が表示されます。

スケジュールを確認する

- 1 ≪メニュー≫→「ツール」→「カレンダー」

2 日を選択

3 スケジュールを選択

•カレンダーの登録状況を確認するには、カレンダー画面または全スケジュール表示画面で、≪その他≫→「メモリ容量確認」を選択すると、カレンダーと予定リストの登録件数を確認できます。

使いこなしチェック!

便利 (P.10-20)

- スケジュールの内容を登録したい
- スケジュールを編集したい
- 日付を指定して表示を切り替えたい
- 表示モードを切り替えたい
- すべてのイベントを表示したい
- カテゴリごとにスケジュールを確認したい
- スケジュールを送信したい
- スケジュールを削除したい
- 追加した祝日を編集したい
- 追加した祝日を削除したい
- シークレット設定したスケジュールを確認したい
- アラーム通知時に停止操作をしなかったスケジュールを確認したい
- カレンダーの登録状況を確認したい
- スケジュールを保存したい
- スケジュールを Bluetooth® 対応のプリンタで印刷したい

予定リスト

予定リストをスケジュールと合わせて最大500件登録して、リストで管理できます。

予定リストを登録する





ここでは例として、件名、期限日、期限時刻を登録します。

- 他の項目については、「予定リストの内容を登録したい」(P.10-23)を参照してください。

- 1 «メニュー»→「ツール」→「予定リスト」
- 2 «新規作成»
- 3 件名を入力
- 4 「期限日」→年月日を入力→「期限時刻」→時刻を入力→«OK»
- 5 «保存»

予定リストを確認する






- 1 «メニュー»→「ツール」→「予定リスト」

- 予定リスト一覧画面でタブをタップすると、 (全予定)、 (処理済)、 (未処理)、 (期限切)を切り替えることができます。

処理済みマークを付ける

- 1 «メニュー»→「ツール」→「予定リスト」
- 2 予定リストの



-  をタップするたびに、 (処理済) /  (未処理)を切り替えることができます。
期限が過ぎている場合は、 (処理済) /  (期限切)を切り替えることができます。

使いこなしチェック!

 便利  P.10-23

- 予定リストの内容を登録したい
- 予定リストを送信したい
- 予定リストを削除したい
- 予定リストを検索したい
- マナーモード時のアラーム音／バイブレータを設定したい
- シークレット設定した予定リストを確認したい
- アラーム通知時に停止操作をしなかった予定リストを確認したい
- 予定リストを Bluetooth® 対応のプリンタで印刷したい
- 予定リストの登録状況を確認したい
- 予定リストを編集したい
- 予定リストを保存したい

おサイフケータイ[®]

駅や店舗などに設置されたリーダー／ライターに本機をかざすだけで、電子マネーを使った買い物の支払いや、交通チケットとして利用できます。

- 本機にはおサイフケータイ[®]用にICチップが搭載されており、サービスの内容やご利用状況に応じて各種データが保存されます。

注意

- ICカード内のデータの消去方法は、生活アプリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ[®]対応サービス提供者にお問い合わせください。
- 故障または修理の際にICカード内のデータや設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 万一、お客様がおサイフケータイ[®]対応携帯電話を盗難・紛失された場合、ICカード内のデータを不正に利用されてしまう可能性があります。そのことによりお客様に生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 生活アプリのダウンロードおよび通信機能を有する生活アプリのご利用には、通信料が発生する場合があります。
- 各サービスの暗証番号やお問い合わせ先などはメモに控えるなどして、お忘れにならないようご注意ください。

生活アプリを起動する

おサイフケータイ[®]をお使いになるには、利用する電子マネーに対応した生活アプリをダウンロード・起動して、利用するおサイフケータイ[®]対応サービスへの加入登録や初期設定、電子マネーの入金などの準備を行う必要があります。

- 1 ≪メニュー≫→「ツール」→「おサイフケータイ」
- 2 「生活アプリ」
- 3 生活アプリを選択
 - 以後は、画面の指示に従って操作してください。

生活アプリをダウンロードする

- 1 ≪メニュー≫→「ツール」→「おサイフケータイ」
- 2 「生活アプリ」
- 3 「Y!ケータイで探す」
- 4 生活アプリを選択
 - 生活アプリは、データフォルダの「生活アプリ」フォルダに保存されます。

おサイフケータイ[®]を利用する

ご利用時に、生活アプリを起動する必要はありません。ご利用前に、加入登録や初期設定、電子マネーの入金などの準備を行う必要があります。


- 1 本機の背面を、リーダー／ライターにかざす
 - 本機は、リーダー／ライターに対して平行にかざしてください。認識されにくいときは、本機を前後左右にずらしてみてください。
 - 読み取りが完了したことをリーダー／ライターのディスプレイなどで確認してください。
 - 通話中やインターネット接続中でも利用できます。(ただし、読み取りに時間がかかることがあります)

注意

- 本機とリーダー／ライターの間金属などがあると、読み取れないことがあります。
- 電源を切っているときもおサイフケータイ[®]を利用できますが、生活アプリは起動しません。ただし、電池切れアラームが鳴ったあとで充電せずに放置すると、利用できなくなる場合がありますので、充電をしたあとで利用してください。
- リーダー／ライターにかざしたとき、サービスによってはメッセージが表示されたり、バイブレーションが動作することがあります。また、自動的にS!アプリ／メール／インターネットが起動することもあります。動作／起動しないように設定することもできます(●P.10-24)。

IC カードロック

- 1 «メニュー»→「ツール」→「おサイフケータイ」→「ICカード設定」→「ICカードロック」の「On」→操作暗証番号を入力→«OK»→「はい」

- 設定すると待受画面にが表示されます。
- 解除するには「ICカードロック」を「Off」にします。

メールリモートロック

メールリモートロックを登録する

- 1 «メニュー»→「ツール」→「おサイフケータイ」→「ICカード設定」→「リモートロック」
- 2 操作暗証番号を入力→«OK»→「メール」の「ON」
- 3 「リモートロックパスワード」→パスワードを設定
- 4 「ロック通知先」→「送信者」／「アドレス指定」／「送付しない」
 - 「アドレス指定」を選択した場合は、「電話帳」→電話帳を検索し、選択(☞P.2-19)→メールアドレスを選択、または「直接入力」→メールアドレスを入力します。

メールリモートロックを利用する

- 1 件名にリモートロックパスワードだけを入力したメールを本機に送信
 - 本機がメールを受信できない状況のときは利用できません。
 - 本機がメールを受信すると、ICカードがロックされ、完了通知メールが指定したアドレスに届きます。

電話リモートロック

電話リモートロックを登録する

- 1 «メニュー»→「ツール」→「おサイフケータイ」→「ICカード設定」→「リモートロック」
- 2 操作暗証番号を入力→«OK»→「電話」の「ON」
- 3 「ロック用電話番号1」／「ロック用電話番号2」
 - 電話帳から登録するとき
「電話帳」→電話帳を検索し、選択(☞P.2-19)
 - 電話番号を直接入力するとき
「直接入力」→電話番号を入力
 - 公衆電話を登録するとき
「公衆電話」
- 4 「着信回数」→着信回数を入力

電話リモートロックを利用する

注意

- ICカードロックを設定するときは同じ許可番号で電話をかけてください。異なる許可番号で電話をかけても着信回数としてはカウントされず、それまでカウントした回数のままになります。
- 転送電話サービスを開始しているときは、着信回数としてカウントされないことがあります。

- 1 許可番号に登録した電話番号から発信者番号を通知して本機に電話をかける
- 2 着信してから電話を切る
- 3 3分以内に、あらかじめ設定した着信回数になるまで操作 ①、②を繰り返す
 - 設定した着信回数(お買い上げ時は3回)になるまで電話をかけると、本機が自動応答しICカードロックが設定され、ICカードロックを設定した旨のアナウンスが流れます。

使いこなしチェック!

便利 (P.10-24)

- 残高表示設定のリストから削除したい

設定

- 生活アプリにセキュリティを設定する (P.14-25)

家計簿

カレンダーに支出を登録して、月ごとの簡単な家計簿を作成できます。

家計簿を表示する

- 1 <<メニュー>>→「ツール」→「家計簿」
 - 前後の月に切り替えるには、◀ / ▶ をタップします。

支出金額を登録する

- 1 <<メニュー>>→「ツール」→「家計簿」
- 2 <<新規作成>>→支出入力欄をタップ→金額を入力
 - 金額入力時に、[] をタップすると、電卓で計算した値を入力できます。
- 3 支出のカテゴリ欄をタップ→カテゴリを選択
- 4 詳細欄をタップ→内容を入力→<<保存>>

支出金額を確認する

1 ≪メニュー≫→「ツール」→「家計簿」

- 1日分の支出合計金額を確認するとき
日を選択→本日の支出合計欄を確認
- 1ヶ月分の支出合計金額を確認するとき
月を選択→今月の支出合計欄を確認
- 1ヶ月分の支出合計金額の内訳を確認するとき
月を選択→≪今月の支出≫→内訳一覧の金額を確認

使いこなしチェック!

 便利 P.10-25

- 家計簿を削除したい
- 家計簿をメモ帳に登録したい

S! GPS ナビ

基地局とGPS衛星からの位置情報を利用して、現在地の地図や周辺情報を確認したり、目的地までの最適なルートや交通手段を調べることができます。

注意

- GPS衛星または基地局からの電波の受信状況が悪い場所では、位置情報が取得できなかったり、位置情報の精度が低くなる場合があります。見晴らしのよい場所で利用してください。
- 提供した位置情報に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ナビゲーション中は、地図情報を随時取得するため、パケット通信料が発生します。通信用料などの詳細については、ソフトバンクモバイルホームページ(<http://www.softbank.jp>)を参照してください。

ナビアプリを利用する

1 ≪メニュー≫→「ツール」→「S! GPS ナビ」→「ナビアプリ」




- 確認画面が表示されたら「はい」を選択します。
- 次回から確認画面を表示しないときは、「再び表示しない」をタップします。
- 位置情報の取得が完了すると、ナビアプリが起動します。

現在地の地図を確認する

1 ≪メニュー≫→「ツール」→「S! GPS ナビ」→「現在地地図」

- 確認画面が表示されたら「はい」を選択します。
- 次回から確認画面を表示しないときは、「再び表示しない」をタップします。
- 位置情報の取得が完了し、インターネットに接続後、地図サイトの画面が表示されます。

位置情報の取得後、位置情報の精度レベルが3段階で表示されます。

- レベル3(): ほぼ正確な位置情報
- レベル2(): 比較的正確な位置情報
- レベル1(): 正確な位置情報が取得されていない

レベルが1や2のときは、再取得の確認メッセージが表示されるので「再測位」/「スキップ」をタップします。

位置ナビを利用する

あらかじめ登録している相手の現在位置や本機を紛失したときのおおよその位置を検索できます。パソコンから調べることでもできます。

詳しくは、ソフトバンクモバイルホームページ(<http://www.softbank.jp>)を参照してください。

※ サービスのご利用には、別途お申し込みが必要です。

1 «メニュー»→「ツール」→「S! GPS ナビ」→「位置ナビ」

- インターネットに接続されます。

2 画面の指示に従って操作

使いこなしチェック!

便利 (☎P.10-25)

- お気に入りの場所を登録したい
- お気に入りの場所へのナビを表示したい
- お気に入りの場所の地図を表示したい
- お気に入りの場所をメールで送信したい
- お気に入りの場所を削除したい
- 位置履歴の場所へのナビを表示したい
- 位置履歴の場所の地図を表示したい
- 位置履歴の場所をメールで送信したい
- 位置履歴を削除したい

設定

- 起動するナビアプリを選択する (☎P.14-25)
- 地図表示で接続する URL を登録する (☎P.14-25)
- 位置情報の測位機能を使用できないようにする (☎P.14-25)
- 位置情報を送信するときに確認画面を表示しない (☎P.14-25)
- 位置情報の自動提供時にインフォメーションを表示しない (☎P.14-25)

ストップウォッチ

本機をストップウォッチとして使えます。最大 10 回のラップタイムと合計タイムも計れます。

1 «メニュー»→「ツール」→「ストップウォッチ」

2 「スタート」



3 「停止」

- ストップウォッチの内容をメモ帳に登録するときは、「メモ帳保存」→「はい」をタップします。

- ラップタイムを計るときは、計測中に「ラップタイム」をタップします。
- 停止後、計測を再開するときは「リスタート」をタップします。
- 「リセット」をタップするとすべての計測タイムを削除します。

タイマー

最大 60 分の時間を計れます。

- 1 «メニュー»→「ツール」→「タイマー」
- 2  /  で計る時間を設定
- 3 「スタート」

- 停止後、計測を再開するときは「リスタート」をタップします。
- 停止後、計測時間を元に戻したい場合は「リセット」をタップします。

世界時計



世界各国の都市の現在時刻を確認できます。

世界時計を見る

- 1 «メニュー»→「ツール」→「世界時計」

地域を登録する

よく確認する地域を登録しておく、世界時計を呼び出すだけで簡単に表示できます。地域は最大 20 件登録できます。

- 1 «メニュー»→「ツール」→「世界時計」
- 2 «新規作成»→地図をスクロールし、都市をタップ
 - サマータイムの設定をするときは、 /  をタップします。
- 3 «新規作成»

使いこなしチェック!

 **便利**  P.10-26

- 世界時計の登録を削除したい
- 世界時計を 2 ヶ国時計に設定したい

おやすみタイマー

アラーム音 / バイブレータ / ライトを停止させる時間帯を設定できます。

- おやすみタイマーが「On」の間は、アラーム音 / バイブレータ / ライトが「Off」に設定されます。
音の出る機能を起動した場合は、音量レベル 0 で起動します。
- おやすみタイマーが「On」でも、電話など、他の機能を利用できます。

注意

- おやすみタイマー起動時に、すべての機能を終了しておいてください。
- 何らかの機能を使用していると、おやすみタイマーを起動できません。

- 1 «メニュー»→「ツール」→「おやすみタイマー」
- 2 タイマーの時刻欄をタップ
- 3 開始時間欄をタップ→開始時刻を入力
 - 「今すぐ起動」をチェックすると、おやすみタイマーを設定した直後からタイマーが起動します。
- 4 終了時間欄をタップ→終了時刻を入力→«OK»

5 繰り返し欄で、おやすみタイマーを起動する曜日を選択

- 曜日を選択しない場合は、1回のみ設定になります。
- 操作 ③ で「今すぐ起動」をチェックしている場合は、繰り返しの設定は無効になります。

6 おやすみタイマー起動中でもアラーム音を鳴らす場合は、「アラーム起動」→「On」

7 <保存>

- 自動的におやすみタイマーが「On」になります。

使いこなしチェック!

便利  P.10-26

- おやすみタイマーの内容をリセットしたい





電卓

15桁までの四則演算ができます。

1 <<メニュー>>→「ツール」→「便利ツール」→「電卓」

2 数字と記号を入力して計算

- 電卓の内容をメモ帳に登録したいときは、<<メモ帳に保存>>→「はい」をタップします。計算が終了した内容のみ、メモ帳に登録できます。

- カーソルを移動するには、カーソルを移動させたい位置をタップします。
- 数式を1文字消すには、消す文字の後ろにカーソルを移動して  をタップします。
- 数式と計算結果をまとめて消すには、 をタップします。
-  をタップすると、円周率や三角関数、ルートなどを使った複雑な数式も入力できます。数字入力の表示に戻るときは  をタップします。

メモ帳

最大100件のメモを登録できます。メモ帳は通話中にも登録できます(●P.3-23)。

メモを登録する

1 <<メニュー>>→「ツール」→「便利ツール」→「メモ帳」

2 <<新規作成>>→内容を入力

3 カテゴリ欄を選択→カテゴリを選択

4 <<保存>>

メモを確認する

1 <<メニュー>>→「ツール」→「便利ツール」→「メモ帳」→メモ帳を選択

使いこなしチェック!

便利  P.10-26

- メモを送信したい
- メモを削除したい
- メモを検索したい
- メモをカテゴリ別に表示したい
- メモをデータフォルダに保存したい
- メモの登録状況を確認したい

バーコード／名刺読取

印刷されたバーコード、QRコード、名刺、文字や単語をカメラで撮影して読み取ったり、インターネットなどで入手したバーコードの画像ファイルを直接読み取れます。また、読み取った文字を編集したり、単語の意味を辞書で調べることができます。

バーコード／QRコード／名刺／文字／単語を読み取る

注意

- 文字を読み取るときに、大きさが小さすぎる場合やピントが合っていない場合、読み取り結果を誤認識することがあります。
 - バーコード／文字によっては、読み取れないことがあります。
 - バーコード／文字が汚れていたり、かすれていたたり、薄いときなどは読み取れないことがあります。
 - 室内などでバーコード／文字を読み取る場合に、体の一部や本体の影がバーコード／文字にかかっていると読み取れないことがあります。
 - 被写体とは約10cm離してください。読み取りにくいときは、本体をゆっくりと動かして被写体との距離を調整し、もう一度読み取りを行います。
- ・マクロを無効／有効にするには《マクロ Off》／《マクロ On》をタップします。
- ・ライトを有効／無効にするには《ライト

On》／《ライト Off》をタップします。

- 明るさを調整するには《明るさ調整》をタップします。

バーコード／QRコード

バーコード(JANコード)またはQRコードを自動的に判別し、読み取ることができません。また、読み取った結果を利用して電話をかけるなどの操作ができます。



QRコード

- 1 《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」→「バーコード／名刺読取」→「バーコード読み取り」

- 2 読み取るバーコードを画面中央に表示→「読み取り」／

- ・自動的にフォーカスが調整され、読み取りを行います。


- ・《メニュー》→「カメラ」→「バーコードリーダー」をタップしても起動できます。
- ・画面内に複数のバーコードを表示すると、読み取れないことがあります。
- ・JANコードとは幅の異なるバーとスペースを組み合わせた一次元コードの種類です。JANコード以外の一次元コード(ITFコード、Code39、Codabar/NW-7など)は読み取ることができません。

- ・QRコードとは縦横に情報を持った二次元コードの種類です。
- ・読み取り結果を保存するには、《保存》をタップします。バーコード／名刺読取を起動中に保存した読み取り結果を確認するときは、《その他》→「読み取りデータ」をタップします。
- ・複数のバーコードを続けて読み取るには、バーコード／名刺読取を起動後に《その他》→「連続」をタップしてバーコードを読み取ります。読み取り終了後「はい」を選択し、読み取り操作を繰り返します。
- ・分割されているバーコードはすべて読み込まないと内容を表示したり、保存したりできません。
- ・読み取り結果に電話番号やメールアドレス、電話帳用の項目などが含まれるときは、それらの情報を利用できます(●P.1027)。情報を利用できるものにはテキストに緑の背景が付きます(ただし、文字列の中に規定以外の文字があったときは、その文字以降はテキストに緑の背景は付きません)。
- ・QRコードの情報で読み取れるのは、テキストデータのみです。画像や音楽ファイルのQRコードは、ファイルとして読み取ることができません。

名刺

名刺を読み取って、電話帳などに保存することができます。

1 《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」→「バーコード／名刺読取」→「名刺リーダー」

2 読み取る名刺を枠内に表示→「認識」／

•自動的にフォーカスが調整され、読み取りを行います。


•《メニュー》→「カメラ」→「名刺リーダー」をタップしても起動できます。

•読み取り結果を登録するには、《登録》をタップします。

文字

文章を読み取って保存したり、編集することができます。

1 《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」→「バーコード／名刺読取」→「文字読み取り」

2 読み取る文章を枠内に表示→「認識」／

•自動的にフォーカスが調整され、読み取りを行います。

•《メニュー》→「カメラ」→「文字読み取り」をタップしても起動できます。


•読み取り結果を保存するには、《OK》→《保存》をタップします。文字読み取り起動中に保存した読み取り結果を確認するときは、《読み取りデータ》をタップします。

•読み取り結果を編集するには、《直接編集》をタップします。

単語を読み取って辞書で調べる

単語を読み取って、辞書で調べることができます。

1 《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」→「バーコード／名刺読取」→「文字認識辞典」

2 読み取る単語を枠内に表示→「認識」／

•自動的にフォーカスが調整され、読み取りを行います。

3 読み取りデータをタップ

•《メニュー》→「カメラ」→「文字認識辞典」をタップしても起動できます。

•辞典を切り替えるときには《辞典切替》→「英和辞典」／「和英辞典」をタップします。

バーコードファイルを読み取る

データフォルダに保存されたバーコードファイルを直接読み取ります。

1 《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」→「バーコード／名刺読取」→「データフォルダ」

•メモ리카ードを取り付けているときは、「ピクチャー」フォルダと「デジタルカメラ」フォルダからファイルを選択できます。

2 ファイルを選択

•分割されているバーコードは、分割されたうちの1つを読み取ると、残りのバーコードを自動的に認識して読み取ります。分割されたバーコードのファイル名や保存場所が変更されているときは、自動で認識できなかったファイルを選択すると読み取ることができます。

•サイズを変更したバーコードは、読み取れないことがあります。

•バーコードの種類によっては、読み取れない旨のメッセージが表示され、確認できないことがあります。

QRコードを作成する

電話帳や入力したテキストを利用して、QRコードを作成できます。

- 1つのQRコードに登録できる文字数の目安は、半角文字を入力したときは211文字、全角文字だけを入力したときは105文字です。
- 情報量が多いときは、自動的に分割QRコードが表示されます(16分割まで)。
- 作成したQRコードは、データフォルダの「ピクチャー」フォルダに保存されます。保存後は、データフォルダの操作で確認できます(☎P.10-15)。

1 《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」→「バーコード／名刺読取」→「QRコード作成」

2 QRコードの作成

- 電話帳を利用するとき
「電話帳」→電話帳を検索し、選択(☎P.2-19)→電話番号を選択
- オーナー情報を利用するとき
「オーナー情報」
- テキストを入力するとき
「テキスト入力」→テキストを入力

3 《保存》

- 保存先を指定したいときは、《保存先設定》→項目を選択→《保存》をタップします。

- 電話帳を利用する場合、QRコードには名前、名前のヨミカナ、電話番号、Eメールアドレス、住所、メモが含まれます。その他の項目は含まれません。
- QRコード作成後、《送信》をタップすると、作成したQRコードを添付したS!メールを作成できます。

読み取ったデータを確認する

保存した読み取り結果を確認します。

1 《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」→「バーコード／名刺読取」→「読み取りデータ確認」

2 読み取り結果を選択

- 表示サイズが大きすぎると表示されません。また、ファイルによっては表示できないことがあります。

使いこなしチェック!

便利 ☎P.10-27

- 作成したQRコードをメールに添付して送信したい

通貨・単位換算

金額を各国の通貨に換算できます。長さや重さなどを他の単位に換算することもできます。

通貨換算する

1 《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」→「通貨・単位換算」→「通貨」

2 換算元の通貨欄をタップ→通貨を選択

3 金額欄をタップ→金額を入力


- 金額入力時に、をタップすると、電卓で計算した値を入力できます。



4 表示された金額を確認

- 換算をリセットするときは、《リセット》をタップします。
- 通貨換算した内容をメモ帳に登録したいときは、《メモ帳保存》→「はい」をタップします。

他の単位に換算する

- 1 「メニュー」→「ツール」→「便利ツール」→「通貨・単位換算」→「長さ」/「重さ」/「体積」/「面積」/「温度」
- 2 換算元の単位欄をタップ→単位を選択
- 3 換算元の単位の数値欄をタップ→数値を入力
 - 金額入力時に、 をタップすると、電卓で計算した値を入力できます。
- 4 表示された数値を確認
 - 換算をリセットするときは、「リセット」をタップします。
 - 単位換算した内容をメモ帳に登録したいときは、「メモ帳保存」→「はい」をタップします。

使いこなしチェック!

 **便利** 

- 為替レートを確認したい
- 通貨単位を追加したい
- 追加した通貨単位を削除したい

ボイスレコーダー

音声を最長 60 分間録音できます。ボイスレコーダーは、ツールメニューのほか、通話中やデータフォルダ、メール作成画面のメニューからも起動できます。

ボイスレコーダーの表示画面の見かた







ソフトキーの表示や、マルチファンクションボタンのガイド表示に従って操作します。



- 1 ステータスバー
- 2 録音可能時間(録音中)/再生時間(再生中)
- 3 経過時間
- 4 音量調節
- 5 再生操作部

音声を録音する

録音した音声は、データフォルダの「着うた・メロディ」フォルダに保存されます。

- 1 「メニュー」→「ツール」→「便利ツール」→「ボイスレコーダー」
 - 2  をタップ
 - 3  または「保存」をタップ
 - 録音が終了し、音声データは自動的にデータフォルダの「着うた・メロディ」フォルダに保存されます。
 - 録音時間が経過した場合は、自動的に録音が終了します。
 -  をタップすると、一時停止できます。 を押すと録音を再開できます。
- 録音後、すぐに録音内容を確認したい場合は  をタップすると確認できます。 をタップすると、一時停止できます。
- 録音後、すぐに次の録音をしたい場合は「録音」をタップします。

音声を再生する

データフォルダに保存されている音声ファイルを再生します。

1 «メニュー»→「ツール」→「便利ツール」→「ボイスレコーダー」

2 «データフォルダ»

3 ファイルを選択

- をタップすると、再生音量の調節ができます。
- をタップまたはステータスバーをスクロールして、巻き戻し/早送りができます。

使いこなしチェック!

便利 P.10-29

- 録音した音声ファイルを着信音などに設定したい
- 録音した音声ファイルの保存場所を移動したい
- 録音した音声ファイルをコピーしたい
- 録音した音声ファイルを送信したい
- 録音した音声ファイルを削除したい
- 録音した音声ファイル名を編集したい
- 録音した音声ファイルを保護して変更や削除などを制限したい
- 録音した音声ファイルの詳細情報を確認したい

ドキュメントビューア

ドキュメントファイルは、縦表示または横表示で確認できます。本機を縦／横にすると、画面も自動的に縦表示／横表示に切り替わります。

- 本書では、縦表示で説明を記載しています。



縦表示



横表示

注意

- ページ数の多いドキュメントや複雑なデザインを含むドキュメントなどでは、ファイルをすべて表示できない場合があります。
- 日本語や英語以外の言語がファイルに含まれている場合は、正しく表示できないことがあります。

ドキュメントファイルを確認する

1 «メニュー»→「ツール」→「便利ツール」→「ドキュメントビューア」

- メモリカード内のドキュメントファイルを確認する場合は、 をタップします。

2 ファイルを選択

3 ファイルを確認

- / をタップするとページをめくることができます。
- 画面をスワイプするとスクロールできます(上下左右)。

- データフォルダ内のドキュメントファイル(PDF、XLS、DOC、PPT、TXT)を確認できます。データフォルダの一覧画面でこれらのファイルを選択すると、自動的にドキュメントビューアが起動します。
- 約10Mバイトまでのファイルを閲覧することができます。ファイルの内容によってはサイズが10Mバイト内であっても表示できないことがあります。

ファイルを拡大／縮小する

1 «メニュー»→「ツール」→「便利ツール」→「ドキュメントビューア」→ファイルを選択

2 [+] / [-] をタップして倍率を調節



- [] をドラッグしても倍率を調節できます。
- [] / [] を押しても倍率を調節できます。

• [] をタップすると、画面の高さに合わせてファイルを表示します。[] をタップすると、画面の幅に合わせてファイルを表示します。

使いこなしチェック!

便利 (P.10-30)

- ファイルを送信したい
- ページを移動したい
- ページ内の文字列を検索したい
- 画面をキャプチャしたい
- ファイル名を編集したい
- ファイルを保護して変更や削除などを制限したい

見せかけ着信

緊急時などに、電話がかかってきたふりをすることができます。

見せかけ着信の内容を設定する

見せかけ着信タイマー、発信者の名前、番号を設定することができます。

サイドキーでの起動を有効／無効にする

1 <<メニュー>> → 「ツール」 → 「便利ツール」 → 「見せかけ着信」 → 「サイドキー起動」

2 「On」 / 「Off」

- 「On」に設定すると、待受画面で 2 秒以上押すと見せかけ着信が実行されます。

見せかけ着信タイマーを設定する

1 <<メニュー>> → 「ツール」 → 「便利ツール」 → 「見せかけ着信」 → 「着信タイミング」

2 時間を選択

発信者を設定する

1 <<メニュー>> → 「ツール」 → 「便利ツール」 → 「見せかけ着信」 → 「着信相手」

2 名前欄をタップ → 発信者名を入力

3 電話番号欄をタップ → 発信者番号を入力

見せかけ着信を利用する

1 待受画面で 2 秒以上

- 「着信タイミング」で設定した時間に実行されます。


2 見せかけ着信実行中に

3 見せかけ着信終了後に

- 見せかけ着信の設定で着信相手の名前および電話番号が設定されていない場合、見せかけ着信着信時の発信者情報には「非通知設定」が表示されます。
- 見せかけ着信を実行したときに表示される画面上のメニューボタンは機能しません。
- 見せかけ着信実行中に、実際に電話がかかってきた場合、見せかけ着信は終了され、実際の着信が優先されます。
- 見せかけ着信の通話中に実際に電話がかかってきた場合、着信音は鳴らずに、通知音が鳴ります。
- <<メニュー>> → 「ツール」 → 「便利ツール」 → 「見せかけ着信」 → 「見せかけ着信実行」 → 「はい」を選択しても見せかけ着信を実行できます。その場合、「着信タイミング」の設定にかかわらず、すぐに実行されます。

辞書

日本語の単語の英語訳や、英単語の日本語訳を調べることができます。

- 1 «メニュー»→「ツール」→「便利ツール」→「辞書」
- 2 フルダウンメニューから「英和辞書」／「和英辞書」
- 3 単語欄をタップ→調べる単語を入力
- 4  →目的の単語を選択
 - 辞書で検索した内容をメモ帳に登録したいときは、«メモ帳保存»→「はい」をタップします。

便利な機能

アラーム

アラームを設定／解除したい

«メニュー»→「ツール」→「アラーム」
→アラームの「On」／「Off」

マナーモード時のアラーム音／バイブレータを設定したい

«メニュー»→「ツール」→「アラーム」
→«マナーモード設定»→「アラーム音」／
「バイブ」の「On」／「Off」

カレンダー



スケジュールの内容を登録したい **【新規作成】**

«メニュー»→「ツール」→「カレンダー」
→«新規作成»→件名を入力→「日付」→開始日と終了日を入力→「時間」→開始時間と終了時間を入力→«OK»

- スケジュールを終日に設定するとき
「日時」→「終日」をチェック→«OK»
→«保存»
- カテゴリを設定するとき
「カテゴリ」→項目を選択→«保存»

■ アラームを設定するとき

「アラーム」→「設定時刻」→項目を選択
→「鳴動時間」→項目を選択→「アラーム音／ムービー」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択→音量を調節
→「バイブ」→項目を選択→«OK»
→«保存»

- 設定時刻／鳴動時間で「その他」を選択したときは、設定時刻／鳴動時間を入力します。
- アラーム音／ムービーのファイル選択時に  をタップするとファイルを再生します。
- バイブパターン選択時に  をタップすると振動パターンを確認できます。
- メモリカードに保存されているファイルをアラーム音に設定すると、ファイルを本機にコピーしてから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。著作権保護ファイルの場合は、移動してから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると設定が完了します。

■ 設定したスケジュールを繰り返すとき

「繰り返し」→項目を選択→繰り返す回数を入力→«保存»

- 「一回のみ」を選択した場合は、繰り返す回数を入力する操作はありません。

■ 場所を設定するとき

「場所」→場所を入力→«保存»

■ ゲストを設定するとき

「ゲスト」→「電話帳」／「番号入力」／「アドレス入力」→電話帳を検索し、選択(ⓍP.2-19)／番号を入力／アドレスを入力→«OK»

- ゲストを追加する場合は、«ゲスト追加»をタップします。
- ゲストを削除する場合は、«ゲスト削除»→削除するゲストをチェック→«削除»をタップします。

■ スケジュールを自動で削除するとき

「有効期限」→項目を選択→«保存»

- 有効期限を過ぎると、カレンダーから自動的に削除されます。たとえば表示期限が「1年後」の場合、繰り返しを設定していないときは、終了日から1年経過すると削除されます。繰り返しを設定しているときは、繰り返しの最終日から1年で削除されます。自動的に削除されないようにするには、「設定しない」を選択します。

■ 詳細を設定するとき

「詳細」→内容を入力→«保存»

■ シークレット設定をするとき

「シークレット設定」の「On」／「Off」→«保存»

スケジュールを編集したい 【編集】

«メニュー»→「ツール」→「カレンダー」→日付をタップ→スケジュールをタップ→«編集»→スケジュールの登録操作(ⓍP.10-20)

日付を指定して表示を切り替えたい

【表示日指定】

«メニュー»→「ツール」→「カレンダー」→«表示日指定»

■ 今日の日付を表示するとき

「今日」

■ 確認したい日付に表示を切り替えたいとき

「日付指定」→年月日を入力

表示モードを切り替えたい 【表示切替】

«メニュー»→「ツール」→「カレンダー」→«表示切替»→項目を選択

すべてのイベントを表示したい

【リスト表示】

«メニュー»→「ツール」→「カレンダー」→«表示切替»→「リスト表示」

カテゴリごとにスケジュールを確認したい

【カテゴリ別表示】

«メニュー»→「ツール」→「カレンダー」→«その他»→「カテゴリ別表示」→項目を選択

スケジュールを送信したい

【送信】

«メニュー»→「ツール」→「カレンダー」→«その他»→「送信」

■ メールで送信するとき

「メール添付」→スケジュールをチェック→«送信»→(ⓍP.4-4 S!メールを送信する②)

■ Bluetooth® で送信するとき

「Bluetooth」→スケジュールをチェック→«送信»→(ⓍP.13-9データを1件ずつ送信する②)

■ 赤外線で送信するとき

「赤外線通信」→スケジュールをチェック→«送信»(ⓍP.13-6)

■ IC データ通信で送信するとき

「IC データ通信」→スケジュールをチェック→«送信»(ⓍP.13-12)

- スケジュールの詳細画面で«送信»→項目を選択しても送信できます。

スケジュールを削除したい

【削除】

«メニュー»→「ツール」→「カレンダー」

■ 1件削除するとき

スケジュールを選択→«削除»→「はい」

■ 選択した日のスケジュールを削除するとき

1ヶ月表示画面／1週間表示画面で日付をタップ→«その他»→「削除」→「1日」→「はい」

- 1日表示画面で表示している日のスケジュールを削除するには、«その他»→「削除」→スケジュールをチェック→«削除»→「はい」をタップします。

■ 特定の期間のスケジュールを削除するとき

1ヶ月表示画面／1週間表示画面で«その他»→「削除」→「期間指定」→「開始日」→開始年月日を入力→「終了日」→終了年月日を入力→«削除»→「はい」

■表示中の月／週のスケジュールを削除するとき

1ヶ月表示画面／1週間表示画面で《その他》→「削除」→「今月」／「今週」→「はい」

■選んでいる日付より前の全スケジュールを削除するとき

1ヶ月表示画面／1週間表示画面で《その他》→「削除」→「選択日より前」→操作暗証番号を入力→《OK》→「はい」

■すべてのスケジュールを削除するとき

1ヶ月表示画面／1週間表示画面で《その他》→「削除」→「全件」→操作暗証番号を入力→《OK》→「はい」

■カテゴリごとに複数のスケジュールをまとめて削除するとき

1ヶ月表示画面／1週間表示画面で《その他》→「カテゴリ別表示」→カテゴリを選択→《削除》→スケジュールをチェック→《削除》→「はい」

・「全選択」をタップしたときは、操作暗証番号を入力→《OK》→「はい」をタップします。

祝日を追加したい

《メニュー》→「ツール」→「カレンダー」→日付を選択→《その他》→「設定」→「祝日設定」→祝日がすでに登録されている場合は、《新規》→件名を入力→「頻度」→項目を選択→《保存》

追加した祝日の有効／無効を変更したい

《メニュー》→「ツール」→「カレンダー」→《その他》→「設定」→「祝日設定」→祝日を「On」／「Off」

追加した祝日を編集したい **【編集】**

《メニュー》→「ツール」→「カレンダー」→《その他》→「設定」→「祝日設定」→《編集》→祝日設定を選択→項目を編集→《保存》

追加した祝日を削除したい **【削除】**

《メニュー》→「ツール」→「カレンダー」→《その他》→「設定」→「祝日設定」→《削除》→項目をチェック→《削除》→「はい」

週の開始曜日を設定したい

《メニュー》→「ツール」→「カレンダー」→《その他》→「設定」→「週の始まり」→「日曜日」／「月曜日」

カレンダー起動時の表示画面を設定したい

《メニュー》→「ツール」→「カレンダー」→《その他》→「設定」→「基本表示モード」→項目を選択

マナーモード時のアラーム音／バイブレータを設定したい

《メニュー》→「ツール」→「カレンダー」→《その他》→「設定」→「マナーモード設定」→「アラーム音」／「バイブ」の「On」／「Off」

シークレット設定したスケジュールを確認したい **【シークレット一時解除】**

《メニュー》→「ツール」→「カレンダー」→《その他》→「シークレット一時解除」→操作暗証番号を入力→《OK》

アラーム通知時に停止操作をしなかったスケジュールを確認したい

【未確認イベント一覧】

《メニュー》→「ツール」→「カレンダー」→《その他》→「未確認イベント一覧」→スケジュールを選択

カレンダーの登録状況を確認したい

【メモリ容量確認】

《メニュー》→「ツール」→「カレンダー」→《その他》→「メモリ容量確認」

スケジュールを保存したい

【データフォルダに保存】

1日表示画面で《その他》→「データフォルダ保存」→項目を選択→保存するスケジュールを選択→「はい」

・メモリカードを取り付けているときは、「メモリカード」を選択できます。

スケジュールを Bluetooth® 対応のプリンタで印刷したい **【Bluetooth で印刷】**

1日表示画面で《その他》→「Bluetoothで印刷」→印刷するスケジュールを選択→(P.720 Bluetooth® 経由でプリントする ④)

予定リスト

予定リストの内容を登録したい【新規作成】



《メニュー》→「ツール」→「予定リスト」
→《新規作成》→件名を入力→「期限日」→年月日を入力→「期限時刻」
→時刻を入力→《OK》

■重要度を設定するとき

「重要度」→項目を選択→《保存》

■アラームを設定するとき

「アラーム」→「設定時刻」→項目を選択
→「鳴動時間」→項目を選択→「アラーム音／ムービー」→ファイルの保存場所
を選択→ファイルを選択→音量を調節
→「パイプ」→項目を選択→《OK》
→《保存》

- アラーム設定時刻で「その他」を選択したときは、アラーム日時を入力します。
- 鳴動時間設定で「その他」を選択したときは、鳴動時間を入力します。
- アラーム音のファイル選択時に  をタップするとファイルを再生します。
- パイプパターン選択時に  をタップすると振動パターンを確認できます。
- メモリカードに保存されているファイルをアラーム音に設定すると、ファイルを本機にコピーしてから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。著作権保護ファイルの場合は、移動してから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると設定が完了します。

• アラームの設定時刻になると、アラーム音と表示でお知らせします。「OK」をタップするとアラーム音が止まり、表示が消えます。アラームを停止しなかったときは、未確認のアラームがある旨をお知らせするメッセージが表示されます。メッセージをタップすると、内容を確認できます。

• アラーム設定時刻に通話中または接続中（「呼び出し中…」と表示）、発信中（「ダイヤル中…」と表示）だったときは、短い通知音と表示でお知らせします。ただし、「効果音」の「通話中イベント通知」がチェックされていない場合は、通話中や接続中も表示のみでお知らせします。表示は、「OK」をタップすると消えます。

■予定リストの詳細を設定するとき

「詳細」→内容を入力→《保存》

■シークレット設定をするとき

「シークレット設定」の「On」／「Off」
→《保存》

予定リストを並べ替えたい

《メニュー》→「ツール」→「予定リスト」→プルダウンメニューから「期限順」／「重要度順」

予定リストを送信したい

【送信】

《メニュー》→「ツール」→「予定リスト」
→《送信》

■メールで送信するとき

「メール添付」→予定リストをチェック
→《送信》→(P.4-4 S!メールを送信する ②)

■Bluetooth®で送信するとき

「Bluetooth」→予定リストをチェック
→《送信》→(P.13-9 データを1件ずつ送信する ②)

■赤外線で送信するとき

「赤外線通信」→予定リストをチェック
→《送信》(P.13-6)

■ICデータ通信で送信するとき

「ICデータ通信」→予定リストをチェック
→《送信》(P.13-12)

- 予定リストの詳細画面で《送信》→項目を選択しても送信できます。

予定リストを削除したい

【削除】

《メニュー》→「ツール」→「予定リスト」

■タブごとに選択して削除するとき

「全予定」／「処理済」／「未処理」／「期限切」タブをタップ→《削除》→「タブ内で選択削除」→削除する予定リストをチェック→《削除》→「はい」

■すべての予定リストを削除するとき

- 《削除》→「全予定削除」→操作履歴番号を入力→《OK》→「はい」
- 詳細画面で《削除》→「はい」をタップしても1件削除できます。

予定リストを検索したい **【検索】**

《メニュー》→「ツール」→「予定リスト」
→《その他》→「検索」→「期限から」/
「件名から」→検索する期限/件名を入力

マナーモード時のアラーム音/バイブレータを設定したい **【マナーモード設定】**

《メニュー》→「ツール」→「予定リスト」
→《その他》→「マナーモード設定」→「アラーム音」/
「バイブ」の「On」/
「Off」

シークレット設定した予定リストを確認したい **【シークレット一時解除】**

《メニュー》→「ツール」→「予定リスト」
→《その他》→「シークレット一時解除」
→操作暗証番号を入力→《OK》

アラーム通知時に停止操作をしなかった予定リストを確認したい **【未確認イベント一覧】**

《メニュー》→「ツール」→「予定リスト」
→《その他》→「未確認イベント一覧」→
予定リストを選択

- 詳細画面で《その他》→「未確認イベント一覧」をタップしても確認できます。

予定リストを Bluetooth® 対応のプリンタで印刷したい **【Bluetoothで印刷】**

《メニュー》→「ツール」→「予定リスト」
→《その他》→「Bluetoothで印刷」→
予定リストを選択→(P.7-20 Bluetooth® 経由で
プリントする ④)

- 詳細画面で《その他》→「Bluetoothで印刷」をタップしても印刷できます。

予定リストの登録状況を確認したい **【メモリ容量確認】**

《メニュー》→「ツール」→「予定リスト」
→《その他》→「メモリ容量確認」

予定リストを編集したい **【編集】**

《メニュー》→「ツール」→「予定リスト」
→予定リストを選択→《編集》→
予定リストの編集操作 (P.10-23)

予定リストを保存したい **【データフォルダ保存】**

《メニュー》→「ツール」→「予定リスト」
→予定リストを選択→《その他》→
「データフォルダ保存」→項目を選択→「はい」

- メモリカードを取り付けているときは、「メモリカード」を選択できます。

おサイフケータイ®

IC カードの詳細情報を確認したい

《メニュー》→「ツール」→「おサイフケータイ」
→「IC カード設定」→「IC カードステータス」

- IC カードがロックされているときは、ロック解除の確認画面が表示されるので「はい」→操作暗証番号を入力→《OK》をタップします。

電子マネーの残高を確認したい

《メニュー》→「ツール」→「おサイフケータイ」
→「IC カード設定」→「残高表示」→
操作暗証番号入力→《OK》→項目を選択
→生活アプリを選択

- 残高表示機能対応の生活アプリで利用できます。

残高表示設定のリストから削除したい **【削除】**

《メニュー》→「ツール」→「おサイフケータイ」
→「IC カード設定」→「残高表示」→
操作暗証番号入力→《OK》→《削除》→
項目をチェック→《削除》→「はい」

読み取り時に自動的に動作する機能を制限したい

《メニュー》→「ツール」→「おサイフケータイ」
→「IC カード設定」→「外部起動設定」
→操作暗証番号入力→《OK》→
機能の「Off」

おサイフケータイ[®]の設定をお買い上げ時の状態に戻したい

《メニュー》→「ツール」→「おサイフケータイ」→「ICカード設定」→「リセット」→操作暗証番号を入力→《OK》→「はい」

家計簿

家計簿を削除したい

【削除】

《メニュー》→「ツール」→「家計簿」→《削除》

■ 選択している日の支出を削除するとき

「1日」→「はい」

■ 期間を指定して支出を削除するとき

「期間指定」→開始日欄をタップ→開始年月日を入力→終了日欄をタップ→終了年月日を入力→《削除》→「はい」

■ 今月分の支出を削除するとき

「今月」→「はい」

■ すべての支出を削除するとき

「全件」→操作暗証番号を入力→《OK》→「はい」

家計簿をメモ帳に登録したい **【メモ帳保存】**

《メニュー》→「ツール」→「家計簿」→《今月の支出》→《メモ帳保存》→「はい」

S! GPS ナビ

現在地をメールで送信したい

《メニュー》→「ツール」→「S! GPS ナビ」→「現在地メール」→確認メッセージが表示されたら「はい」→必要に応じて《再測位》／《スキップ》→メール作成(📍P.4-4 S!メールを送信する ②)

お気に入りの場所を登録したい **【新規作成】**

《メニュー》→「ツール」→「S! GPS ナビ」→「お気に入り地点」→《新規作成》→「名前」→名前を入力→「位置情報」

■ 新しい位置情報を登録するとき

「新規測位」→確認メッセージが表示されたら「はい」→必要に応じて《再測位》／《スキップ》→「はい」／「いいえ」

• 位置情報取得後に《再測位》を選択すると位置情報を再取得します。

■ 履歴から登録するとき

「位置履歴から」→登録する履歴をタップ→「はい」／「いいえ」

• 《メニュー》→「ツール」→「S! GPS ナビ」→「位置履歴」→登録する履歴をタップ→《保存》からでも同じ操作ができます。

お気に入りの場所へのナビを表示したい

【目的地に設定】

《メニュー》→「ツール」→「S! GPS ナビ」→「お気に入り地点」→《目的地に設定》→お気に入り地点をタップ→確認メッセージが表示されたら「はい」

• 以降は画面の指示に従って操作してください。

お気に入りの場所の地図を表示したい

【地図表示】

《メニュー》→「ツール」→「S! GPS ナビ」→「お気に入り地点」→《地図表示》→お気に入り地点をタップ→確認メッセージが表示されたら「はい」

お気に入りの場所をメールで送信したい

【位置情報送信】

《メニュー》→「ツール」→「S! GPS ナビ」→「お気に入り地点」→《その他》→「位置情報送信」→送信するお気に入り地点をタップ→メール作成(📍P.4-4 S!メールを送信する ②)

お気に入りの場所を削除したい

【削除】

《メニュー》→「ツール」→「S! GPS ナビ」→「お気に入り地点」→《その他》→「削除」→削除するお気に入り地点をチェック→《削除》→「はい」

位置履歴を確認したい

《メニュー》→「ツール」→「S! GPS ナビ」
→「位置履歴」→履歴を選択

- は位置情報取得の失敗を表します。

位置履歴の場所へのナビを表示したい

【目的地に設定】

《メニュー》→「ツール」→「S! GPS ナビ」
→「位置履歴」→《目的地に設定》→位置履歴をタップ→確認メッセージが表示されたら「はい」

位置履歴の場所の地図を表示したい

【地図表示】

《メニュー》→「ツール」→「S! GPS ナビ」
→「位置履歴」→《地図表示》→表示する位置履歴をタップ→確認メッセージが表示されたら「はい」

位置履歴の場所をメールで送信したい

【位置情報送信】

《メニュー》→「ツール」→「S! GPS ナビ」
→「位置履歴」→《その他》→「位置情報送信」→送信する位置履歴をタップ→メール作成(📧P.4-4 S! メールを送信する ②)

位置履歴を削除したい

【削除】

《メニュー》→「ツール」→「S! GPS ナビ」
→「位置履歴」→《その他》→「削除」→削除する位置履歴をチェック→《削除》→「はい」

タイマー

計測が完了したときのアラーム音などを変更したい

《メニュー》→「ツール」→「タイマー」
→《設定》

■ 鳴動時間を設定するとき

「鳴動時間」→項目を選択→《保存》

- 「その他」を選択したときは、鳴動時間を入力します。

■ アラーム音を設定するとき

「アラーム音」→ファイルの保存場所を選択
→ファイルを選択→《保存》

■ 音量を設定するとき

音量欄で音量を調節→《保存》

■ バイブレータを設定するとき

「バイブ」→項目を選択→《保存》

世界時計

世界時計の登録を削除したい

【削除】

《メニュー》→「ツール」→「世界時計」→《削除》
→項目をチェック→《削除》→「はい」

世界時計を2ヶ国時計に設定したい

【2ヶ国時計に設定】

《メニュー》→「ツール」→「世界時計」
→《2ヶ国時計に設定》→世界時計を選択
→「第1時計に設定」/「第2時計に設定」
→《OK》

おやすみタイマー

おやすみタイマーの内容をリセットしたい

【リセット】

《メニュー》→「ツール」→「おやすみタイマー」
→《リセット》→「はい」

メモ帳

メモを送信したい

【送信】

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」
→「メモ帳」→《送信》

■ メモの内容をメールの本文に挿入するとき

「メール本文に挿入」→メモを選択
→(📧P.4-4 S! メールを送信する ②)

- メモ帳にハングル文字が含まれている場合は、デコレメールが使用できなくなります。

■ メールで送信するとき

「メール添付」→メモをチェック→《送信》
→(📧P.4-4 S! メールを送信する ②)

■ Bluetooth® で送信するとき

「Bluetooth」→メモをチェック→《送信》
→(📧P.13-9 データを1件ずつ送信する ②)

■ 赤外線で送信するとき

「赤外線通信」→メモをチェック→《送信》
→(📧P.13-6 データを1件ずつ送信する ①)

■ IC データ通信で送信するとき

[IC データ通信]→メモをチェック→《送信》→(☎P.13-12)

- 詳細画面で《送信》をタップしても送信できます。

メモを削除したい

[削除]

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」→「メモ帳」→《削除》→メモをチェック→《削除》→「はい」

- 全件削除する場合は、操作暗証番号を入力します。
- 詳細画面で《削除》をタップしても1件削除できます。

メモを検索したい

[検索]

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」→「メモ帳」→《その他》→「検索」→検索する文字を入力

メモをカテゴリ別に表示したい

[カテゴリ別表示]

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」→「メモ帳」→《その他》→「カテゴリ別表示」→表示するカテゴリを選択

メモをデータフォルダに保存したい

[データフォルダ保存]

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」→「メモ帳」→《その他》→「データフォルダ保存」→「本体」/「メモカード」→保存するメモを選択→「はい」

メモの登録状況を確認したい

[メモリ容量確認]

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」→「メモ帳」→《その他》→「メモリ容量確認」

メモのカテゴリを変更したい

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」→「メモ帳」→メモを選択→メモのカテゴリ欄をタップ→カテゴリを選択

メモの内容を編集したい

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」→「メモ帳」→メモを選択→メモの本文欄をタップ→メモを編集

バーコード/名刺読取

読み取ったデータから操作したい

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」→「バーコード/名刺読取」→「バーコード読み取り」/「文字読み取り」→バーコードを読み取り/文章を読み取り

■ 読み取った電話番号に電話をかけるとき

[TEL:]の付いている番号または0から始まる10桁以上32桁以下の番号を選んで「選択」→「音声通話」/「TV コール」/「発信前に電話番号を編集」

- 「発信前に電話番号を編集」を選択した場合は、電話番号を編集し、「発信」/《TV コール》をタップします。

■ 読み取った電話番号にメールを送信するとき

[TEL:]の付いている番号または0から始まる10桁以上32桁以下の番号を選んで「選択」→「メッセージ作成」→「S!メール」/「SMS」→(☎P.4-4 S!メールを送信する ⑤、P.4-7 SMS を作成・送信する ⑤)

■ 読み取ったEメールアドレスにメールを送信するとき

[@]の含まれるEメールアドレスを選んで「選択」→「メッセージ作成」→(☎P.4-4 S!メールを送信する ⑤)

■ 読み取ったURLに接続するとき

[http://]/[rtsp://]から始まるURLを選んで「選択」→「Yahoo! ケータイデ開く」/「PC サイトブラウザで開く」/「ダイレクトブラウザで開く」

■ 読み取った電話帳を登録するとき

電話帳データを選んで「選択」→《保存》

■ 読み取った電話番号などを新しい電話帳に登録するとき

電話番号などを選んで「選択」→「電話帳に保存」→「新規」→(☎P.2-18 新規に電話帳を登録する ②)

■ 読み取った電話番号などを既存の電話帳に追加登録するとき

電話番号などを選んで「選択」→「電話帳に保存」→「追加」→電話帳を検索し、選択(☎P.2-19)→電話帳の登録操作(☎P.2-18)

■ 読み取った URL をブックマークに登録するとき

URL を選んで「選択」→「ブックマーク追加」→タイトルを入力

■ 読み取った E メールアドレスや電話番号などをコピーするとき

E メールアドレスや電話番号などを選んで「コピー」→項目を選択

・「文字読み取り」から操作したとき／「テキストコピー」を選択したときは、コピーする最初の文字をタップして「始点」→コピーする文字の末尾をタップして範囲を指定→「終点」をタップします。

■ 読み取った文字列をすべてメール本文に貼り付けるとき

「送信」→「S!メール」／「SMS」→(P.4-4 S!メールを送信する ②、P.4-7 SMS を作成・送信する ②)

■ 読み取った文字をコピーするとき

「コピー」→コピーする最初の文字をタップして「始点」→コピーする文字の末尾をタップして範囲を指定→「終点」

■ 読み取った文字をメモ帳に保存するとき

「メモ帳保存」→必要に応じて編集→「完了」→カテゴリ欄を選択→カテゴリを選択→「保存」

名刺の読み取り／保存の設定を行いたい

「メニュー」→「ツール」→「便利ツール」→「バーコード／名刺読取」→「名刺リーダー」→「設定」



■ 読み取り方法を設定するとき

「読み取りモード」→「自動読み取り」／「手動読み取り」

■ 保存先を設定するとき

「保存先設定」→「電話帳」／「本体(vCard)」／「メモ리카ード(vCard)」

■ 名刺の画像を電話帳に保存するとき

「読み取り画像付加」の「On」→「」→名刺を読み取り→「登録」→「保存」
 ・名刺読み取り後に「その他」→「設定」→「On」→「」→「登録」→「保存」をタップしても、保存できます。

読み取った名刺から操作したい

■ 読み取った名刺をコピーするとき

「コピー」→コピーする最初の文字をタップして「始点」→コピーする文字の末尾をタップして範囲を指定→「終点」をタップします。

■ 読み取った名刺を送信するとき

「送信」→「S!メール」／「SMS」→(P.4-4 S!メールを送信する ②、P.4-6 SMS を作成・送信する ②)

作成した QR コードをメールに添付して送信したい 【送信】

「メニュー」→「ツール」→「便利ツール」→「バーコード／名刺読取」→「QR コード作成」→「電話帳」／「オーナー情報」／「テキスト入力」→(P.10-16 QRコードを作成する ②)→「送信」→(P.4-4 S!メールを送信する ②)

通貨・単位換算

為替レートを確認したい 【レート表示】

「メニュー」→「ツール」→「便利ツール」→「通貨・単位換算」→「通貨」→通貨欄をタップ→基準にする通貨を選択→「レート表示」

為替レートを変更したい

「メニュー」→「ツール」→「便利ツール」→「通貨・単位換算」→「通貨」→「レート表示」→通貨を選択→レートを入力

通貨単位を追加したい 【レート追加】

「メニュー」→「ツール」→「便利ツール」→「通貨・単位換算」→「通貨」→「レート表示」→「レート追加」→通貨単位名を入力→レートを入力

追加した通貨単位を削除したい 【削除】

「メニュー」→「ツール」→「便利ツール」→「通貨・単位換算」→「通貨」→「レート表示」→「削除」→為替レートをチェック→「削除」→「はい」

・「全チェック」をタップしたときは、「削除」→操作暗証番号を入力→「OK」→「はい」をタップします。

ボイスレコーダー

録音した音声ファイルを着信音などに設定したい **【登録】**

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」→「ボイスレコーダー」→音声を録音→《登録》→着信音を選択

- ・「個別着信音」を選択した場合は、電話帳を検索し、選択(☞P.2-19)します。

録音した音声ファイルの保存場所を移動したい **【移動】**

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」→「ボイスレコーダー」→音声を録音→《データフォルダ》→《移動》→項目の選択→移動する音声ファイルをチェック→《移動》→保存場所を選択→《ここに移動》

録音した音声ファイルをコピーしたい **【コピー】**

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」→「ボイスレコーダー」→音声を録音→《データフォルダ》→《コピー》→項目を選択→コピーする音声ファイルをチェック→《コピー》→保存場所を選択→《ここにコピー》

録音した音声ファイルを送信したい **【送信】**

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」→「ボイスレコーダー」→音声を録音→《その他》→「送信」

■メールで送信するとき

「メール添付」→(☞P.4-4 S!メールを送信する ②)

■Bluetooth®で送信するとき

「Bluetooth」→(☞P.13-9 データを1件ずつ送信する ②)

■赤外線で送信するとき

「赤外線通信」(☞P.13-6)

■ICデータ通信で送信するとき

「ICデータ通信」(☞P.13-12)

録音した音声ファイルを削除したい **【削除】**

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」→「ボイスレコーダー」→音声を録音→《その他》→「削除」→「はい」

録音した音声ファイル名を編集したい **【ファイル名変更】**

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」→「ボイスレコーダー」→音声を録音→《その他》→「ファイル名変更」→ファイル名を入力

録音した音声ファイルを保護して変更や削除などを制限したい **【保護】／【保護解除】**

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」→「ボイスレコーダー」→音声を録音→《その他》→「保護」／「保護解除」

録音した音声ファイルの詳細情報を確認したい **【詳細】**

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」→「ボイスレコーダー」→音声を録音→《その他》→「詳細」

保存時に付けられるファイル名を変更したい

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」→「ボイスレコーダー」→《録音設定》→「保存ファイル名設定」→ファイル名を入力

録音時間を変更したい

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」→「ボイスレコーダー」→《録音設定》→「録音時間」→項目を選択


- ・「その他」を選択したときは、録音時間を入力します。

ファイルの保存先を変更したい


《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」→「ボイスレコーダー」→《録音設定》→「保存先設定」→項目を選択

ドキュメントビューア

ファイルを削除したい

≪メニュー≫→「ツール」→「便利ツール」
→「ドキュメントビューア」→ファイルを選択
→→「はい」

ファイルの詳細情報を確認したい

≪メニュー≫→「ツール」→「便利ツール」
→「ドキュメントビューア」→ファイルを選択
→

ファイルを送信したい

[送信]

≪メニュー≫→「ツール」→「便利ツール」
→「ドキュメントビューア」→ファイルを選択
→≪送信≫

■ メールで送信するとき

「メール添付」→(📧P.4-4 S!メールを送信する ②)

■ Bluetooth® で送信するとき

「Bluetooth」→(📶P.13-9 データを1件ずつ送信する ②)

■ 赤外線で送信するとき

「赤外線通信」(📡P.13-6)



■ IC データ通信で送信するとき

「IC データ通信」(📶P.13-12)

ページを移動したい

[移動]

≪メニュー≫→「ツール」→「便利ツール」
→「ドキュメントビューア」→ファイルを選択
→≪移動≫→項目を選択

- ・「ページ指定」を選択したときは、移動したいページ数を入力して指定します。
- ・表示倍率によっては、/でページを移動することもできます。

ページ内の文字列を検索したい

[検索]

≪メニュー≫→「ツール」→「便利ツール」
→「ドキュメントビューア」→ファイルを選択
→≪検索≫→検索文字を入力

- ・検索結果が表示されたあと、同じ検索文字で文末に向かって検索するときは≪次へ≫、文頭に向かって検索するときは≪前へ≫をタップします。
- ・検索を終了するときは≪検索終了≫をタップします。
- ・続けて次の検索をするときは≪新規検索≫をタップします。

画面をキャプチャしたい

[画面撮影]

≪メニュー≫→「ツール」→「便利ツール」
→「ドキュメントビューア」→ファイルを選択
→≪その他≫→「画面撮影」

- ・キャプチャした画像は本機のデータフォルダの「ピクチャー」フォルダにJPEG形式で保存されます。

ファイル名を編集したい **[ファイル名変更]**

≪メニュー≫→「ツール」→「便利ツール」
→「ドキュメントビューア」→ファイルを選択
→≪その他≫→「ファイル名変更」→ファイル名を入力

ファイルを保護して変更や削除などを制限したい **[保護] / [保護解除]**

≪メニュー≫→「ツール」→「便利ツール」
→「ドキュメントビューア」→ファイルを選択
→≪その他≫→「保護」/「保護解除」

スクロール範囲を設定したい

≪メニュー≫→「ツール」→「便利ツール」
→「ドキュメントビューア」→ファイルを選択
→≪その他≫→「設定」→「スクロール単位」→項目を選択

文字情報のファイル (doc や txt など) の表示を画面幅に合わせるかどうか設定したい

≪メニュー≫→「ツール」→「便利ツール」
→「ドキュメントビューア」→ファイルを選択
→≪その他≫→「設定」→「画面幅に合わせて表示」の「On」/「Off」

マップの表示を設定したい

≪メニュー≫→「ツール」→「便利ツール」
→「ドキュメントビューア」→ファイルを選択
→≪その他≫→「設定」→「マップ表示」の「On」/「Off」

- マップ上では、表示中のエリアが水色の枠で示されます。

画面撮影時に付けられるファイル名を編集したい

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」
→「ドキュメントビューア」→ファイルを選択
→《その他》→「設定」→画面撮影ファイル
名欄を選択→ファイル名を入力

メモ

A series of 12 horizontal dotted lines for writing notes.