

日時設定	16-2
日時設定／表示に関する設定	16-2
表示／照明設定	16-3
表示言語に関する設定	16-3
画像や文字表示に関する設定	16-3
照明や表示時間に関する設定	16-3
待受画面に関する設定	16-4
ボタン照明に関する設定	16-4
各種操作時に関する設定	16-4
着信設定	16-5
着信時の動作に関する設定	16-5

音設定	16-6
効果音に関する設定	16-6
その他の音関連設定	16-6
通信設定	16-7
ネットワークに関する設定	16-7
IPサービスに関する設定	16-7
初期化	16-8
お買い上げ時の状態に戻す操作	16-8

16

共通設定





日時に関する設定

日時設定／表示に関する設定

共通操作 「設定」 音・表示設定画面で「日時設定」

日付／時刻を設定する	「日付時刻設定」 西暦入力 (4ケタ) 月入力 (2ケタ) 日入力 (2ケタ) 時入力 (2ケタ) 分入力 (2ケタ)
手で時刻を補正する	「時刻補正」 「即時補正 (手動)」 「はい」 「はい」
時刻を自動補正しない	「時刻補正」 「自動補正設定」 「Off」
時刻の自動補正の詳細を設定する	「時刻補正」 「自動補正設定」 「On」 項目選択 (<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>)
サマータイムを設定する	「サマータイム設定」 「On」
お使いの地域 (タイムゾーン) を変更する	「タイムゾーン設定」 地域選択
お使いの地域を自分で作成する	「タイムゾーン設定」 都市名入力 + / - 時差入力 (時2ケタ / 分2ケタ)
時刻表示を12時間制にする	「時刻フォーマット」 「12時間」
日付表示を変更する	「日付フォーマット」 表示形式選択
月曜日から始まるカレンダー表示にする	「カレンダーフォーマット」 「月曜日-日曜日」



設定 表示／照明に関する設定 1

表示言語に関する設定

共通操作 ●→「設定」●→音・表示設定画面

英語表示／日本語表示に切り替える 「Language」／「言語選択」●→「English」／「日本語」●→

画像や文字表示に関する設定

共通操作 ●→「設定」●→音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」●→

着信時などに画像（固定データ）を表示する 「画面ピクチャー」●→表示場面選択●→「固定データ」（または「パターン1」～「パターン3」）●→

着信時などにデータフォルダの画像を表示する 「画面ピクチャー」●→表示場面選択●→フォルダ選択●→画像選択●→
●表示範囲指定●→
●画像によっては、表示範囲の指定が必要ないこともあります。

着信時などにきせかえアレンジを表示する 「画面ピクチャー」●→表示場面選択●→「きせかえアレンジ」●→●→
●「電源On」、「電源Off」にはきせかえアレンジを設定できません。

待受画面の画像や動画再生時の表示モードを変更する 「鮮やかモード」●→表示方法選択●→

電話番号入力時の数字の形を変更する 「ダイヤル表示設定」●→パターン選択●→

電源On時にメッセージを表示する 「電源Onメッセージ」●→「メッセージ編集」●→メッセージ入力●→
「On/Off設定」●→「On」●→


照明や表示時間に関する設定

共通操作 ●→「設定」●→音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」●→

画面が切り替わるときの効果を無効にする 「画面エフェクト」●→「Off」●→

画面／ボタン照明の点灯時間を変更する 「バックライト」●→「点灯時間」●→時間選択●→
●「その他」を選ぶと、任意の時間を指定できます。

画面の明るさを変更する 「バックライト」●→「明るさ調整」●→明るさ選択●→

画面の明るさの自動調整（明るさセンサー）を設定する 「バックライト」●→「明るさ調整」●→ (/) ●→

画面表示の点灯時間を変更する 「パネル点灯時間」●→時間選択●→





表示／照明に関する設定2

待受画面に関する設定

共通操作 ●→「設定」●→●→音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」●→●→「待受設定」●→●

待受画面の時計／カレンダーを変更する

「時計／カレンダー表示」●→●→表示形式選択●→●

待受画面のモバイルウィジェットの表示方法を変更する

「ウィジェット表示」●→●→表示方法選択●→●

待受画面に通信会社名を表示する

「ネットワークオペレータ名表示」●→●→「On」●→●

ボタン照明に関する設定

共通操作 ●→「設定」●→●→●→「本体・メモ리카ード」

ボタン照明を点灯しない

「キーバックライト設定」●→●→「Off」●→●

各種操作時に関する設定

共通操作 ●→「設定」●→●→音・表示設定画面で「音・バイブ・ライト」●→●

各種操作時のボタンイルミネーションを設定する

「キーイルミ設定」●→●→動作の種類選択●→●→「キーイルミパターン」●→●→パターン選択●→●

各種操作時にボタンイルミネーションを点灯しない

「キーイルミ設定」●→●→動作の種類選択●→●→「On/Off設定」●→●→「Off」●→●



設定 着信に関する設定

着信時の動作に関する設定

共通操作 「設定」 音・表示設定画面で「音・パイプ・ライト」

着信時の音量を変更する	「音量」 着信の種類選択 音量選択
着信時のライトの点灯方法を変更する	「着信ライト設定」 着信の種類選択 「On/Off設定」 「On」 / 「音連動」 / 「Off」
着信時のライトの点灯色を設定する	「着信ライト設定」 着信の種類選択 「ライト色設定」 ライト色選択
着信時のボタンイルミネーションを設定する	「着信ライト設定」 着信の種類選択 「キーイルミパターン」 パターン選択 ●「音連動」設定時は、設定が反映されません。
不在着信時などのライトを設定する	「インフォメーションライト設定」 インフォメーションの種類選択 「On/Off設定」 「On」 / 「Off」
不在着信時などのライトの点灯色を設定する	「インフォメーションライト設定」 インフォメーションの種類選択 「ライト色設定」 ライト色選択
以外のボタンでも電話を受けられるようにする	「エニーキーアンサー」 「On」 ● ~ 、、 icon"/>、 icon"/>、 icon"/>、 icon"/>、 icon"/>、 icon/>でも受けられるようになります。
着信があったとき音を消せるボタンを増やす	「エニーキーアンサー」 「消音のみ」 ● ~ 、 icon"/>、 icon"/>、 icon"/>、 icon"/>、 icon/>、 icon/>、 icon/>、 icon/>、 icon/>、 icon/>で着信音を消せるようになります。



設定 音に関する設定

効果音に関する設定

共通操作 ●▶▶「設定」▶▶▶音・表示設定画面で「音・パイプ・ライト」▶▶

ボタン確認音を鳴らす	「効果音」▶▶▶「ボタン確認音」▶▶▶音選択▶▶
S!一斉トーク利用時の音を変更する	「効果音」▶▶▶「S!一斉トーク」▶▶▶音選択▶▶
各種効果音を変更する	「効果音」▶▶▶効果音の種類選択▶▶▶「音選択」▶▶▶保存場所選択▶▶▶音選択▶▶ ●利用期間に制限のあるファイルのときは、このあと「はい」を選び●を押します。
各種効果音を消す	「効果音」▶▶▶効果音の種類選択▶▶▶「音選択」▶▶▶「Off」▶▶ ●「S!一斉トーク」では設定できません。 ●「ボタン確認音」では「音選択」を選ぶ必要はありません。
各種効果音の鳴動時間を変更する	「効果音」▶▶▶効果音の種類選択▶▶▶「鳴動時間」▶▶▶時間選択/時間入力▶▶ ●「ボタン確認音」、「S!一斉トーク」では設定できません。
効果音の音量を変更する	「音量」▶▶▶「効果音/サウンド再生」▶▶▶音量選択▶▶

その他の音関連設定

共通操作 ●▶▶「設定」▶▶▶音・表示設定画面

イヤホン接続時に着信音をイヤホンからだけ鳴らす	「着信音出力切替」▶▶▶「イヤホンのみ」▶▶
スピーカーのサラウンドを有効にする	「音・パイプ・ライト」▶▶▶「サラウンド」▶▶▶「On」▶▶





通信に関する設定

ネットワークに関する設定

共通操作 「設定」 「ネットワーク」

ネットワークを手動で選ぶ	「ネットワーク選択」 「手動」 ネットワーク選択
優先的に接続するネットワークを追加する	「ネットワーク選択」 「優先設定」 挿入場所選択 「挿入」 ネットワーク選択
優先的に接続するネットワークを末尾に追加する	「ネットワーク選択」 「優先設定」 「末尾に追加」 ネットワーク選択
優先的に接続するネットワークを削除する	「ネットワーク選択」 「優先設定」 ネットワーク選択 「削除」
ネットワークを追加する	「ネットワーク選択」 「新規追加」 「追加」 国コード入力 ネットワークコード入力 名前入力 「ネットワークタイプ選択」 ネットワークタイプ選択 <ul style="list-style-type: none"> •すでにネットワークが追加されているときは、「新規追加」を選びを押すと、ネットワークリストが表示されます。さらにネットワークを追加するときは、再度を押してから操作してください。
ネットワークの内容を変更する	「ネットワーク選択」 「新規追加」 ネットワーク選択 「変更」 追加と同様の操作で変更
ネットワークを削除する	「ネットワーク選択」 「新規追加」 ネットワーク選択 「削除」
3G/GSMのモードを手動で切り替える	「3G/GSM設定」 「手動」 モード選択
ネットワークを再検索して接続する	「電波サーチ」
ネットワーク自動調整を行う	「ネットワーク自動調整」 「はい」
ネットワークの状態を確認する	「ネットワーク状態表示」
外部機器通信時の接続名を編集する	「外部機器設定」 接続名選択 接続名編集
外部機器通信時の接続名をリセットする	「外部機器設定」 「リセット」 操作用暗証番号入力 「はい」

IPサービスに関する設定

共通操作 「設定」 「本体・メモ리카ード」 「セキュリティ設定」

IPサービスを無効にする	「IPサービス設定」 「Off」 操作用暗証番号入力 <ul style="list-style-type: none"> •「Off」にすると、S!ともち状況、S!一斉トーク、着テコ、S!アプリ通知設定、ウィジェット通知設定が利用できなくなります。
--------------	---



設定をお買い上げ時の状態に戻す操作

お買い上げ時の状態に戻す操作 共通操作 ●→「設定」→●→●→●→「本体・メモリカード」→「初期化」→●

設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す	<p>「設定リセット」→●→●→●→●→●→●→●→「はい」→●→●→●→「はい」→●→●</p> <ul style="list-style-type: none"> ●内容によっては、お買い上げ時の状態に戻らないことがあります。
電話帳やデータフォルダなどの内容を消去しお買い上げ時の状態に戻す	<p>「オールリセット」→●→●→●→●→●→●→●→「はい」→●→●→●→「はい」→●→●</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ICカード内にデータがあるときは、操作できません。(ICカード内のデータの削除方法は、生活アプリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。) ●一度オールリセットされたデータは元に戻せません。入手したS!アプリや生活アプリもすべて削除されます。 ●操作用暗証番号や管理者用暗証番号もお買い上げ時の状態に戻ります。

- 管理者用暗証番号入力前に確認画面が表示されたときは、各機能を終了してから操作してください。
- ダブルナンバー利用時は、モードにかかわらずすべての設定/データがリセットされますので、ご注意ください。(On/Off設定も「Off」となります。)

