

カスタマイズ




14

本体機能の設定	14-2	テレビの設定	14-18	セキュリティの設定	14-25
本体機能に関する設定.....	14-2	予約時間お知らせに関する設定... 14-18		メモリの設定	14-26
タッチパネルに関する設定.....	14-3	データ放送に関する設定.....	14-19	外部接続の設定	14-27
音/パイプレータ/着信ライトの設定 ... 14-3		テレビ画面や音に関する設定... 14-19		Bluetooth®に関する設定.....	14-27
音/パイプレータに関する設定... 14-3		録画に関する設定.....	14-20	赤外線通信に関する設定.....	14-28
着信ライトに関する設定.....	14-4	テレビ視聴中の		IC データ通信に関する設定.....	14-28
画像/文字表示の設定	14-4	着信・アラームに関する設定... 14-20		USB 接続に関する設定.....	14-28
マナーモードの設定	14-5	オートオフに関する設定.....	14-20	ネットワークに関する設定.....	14-28
通話の設定	14-6	カメラの設定	14-20		
電話帳の設定	14-9	静止画撮影/動画撮影に関する			
メールの設定	14-9	共通の設定.....	14-20		
E メールアドレスに関する設定... 14-9		静止画撮影に関する設定.....	14-21		
S! メール、SMS に関する		動画撮影に関する設定.....	14-22		
共通の設定.....	14-9	メディアプレイヤーの設定	14-22		
S! メールに関する設定.....	14-13	ミュージック/ムービーに関する			
SMS に関する設定.....	14-14	共通の設定.....	14-22		
インターネットの設定	14-14	ミュージックに関する設定... 14-22			
Yahoo! ケータイに関する設定... 14-14		ムービーに関する設定.....	14-23		
PC サイトブラウザ/		エンタテイメントの設定	14-24		
ダイレクトブラウザに関する設定... 14-16		ウィジェットに関する設定... 14-24			
コミュニティに関する設定.....	14-17	S! 情報チャンネルに関する設定... 14-24			
PC サイトブラウザに関する設定... 14-17		S! アプリに関する設定.....	14-24		
ダイレクトブラウザに関する設定... 14-18		おサイフケータイ®に関する設定... 14-25			
		S! GPS ナビに関する設定.....	14-25		

本体機能の設定


本体機能に関する設定

共通操作 <<メニュー>>→「設定」→「一般設定」

ディスプレイの表示言語を切り替える	お買い上げ時 日本語	「Language」→項目を選択
日付を設定する		「時計設定」→「日時設定」→「日付」→年月日を入力 •設定しないとご利用になれない機能があります。
時刻を設定する		「時計設定」→「日時設定」→「時刻」→時刻を入力 •設定しないとご利用になれない機能があります。
時刻補正を設定する	お買い上げ時 自動補正：On	「時計設定」→「日時設定」→「時刻補正」→「自動補正」の「On」/「Off」 •自動補正を行うタイミングを設定するときは、「補正タイミング」→項目をチェック→<<保存>>をタップします。 •「即時補正(手動)」→「はい」をタップすると、ただちに時刻補正を行います。
タイムゾーンの更新の設定をする	お買い上げ時 最初に確認	「時計設定」→「タイムゾーン設定」→「タイムゾーンの更新」→項目を選択
タイムゾーンを変更する	お買い上げ時 GMT+09:00	「時計設定」→「タイムゾーン設定」→「タイムゾーン」→画面を左右にスクロールして都市をタップ→<<保存>> •画面上部のタブをタップしても、地域を切り替えることができます。 •お使いの地域に合わせて日付や時刻を切り替えます。ウィジェットの「2ヶ国時計」を設定するには、あらかじめこの設定を行います。
サマータイムを設定する	お買い上げ時 	「時計設定」→「タイムゾーン設定」→「タイムゾーン」→画面を左右にスクロールして都市をタップ→  →<<保存>> •  をタップすると、  に切り替わります。
日付の表示形式を変更する	お買い上げ時 年/月/日	「時計設定」→「表示形式設定」→「日付表示形式」→項目を選択
時刻の表示形式を変更する	お買い上げ時 24 時間	「時計設定」→「表示形式設定」→「時刻表示形式」→項目を選択
イヤホン挿入時の設定をする	お買い上げ時 イヤホンのみ	「イヤホン設定」→「イヤホンのみ」/「イヤホンと本体」
予測入力機能を設定する	お買い上げ時 On	「入力/変換設定」→「予測入力」の「On」/「Off」
学習機能を設定する	お買い上げ時 On	「入力/変換設定」→「学習」の「On」/「Off」

英語入力時に文頭文字を自動で大文字にする お買い上げ時 On	「入力/変換設定」→「英文自動大文字化」→「On」/「Off」
予測変換候補に濁音、半濁音の候補を含める お買い上げ時 On	「入力/変換設定」→「フレキシブル検索」→「On」/「Off」
学習機能をリセットする	「入力/変換設定」→「学習リセット」→操作用暗証番号を入力→《OK》→「はい」
絵文字/記号の履歴をリセットする	「入力/変換設定」→「絵/記号履歴リセット」→「はい」
カーソルの移動速度を変更するとき お買い上げ時 Off	「入力/変換設定」→「自動カーソル移動」→「Off」/「遅い」/「普通」/「速い」/「高速」
入力モードを変更する お買い上げ時 キー入力	「入力/変換設定」→「入力モード」→「キー入力」/「手書き入力」
ユーザー辞書の登録内容を編集する	「ユーザー辞書」→「日本語辞書」/「英語辞書」→語句を選択→編集する内容を選択→語句やヨミガナを編集→《保存》

タッチパネルに関する設定

共通操作 《メニュー》→「設定」→「タッチパネル設定」	
 を押したときの動作を設定する お買い上げ時 ロックする	「ロックキー設定」→「ロックする」/「画面を消す(ロックは無効)」
タッチパネル操作時の確認音の音量とバイブレータの強度を設定する お買い上げ時 音量：レベル0、タッチ操作バイブ：レベル3	「操作音・バイブ」→音量/バイブレータ強度を調節

音/バイブレータ/着信ライトの設定

音/バイブレータに関する設定

共通操作 《メニュー》→「設定」→「音・バイブ・ライト」	
電話以外の着信鳴動時間を設定する お買い上げ時 5 秒	「着信音」→項目を選択→「鳴動時間」→時間を入力
待ちうた [®] の楽曲を探す	「待ちうた」→「楽曲を探す」→画面の指示に従って操作
待ちうた [®] を設定する	「待ちうた」→「待ちうた設定」→画面の指示に従って操作

待ちうた [®] サービスを開始・解約する	「待ちうた」→「サービス開始・解約」→画面の指示に従って操作
効果音を設定する お買い上げ時 ポップアップ音／通話終了音／通話中イベント通知：On、通話時間通知(毎分)／呼び出し開始音／電源 On／電源 Off：Off	「効果音」→項目をチェック→《保存》

・「設定」の「音・バイブ・ライト」は、通常モードの設定内容を変更するためのメニューです。他のモードの内容は変更されません。

着信ライトに関する設定

共通操作 《メニュー》→「設定」→「音・バイブ・ライト」	
受信中に点滅する照明の色を設定する お買い上げ時 音声着信／TVコール着信／メール着信／S!ともだち状況着信／着信お知らせ機能／アラーム／配信確認：グリーン、S!速報ニュース：Off	「着信ライト」→項目を選択→色を選択 <ul style="list-style-type: none"> ・「Off」を選択すると、照明の点滅でお知らせしません。 ・👆 をタップすると着信ライトが点滅します。
不在時に着信などがあったことをお知らせする照明の色を設定する お買い上げ時 不在着信／着信お知らせ機能：ブルー、メール着信／配信確認：グリーン、簡易留守録：ホワイト、S!ともだち状況着信：ライトブルー、アラーム：ピンク	「通知ライト」→項目を選択→色を選択 <ul style="list-style-type: none"> ・「Off」を選択すると、照明の点滅でお知らせしません。 ・👆 をタップすると着信ライトが点滅します。

画像／文字表示の設定

共通操作 《メニュー》→「設定」→「ディスプレイ設定」	
メニュースタイルの設定を変更する お買い上げ時 パターン(ブラウン)	「メニュースタイル」→スタイルを選択→色を選択→《選択》
メニューのカラーテーマを設定する お買い上げ時 ブルー	「カラーテーマ」→項目を選択
誤動作防止画面の壁紙を設定する お買い上げ時 Harbour at night	「ロック中画面」→ファイルを選択→《設定》



メインメニューの効果を設定する お買い上げ時 Off	「メインメニュー効果」の「On」/「Off」
本機を傾けたときに画面が回転するかを設定する お買い上げ時 Yahoo! ケータイ、PC サイトブラウザ、TV、メディアプレイヤー、フォトアルバム、フォトムービー、イメージビューア、ファイルビューア：On	「画面回転」→「Yahoo! ケータイ」/「PC サイトブラウザ」/「TV」/「メディアプレイヤー」/「フォトアルバム」/「フォトムービー」/「イメージビューア」/「ファイルビューア」の「On」/「Off」
文字について設定する お買い上げ時 標準	「文字の太さ」→項目を選択
メール本文の文字サイズを変更する お買い上げ時 標準	「文字サイズ」→「メール」→項目を選択
Yahoo! ケータイの情報画面の文字サイズを変更する お買い上げ時 標準	「文字サイズ」→「Yahoo! ケータイ」→項目を選択
PC サイトブラウザの情報画面の文字サイズを変更する お買い上げ時 標準	「文字サイズ」→「PC サイトブラウザ」→項目を選択
文字スクロールの速度を変更する お買い上げ時 普通	「文字スクロール速度」→項目を選択
ディスプレイの明るさを調整する お買い上げ時 自動	「バックライト」→「バックライト点灯設定」→「明るさ」→「自動・手動設定」の「自動」/「手動」 ・「手動」を選択した場合は、レベル欄で明るさを調節します。
バックライト点灯時間を設定する お買い上げ時 15 秒	「バックライト」→「バックライト点灯設定」→「通常点灯時間」→項目を選択 ・「Off」に設定すると、ディスプレイが暗くなります。 ・設定した時間を経過するとディスプレイが暗くなります。
バックライトの省電力点灯時間を設定する お買い上げ時 15 秒	「バックライト」→「省電力点灯時間」→項目を選択 ・設定した時間を経過するとディスプレイが消灯します。
省電力モードの設定をする お買い上げ時 On	「省電力モード」→「On」/「Off」
事業者名の表示設定をする お買い上げ時 Off	「事業者名表示」の「On」/「Off」

マナーモードの設定


マナーモードを切り替える	<p>《メニュー》→「設定」→「マナーモード設定」→項目を選択</p> <p>・各モードの設定内容を変更するには、《編集》→モードを選択→各項目の設定をします。</p>
--------------	--

通話の設定

共通操作 <<メニュー>>→「設定」→「通話設定」

留守番電話サービス／転送電話サービスの設定を確認する	「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「設定確認」
留守番電話の伝言メッセージを聞く	「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「留守番電話再生」→  / <<発信>>
簡易留守録の応答時間を設定する お買い上げ時 18 秒	「簡易留守録」→「応答時間」→項目を選択 ・「その他」を選択した場合は、時間を入力します。
応答メッセージの言語を設定する お買い上げ時 日本語	「簡易留守録」→「応答言語」→項目を選択 ・  をタップすると応答メッセージが再生されます。
自画像の代わりに送信する代替画像をお買い上げ時の画像に設定する	「TV コール」→「代替画像」→「固定データ」→<<設定>>
自画像の代わりに送信する代替画像を設定する	「TV コール」→「代替画像」→「ピクチャー」→ファイルを選択→<<設定>> ・メモリカードを取り付けているときは、「デジタルカメラ」からも画像を選択できます。
TV コール中の相手画像の画質を調整する お買い上げ時 標準	「TV コール」→「受信画質」→項目を選択
TV コール中の自画像の画質を調整する お買い上げ時 標準	「TV コール」→「送信画質」→項目を選択
TV コール中の保留画像をお買い上げ時の画像に設定する	「TV コール」→「保留設定」→「通話中保留」→「固定データ」→<<設定>>
TV コール中の保留画像について設定する	「TV コール」→「保留設定」→「通話中保留」→「ピクチャー」→ファイルを選択→<<設定>> ・メモリカードを取り付けているときは、「デジタルカメラ」からも画像を選択できます。
TV コールに応答保留する際の画像をお買い上げ時の画像に設定する	「TV コール」→「保留設定」→「応答保留」→「固定データ」→<<設定>>
TV コールに応答保留する際の画像について設定する	「TV コール」→「保留設定」→「応答保留」→「ピクチャー」→ファイルを選択→<<設定>> ・メモリカードを取り付けているときは、「デジタルカメラ」からも画像を選択できます。

TV コール中の音声の送信について設定する お買い上げ時 Off	「TV コール」→「私の音声ミュート」の「On」/「Off」 •「On」に設定している場合、TV コール中に一時的に音声を送信するには「ミュートオフ」をタップします。
TV コール中にスピーカーを利用するかどうか設定する お買い上げ時 On	「TV コール」→「スピーカー」の「On」/「Off」
TV コール中のバックライトの明るさを設定する お買い上げ時 On	「TV コール」→「バックライト」の「On」/「Off」 •「Off」に設定するとディスプレイは「On」の設定時より暗くなります。
TV コールが繋がらなかったときの動作を設定する お買い上げ時 毎回確認	「TV コール」→「再発信方法」→項目を選択 •「なし」に設定すると、何も表示せずに発信を終了できます。 •TV コールが繋がらなかったときに、設定した方法で再発信をうながすメッセージを表示することができます。 •オートリダイヤルを設定しているときは、オートリダイヤルの設定が優先されます。
指定した相手からの TV コール着信を自動で受ける お買い上げ時 Off	「TV コール」→「自動応答」→「On/Off 設定」の「On」/「Off」 •指定した相手から TV コールの着信があったときに、通知音でお知らせして自動的に電話を受けることができます。
TV コール着信を自動で受ける相手を指定する	「TV コール」→「自動応答」→「自動応答リスト」→「追加」→項目を選択→操作暗証番号を入力→「OK」→電話番号の登録操作 •指定した相手を削除するには「自動応答リスト」を選択後、「削除」→相手をチェック→「削除」→「はい」を選択します。
TV コール発信時の自画像の送信について設定する お買い上げ時 On	「TV コール」→「自画像送信」の「On」/「Off」
国際コードを登録する お買い上げ時 0046010	「国際設定」→「国際コード」→操作暗証番号を入力→「OK」→国際コードを入力

国番号を追加／編集／削除する お買い上げ時 日本、韓国、イギリス、イタリア、スイス、スペイン、ドイツ、ポルトガル、オランダ、フランス、モナコ、アメリカ合衆国、スウェーデン、オーストラリア、中国、香港、台湾	「国際設定」→「国番号リスト」→追加／編集／削除の操作 ・追加するときは、《追加》→「国名」→国名を入力→「国番号」→国番号を入力→《保存》をタップします。 ・変更するときは、国番号リストから項目を選択→「国名」→国名を入力→「国番号」→国番号を入力→《保存》をタップします。 ・削除するときは、《削除》→項目をチェック→《削除》→「はい」を選択します。
海外発信アシストを設定する お買い上げ時 On	「国際設定」→「海外発信アシスト」の「On」／「Off」 ・「On」に設定すると海外で発信する際にポップアップが表示されます。国番号を付加して発信する場合は、ポップアップは表示されません。
話し中だった相手に自動的にリダイヤルする お買い上げ時 Off	「オートリダイヤル」の「On」／「Off」 ・音声電話や TV コールをかけた相手がお話し中だったときに、自動的に電話を切り、すぐにリダイヤルを開始するように設定できます。オートリダイヤルは、《キャンセル》をタップまたは  を押すまで最大 10 回繰り返されます。 ・相手が転送電話サービスや留守番電話サービスを設定しているときは、電話が転送され、オートリダイヤルは行われません。
着信音調節機能を設定する お買い上げ時 On	「着信音調節機能」の「On」／「Off」 ・音声電話や TV コールの着信音量が大きな音で設定されている場合、着信時にいきなり大きな音で呼び出すことを防ぐために、レベル 1 の音量で 4 秒間呼び出したあと徐々に大きくなり、設定されている音量で呼び出します。
イヤホン通話を使う お買い上げ時 Off	「イヤホン通話」→「番号」→項目を選択→電話番号の登録操作→「On/Off」の「On」／「Off」 ・イヤホンマイク(オプション品)のスイッチを 1 秒以上押して、指定した電話番号に電話をかけられるように設定できます。指定した電話番号を変更する場合は同じ操作を繰り返し、変更する電話番号を登録します。
はっきりトークを設定する お買い上げ時 Off	「はっきりトーク」→項目を選択
高音調整を設定する お買い上げ時 Off	「高音調整」→項目を選択
通話中の音量を調節する お買い上げ時 レベル 3	受話音量欄で音量を調節

電話帳の設定

共通操作 <<メニュー>>→「電話機能」→「設定」

優先的に登録される電話帳を変更する お買い上げ時 本体	「保存先設定」→項目を選択 •「毎回確認」に設定すると、新規登録のたびに保存先の確認メッセージが表示されます。
表示される電話帳(本機 / USIM カード)を変更する お買い上げ時 本体	「表示切替」→項目を選択
電話帳の検索方法を切り替える お買い上げ時 あかさたな	「検索方法」→項目を選択
電話帳の内容を全件コピーして本機 / USIM カードに登録する	「全件コピー」→「本体 → USIM」 / 「USIM → 本体」→「はい」

メールの設定


E メールアドレスに関する設定


E メールアドレスを変更する	<<メール>>→「設定」→「メール・アドレス設定」→画面の指示に従って操作 •パソコンなどからEメールを受信するとき使用するEメールアドレスのアカウント名(@より前の部分)を変更できます。ご契約時のアカウント名は、ランダムな英数字に設定されています。
----------------	--

S! メール、SMS に関する共通の設定

共通操作 <<メール>>→「設定」→「一般設定」

配信レポートの送信を設定する お買い上げ時 Off	「送信設定」→「配信確認」の「On」 / 「Off」 •「On」に設定すると、メールサーバからメールが相手に送信されたときに、配信レポートが本機に送信されます。
送信メールに受信メールの内容を引用する お買い上げ時 On(SMS とデコレメールを除く)	「送信設定」→「引用設定」→項目を選択

返信先を設定する お買い上げ時 Off	「送信設定」→「返信先指定」の「On」／「Off」 ・設定内容は次のとおりです。 「On」：「返信先アドレス設定」で設定したアドレスに返信されます。 「Off」：本機のアドレスに返信されます。 ・本機からEメールアドレス宛のメールを送り、受信した相手が返信する際の宛先を設定できます。
返信先アドレスを設定する	「送信設定」→「返信先アドレス設定」→項目を選択→アドレスの登録操作
クイック返信の内容を変更する	「送信設定」→「クイック返信設定」→項目を選択→返信内容を入力
送信中の進行状況表示を設定する お買い上げ時 On	「送信設定」→「メール送信中画面」の「On」／「Off」
受信の通知を設定する お買い上げ時 差出人	「受信設定」→「メール受信通知」→「表示内容」→項目を選択 ・待受画面以外を表示中にメールを受信したときに、ディスプレイ最上段にスクロール表示される通知の内容が設定できます。
シークレット設定を設定したフォルダの受信通知を設定する お買い上げ時 通知する	「受信設定」→「メール受信通知」→「シークレットフォルダ着信」→操作暗証番号を入力→«OK»→「シークレットフォルダ着信」→項目を選択 ・「通知しない」に設定すると、受信ボックス内のシークレット設定を設定したフォルダにメールを受信したとき、新着メール受信の通知画面や「メール受信通知」は表示されません。
フィーリングメールを受信したときの着信ライトの有無を設定する お買い上げ時 On	「受信設定」→「フィーリングメール連動設定」→「ライト色」→「On/Off 設定」の「On」／「Off」
フィーリングメールを受信したときの着信ライトの色を設定する お買い上げ時 ハッピー／うれしい：ピンク、OK / Good：グリーン、悲しい／ごめんね：ブルー、NG / Bad：レッド、重要／注目：イエロー	「受信設定」→「フィーリングメール連動設定」→「ライト色」→「ライト色」→感情を選択→色を選択 ・  をタップすると着信ライトが点滅します。
フィーリングメールを受信したときのバイブレータを設定する お買い上げ時 On	「受信設定」→「フィーリングメール連動設定」→「バイブ」→項目を選択
フィーリングメールを受信したときの着信音の有無を設定する お買い上げ時 Off	「受信設定」→「フィーリングメール連動設定」→「着信音」→「On/Off 設定」の「On」／「Off」

フィーリングメールの着信音を設定する お買い上げ時 ハッピー／うれしい：One Fine Day、OK／Good：Sunny day、悲しい／ごめんね：Jazzy House_Pleasure、NG／Bad：Vintage Cinema、重要／注目：On my way home	「受信設定」→「フィーリングメール連動設定」→「着信音」→「着信音選択」→感情を選択→ファイルの保存場所を選択→着信音を選択 ・  をタップするとファイルが再生されます。
フィーリングメール着信音の鳴動時間を設定する お買い上げ時 5秒	「受信設定」→「フィーリングメール連動設定」→「着信音」→「鳴動時間」→鳴動時間を入力
文字サイズを設定する お買い上げ時 標準	「表示設定」→「文字サイズ」→項目を選択
メッセージ画面で本文をスクロールする単位を設定する お買い上げ時 1行	「表示設定」→「スクロール単位」→項目を選択
ナビゲーションバーを表示するかどうかを設定する お買い上げ時 On	「表示設定」→「ナビゲーションバー」の「On」／「Off」
受信ボックスのメールの表示方法を設定する お買い上げ時 フォルダ表示	「表示設定」→「受信ボックス表示設定」→項目を選択
送信済みボックスのメールの表示方法を設定する お買い上げ時 フォルダ表示	「表示設定」→「送信済みボックス表示設定」→項目を選択
受信ボックスのメールの自動削除を設定する お買い上げ時 On(保護を除いて)	「自動削除設定」→「受信ボックス」→項目を選択 ・受信ボックスのメモリ容量がいっぱいになったときに、メールを自動的に削除するかどうかを設定できます。 ・設定内容は次のとおりです。 「On(保護を除いて)」：メール受信時に、日時の古いメールから順に自動的に削除されます(保護されたメールを除く)。自動削除ができない場合はメッセージが表示されるので、不要なメールを削除してから再度受信します。 「On(既読のみ)」：メール受信時に、日時の古い既読メールから順に自動的に削除されます(保護されたメールを除く)。自動削除ができない場合はメッセージが表示されるので、不要なメールを削除してから再度受信します。 「Off」：メール受信時にメッセージが表示されます。メッセージに従って不要なメールを削除してから再度受信します。

<p>送信済みボックスのメールの自動削除を設定する お買い上げ時 On(保護を除いて)</p>	<p>「自動削除設定」→「送信済みボックス」→項目を選択</p> <ul style="list-style-type: none"> 送信済みボックス、または未送信ボックスのメモリ容量がいっぱいになったときに、メールを自動的に削除するかどうかを設定できます。 設定内容は次のとおりです。 <p>「On(保護を除いて)」: メール送信時に、日時の古いメールから順に自動的に削除されます(保護されたメールを除く)。ただし、未送信ボックスがいっぱいするときや自動削除できない場合はメッセージが表示されるので、不要なメールを削除してから再度送信します。</p> <p>「Off」: 送信時にメッセージが表示されます。メッセージに従って不要なメールを削除してから、再度送信します。</p>
<p>電話帳未登録の携帯メールを迷惑メールとして振り分ける お買い上げ時 Off</p>	<p>「迷惑メール設定」→操作作用暗証番号を入力→《OK》→「電話帳未登録」→「On」</p>
<p>迷惑メールをリストで指定して振り分ける お買い上げ時 Off</p>	<p>「迷惑メール設定」→操作作用暗証番号を入力→《OK》→「指定迷惑リスト」→「On」</p> <ul style="list-style-type: none"> リストを指定する場合は、「指定迷惑リスト」→《編集》→(データが登録済の場合のみ《迷惑リスト追加》)→「送信者」/「送信者(部分一致)」/「件名」を選択します。
<p>迷惑メール判定をしないメールをリストで指定する お買い上げ時 Off</p>	<p>「迷惑メール設定」→操作作用暗証番号を入力→《OK》→「受信許可リスト」→「On」</p> <ul style="list-style-type: none"> リストを指定する場合は、「受信許可リスト」→《編集》→(データが登録済の場合のみ《許可リスト追加》)→「送信者」/「送信者(部分一致)」/「件名」を選択します。 「電話帳未登録」が「On」または、「指定迷惑リスト」が「On」になっていないと登録できません。
<p>迷惑メール申告先を設定する お買い上げ時 stop@meiwaku.softbankmobile.co.jp</p>	<p>「迷惑メール設定」→操作作用暗証番号を入力→《OK》→「迷惑メール申告先設定」→申告先を入力</p>
<p>添付ファイルの保存先を設定する お買い上げ時 メモリカード優先</p>	<p>「保存先設定」→項目を選択</p> <ul style="list-style-type: none"> 「毎回確認」を選択すると、保存することに保存先の確認メッセージが表示されます。

S! メールに関する設定

共通操作 <<メール>>→「設定」→「S! メール設定」

S! メールの作成サイズの上限を設定する お買い上げ時 2MB	「送信オプション」→「メール作成サイズ」→項目を選択 • S! メール作成画面の<<設定>>→「送信オプション」→「メール作成サイズ」でメール作成中に一時的に上限を変更することができます。
送信メールの優先度を設定する お買い上げ時 標準	「送信オプション」→「優先度」→項目を選択
送信する画像サイズの上限を設定する お買い上げ時 500KB	「送信オプション」→「送信画像サイズ」→項目を選択
S! メールの受信サイズの上限を設定する お買い上げ時 2MB	「受信オプション」→「受信サイズ制限」→項目を選択
S! メールの受信方法を設定する お買い上げ時 On(最大 1MB まで)	「受信オプション」→「自動受信設定」→項目を選択 • 設定内容は次のとおりです。 「On(最大 1MB まで)」: 最大 1MB まで自動的に受信します。 「On(最大 300KB まで)」: 最大 300KB まで自動的に受信します。 「Off」: 受信通知のみを受信します。
自動受信の条件を設定する お買い上げ時 すべてのメール	「受信オプション」→「自動受信の条件」→「すべてのメール」/「指定アドレス」 • 設定内容は次のとおりです。 「すべてのメール」: すべてのメールを自動的に受信します。 「指定アドレス」: 「Edit」をタップすると、「電話帳登録アドレス」と「個別アドレス」を設定できます。「電話帳登録アドレス」を「On」にすると、電話帳に登録されている電話番号を使って送られた S! メールを受信します。「個別アドレス」を「On」にすると、指定したアドレスから送られた S! メールを受信します。 「個別アドレス」→<<編集>>→(アドレスが追加済みの場合、<<アドレスの追加>>)→アドレスの選択操作で受信する S! メールを指定できます。指定したアドレスを削除する場合は、「個別指定アドレス」→<<編集>>→<<削除>>→アドレスをチェック→<<削除>>→「はい」を選択します。
署名を設定する お買い上げ時 挿入しない	「署名設定」→「自動挿入」→項目を選択
署名を編集する	「署名設定」→「署名編集」→署名を入力
添付画像の表示方法を設定する お買い上げ時 2 倍拡大表示	「画像表示設定」→項目を選択

添付画像の自動再生を設定する	お買い上げ時 On	「添付ファイル自動表示」→「画像」の「On」/「Off」
添付サウンドの自動再生を設定する	お買い上げ時 Off	「添付ファイル自動表示」→「サウンド」の「On」/「Off」

SMS に関する設定

共通操作 <<メール>>→「設定」→「SMS 設定」

メールサーバへの保存期間を設定する	お買い上げ時 なし	「有効期限」→項目を選択 <ul style="list-style-type: none"> 設定した保存期間が経過すると、メールサーバから SMS が自動的に削除されます。
SMS センター番号を設定する	お買い上げ時 設定 1+819066519300	「SMS センター番号」→設定する項目を選択
文字コードを変更する	お買い上げ時 英語以外	「文字コード」→項目を選択

インターネットの設定

Yahoo! ケータイに関する設定

共通操作 <<メニュー>>→<<Yahoo!>>→「設定」

情報画面にナビゲーションバーを表示するかどうかを設定する	お買い上げ時 On	「ナビゲーションバー」の「On」/「Off」
情報画面に表示されるテキスト情報の文字サイズを設定する	お買い上げ時 標準	「文字サイズ」→項目を選択
情報画面でのスクロール単位を設定する	お買い上げ時 1 行	「スクロール単位」→項目を選択
情報画面で画像を表示するかどうかを設定する	お買い上げ時 On	「画像・音設定」→「画像表示」の「On」/「Off」 <ul style="list-style-type: none"> 「Off」に設定すると、情報画面の受信時間が短くなる場合があります。
情報画面でサウンドを再生するかどうかを設定する	お買い上げ時 On	「画像・音設定」→「音再生」の「On」/「Off」 <ul style="list-style-type: none"> 「Off」に設定すると、情報画面の受信時間が短くなる場合があります。

情報画面の画像などの保存先を設定する お買い上げ時 メモリカード優先	「保存先設定」→「メモリカード優先」/「本体」/「毎回確認」
情報画面のキャッシュ/ Cookie / 認証情報を消去する	「メモリ操作」→項目を選択→「はい」
製造番号を自動的に通知するかどうかを設定する お買い上げ時 On	「セキュリティ設定」→「製造番号通知」の「On」/「Off」 ・接続した情報画面から携帯電話のユーザーを識別するために製造番号の通知要求があったとき、自動的に製造番号を通知するかどうか設定します。
Referer を送信するかどうかを設定する お買い上げ時 送出する	「セキュリティ設定」→「Referer 送出」→項目を選択 ・Referer とは、情報画面に接続する際にウェブサーバへ送信するリンク元の URL 情報のことです。
Cookie の有効/無効を設定する お買い上げ時 許可する	「セキュリティ設定」→「Cookie 設定」→項目を選択 ・「毎回確認」を選択すると Cookie の記録を行うごとに受け入れるかどうかの確認メッセージが表示されます。 ・Cookie とは、情報の提供者が訪問者を識別するためのデータを、自動的に本機に記録する仕組みです。Cookie には、ユーザー情報や接続日時などが記録されます。
スクリプトの有効/無効を設定する お買い上げ時 On	「セキュリティ設定」→「スクリプト設定」→項目を選択
ルート証明書を確認する	「セキュリティ設定」→「ルート証明書表示」→ルート証明書を選択 ・本機にあらかじめ登録されている認証機関から発行されたルート証明書を確認できます。
認証情報の保存期間を設定する お買い上げ時 ブラウズ中保持	「セキュリティ設定」→「認証情報保持設定」→項目を選択
セキュリティ確認の画面を表示するかどうかを設定する お買い上げ時 On	「セキュリティ設定」→「セキュリティ確認画面」の「On」/「Off」
ブラウザを初期化する	「ブラウザ初期化」→操作暗証番号を入力→«OK»→「はい」 ・ブラウザの設定やブックマーク、画面メモなどの保存された情報を初期化できます。
設定をリセットする	「設定リセット」→操作暗証番号を入力→«OK»→「はい」

PC サイトブラウザ／ダイレクトブラウザに関する設定

共通操作 <<メニュー>>→<<Yahoo!>>→「PCサイトブラウザ」／「ダイレクトブラウザ」→「PCサイトブラウザ設定」／「ダイレクトブラウザ設定」

情報画面に表示されるテキスト情報の文字サイズを設定する お買い上げ時 標準	「文字サイズ」→項目を選択
拡大／縮小時にガイドを表示するかどうかを設定する お買い上げ時 On	「ガイド表示」の「On」／「Off」
情報画面で画像を表示するかどうかを設定する お買い上げ時 On	「画像・音設定」→「画像表示」の「On」／「Off」 ・「Off」に設定すると、情報画面の受信時間が短くなる場合があります。
情報画面でサウンドを再生するかどうかを設定する お買い上げ時 On	「画像・音設定」→「音再生」の「On」／「Off」 ・「Off」に設定すると、情報画面の受信時間が短くなる場合があります。
情報画面の画像などの保存先を設定する お買い上げ時 メモリカード優先	「保存先設定」→「メモリカード優先」／「本体」／「毎回確認」
情報画面のキャッシュ／Cookie／認証情報／RSS フィードリストを消去する	「メモリ操作」→項目を選択→「はい」 ・RSS フィードリストを消去する場合は、「RSS フィードリスト消去」→操作暗証番号を入力→<<OK>>→「はい」を選択します。
Referer を送信するかどうかを設定する お買い上げ時 送出する	「セキュリティ設定」→「Referer 送出」→項目を選択 ・Referer とは、情報画面に接続する際にウェブサーバへ送信するリンク元の URL 情報のことです。
Cookie の有効／無効を設定する お買い上げ時 許可する	「セキュリティ設定」→「Cookie 設定」→項目を選択 ・「毎回確認」を選択すると、Cookie の記録を行うごとに受け入れるかどうかの確認メッセージが表示されます。 ・Cookie とは、情報の提供者が訪問者を識別するためのデータを、自動的に本機に記録する仕組みです。Cookie には、ユーザー情報や接続日時などが記録されます。
スクリプトの有効／無効を設定する お買い上げ時 On	「セキュリティ設定」→「スクリプト設定」→項目を選択
ルート証明書を確認する	「セキュリティ設定」→「ルート証明書表示」→ルート証明書を選択 ・本機にあらかじめ登録されている認証機関から発行されたルート証明書を確認できます。
認証情報の保存期間を設定する お買い上げ時 ブラウズ中保持	「セキュリティ設定」→「認証情報保持設定」→項目を選択

セキュリティ確認の画面を表示するかどうか設定する お買い上げ時 On	「セキュリティ設定」→「セキュリティ確認画面」の「On」/「Off」
ブラウザを初期化する	「ブラウザ初期化」→操作作用暗証番号を入力→《OK》→「はい」 •ブラウザの設定やブックマーク、画面メモなどの保存された情報を初期化できます。
設定をリセットする	「設定リセット」→操作作用暗証番号を入力→《OK》→「はい」

コミュニティに関する設定

共通操作 《メニュー》→「フォトライブラリ」→「コミュニティーズ」→《設定》

表示するコミュニティを設定する	「表示設定」→表示したいコミュニティをチェック→《保存》
アップロードする画像サイズを設定する お買い上げ時 標準	「アップロード画像サイズ」→「小」/「標準」/「元のサイズ」
コミュニティにログインする	「アカウント管理」→ログインするコミュニティを選択→画面の指示に従って操作
コミュニティからログアウトする	「アカウント管理」→ログインしているコミュニティを選択→「はい」
アップロード中画面を表示するかどうか設定する お買い上げ時 On	「アップロード中画面」の「On」/「Off」
SNS 一覧を更新する	「SNS 一覧を更新」
免責条項を確認する	「免責条項」→《OK》

PC サイトブラウザに関する設定

共通操作 《メニュー》→《Yahoo!》→「PC サイトブラウザ」→「PC サイトブラウザ設定」

製造番号を自動的に通知するかどうか設定する お買い上げ時 On	「セキュリティ設定」→「製造番号通知」の「On」/「Off」 •接続した情報画面から携帯電話のユーザーを識別するために製造番号の通知要求があったとき、自動的に製造番号を通知するかどうか設定します。
警告メッセージを表示するかどうか設定する お買い上げ時 On	「警告画面表示設定」の「On」/「Off」 •PC サイトブラウザを起動したとき、または Yahoo! ケータイと PC サイトブラウザを切り替えたときに警告メッセージを表示するかどうか設定できます。

ダイレクトブラウザに関する設定



共通操作 <メニュー>→<Yahoo!>→「ダイレクトブラウザ」→「ダイレクトブラウザ設定」

プロキシを設定をする	お買い上げ時 Off	「プロキシ設定」→管理者用暗証番号を入力→<OK>→「On / Off 設定」の「On」/「Off」 • プロキシ URL が「0.0.0.0」のときは、続けて「プロキシ URL」に移ります。
プロキシの URL を設定する	お買い上げ時 0.0.0.0	「プロキシ設定」→管理者用暗証番号を入力→<OK>→「プロキシ URL」→ IP アドレスまたは URL を入力 • プロキシ設定が「On」のときのみ設定できます。
プロキシのポート番号を設定する	お買い上げ時 80	「プロキシ設定」→管理者用暗証番号を入力→<OK>→「ポート番号」→ポート番号を入力 • プロキシ設定が「On」のときのみ設定できます。
プロキシを適用しないサイトの URL を入力する		「プロキシ設定」→管理者用暗証番号を入力→<OK>→「例外サイト URL」→<追加>→ IP アドレスまたは URL を入力 • プロキシ設定が「On」のときのみ設定できます。
ホームページを設定する		「ホームページ設定」→ URL を入力

テレビの設定

予約時間お知らせに関する設定


共通操作 <メニュー>→「TV」→「設定」→「予約時間お知らせ」

予約通知のアラームを設定する	お買い上げ時 On	「アラーム」の「On」/「Off」
予約通知のアラーム音を設定する	お買い上げ時 Samsung Tune	「アラーム音」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択 •  をタップするとファイルが再生されます。
予約通知の音量を設定する	お買い上げ時 レベル3	音量欄で音量を調節
予約時間にバイブレーターでお知らせする	お買い上げ時 Off	「バイブ」→項目を選択 •  をタップすると、振動パターンを確認できます。
予約時間にライトでお知らせする	お買い上げ時 On	「ライト」の「On」/「Off」

アラームの通知時間を設定する お買い上げ時 1 分前	「アラーム通知時間」→項目を選択
アラームの鳴動時間を設定する お買い上げ時 10 秒	「アラーム鳴動時間」→項目を選択
マナーモード時のアラーム音／バイブレータを設定する お買い上げ時 アラーム音：Off、バイブ：On	「マナーモード時設定」→「アラーム音」／「バイブ」の「On」／「Off」

データ放送に関する設定

共通操作 <<メニュー>>→「TV」→「設定」→「データ放送」

データ放送の録画内容を設定する お買い上げ時 映像+データ放送	「録画設定」→項目を選択
データ放送を保存するときの保存先を設定する お買い上げ時 メモリカード優先	「画像保存先設定」→項目を選択
通信接続確認を設定する お買い上げ時 毎回確認	「通信接続確認」→項目を選択
製造番号を自動的に通知するかどうかを設定する お買い上げ時 On	「製造番号通知」の「On」／「Off」
放送局データを削除する	「放送局メモリ削除」→項目の  →「はい」 <ul style="list-style-type: none"> 全削除する場合は、<<全削除>>→操作用暗証番号を入力→<<OK>>→「はい」を選択します。

テレビ画面や音に関する設定

共通操作 <<メニュー>>→「TV」→「設定」



横画面でディスプレイ最上段に各種お知らせのアイコンを表示するかどうかを設定する お買い上げ時 On	「画面設定」→「ピクト表示設定」の「On」／「Off」
横画面で 4 : 3 の映像を拡大表示するかどうかを設定する お買い上げ時 標準	「画面設定」→「横画面表示設定」→項目を選択
縦画面で 4 : 3 の映像を拡大表示するかどうかを設定する お買い上げ時 標準	「画面設定」→「縦画面表示設定」→項目を選択
画面の明るさを設定する お買い上げ時 レベル 3	「画面設定」→画面明るさ設定欄で明るさを調節 <ul style="list-style-type: none"> バックライトの明るさが「手動」に設定されているときのみ、本設定が反映されます。
番組に合わせた音質に設定する お買い上げ時 Off	「サウンド設定」→「サウンドモード設定」→項目を選択

音声切り替えを設定する	お買い上げ時 主音声	「サウンド設定」→「音声言語設定」→項目を選択
自動音量調整を設定する	お買い上げ時 On	「サウンド設定」→「自動音量調整」の「On」／「Off」
音声出力を設定する	お買い上げ時 本体／イヤホン	「サウンド設定」→「オーディオ出力設定」→項目を選択

録画に関する設定

録画の保存先を設定する	お買い上げ時 メモリカード優先	《メニュー》→「TV」→「設定」→「録画保存先設定」→項目を選択
-------------	-----------------	----------------------------------

テレビ視聴中の着信・アラームに関する設定


テレビ視聴中の着信・アラームの動作を設定する お買い上げ時 音声着信／TV コール着信：着信優先動作、アラーム：アラーム優先	《メニュー》→「TV」→「設定」→「着信時優先動作」→項目を選択→動作を選択 ・「着信優先動作」／「アラーム優先」に設定すると、テレビ画面は一時的に中断され、着信画面やアラーム画面が表示されます。 ・「着信通知動作」／「アラーム通知」に設定すると、テレビの視聴画面のままで、ディスプレイ最上段に着信やアラームのお知らせが表示され、パイプレータが振動します。電話を受ける場合は  を押します。応答を保留する場合は  を押します。
---	---

オートオフに関する設定

設定時間でテレビが消えるようにする	お買い上げ時 Off	《メニュー》→「TV」→「設定」→「オートオフ時間設定」→項目を選択
-------------------	------------	------------------------------------

カメラの設定




静止画撮影／動画撮影に関する共通の設定

共通操作 《メニュー》→「カメラ」→「カメラ」／「ビデオカメラ」→ 		
コントラストを設定する	お買い上げ時 0	「コントラスト」→項目を選択
彩度を設定する	お買い上げ時 0	「彩度」→項目を選択
シャープネスを設定する	お買い上げ時 0	「シャープネス」→項目を選択
撮影効果を設定する	お買い上げ時 なし	「撮影効果」→項目を選択

手振れ補正を設定する	お買い上げ時 Off	「撮影設定」→「手振れ補正」の「On」／「Off」 <ul style="list-style-type: none"> • 静止画撮影で、「ワイドダイナミックレンジ」が「On」に設定されているときは、「手振れ補正」を設定できません。
グリッド線の表示を設定する	お買い上げ時 Off	「撮影設定」→「補助グリッド」の「On」／「Off」
シャッター音を設定する	お買い上げ時 パターン 1	「撮影設定」→「シャッター音」→項目を選択
タイマー音を設定する	お買い上げ時 パターン 1	「撮影設定」→「タイマー音」→項目を選択

静止画撮影に関する設定

共通操作 <<メニュー>>→「カメラ」→「カメラ」→

位置情報自動付加を設定する	お買い上げ時 Off	「撮影設定」→「位置情報自動付加」の「On」／「Off」 <ul style="list-style-type: none"> • 撮影した場所の位置情報を画像情報に付加できます。
画質を設定する	お買い上げ時 スーパーファイン	「画質設定」→項目を選択
ISO を設定する	お買い上げ時 自動	「ISO」→項目を選択
測光モードを設定する	お買い上げ時 中央部重点測光	「測光」→項目を選択
ワイドダイナミックレンジを設定する	お買い上げ時 Off	「ワイドダイナミックレンジ」の「On」／「Off」 <ul style="list-style-type: none"> • 「On」に設定すると、逆光や明暗差の激しい場合に被写体が白く飛んでしまったり、黒くつぶれてしまうのを自動で調整します。 • 「手振れ補正」が「On」に設定されているときは、「ワイドダイナミックレンジ」を設定できません。
自動保存を設定する	お買い上げ時 On(プレビュー手動)	「撮影設定」→「自動保存設定」→「On(プレビュー off)」／「On(プレビュー 2 秒)」／「On(プレビュー手動)」／「Off」 <ul style="list-style-type: none"> • 「On(プレビュー手動)」: 撮影後自動で保存されます。保存後、撮影した画像のプレビューは表示されず、すぐに撮影画面に戻ります。 • 「On(プレビュー 2 秒)」: 撮影後自動で保存されます。保存後、撮影した画像のプレビューが 2 秒間だけ表示され、その後、撮影画面に戻ります。 • 「On(プレビュー手動)」: 撮影後自動で保存されます。保存後、撮影した画像のプレビューが表示され、<<登録>>／<<編集>>／<<送信>>／<<Web にアップロード>>の操作ができます。 • 「Off」: 撮影するたびに保存するかどうかを操作します。撮影をやり直す場合は、 を押します。保存する場合は、／ をタップします。

保存先を設定する	お買い上げ時 メモリカード優先	「撮影設定」→「保存先設定」→項目を選択 <ul style="list-style-type: none"> メモリカードを取り付けていないときは、自動的に本機に保存されます。
顔リンク表示を設定する	お買い上げ時 Off	「撮影設定」→「顔リンク表示」の「On」/「Off」 <ul style="list-style-type: none"> 「On」に設定して顔リンクを登録している人を撮影すると、名前が表示されます。

動画撮影に関する設定

共通操作 <<メニュー>>→「カメラ」→「ビデオカメラ」→📷

画質を設定する	お買い上げ時 ファイン	「画質設定」→項目を選択
音声を録音するかどうかを設定する	お買い上げ時 On	「録音設定」の「On」/「Off」
自動保存を設定する	お買い上げ時 On	「撮影設定」→「自動保存設定」の「On」/「Off」
保存先を設定する	お買い上げ時 メモリカード優先	「撮影設定」→「保存先設定」→「メモリカード優先」/「本体」 <ul style="list-style-type: none"> メモリカードを取り付けていないときは、自動的に本機に保存されます。

メディアプレイヤーの設定

ミュージック／ムービーに関する共通の設定

メディアプレイヤー使用時の音声出力先を設定する	お買い上げ時 本体／イヤホン	<<メニュー>>→「ニュース／エンタメ」→「メディアプレイヤー」→「設定」 →「オーディオ出力設定」→項目を選択
-------------------------	-----------------------	---

ミュージックに関する設定

共通操作 <<メニュー>>→「ニュース／エンタメ」→「メディアプレイヤー」→「設定」→「ミュージック設定」

再生パターンを設定する	お買い上げ時 全曲リピート	「再生パターン」→項目を選択 <ul style="list-style-type: none"> 1 ファイルを繰り返し再生したり、すべてのミュージックやプレイリスト内のすべてのファイルを繰り返し再生するように設定できます。
シャッフル再生をするかどうかを設定する	お買い上げ時 Off	「シャッフル」の「On」/「Off」

サウンドエフェクトを設定する	お買い上げ時 Off	「サウンドエフェクト」→項目を選択→《OK》 <ul style="list-style-type: none"> Bluetooth® 対応ステレオヘッドフォンを利用して聴いているときは設定できません。
ムードを設定する	お買い上げ時 ノーマル	「ムード」の + / - <ul style="list-style-type: none"> サウンドエフェクトが「Off」または「Manual」に設定されているときは設定できません。

ムービーに関する設定

共通操作 《メニュー》→「ニュース／エンタメ」→「メディアプレイヤー」→「設定」→「ムービー設定」

再生パターンを設定する	お買い上げ時 全ファイルリピート	「再生パターン」→項目を選択 <ul style="list-style-type: none"> 1 ファイルを繰り返し再生したり、すべてのムービーやプレイリスト内のすべてのファイルを繰り返し再生するように設定できます。
シャッフル再生をするかどうかを設定する	お買い上げ時 Off	「シャッフル」の「On」／「Off」
バックライトを設定する	お買い上げ時 常時 On	「バックライト」→項目を選択
縦画面の表示サイズを設定する	お買い上げ時 480 × 360	「縦画面表示設定」→項目を選択
サムネイル表示を設定する	お買い上げ時 On	「サムネイル表示」の「On」／「Off」
リンク情報を持つファイルの再生後にリンク先に接続するかどうかを設定する	お買い上げ時 On	「リンク接続事前確認」の「On」／「Off」 <ul style="list-style-type: none"> 「On」に設定すると、リンク情報を持ったファイルの再生終了後にリンク先に接続するかどうかの確認メッセージが表示されます。
サウンドエフェクトを設定する	お買い上げ時 Off	「サウンドエフェクト」→項目を選択→《OK》 <ul style="list-style-type: none"> Bluetooth® 対応ステレオヘッドフォンを利用して聴いているときは設定できません。
ムードを設定する	お買い上げ時 ノーマル	「ムード」の + / - <ul style="list-style-type: none"> サウンドエフェクトが「Off」または「Manual」に設定されているときは設定できません。

エンタテイメントの設定

ウィジェットに関する設定

共通操作 《メニュー》→「ウィジェット」→「設定」

ダウンロードしたウィジェットを自動で更新するかどうかを設定する お買い上げ時 On	「自動更新設定」の「On」/「Off」
海外で自動的に通信するかどうかを設定する お買い上げ時 Off	「海外自動通信設定」の「On」/「Off」
海外利用時に確認画面を表示するかどうかを設定する お買い上げ時 On	「海外利用確認設定」の「On」/「Off」
Cookie を許可/拒否を設定する お買い上げ時 On	「Cookie 設定」の「On」/「Off」
Cookie を削除する	「Cookie 消去」→「はい」

S! 情報チャンネルに関する設定

共通操作 《メニュー》→「ニュース/エンタメ」→「S! 情報チャンネル/お天気」→「お天気アイコン」→「設定」

お天気アイコンが更新されたときに通知するかどうかを設定する お買い上げ時 On	「天気予報通知設定」の「On」/「Off」
お天気アイコンを自動的に更新するかどうかを設定する お買い上げ時 On	「アイコン更新設定」の「On」/「Off」

S! アプリに関する設定

共通操作 《メニュー》→「データフォルダ」→「S! アプリ」→《その他》→「セキュリティレベル」

S! アプリにセキュリティを設定する	S! アプリを選択→「ネットワーク接続」→項目を選択→《OK》
S! アプリの設定を初期化する	S! アプリを選択→「設定初期化」→「はい」

おサイフケータイ®に関する設定

生活アプリにセキュリティを設定する	《メニュー》→「データフォルダ」→「生活アプリ」→《その他》→「セキュリティレベル」→項目を選択→項目を選択
-------------------	--

S! GPS ナビに関する設定

共通操作 《メニュー》→「ツール」→「S! GPS ナビ」→「設定」

起動するナビアプリを選択する	「ナビアプリ選択」→ナビアプリを選択
地図表示で接続する URL を登録する お買い上げ時 基本 URL	「地図 URL 設定」→「地図 URL1」/「地図 URL2」→ URL 入力
位置情報の測位機能を使用できないようにする お買い上げ時 Off	「測位機能ロック」の「On」→操作暗証番号を入力→《OK》
位置情報を送信するときに確認画面を表示しない お買い上げ時 常に確認	「位置情報送信設定」→「常に確認」/「常に送信」/「送信しない」
位置情報の自動提供時にインフォメーションを表示しない お買い上げ時 表示する	「位置提供完了表示」→「表示する」/「表示しない」

セキュリティの設定

IP サービス設定を設定する お買い上げ時 On	《メニュー》→「設定」→「セキュリティ設定」→「IP サービス設定」の「On」/「Off」 •一部の機能については、IP サービス設定を「On」に設定しないと使用できない場合があります。
------------------------------------	--

メモリの設定

共通操作 <<メニュー>>→「設定」

メモ리카ードの詳細情報を確認する	「メモリ設定」→「メモ리카ード」 •メモ리카ードの名前、メモリ容量、メモリ残量を確認できます。
メモ리카ードの表示名を編集する お買い上げ時 NO NAME	「メモリ設定」→「メモ리카ード」→「名前」→名前を入力
メモ리카ードをフォーマット(初期化)する	「メモリ設定」→「メモ리카ード」→<<メモ리카ード初期化>>→操作暗証番号を入力→<<OK>>→「はい」
本機のメモリの詳細情報を確認する	「メモリ設定」→「本体」 •本機のメモリ容量、メモリ残量を確認できます。
本機のメモリを消去する	「メモリ設定」→「本体」→<<メモリ消去>>→項目をチェック→<<消去>>→操作暗証番号を入力→<<OK>>→「はい」
データの保存先を本機/メモ리카ードに指定する お買い上げ時 メモ리카ード優先	「外部接続」→「保存先設定」→項目を選択 •メモ리카ードを取り付けているときのデータの保存先を、本機またはメモ리카ードのどちらにするかを設定できます。画像編集時、S!メールの添付ファイル保存時、情報画面からのファイルダウンロード時、Bluetooth® 経由でのデータ受信時などのデータが対象になります。 •メモ리카ードを取り付けていないときは、自動的に本機に保存されます。
メモリ容量を確認する	「メモリ設定」→「メモリ容量確認」→項目を選択 •「データフォルダ」を選択した場合は、「本体メモリ」/「メモ리카ード」を選択します。 •確認したメモリを削除するには<<削除>>をタップします(☞P.12-16 登録/保存した内容を削除してメモリを整理したい)。

外部接続の設定

Bluetooth[®]に関する設定

共通操作 <<メニュー>>→「設定」→「外部接続」→「Bluetooth」→「マイデバイス設定」

本機の表示名を編集する お買い上げ時 941SC	デバイス名称欄をタップ→名前を編集
本機の機器アドレスを確認する	Bluetooth アドレス欄で確認
他の Bluetooth [®] 機器から検索／登録する お買い上げ時 公開する	「公開設定」→項目を選択 •相手の Bluetooth [®] 機器側から検索と登録をする場合は「公開する」に設定し、本機を公開する必要があります。
TV 視聴時のデフォルトの音声出力先を設定する お買い上げ時 本体／イヤホン	「オーディオ出力設定」→「本体／イヤホン」／「Bluetooth 機器」
データ転送時の認証を設定する お買い上げ時 On	「データ転送認証」の「On」／「Off」 •「On」に設定すると、相手機器側の要求でデータが送信されるときに確認のメッセージが表示されます。
ハンズフリー機器接続時の通話の開始方法を設定する お買い上げ時 発着信方法に依存	「ハンズフリー設定」→項目を選択 •設定内容は次のとおりです。 「発着信方法に依存」：本機で発着信した場合は、本機で通話します。ハンズフリー機器から発着信した場合は、ハンズフリー機器で通話します。 「常時ハンズフリー」：すべてハンズフリー機器で通話します。
着信時の応答方法を設定する お買い上げ時 通常	「応答設定」→項目を選択
着信時の応答時間を設定する お買い上げ時 4 秒	「応答時間」→項目を選択 •応答時間を設定するには、「応答設定」で「自動」を選択します。
S! アプリの通信を設定／解除する お買い上げ時 On	「S! アプリ要求」の「On」／「Off」
利用できる Bluetooth [®] の機能を確認する	「Bluetooth サービス説明」→項目を選択

赤外線通信に関する設定

共通操作 <<メニュー>>→「設定」→「外部接続」→「赤外線通信」

オーナーの情報を転送する	「オーナー情報送信」
ファイルを送信する	「ファイル送信」→データフォルダを選択→ファイルをチェック→<<送信>>

IC データ通信に関する設定

IC データ通信を設定／解除する	お買い上げ時 Off <<メニュー>>→「設定」→「外部接続」→「IC データ通信」→「受信設定」の「On」／「Off」→「はい」
------------------	--

USB 接続に関する設定

共通操作 <<メニュー>>→「設定」→「外部接続」

PC との同期モードを起動する	「USB 接続モード」→「PC との同期」→「はい」→操作暗証番号を入力→<<OK>>→パソコンからデータを読み書き •あらかじめ、本機とパソコンを USB ケーブルで接続してから操作します。
USB 充電の有効／無効を設定する	お買い上げ時 有効 「USB 充電」→「有効」／「無効」

ネットワークに関する設定

共通操作 <<メニュー>>→「設定」→「ネットワーク設定」

ネットワーク自動調整を手動で行う	「ネットワーク自動調整」→「はい」／「いいえ」
優先されたネットワークを探す	「電波サーチ」→「はい」／「いいえ」