

16

共通設定

日時設定	16-2
日時設定／表示に関する設定	16-2
表示／照明設定	16-3
表示言語に関する設定	16-3
画像や文字表示に関する設定	16-3
照明や表示時間に関する設定	16-3
待受画面に関する設定	16-4
ボタン照明に関する設定	16-4
各種操作時に関する設定	16-4
着信設定	16-5
着信時の動作に関する設定	16-5

音設定	16-6
効果音に関する設定	16-6
その他の音関連設定	16-6
通信設定	16-7
ネットワークに関する設定	16-7
IPサービスに関する設定	16-7
初期化	16-8
お買い上げ時の状態に戻す操作	16-8





日時に関する設定

日時設定／表示に関する設定

共通操作

○⇒「設定」⇒○⇒音・表示設定画面で「日時設定」⇒○

日付／時刻を設定する	「日付時刻設定」⇒○⇒西暦入力（4ヶタ）⇒月入力（2ヶタ）⇒日入力（2ヶタ） ⇒時入力（2ヶタ）⇒分入力（2ヶタ）⇒○⇒「はい」⇒○
手動で時刻を補正する	「時刻補正」⇒○⇒「即時補正（手動）」⇒○⇒「はい」⇒○⇒「はい」⇒○
時刻を自動補正しない	「時刻補正」⇒○⇒「自動補正設定」⇒○⇒「Off」⇒○
時刻の自動補正の詳細を設定する	「時刻補正」⇒○⇒「自動補正設定」⇒○⇒「On」⇒○⇒項目選択⇒○（□/✓） ⇒○⇒○⇒○
サマータイムを設定する	「サマータイム設定」⇒○⇒「On」⇒○
お使いの地域（タイムゾーン）を変更する	「タイムゾーン設定」⇒○⇒○⇒地域選択⇒○
お使いの地域を自分で作成する	「タイムゾーン設定」⇒○⇒○⇒○⇒都市名入力⇒○⇒○⇒○+/-⇒○⇒時差入力（時 2ヶタ/分2ヶタ）⇒○
時刻表示を12時間制にする	「時刻フォーマット」⇒○⇒「12時間」⇒○
日付表示を変更する	「日付フォーマット」⇒○⇒○⇒表示形式選択⇒○
月曜日から始まるカレンダー表示にする	「カレンダーフォーマット」⇒○⇒「月曜日-日曜日」⇒○





表示／照明に関する設定

表示言語に関する設定

共通操作 ◎ → 「設定」 → ◎ → 音・表示設定画面

英語表示／日本語表示に切り替える

「Language」／「言語選択」 → ◎ → 「English」／「日本語」 → ◎

画像や文字表示に関する設定

共通操作 ◎ → 「設定」 → ◎ → 音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」 → ◎

着信時などに画像（固定データ）を表示する

「画面ピクチャー」 → ◎ → 表示場面選択 → ◎ → 「固定データ」（または「パターン1」～「パターン3」） → ◎

着信時などにデータフォルダの画像を表示する

「画面ピクチャー」 → ◎ → 表示場面選択 → ◎ → フォルダ選択 → ◎ → 画像選択 → ◎ → 表示範囲指定 → ◎

・画像によっては、表示範囲の指定が必要ないこともあります。

着信時などにきせかえアレンジを表示する

「画面ピクチャー」 → ◎ → 表示場面選択 → ◎ → 「きせかえアレンジ」 → ◎ → ◎

・「電源On」、「電源Off」にはきせかえアレンジを設定できません。

待受画面の画像や動画再生時の表示モードを変更する

「鮮やかモード」 → ◎ → 表示方法選択 → ◎

電話番号入力時の数字の形を変更する

「ダイヤル表示設定」 → ◎ → パターン選択 → ◎

電源On時にメッセージを表示する

「電源Onメッセージ」 → ◎ → 「メッセージ編集」 → ◎ → メッセージ入力 → ◎ → 「On/Off設定」 → ◎ → 「On」 → ◎

照明や表示時間に関する設定

共通操作 ◎ → 「設定」 → ◎ → 音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」 → ◎

画面が切り替わるときの効果を無効にする

「画面エフェクト」 → ◎ → 「Off」 → ◎

画面／ボタン照明の点灯時間を変更する

「バックライト」 → ◎ → 「点灯時間」 → ◎ → 時間選択 → ◎

・「その他」を選ぶと、任意の時間を指定できます。

画面の明るさを変更する

「バックライト」 → ◎ → 「明るさ調整」 → ◎ → 明るさ選択 → ◎

画面の明るさの自動調整（明るさセンサー）を設定する

「バックライト」 → ◎ → 「明るさ調整」 → ◎ → ◎ (□/✓) → ◎

画面表示の点灯時間を変更する

「パネル点灯時間」 → ◎ → 時間選択 → ◎





表示／照明に関する設定②

待受画面に関する設定

共通操作 ○⇒「設定」⇒○⇒音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」⇒○⇒「待受設定」⇒○

待受画面の時計／カレンダーを変更する	「時計／カレンダー表示」⇒○⇒表示形式選択⇒○
待受画面のモバイルウィジェットの表示方法を変更する	「ウィジェット表示」⇒○⇒表示方法選択⇒○
待受画面上部のマークを表示しない	「ステータスアイコン表示」⇒○⇒「Off」⇒○
待受画面に通信会社名を表示する	「ネットワークオペレータ名表示」⇒○⇒「On」⇒○

ボタン照明に関する設定

共通操作 ○⇒「設定」⇒○⇒○⇒「本体・メモリカード」

ボタン照明を点灯しない	「キーバックライト設定」⇒○⇒「Off」⇒○
-------------	------------------------

各種操作時に関する設定

共通操作 ○⇒「設定」⇒○⇒音・表示設定画面で「音・パイプ・ライト」⇒○

各種操作時のボタンイルミネーションを設定する	「キーイルミ設定」⇒○⇒動作の種類選択⇒○⇒「キーイルミパターン」⇒○⇒パターン選択⇒○
各種操作時にボタンイルミネーションを点灯しない	「キーイルミ設定」⇒○⇒動作の種類選択⇒○⇒「On／Off設定」⇒○⇒「Off」⇒○





着信に関する設定

着信時の動作に関する設定

共通操作 ◎⇒「設定」⇒◎⇒音・表示設定画面で「音・パイプ・ライト」⇒◎

着信時の音量を変更する	「音量」⇒◎⇒着信の種類選択⇒◎⇒音量選択⇒◎
着信時のライトの点灯方法を変更する	「着信ライト設定」⇒◎⇒着信の種類選択⇒◎⇒「On/Off設定」⇒◎⇒「On」／「音運動」／「Off」⇒◎
着信時のライトの点灯色を設定する	「着信ライト設定」⇒◎⇒着信の種類選択⇒◎⇒「ライト色設定」⇒◎⇒ライト色選択⇒◎
着信時のボタンイルミネーションを設定する	「着信ライト設定」⇒◎⇒着信の種類選択⇒◎⇒「キーイルミパターン」⇒◎⇒パターン選択⇒◎ ●「音運動」設定時は、音運動が優先され、設定は反映されません。
不在着信時などのライトを設定する	「インフォメーションライト設定」⇒◎⇒インフォメーションの種類選択⇒◎⇒「On/Off設定」⇒◎⇒「On」／「Off」⇒◎
不在着信時などのライトの点灯色を設定する	「インフォメーションライト設定」⇒◎⇒インフォメーションの種類選択⇒◎⇒「ライト色設定」⇒◎⇒ライト色選択⇒◎
以外のボタンでも電話を受けられるようにする	「エニーキーアンサー」⇒◎⇒「On」⇒◎ ●①～⑨、※、#、井、静音、○、△、□、×で受けられるようになります。
着信があったとき音を消せるボタンを増やす	「エニーキーアンサー」⇒◎⇒「消音のみ」⇒◎ ●①～⑨、※、#、井、静音、○、△、□、×で着信音を消せるようになります。





音に関する設定

効果音に関する設定

共通操作 ○ ⇒ 「設定」 ⇒ ○ ⇒ 音・表示設定画面で「音・パイプ・ライト」 ⇒ ○

ボタン確認音を鳴らす	「効果音」 ⇒ ○ ⇒ 「ボタン確認音」 ⇒ ○ ⇒ 音選択 ⇒ ○
S!一斉トーク利用時の音を変更する	「効果音」 ⇒ ○ ⇒ 「S!一斉トーク」 ⇒ ○ ⇒ 音選択 ⇒ ○
各種効果音を変更する	「効果音」 ⇒ ○ ⇒ 効果音の種類選択 ⇒ ○ ⇒ 「音選択」 ⇒ ○ ⇒ 保存場所選択 ⇒ ○ ⇒ 音選択 ⇒ ○ ●利用期間に制限のあるファイルのときは、このあと「はい」を選び○を押します。
各種効果音を消す	「効果音」 ⇒ ○ ⇒ 効果音の種類選択 ⇒ ○ ⇒ 「音選択」 ⇒ ○ ⇒ 「Off」 ⇒ ○ ●「S!一斉トーク」では設定できません。 ●「ボタン確認音」では「音選択」を選ぶ必要はありません。
各種効果音の鳴動時間を変更する	「効果音」 ⇒ ○ ⇒ 効果音の種類選択 ⇒ ○ ⇒ 「鳴動時間」 ⇒ ○ ⇒ 時間選択／時間入力 ⇒ ○ ●「ボタン確認音」、「S!一斉トーク」では設定できません。
効果音の音量を変更する	「音量」 ⇒ ○ ⇒ 「効果音／サウンド再生」 ⇒ ○ ⇒ 音量選択 ⇒ ○

その他の音関連設定

共通操作 ○ ⇒ 「設定」 ⇒ ○ ⇒ 音・表示設定画面

イヤホン接続時に着信音をイヤホンからだけ鳴らす	「着信音出力切替」 ⇒ ○ ⇒ 「イヤホンのみ」 ⇒ ○
スピーカーのサラウンドを有効にする	「音・パイプ・ライト」 ⇒ ○ ⇒ 「サラウンド」 ⇒ ○ ⇒ 「On」 ⇒ ○





通信に関する設定

ネットワークに関する設定

共通操作 ◎⇒「設定」⇒◎⇒◎「ネットワーク」

ネットワークを手動で選ぶ	「ネットワーク選択」⇒◎⇒「手動」⇒◎⇒ネットワーク選択⇒◎
優先的に接続するネットワークを追加する	「ネットワーク選択」⇒◎⇒「優先設定」⇒◎⇒挿入場所選択⇒◎⇒「挿入」⇒◎⇒ネットワーク選択⇒◎
優先的に接続するネットワークを末尾に追加する	「ネットワーク選択」⇒◎⇒「優先設定」⇒◎⇒◎⇒「末尾に追加」⇒◎⇒ネットワーク選択⇒◎
優先的に接続するネットワークを削除する	「ネットワーク選択」⇒◎⇒「優先設定」⇒◎⇒ネットワーク選択⇒◎⇒「削除」⇒◎
ネットワークを追加する	「ネットワーク選択」⇒◎⇒「新規追加」⇒◎⇒「追加」⇒◎⇒国コード入力⇒◎⇒ネットワークコード入力⇒◎⇒名前入力⇒◎⇒「ネットワークタイプ選択」⇒◎⇒ネットワークタイプ選択⇒◎ ●すでにネットワークが追加されているときは、「新規追加」を選び◎を押すと、ネットワークリストが表示されます。さらにネットワークを追加するときは、再度◎を押してから操作してください。
ネットワークの内容を変更する	「ネットワーク選択」⇒◎⇒「新規追加」⇒◎⇒ネットワーク選択⇒◎⇒「変更」⇒◎⇒追加と同様の操作で変更⇒◎
ネットワークを削除する	「ネットワーク選択」⇒◎⇒「新規追加」⇒◎⇒ネットワーク選択⇒◎⇒「削除」⇒◎
3G／GSMのモードを手動で切り替える	「3G／GSM設定」⇒◎⇒「手動」⇒◎⇒モード選択⇒◎
ネットワークを再検索して接続する	「電波サーチ」⇒◎
ネットワーク自動調整を行う	「ネットワーク自動調整」⇒◎⇒「はい」⇒◎⇒◎
ネットワークの状態を確認する	「ネットワーク状態表示」⇒◎
外部機器通信時の接続名を編集する	「外部機器設定」⇒◎⇒接続名選択⇒◎⇒接続名編集⇒◎
外部機器通信時の接続名をリセットする	「外部機器設定」⇒◎⇒◎⇒「リセット」⇒◎⇒「はい」⇒◎

IPサービスに関する設定

共通操作 ◎⇒「設定」⇒◎⇒◎「本体・メモリカード」⇒「セキュリティ設定」⇒◎

IPサービスを有効にする	「IPサービス設定」⇒◎⇒「On」⇒◎ ●「On」にすると、S!ともだち状況、S!一斉トークが利用できるようになります。
--------------	---





設定をお買い上げ時の状態に戻す操作

お買い上げ時の状態に戻す操作

共通操作

○⇒「設定」⇒○⇒○⇒「本体・メモリカード」⇒「初期化」⇒○

設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す

「設定リセット」⇒○⇒管理者用暗証番号入力⇒○⇒「はい」⇒○⇒「はい」⇒○

●内容によっては、お買い上げ時の状態に戻らないことがあります。

電話帳やデータフォルダなどの内容を消去しお買い上げ時の状態に戻す

「オールリセット」⇒○⇒管理者用暗証番号入力⇒○⇒「はい」⇒○⇒「はい」⇒○

●ICカード内にデータがあるときは、操作できません。(ICカード内のデータの削除方法は、生活アプリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。)

●一度オールリセットされたデータは元に戻せません。入手したS!アプリや生活アプリもすべて削除されます。

●操作用暗証番号や管理者用暗証番号もお買い上げ時の状態（未登録）に戻ります。

●管理者用暗証番号入力前に確認画面が表示されたときは、各機能を終了してから操作してください。

●ダブルナンバー利用時は、モードにかかわらずすべての設定／データがリセットされますので、ご注意ください。(On/Off設定も「Off」となります。)

