

16

共通設定

日時設定	16-2
日時設定／表示に関する設定	16-2
表示／照明設定	16-3
表示言語に関する設定	16-3
画像や文字表示に関する設定	16-3
照明や表示時間に関する設定	16-3
待受画面に関する設定	16-4
イルミネーション全般に関する設定 ...	16-4
ボタン照明全般に関する設定	16-4
各種操作時に関する設定	16-4

着信設定	16-5
着信時の動作に関する設定	16-5
音設定	16-6
効果音に関する設定	16-6
その他の音関連設定	16-6
通信設定	16-7
ネットワークに関する設定	16-7
IPサービスに関する設定	16-7
初期化	16-8
お買い上げ時の状態に戻す操作	16-8





日時に関する設定

日時設定／表示に関する設定

共通操作

○⇒「設定」⇒○⇒音・表示設定画面で「日時設定」⇒○

日付／時刻を設定する	「日付時刻設定」⇒○⇒西暦入力（4ヶタ）⇒月入力（2ヶタ）⇒日入力（2ヶタ） ⇒時入力（2ヶタ）⇒分入力（2ヶタ）⇒○⇒「はい」⇒○
手動で時刻を補正する	「時刻補正」⇒○⇒「即時補正（手動）」⇒○⇒「はい」⇒○⇒「はい」⇒○
時刻を自動補正しない	「時刻補正」⇒○⇒「自動補正設定」⇒○⇒「Off」⇒○
時刻の自動補正の詳細を設定する	「時刻補正」⇒○⇒「自動補正設定」⇒○⇒「On」⇒○⇒項目選択⇒○(□/✓) ⇒○⇒
サマータイムを設定する	「サマータイム設定」⇒○⇒「On」⇒○
お使いの地域（タイムゾーン）を変更する	「タイムゾーン設定」⇒○⇒○⇒地域選択⇒○
お使いの地域を自分で作成する	「タイムゾーン設定」⇒○⇒○⇒○⇒都市名入力⇒○⇒○⇒+/-⇒○⇒時差入力（時 2ヶタ／分2ヶタ）⇒○
時刻表示を12時間制にする	「時刻フォーマット」⇒○⇒「12時間」⇒○
日付表示を変更する	「日付フォーマット」⇒○⇒表示形式選択⇒○
月曜日から始まるカレンダー表示にする	「カレンダーフォーマット」⇒○⇒「月曜日-日曜日」⇒○





表示／照明に関する設定

表示言語に関する設定

共通操作 ◎⇒「設定」⇒◎⇒音・表示設定画面

英語表示／日本語表示に切り替える

「Language」／「言語選択」⇒◎⇒「English」／「日本語」⇒◎

画像や文字表示に関する設定

共通操作 ◎⇒「設定」⇒◎⇒音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」⇒◎

着信時などに画像（固定データ）を表示する

「画面ピクチャー」⇒◎⇒表示場面選択⇒◎⇒「固定データ」（または「パターン1」～「パターン3」）⇒◎

着信時などにデータフォルダの画像を表示する

「画面ピクチャー」⇒◎⇒表示場面選択⇒◎⇒「フォルダ選択」⇒◎⇒「画像選択」⇒◎⇒「表示範囲指定」⇒◎

•画像によっては、表示範囲の指定が必要ないこともあります。

着信時などにきせかえアレンジを表示する

「画面ピクチャー」⇒◎⇒表示場面選択⇒◎⇒「きせかえアレンジ」⇒◎⇒◎

•「電源On」、「電源Off」にはきせかえアレンジを設定できません。

待受画面の画像や動画再生時の表示モードを変更する

「鮮やかモード」⇒◎⇒表示方法選択⇒◎

電話番号入力時の数字の形を変更する

「ダイヤル表示設定」⇒◎⇒「パターン選択」⇒◎

電源On時にメッセージを表示する

「電源Onメッセージ」⇒◎⇒「メッセージ編集」⇒◎⇒「メッセージ入力」⇒◎⇒「On/Off設定」⇒◎⇒「On」⇒◎

ピューアポジションで着信時に相手を表示しない

「ピューア時着信相手表示」⇒◎⇒「Off」⇒◎

照明や表示時間に関する設定

共通操作 ◎⇒「設定」⇒◎⇒音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」⇒◎

画面が切り替わるときの効果を無効にする

「画面エフェクト」⇒◎⇒「Off」⇒◎

画面／ボタン照明の点灯時間を変更する

「バックライト」⇒◎⇒「点灯時間」⇒◎⇒「時間選択」⇒◎

•「その他」を選ぶと、任意の時間を指定できます。

画面の明るさを変更する

「バックライト」⇒◎⇒「明るさ調整」⇒◎⇒「明るさ選択」⇒◎

画面の明るさの自動調整（明るさセンサー）を設定する

「バックライト」⇒◎⇒「明るさ調整」⇒◎⇒◎ (□/✓) ⇒◎

画面表示の点灯時間を変更する

「パネル点灯時間」⇒◎⇒「時間選択」⇒◎





表示／照明に関する設定②

待受画面に関する設定

共通操作 ○⇒「設定」⇒○⇒音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」⇒○⇒「待受設定」⇒○

待受画面の時計／カレンダーを変更する	「時計／カレンダー表示」⇒○⇒表示形式選択⇒○
待受画面のモバイルウィジェットの表示方法を変更する	「ウィジェット表示」⇒○⇒表示方法選択⇒○
待受画面上部のマークを表示しない	「ステータスアイコン表示」⇒○⇒「Off」⇒○
待受画面に通信会社名を表示する	「ネットワークオペレータ名表示」⇒○⇒「On」⇒○

イルミネーション全般に関する設定

共通操作 ○⇒「設定」⇒○⇒音・表示設定画面で「音・バイブ・イルミ」⇒○

イルミネーションの動作を一括で設定する	「イルミネーション設定」⇒○⇒「オススメ一括設定」⇒○⇒種類選択⇒○⇒「はい」／「いいえ」⇒○
---------------------	---

ボタン照明全般に関する設定

共通操作 ○⇒「設定」⇒○⇒○⇒「本体・メモリカード」

ボタン照明を点灯しない	「キーバックライト設定」⇒○⇒「Off」⇒○
-------------	------------------------

各種操作時に関する設定

共通操作 ○⇒「設定」⇒○⇒音・表示設定画面で「音・バイブ・イルミ」⇒○

各種操作時のイルミネーションを設定する	「イルミネーション設定」⇒○⇒「個別設定」⇒○⇒「効果イルミ設定」⇒○⇒動作の種類選択⇒○⇒「パターン／色設定」⇒○⇒パターン選択⇒○⇒ライト色選択⇒○ ●パターンによっては、ライト色を選ぶ必要はありません。
各種操作時のボタンイルミネーションを設定する	「イルミネーション設定」⇒○⇒「個別設定」⇒○⇒「効果イルミ設定」⇒○⇒動作の種類選択⇒○⇒「キーイルミパターン」⇒○⇒パターン選択⇒○
各種操作時にイルミネーションを点灯しない	「イルミネーション設定」⇒○⇒「個別設定」⇒○⇒「効果イルミ設定」⇒○⇒動作の種類選択⇒○⇒「On／Off設定」⇒○⇒「Off」⇒○
通話中のイルミネーションの点灯方法を設定する	「イルミネーション設定」⇒○⇒「個別設定」⇒○⇒「効果イルミ設定」⇒○⇒「通話中」⇒○⇒「On／Off設定」⇒○⇒点灯方法選択⇒○





着信に関する設定

着信時の動作に関する設定

共通操作 ◉→「設定」→◉→音・表示設定画面で「音・パイプ・イルミ」→◉

着信時の音量を変更する	「音量」→◉→着信の種類選択→◉→音量選択→◉
着信時のイルミネーションの点灯方法を変更する	「イルミネーション設定」→◉→「個別設定」→◉→「着信イルミ設定」→◉→着信の種類選択→「On/Off設定」→◉→「On」／「音運動」／「Off」→◉
着信時のイルミネーションを設定する	「イルミネーション設定」→◉→「個別設定」→◉→「着信イルミ設定」→◉→着信の種類選択→「パターン/色設定」→◉→パターン選択→◉→ライト色選択→◉ ●パターンによっては、ライト色を選ぶ必要はありません。
着信時のボタンイルミネーションを設定する	「イルミネーション設定」→◉→「個別設定」→◉→「着信イルミ設定」→◉→着信の種類選択→「キーイルミパターン」→◉→パターン選択→◉ ●「音運動」設定時は、音運動が優先され、設定は反映されません。
不在着信時などのイルミネーションの有効／無効を切り替える	「イルミネーション設定」→◉→「個別設定」→◉→「インフォメーションイルミ設定」→◉→インフォメーションの種類選択→◉→「On/Off設定」→◉→「On」／「Off」→◉
不在着信時などのイルミネーションを設定する	「イルミネーション設定」→◉→「個別設定」→◉→「インフォメーションイルミ設定」→◉→インフォメーションの種類選択→◉→「パターン/色設定」→◉→パターン選択→◉→ライト色選択→◉ ●パターンによっては、ライト色を選ぶ必要はありません。 ●消費電力の削減のため、インフォメーション通知後、24時間で消灯します。
◉以外のボタンでも電話を受けられるようにする	「エニーキーアンサー」→◉→「On」→◉ ●①～⑨、※、#、□、△、○、◎、□、□、□でも受けられるようになります。
着信があったとき音を消せるボタンを増やす	「エニーキーアンサー」→◉→「消音のみ」→◉ ●①～⑨、※、#、□、△、○、◎、□、□、□で着信音を消せるようになります。





音に関する設定

効果音に関する設定

共通操作 ◎⇒「設定」⇒◎⇒音・表示設定画面で「音・パイプ・イルミ」⇒◎

ボタン確認音を鳴らす	「効果音」⇒◎⇒「ボタン確認音」⇒◎⇒音選択⇒◎
S!一斉トーク利用時の音を変更する	「効果音」⇒◎⇒「S!一斉トーク」⇒◎⇒音選択⇒◎
各種効果音を変更する	「効果音」⇒◎⇒効果音の種類選択⇒◎⇒「音選択」⇒◎⇒保存場所選択⇒◎⇒音選択⇒◎ ●利用期間に制限のあるファイルのときは、このあと「はい」を選び◎を押します。
各種効果音を消す	「効果音」⇒◎⇒効果音の種類選択⇒◎⇒「音選択」⇒◎⇒「Off」⇒◎ ●「S!一斉トーク」では設定できません。 ●「ボタン確認音」では「音選択」を選ぶ必要はありません。
各種効果音の鳴動時間を変更する	「効果音」⇒◎⇒効果音の種類選択⇒◎⇒「鳴動時間」⇒◎⇒時間選択／時間入力⇒◎ ●「ボタン確認音」、「S!一斉トーク」では設定できません。
効果音の音量を変更する	「音量」⇒◎⇒「効果音／サウンド再生」⇒◎⇒音量選択⇒◎

その他の音関連設定

共通操作 ◎⇒「設定」⇒◎⇒音・表示設定画面

イヤホン接続時に着信音をイヤホンからだけ鳴らす	「着信音出力切替」⇒◎⇒「イヤホンのみ」⇒◎
スピーカーのサラウンドを有効にする	「音・パイプ・イルミ」⇒◎⇒「サラウンド」⇒◎⇒「On」⇒◎





通信に関する設定

ネットワークに関する設定

共通操作 ◉→ 「設定」 → ◉→ ◉「ネットワーク」

ネットワークを手動で選ぶ	「ネットワーク選択」 → ◉→ 「手動」 → ◉→ ネットワーク選択 → ◉
優先的に接続するネットワークを追加する	「ネットワーク選択」 → ◉→ 「優先設定」 → ◉→ 挿入場所選択 → ◉→ 「挿入」 → ◉→ ネットワーク選択 → ◉
優先的に接続するネットワークを末尾に追加する	「ネットワーク選択」 → ◉→ 「優先設定」 → ◉→ ◉→ 「末尾に追加」 → ◉→ ネットワーク選択 → ◉
優先的に接続するネットワークを削除する	「ネットワーク選択」 → ◉→ 「優先設定」 → ◉→ ネットワーク選択 → ◉→ 「削除」 → ◉
ネットワークを追加する	「ネットワーク選択」 → ◉→ 「新規追加」 → ◉→ 「追加」 → ◉→ 国コード入力 → ◉→ ネットワークコード入力 → ◉→ 名前入力 → ◉→ 「ネットワークタイプ選択」 → ◉→ ネットワークタイプ選択 → ◉
	●すでにネットワークが追加されているときは、「新規追加」を選び◉を押すと、ネットワークリストが表示されます。さらにネットワークを追加するときは、再度◉を押してから操作してください。
ネットワークの内容を変更する	「ネットワーク選択」 → ◉→ 「新規追加」 → ◉→ ネットワーク選択 → ◉→ 「変更」 → ◉→ 追加と同様の操作で変更 → ◉
ネットワークを削除する	「ネットワーク選択」 → ◉→ 「新規追加」 → ◉→ ネットワーク選択 → ◉→ 「削除」 → ◉
3G／GSMのモードを手動で切り替える	「3G／GSM設定」 → ◉→ 「手動」 → ◉→ モード選択 → ◉
ネットワークを再検索して接続する	「電波サーチ」 → ◉
ネットワーク自動調整を行う	「ネットワーク自動調整」 → ◉→ 「はい」 → ◉→ ◉
ネットワークの状態を確認する	「ネットワーク状態表示」 → ◉
外部機器通信時の接続名を編集する	「外部機器設定」 → ◉→ 接続名選択 → ◉→ 接続名編集 → ◉
外部機器通信時の接続名をリセットする	「外部機器設定」 → ◉→ ◉→ 「リセット」 → ◉→ 「はい」 → ◉

IPサービスに関する設定

共通操作 ◉→ 「設定」 → ◉→ ◉「本体・メモリカード」 → 「セキュリティ設定」 → ◉

IPサービスを有効にする	「IPサービス設定」 → ◉→ 「On」 → ◉
	●「On」にすると、S!ともだち状況、S!一斉トークが利用できるようになります。





設定をお買い上げ時の状態に戻す操作

お買い上げ時の状態に戻す操作

共通操作

○⇒「設定」⇒○⇒○⇒「本体・メモリカード」⇒「初期化」⇒○

設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す

「設定リセット」⇒○⇒管理者用暗証番号入力⇒○⇒「はい」⇒○⇒「はい」⇒○

●内容によっては、お買い上げ時の状態に戻らないことがあります。

電話帳やデータフォルダなどの内容を消去しお買い上げ時の状態に戻す

「オールリセット」⇒○⇒管理者用暗証番号入力⇒○⇒「はい」⇒○⇒「はい」⇒○

●ICカード内にデータがあるときは、操作できません。(ICカード内のデータの削除方法は、生活アプリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。)

●一度オールリセットされたデータは元に戻せません。入手したS!アプリや生活アプリもすべて削除されます。

●操作用暗証番号や管理者用暗証番号もお買い上げ時の状態（未登録）に戻ります。

●管理者用暗証番号入力前に確認画面が表示されたときは、各機能を終了してから操作してください。

●ダブルナンバー利用時は、モードにかかわらずすべての設定／データがリセットされますので、ご注意ください。(On/Off設定も「Off」となります。)

