

はじめにお読みください。

SoftBank 812T 設定の手引き

●連絡先リスト

連絡先リストに登録した相手に簡単な操作で連絡 したり、位置をお知らせすることができます(ク イックコール)。

●メインメニュー

メインメニューの表示はメインメニュー表示中に (切かえ)を押すことで切り替えることができま す。

●制限機能

電話をかける相手の制限、インターネット接続の 制限、使用時間帯の制限などができます。

●防犯ブザー

緊急時に防犯ブザーを鳴らすことができます。防 犯ブザーと連動して電話の発信やメールの送信を 行うこともできます。

●出発到着お知らせ

登録したエリアから出発またはエリアに到着した とき、連絡先リストでお知らせを「する」に設定 した相手に、お知らせメールを送信します。

●イチなび

相手の位置情報を取得することができるサービス です。詳しくは「イチなびカンタンガイド」をご 覧ください。

この手引きは、本機の特徴的な機能についての説明です。詳細は、本体取扱説明書をご覧ください。 操作ボタンについては、取扱説明書の1章「各部の名称と機能」をご覧ください。

登録したいアドレスを選

択し、電話番号を選択し

• • • 🔟 12:00

クイックコールで簡単に電話やメールができます

登録したい連絡先リスト

を選択し、「**お知らせ先**」

●連絡先リストに登録する

待受画面で 굗 を押し、 「YES」を選択し、操作用 暗証番号を入力します。

を選択します。 ます。 ï • P 🗉 • ---- 💷 1848 1 - P 🗉 -相沢武 **090********* <u>ア</u>ドレス ▶相沢 武 到着お知らせ する 出発お知らせ する 簡単お知らせ する ブザー連動: しない ブザー連動: する 送信先・発信先を設 定します

●クイックコールで



※相沢 武 れんらく先2 れんらく先3 れんらく先4 れんらく先4	Ŷ相沢 武 れんらく先2 れんらく先3 れんらく先4	相沢 武 んらく先2	Ľ
れんらく先2 れんらく先3 れんらく先4	れんらく先2 れんらく先3 れんらく先4	んらく先2	
へんらく先3 へんらく先4	れんらく先3 れんらく先4		
しんらく先4	れんらく先4	んらく先3	
0/ 0/45		んらく先4	
しんらく先5	れんらく先5	んらく先5	

「開始」

メインメニューを 変更できます

メインメニュー表示中に 同(切か え)を押すたびに、男の子用→女 の子用→く一まん→ノーマルの順 に切り替わります。

●待受画面の設定について 待受画面に動きのある画像設 定や、同時に時計/カレンダー を設定している場合、 🖪 を 押すことで待受画面の動きを 止めたり、動かすことができ ます。本機の操作や開閉を行っ た時に、待受画面の動きが止 まったり表示されなくなった 場合も 🗈 を押すことで元に 戻せます。時計表示が含まれ る待受画面では、止めた時の 時計を現在の時刻と間違わな いようにしてください。

防犯機能を使うことができます

●防犯ブザーに連動して メインメニューから「せっ 操作F てい」→「特別連絡先」を し、発 選択します。	電話を発信するように設定 問語証番号を入力 「ブザー連動 信先を選択します。 します。	!する 」を選択 「 音声で発信 」/「 TV コー ルで発信 」を選択します。				
2 回到 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	C 国 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	 ● 国際 				
●防犯ブザーを鳴らす/止める ●防犯ランプを点灯する 防犯ブザースイッチを引っ張ると、防犯ブザーが鳴ります。 本体を閉じた状態で ♪を長く 防犯ブザースイッチを元に戻すと、防犯ブザーが止まります。 (約1秒以上)押します。						
	防犯ブザーは 電源を切っていても 鳴ります。					
らかじめ登録しているエリアに到着/出発したことをお知らせします						
●出発到着お知らせを設 メインメニューから 操作月 「せってい」→「イドコロメー 」」を選択します。 ストな	な定する 時証番号を入力 「エリア名」を 登録したいエリアリ エリア名を入力 を選択します。	選択し、「 場所設定」→「現在地」 します。 →測位を開始します。				

あら

●出発到着お知らt	さを設定する		
メインメニューから 「 せってい]→「イドコロメー ル」を選択します。	操作用暗証番号を入力 し、登録したいエリアリ ストを選択します。	「 エリア名 」を選択し、 エリア名を入力します。	「 場所設定」→「現在地」 →測位を開始します。
ビロ 「健うてい) 「単るす番・転送 しも使用量を見る 」の時計せってい 世の利限機能 「他」取41 出発お知らせ/到着 お知らせをする以7 「四34」	Image: Constraint of the state of the st	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	この目的には、1000000000000000000000000000000000000
「 起動設定」→「曜日指定 」 を選択します。	指定する曜日の「 到着 」/ 「 出発 」で「 ON 」を選択 します。	開始時刻・継続時間を入 力します。	@(決定) → @(終わり) を押します。
1 回動 一時線 1日付指定 <td></td> <td>■ P3 ■ 体 2 2 3 日 FF 任 単 第 始時間 20分間 (5分あき) 日曜日 CF CF</td> <td>回動 単線 加減 単線 107名 単校 場所設定 登録なし 記動設定 昭日指定 出発/判論が知らせ 受送信する日時を設 数次 9個端 第2 2</td>		■ P3 ■ 体 2 2 3 日 FF 任 単 第 始時間 20分間 (5分あき) 日曜日 CF CF	回動 単線 加減 単線 107名 単校 場所設定 登録なし 記動設定 昭日指定 出発/判論が知らせ 受送信する日時を設 数次 9個端 第2 2

発信/送信先や使用時間などを制限できます



制限する時間帯を入力し

📔 • 🕑 🎫 • • • • • 💷 1242

制限する時間帯を 入力してください

0:00~00:00

制限設定

0:00~0:00

ます。

[S! アプリ設定] → [S!

アプリ禁止」を選択しま

12 - 🕑 🎫 - - - - - 💷 1200

制限なし

ゆいすきいか

[制限なし] S!アプリの使用を禁止

着信きょひ