SoftBank 813SH for Bizをお買い上げの方へ

このたびは、SoftBank 813SH for Bizをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 本書「SoftBank 813SH for Biz 補足説明書」は、「SoftBank 812SH / 813SH 取扱説明書」をご覧いただく際の補足説明 と、SoftBank 813SH for Bizの主な機能や特長を説明しています。SoftBank 813SH for Bizをご利用の前に、本書および 「SoftBank 812SH / 813SH 取扱説明書」をご覧いただき、正しくお取り扱いください。本書をご覧いただいたあとは、大 切に保管してください。

同梱の「SoftBank 812SH/813SH 取扱説明書」の記載内容に一部異なる部分がございますので、本書をお読みのうえ、ご利用ください。

補足▶ 本書ではことわりがない限り、「SoftBank 812SH/813SH 取扱説明書」を、以降「取扱説明書」と記載いたします。



■ネットワーク自動調整について

●約一ヶ月間、電源を切ったり圏外の状態が続いたときには、ネットワーク自動調整の確認画面が表示されることがあります。

●以下のときには、メディアプレイヤー、S!アプリなどを利用できません。

■ ネットワーク自動調整を行っていないとき ■ 回線を解約したとき

■ソフトウェア更新について

ネットワークを利用してSoftBank 813SH for Bizのソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときには更新ができます。 ソフトウェア更新を行う前には、すべての動作を終了させるために、必ず電源をいったん切り、再度電源を入れてください。 これ以外にもご注意いただきたい事項があります。詳しくは取扱説明書P.21-8~P.21-9を参照してください。

■指定以外の充電器を利用しないでください

指定以外の充電器を使用すると、充電制御回路が不適だったり、充電制御回路が内蔵されていないことがあり、電池バックを劣化させ るばかりか、非常に危険な状態(発煙、発火など)になる場合があります。また、完全に充電できない、電源が入らないなどの原因に なる可能性があります。

SoftBank 813SH for Bizで利用できない機能について

SoftBank 813SH for Bizで利用できない機能は主に次のものがあります。取扱説明書でこれらの機能については、読みとばしてご利用ください。



補足▶ 上記に関係する操作や機能は利用できません。

読み替えが必要な項目について

取扱説明書では、イラストや一部の画面表示、メニューなどが異なります。これらの項目については、次のように読み替え てご利用ください。

イラスト

SoftBank 813SH for BizにはカメラやS! FeliCa 機能が無いため、次の部分についてのイラストが異なります。



画面表示

いくつかの機能が利用できないため、画面表示も一部異な ります。

■例:メインメニューの画面表示



「メインメニュー」の画面表示が異なることにより、選択できる項目や一部機能の操作方法も異なります。(『27 4 ページ)
 ・グレーの項目は利用できない機能です。

メニュー

いくつかの機能が利用できないため、一部のメニュー構造 が異なります。

一部の操作については、次のように読み替えてご利用くだ さい。

■メニュー操作(取扱説明書P.iii)について



補足▶	シンプルメニュー(取扱説明書P.2-21)設定時には、メニュー		
	項目の以下の部分が異ない	ます。	
	SoftBank 812SH	SoftBank 813SH	for Biz
	「カメラ」	「Yahoo!ケー	タイ」

■その他の画面表示などについて

SoftBank 812SH	SoftBank 813SH for Biz	参照先例 (取扱説明書)
通話/TVコール設定	通話設定	P.2-9
TVコール着信音:	_	P.4-3
バイブ(音声/TVコール着信):	バイブ (音声着信):	P.4-3

補足 SoftBank 813SH for Bizの詳しいメニュー構造について は、本書の11ページ「SoftBank 813SH for Biz機能一覧」 をご覧ください。

その他の変更について

次の機能などが変更されています。

機能名等	取扱説明書の内容	変更後の内容
受信メールのデルモジ表示設定 (受信ボックス表示設定:取扱説明書P.14-24)	未読のみ表示	デルモジ表示しない
S!メールの続き受信の設定 [メール受信設定(日本):取扱説明書P.14-37]	電話番号のみ自動	自動受信
待受ウィンドウ「ショートカットモード」のアイコンパネルの設定 (テンプレート変更:取扱説明書P.9-6、9-8)	アムロージョン・ホットステータス アイコン、ニュースタイトル表示)	(ニュースタイトル表示)
Yahoo!ケータイ、PCサイトブラウザの情報画面のスクリプト設定 (スクリプト設定:取扱説明書P.15-22)	ネットワークアクセス時確認	On

SoftBank 813SH for Bizの主な機能

各部の名称と機能



それぞれのボタンの働き

■マルチガイドボタン(※)
項目を選んだり、操作を実行します。
(本書では、中央のボタンを)、上下左右のボタンを押す方向によって※)
③○などと標記しています。)

🛿 メールボタン(🖂)

- メールを利用したり、画面左下の操作を行 います。
- 3)開始ボタン(会) 電話をかけたり、受けたりします。
 3)ショートカット / A/aボタン(同為) 登録済みの機能(ショートカット)を呼び 出します。

- ⑤クリア/バックボタン(
)
 - 前の画面に戻したり、文字を消したりしま す。
- **び**ダイヤルボタン(1意~#ご)

電話番号や文字を入力します。

ℤYahoo!ケータイ・ボタン()

インターネットを利用したり、画面右下の 操作を行います。

- 8 電源/終了ボタン() 🕤)
- 電話を切ったり、操作を終了/中止します。
- 9マルチメディア/文字ボタン(
 □□3)

メディアプレイヤーを起動します。

USIMカードを取り付ける



電源を切り、電池カバーを 外したあと、電池パックを 取り外します。



金色のIC部分を下に して、USIMカードを スライドさせます。



電池パックを取り付けた あと、電池カバーを取り 付けます。

電源を入れる/切る

■電源を入れる

⑥を長く(「しばらくお待ちください」と 表示されるまで)押します。

■電源を切る

③を長く(2秒以上)押します。

補足▶ 普段は電源を入れたままお使いください。

基本的な画面と操作



電源を入れたあとの 画面です。この画面を 待受(まちうけ)画面 と呼びます。



メニュー画面が表示 されます。(前の画面 に戻るときは季を 押します。)



•••

待

受画

面

か

5

利用する機能を選び ます。



 \bigcirc

選んだ機能が利用で きます。(待受画面に 戻るときは、③を押 します。)

主な画面表示



CLEAR /BACK

 $\overline{\mathbf{O}}$

- ■電波状態です。「』」の棒の本数が多いほど、電波状態が良好です。
- 2パケット通信中/待機中です。
- メールが届いています。
- 4ホットステータス接続中です。
- 電池残量の目安です。電池が減ると、マーク内の「■」の数が 少なくなります。
- 6 留守番電話サービスの伝言があります。

お客様の電話番号を確認する



メインメニュー画面 が表示されます。



る示されます。 (待受画面に戻るとき は、⑤を押します。)

電話をかける/受ける



アドレス帳に登録する/利用する

アドレス帳に登録する

相手の名字(姓)と電話番号を登録する例です。



アドレス帳を利用する

あかさたな別検索を利用した例です。



S!メールを送る/見る

S!メールを送る

相手のメールアドレスを入力してS!メールを送信する例です。(SMSの送信については、取扱説明書をご覧ください。)

▶ メールアドレスを入力し、「件名入力」を選ぶ。



2件名と本文を入力し、送信する。



S!メールを見る

メール受信後のインフォメーションからS!メールを見る例です。



安心遠隔ロックについて

「**安心遠隔ロック**」サービスを利用することにより、携帯電話を紛失した際など、パソコンからの遠隔操作により携帯電話 内のデータを一括消去したり、操作をロックすることができます。

ご利用対象のお客様:法人名義にてご契約中の方

●サービス内容の詳細や利用条件、申込方法、使用方法などについては、ソフトバンクホームページ内の「ビジネスでご利用の方 (http://www.softbank.jp/r/biz/)」にてご紹介しております。

SoftBank 813SH for Biz機能一覧

●★の機能は利用できません。(機能名だけ表示されます。)

メインメニュー	サブメニュー
	S!タウン
	S!ループ
コミュニケーション	ホットステータス
	サークルトーク
	ちかチャット
	Yahoo!ケータイ
	ブックマーク
	お気に入り
Vahoolケータイ	URL入力
14100:2 21	アクセス履歴一覧
	ライブモニター
	PCサイトブラウザ
	ブラウザ共通設定
	ミュージック
メディアプレイヤー	ムービー
	ストリーミング
	受信ボックス
	新規作成
	新着メール受信
	下書き
	テンプレート
メール	送信済みポックス
	未送信ボックス
	サーバーメール操作
	SMS新規作成
	設定
	メモリ容量確認

トメ	ンメニュー	サブメニュー
		ピクチャー
		マイ絵文字
		着うた・メロディ
		S!アプリ
		ミュージック
データフォルダ		ムービー
		ブック
		カスタムスクリーン
		Flash®
		着信音 Flash [®]
		その他ファイル
		メモリ確認
		カレンダー
		アラーム
PIM		電卓
		予定リスト
		世界時計
	ツール1	ボイスレコーダー
ツール		ドキュメントビューア
		ストップウォッチ
		キッチンタイマー
	ツール2	マネー積算メモ
		テキストメモ
		ガイド機能

メイ	ンメニュー	サブメニュー
		ブックサーフィン
エンタラ	テイメント	電子ブック
		キャスト
		S!アプリ
S!アプリ	J	設定
		インフォメーション
生活アフ	プリ★	
		アドレス帳
		アドレス帳新規登録
		インフォメーション
		通話履歴
		簡易留守録再生
		留守電サービス再生
電話機能		グループ設定
		オーナー情報
		スピードダイヤル設定
		メールグループ登録
		S!アドレスブック
		アドレス帳設定
		アドレス帳管理
		モード設定
		ディスプレイ設定
		カスタムスクリーン
設定		音・バイブ・ライト
	本体設定	日時設定
		Language
		ユーザー辞書
		看信音出力切替
		受話音量調節
		シンフルメニュー切替
		セキュリティ設定
		ソフトウェア更新
		初期化

メインメニュー		サブメニュー
	外部接続	Bluetooth
		赤外線通信★
		カードリーダモード★
		メモリカード★
	通話設定	通信時間·料金
		簡易留守設定
		留守番・転送電話
		発番号通知・表示
		着信お知らせ機能
		国際発信設定
設定		通話明細表示
		発着信規制
		通話時間お知らせ
		自動応答(イヤホン)
		割込通話
	ネットワーク 設定	ネットワーク選択
		3G/GSM設定
		オフラインモード
		ネットワーク自動調整
		位置情報設定
		ネットワーク状態表示