音楽/S!アプリ

音楽について	. 9-2
プレーヤー画面の見かた	9-3
音楽を入手する	9-4
音楽再生	. 9-5
音楽を再生する	9-5
クイックメニューから音楽を再生する	9-6
プレイリストを利用する	9-6
S!アプリ	. 9-8
S!アプリ S!アプリについて	. 9-8 9-8
S!アプリ S!アプリについて S!アプリをダウンロードする	. 9-8 9-8 9-8
S!アプリ S!アプリについて S!アプリをダウンロードする S!アプリを起動する	. 9-8 9-8 9-8 9-9
S!アプリ S!アプリについて S!アプリをダウンロードする S!アプリを起動する 便利な機能	. 9-8 9-8 9-8 9-9 9-10
S!アプリ S!アプリについて S!アプリをダウンロードする S!アプリを起動する 便利な機能 音楽に関する機能	. 9-8 9-8 9-8 9-9 9-10 9-10







 パソコンからメモリカードへ音楽ファイルを保存する際は、下記のフォルダに保存してください。 ¥PRIVATE¥MYFOLDER¥My Items¥Music





1	アーティスト名〈作成者〉 ^{※1}
2	タイトル
3	プレーヤー画面〈動画〉 ^{※1}
4	再生状態 ▶PLLIM : 再生中/யPLLUAE: 一時停止中 ≫PF : 早送り中/≪URLEW : 巻戻し中 ▶SLUUU : スロー再生中 ■PLLUM : 早送り再生中
5	音響効果が有効であることを示し、常に 表示されます。
6	再生中のトラック番号/フォルダ内の 全トラック数 (再生中のファイル番号/ フォルダ内の全ファイル数)
7	音質(イコライザ) 副語: OFF Pap Live Vaced Breek (Light) Unote Belled Rep Content Rock Cites Loud: 各ジャンル向け の副和の品語: こーザ設定
8	音響効果(エフェクト)
9	リピート状態 日子 ゆ:オールリピート ゆ:シングルリピート

10	シャッフル状態 窓:ON/譜:OFF
1	Web to対応 楽曲などに含まれているURLに接続します。
(12)	音楽/ファイル選択 再生する音楽/ファイルを変更できます。
13	再生位置表示 現在の再生位置をマーカー(■) で表示 します。 一時停止中に ■を押して再生位置を変 更することもできます。
(14)	再生経過時間/全体の長さ
(15)	音量
16	ガイド表示 ^{※2} 記 ^{4888年} :□(長押し)でミュージックプ レーヤー終了 ■ 停止: ■ で一時停止 ■ 再生: ■ で再生開始
*1	〈 〉内は動画再生時の表示内容です。

※2 本体を閉じたときのみ表示されます。

音楽/S!アプリ

9



はじめてミュージックプレー ヤーを利用されるとき

お買い上げ後、はじめてミュージックプレー ヤーを利用する場合、常に全画面モードで再 生するかどうかの確認画面が表示されます。 「YES」または「NO」を選択して●を押し ます。次回から確認画面は表示されません。 音楽を入手する

インターネットからダウンロードする

●料金や有効期限などの情報を必ず確認してください。

- **1** ■☆ [Music] ☆■☆ [ミュー ジックダウンロード] ☆●☆ [YES] ☆●
 - ■音楽を検索してダウンロードする場合 ⇒「ミュージックサーチ」 ⇒ ■ ⇒ [YES」 ⇒ ■
- 2 画面の指示に従って音楽をダウ ンロードする

パソコンから取り込む

●「Windows Media Player」を使って、音楽CDの音楽データをWMAデータに変換してmicroSDカードに登録します。



2本機とパソコンをUSBケーブル で接続する

パソコンからの操作で、音楽が転送でき る状態になります。詳しくは、「Windows Media Player」のヘルプを参照してくだ さい。

- 4 転送が終わったら本機とパソコ ンをUSBケーブルから取り外す 各OSの操作方法に従って、パソコンか らUSBケーブルを取り外してくださ い。

注意

 Windows Media Player10には対応しておりません。Windows Media Player 11をご利用ください。

補足

 WMA データの転送後は、「USB モード 設定」を「通信モード」に戻してください。





補足

- 市販の Bluetooth[®] 対応オーディオ機器 からミュージックプレーヤーの音を再生 することができます。(P.13-5)
- カメラで撮影した動画やダウンロードした動画は、●● 「データフォルダ」
 ●● 「ムービー」 ●● で再生します。

再生中に利用するボタン

●本機を開いているとき

一時停止/再開	
音量調節	
先頭から再生 前の音楽/動画を再生	
次の音楽/動画を再生	
巻戻し	回 (長押し)
早送り	回(長押し)
再生位置を変更	一時停止中に 🖸
再生する音楽/ファイル の選択	¥/6
音質(イコライザ)の設定	1*
音響効果(エフェクト) の設定	2*

リピートの設定	3*	
シャッフルの設定	4	
インターネットに接続	5	
通常画面モード/全画面 モードの切り替え	9	
ジャケット画像の 切り替え	 (#)/(*) 複数のジャケット画像がある場合に切り替わります。 	
再生終了	CLEAR	
※押すたびに設定が切り替わります。		

音楽/S!アプリ 9



ミュージックプレーヤー再生画 面で利用するボタン

再生/一時停止	0
音量調節)) (
次の音楽	✔ (長押し)
先頭から再生、前 の音楽	🗖 (長押し)
ミュージックプレ イヤーの終了] (長押し)

プレイリストを利用する

プレイリストとは、音楽を再生する順番を決めるリストです。ジャンルやアーティスト別に再生したり、お好みの音楽だけを集めて再生することができます。

●メモリカードに保存されている音楽もプレイリストに登録できます。

プレイリストを作成する

1 ■⇔ [Music] ⇔■⇔ [プレイ リスト] ⇒■





同じ操作を繰り返して、フレイリストに 登録したい音楽を指定します。

9-6





🕐 もっと使いこなそう 音楽の再生時に利用できる機能 前回の途中から再生する リピート再生を設定する 🖌 設定 お好みの音質を設定する お好みの音響効果を設定する 再生を始める位置を指定する 音楽を再生しながらほかの機能を利用する 歌詞を表示する ジャケット画像を表示する ミュージックプレーヤーの操作方法を確認 する (**P.9-10**) 音楽の管理で利用できる機能 音楽を検索する 音楽を並べ替える WMA内の音楽をすべて削除する (**P.9-11**)

プレイリストで利用できる機能

- プレイリストに音楽を追加する
- プレイリストの音楽を並べ替える
- プレイリストの音楽を解除する

- プレイリスト名を編集する
- プレイリストにメモリカード内の音楽を すべて追加する
- プレイリストのコピーを作成する
- プレイリストの情報を確認する
- プレイリストを削除する

(**P**.9-11)

再生画面に関する設定

- 再生画面モードを変更する
- 再生画面のデザインを変更する
- 画像の表示サイズを設定する

(P.14-33)

9-7



S!アプリについて

S!アプリはソフトバンク携帯電話専用のア プリケーションです。S!アプリを提供してい るインターネットサイトからゲームなどを ダウンロードして、本機で楽しむことができ ます。

●生活アプリについて

本機には、おサイフケータイ[®]対応のS!ア プリ「生活アプリ」(P.11-3)が搭載さ れています。「生活アプリ」も他のS!アプ リと同様、各種設定や管理を行えます。

●ネットワーク接続型S!アプリについて

S!アプリによっては、ネットワーク(イ ンターネット)に接続して動作するもの があります。ネットワーク接続型S!アプ リ利用時は通信料が発生します。ネット ワークへ接続したとき確認画面が表示さ れた場合は、画面の指示に従って操作し てください。

補足

通信料については『サービスガイド 3G』
 を参照してください。

●ライセンス情報について

以下の操作でJava™およびJBlend™の ライセンス情報を確認できます。

1 ■☆ [S!アプリ] ☆ ■☆ [イン フォメーション] ☆ ■

S!アプリをダウンロードする

- 1 № ⇔ [S!アプリ] ⇔ ⇔ [S!ア プリー覧] ⇔ ● ⇒ [S!アプリダ ウンロード] ⇒ ● ⇒ [YES] ⇒ ●
- 2 ダウンロードする S! アプリを選 択⇔■(2回)

■S!アプリをすぐに起動する場合
 ⇒「YES」 ⇒ ■ ⇒ 起動するS!アプリ
 を選択 ⇒ ■

■S!アプリをすぐに起動しない場合
☆「NO」 ☆

注意

電池残量が少ないときにダウンロードすると、正常にダウンロードできない場合があります。電池残量が十分にあることを確認してダウンロードしてください。

- ・破損、紛失などにより USIM カードを交換すると、ダウンロードしたS!アプリは利用できなくなります。
- S!アプリをメモリカードに移動して使用されているときに、端末初期化を行うと、メモリカードに保存して使用していたS!アプリが利用できなくなります。
- その場合は、同じS!アプリを再度ダウン ロードしてご利用ください。
- S!アプリをメモリカードに移動して使用されている場合に、以下の操作を実行すると本機内に新たにS!アプリが保存され、メモリカードに保存して使用していたS!アプリが利用できなくなります。
 - メモリカードを抜いたまま、同じ S! ア プリをダウンロードした場合
- メモリカードを差し替えて、同じS!アプリをダウンロードした場合

本機に新たに保存されたS!アプリをその まま利用していただくか、再度メモリ カードへ移動して使用してください。

補足

- 生活アプリのダウンロードについては、
 P.11-3を参照してください。
- S!アプリの操作方法については、各S!アプ リのヘルプやダウンロードしたインター ネットサイトなどを参照してください。



S!アプリを起動する





■S!アプリを終了する場合

⇒━⇒「終了」⇒■

補足

S!アプリの起動中に電話がかかってきた場合、S!アプリは一時中断されます。通話が終了すると、S!アプリの操作に戻ります。

💕 もっと使いこなそう

💿 便利な機能

S!アプリに関する機能

- S!アプリの情報を確認する
- S!アプリの保存容量を確認する
- S!アプリを削除する

(**P.9-13**)

🖌 設定

S!アプリ実行中の動作に関する設定

- S!アプリ実行中の音量を設定する
- S!アプリ実行中の振動動作を設定する
- S!アプリ実行中の照明の点灯動作を設定する
- S!アプリ実行中の照明の点滅動作を設定する
- S!アプリの通信を許可する
- S!アプリの個人情報の書き込みを許可する
- S!アプリのセキュリティ設定をリセットする

(**P**.14-33)

S!アプリに関する設定

- S!アプリの各種機能の設定をリセットする
- S!アプリをすべて削除する

(**P**.14-34)



音楽に関する機能

開始画面はここから

【ミューシックノレーヤー冉生画面】	
	P.9-5
【音楽一覧画面】	P.9-5
【プレイリスト一覧画面】	P.9-6
【プレイリスト内音楽一覧画面】	P.9-7

音楽の再生時に利用できる機能

前回の途中から再生する

Imm⇔「Music」 ⇒ ■ ⇒ 「前回の続きか」 ら再生」 ⇒ ■

音楽の詳細情報を確認する

リピート再生を設定する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 ⇒ @ ⇒ 「動作設定」 ⇒ ■ ⇒ 「リピー ト設定」 ⇒ ■ ⇒ 「オールリピート」 / 「シングルリピート」 ⇒ ■

お好みの音質を設定する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 ⇒ □ ⇒ 「動作設定」 ⇒ ■ ⇒ 「サウン ドエフェクト」 ⇒ ■ ⇒ 「イコライザ」 ⇒ ■ ⇒ ユーザ設定1~3を選択 ⇒ 回 ⇒ 各周波数の強弱を設定 ⇒ ■

● 音質を初期状態に戻す場合
 ➡ ユーザ設定1~3を選択 ➡ □ ➡ □

お好みの音響効果を設定する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 ⇒
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

再生を始める位置を指定する

【ミュージックブレーヤー再生画面】 ⇒ (P) ⇒ 「再生メニュー」 ⇒ (E) ⇒ 「指 定位置再生」 ⇒ (E) ⇒ (C) で再生をはじめ る位置を指定 ⇒ (E)

音楽を再生しながらほかの機能を利用 する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 ⇒ ー ⇒ 「BGM再生」 ⇒ ■ ⇒ ほかの 機能を利用する

@ 便利な機能



音楽/S!アプリ 9





- 全削除の場合
 - ➡「全削除」 ➡ ➡ 「YES」 ➡ ■

9-12



S!アプリに関する機能

開始画面はここから

【S!アプリー覧画面】P.9-9

S!アプリで利用できる機能

S!アプリの情報を確認する

【S!アプリ―覧画面】 ⇒目的のS!アプ リを選択 ⇒ �� ⇒ 「プロパティ表示」 ⇒ ■

S!アプリの保存容量を確認する

【S!アプリー覧画面】 ⇔ 🗊 ⇔ 「保存容 量確認」 ⇒ 🔳

S!アプリを削除する

【S!アプリー覧画面】 ⇒目的のS!アプ リを選択 ⇒ �� ⇒ 「削除」 ⇒ ■ ⇒ 「YES」 ⇒ ■