データ管理

データフォルダについて	. 12-2
ファイルの確認	. 12-3
ファイルを確認する	12-3
アニメーションを作成する	12-4
メロディをお好みの順番で再生する	12-4
動画をお好みの順番で再生する	12-5
ファイルの編集	. 12-6
静止画編集	12-6
動画編集	12-7
ファイルやフォルダの管理	. 12-8
フォルダを作成する	12-8
ファイルを別のフォルダに移動する	12-8
メモリカードについて	. 12-9
メモリカードを取り付ける/取り外す	12-9
メモリカードの管理	12-10
メモリカードを初期化する	12-10
メモリカードのデータを確認する	12-10
メモリカードと本体間でデータをコピーする	12-11
画像の印刷方法を設定する	12-12

便利な機能	12.13
フラノリの弦記に明ナス機能	
ノアイルの唯認に関9の成能	12-13
ファイルの編集に関する機能	12-14
フォルダの管理に関する機能	12-14
ファイルの管理に関する機能	12-15
メモリカードに関する機能	12-16



データフォルダについて

本機のデータはデータフォルダで管理されます。各機能でデータを作成したり、メールやインターネットでデータを取得すると、該当するフォルダに保存されます。 ● フォルダー覧画面から直接インターネットに接続して、データをダウンロードすることもできます。



データフォルダのメモリが不足したり保存件数がオーバーした場合は、不要なデータを削除するかどうかの確認メッセージが表示されます(ただし、データの種類によっては表示されない場合があります)。
 確認メッセージが表示された場合は以下のように操作してください。
 [YES] ○○ ○ フォルダを選択 ○○ ○ 削除するデータを選択 ○ ○ ○ ○○ (YES) ○○
 ※ データの種類によっては、保存領域を共有しているため、フォルダを選択する前にどのデータを削除するかを選択します。
 ※ 不足している容量によっては、削除するデータの選択を繰り返す必要があります。





補足

- S!アプリフォルダに保存されているファイルを 選択すると、S!アプリが起動します。S!アプリ の詳細については、P.9-7 を参照してください。
- 着うた・ミュージックフォルダおよびムービー フォルダに保存されているファイルを選択する と、ミュージックブレーヤーが起動します。詳 細については、P.9-3を参照してください。

メモリカードのファイルを確認する

- 1 ◉⇔ 「データフォルダ」 ⇔●
- 2 目的のフォルダを選択 ⇒● ⇒ 「microSD」 ⇒●
- 3 目的のフォルダを選択 ⇔●
- 4 目的のファイルを選択 ⇒●

ファイル一覧画面のアイコン表示について

ファイル一覧画面には、ファイルで設定できる項目 を示すアイコンが表示されます。

QUGA サイズの動画
 IGA サイズの動画
 IGA サイズの動画
 IGA サイズの動画
 IF スクリン (INF)
 IF スクリン
 IF スクリン

- 😿 : 編集可能なデータ
- 10Mバイトを超えたデータ

(メモリカードのフォルダでのみ表示可)

マイピクチャ画面で利用するボタン

マイピクチャフォルダのファイルを選択すると、マイピクチャ画面が表示されます。



マイピクチャ画面

マイピクチャ画面では以下の操作ができます。

ファイルの切り替え	\odot	
通常モード/全画面 モードの切り替え	 全画面モードにする と、縦長画像は縦画面 表示、横長画像は横画 面表示となります。 	
拡大/縮小※		
等倍表示*		

タ管理



注意

- アニメーションに設定できる画像は、JPEG形式の画像のみです。
- ・
 画像サイズやファイルサイズによっては設定で きないことがあります。
- メモリカードに保存されている画像は設定できません。

補足

 自作アニメを再生する場合は、自作アニメー覧画 面で再生するアニメを選択して●を押します。

メロディをお好みの順番で再生する

お好みの順番でメロディを登録し、再生することが できます。

- 1 ●⇔「データフォルダ」⇔●⇔ 「メロディ」⇔●⇔「プログラム」
- 2 @⇒「プログラム編集」 ⇒●
 - ブログラムを解除する場合
 ☆ (●) ⇒ 「プログラム解除」 ⇒ (●) ⇒ [YES]
 ⇒ (●)
- 3 順番を選択 ⇒● ⇒フォルダを選択

⇒● ⇒ 登録するメロディを選択 ⇒● 同じ操作を繰り返して、各番号にメロディを指 定します。

■メロディを解除する場合
⇒解除するメロディを選択 ⇒●⇒「メロディ解除」 ⇒●



4 🖾

補足

- プログラムを再生する場合は、メロディのフォ ルダー覧画面でプログラムフォルダを選択して
 を押します。
- プログラムに登録されているメロディのファイ ル名を変更したり、メロディファイルを削除し たりすると、プログラムが解除されます。

動画をお好みの順番で再生する

プレイリストにお好みの順番で動画を登録し、再生 することができます。

1 ●⇔ [データフォルダ] ⇔●⇔ [ムービー] ⇔●⇔ [プレイリスト] ⇔●



プレイリスト一覧画面



3 順番を選択 ⇒ ● ⇒ フォルダを選択 ⇒ ● ⇒ 登録する動画を選択 ⇒ ● 同じ操作を繰り返して、各番号に動画を指定し

ます。

■動画を解除する場合

⇒解除する動画を選択 ⇒● ⇒「ムービー解
 除」 ⇒● ⇒「YES」 ⇒●

4 🖾

補足

 プレイリストを再生する場合は、プレイリスト フォルダ内の任意のプレイリストを選択して
 ●を押します。

🕜 もっと使いこなそう

💿 便利な機能

ファイル確認時に利用できる機能

- ファイルの情報を確認する
- ファイルを並べ替える
- 画像を待受画面に設定する
- 動画を待受画面に設定する
- メロディ/動画を着信音に設定する

(> P.12-13)

画像表示時に利用できる機能

- アニメーションを最初から再生する
- 4枚の画像を1枚に合成する
- 画像の表示サイズを設定する
- 自作アニメのタイトルを編集する
- 自作アニメを解除する

(**P.12-13**)

メロディ再生時に利用できる機能

同じフォルダ内のメロディを続けて再生する

(**P**.12-14)

動画再生時に利用できる機能

- ファイル一覧画面の表示方法を切り替える
- プレイリストを解除する

(**P**.12-14)



画面表示に関する設定

画像一覧の表示方法を設定する

(**P**.14-4)

デ

タ管理



静止画編集

静止画編集の基本操作

 ● ⇒ 「データフォルダ」 ⇒ ● ⇒ 「マ イピクチャ」 ⇒ ● ⇒ フォルダを選択
 ⇒ ● ⇒ 編集する画像を選択 ⇒ ●



マイピクチャ画面



3 編集が終了したら 🖲

注意

- イメージ編集できるのはファイルー覧画面に
 が表示されている画像のみです。
- イメージ編集を繰り返し行うと、画質が劣化したり、ファイル容量が増える場合があります。
- VGAよりも大きいサイズの画像では、一部選択 できない項目があります。また、保存すると、自 動的にVGA以下のサイズに縮小されます。

フレームを重ねる

- 【マイピクチャ画面】で (④ ⇔ 「イメージ編集」 ⇒ (● ⇒ 「フレーム合成」
 ⇒ (●)
- 2 フレームを選択 ⇒●
 ほかのフレームに切り替える場合
 ⇒●
 フレームを180°回転する場合
 ⇒●
 - ■フレームを取り消す場合 ⇔@⇔「取消」 ⇔●

3 🔘

マーカースタンプを貼り付ける

- 【マイピクチャ画面】で (*) ⇒「イメージ編集」 ⇒ (*) ⇒「マーカースタンブ」
 ⇒ (*)
- 2 マーカースタンプを選択 ⇒●
 - マーカースタンブを回転する場合
 ● 「右90度」/「左90度」/「180度」
 ●
 - ■マーカースタンプを拡大/縮小する場合 ⇒
 □ ⇒ 「拡大」/「縮小」 ⇒ ●
 - ■マーカースタンプを取り消す場合 ⇒
- 3 ② でマーカースタンプを貼り付ける位置を選択 ⇒●

4 🔘

文字スタンプを貼り付ける

【マイピクチャ画面】で⑥⇔「イメージ編集」⇔●⇒「文字スタンプ」
 ⇒●

2 文字を入力 ⇒●

デ

ータ管理





⇔⑩⇔「文字入力」 ⇔● ⇒ 文字を入力 ⇔●

■文字の色を変更する場合

■文字の書体を変更する場合

☆●
 「書体」
 ◆●
 「ゴシック体」/
 「明朝体」
 ◆●

■文字サイズを変更する場合

☆ (○) ☆ (文字サイズ) ☆ (○) ☆ 文字サイズ を選択 ☆ (○)

3 ② で文字スタンプを貼り付ける位置を 選択 ⇒●

4 🔘

5 ● ⇒ [YES] / [NO] ⇒ ●

一定の大きさに切り出す

- 【マイピクチャ画面】で (◎) ⇒ 「イメージ編集」 ⇒ (●) ⇒ 「トリミング」 ⇒ (●)
- 2 切り出すサイズを選択 ⇒ ⇒ ◇ で切り出す位置を選択 ⇒ ●
- 3 🔘

動画編集

動画の一部を切り出すことができます。

- ⇒「データフォルダ」 ⇒ ⇒
 「ムービー」 ⇒ ⇒ フォルダを選択
 ⇒ ⇒ 編集する動画を選択 ⇒ ⇒
 「ムービー編集」 ⇒ ●
- 2 (●⇒「ムービー切り出し」 ⇒●⇒
 「任意サイズ」 / 「500KB」 ⇒●▶
 ▶ 最初から切り出す場合
 - ▶途中の場面から切り出す場合 ●⇒切り出したい場面で●⇒☺ 動画が再生され、切り出しを開始します。
- 3 切り出したい最後の場面で ⇒ ⑤ 切り出した部分が再生されます。 切り出す動画のサイズが「500KB」の場合は、 切り出す動画が500KBに到達すると、自動的 に停止します。

4 ● (2回) ⇒ [YES] ⇒●

注意

 切り出しできるのは QCIF (176×144) 以下 のサイズでファイル一覧画面に %が表示され ている動画のみです。 🕜 もっと使いこなそう

💿 便利な機能

- ファイルの編集に関する機能
- 画像に効果をつける
- 画像の明るさを調整する
- 画像を回転する
- 画像サイズを変更する
- 逆光を補正する
- ●肌色を補正する

(**P**.12-14)

12-7

ファイルやフォルダの管理



フォルダー覧画面

- 2 (● ⇒ 「フォルダ追加」 ⇒ ⇒ フォル ダ名を入力 ⇒ ●
- 補足

データ管理

12

• フォルダ作成は本体のみ可能です。

ファイルを別のフォルダに移動する

- 【ファイル―覧画面】で目的のファイル を選択 ⇔ (○) ⇔ 「フォルダ移動」
 ⇒ (●) ▶
 - ▶ 1 件のファイルを移動する場合
 「1 件移動」 ☆● ☆ 移動先のフォルダを選択 ☆● ☆ 「YES」 ☆●
 - 複数のファイルを移動する場合
 「選択移動」 → → 移動先のフォルダを選択 → → 移動するファイルを選択 → ●
 → ファイル選択の操作を繰り返す → ●
 → 「YES」 → ●
 - フォルダ内のすべてのファイルを移動する
 場合

「全移動」 ⇒ ● ⇒ 移動先のフォルダを選択 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●



💿 便利な機能

フォルダの管理に関する機能

- フォルダ名を編集する
- フォルダを削除する
- 画像/メロディ/動画のすべてのファイルを削除 する

(**>** P.12-14)

- ファイルの管理に関する機能
- マイピクチャの一覧画面に表示するタイトルを編 集する
- 保存容量を確認する
- ファイル名を編集する
- ファイルを削除する

(**Þ** P.12-15)

本機では、データの保存場所としてメモリカードを 利用できます。本機のカメラで撮影した静止画や動 画は、直接メモリカードに保存できます。また、本 体とメモリカードの間でデータをコピー、移動した り、データフォルダで、メモリカードに保存されて いるデータを参照することもできます。

- 本機では最大2Gバイトまでのメモリカードに対応しています。
- ●本機の電源を入れた状態でメモリカードを取り 付けたり、取り外したりしないでください。
- メモリカードは正しく取り付けてください。正し く取り付けられていないとご利用になれません。
- 新たにラベルやシールを貼らないでください。メ モリカードは非常に薄く、精密に作られているた め、ラベルやシール程度の厚みでも接触不良や データの破損などの原因となることがあります。
- メモリカードは、乳幼児の手の届かない場所に保 管するようにしてください。誤って飲みこんだ り、けがの原因となることがあります。
- メモリカードの使用中は、メモリカードを取り外したり、本機の電源を切ったりしないでください。データの消失、故障の原因となります。
- ●本機の電池残量が少ない場合は、メモリカードを 利用できないことがあります。

メモリカードを取り付ける/取り外す

メモリカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を 切った状態で行ってください。

取り付ける

- メモリカードスロットのキャップを開ける
- 2 メモリカードスロットにメモリカードを 差し込み、ロックされるまで押し込む メモリカードの印刷面を上にしてゆっくりと まっすぐに差し込んでください。



3 メモリカードスロットのキャップを閉じる

補足

 ディスプレイに「^警」が表示された場合は、接 続不良の可能性があります。取り付け直してく ださい。

取り外す

注意

 メモリカードをいったん奥まで押し込む 押し込んでから手を離すと、メモリカードが出 てきます。





• 無理に取り付けや取り外しを行うと、メモリカードが壊れることがありますのでご注意ください。



メモリカードと本体間でデータ をコピーする

本体とメモリカード間でコピーできるデータは、以 下のとおりです。

PIMデータ	電話帳、スケジュール、To Do リスト、テキストメモ、受信 BOX、送信BOX、保存BOX、 Bookmark、コンテンツ・キー
データフォルダ内	静止画、マイ絵文字、Flash [®] 、
データ	メロディ、動画、音楽

本体のデータをメモリカードにコピーする

本体に登録・保存されている電話帳やスケジュー ル、メール、画像、動画などのデータをメモリカー ドにコピーします。

- 〈例〉 データフォルダのデータをメモリカードにコ ピーする
- 1 各データの一覧画面で 🙆 🔿

「microSDヘコピー」 🖘 🌒 🕨

▶1件のデータをコピーする場合

「1件コピー」 ⇔● (⇔コピー先のフォル ダを選択 ⇒●)

▶ 複数のデータをコピーする場合

「選択コピー」 ⇔● (⇔ コピー先のフォル ダを選択 ⇔●) ⇔ コピーするデータを選 択 ⇔● ⇒ データ選択の操作を繰り返す ⇔ © ⇒ 「YES」 ⇔●

すべてのデータをコピーする場合

「全コピー」 ⇒● ⇒ 端末暗証番号を入力
 ⇒● (⇒コピー先のフォルダを選択 ⇒
 ●) ⇒ 「YES」 ⇒●

補足

- シークレットデータの電話帳、スケジュールを1 件コピーすると、シークレットは解除されます。
- メールに添付されているファイルは、削除される場合があります。
- マイピクチャ内のデータをメモリカードの DCIMフォルダにコピーする場合は、コピー先 のフォルダを選択する必要があります。
- データフォルダの固定データフォルダに保存されているデータはコピーできません。
- コンテンツ・キーは一括でコピーされます。

メモリカードのデータを本体にコピーする

静止画などのデータを本体にコピーする

- ●⇔「データフォルダ」⇒●⇔
 フォルダの種別を選択⇒●⇒
 「microSD」⇒●⇒フォルダおよび
 サブフォルダを選択⇒ ●⇒コピーす
 るデータを選択⇒●⇒「本体へコ
 ピー」⇒●▶
 - ▶ 1件のデータをコピーする場合 「1件コピー」 ⇒●
 - ▶ 複数のデータをコピーする場合 「選択コピー」 → ● → コピーするデータを 選択 → ● → データ選択の操作を繰り返す → ◎ → 「YES」 → ●
 - すべてのデータをコピーする場合
 「全コピー」 ⇒● ⇒ 端末暗証番号を入力
 ⇒● ⇒ 「YES」 ⇒●

ー 夕管理 12

デ

メモリカードの管理

PIMデータを本体に上書きコピーする 1 ●⇒ 「ツール」 ⇒●⇒ 「microSD 管理」 ⇒● ⇒PIM データの種別を選 択⇒●⇒目的のデータを選択⇒●⇒ 「本体へ上書コピー」⇒●▶ ▶1件のデータをコピーする場合 「上書1件コピー」 ⇒● ▶複数のデータをコピーする場合 「上書選択コピー | ⇒● ⇒コピーするデー タを選択 ⇔● ⇒データ選択の操作を繰り 返す 🔿 🖾 すべてのデータをコピーする場合 「本体へ全件上書コピー| ⇒● 2 端末暗証番号を入力 ⇒● ⇒「YES」

注意

データ管理

12

上書きコピーを行うと、コピー前にあった本体の登録データは消去され、メモリカード内のデータに上書きされますのでご注意ください。
 全コピー中に最大登録・保存件数に達した場合は、その時点でコピーは中止されます。

画像の印刷方法を設定する

メモリカードに保存されている静止画の中から、印刷したい静止画とその枚数などを指定しておくと、 DPOFに対応したプリンタやプリントサービスのお 店で、指定した情報にそって印刷できます(DPOF 設定)。

- 1 ●⇔「データフォルダ」 ⇒ ●⇔ 「マイピクチャ」 ⇒ ● ⇒ [microSD] ⇒ ● ⇒ [DCIM] ⇒ ●
- フォルダを選択 ⇒ ⇒ 目的の静止画
 を選択 ⇒ ⇒ 「DPOF 設定」 ⇒ >
 - ▶ 1件の静止画を指定する場合 「1件DPOF設定」 ⇒●
 - ▶ 複数の静止画を指定する場合 「選択DPOF設定」 ○○○ ⇒ 静止画を選択 ○○○ ⇒ 静止画選択の操作を繰り返す ○○○○
- 3「プリント指定」 ⇒ ⇒「プリント枚数」 ⇒ ⇒ 印刷枚数を入力 ⇒ ●
- 4 「日付」 ⇔● ⇒ 「あり」 ∕ 「なし」 ⇔●
- 5 🖾



💿 便利な機能

メモリカードに関する機能

- メモリカードの空き容量を確認する
- メモリカードの不具合を修復する
- メモリカード内のデータを削除する
- プリント指定を解除する

(**Þ** P.12-16)

ファイルの確認に関する機能

開始画面はここから

【ファイル一覧画面】	.P.12-3
【ファイル確認画面】	.P.12-3
【マイピクチャ画面】	.P.12-3
【メロディ画面】	.P.12-4
【自作アニメー覧画面】	.P.12-4
【プレイリスト一覧画面】	.P.12-5

ファイル確認時に利用できる機能

ファイルの情報を確認する

【ファイルー覧画面】/【ファイル確認画面】(⇒目 的のファイルを選択) ⇒ ④ ⇒ 「イメージ情報」/ 「メロディ情報」/「プロパティ表示」 ⇒ ●

ファイルを並べ替える

【ファイル一覧画面】 ⇒◎ ⇒ 「ソート」 ⇒● ⇒ 条件を選択 ⇒●

画像を待受画面に設定する

【ファイル一覧画面】 / 【ファイル確認画面】(⇒ 目的のファイルを選択) ⇒ ④ ⇒ 「イメージ貼 付」 ⇒ ④ ⇒ 「待受画面」 ⇒ ● (⇒ 表示方法を 選択 ⇒ ● ⇒ 表示を確認 ⇒ ●) 圖 電話をかけるときやメールを送信するときの 画面に設定することもできます。

動画を待受画面に設定する

メロディ/動画を着信音に設定する

【ファイルー覧画面】 / 【ファイル確認画面】(⇒ 目的のファイルを選択) ⇒ ④ ⇒ 「着信音設定」 ⇒ ● ⇒ 着信音の項目を選択 ⇒ ● [ファイル確認画面から着信音に設定できるの は、メロディのみです。

画像表示時に利用できる機能

アニメーションを最初から再生する

【マイピクチャ画面】 ⇒ (◎ ⇒ 「リトライ」 ⇒ (●)

4枚の画像を1枚に合成する

【ファイルー覧画面】 ☆●☆「4枚画像合成」 ☆●☆画像の配置位置を選択 ☆● ☆フォルダ を選択 ☆● ☆合成する画像を選択 ☆● ☆画像 選択の操作を繰り返して4枚の画像の配置位置を 指定 ☆ ⑤ ☆ ●

便利な機能

- 合成する画像に指定できるのは、JPEG形式の 画像のみです。
- と
 著作権保護されている画像は、指定することができません。
- メモリカードに保存されている画像は、指定することができません。
- 画像サイズによっては合成する画像に指定で きません。

画像の表示サイズを設定する

【マイピクチャ画面】 ⇔ (回像表示設定) ⇒ (● ⇔ 「標準」 / 「画面サイズで表示」 ⇔ (●

自作アニメのタイトルを編集する

【自作アニメー覧画面】 ⇒目的の自作アニメを選 択 ⇒ ● ⇒「タイトル編集」 ⇒ ● ⇒ タイトルを 編集 ⇒ ●

自作アニメを解除する

【自作アニメー覧画面】 ⇒目的の自作アニメを選 択 ⇒ ● ⇒「自作アニメ解除」 ⇒ ● ⇒「YES」 ⇒ ●

17-13

デ

-タ管理

メロディ再生時に利用できる機能

同じフォルダ内のメロディを続けて再生する

【メロディ画面】 ⇔ : ● : 「連続再生設定」 ⇒ ● ⇒ 「ON」 ⇒ ●

動画再生時に利用できる機能

ファイル一覧画面の表示方法を切り替える

【ファイルー覧画面】 ⇒ ④ ⇒ 「一覧表示切替」 ⇒ ● ⇒ 「タイトル」 / 「タイトル+画像」 ⇒ ●

プレイリストを解除する

【プレイリスト―覧画面】 ⇒目的のプレイリスト を選択 ⇒ ④ ⇒「プレイリスト解除」 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●

ファイルの編集に関する機能

開始画面はここから 【マイピクチャ画面】 P.12-6

画像に効果をつける

【マイピクチャ画面】 ⇔ (0) ⇔ 「イメージ編集】 ⇒ (0) ⇔ 「フォトレタッチ」 ⇔ (0) ⇔ 効果を選択 ⇒ (3回) ⇔ 「YES」 / 「NO」 ⇒ (0)

画像の明るさを調整する

【マイピクチャ画面】 ☆ @ ☆ 「イメージ編集」 ☆ ● ☆ 「明るさ」 ☆ ● ☆ ② で画像の明るさを 調整 ☆ ● (2回) ☆ 「YES」 / 「NO」 ☆ ●

画像を回転する

【マイピクチャ画面】 ☆ @ ☆ 「イメージ編集】 ☆ ● ☆ 「回転」 ☆ ● ☆ 「右90度」 / 「左90 度」 / 「180度」 ☆ ● (3回) ☆ 「YES」 / 「NO」 ☆ ●

画像サイズを変更する

【マイピクチャ画面】 ⇔ (0) ⇔ 「イメージ編集」 ⇒ (0) ⇔ 「サイズ変更」 ⇔ (0) ⇔ サイズを選択 ⇒ (30) ⇔ [YES] / [NO] ⇔ (0)

逆光を補正する

肌色を補正する

【マイピクチャ画面】 ☆ ④ ☆ 「イメージ編集」 ☆ ● ☆ 「肌色補正」 ☆ ● (3回) ☆ 「YES」 / 「NO」 ☆ ●

フォルダの管理に関する機能

開始画面はここから

【フォルダー覧画面】 P.12-8

フォルダ名を編集する

【フォルダー覧画面】 ⇒編集するフォルダを選択 ⇒ ● ⇒ 「フォルダ名編集」 ⇒ ● ⇒ フォルダ名 を編集 ⇒ ●

フォルダ名を編集できるのは、自分で作成した フォルダとマイ絵文字内のフォルダのみです。

データ管理



フォルダを削除する

【フォルダー覧画面】 ◇削除するフォルダを選択 ◇ ③ ◇ 「フォルダ削除」 ◇ ④ ◇ 端末暗証番号 を入力 ◇ ④ (◇ [YES] ◇ ④) ◇ [YES] ◇ ④ ● 「着うた・ミュージック」を選択した場合 【フォルダー覧画面】 ◇ 削除するフォルダを選 択 ◇ ⑥ ◇ 「フォルダ削除」 ◇ ⑥ ◇ 端末暗証 番号を入力 ◇ ⑥ ◇ [1 件削除] / 「選択削除」/ 「全削除」 ◇ ◎ ◇ 「 1 件削除」 / 「選択削除」/ 「全削除」 ◇ ◎ ◇ 「 2 オルダ選択の操作を繰り返す ◇ ⑨ (◇ [YES] / [NO] ◇ ◎) ◇ [YES] ◇ ⑧ [◎ 削除できるのは、自分で作成したフォルダのみ

です。

- フォルダ内に保存されているファイルも削除 されます。
- 特受画面や着信音、アラームなどに設定されて いるファイルを削除すると、その設定も解除さ れ、お買い上げ時の設定に戻ります。

画像/メロディ/動画のすべてのファイルを削除 する

【フォルダー覧画面】 ☆ @ ☆ 「画像全削除」 / 「メロディ全削除」 / 「動画全削除」 ☆ @ ☆ 端末 暗証番号を入力 ☆ @ ☆ 「YES」 ☆ @ [读 待受画面や着信音、アラームなどに設定されて いるファイルを削除すると、その設定も解除さ れ、お買い上げ時の設定に戻ります。

ファイルの管理に関する機能

開始画面はここから

【ファイル一覧画面】 P.12-3

マイピクチャの一覧画面に表示するタイトルを編 集する

【ファイル―覧画面】 ⇒目的の画像ファイルを選 択 ⇒ ● ⇒「タイトル編集」 ⇒ ● ⇒タイトルを 編集 ⇒ ●

固定データフォルダに保存されているファイ ルは、タイトルを編集できません。

保存容量を確認する

【ファイルー覧画面】 ⇔⁽) ⇔「保存容量確認」 ⇒●

ファイル名を編集する

【ファイル一覧画面】 ⇒目的のファイルを選択 ⇒ ● ⇒ 「ファイル名編集」 ⇒ ● ⇒ ファイル名 を編集 ⇒ ●

固定データフォルダに保存されているファイルは、ファイル名を編集できません。

ファイルを削除する

【ファイル一覧画面】 ⇒削除するファイルを選択 ⇒ • □ ⇒ 「削除」 ⇒ ●

- 1 件削除の場合
- ➡「1件削除」 ➡● ➡「YES」 ➡●
- 選択削除の場合

⇒「選択削除」
 ⇒●
 ⇒●
 ⇒●
 ⇒
 ⇒●
 ⇒
 ⇒●
 ⇒
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ○
 ●
 ●
 ○
 ●
 ○
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●

データ管理

メモリカードに関する機能

開始画面はここから

【microSD管理画面】	P.12-10
【ファイル一覧画面】	P.12-10
【データー覧画面】	P.12-10
【データ詳細画面】	P.12-10

メモリカードの空き容量を確認する

【microSD管理画面】 / 【ファイルー覧画面】 / 【データー覧画面】 / 【データ詳細画面】 ⇔ ● 「microSD情報表示」 ⇔ ●

メモリカードの不具合を修復する

[microSD管理画面] ○ ○ ○ 「microSDチェックディスク」 ○ ○ ○ [YES] ○ ○
 ⑤ チェックディスクを中止する場合は、 ◎ または ○ を押します。
 ◎ メモリカードによっては修復できない場合があります。

×モリカード内のデータを削除する
【ファイルー覧画面】 ◇削除するデータを選択 ◇ ④ ◇ 「削除」 ◇ ●
1 件削除の場合
○ 〔1 件削除〕 ◇ ● ◇ 「YES」 ◇ ●
選択削除の場合
◇ データ選択の操作を繰り返す ◇ ◎ ◇
[YES」 ◇ ●
全削除の場合
◇ 「全削除」 ◇ ● ◇ 端末暗証番号を入力 ◇
● ◇ 「YES」 ◇ ●

プリント指定を解除する

データ管理