3-2
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-7
3-8







## 文字入力について

本機の文字入力は、ボタンでもタッチパネルでも行うことができます。



文字入力

文字入力

## ひらがな/漢字を入力する

使いこなしチェック!





◎便利●改行したい●スペースを入力したい●入力中の文字のサイズを変更したい●入力した文字列から変換候補を予測しない ほか(20P3-8)



● 便利 ●区点コードで入力したい●ポケベル入力方式で入力したい(CTP.3-8)

3-4

3

文字入力





(◎便利 ●メールにアスキーアートを挿入したい●入力中の文章に電話帳の情報を挿入したい (◎ P.3-8)



3-6

# よく使う単語を登録する

ユーザー辞書に新しい単語を登録する

ユーザー辞書に登録すると、変換候補に表 示されるようになります。



### ダウンロード辞書を利用する

専門用語などの辞書をダウンロードして使 用すると、その辞書に登録されている用語 が変換候補に表示されるようになります。 ●辞書の入手方法は、本機に登録されている ブックマーク「SH-web」で確認できます。 ●辞書によっては、登録できないことがあり ます。

O	ユーザー辞書画面で
	「ダウンロード辞書」



### 設定する番号決定 ●ダウンロード辞書決定

すでにダウンロード辞書が設定されている番号を選んだときは、上書きされます。



3 文字入力





### 便利な機能

文字入力		入力履歴を消去したい [入力履歴リセット]	文字入力画面で「メニュー」  □ / →「入力/変換設定」→「入力履歴リセット」→「はい」
改行したい [改行]	文末で改行する 文字入力画面でダブルタッブ↓② 文の途中で改行する	区点コードで入力した い [区点コード入力]	文字入力画面で「文字種」 ▲ 500 → 「区点」 → 区 点コード (1277 P.19-7) 入力
スペースを入力したい [スペース]	文字入力画面で「、。」 [ <u>  # </u> ] →   <b>4</b> ]   文字入力画面で「→」   ④ 	ポケベル入力方式で入 力したい [ポケベルコード入力]	文字入力画面で「メニュー」  □ □ → 「入力 / 変 換設定」 → 「入力方式」 → 「ボケベル」 ● このあと文字入力画面に戻り、ポケベルコード (□ ⑦ P.19-6) で入力します。
ヘガ中の文子のサイス を変更したい [文字サイズ]	文字入り画面で「メニュー」」(□/ ● 1押入/ 文 字サイズ) ●「文字サイズ」●サイズ決定     立字3 カ画面で「メニュー」」(□/ ● 1カ / ∞	メールにアスキーアー トを挿入したい [アスキーアート読み出し]	メールの文字入力画面で「メニュー」  □ / → 「アスキーアート読み出し」→ アスキーアート決定
へりした文子外から変 換候補を予測しない [近似予測]	文字八/J画面 C 「メニュー」 [□/ → 「八// 変 換設定」 → 「近似予測」 → 「Off」 立字コカ西西で「メニュー」 [□/→ 「入力 / 変	入力中の文章に電話帳 の情報を挿入したい [電話帳引用]	文字入力画面で「メニュー」  □ / →「挿入/文 字サイズ」→「電話帳引用」→電話帳決定→引  用項目決定
へりした単語から次の 変換候補を予測しない [連携予測]	文子入り画面で「メニュー」」(型/ → 「入り/ 変 換設定」 → 「連携予測」 → 「Off」 ································	直前に確定した文字や 消去した文字を元に戻	文字入力画面で「メニュー」」
へ力した単語から次の 変換候補に顔文字/絵 文字を表示しない [顔文字連携]	文子入JJ画面で「メニュー」」 換設定」→「顔文字連携」→「Off」	[元に戻す/復元] ボタン操作で文字を移 動/複写したい	
予測変換モードを切り 替えたい	文字入力画面で「メニュー」」□□/→「入力/変 換設定」→「パーソナル予測モード設定」→モー	[カット] / [コピー]	写終了文字決定◆挿入位置選択◆迷惑(長く)
「ハーソナル予測モード設定」	<ul> <li>ド決定</li> <li>タッチパネルでは、ひらがな入力後に「予測モー</li> <li>ド」をタップすると、スタンダード→ビジネス→男</li> </ul>	ユーザー辞書	「MENU」」 ● ◆ 「設定」 ◆ 本体設定画面で「ユー
予測変換の優先度を下 げたい	性→女性の順にモードが切り替わります。 文字入力画面で「メニュー」」 □ 「 つ 」、「入力/変換 設定」 ・「予測候補優先度低」 ・種類決定(「「√」:	に単語を則除したい [単語削除]	サー辞書」→「登録単語リスト」→ 削除する単  語選択→「削除」  □ 2 → 「はい」
[予測候補優先度低] 変換候補をダイヤルボ タンで確定したい	下げる⇔「□」:下げない) ⇒ 「OK」   ∑ 文字入力画面で「メニュー」  □2/ ⇒ 「入力/変 換設定   ⇒ 「候補決定動作設定   ⇒ 「1-9, 0, 米		
[候補決定動作設定]	#で決定」		

3-8