

S!アプリ



S!アプリ	11-2
S!アプリを利用する	11-2
便利な機能	11-3
こんなときは	
	-

S!アプリ



使いこなしチェック!



アプリ

11.7

S!

便利な機能

S!アプリ		S!アプリを待受画面に 設定したい	<u> 井通操作</u> 「MENU」 ● ◆ 「S!アプリ」 ◆ 下記 の 操作
S!アプリをダウンロー ドしたい [S!アプリダウンロード]	「MENU」 (●) ◆ 「S!アブリ」 ◆ 「S!アブリー覧」 ◆ 「S!アブリダウンロード」 ● 以降は、画面の指示に従って操作してください。	[S!アプリ待受設定]	SIアプリ待受の設定を有効にする 「設定」→「S!アプリ待受設定」→「On/Off 設定」→「On」
効果音などの音量を変 更したい [音量]	「MENU」 I ● ◆ 「S!アブリ」 ◆ 「設定」 ◆ 「音 量」 → 音量決定		設定するS!アプリを選ぶ 「S!アプリー覧」⇒S!アプリ選択⇒「メニュー」 □ 2 → 「S!アプリ待受に設定」
サラウンドを解除した い [サラウンド]	「MENU」 I ● ◆ 「S!アプリ」 → 「設定」 → 「サ ラウンド」 ◆ 「Off」		 「S!アブリ待受に設定」が表示されるS!アブリだけ 設定できます。 本機にイヤホンマイクなどの外部機器を接続している。
着信があったときの動 作を設定したい 【着信時優先動作】	 		るとさは、3!アプリ待受が止じく起動/動作しない ことがあります。 S!アプリ待受が動作するまでの時間を変更する 「設定」◆「S!アプリ待受設定」◆「起動開始時 間」◆秒数入力◆「決定」」●
ר ד ר ג ר ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג	「メール着信」→「着信優先動作」 アラーム設定時刻になったとき通知を表示する 「アラーム」→「アラーム通知」	S! アブリのセキュリ ティを設定したい 【セキュリティレベル】	 一時停止したあと自動的に再開させない 「設定」→「S!アプリ待受設定」→「一時停止設 定」→「On」
	S!アプリの通知要求を表示する 「S!アプリ通知」⇒「着信通知」		<u>共通操作</u> MENO] ③◆ 「S!アクワ」 ◆ 「S! アプリー覧」 ◆ S!アプリ選択 ◆ 「メニュー」 □ ◆ 「セキュリティレベル」 ◆ 下記の操作
			セキュリティレベルを設定する 項目決定⇒内容決定
			セキュリティの設定を初期化する 「設定リセット」◆「はい」
		詳細情報を確認したい [プロパティ]	「MENU」 ● ◆「S!アプリ」 ◆「S!アプリー覧」 → S!アプリ選択 ◆「メニュー」 □ 7 ◆「プロパ

ティ」

11-**3**

便利な機能

S!アプリをメモリカー	「MENU」 ● ◆「S!アプリ」 ◆「S!アプリー覧」	S!アプリ設定をお買い	「MENU」 ● ◆ 「S!アプリ」 ◆ 「設定」 ◆ 「S!ア
ドに移動したい	▶S!アプリ選択⇒「複数選択」 \ \ ヱ) ▶ 「チェッ	上げ時の状態に戻した	プリ設定リセット」 ⇒ 操作用暗証番号入力 ⇒
[メモリカードへ移動]	ク」 ◉ → 「メニュー」 ⊠/ → 「メモリカード	い	「OK」 I ● ◆ 「はい」
	へ移動」	[S!アプリ設定リセット]	-
	 ●古しバージョンのS!アプリがあるときは、このあと 	S!アプリをすべて削除	「MENU」 ● → 「S!アプリ」 → 「設定」 → 「S!ア
	「はい」/「いいえ」を押します。「メニュー」を押	してお買い上げ時の状	プリオールリセット」 → 操作用暗証番号入力 →
	す前に、くり返しS!アプリを選択することもできま	態に戻したい	「OK」 ● 「はい」
	す。	[S!アプリオールリセット]	●ICカード内にデータがあるときは、操作できません。
	 S!アプリによっては、メモリカードに移動できない 		(ICカード内のデータの削除方法は、生活アプリに
	ことがあります。		よって異なります。詳しくは、おサイフケータイ®
S!アプリの設定を変更	[共通操作]「MENU」 ● ◆「S!アプリ」 ◆「設		対応サービス提供者にお問い合わせください。)
したい	定」⇒下記の操作		●「S! アプリオールリセット」を行うと、お客様がダ
[設定]	SIアプリ通知設定を有効にする		ウンロードしたS!アプリ、生活アプリがすべて削除
	「S!アプリ通知設定」→「On」		されますのでご注意ください。また、ちかチャット
			の利用制限も解除されます。
	ハックライトの息灯方法を変更する 「バックライト」▲「○p/○ff設空」▲ 占灯方法	メモリカード内のS!ア	「MENU」 ● ◆ 「S!アプリ」 ◆ 「設定」 ◆ 「メ
		プリ情報を更新したい	モリカードシンクロ」
	仄化 ●「通覚設定に従う」にすると 「ディフプレイ設定」	[メモリカードシンクロ]	
	のバックライトの設定内容に従って動作します	Java™のライセンス	「MENU」 () ◆「S!アプリ」 ◆「インフォメー
		情報を表示したい	ション」
	ハイル照明の点滅設定を無効にする	[インフォメーション]	
	//ックフィト] - IS! アノリ点滅制御」 - IOII」		
	バイブレータ設定を無効にする		
	パイフ」 🌩 0冊」		
S!アプリを削除したい	「MENU」 ● ◆「S!アプリ」 ◆「S!アプリー覧」		
[削除]	⇒削除するS!アプリ選択⇒「メニュー」 □2/⇒		
	「削除」⇒「はい」		
	 ●操作用暗証番号の入力が必要なこともあります。 		
	●S!アプリ待受に設定しているS!アプリを削除すると		
	きは、あらかじめ設定を解除してから操作してくだ		
	さい。		

S! アプリ 11

S! アプリ

11

S!アプリをメモリカードに移動できない メモリカードの空き容量をご確認ください。また、メモリカード内に同じS!アプリがあるときは移動できません。 「着信時優先動作」で設定した内容が反映されない S!アプリ待受起動中ではありませんか。S!アプリ待受起動中に着信などがあったときは、設定にかかわらず着信通知が表示されます。

