時計/計測ツール	14-2
時計/計測ツールについて	14-2
ストップウォッチ	14-3
所要時間を計る	14-3
キッチンタイマー	14-4
経過時間をお知らせする	14-4
世界時計	14-5
世界の都市の時刻を表示する	14-5
時報	14-6
時報を利用する	14-6

歩数計	14-7
歩数計を利用する	
簡易方位計	14-9
方位を確認する	
S! GPSナビ	14-10
S! GPSナビを利用する	14-10
バッテリーメーター	14-12
電池残量を表示する	14-12
便利な機能	14-13

時計/計測ツール

14



時計/計測ツール



ストップウォッチ

所要時間を計る



[□] [□] + [はい] ◆ストップウォッチ終了 ●計測結果は、ストップウォッチを終了 すると消去されます。 ラップタイム(途中までの経過時間)を計 測するとき 計測中に「計測」 127 計測結果(ラップタイム含む)をメモ帳に 登録するとき ⑥のあと「メニュー」 1 1 2 7 ◆ 「メモ帳 に登録」 計測結果をリセットして計測し直すとき @で「リセット」 \ ▼) ◆ ❷以降 計測中に着信があると ●着信を受けても、計測は継続します。通 話などを終えると、ストップウォッチ画 面に戻ります。

時計/計測ツール 14

キッチンタイマー



●通話を終了すると、アラームが動作します。

~計測 ÿ I j 14

14-4

時計

/計測ツ

л

14

世界の都市の時刻を表示する





時計

/ 計測ツ

I

j

14

時報を利用する

時報を設定する

指定した時刻に時報を鳴らす方法を例に説 明します。



時刻決定(「□」⇔「☑」) ➡時刻指定完了 「保存」↓▼→登録完了 「□」 時報音量を変更するとき ②で「詳細設定」●「時報音量: | ●音 量決定●「確定」「▽」●⑤以降 鳴動時間を変更するとき ②で「詳細設定」⇒「鳴動時間:」⇒時 間決定●「確定」「▽」●⑤以降 ■時間選択時に「**その他**」を選ぶと、任意 の時間を指定できます。 時刻をすべて指定/解除するとき ④で「メニュー」「□/◆「全チェック」/ 「全解除」

時報設定時刻の動作

時報設定時刻になると、時報が動作します。



- ●時報を止めるときは、「停止」●を押すか、 いずれかのボタンを押します。
- 他の機能の動作中に時報設定時刻になると ●時報は動作しません。
- 時報動作中に着信があると
- ●時報は停止します。





14-6

≫硬剤●時報音を変更したい●時報設定時刻にバイブレータを動作させたい●マナーモード設定時に時報を鳴らしたい●世界時計の時刻で時報を設定し たい(CPP.14-13)

時

計

~計測

ÿ

jį,

14

歩数計を利用する

歩数計をご利用になる前に

- 平地での一定した歩行動作が基本となります。(1分間に100歩程度の速度)
- ●歩行場所や歩行動作などによっては、正し く計測できないことがあります。
- ポケットやカバンに入れたり、市販のネックストラップ、キャリングケースを利用してください。
- 本機が不規則に動かないようにしてください。
- 次のときは、カウントされません。
- ■電源を切っているとき
- ■歩行開始後の数歩
- ■バイブ動作中
- 操作中は、正しく計測できないことがあります。
- ●歩数計機能で算出される各数値は、あくまでも目安としてご活用ください。

うまく計測できないとき

次の操作で歩行感度を変更してください。
 「MENU」 ●●「ツール」● 団「時計/計測」タブ●「歩数計」●「設定」
 「歩行感度」●感度決定
 カウント数が実際よりも多いと感じるときは「低感度」に、少ないと感じるときは「高感度」に設定してみてください。

身体情報を設定する
体重と歩幅を両方設定しないと、表示され
る情報が限られます。
「MENU」 「ツール」
└ ▶ 選択「時計/計測」タブ
➡「歩数計」
歩数計
案模步行
設定
On/Off設定 Off
步数計画面
>「設定」⇒「身体情報」
身体情報
身長 未設定
体重 未設定
步幅 未設定
身体情報画面





歩数計

14-8



◎便到 ●待受画面の歩数計表示を変更したい●歩数計カレンダーを確認したい●累積歩行を確認したい●累積歩行をリセットしたい ●目標達成アナウンスを変更したい(ピアP.14-13)

時計

/計測ツ

ル 14

方位を確認する



簡易方位計画面
 ●方位計が表示されます。目安としてご
 確認ください。





S! GPSナビ

時計

計

涧

ッ

Т

jĻ

14

14-**10**

S! GPSナビを利用する

GPS衛星からの位置情報をもとに、現在地 を地図で確認したり、目的地までのルート を調べるなど、いろいろな位置情報サービ スが利用できます。

S! GPSナビ利用時のご注意

- ●GPS衛星や基地局の信号の受信状況が悪いと きは、位置情報の精度が落ちることがあり ます。上空の見晴らしのよい場所で利用し てください。
- ●提供した位置情報に起因する障害について は、当社は一切の責任を負いかねますので、 あらかじめご了承ください。

位置情報測位について

● 位置情報測位とは、GPS機能を利用して、 現在地を確認することです。

位置情報精度について

- ●位置情報測位の精度は、実際の位置との 推定誤差により「**位置情報精度1**」(精 度·低)~「位置情報精度3」(精度·高) に分かれています。
- ●位置情報精度1や2のときは、再取得の 確認画面が表示されます。このときは、次 の操作を行います。 「はい」/「いいえ」

ナビアプリを起動する	現在地を確認する
 「MENU」 ● 「ツール」 ● 100 - ル」 ● 100 - ル」 ● 100 - ル」 	S! GPSナビ画面で 「現在地地図」
◆ 15! GPSナビ」	 11回3表示のため 13日ます。 14日ます。 14日まます。 14日まます。 14日まます。 14日ま
現在地-り 位置状況 位置履歴 S! GPSナビ画面 C 「ナビアプリ」 ・次回から確認画面を表示しないとき	 ・次回から確認画面を表き は、このあと「チェック」 て@へ進みます。 「はい」→情報取得器 ・情報取得が完了すると現
は、このあと「チェック」」「回7を押し て回へ進みます。 「はい」	れます。 位置履歴を確認する S! GPSナビ画面で
 ナビアプリの一覧を表示するとき 【S! GPSナビ画面】「ナビアプリー覧」 → ナビアプリを決定すると、起動します。 ナビアプリを設定するとき 【S! GPSナビ画面】「ナビ設定」→「ナビアプリ選択」→ナビアプリ決定 	

使いこなしチェック!



いいえ □今後確認しな(.) 確認画面を表示しないとき っと「**チェック**」 □ □ 7を押し

▶情報取得開始

が完了すると現在地が表示さ



が表示されます。

S! GPSナビ

位置メモを利用する

位置情報を登録する

●現在地を新規登録する方法を例に説明しま す。



使いこなしチェック!



⑤で「位置履歴から取得」●履歴決定●

自宅を登録するとき 2で「自宅」 ◆ 20以降

履歴から登録するとき

位置ナビを利用する

ほかの人が現在どこにいるのかを検索した り、本機を紛失したときにおおよその位置 を検索できます。

- ●位置ナビの利用には、別途お申し込みなど が必要です。
- ダブルナンバー利用中は、モードにかかわらずA回線でのご利用となります。
- ●「位置ナビ」について詳しくは、「ソフトバンクホームページ」(1237 P.19-18)を参照してください。
 - S! GPSナビ画面で「位置ナビ」
 ・インターネットに接続されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。



14-**11**

バッテリーメーター



- ●電池残量の目安が表示されます。
- 画面上部の電池残量表示を変更するとき 【バッテリーメーター画面】「ミニ電池」」 □□ →表示形式決定
- 表示される残り時間は、現在使用中の機能を使い続けたときに電池レベルが1になるまでの目安の時間です。



時計

/計測ツール

14

時報		歩数計		
時報音を変更したい [時報音]	<u> </u>	待受画面の歩数計表示 を変更したい [歩数計表示]	「MENU」 ● ◆ 「設定」 ◆ 本体設定画面で「ディ スプレイ設定」 ◆「待受設定」 ◆「歩数計表示」 ◆表示項目決定	
	きせかえアレンジ以外に変更する 種類決定⇒時報音決定⇒「確定」 マ→「保 存」 マ ・ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要 があります	歩数計カレンダーを確 認したい [歩数計カレンダー]	「MENU」 ● ◆ 「ツール」 ◆ 四面「時計/計測」 タブ ◆ 「歩数計」 ◆ 「歩数計カレンダー」 ◆ 日付 決定 ● 目標の連成度が表示されます。	
時報設定時刻にバイブ	きせかえアレンジに変更する 「きせかえアレンジ」→「確定」 \ 20 → 「保存」 \ >D 「MENU! ● → 「ツール」→ 国際「時計/計測」	累積歩行を確認したい [累積歩行]	月のカレンダーが表示されます。 「MENU」● 「ツール」	
レータを動作させたい [バイブ]	タブ→「時報」→「詳細設定」→「パイブ:」→ 「On」/「音連動」→「確定」」、②→「保存」 、② •「音連動」にすると、メロディ(SMAFファイル)に 設定されている内容に従って、パイブレータが動作	累積歩行をリセットし たい 【 累積歩行リセット 】	とに関連する数値が更新されます。 「MENU」●●「ツール」● [10] 「時計/計測」 タブ「歩数計」●「累積歩行」●「メニュー」 □□「●「累積歩行リセット」● 操作用暗証番号 入力●「OK」 ●●「[はい]	
マナーモード設定時に 時報を鳴らしたい 【マナーモード時設定】	します。 「MENU」 ● 「ツール」 ◆ [1] タブ → 「時報」 → 「詳細設定」 → 「マナーモー ド時設定:」 → 「鳴らす」 → 「はい」 → 「確定」 \ → 「保存」 \	目標達成アナウンスを 変更したい [目標達成アナウンス]	 (拱遥操作)「MENU」●●「ツール」◆ 照4 「時 計/計測」タブ◆「歩数計」◆「設定」◆「目標」 ◆「目標達成アナウンス」◆「On」◆下記の操作 目標達成音を変更する [目標達成音) ● 音決定 	
世界時計の時刻で時報 を設定したい [世界時計連動設定]	「MENU」 ● ◆「ツール」 ◆ 配圖「時計/計測」 タブ → 「時報」 → 「詳細設定」 → 「世界時計連動 設定 : 」 → 「On」 → 「確定」 \ 文 → 「保存」 \ 文		 □ TITACHARE J ● EICAC 音量を変更する 「目標達成音量」● 音量決定 パイブレータの動作を変更する 「パイブ」● 動作決定 	
			鳴動時間を変更する 「鳴動時間」	

時計/計測ツール 14



●時間選択時に「その他」を選ぶと、任意の時間を指定できます。

便利な機能

Ŧ	S! GPSナビ 現在地をメールで送信	「MENU」 ④ ◆「ツール」 ◆ 爾 「時計/計測」	位置メモ/位置履歴を 利用したい [位置メモ利用/	(共通強化)「MENU」●●「ツール」●配面「時計/計測」タブ●「S!GP5ナビ」●「位置メモリスト」/「位置履歴」●位置メモ/位置履歴
l	したい [現在地メール]	タブ→「S! GPSナビ」→「現在地メール」→情報 取得完了→「OK」 ④→メール作成→「送信」	位置履歴利用」	選択⇒下記の操作 地図を表示する
		 		「地図」「シーシ」はい」
4	立置情報を送信する			
ί	正置情報を送信する JRLを変更したい [地図URL設定]	は 「 は 、 し 、		・以降は、回回の指示に従って保住してくたさい。 メール本文に挿入する 「メニュー1」「図/⇒「メール本文に挿入」⇒メー
		URLを追加する 「<未設定>」 ◆URI入力 ◆「完了」」●		
		通信先のURLを変更する URL決定		電話帳に登録する 「メニュー」↓□□/⇒「電話帳に登録」⇒「新規 登録」⇒必要項目入力完了⇒「保存」↓ √□
		URLを表示/編集/削除する URI選択◆「メニュー」」□□/◆「表示」/「編	位置履歴を位置メモに	 ●「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。 「MFNU!」●●●「ツール」● 照面「時計 / 計測」
		 集」/「削除」 ●以降は、画面の指示に従って操作してください。 	 登録したい [位置メモ登録] 	タブ→「S! GPSナビ」→「位置履歴」→位置履歴 選択→「メニュー」」 図7→「位置メモへ登録」→
1	立置情報測位を禁止し	「MENU」 ● 「ツール」 → [1] 「時計/計測」		「名称」→名称入力→「完了」」●→「登録」」
	[測位機能ロック]	タノ→「S! GPSナヒ」→「ナヒ設定」→「測位 機能ロック」→「On」→操作用暗証番号入力→ 「OK」	位置腹歴を削除したい [削除/全件削除]	MENU] ● ● ツール」 ● 単面 時計/ 計測」 タプ ● 「S! GPSナビ」 ● 「位置履歴」 ● 削除す る履歴選択 ● 「メニュー 「 図7 ● 「 削除 / 「 全
1	立置情報の送信方法を 設定したい	- 「MENU」 ● ◆「ツール」 ◆ 爾 「時計/計測」 タブ ◆「S! GPSナビ」 ◆「ナビ設定」 ◆「位置		件削除」→「はい」 ● 全件削除するときは、削除する履歴を選ぶ必要はあ
	[位置情報送信設定]	情報送信設定」→送信方法決定→操作用暗証番 号入力→「OK」		りません。

