

日時設定	14-2
日時設定／表示に関する設定	14-2
表示／照明設定	14-3
表示言語に関する設定	14-3
画像や文字表示に関する設定	14-3
照明や表示時間に関する設定	14-3
サブディスプレイに関する設定	14-4
待受画面に関する設定	14-4
ボタン照明に関する設定	14-4

着信／音設定	14-5
着信時の動作に関する設定	14-5
効果音に関する設定	14-5
その他の音関連設定	14-5
通信設定	14-6
ネットワークに関する設定	14-6
IPサービスに関する設定	14-6
初期化	14-7
お買い上げ時の状態に戻す操作	14-7

14

共通設定





日時に関する設定

日時設定／表示に関する設定

共通操作 □ → 「設定」 → □ → 本体設定画面で「日時設定」 → □

日付／時刻を設定する	「日付時刻設定」 → □ → 西暦入力（4ケタ） → 月入力（2ケタ） → 日入力（2ケタ） → 時入力（2ケタ） → 分入力（2ケタ） → □
手で時刻を補正する	「時刻補正」 → □ → 「即時補正（手動）」 → □ → 「はい」 → □ → 「はい」 → □
時刻を自動補正しない	「時刻補正」 → □ → 「自動補正設定」 → □ → 「Off」 → □
時刻の自動補正の詳細を設定する	「時刻補正」 → □ → 「自動補正設定」 → □ → 「On」 → ☑ → 項目選択 → □ (□/☑) → ☑ → →
サマータイムを設定する	「サマータイム設定」 → □ → 「On」 → □
お使いの地域（タイムゾーン）を変更する	「タイムゾーン設定」 → □ → → 地域選択 → □
お使いの地域を自分で作成する	「タイムゾーン設定」 → □ → → 都市名入力 → □ → + / - → → 時差入力（時2ケタ／分2ケタ） → □
時刻表示を12時間制にする	「時刻フォーマット」 → □ → 「12時間」 → □
日付表示を変更する	「日付フォーマット」 → □ → 表示形式選択 → □
月曜日から始まるカレンダー表示にする	「カレンダーフォーマット」 → □ → 「月曜日-日曜日」 → □



設定 着信／音に関する設定

着信時の動作に関する設定

共通操作 → 「設定」 → → 本体設定画面で「音・パイプ・ライト」 → →

着信時の音量を変更する	「音量」 → → 着信の種類選択 → → 音量調節 → →
着信時のライトの点灯方法を変更する	「着信ライト設定」 → → 着信の種類選択 → → 「On/Off設定」 → → 「On」/ 「音連動」 / 「Off」 → →
着信時のライトの点灯色を設定する	「着信ライト設定」 → → 着信の種類選択 → → 「ライト色設定」 → → 点灯色選択 → →
不在着信時などのライトを設定する	「インフォメーションライト設定」 → → 着信の種類選択 → → 「On/Off設定」 → → 「On」 / 「Off」 → →
不在着信時などの点灯色を設定する	「インフォメーションライト設定」 → → 着信の種類選択 → → 「ライト色設定」 → → 点灯色選択 → →
以外のボタンでも電話を受けられるようにする	「エニーキーアンサー」 → → 「On」 → → ● ~ , , icon/, icon/, icon/, icon/, icon/, icon/, icon/でも受けられるようになります。

●デュアルモード設定時は、「音量」、「着信ライト設定」の着信の種類選択画面でを押すと、設定できるモードが切り替わります。

効果音に関する設定

共通操作 → 「設定」 → → 本体設定画面で「音・パイプ・ライト」 → →

ボタン確認音を鳴らす	「効果音」 → → 「ボタン確認音」 → → 音選択 → →
S!一斉トーク利用時の音を変更する	「効果音」 → → 「S!一斉トーク」 → → 音選択 → →
各種効果音を変更する	「効果音」 → → 効果音の種類選択 → → 「音選択」 → → 保存場所選択 → → 音選択 → → ●利用期間に制限のあるファイルのときは、このあと「はい」を選びを押します。
各種効果音を消す	「効果音」 → → 効果音選択 → → 「音選択」 → → 「Off」 → → ●「S!一斉トーク」では設定できません。
各種効果音の鳴動時間を変更する	「効果音」 → → 効果音選択 → → 「鳴動時間」 → → 時間選択/時間入力 → → ●「ボタン確認音」、「S!一斉トーク」では設定できません。
効果音の音量を変更する	「音量」 → → 「効果音/サウンド再生」 → → 音量選択 → →

その他の音関連設定

共通操作 → 「設定」 → → 本体設定画面

イヤホン接続時に着信音をイヤホンからだけ鳴らす	「着信音出力切替」 → → 「イヤホンのみ」 → →
スピーカーのサラウンドを変更する	「音・パイプ・ライト」 → → 「サラウンド」 → → 項目選択 → →



設定 通信に関する設定

ネットワークに関する設定

共通操作   「設定」    「ネットワーク」

ネットワークを手動で選ぶ	「ネットワーク選択」   「手動」   ネットワーク選択                          
--------------	---

MEMO