



SoftBank

2010年7月 第1版発行 ソフトバンクモバイル株式会社 ご不明な点はお求めになられた ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。 機種名:SoftBank 942P 製造元:パナゾニック モパイルコミュニケーションズ株式会社

SoftBank 942P

クイックスタート



3TR100295AAA \$0610-1 Digital TV デジタルテレビ



Touch panel タッチパネル

Camera 約13.2Mカメラ





Waterproof **防水** IPX5/IPX7等級







カメラ▶ デジカメモード



メニュー



オートシャッター▶ グループシャッター▶ 人数を選択



設定人数以上の顔を検出 すると、約3秒後セルフ タイマーにより撮影



TV視聴



チャンネル変更や番組録画 がしたいときは…



画面をタッチして コントロールボタン等 を表示



デジタルテレビを視聴するときは、テレビアンテナを引き出してください。







利用する項目 を選択



コンテンツを選んで 視聴する Wi-Fi機能の利用には、 別途お申し込みや事前 の設定が必要です。 詳しくはソフトバンク モバイルホームページ をご覧ください。



Style



Button

各ボタンのはたらき

ノフトボタン



画面下部のナビゲーション表示の内容は、それぞれ の表示に対応するボタンを押すと実行できます。

📕 ソフトボタンのもう一つのはたらき ——

メインメニュー
 (長押) 誤動作防止
 (合語履歴
 (長押) 受信アドレス一覧
 メールメニュー
 デジタルテレビ





 ・ リダイヤル一覧 長押し 送信アドレス一覧

 ・ 電話帳検索
 (長押し) 電話帳の登録

 ・ Yahoo!ケータイ
 ・ カメラ
 (長押し) ビデオカメラ

📕 開始/クリア/電源・終了ボタン –



ダイヤルボタン/ MULTI/Wi-Fi切替ボタン





※Wi-Fi機能の利用には、別途お申し込みが必要です。



Display Icons

ディスプレイアイコン

画面に出ているマーク(アイコン)が ケータイの状態を教えてくれます。

📕 お知らせに関するアイコン ――――				📕 通信に関するアイコン ――――			
	電波状態	1415	留守番電話サービス メッセージあり		3G/GSMパケット 通信中		Wi-Fi機能がON (圏外)
١	S!速報ニュース 未読情報あり		未読メールあり		Wi-Fi機能がON (圏内)	(• <u>1</u>	Wi-Fi通信中
Î	電池レベル	¥	通話料金上限設定 超過		PCサイトブラウザ 起動中	ti	赤外線通信中
				■ 機能の動作に関するアイコン ────			
	誤動作防止設定中	h	プライバシーキー ロック中	50	microSDカード 装着中		S!アプリ実行中
	パーソナルデータ ロック中	@	マナーモード 設定中		1つの機能が 起動中		複数の機能が 起動中
Q	アラーム設定中	<u>}</u>	電話着信 バイブレータ設定中		デジタルテレビ 視聴中	•	デジタルテレビ 録画中
<u>}</u>	メール受信 バイブレータ設定中	5	メール受信音量 サイレント設定中		ミュージックプレイヤー 」 起動中	Ĺ	
	運転中モード 設定中		簡易留守録設定中		ミュージックプレイヤー 一時停止中	No.	Nistore Postore

*上記のアイコンは代表的な例です。

取扱説明書をダウンロード

ソフトバンクホームページから、このケー タイの詳しい使い方をまとめた取扱説明書 (PDFファイル)がダウンロードできます。 本書で説明していない機能やサービスも掲 載していますので、ぜひご活用ください。

http://www.softbank.jp/mb/r/support/942p/

ケータイをご使用の前に、必ず付属の『お願いとご注意』 をお読みください。



SoftBank **942P**

お問い合わせ先一覧

お困りの時や、ご不明な点などがございましたら、 お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクモバイルお客様センター

総合案内:ソフトパンク携帯電話から 157(無料) 紛失・故障受付:ソフトパンク携帯電話から 113(無料) 総合案内:一般電話から ⑥ 0088-21-2000(無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491(有料)