

メモリカード	11-6
メモリカードを利用する	11-6
便利な機能	11-8
こんなときは	



データフォルダ(写真など)

データフォルダ(写真など)について

本機のデータはデータフォルダで管理されています。各機能でデータを作成したり、メールやインターネットでデータを入手すると、 自動的に該当するフォルダへ保存されます。

●インターネットに接続し、データを直接ダウンロードできるフォルダもあります。





デ

ータフォルダ (写真など)/メモリカード





データフォルダ(写真など)

ファイルを確認する



- グレーで表示されるフォルダやファイ ルは、利用(選択)できないことを表 しています。
- フォルダ内にフォルダがあるときは、
 ②を押すとフォルダを展開したり隠したりできます。

🕗 フォルダ選択 💽

フォルダが表示されたときは、フォル ダを選び

のを押します。



ファイル選択⇒●



- ●選んだファイルが表示/再生されます。

●●で拡大、(#:::)/●で次の画像を、(#:::)/ ●で前の画像を表示できます。また、(?)を

- 押すと画像を右に90度ずつ回転できます。 ファイルをメールに添付するとき
 - ②のあとファイル選択 ◆ ◎ ◆ 「送信/
 ブログ | ◆ ◎ ◆ 「メール添付 | ◆ ◎
- ■確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

「 🗐 」や「 💅 」が表示されているとき

 著作権で保護されているため、一部機能 で利用できないことがあります。



使いこなしチェック!



◎ ●ファイルの画質を変更したい●ファイルを元のサイズのまま表示したい●連続再生の設定を変更したい●ファイルを壁紙に登録したい●ファイルを着信音に設定したい●ファイルを着信時の動画に設定したい ほか (ご) F11-8)

11-4

ファイルやフォルダを管理する

フォルダを作成する

 フォルダによっては、新たにフォルダを作 成できないことがあります。





ファイルリスト画面

- ダウンロード」が選ばれているときや フォルダに何もないときは、 ② へ進み ます。





使いこなしチェック!

(x-1)

○使刑●フォルダ名を変更したい●ファイルの詳細情報を確認したい●ファイル名を変更したい●ファイルを並べ替えたい●ファイルや新規作成したフォルダを削除したい●SVGファイルを操作したい(ご)P.11-9)

を押します。)

11.5

メモリカード

デ

タフォル

ダ (写真など)/メモリカ

ド

メモリカードを利用する

microSDメモリカード (microSDHCメモリカードを含む:以降「メモリカード」と記載)を利用すると、本機 (本体)のデータフォルダ と同じようにデータを保存/管理できます。

- ●メモリカードは推奨のものをお使いください。詳しくは、「microSDメモリカードの対応情報」(ピアP.14-23)を参照してください。
- ●メモリカードを取り付けているとき、撮影した静止画やダウンロードしたデータなどは、メモリカードに優先的に保存されます。
- (マイ絵文字、デコレメールテンプレートは本体に保存されます。)
- メモリカード利用時のご注意
 ●メモリカードを無理に取り付けたり、取り外さないでください。
- メモリカードは、小さなお子様の手の届かないところで保管/使用してください。
 誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。
- ●端子面に手や金属で触れないでください。
- メモリカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。
- データの消去や上書きなどにご注意ください。

- メモリカードを取り付ける/取り外す ・必ず本機の電源を切った状態で行ってください。
- 1 電池カバー/電池パックを取り 外す(ビア)P.14-4)
- 闷 メモリカードを取り付ける



- 端子面を下にして、「カチッ」と音が するまで、メモリカードをゆっくりと 奥まで入れます。
- メモリカード以外のものは取り付けないでください。
- を 電池カバー/電池パックを取り
 付ける

- 電源を入れたあと「🜄」が表示されたとき
- ●接続不良の可能性があります。取り付け 直してください。

メモリカードを取り外すとき

 メモリカードを軽く押し込んだあと手を 離します。メモリカードが少し飛び出て きますので、ゆっくりとまっすぐに引き 抜いてください。





メモリカードを初期化する

- 購入した市販のメモリカードをはじめてお 使いになるときは、必ず本機で初期化 (フォーマット)してください。
- 初期化すると、メモリカード内のデータが すべて消去されます。他の機器で使用した メモリカードを初期化するときは、あらか じめよく確認のうえ、操作してください。
- ●⇒「設定」⇒●
 ⇒◎「本体・メモリカード」
 ⇒「メモリカードメニュー」
 >●
- ○「初期化」 → → 「はい」
 → ●
 ○
 「初期化」 → ●
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○

 ○

 ○

 ○

 ○

 ○

 ○

 ○

 ○
 - ●電波 Off モードに設定されます。初期 化が終わるまで電波をやりとりする機 能は利用できません。



) [ttin] **♦**●

使いこなしチェック!

 初期化をやめるときは、「いいえ」を 選び
 び
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・<

初期化中のご注意

初期化中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。メモリカードまたは本機が故障する恐れがあります。

メモリカード内のデータを確認する

- データフォルダから確認するときの操作を 説明します。
- メモリカードを取り付けているときは、メ モリカードのデータフォルダが優先して表 示されます。

● ● 「写真など」 ● ●

 メモリカードのデータフォルダ画面が 表示されます。

🔊 フォルダ選択单 🖲

 フォルダが表示されたときは、フォル ダを選び
 ダを選び

ファイル選択 Æ

本体のデータを確認するとき ●のあと → 「本体へ切替」 → ● → 2 以降



◎便利 ●メモリカード内のHTMLファイルを利用したい(ご)P.11-9)

ファイル/フォル	ダ表示設定	ファイル/フォル	ダ利用
ファイルの画質を変更 したい [画質切替] ファイルを元のサイズ のままま示したい	 ●「写真など」●●フォルダ選択● ファイル選択●●「画質切替」(Flash[®]のときは「画質設定」)●●画質選択● ●「写真など」●●フォルダ選択● 	ファイルを壁紙に登録 したい [壁紙登録]	● 「写真など」 ● フォルダ選択 ● ファイル選択 ● 「壁紙登録」 ● ● ● ● 画面サイズ以外の画像のときは、表示方法を選ぶ必 要があります。画面の指示に従って操作してくだ さい。
[表示切替] 連続再生の設定を変更 したい [連続再生設定]	「等倍」●● 「写真など」●●● フォルダ選択●●● フォルダ選択●●● ファイル選択●○●「連続再生」●●	ファイルを着信音に設 定したい [着信音設定]	 ●「写真など」・●・フォルダ選択・●・ ファイル選択・●・「着信音設定」・●・着信 の種類選択・● ● 鳴動時間の入力画面が表示されたときは、このあと 唱動時間を入力」、●を押します。
	くり返さずに再生する 「繰り返し」→●→「Off」→● 音楽を流す 「BGM設定」→●→「On/Off設定」→●→ 「On」→●	ファイルを着信時の動 画に設定したい [着信動画設定]	 ● 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って 操作してください。 ● 「写真など」 ● 「動画」 ● ファイ ル選択 ● 「着信動画設定」 ● 着信の種 類選択 ●
	流す音楽を変更する 「BGM設定」 ●● 「着うた・メロディ再生」 ●● フォルダ選択 ●● ファイル選択 ● ボタンイルミネーションのパターンを変更する 「イルミネーション」 ● ●● 「キーイルミパター ン」 ● ●● パターン選択 ● ●● ♡	ファイルを電話帳に登 録したい 【電話帳に登録】	 鳴動時間の入力画面が表示されたときは、このあと 鳴動時間を入力し、 を押します。 「写真など」 ファイルダ選択 「電話帳に登録」 「新規登録」 必要項目入力 「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。
画像表示時にソフト キーを表示しない [ガイド表示切替]	ボタンイルミネーションを点灯しない 「イルミネーション」 ◆ ● ◆ 「On / Off設定」 ◆ ● ◆ 「Off」 ◆ ● ◆ ⑦ ● ◆ 「写真など」 ◆ ● ◆ フォルダ選択 ◆ ● ◆ ファイル選択 ● ● ◆ 「ガイド表示切替」 ◆ ● ◆ 「Off」 ◆ ●	フォルダからカメラな どを起動したい [カメラ起動/ビデオカメラ起 動/ボイスレコーダー録音]	 ●◆「写真など」◆●◆フォルダ選択◆●◆ ○ ◆「カメラ起動」/「ビデオカメラ起動」/「ボ イスレコーダー録音」◆●



便利な機能

ファイル/フォル	ダ管理	SVGファイルを操作 したい	(共通操作) ●◆「写真など」◆●◆「その他ファ イル」◆●◆ファイル選択◆●◆下記の操作
フォルダ名を変更した い [フォルダ名変更]	 ● 「写真など」 ● フォルダ選択 ● フォルダ選択 ● 「データ管理」 ● 「フォルダ名変更」 ● フォルダ名入力 ● ●同じ階層に、同じフォルダ名は使えません。 	[SVGファイル]	上下左右に移動する ② 画面を移動する (22)(ト)/(82)(下)/(63)(右)/(43)(方)
ファイルの詳細情報を 確認したい [詳細情報]	 ●◆「写真など」●● フォルダ選択●● ファイル選択●●●「詳細情報」●● 		編小/拡大する 13(編小)/33(拡大)
ファイル名を変更した い 【ファイル名変更】	 ● 「写真など」 ● フォルダ選択 ● ファイル選択 ● ● 「データ管理」 ● ● 「ファ イル名変更」 ● ● ファイル名入力 ● 		日本2000年)/93 (右回転) キーアクションモードにする 「可
ファイルを並べ替えた い [並べ替え]	 ● 「写真など」 ● フォルダ選択 ● デ 「データ管理」 ● 「並べ替え」 ● 並 べ替え方法選択 ● 		ごう デフォルト表示にする 53
ファイルや新規作成し たフォルダを削除した	田田 田田 田田 田田 田田 田田 田田 田田 田田 田田	メモリカード	
い [ファイル/フォルダ削除]	ファイルを1件削除する ファイル選択⇒ ※→ 「削除」 ⇒ ● → 「はい」 ⇒ ●	メモリカード内の HTMLファイルを利	 ● ◆ 「設定」 ◆ ● ◆ ● 「本体・メモリカード」 ◆ 「メモリカードメニュー」 ◆ ● ◆ 「SD 固有デー
	フォルダ/フォルダ内のファイルをすべて削除する フォルダ選択 - ② - 「削除」 - ③ - 操作用暗証 番号入力 - ③ - 「はい」 - ④	用したい [SD固有データ]	タ」 ◆ ● ◆ タイトル選択 ◆ ●



こんなときは



