

アクティベーション (電話機能の起動) 作業について

<アクティベーション (電話機能の起動) 作業前の確認事項>

- ① 既にiTunesをお使いの方も必ずこの作業を行ってください。
- ② 必ず【手順2】まで完了してからiPhone 3GとMacintoshまたはWindow®PCに接続してください。
- ③ 接続時、エラー画面が出た場合は下記処理を行ってください。
エラー画面を閉じる⇒iPhone 3GをMacintoshまたはWindows®PCから抜く
⇒ iTunesを終了しiTunesを再度インストールする

【手順1】接続するパソコンへ最新のiTunesをダウンロード/アップグレード

- ① WEB ブラウザ(インターネット・エクスプローラーなど)を起動してください。
- ② 以下のURL を入力してください。http://www.apple.com/jp/itunes/download/
- ③ メールアドレスを入力し「iTunes フリーダウンロード」ボタンを押してください。その後は画面上の指示に従い、インストールを完了させてください。

【手順2】iPhone 3G 本体にUSIM カードの挿入を行います

- ① iPhone 3Gの電源をOFFにしてください。
- ② 取扱説明書が入っている小さな箱に同梱されているクリップ状のUSIM 取り出しツールを用意します。
- ③ iPhone 3G 上面の左側にある小さな穴に、USIM 取り出しツールの先端部分を奥まで差し込みます。
- ④ USIMトレイが飛び出しますので、手で引き抜いてください。
- ⑤ 水平な場所に置き、USIMカードの金属面を下側にしてUSIMトレイに載せます。
- ⑥ USIMカードがUSIMトレイに確実に載っていることを確認し、iPhone 3Gに慎重に差し込みます。

【手順3】iPhone 3G の電話機能の起動

- ① iPhone 3Gの電源をONにしてください。
- ② iPhone 3Gを付属の白いUSBケーブルでMacintoshまたはWindows®PCに接続します。
- ③ 自動的にiTunesが起動します。起動しない場合はMacintoshまたはWindows®PC画面上のiTunesのアイコンをダブルクリックしてください。
※ MacintoshまたはWindows®PC画面上にアイコンがない場合は、ウィンドウズの「スタート」→「すべてのプログラム」→「iTunes」→「iTunes」を押してください。
- ④ iTunesが起動すると、自動的に電話機能のロック解除の処理が始まります。
- ⑤ その後、iPhoneの設定画面が表示されますので、『新しいiPhoneとして設定』をチェックして『続ける』を押してください。
- ⑥ 名前は任意のものに変更が可能です。その後、『終了』を押してください。
- ⑦ 画面上の「電話番号」にお客さまのお電話番号が表示されましたら同期が完了いたします。
※ 同期をすることで日本のiPhone 3Gと認識され、日本(日本語)の設定が反映されます。

<補足iPhone 3Gの言語設定> ※【手順3】の③までしか行なわなかった場合

電話機能の起動作業のみ実行し、同期を実行しなかった場合、英語表記になってしまう場合がございますので取り急ぎ以下の操作(タップ)にて日本語表記への変更を行なってください。

- ① メニュー画面より以下の手順で設定ください。
『Setting』→『General』→『International』→『Language』→『日本語』→『Done』ボタン
- ② 表記言語が日本語に変わります。

※ただし、USの設定のままとなっておりますので、「Safari」のブックマークより「Yahoo!」にアクセスしましてもYahoo! Japanではなく、Yahoo!.comにアクセスしてしまいます。よって、必ずiTunesとの同期を行なっていただきますようお願いいたします。