

■SoftBank 3G	■SoftBank 2G
■au WIN	■au cdma
■DoCoMo FOMA	■DoCoMo mova
■Tu-Ka	■WILLCOM

- : 対応しております。
R : 読み込みのみに対応しております。
W : 書き込みのみに対応しております。
— : 対応しておりません。

キャリアと種類	メーカー	機種名	アドレス	メール	スケジュール	ブックマーク	メディア
SoftBank 2G	Denso	J-DN01	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	Denso	J-DN02	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	Denso	J-DN03	○	○	—	—	—
SoftBank 2G	Denso	J-DN31	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	Denso	デジタルホン DP-194	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	Fujiitsu	デジタルホン DP-125	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	Kenwood	J-K01	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	Kenwood	J-K02	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	Kenwood	J-K03	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	Kenwood	J-K04	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	Kenwood	J-K05	○	○	—	—	—
SoftBank 2G	Kenwood	J-K31	○	R	—	—	—
SoftBank 2G	Kenwood	J-K51	○	R	—	—	R
SoftBank 2G	Kenwood	デジタルホン DP-134	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	Mitsubishi	J-D01	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	Mitsubishi	J-D02	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	Mitsubishi	J-D03	○	○	—	—	—
SoftBank 2G	Mitsubishi	J-D04	○	○	—	—	—
SoftBank 2G	Mitsubishi	J-D05	○	○	—	—	—
SoftBank 2G	Mitsubishi	J-D06	○	○	—	—	—
SoftBank 2G	Mitsubishi	J-D07	○	R	—	—	—
SoftBank 2G	Mitsubishi	J-D08	○	○	—	—	—
SoftBank 2G	Mitsubishi	J-D31	○	○	—	—	—
SoftBank 2G	Mitsubishi	V101D	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	Mitsubishi	V301D	○	○	—	—	—
SoftBank 2G	Mitsubishi	V401D	○	○	—	—	—
SoftBank 2G	Mitsubishi	デジタルホン DP-222	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	NEC	J-N01	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	NEC	J-N02	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	NEC	J-N03	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	NEC	J-N04	○	○	—	—	—
SoftBank 2G	NEC	J-N05	○	○	—	—	○
SoftBank 2G	NEC	J-N51	○	R	—	—	R
SoftBank 2G	NEC	V601N	○	R	—	—	R
SoftBank 2G	NEC	デジタルホン DP-114	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	Nokia	J-NM01	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	Nokia	J-NM02	○	○	—	—	—
SoftBank 2G	Nokia	デジタルホン DP-154	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	Nokia	デジタルホン DP-154EX	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	Panasonic	J-P01	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	Panasonic	J-P01 II	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	Panasonic	J-P02	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	Panasonic	J-P03	○	○	—	—	—
SoftBank 2G	Panasonic	J-P51	○	R	—	—	—
SoftBank 2G	Panasonic	デジタルホン DP-144	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	Panasonic	デジタルホン DP-145	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	Pioneer	J-PE01	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	Pioneer	J-PE02	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	Pioneer	J-PE03	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	Pioneer	J-PE03II	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	Pioneer	デジタルホン DP-212	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	SANYO	J-SA01	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	SANYO	J-SA02	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	SANYO	J-SA03	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	SANYO	J-SA04	○	○	—	—	—
SoftBank 2G	SANYO	J-SA05	○	○	—	—	—
SoftBank 2G	SANYO	J-SA06	○	○	—	—	R
SoftBank 2G	SANYO	V401SA	○	○	—	—	—
SoftBank 2G	SANYO	デジタルホン DP-185	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	SHARP	201SH/V201SH	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	SHARP	403SH/V403SH	○	○	—	—	—

■SoftBank 3G	■SoftBank 2G
■au WIN	■au cdma
■DoCoMo FOMA	■DoCoMo mova
■Tu-Ka	■WILLCOM

- : 対応しております。
R : 読み込みのみに対応しております。
W : 書き込みのみに対応しております。
— : 対応しておりません。

キャリアと種類	メーカー	機種名	アドレス	メール	スケジュール	ブックマーク	メディア
SoftBank 2G	SHARP	J-SH01	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	SHARP	J-SH01 II	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	SHARP	J-SH010	○	○	—	—	—
SoftBank 2G	SHARP	J-SH02	○	○	—	—	—
SoftBank 2G	SHARP	J-SH03	○	○	—	—	—
SoftBank 2G	SHARP	J-SH04	○	○	—	—	—
SoftBank 2G	SHARP	J-SH05	○	○	—	—	—
SoftBank 2G	SHARP	J-SH06	○	○	—	—	—
SoftBank 2G	SHARP	J-SH07	○	○	—	—	—
SoftBank 2G	SHARP	J-SH08	○	○	—	—	—
SoftBank 2G	SHARP	J-SH09	○	○	—	—	—
SoftBank 2G	SHARP	J-SH51	○	R	—	—	—
SoftBank 2G	SHARP	J-SH52	○	R	—	—	—
SoftBank 2G	SHARP	J-SH53	○	R	—	—	—
SoftBank 2G	SHARP	V301SH	○	○	—	—	—
SoftBank 2G	SHARP	V302SH	○	○	—	—	—
SoftBank 2G	SHARP	V401SH	○	○	—	—	—
SoftBank 2G	SHARP	V402SH	○	○	—	—	—
SoftBank 2G	SHARP	V501SH	○	R	—	—	—
SoftBank 2G	SHARP	V601SH	○	R	—	—	—
SoftBank 2G	SHARP	V602SH	○	R	—	—	—
SoftBank 2G	SHARP	V603SH	○	R	—	—	—
SoftBank 2G	SHARP	V604SH	○	R	—	—	—
SoftBank 2G	SonyEricsson	J-SY01	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	TOSHIBA	304T	○	—	—	—	R
SoftBank 2G	TOSHIBA	502T/V502T	○	R	—	—	—
SoftBank 2G	TOSHIBA	J-T01	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	TOSHIBA	J-T010	○	○	—	—	R
SoftBank 2G	TOSHIBA	J-T02	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	TOSHIBA	J-T03	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	TOSHIBA	J-T04	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	TOSHIBA	J-T05	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	TOSHIBA	J-T06	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	TOSHIBA	J-T07	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	TOSHIBA	J-T08	○	—	—	—	R
SoftBank 2G	TOSHIBA	J-T09	○	—	—	—	R
SoftBank 2G	TOSHIBA	J-T51	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	TOSHIBA	V301T	○	—	—	—	R
SoftBank 2G	TOSHIBA	V302T	○	—	—	—	R
SoftBank 2G	TOSHIBA	V303T	○	—	—	—	R
SoftBank 2G	TOSHIBA	V401T	○	—	—	—	R
SoftBank 2G	TOSHIBA	V501T	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	TOSHIBA	V601T	○	R	—	—	—
SoftBank 2G	TOSHIBA	V602T(nudio)	○	R	—	—	—
SoftBank 2G	TOSHIBA	V603T	○	R	—	—	—
SoftBank 2G	TOSHIBA	V604T	○	R	—	—	—
SoftBank 2G	TOSHIBA	デジタルホン DP-173	○	—	—	—	—
SoftBank 2G	TOSHIBA	デジタルホン DP-174	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	MOTOROLA	702MO/702sMO	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	NEC	703N	○	—	○	—	—
SoftBank 3G	NEC	705N	○	—	—	—	○
SoftBank 3G	NEC	706N	○	—	—	—	○
SoftBank 3G	NEC	802N	○	—	○	—	—
SoftBank 3G	NEC	804N	○	—	—	—	○
SoftBank 3G	NEC	V-N701	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	Panasonic	705P	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	Panasonic	706P	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	Panasonic	810P	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	Panasonic	820P	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	Panasonic	821P(MIRROR)	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	Panasonic	822P	○	—	—	—	—

■SoftBank 3G	■SoftBank 2G
■au WIN	■au cdma
■DoCoMo FOMA	■DoCoMo mova
■Tu-Ka	■WILLCOM

- : 対応しております。
R : 読み込みのみに対応しております。
W : 書き込みのみに対応しております。
— : 対応しておりません。

キャリアと種類	メーカー	機種名	アドレス	メール	スケジュール	ブックマーク	メディア
SoftBank 3G	Panasonic	920P	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	SANYO	V-SA701	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	SANYO	V801SA	○	R	—	—	—
SoftBank 3G	SHARP	705SH(SLIMIA)	○	—	○	○	○
SoftBank 3G	SHARP	804SH	○	—	○	○	—
SoftBank 3G	SHARP	810SH	○	—	○	○	○
SoftBank 3G	SHARP	811SH	○	—	○	○	○
SoftBank 3G	SHARP	812SHs(GENT)/812SH	○	—	○	○	○
SoftBank 3G	SHARP	813SH	○	—	○	○	○
SoftBank 3G	SHARP	814SH	○	—	○	○	○
SoftBank 3G	SHARP	815SH	○	—	○	○	○
SoftBank 3G	SHARP	816SH	○	—	○	○	—
SoftBank 3G	SHARP	820SH	○	—	○	○	—
SoftBank 3G	SHARP	821SH	○	—	○	○	—
SoftBank 3G	SHARP	822SH	○	—	○	○	—
SoftBank 3G	SHARP	823SH	○	—	○	○	—
SoftBank 3G	SHARP	902SH/802SH	○	—	○	○	—
SoftBank 3G	SHARP	903SH/703SHf/703SH	○	—	○	○	—
SoftBank 3G	SHARP	904SH	○	—	○	○	○
SoftBank 3G	SHARP	905SH	○	—	○	○	○
SoftBank 3G	SHARP	910SH	○	—	○	○	○
SoftBank 3G	SHARP	911SH	○	—	○	○	○
SoftBank 3G	SHARP	912SH	○	—	○	○	○
SoftBank 3G	SHARP	913SH(FULLFACE)	○	—	○	○	○
SoftBank 3G	SHARP	920SH	○	—	○	○	○
SoftBank 3G	SHARP	921SH	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	SHARP	922SH	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	SHARP	DM001SH	○	—	○	○	—
SoftBank 3G	SHARP	V801SH	○	R	—	—	—
SoftBank 3G	Samsung	705SC	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	Samsung	706SC	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	Samsung	707SC	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	Samsung	707SCII	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	Samsung	708SC	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	Samsung	709SC	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	Samsung	804SS	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	Samsung	805SC	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	Samsung	820SC	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	Samsung	821SC	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	Samsung	920SC	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	SonyEricsson	802SE	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	TOSHIBA	705T	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	TOSHIBA	803T	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	TOSHIBA	810T	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	TOSHIBA	811T	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	TOSHIBA	812T	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	TOSHIBA	813T	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	TOSHIBA	814T	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	TOSHIBA	815T(fanfun.)	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	TOSHIBA	820T	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	TOSHIBA	821TConnery	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	TOSHIBA	822T	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	TOSHIBA	902T	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	TOSHIBA	903T	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	TOSHIBA	904T	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	TOSHIBA	910T	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	TOSHIBA	911T	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	TOSHIBA	912T	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	TOSHIBA	920T	○	—	—	—	—
SoftBank 3G	TOSHIBA	921T	○	—	—	—	—
au WIN	CASIO	E03CA	R	—	R	R	R

■SoftBank 3G	■SoftBank 2G
■au WIN	■au cdma
■DoCoMo FOMA	■DoCoMo mova
■Tu-Ka	■WILLCOM

- : 対応しております。
R : 読み込みのみに対応しております。
W : 書き込みのみに対応しております。
— : 対応しておりません。

キャリアと種類	メーカー	機種名	アドレス	メール	スケジュール	ブックマーク	メディア
au WIN	CASIO	W21CA/W21CAII	R	—	R	R	R
au WIN	CASIO	W31CA	R	—	R	R	R
au WIN	CASIO	W41CA	R	—	R	R	R
au WIN	CASIO	W42CA(G'z One)	R	—	R	R	R
au WIN	CASIO	W43CA	R	—	R	R	R
au WIN	CASIO	W51CA	R	—	R	R	R
au WIN	CASIO	W52CA	R	—	R	R	R
au WIN	CASIO	W53CA(EXILIMケータイ)	R	—	R	R	R
au WIN	CASIO	W61CA	R	—	R	R	R
au WIN	HITACHI	W22H	R	R	R	R	R
au WIN	HITACHI	W31H(PENCK)	R	R	—	R	R
au WIN	HITACHI	W32H	R	—	R	R	R
au WIN	HITACHI	W41H	R	—	R	R	R
au WIN	HITACHI	W42H	R	—	R	R	R
au WIN	HITACHI	W43H/W43HII	R	—	R	R	R
au WIN	HITACHI	W51H	R	—	R	R	R
au WIN	HITACHI	W52H	R	—	R	R	R
au WIN	HITACHI	W53H	R	—	R	R	R
au WIN	HITACHI	W61H	R	—	R	R	R
au WIN	Kyocera	W21K/W32K	R	—	R	R	R
au WIN	Kyocera	W31K	R	—	R	R	R
au WIN	Kyocera	W31KII	R	—	R	R	R
au WIN	Kyocera	W41K	R	—	R	R	R
au WIN	Kyocera	W42K	R	—	R	R	R
au WIN	Kyocera	W43K	R	—	R	R	R
au WIN	Kyocera	W44K	R	—	R	R	R
au WIN	Kyocera	W44KII	R	—	R	R	R
au WIN	Kyocera	W51K	R	—	R	R	R
au WIN	Kyocera	W52K(MEDIA SKIN)	R	—	R	R	R
au WIN	Kyocera	W53K	R	—	R	R	R
au WIN	Kyocera	W61K	R	—	R	R	R
au WIN	Panasonic	W51P	R	—	R	R	R
au WIN	Panasonic	W52P	R	—	R	R	R
au WIN	Panasonic	W61P	R	—	R	R	R
au WIN	SHARP	W41SH	R	—	—	R	R
au WIN	SHARP	W51SH(AQUOSケータイ)	R	—	—	R	R
au WIN	SHARP	W52SH	R	—	—	R	R
au WIN	SHARP	W61SH	R	—	—	R	R
au WIN	Sanyo	E02SA	R	—	R	R	R
au WIN	Sanyo	W21SA	R	R	R	R	R
au WIN	Sanyo	W22SA	R	R	R	R	R
au WIN	Sanyo	W31SA	R	R	R	R	R
au WIN	Sanyo	W31SAII	R	—	—	R	—
au WIN	Sanyo	W32SA	R	—	R	R	R
au WIN	Sanyo	W33SA	R	—	R	R	R
au WIN	Sanyo	W33SAII	R	—	R	R	R
au WIN	Sanyo	W41SA	R	—	R	R	R
au WIN	Sanyo	W42SA	R	—	R	R	R
au WIN	Sanyo	W43SA	R	—	R	R	R
au WIN	Sanyo	W51SA	R	—	R	R	R
au WIN	Sanyo	W52SA	R	—	R	R	R
au WIN	Sanyo	W53SA	R	—	R	R	R
au WIN	Sanyo	W54SA	R	—	R	R	R
au WIN	Sanyo	W55SA(INFOBAR2)	R	—	R	R	R
au WIN	Sanyo	W61SA	R	—	R	R	R
au WIN	Sanyo	W62SA	R	—	R	R	R
au WIN	SonyEricsson	W21S	R	R	R	—	R
au WIN	SonyEricsson	W31S	R	R	R	—	R
au WIN	SonyEricsson	W32S	R	—	R	R	R
au WIN	SonyEricsson	W41S	R	—	R	R	R
au WIN	SonyEricsson	W42S(ウォークマンケータイ)	R	—	R	R	R

■SoftBank 3G	■SoftBank 2G
■au WIN	■au cdma
■DoCoMo FOMA	■DoCoMo mova
■Tu-Ka	■WILLCOM

- : 対応しております。
R : 読み込みのみに対応しております。
W : 書き込みのみに対応しております。
— : 対応しておりません。

キャリアと種類	メーカー	機種名	アドレス	メール	スケジュール	ブックマーク	メディア
au WIN	SonyEricsson	W43S	R	—	R	R	R
au WIN	SonyEricsson	W44S	R	—	R	R	R
au WIN	SonyEricsson	W51S	R	—	R	R	R
au WIN	SonyEricsson	W52S(ウォークマンケータイ)	R	—	R	R	R
au WIN	SonyEricsson	W53S	R	—	R	R	R
au WIN	SonyEricsson	W54S	R	—	R	R	R
au WIN	SonyEricsson	W62S	R	—	R	R	R
au WIN	TOSHIBA	W21T	R	R	R	R	R
au WIN	TOSHIBA	W31T	R	—	R	R	R
au WIN	TOSHIBA	W32T	R	—	R	R	R
au WIN	TOSHIBA	W41T	R	—	R	R	R
au WIN	TOSHIBA	W42T(neon)	R	—	R	R	R
au WIN	TOSHIBA	W43T	R	—	R	R	R
au WIN	TOSHIBA	W44T	R	—	R	R	R
au WIN	TOSHIBA	W44TII/W44TIII	R	—	R	R	R
au WIN	TOSHIBA	W45T	R	—	—	R	R
au WIN	TOSHIBA	W46T(DRAPE)	R	—	R	R	R
au WIN	TOSHIBA	W47T	R	—	R	R	R
au WIN	TOSHIBA	W51T	R	—	R	R	R
au WIN	TOSHIBA	W52T	R	—	R	R	R
au WIN	TOSHIBA	W53T	R	—	R	R	R
au WIN	TOSHIBA	W54T	R	—	R	R	R
au WIN	TOSHIBA	W55T	R	—	R	R	R
au WIN	TOSHIBA	W56T	R	—	R	R	R
au WIN	TOSHIBA	W61T	R	—	R	R	R
au cdma	CASIO	A3012CA	R	R	R	R	R
au cdma	CASIO	A5302CA	R	R	R	R	R
au cdma	CASIO	A5401CA	R	R	R	R	R
au cdma	CASIO	A5401CAII	R	R	R	R	R
au cdma	CASIO	A5403CA	R	—	R	R	R
au cdma	CASIO	A5406CA	R	—	R	R	R
au cdma	CASIO	A5407CA	R	—	R	R	R
au cdma	CASIO	A5512CA	R	—	R	R	R
au cdma	CASIO	A5513CA(G'zOne TYPE-R)	R	—	R	R	R
au cdma	CASIO	C303CA	R	—	—	—	—
au cdma	CASIO	C311CA	R	—	—	—	—
au cdma	CASIO	C409CA	R	R	R	—	R
au cdma	CASIO	C452CA	R	R	R	R	R
au cdma	Denso	C202DE	R	—	—	—	—
au cdma	Denso	C402DE	R	—	—	—	R
au cdma	HITACHI	A5303H	R	R	R	R	R
au cdma	HITACHI	A5303HII	R	R	R	R	R
au cdma	HITACHI	C201H	R	—	—	—	—
au cdma	HITACHI	C3001H	R	R	—	R	R
au cdma	HITACHI	C302H	R	—	—	—	—
au cdma	HITACHI	C309H	R	—	—	—	—
au cdma	HITACHI	C407H	R	R	—	R	R
au cdma	HITACHI	C451H	R	R	R	R	R
au cdma	HITACHI	W11H	R	R	R	R	R
au cdma	HITACHI	W21H	R	R	R	R	R
au cdma	Kyocera	A1012K	R	—	—	R	R
au cdma	Kyocera	A1012KII	R	—	—	R	R
au cdma	Kyocera	A1013K	R	—	—	R	R
au cdma	Kyocera	A1403K	R	R	R	R	R
au cdma	Kyocera	A5305K	R	R	R	R	R
au cdma	Kyocera	A5502K	R	R	R	R	R
au cdma	Kyocera	A5515K	R	—	R	R	R
au cdma	Kyocera	A5521K	R	—	R	R	R
au cdma	Kyocera	A5526K	R	—	R	R	R
au cdma	Kyocera	A5528K	R	—	R	R	R
au cdma	Kyocera	B01K	R	—	R	R	R

■SoftBank 3G	■SoftBank 2G
■au WIN	■au cdma
■DoCoMo FOMA	■DoCoMo mova
■Tu-Ka	■WILLCOM

- : 対応しております。
R : 読み込みのみに対応しております。
W : 書き込みのみに対応しております。
— : 対応しておりません。

キャリアと種類	メーカー	機種名	アドレス	メール	スケジュール	ブックマーク	メディア
au cdma	Kyocera	C102K	R	—	—	—	—
au cdma	Kyocera	C107K	R	—	—	—	—
au cdma	Kyocera	C3002K	R	—	—	R	R
au cdma	Kyocera	C307K	R	—	—	—	—
au cdma	Kyocera	C313K	R	—	—	—	—
au cdma	Kyocera	C414K	R	—	—	—	R
au cdma	Kyocera	C414KII	R	—	—	—	R
au cdma	Kyocera	W11K	R	—	R	R	R
au cdma	MOTOROLA	C100M	R	—	—	—	—
au cdma	PANTECH	A1405PT	R	—	—	R	—
au cdma	PANTECH	A1406PT(簡単ケータイ)	R	—	—	R	—
au cdma	Panasonic	C105P	R	—	—	—	—
au cdma	Panasonic	C3003P	R	R	—	—	—
au cdma	Panasonic	C308P	R	—	—	—	—
au cdma	Panasonic	C408P	R	R	—	—	R
au cdma	Sanyo	A1011ST	R	—	R	R	R
au cdma	Sanyo	A1014ST	R	—	—	R	R
au cdma	Sanyo	A1302SA	R	R	R	R	R
au cdma	Sanyo	A1303SA	R	R	R	R	R
au cdma	Sanyo	A1305SA	R	R	R	R	R
au cdma	Sanyo	A3011SA	R	—	R	R	R
au cdma	Sanyo	A3015SA	R	—	—	R	R
au cdma	Sanyo	A5306ST	R	R	R	R	R
au cdma	Sanyo	A5307ST(INFOBAR)	R	—	R	R	R
au cdma	Sanyo	A5405SA	R	—	R	R	R
au cdma	Sanyo	A5503SA	R	—	—	R	R
au cdma	Sanyo	A5505SA	R	—	R	R	R
au cdma	Sanyo	A5507SA	R	—	R	R	R
au cdma	Sanyo	A5508SA(talby)	R	—	R	R	R
au cdma	Sanyo	A5510SA(Sweets)	R	—	R	R	R
au cdma	Sanyo	A5514SA	R	—	R	R	R
au cdma	Sanyo	A5518SA	R	—	R	R	R
au cdma	Sanyo	A5519SA(Sweets pure)	R	—	R	R	R
au cdma	Sanyo	A5520SA(ジュニアケータイ)	R	—	R	R	R
au cdma	Sanyo	A5520SAII(ジュニアケータイ)	R	—	R	R	R
au cdma	Sanyo	A5522SA	R	—	R	R	R
au cdma	Sanyo	A5524SA(Sweets cute)	R	—	R	R	R
au cdma	Sanyo	A5525SA(ジュニアケータイ)	R	—	R	R	R
au cdma	Sanyo	A5527SA	R	—	R	R	R
au cdma	Sanyo	C1001SA	R	—	R	R	R
au cdma	Sanyo	C104SA	R	—	—	—	—
au cdma	Sanyo	C106ST	R	—	—	—	—
au cdma	Sanyo	C111SA	R	—	—	—	—
au cdma	Sanyo	C304SA	R	—	—	—	—
au cdma	Sanyo	C401SA	R	—	R	—	R
au cdma	Sanyo	C403ST	R	—	R	—	R
au cdma	Sanyo	C405SA	R	—	R	—	R
au cdma	Sanyo	C411ST	R	—	R	—	R
au cdma	Sanyo	C412SA	R	—	R	R	R
au cdma	SonyEricsson	A1101S	R	R	—	R	R
au cdma	SonyEricsson	A1301S	R	R	R	R	R
au cdma	SonyEricsson	A1402S	R	R	R	R	R
au cdma	SonyEricsson	A1402SII	R	R	R	R	R
au cdma	SonyEricsson	A1404S	R	R	R	R	R
au cdma	SonyEricsson	A1404SII	R	—	R	R	R
au cdma	SonyEricsson	A3014S	R	R	R	R	R
au cdma	SonyEricsson	A5402S	R	R	R	R	R
au cdma	SonyEricsson	A5404S	R	R	R	R	R
au cdma	SonyEricsson	C1002S	R	R	R	—	R
au cdma	SonyEricsson	C101S	R	—	—	—	—
au cdma	SonyEricsson	C305S	R	—	—	—	—

■SoftBank 3G	■SoftBank 2G
■au WIN	■au cdma
■DoCoMo FOMA	■DoCoMo mova
■Tu-Ka	■WILLCOM

- : 対応しております。
R : 読み込みのみに対応しております。
W : 書き込みのみに対応しております。
— : 対応しておりません。

キャリアと種類	メーカー	機種名	アドレス	メール	スケジュール	ブックマーク	メディア
au cdma	SonyEricsson	C404S	R	R	—	—	R
au cdma	SonyEricsson	C406S	R	R	—	—	R
au cdma	SonyEricsson	C413S	R	R	R	—	R
au cdma	TOSHIBA	A1304T	R	R	R	R	R
au cdma	TOSHIBA	A1304TII	R	R	R	R	R
au cdma	TOSHIBA	A3013T	R	R	R	R	R
au cdma	TOSHIBA	A5301T	R	R	R	R	R
au cdma	TOSHIBA	A5304T	R	R	R	R	R
au cdma	TOSHIBA	A5501T	R	R	R	R	R
au cdma	TOSHIBA	A5504T	R	R	R	R	R
au cdma	TOSHIBA	A5506T	R	R	R	R	R
au cdma	TOSHIBA	A5509T	R	R	R	R	R
au cdma	TOSHIBA	A5511T	R	—	R	R	R
au cdma	TOSHIBA	A5516T	R	—	R	R	R
au cdma	TOSHIBA	A5517T	R	—	R	R	R
au cdma	TOSHIBA	A5523T	R	—	R	R	R
au cdma	TOSHIBA	A5529T	R	—	R	R	R
au cdma	TOSHIBA	C103T	R	—	—	—	—
au cdma	TOSHIBA	C301T	R	—	—	—	—
au cdma	TOSHIBA	C310T	R	—	—	—	—
au cdma	TOSHIBA	C410T	R	R	—	—	—
au cdma	TOSHIBA	C415T	R	R	—	—	R
au cdma	TOSHIBA	C5001T	R	R	—	R	R
DoCoMo FOMA	Fujitsu	F205i	R	R	—	R	R
DoCoMo FOMA	Fujitsu	F2102V	R	R	—	R	R
DoCoMo FOMA	Fujitsu	F700i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Fujitsu	F700iS	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Fujitsu	F702iD	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Fujitsu	F703i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Fujitsu	F704i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Fujitsu	F705i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Fujitsu	F801i	R	R	—	R	R
DoCoMo FOMA	Fujitsu	F880iES(FOMAらくらくホン)	R	R	—	R	R
DoCoMo FOMA	Fujitsu	F881iES(FOMAらくらくホンII)	R	R	—	R	R
DoCoMo FOMA	Fujitsu	F882iES(FOMAらくらくホンIII)	R	R	—	R	R
DoCoMo FOMA	Fujitsu	F883i(らくらくホンペーシック)	R	R	—	R	R
DoCoMo FOMA	Fujitsu	F883iES(らくらくホンIV)	R	R	—	R	R
DoCoMo FOMA	Fujitsu	F900i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Fujitsu	F900iC	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Fujitsu	F900iT	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Fujitsu	F901iC	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Fujitsu	F901iS	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Fujitsu	F902i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Fujitsu	F902iS	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Fujitsu	F903i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Fujitsu	F903iX(HIGH-SPEED)	R	R	R	R	—
DoCoMo FOMA	Fujitsu	F904i	R	R	R	—	R
DoCoMo FOMA	Fujitsu	F905i	R	R	R	—	R
DoCoMo FOMA	LG	L600i(SIMPURE L)	R	—	—	—	—
DoCoMo FOMA	LG	L601i(SIMPURE L1)	R	—	—	—	—
DoCoMo FOMA	LG	L602i(SIMPURE L2)	R	—	—	—	—
DoCoMo FOMA	MOTOROLA	M702iG	R	R	—	R	R
DoCoMo FOMA	MOTOROLA	M702iS	R	R	—	R	R
DoCoMo FOMA	Mitsubishi	D2101V	R	—	—	—	—
DoCoMo FOMA	Mitsubishi	D701i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Mitsubishi	D701iWM	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Mitsubishi	D702i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Mitsubishi	D702iBCL	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Mitsubishi	D702iF	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Mitsubishi	D703i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Mitsubishi	D704i	R	R	R	R	R

■SoftBank 3G	■SoftBank 2G
■au WIN	■au cdma
■DoCoMo FOMA	■DoCoMo mova
■Tu-Ka	■WILLCOM

- : 対応しております。
R : 読み込みのみに対応しております。
W : 書き込みのみに対応しております。
— : 対応しておりません。

キャリアと種類	メーカー	機種名	アドレス	メール	スケジュール	ブックマーク	メディア
DoCoMo FOMA	Mitsubishi	D705i	R	R	R	—	R
DoCoMo FOMA	Mitsubishi	D705i μ	R	R	R	—	R
DoCoMo FOMA	Mitsubishi	D800iDS	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Mitsubishi	D851iWM(MUSIC PORTER X)	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Mitsubishi	D900i	R	R	R	R	—
DoCoMo FOMA	Mitsubishi	D901i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Mitsubishi	D901iS	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Mitsubishi	D902i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Mitsubishi	D902iS	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Mitsubishi	D903i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Mitsubishi	D903iTV	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Mitsubishi	D904i	R	R	R	—	R
DoCoMo FOMA	Mitsubishi	D905i	R	R	R	—	R
DoCoMo FOMA	NEC	N200i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	NEC	N2002	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	NEC	N2051	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	NEC	N2102V	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	NEC	N2701	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	NEC	N600i(SIMPURE N)	R	—	—	R	—
DoCoMo FOMA	NEC	N601i(SIMPURE N1)	R	—	—	R	R
DoCoMo FOMA	NEC	N700i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	NEC	N701i/N701iECO	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	NEC	N702iD	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	NEC	N702iS	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	NEC	N703iD	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	NEC	N703i μ	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	NEC	N704i μ	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	NEC	N705i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	NEC	N705i μ	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	NEC	N900i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	NEC	N900iG	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	NEC	N900iL	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	NEC	N900iS	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	NEC	N901iC	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	NEC	N901iS	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	NEC	N902i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	NEC	N902iS	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	NEC	N902iX HIGH-SPEED	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	NEC	N903i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	NEC	N904i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	NEC	N905i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	NEC	N905iBiz	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	NEC	N905i μ	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Panasonic	P2002	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Panasonic	P2101V	R	—	—	—	—
DoCoMo FOMA	Panasonic	P2102V	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Panasonic	P700i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Panasonic	P701iD	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Panasonic	P702i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Panasonic	P702iD	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Panasonic	P703i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Panasonic	P703i μ	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Panasonic	P704i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Panasonic	P704i μ	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Panasonic	P705i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Panasonic	P705iCL(prosolid μ)	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Panasonic	P705i μ	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Panasonic	P851i(prosolidII)	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Panasonic	P900i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Panasonic	P900iV	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Panasonic	P901i	R	R	R	R	R

■SoftBank 3G	■SoftBank 2G
■au WIN	■au cdma
■DoCoMo FOMA	■DoCoMo mova
■Tu-Ka	■WILLCOM

- : 対応しております。
R : 読み込みのみに対応しております。
W : 書き込みのみに対応しております。
— : 対応しておりません。

キャリアと種類	メーカー	機種名	アドレス	メール	スケジュール	ブックマーク	メディア
DoCoMo FOMA	Panasonic	P901iS	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Panasonic	P901iTV	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Panasonic	P902i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Panasonic	P902iS	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Panasonic	P903i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Panasonic	P903iTV	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Panasonic	P903iX(HIGH-SPEED)	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Panasonic	P904i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Panasonic	P905i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	Panasonic	P905iTV	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	SANYO	SA700iS	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	SANYO	SA702i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	SANYO	SA800i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	SHARP	SH2101V	R	R	R	R	—
DoCoMo FOMA	SHARP	SH700i	R	R	R	R	—
DoCoMo FOMA	SHARP	SH700iS	R	R	R	R	—
DoCoMo FOMA	SHARP	SH702iD	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	SHARP	SH702iS	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	SHARP	SH703i	R	R	R	R	—
DoCoMo FOMA	SHARP	SH704i	R	R	R	R	—
DoCoMo FOMA	SHARP	SH705i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	SHARP	SH851i(DOLCE)	R	R	R	R	—
DoCoMo FOMA	SHARP	SH900i	R	R	R	R	—
DoCoMo FOMA	SHARP	SH901iC	R	R	R	R	—
DoCoMo FOMA	SHARP	SH901iS	R	R	R	R	—
DoCoMo FOMA	SHARP	SH902i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	SHARP	SH902iS	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	SHARP	SH902iSL(DOLCE SL)	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	SHARP	SH903i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	SHARP	SH903iTV	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	SHARP	SH904i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	SHARP	SH905i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	SHARP	SH905iTV	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	SonyEricsson	S0702i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	SonyEricsson	S0703i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	SonyEricsson	S0704i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	SonyEricsson	S0705i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	SonyEricsson	S0902i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	SonyEricsson	S0902iWP+	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	SonyEricsson	S0903i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	SonyEricsson	S0903iTV	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	SonyEricsson	S0905i	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	SonyEricsson	S0905iCS	R	R	R	R	R
DoCoMo FOMA	TOSHIBA	T2101V	R	R	—	R	—
DoCoMo mova	Denso	DE207	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	Ericsson	ER207	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	Ericsson	ER209i	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	Fujitsu	F156	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	Fujitsu	F201	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	Fujitsu	F203	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	Fujitsu	F206	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	Fujitsu	F207	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	Fujitsu	F208	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	Fujitsu	F209i	R	R	—	R	—
DoCoMo mova	Fujitsu	F210i	R	R	—	R	—
DoCoMo mova	Fujitsu	F211i	R	R	—	R	—
DoCoMo mova	Fujitsu	F212i	R	R	R	R	—
DoCoMo mova	Fujitsu	F251i	R	R	R	R	R
DoCoMo mova	Fujitsu	F501i	R	R	—	—	—
DoCoMo mova	Fujitsu	F502i	R	R	—	R	—
DoCoMo mova	Fujitsu	F502it	R	R	—	R	—

■SoftBank 3G	■SoftBank 2G
■au WIN	■au cdma
■DoCoMo FOMA	■DoCoMo mova
■Tu-Ka	■WILLCOM

- : 対応しております。
R : 読み込みのみに対応しております。
W : 書き込みのみに対応しております。
— : 対応しておりません。

キャリアと種類	メーカー	機種名	アドレス	メール	スケジュール	ブックマーク	メディア
DoCoMo mova	Fujitsu	F503i	R	R	—	R	—
DoCoMo mova	Fujitsu	F503iS	R	R	—	R	—
DoCoMo mova	Fujitsu	F504i	R	R	—	R	—
DoCoMo mova	Fujitsu	F504iS	R	R	R	R	R
DoCoMo mova	Fujitsu	F505i	R	R	R	R	R
DoCoMo mova	Fujitsu	F505iGPS	R	R	R	R	R
DoCoMo mova	Fujitsu	F506i	R	R	R	R	R
DoCoMo mova	Fujitsu	F601ev	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	Fujitsu	F661i	R	R	R	R	—
DoCoMo mova	Fujitsu	F671i	R	R	—	R	—
DoCoMo mova	Fujitsu	F671iS	R	R	—	R	—
DoCoMo mova	Fujitsu	F672i	R	R	—	R	—
DoCoMo mova	JRC	R203	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	JRC	R206	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	JRC	R207	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	JRC	R208	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	JRC	R209i	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	JRC	R211i	R	R	—	R	—
DoCoMo mova	JRC	R692i	R	R	—	R	—
DoCoMo mova	KOKUSAI	KO206	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	KOKUSAI	KO207	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	KOKUSAI	KO209i	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	KOKUSAI	KO210i	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	MOTOROLA	M206	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	Mitsubishi	D201	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	Mitsubishi	D203	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	Mitsubishi	D206	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	Mitsubishi	D207	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	Mitsubishi	D208	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	Mitsubishi	D209i	R	R	R	R	—
DoCoMo mova	Mitsubishi	D210i	R	R	R	R	—
DoCoMo mova	Mitsubishi	D211i	R	R	R	R	R
DoCoMo mova	Mitsubishi	D251i	R	R	R	R	R
DoCoMo mova	Mitsubishi	D251iS	R	R	R	R	R
DoCoMo mova	Mitsubishi	D252i	R	R	R	R	R
DoCoMo mova	Mitsubishi	D253i	R	R	—	R	R
DoCoMo mova	Mitsubishi	D253iWM(Music PORTER)	R	R	—	R	R
DoCoMo mova	Mitsubishi	D501i	R	R	R	—	—
DoCoMo mova	Mitsubishi	D502i	R	R	R	R	—
DoCoMo mova	Mitsubishi	D503i	R	R	R	R	R
DoCoMo mova	Mitsubishi	D503iS	R	R	R	R	R
DoCoMo mova	Mitsubishi	D504i	R	R	R	R	R
DoCoMo mova	Mitsubishi	D505i	R	R	R	R	R
DoCoMo mova	Mitsubishi	D505iS	R	R	R	R	R
DoCoMo mova	Mitsubishi	D506i	R	R	—	R	—
DoCoMo mova	NEC	N153	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	NEC	N157	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	NEC	N158	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	NEC	N201	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	NEC	N203	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	NEC	N206	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	NEC	N206S	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	NEC	N207	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	NEC	N207S	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	NEC	N208	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	NEC	N208S	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	NEC	N209i	R	R	R	R	—
DoCoMo mova	NEC	N210i	R	R	R	R	R
DoCoMo mova	NEC	N211i	R	R	R	R	R
DoCoMo mova	NEC	N211iS	R	R	R	R	R
DoCoMo mova	NEC	N251i	R	R	R	R	R

■SoftBank 3G	■SoftBank 2G
■au WIN	■au cdma
■DoCoMo FOMA	■DoCoMo mova
■Tu-Ka	■WILLCOM

- : 対応しております。
R : 読み込みのみに対応しております。
W : 書き込みのみに対応しております。
— : 対応しておりません。

キャリアと種類	メーカー	機種名	アドレス	メール	スケジュール	ブックマーク	メディア
DoCoMo mova	NEC	N251iS	R	R	R	R	R
DoCoMo mova	NEC	N252i	R	R	R	R	R
DoCoMo mova	NEC	N253i	R	R	—	R	R
DoCoMo mova	NEC	N501i	R	R	—	—	—
DoCoMo mova	NEC	N502i	R	R	R	R	—
DoCoMo mova	NEC	N502it	R	R	R	R	—
DoCoMo mova	NEC	N503i	R	R	R	R	R
DoCoMo mova	NEC	N503iS	R	R	R	R	R
DoCoMo mova	NEC	N504i	R	R	R	R	R
DoCoMo mova	NEC	N504iS	R	R	R	R	R
DoCoMo mova	NEC	N505i	R	R	R	R	R
DoCoMo mova	NEC	N505iS	R	R	R	R	R
DoCoMo mova	NEC	N506i	R	R	R	R	R
DoCoMo mova	NEC	N506iS	R	R	—	R	R
DoCoMo mova	NEC	N506iSII	R	—	—	R	R
DoCoMo mova	NEC	N811	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	NEC	N821i	R	R	R	R	—
DoCoMo mova	Nokia	NM156	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	Nokia	NM206	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	Nokia	NM207	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	Nokia	NM502i	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	Panasonic	P153	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	Panasonic	P156	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	Panasonic	P157	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	Panasonic	P201	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	Panasonic	P203	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	Panasonic	P205	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	Panasonic	P206	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	Panasonic	P207	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	Panasonic	P208	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	Panasonic	P209i	R	R	R	R	—
DoCoMo mova	Panasonic	P209iS	R	R	R	R	—
DoCoMo mova	Panasonic	P210i	R	R	R	R	—
DoCoMo mova	Panasonic	P211i	R	R	R	R	—
DoCoMo mova	Panasonic	P211iS	R	R	R	R	—
DoCoMo mova	Panasonic	P213i(prosolid)	R	R	R	R	—
DoCoMo mova	Panasonic	P251iS	R	R	R	R	R
DoCoMo mova	Panasonic	P252i	R	R	R	R	R
DoCoMo mova	Panasonic	P252iS	R	R	R	R	R
DoCoMo mova	Panasonic	P253i	R	R	R	R	—
DoCoMo mova	Panasonic	P253iS(Lechiffon)	R	R	—	R	—
DoCoMo mova	Panasonic	P501i	R	R	—	—	—
DoCoMo mova	Panasonic	P502i	R	R	R	R	—
DoCoMo mova	Panasonic	P503i	R	R	R	R	—
DoCoMo mova	Panasonic	P503iS	R	R	R	R	—
DoCoMo mova	Panasonic	P504i	R	R	R	R	—
DoCoMo mova	Panasonic	P504iS	R	R	R	R	R
DoCoMo mova	Panasonic	P505i	R	R	R	R	R
DoCoMo mova	Panasonic	P505iS	R	R	R	R	R
DoCoMo mova	Panasonic	P506iC	R	R	R	R	R
DoCoMo mova	Panasonic	P506iCII	R	R	R	R	R
DoCoMo mova	Panasonic	P601ev	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	Panasonic	P821i	R	R	R	R	—
DoCoMo mova	SANYO	SA207	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	SHARP	SH206	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	SHARP	SH251i	R	R	—	—	R
DoCoMo mova	SHARP	SH251iS	R	R	—	—	R
DoCoMo mova	SHARP	SH252i	R	R	—	—	R
DoCoMo mova	SHARP	SH505i	R	R	—	—	R
DoCoMo mova	SHARP	SH505iS	R	R	—	—	R
DoCoMo mova	SHARP	SH506iC	R	R	—	—	R

■SoftBank 3G	■SoftBank 2G
■au WIN	■au cdma
■DoCoMo FOMA	■DoCoMo mova
■Tu-Ka	■WILLCOM

- : 対応しております。
R : 読み込みのみに対応しております。
W : 書き込みのみに対応しております。
— : 対応しておりません。

キャリアと種類	メーカー	機種名	アドレス	メール	スケジュール	ブックマーク	メディア
DoCoMo mova	SHARP	SH601em	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	SHARP	SH811	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	SHARP	SH821i	R	R	—	—	—
DoCoMo mova	SonyEricsson	S0201	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	SonyEricsson	S0206	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	SonyEricsson	S0207	R	—	—	—	—
DoCoMo mova	SonyEricsson	S0210i	R	R	R	R	—
DoCoMo mova	SonyEricsson	S0211i	R	R	R	R	—
DoCoMo mova	SonyEricsson	S0212i	R	R	R	R	—
DoCoMo mova	SonyEricsson	S0213i(premini)	R	R	R	R	—
DoCoMo mova	SonyEricsson	S0213iS(premini-S)	R	R	R	R	—
DoCoMo mova	SonyEricsson	S0213iWR(RADIDEN)	R	R	R	R	—
DoCoMo mova	SonyEricsson	S0502i	R	R	—	—	—
DoCoMo mova	SonyEricsson	S0502iWM	R	R	—	—	—
DoCoMo mova	SonyEricsson	S0503i	R	R	R	R	—
DoCoMo mova	SonyEricsson	S0503iS	R	R	R	R	—
DoCoMo mova	SonyEricsson	S0504i	R	R	R	R	—
DoCoMo mova	SonyEricsson	S0505i	R	R	R	R	—
DoCoMo mova	SonyEricsson	S0505iS	R	R	R	R	—
DoCoMo mova	SonyEricsson	S0506i(premini-II)	R	R	R	R	—
DoCoMo mova	SonyEricsson	S0506iC	R	R	R	R	—
DoCoMo mova	SonyEricsson	S0506iS(premini-IIS)	R	R	R	R	—
DoCoMo mova	TOSHIBA	TS206	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Denso	デジタルツーカー ND3	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Denso	デジタルツーカー ND4	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Fujiitsu	TH671	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Kenwood	デジタルツーカー K3	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Kenwood	デジタルツーカー K4	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Kyocera	TH161	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Kyocera	TH162	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Kyocera	TH171	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Kyocera	TH181	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Kyocera	TH18K	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Kyocera	TH191	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Kyocera	TH192	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Kyocera	THZ11(ViVaVo)	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Kyocera	TK01	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Kyocera	TK02	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Kyocera	TK03	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Kyocera	TK04	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Kyocera	TK05	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Kyocera	TK11	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Kyocera	TK12	R	—	—	—	R
Tu-Ka	Kyocera	TK21	R	—	—	—	R
Tu-Ka	Kyocera	TK22	R	—	—	—	R
Tu-Ka	Kyocera	TK23	R	—	—	—	R
Tu-Ka	Kyocera	TK31	R	—	—	—	R
Tu-Ka	Kyocera	TK40	R	—	—	—	R
Tu-Ka	Kyocera	TK41	R	—	—	—	R
Tu-Ka	Kyocera	TK51	R	—	—	—	R
Tu-Ka	Mitsubishi	DII	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Mitsubishi	TD01	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Mitsubishi	TD11	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Mitsubishi	TH461	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Mitsubishi	TH471	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Mitsubishi	TH48S	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Mitsubishi	TH491	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Mitsubishi	THZ41(Chiaro)	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Mitsubishi	THZ43	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Mitsubishi	デジタルツーカー D4	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Mitsubishi	デジタルツーカー XC4	R	—	—	—	—

■SoftBank 3G	■SoftBank 2G
■au WIN	■au cdma
■DoCoMo FOMA	■DoCoMo mova
■Tu-Ka	■WILLCOM

- : 対応しております。
R : 読み込みのみに対応しております。
W : 書き込みのみに対応しております。
— : 対応しておりません。

キャリアと種類	メーカー	機種名	アドレス	メール	スケジュール	ブックマーク	メディア
Tu-Ka	NEC	TH781	R	—	—	—	—
Tu-Ka	NEC	デジタルツーカー N4	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Nokia	デジタルツーカー NM3EX	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Panasonic	TH081	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Panasonic	TH092	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Panasonic	TP01	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Panasonic	TP11	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Panasonic	デジタルツーカー P2	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Panasonic	デジタルツーカー P3	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Panasonic	デジタルツーカー P4	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Pioneer	デジタルツーカー CA3	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Pioneer	デジタルツーカー CA4	R	—	—	—	—
Tu-Ka	SHARP	デジタルツーカー SH4	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Sanyo	S202	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Sanyo	TH881	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Sanyo	TH88S	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Sanyo	TH891	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Sanyo	TS01	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Sanyo	TS02	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Sanyo	TS11	R	—	—	R	—
Tu-Ka	Sanyo	TS31	R	—	—	R	R
Tu-Ka	Sanyo	TS41	R	—	—	R	R
Tu-Ka	Sanyo	デジタルツーカー S3	R	—	—	—	—
Tu-Ka	Sanyo	デジタルツーカー S4	R	—	—	—	—
Tu-Ka	SonyEricsson	SO11	R	—	—	—	—
Tu-Ka	SonyEricsson	TH251	R	—	—	—	—
Tu-Ka	SonyEricsson	TH261	R	—	—	—	—
Tu-Ka	SonyEricsson	TH271	R	—	—	—	—
Tu-Ka	SonyEricsson	TH281	R	—	—	—	—
Tu-Ka	SonyEricsson	TH291	R	—	—	—	—
Tu-Ka	SonyEricsson	Y202	R	—	—	—	—
Tu-Ka	SonyEricsson	デジタルツーカー S02	R	—	—	—	—
Tu-Ka	SonyEricsson	デジタルツーカー S04	R	—	—	—	—
Tu-Ka	TOSHIBA	TH351	R	—	—	—	—
Tu-Ka	TOSHIBA	TH361	R	—	—	—	—
Tu-Ka	TOSHIBA	TH381	R	—	—	—	—
Tu-Ka	TOSHIBA	TH391	R	—	—	—	—
Tu-Ka	TOSHIBA	TT01	R	—	—	—	—
Tu-Ka	TOSHIBA	TT02	R	—	—	—	—
Tu-Ka	TOSHIBA	TT03	R	—	—	—	—
Tu-Ka	TOSHIBA	TT11	R	—	—	—	—
Tu-Ka	TOSHIBA	TT21	R	—	—	—	—
Tu-Ka	TOSHIBA	TT22	R	—	—	—	—
Tu-Ka	TOSHIBA	TT31	R	—	—	—	—
Tu-Ka	TOSHIBA	TT32	R	—	—	—	R
Tu-Ka	TOSHIBA	TT41	R	—	—	—	—
Tu-Ka	TOSHIBA	TT51	R	—	—	—	—
Tu-Ka	TOSHIBA	デジタルツーカー T3	R	—	—	—	—
Tu-Ka	TOSHIBA	デジタルツーカー T3SW	R	—	—	—	—
Tu-Ka	TOSHIBA	デジタルツーカー T4	R	—	—	—	—
WILLCOM	JRC	AH-J3002V	R	—	—	—	—
WILLCOM	JRC	AH-J3003S	R	—	—	—	—
WILLCOM	JRC	WX220J	R	—	—	—	—
WILLCOM	JRC	WX310J	R	—	—	—	—
WILLCOM	JRC	WX321J	R	—	—	—	—
WILLCOM	Kyocera	WX300K/AH-K3002V/AH-K3001V	R	R	—	R	R
WILLCOM	Kyocera	WX310K	R	R	R	R	R
WILLCOM	Kyocera	WX320K	R	R	R	R	R
WILLCOM	Kyocera	WX320KR	R	R	R	R	R
WILLCOM	Sanyo	WX310SA	R	—	—	—	—