

## 電話帳の登録

### 電話帳に登録できる項目

804SS本体には最大1,000件の電話帳を登録できます。USIMカードに登録できる件数は、カードの種類によって異なります。USIMカードの電話帳は、カードを差し替えることにより、ほかのボーダフォン携帯電話でも利用できます。

1件の電話帳に登録できる内容は次のとおりです。

項目	内容	登録の可／不可	
		804SS本体	USIMカード
メモリ番号	半角数字で3桁	○ 「000」～ 「999」※1	○ 「000」～ 「0XX」※2
名前	全角／半角文字	○ (50文字まで)	○※3
ヨミガナ	半角文字	○	○※3
電話番号アイコン	6種類から選択	○	× (1種類のみ)
電話番号	市外局番も含めて登録	○ (40桁 までで5件)	○※2※3
E-mailアドレス	半角英数字	○ (100文 字までで4件)	○ (1件) ※3
E-mailアドレスのアイコン	3種類から選択	○	× (1種類のみ)

項目	内容	登録の可／不可	
		804SS本体	USIMカード
グループ	10個の中から選択	○	○
着信画像	音声電話、TVコールの着信時に表示させる静止画。データフォルダからの選択が可能	○	×
電話着信音	音声電話、TVコールの着信音。データフォルダからの選択が可能	○	×
MMS受信音	MMSの受信音。データフォルダからの選択が可能	○	×
SMS受信音	SMSの受信音。データフォルダからの選択が可能	○	×
血液型	4種類から選択	○	×
誕生日	生年月日	○	×
住所	郵便番号は半角数字20桁まで、住所は全角／半角50文字まで	○	×
趣味	全角／半角100文字まで	○	×
URL	半角英数字で100文字まで	○ (2件)	×
URLのアイコン	3種類から選択	○	×
メモ	全角／半角100文字まで	○	×

- ※1 804SS 本体のメモリ番号「000」～「099」の電話帳には、スピードダイヤル（●P.5-9）で音声電話がかけられます。
- ※2 登録できる件数は、USIMカードの種類によって異なります。
- ※3 登録できる文字数は、USIMカードの種類によって異なります。

#### 注意


- 大切なデータを失わないために

電話帳に登録した電話番号や名前などは、電池パックを長い間外していたり電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 電話帳に登録する

メモリ番号欄には、空いている最も小さい番号が自動的に表示されます。必要に応じて変更してください。

電話帳の登録画面

1  を押し、オプションメニューから「電話帳登録」→「本体」または「USIM」の順に選択する

### 2 各項目を登録する

表示されたメモリ番号を変更する場合は  
メモリ番号欄を反転表示し、番号を入力する

名前を登録する場合は

- ① 名前欄を選択する
- ② 名前を入力する

表示されている読みガナを修正する場合は

- ① ヨミガナ欄を選択する

②読みガナ（最初の何文字かでよい）を入力する

**電話番号を登録する場合は**

電話番号欄を反転表示し、番号を入力する

**電話番号アイコンを設定する場合は**

- ①電話番号欄を選択する
- ②アイコンを選択する

**E-mailアドレスを登録する場合は**

- ①アドレス欄を選択する
- ②E-mailアドレスを入力する
- ③アイコンを選択する

**グループを設定する場合は**

- ①グループ欄を選択する
- ②グループを選択する

**音声電話やTVコールの着信画像を設定する場合は**

- ①着信画像欄を選択する
- ②「ON」を選択する
- ③ファイルの保存場所を選択してファイルを選択する

**音声電話やTVコールの着信音を設定する場合は**

- ①電話着信音欄を選択する
- ②「ON」を選択する
- ③ファイルの保存場所を選択してファイルを選択する

**MMS受信音を設定する場合は**

- ①MMS受信音欄を選択する
- ②「ON」を選択する

③音を選択する

**SMS受信音を設定する場合は**

- ①SMS受信音欄を選択する
- ②「ON」を選択する
- ③音を選択する


**血液型を登録する場合は**

- ①血液型欄を選択する
- ②血液型を選択する

**誕生日を登録する場合は**

誕生日欄を反転表示し、生年月日を入力する

**住所を登録する場合は**

- ①住所欄を選択する
- ②郵便番号を入力する
- ③住所欄を選択し、住所を入力する
- ④（OK）を押す

**趣味を登録する場合は**

- ①趣味欄を選択する
- ②内容を入力する

**URLを登録する場合は**

- ①URL欄を選択する
- ②内容を入力する
- ③アイコンを選択する



**メモを登録する場合は**

- ①メモ欄を選択する

②内容を入力する




### 3 (保存) を押す

#### 補足

- 複数の電話番号やE-mailアドレスを登録するには  
電話番号欄またはアドレス欄を反転表示し、オプションメニューから「アイテム追加」を選択すると、登録できる欄が追加されます。
- 電話番号欄に入力できる内容は  
電話番号には、0～9の数字のほか、#、\*、P（ポーズ）、+（国際コード）を登録できます。「P」を入力するには、を1秒以上押します。「+」を入力するには、を1秒以上押します。
- 電話番号を先に入力してから登録するには  
通話中のオプションメニュー「電話帳登録」からも、同様に登録できます。
  - ① 待受画面で電話番号を入力する
  - ② オプションメニューから「電話帳登録」→「本体」または「USIM」の順に選択する
  - ③ 「新規」を選択するか、「更新」を選択して追加登録先を選択する
  - ④ 電話番号アイコンを選択する
  - ⑤ 操作2～3を行う

## 通話履歴から登録する

通話履歴に記録されている電話番号を新規登録したり、既存の電話帳へ追加登録したりできます。

- 1 を押す
- 2 で履歴一覧を切り替え、履歴を反転表示してオプションメニューから「電話帳登録」→「本体」または「USIM」の順に選択する
- 3 登録方法を選択する  
新しい電話帳に登録する場合は「新規」を選択する  
既存の電話帳に追加登録する場合は  
①「更新」を選択する  
②電話番号を登録する電話帳を検索し、選択する  
(☞P.5-7)
- 4 電話番号アイコンを選択する
- 5 各項目を登録する
- 6  (保存) を押す

## ● グループの設定

804SS本体には、あらかじめ10個のグループが用意されています。USIMカードにも最大10個のグループを設定できます。

### ● USIMカードのグループを作成する

- 1 ● (メニュー) を押し、「電話帳」を選択する
- 2 オプションメニューから「USIM電話帳表示」を選択する
- 3 ☰ (検索) を押し、「グループ検索」を選択する
- 4 オプションメニューから「新規グループ」を選択する
- 5 グループ名を入力する

### ● グループの設定を変更する

グループ名を変更できます。804SS本体のグループには、グループごとの着信画像や着信音などを設定できます。

- 1 ● (メニュー) を押し、「電話帳」を選択する  
USIMカードのグループを呼び出す場合は  
操作1のあと、オプションメニューから「USIM電話帳表示」を選択する
- 2 ☰ (検索) を押し、「グループ検索」を選択する
- 3 設定するグループを反転表示し、オプションメニューから「グループ設定」を選択する
- 4 設定操作をする  
グループ名を変更する場合は  
グループ名欄を選択し、グループ名を入力する  
音声電話やTVコールの着信画像を設定する場合は  
着信画像欄を選択し、ファイルの保存場所を選択して  
ファイルを選択する  
音声電話やTVコールの着信音を設定する場合は  
電話着信音欄を選択し、ファイルの保存場所を選択して  
ファイルを選択する  
MMS受信音を設定する場合は  
MMS受信音欄を選択し、音を選択する

SMS受信音を設定する場合は

SMS受信音欄を選択し、音を選択する

着信画像や着信音などをもとの設定に戻す場合は



もとに戻す項目を反転表示し、 (リセット) を押す

## 5 (保存) を押す

### 補足

- 着信画像や着信音の設定の優先順位は  
着信画像や着信音などを電話帳ごとに個別に設定している場合は、グループごとの設定よりも優先されます。

## グループにメンバーを追加する

- 1  (メニュー) を押し、「電話帳」を選択する  
USIMカードのグループを呼び出す場合は  
操作1のあと、オプションメニューから「USIM電話帳表示」を選択する
- 2  (検索) を押し、「グループ検索」を選択する
- 3 メンバーを追加するグループを選択する
- 4 オプションメニューから「メンバー追加」を選択する

## 5 追加するメンバーをチェックありにし、 (追加) を押す

### 補足

- グループからメンバーを削除するには  
グループから削除しても、電話帳からは削除されません。
  - ① 操作1～2を行う
  - ② メンバーを削除するグループを選択する
  - ③ 削除するメンバーを反転表示し、オプションメニューから「削除」を選択して「はい」を選択する