

iPhone 3G/ iPhone 3GSで「公衆無線LANし放題」をご利用いただくには、初期設定が必要となります。

A 簡単設定プロフィール 初回のみ

簡単設定プロフィールをインストールすると、パスワード(WEPキー)の入力を省略できます。

1 ホーム画面～My SoftBank ログイン画面

① ホーム画面～My SoftBank ログイン画面

を「タップ」してください。

を「タップ」してください。

を「タップ」してください。

を「タップ」してください。

を「タップ」してください。

Eメール(i)設定後に届くSMS(157)に、「ログインID」「パスワード」が記載されています。
※ My SoftBankのパスワードとは異なります。

「ログインID」「パスワード」を入力し、**ログイン** を「タップ」してください。
次画面で「Eメール(i)設定」をタップし、進んでください。

2 インストール

② インストール

を「タップ」してください。

使用許諾契約書を読み、**同意する** を「タップ」してください。

を「タップ」してください。

を「タップ」してください。

インストール完了と表示されたら終了です。
「ホームボタン」を押してください。

ロック解除時に4桁の数字を入力する**パスコードロック**を設定している場合は、パスコードを入力します。

B ネットワーク設定 初回のみ

③以降は、必ず **BBモバイルポイントのエリア内** で設定を行ってください。

を「タップ」してください。

を「タップ」してください。

【mobilepoint】が表示されない場合は、場所を変え始めからやり直してください。
【mobilepoint】以外が表示される場合があります。

【Wi-Fi】を **オン** に「スライド」し、**mobilepoint** を「タップ」してください。

【mobilepoint】の前に マークあり

「オン」にすると、設定したWi-Fiネットワークが見つかった場合、自動的にそのネットワークに接続されます。

上記のように表示されているか確認してください。

「ホームボタン」を押して作業は終了です。

C ログイン

①

を「タップ」してください。

②

アクティベーション後に届くSMS(157)に記載されている「ログインID」と「パスワード」を入力後、**Login** を「タップ」してください。
※ My SoftBankのパスワードとは異なります。

Safariのcookie設定が「常に」または「訪問先のみ」になっている場合、②の画面は表示されず、自動ログインします。
※ 「ユーザーID」や「パスワード」を変更した場合は、②の画面で再ログインする必要があります。

③

上記画面になったらWi-Fi接続完了です。