


SoftBank 821P

らくらくスタートブック
すぐに
ケータイを
使いたい方

操作方法編

◀はじめてケータイを使う方は裏面からお読みください

3TR005283BAA



説明書の見かた

821Pにはらくらくスタートブック(本書)と取扱説明書が付属しています。

らくらくスタートブック

使いはじめの
準備や
基本操作から
知りたい方



よく使う機能から
知りたい方

各機能の詳しい使いかたが知りたい方



取扱説明書

使いこなし読本

各機能をさらに使いこなしたい方

「使いこなし読本」のダウンロード



ケータイから

▶ <http://broadband.mb.softbank.jp/f/manual/821p/>

パソコンから

▶ <http://www.softbank.jp/mb/r/support/821p/>



目次




ボタン表記について	a3
電話をかける／受ける	a5
画面や音を設定する	a11
文字の入力方法	a13
アドレス帳	a17
メール	a19
カメラ	a27
メディアプレイヤー	a31
インターネット	a33
その他にできること	a35

ボタン表記について


本書では、各ボタンを押す操作を次のように表記しています。

操作時にボタンを押すところ




選択操作： 上下/ 左右/ 上下左右

ナビゲーションボタン



画面下中央に表示される内容を実行します。

ソフトボタン



左ソフトボタン

右ソフトボタン

画面下の左右に表示された内容进行操作します。

ここでの例では…

左ソフトボタン： [選択]*

右ソフトボタン： [戻る]*


*[選択]、[戻る]の部分に表示される内容は画面によって異なります。

日付と時刻を設定後、初めて、、 ボタンを押すとネットワーク自動調整の確認画面が表示されます。

を押してネットワーク自動調整を行うと、メールやインターネットなどのサービスが利用できるようになります。


詳しくは取扱説明書をご覧ください。

例




(まん巾を押す)

- ・メインメニューの表示
- ・選択の決定




(上下のどちらかを押す)

- ・設定項目を選択
- ・設定項目の続きを表示




(左右のどちらかを押す)

- ・アドレス帳でヨミガナの行を選択




電話をかける/ 受ける

音声通話で…
＜基本操作＞



1 電話番号を入力




・電話番号を確認
・間違えたとき: 

音声電話をかける

受話口



まず確認!

「」の棒の本数が多いほど、電波状態が良好です。

2



・電話がかかる。

3 通話が終わったら



送話口

音声電話を受ける

受話口

電話がかかってくると着信音が鳴り、イルミネーションが点滅します。



1

相手と話す



2 通話が終わったら

送話口




Q 電話に出られないことが多いときは?

A 簡易留守録や留守番電話サービス、転送電話サービスがご利用になれます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

TVコールで… ＜基本操作＞

TVコールをかける

まず確認!

「」の棒の本数が多いほど、電波状態が良好です。

1 電話番号を入力




・電話番号を確認
・間違えたとき: 



内側カメラ

2



・相手が電話に出ると、内側カメラからの自分の画像と相手の画像が表示される。

3 通話が終わったら



TVコールを受ける

電話がかかってくると着信音が鳴り、イルミネーションが点滅します。



1 または

・TVコールがつながる。



内側カメラ

2 相手に自分の画像を送信する: [YES]



相手に自分の画像を送信しない: [NO]

・相手に代替画像が送信される。



代替画像


3 通話が終わったら

Q マナーモード設定中でも相手の声はスピーカーから聞こえる?



A 相手の声は受話口から聞こえます。
スピーカーから聞こえるようにするには、スピーカーをオンにします。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

音声電話で… <応用操作>

かけた／かかってきた番号を使って電話をかける



2 利用する履歴を
選ぶ→




1 待受画面で
 (着信履歴):かかってきた番号
または
 (発信履歴):かけた番号
を表示

電話がかかる。

アドレス帳を使って電話をかける



1 待受画面で
2 登録した相手を
選ぶ→



3 かける番号を
選ぶ→



電話がかかる。

Q かけた／かかってきた番号やアドレス帳からTVコールをかけることはできる?


A かけたい番号を選んだあと、 を押さずに [メニュー] → 発信 → → TVコール →

画面や音を設定する

自分の好みに合わせて
待受画面の画像や着信音を
変更することができます。




待受画面




設定 →

待受画面を変える



ディスプレイ設定 →
→メインディスプレイ →




フォルダを選択 →




画像を選択
→ [決定]


着信音を変える (音声電話 / TVコール)



音・バイブ設定 →
→メロディ選択 →
→音声着信 / TVコール着信
→



フォルダを選択 →



着信音を選択
→ [決定]

Q1 メインメニュー画面を変えることはできる？

A1 画面の背景やメインメニューのアイコンを好みの画像に変更することができます。

Q2 ボタンを押したときの確認音を変えたり、消すことはできる？

A2 確認音の種類や音量を変更することができます。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。


文字の入力方法

メールやアドレス帳の登録に必要な文字入力も、しくみを知ればとっても簡単!

※文字の割り当てについては取扱説明書「ダイヤルボタンの割り当て」をご覧ください。

文字入力の基本操作

- 文字を決定する
- 変換候補の選択をする
- 候補リストに入る




文字入力画面



入力モードの切り替え


文字入力画面の **漢全** ボタンを押すたび、次のように切り替わります。



全角/半角の切り替え

文字入力画面の **漢全** ボタンを1秒以上長押しすると、次のように切り替わります。

文字を入力する




例1 「すすき」と入力(漢字・ひらがなモードで…)

「す」: 3^さ DEF (3回)

「ず」:  3^さ DEF (3回) →  *^ろ (1回)

「き」: 2^か ABC (2回)

※続けて同じ文字を入力したいときなどは、 でカーソルを移動させます。

各ダイヤルボタンを繰り返し押すことで、ボタンに表示されている文字と同じ行のひらがなやカタカナ、英数字を入力することができます。

例2 3^さ DEF を押す場合



漢字・ひらがな モードで

さ → し → す → せ → そ → 3

カタカナ モードで

サ → シ → ス → セ → ソ → 3

英字 モードで

d → e → f → D → E → F → 3

数字 モードで

3

漢字変換をする



例3 例1)の「すすき」を「鈴木」に変換



Q よく使う言葉をカンタンに入力できるようにすることはできる?

A ユーザー辞書に登録しておくことができます。また、お好みの文をテキストメモに保存しておき、必要なときに呼び出して使うこともできます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。


アドレス帳

よく電話をかける相手を
アドレス帳に登録しておくと、
簡単に電話をかけることが
できます。

待受
画面




→ アドレス帳 →




新規登録 →

名前




〈名前(姓)〉 →
→ 姓を入力 →
→ 〈名前(名)〉 →
→ 名を入力 →

電話番号



〈電話番号1〉 →
→ 電話番号を入力 →
→ アイコンを選択 →

Eメールアドレス



〈Eメールアドレス1〉
→ Eメールアド
ドレスを入力 →
→ アイコンを選択 →

この他にも誕生日や住所などが登録できます。

電話番号を
おぼえなくても
いいので
楽チン!



着信音や
イルミネーション、
画像を登録[※]しておくと、
誰からかかってきたか、
すぐわかって便利!



[保存]



Q アドレス帳には、何件まで登録できるの?

A 本体アドレス帳には、最大1000件の登録ができます。

※登録方法について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

メール

忙しい相手にも、気がねしないで連絡できます。



SMS

ソフトバンクケータイどうしなら、お互いの電話番号を宛先にして、短い文字メッセージを送受信できます。

S!メール

ソフトバンクケータイやパソコン、Eメールが使えるケータイなどとの間で、長いメッセージや画像、音楽ファイルなどを送受信できます。

ソフトバンクのケータイどうしなら、さらに楽しい!

- ・メール本文に入力した絵文字が動き出す“アレンジメール”や“デルモジ”
- ・自分の気持ちをアイコンや音と光で表す“フィーリングメール”

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

メールについて

メールアドレスを変更するには

メールアドレスのアカウント名(@の前の部分)は、好きな文字列に変更できます。

- ・ソフトバンクケータイのご契約時は、ランダムな英数字が設定されています。
- ・迷惑メール防止のため、メールアドレスは他人に安易に推測されない文字列に変更することをおすすめします。



アカウント名

ドメイン名

□□□□□□□□@softbank.ne.jp

変更できる部分

待受画面



メール・アドレス設定



インターネットに接続します。

以降は画面の指示に従って、操作してください。

S!メール



ケータイやパソコン
などやりとりできる、
S!メールを使って
みましょう。



よくやりとりする
相手をアドレス帳に
登録しておく
便利です。

待受
画面

宛先入力




Eメールアドレス入力
→




メールアドレスを
入力→

件名入力




件名を入力→

本文入力




本文を入力→

送信



[送信]

アドレス帳
利用



アドレス帳
送り先を選択→



電話番号／メールアドレス
（電話番号でS!メールが送れるのは相手か）
を選択→

宛先を追加して
複数の人に同時に
送信することも
できます。



Q1 メールの文字や背景を装飾することは
できる？

A1 「アレンジメール」なら文字色やサイズ、
背景色の変更はもちろん、画像やBGMを
付けて送信することができます。また、
楽しいテンプレートも利用できます。

Q2 画像などを添付して送信することは
できる？

A2 S!メールでは、画像やサウンドをはじめ、
いろいろなファイルが添付できます。


Q3 他社のケータイにも絵文字は
送れる？

A3 送れます。ソフトバンクの絵文字は他社の
絵文字に自動変換して表示されます。
（他社に該当する絵文字がない場合を
除きます）

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

SMS


ソフトバンクケータイ
どうして短いメールの
やりとりをするなら、
SMSが便利です。




待受
画面

SMSは、70文字まで。
それより長いメッセージは
S!メールで送信します。

SMS新規作成
→




宛先入力
→




アドレス帳
利用

電話番号入力
→



アドレス帳
送り先を選択
→




電話番号を入力
→



電話番号を選択
→




本文入力
→



相手の電話番号さえ
わかれば簡単に
SMSが送れます。

[送信]



Q 作成途中で、S!メールに切り替えることは
できる?


A 新規作成画面で、 [メニュー] → メールタイプ切替 →
で切り替えることができます。
(S!メールからの切り替えはできません)

新着メール確認



メール →


受信メール確認




→ 受信ボックス



フォルダを選択
→




確認するメール
を選択 →




(確認終了)

メール削除




[メニュー] → 削除 →




[YES]

メール返信




[返信] → <本文入力> →

→ 本文を入力 →



[送信]

新しいメールを受信すると、
メールの数が点滅します。



削除したメールは、
元に戻らないので、
注意してね!



Q1 相手によって保存場所を振り分けることはできる?

A1 フォルダ振り分けを利用すれば、メールアドレスや件名でメールを振り分けることができます。

Q2 メール本文をアニメーションのように表示できると聞いたけど、このケータイでもできる?

A2 できます。「デモジ表示」にすると、メール本文内の絵文字・顔文字・単語に応じて3Dアニメーションのように楽しく文章が表示されます。

Q3 バックアップはできる?

A3 各ボックス(受信/送信済み/未送信/下書き)ごとにメモリカードへバックアップできます。メモリカード内のバックアップデータを読み込むこともできます。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

カメラ

思い出のワンシーンが、簡単に撮影できる!

静止画 (カメラ)

2 被写体にカメラを向ける

3 撮影
撮り直すには:
[削除]

4 保存



1 カメラを起動

5 撮影が終わったら



撮影した静止画を確認する

待受画面



データフォルダ
→ ピクチャー
→



画像を選択→



選択した画像が表示されます

Q1 撮影方法や、画像の設定はどうしたらいい?

A1 撮影前に行ってください。
[メニュー]から、目的に応じて変更できます。
設定項目について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

Q2 カメラからビデオに切り替えられる?

A2 撮影前に、[ビデオ]で切り替えられます。



動画 (ビデオカメラ)

2 被写体に
カメラを
向ける

3 録画開始

4 録画を停止

1 動画カメラを
起動

6 録画が終わったら

5 データフォルダへ保存

録画した動画を確認する

待受
画面



→ データフォルダ
→ → ムービー
→



動画を選択



選択した動画が
表示されます

Q1 録画方法や、画像の設定はどうしたらいい?

A1 録画前に行ってください。
[メニュー] から、目的に応じて変更できます。
設定項目について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

Q2 録画をやり直すには?

A2 左記の手順4で [Y] [戻る] → 削除確認画面 →
録画したものが削除され、録画開始の画面に戻ります。



メディアプレイヤー

ダウンロードした着うた[®]や動画、撮影した動画などは、メディアプレイヤーで再生して楽しむことができます。




音楽を再生する


待受画面




エンタテインメント
→ メディアプレイヤー



オーディオ



全曲リスト




音楽ファイルを選択



音楽が再生される

ここでムービーを選択すると、動画を再生できます。



Q1 メディアプレイヤーで音楽を聴いているときに、電話がかかってきたら？


A1 再生は停止します。
通話終了後、 で再生を再開できます。

Q2 お好みに曲や動画を分類することはできる？

A2 再生モード設定で再生方法を設定したり、プレイリストを使えば分類できます。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

再生中の操作


音量調節



一時停止 / 再開



再生を終了




インターネット

知りたい情報は、いつでも
ケータイからチェックできる!

※インターネットの利用には、別途で契約
が必要です。
※a33、a34ページに記載の画面例は
イメージです。
画面は予告なく変更されます。



Y! を押すだけで
Yahoo!ケータイに
アクセスできます。



Yahoo!ケータイ
トップページ(例)

ソフトバンクケータイで利用できる
携帯電話専用のポータルサイトです。

できること…

- ・ Yahoo!ケータイの情報画面の閲覧
- ・ 画像などのダウンロード
- ・ 動画／音楽のストリーミング …など



情報サイトの画面を見ているときに、Yahoo!ケータイと
PCサイトを切り替えることができます!
サイト表示中に [メニュー] → PCサイトブラウザ切替/
ブラウザ切替で切り替えます。

Yahoo!ケータイ

PCサイト

PCサイトブラウザを利用してパソコン向けサイトの
情報をケータイで見ることができます。

できること…

- ・ PCサイトの情報画面の閲覧
- ・ 画像のダウンロード …など



ケータイで見た
Yahoo! Japan
トップページ(例)

VS



パソコンで見た
Yahoo! Japan
トップページ(例)

©2007 Yahoo Japan Corporation

Q Yahoo!ケータイやPCサイトでよく利用するサイトを簡単に
表示させることはできる?

A ブックマークやお気に入りに登録すれば簡単に表示できます。
登録方法について詳しくは取扱説明書をご覧ください。



その他にできること



こだわりの使いかたを
見つけてください!

カレンダー／アラーム

指定した日時の予定を知らせたり、指定した時刻をアラームでお知らせします



S!アプリ

ウェブからゲームなどのソフトをダウンロードし、利用できます



データ通信

赤外線、Bluetooth®、USBを使って、データのやりとりができます



Language／言語設定

画面表示や入力言語を英語に切り替えられます

海外時計

指定した海外の都市の時刻を表示できます

ボイスレコーダー

通話内容や自分の声などを録音して音声メモを作成できます

簡易留守録

電話に出られないときに、相手のメッセージを録音できます

データ管理

データフォルダや市販のmicroSDカードで管理できます

セキュリティ

安心遠隔ロックやキー操作ロックなどのセキュリティ機能が充実しています

クローズ通話終了設定

ケータイを閉じるだけで、通話を終了できます

オプションサービス

留守番電話サービスをはじめとした種々のサービスがご利用いただけます

詳しくは紹介した各サービスの
おまけの1冊をご覧ください。
詳しい使いかたは詳しくは
取扱説明書をご覧ください。



SoftBank 821P

らくらくスタートブック

はじめて ケータイを 使う方

基本情報編

すぐにケータイを使いたい方は裏面からお読みください▶



目次



Pケータイのある毎日	b3
使うための準備をしましょう	b5
ケータイをじっくりながめてみましょう	b7
さあ、使ってみましょう	b9
画面の見かたを覚えましょう	b11
ボタンの働きを知りましょう	b13
基本操作を覚えましょう	b15
マナーを守りましょう	b17
お問い合わせ先一覧	b18

※TVコール、ちかチャット、S!アプリ、S!電話帳バックアップ、S!メール、アレンジメール、デルモジ、フリーリングメール、PCサイトブラウザ、S!速報ニュースはソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。
 ※SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
 ※着うた®は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
 ※「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。
 ※Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

2008年2月

説明書の見かた

821Pにはらくらくスタートブック(本書)と取扱説明書が付属しています。

らくらくスタートブック



各機能の詳しい使いかたが知りたい方



使いこなし読本



各機能をさらに使いこなしたい方

「使いこなし読本」のダウンロード

ケータイから
 ▶ <http://broadband.mb.softbank.jp/f/manual/821p/>
 パソコンから
 ▶ <http://www.softbank.jp/mb/r/support/821p/>



Pケータイのある毎日

こんなにケータイが

便利で楽しく使えるなんて、うれしいオドロキ。


そんな最高のパートナー、

Pケータイの活躍シーンを紹介します。

でんわ mobile phone

コミュニケーションの基本!

気になることを聞いたり、相談したり、
でんわなら声が聞けて安心。
TVコールなら、さらに相手の顔だって
見える!



メール mail

気軽に連絡が取り合える!

「また連絡するよ!」なんてときも、
メールならとっても便利。



カメラ/ムービー camera/movie

愛犬の成長を記録!

愛犬のかわいい姿を
ブログやメールでみんなに報告。



音楽 music

気になる新曲をダウンロード!

お気に入りのを集めて、
通勤時間や
リラックスタイムに
楽しんじゃおう!



インターネット internet

いつでもどこでも検索!

Yahoo!ケータイで、
グルメ情報やタウン
情報をチェック。
気になっていた
あの商品も、
ネットで
ショッピング。



電子ブック e-books

ゆるる車内でも 片手で読書

最新の小説やマンガをサイトで購入!
読書に夢中になっても車内でのマナーは
忘れずにね♡



まだまだある、いろいろな機能。 Pケータイなら毎日が新鮮です!

- 友だちとの約束は忘れない。
カレンダー機能でスケジュール管理。
- 思いかげず空いた時間。
最新のS!アプリゲームで楽しく過ごそう!
- 仲間と楽しい食べ歩き。
割り勘計算も電卓機能でラクちん!
- ワイヤレスでデータを送受信。
Bluetooth®で「ちかチャット」を楽しもう!
…などなど。

必ずケータイの電源を切った状態で
USIMカードや電池パックを入れて
ください。



ケータイの準備

USIMカードと電池パック

USIMカードの表面を押しながらゆっくりと奥まで差し込む




USIMカード挿入位置

USIMカードを入れましょう

USIMカードには電話番号やお客様情報が入っています。
USIMカードを入れないとケータイは使えません。


電池パックを入れましょう

- 1 印刷面を上にし、端子を合わせて差し込む
- 2




箱の中を確認

必要なモノが揃ってますか？



本体(ケータイ)




電池パック




CD-ROM

ケータイをパソコンと
接続するときに
使います。

オプション品



急速充電器



説明書

説明書の見かたについては
b1ページを見てね。

まず、シヨップから
持って帰ってきた箱の中には
なにが入っているか
チェックしてみましょう。

使うための
準備をしましょう！




ケータイをじっくりながめてみましょう

使う前にケータイをじっくりチェックしてみましょっ!

閉じた状態

携帯するときはこの状態で。



イルミネーション


電話やメールの着信を点滅してお知らせ。

サブディスプレイ

日時はもちろん、電話やメールの着信を確認。

外側カメラ

カメラやビデオ撮影時に使います。



メモ리카ードスロット

メモ리카ードはここに取り付け!

イヤホンマイク端子

サイドボタン

閉じた状態でサブディスプレイの表示切替ができます。(b12ページ参照)

ワンタッチオープンボタン

押すだけでパッと開きます!




内側カメラ

自分の姿を撮るとき(カメラ/TVコール)に使います。

メインディスプレイ


操作に応じて画面が表示されます。



これは便利!
開いただけでそのまま通話したりメールが読めるように設定できます。

赤外線ポート

ケータイどうしを近づけてデータのやりとりが簡単にできます。



外部接続端子

急速充電器などの各種オプション品を接続します。

開いた状態

ボタン操作や通話するときはこの状態で。

さあ、使ってみましょう!


準備ができて、

ケータイのごとも分かってきたら、
いよいよ実際に使ってみましょう。



必ず充電!

初めて使うときは、
必ず充電しましょう!



急速充電器の接続コネクターを
ケータイに差ししてから
プラグをコンセントに差し込みます。


充電ランプが点灯して充電開始!

※急速充電器は
オプション品です。

充電ランプが消えたら
充電完了!

電源を入れてみましょう!


初めて電源を入れたときは
日付と時刻の確認画面
になります。

日付と時刻を入力し、を
押してください。




上記のような画面を
待受(まちうけ)画面
といいます。

電源を切るときも
操作は同じです。



を押したまま数秒お待ちください。

サブディスプレイ



右側の
サイドボタンを
押すと点灯し、
表示を切り
替えます。



アイコン
+
日付・時刻

10:00

時刻のみ



アイコンのみ

メインディスプレイ

電池残量の目安です。

電池が減ると、
マーク内の「-」の
数が少なくなります。



電波状態です。


「」の棒の
本数が多いほど、
電波状態は良好です。



強 ← → 弱

 (強) での使用を
おすすめします。

ご使用状況に合わせて
表示されるマークの例



マナーモード設定中です。

アラーム設定中です。

ネットワーク/データ通信
状態を表しています。
3Gパケット通信が可能
です。

メールが届いて
います。

表示に対応した操作が
できます。
a3-4ページ参照

※上記画面中のマークは一例です。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

電源を入れたら、画面をチェックしてみましょう。
画面に出ているマーク(アイコン)が
ケータイの状態を教えてください。


画面の見かたを覚えましょう

ボタンの働きを知りましょう

ケータイのボタンを見てみましょう。

ボタンの上はその働きを示す文字や絵が描いてあります。

主な働きをチェックして便利に使いましょ。




- Y!** インターネットを利用したり、画面右下に表示されている操作を行います。
- ↶** 文字の入力候補を逆順に表示します。
- ↷** 文章を改行します。
- 📷** カメラを起動します。
- 📞** 電話を切ったり、操作を終了/中止します。
- HLD** 着信を応答保留します。
- 🔋** 電源を入れたり切ったりします。
- クリア** 前の画面に戻したり、文字を消します。
- メモ** 簡易留守録を設定します。
- 👤** マナーモードを設定/解除します。

- 📄** メインメニューを表示したり画面下中央に表示されている操作を行います。
- ✉️** メール機能を利用したり、画面左下に表示されている操作を行います。
- 🚗** 運転中モードを設定/解除します。
- 📝** 文字 文字入力モードを切り替えます。
- 📺** TVコールをかけたり受けたりします。
- 📞** 電話をかけたり受けたりします。
- A/a** 大文字/小文字を切り替えます。
- 🔧** シンプルモードを設定/解除します。

電話番号や文字を入力します。

- 🔒** 待受ウィンドウ(よく使う機能の登録ができる)の操作ができます。
- 📞** 着信履歴を開きます。
- 📞** 発信履歴を開きます。
- 📖** アドレス帳を開きます。
- AF** オートフォーカスを設定します。

本書ではボタンを押す操作を次のように表記しています。



基本操作を覚えましょう

それでは実際に操作してみましょう！


基本の操作を覚えたり、すぐに


使いこなせるようになりますよ！

初めて左の3つのボタンで操作したときに確認画面が出たら、a3-4ページをご参照ください。


画面の一番下に表示されている内容を実行するには、それぞれ表示に対応するボタンを押します。

メインメニューを開いてみよう！

 を押すとメインメニューが表示されます。


前の画面に戻るときは  を押します。



 の上下左右を押してメニューを選びます。





 を押します。




 を押すと、どの画面からでも待受画面に戻ります。

シンプルモードにしてみよう！

 を長押しして  を押すと、シンプルモードに設定されます。

解除するときも操作は同じです。




設定すると

基本的なメニューだけを表示するから使いやすい！



文字が大きく
なって見やすい！



受話音量が最大になって聞きやすい！



ソフトバンク 総合案内 ソフトバンク携帯電話から 157 (無料)
 お客さまセンター 紛失・故障受付 ソフトバンク携帯電話から 113 (無料)

ソフトバンク 海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
 国際コールセンター +81-3-5351-3491 (有料)

■ 一般電話からおかけの場合

ご契約地域	★お問い合わせ内容 電話番号
北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・福島県・新潟県 東京都・神奈川県・千葉県 埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県 山梨県・長野県・富山県・石川県 福井県	★総合案内 ☎0088-240-157 (無料) ★紛失・故障受付 ☎0088-240-113 (無料)
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	★総合案内 ☎0088-241-157 (無料) ★紛失・故障受付 ☎0088-241-113 (無料)
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県 滋賀県・和歌山県	★総合案内 ☎0088-242-157 (無料) ★紛失・故障受付 ☎0088-242-113 (無料)
広島県・岡山県・山口県・鳥取県 島根県・徳島県・香川県・愛媛県 高知県・福岡県・佐賀県・長崎県 大分県・熊本県・宮崎県 鹿児島県・沖縄県	★総合案内 ☎0088-250-157 (無料) ★紛失・故障受付 ☎0088-250-113 (無料)

お困りのときや、不明な点などがございましたら、お気軽に左記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

お問い合わせ先一覧



あなたのマナーは 大丈夫？

病院 はもちろん **映画館** などでも、電源を切りましょう。

航空機内 での使用は、法律で禁止されています。
必ず電源を切りましょう。

電車の中 などでは車内アナウンスや掲示に従いましょう。
● **マナーモードがおすすめです。**

#06 を長押しするだけ！

着信を受けたり、アラーム設定時刻になると…

着信音やアラーム音は鳴らず、バイブレーションが動作します。
電話着信の場合、18秒後に留守番電話のガイダンスが相手に流れます。

運転中 の使用は、法律で禁止されています。

● **運転中モードがおすすめです。**

☎ を長押しするだけ！

電話がかかってくると…

着信音もバイブレーションも動作しません。
着信画面になり、18秒後に運転中ガイダンスが相手に流れます。

ケータイをお使いになるときは、

周囲への気配りを忘れないようにしましょう。

マナーを守りましょう

