

見ながら覚える ケータイBOOK

SoftBank 821T



ごあいさつ

821Tをお買い上げいただき ありがとうございます。

この「見ながら覚えるケータイBOOK」は、
携帯電話を使うのがはじめての方や操作が苦手な方でも、
簡単に821Tの操作を覚えられるトレーニングブックです。

本書は、携帯電話を操作しながら読み進めていくと、
5日間で基本操作を覚えられるように構成されています。
各機能の詳しい操作については、同梱の「取扱説明書」をご覧ください。

このページの裏に、各部の名前と
機能の説明があります。

開いたまま本書をお読みいただくと、
ボタンの位置を確認しながら
読み進めることができます。



- 本書で記載しているディスプレイ表示、ボタン表示は説明用に簡略化しているため、実際のディスプレイ表示、ボタン表示と異なる場合があります。

各部の名前と機能について

①②③ ワンタッチボタン

よくかける相手に電話するときなどに使います。

メニューボタン

各機能のメニューを表示するときなどに使います。

電話帳ボタン

電話帳を使うときなどに押します。

カーソルボタン

項目を選ぶときなどに使います。

センターボタン

選んだ項目を決定するときや、カメラで撮影するときに使います。

メールボタン

メールを使うときに押します。

通話ボタン

電話をかけるとき、受けるときに押します。

戻るボタン


1つ前の画面に戻るときなどに使います。

電源／終了ボタン

電源を入れるとき／切るとき、操作終了し、待受画面に戻るときなどに使います。作業途中で操作終了した場合には、作業の内容が失われますのでご注意ください。

留守番ボタン

不在着信を確認するときなどに使います。



数字ボタン

電話番号や文字を入力するときに使います。

目次

1日目

- 1 はじめに.....1-2
- 2 電話のかけかたを覚えましょう.....1-14
- 3 電話の受けかたを覚えましょう.....1-20

2日目

- 1 電話帳とワンタッチボタンを使って電話をかけましょう2-2
- 2 発信履歴と着信履歴を使って電話をかけましょう2-20

3日目

- 1 着信音を変えましょう3-2
- 2 着信を振動でお知らせするように設定しましょう3-10
- 3 壁紙の表示を変えましょう3-16
- 4 緊急ブザーの使いかたを覚えましょう3-24

4日目

- 1 カメラの使いかたを覚えましょう4-2
- 2 撮った写真を使いましょう4-8


5日目

- 1 メールを使いかたを覚えましょう5-2
- 2 画面の文字の大きさを変更しましょう5-24
- 3 写真をメールで送りましょう5-30

1 日目

携帯電話の第一歩です


- 一、最初に携帯電話の電源を入れてみます。
- 二、次に家族や、お友達に教えるために、自分の携帯電話の番号を確認してみます。
- 三、そして、電話をかけたり、受けたりしてみましょう。
ここでは、携帯電話のいちばんかんたんな使いかたを覚えます。



1 はじめに	1-2
1-1 電源を入れてみましょう！	1-2
1-2 待受画面を確認してみましょう！	1-6
1-3 自分の電話番号を確認してみましょう！	1-7
1-4 マナーモード📵(着信音が鳴らない設定)に切り替えてみましょう！	1-11
1-5 電源を切ってみましょう！	1-12
2 電話のかけかたを覚えましょう	1-14
2-1 自宅に電話をかけてみましょう！	1-14
2-2 通話中に受話音量を調節してみましょう！	1-18
3 電話の受けかたを覚えましょう	1-20
3-1 自宅からの電話を受けてみましょう！	1-20
3-2 着信音量を調節してみましょう！	1-25
3-3 「光るお知らせボタン」を確認してみましょう！	1-34


1-1

電源を入れてみましょう！

 を長く
（「起動中です」
という画面にな
るまで）押すと…




起動画面が表示
されます。

 **アドバイス**

電源が入っていないと、電話をかけ
ることも受けることもできません。


しばらくすると
基本設定の画面
が表示されます。




アドバイス

基本設定では、待受画面の画像(壁紙)や時計、電話が鳴ったときの音(着信音)などの設定をすることができます。

やっ
て
ま
し
よ
う

 を押し、「今はやらない」を選ぶ



[1] 「始める」を選ぶと…

待受画面の画像や時計、着信音などの基本設定ができます。基本設定を終了すると、右の画面(待受画面)が表示されます。

詳しくは、取扱説明書の「初めて使う時の設定」(1-11ページ)を参照してください。

[2] 「今はやらない」を選ぶと…

右の画面(待受画面)が表示されます。
電源を入れ直すたびに基本設定の画面が表示されます。

[3] 「今後表示しない」を選ぶと…

右の画面(待受画面)が表示されます。
次回から基本設定の画面は表示されません。

決定

待受画面



この画面を待受画面
といいます。

1-2

待受画面を確認してみましょう！

電波の状態を表しています。

📶：電波強い

📶：電波普通

📶：電波弱い

📶：電波微弱

📶：圏外

※圏外のときは通話や
メール、インターネット
の接続ができません。



電池残量を表しています。

🔋：残量十分

🔋：残量普通

🔋：残量少ない

🔋：残量なし
(充電してください)


🔋：充電中

🔔 アドバイス

- 電源が入っていても、画面が少し暗くなったり（微灯）、真っ暗になることがあります。これは節電モードに入ったためです。どれかボタンを押すと、節電モードは解除されます。
- 電池の充電方法については、取扱説明書の「電池パックを充電する」（1-7ページ）を参照してください。

自分の電話番号を確認してみましょう！

これが自分の
電話番号です。





実際に確認して
みましょう！



アドバイス


自分の電話番号を確認したら、自宅の電話帳や自分の手帳などにメモしておきましょう。

やってみましょう


メニュー


「▼つづきへ」が表示されている場合は画面に表示しきれない項目があることを示しています。


を押す
(1回目)

を押すとカーソルが下に移動します。カーソルが当たっている部分は青くなります。

を押す
(2回目)



を押す
(3回目)



決定

「自分の電話番号を見る」が青くなっていることを確認してください。


1
日目

2
日目


3
日目

4
日目

5
日目



これが自分の
電話番号です。



待受画面に戻ります。
これで操作は終了です。

マナーモード📵 (着信音が鳴らない設定)に切り替えてみましょう!

ここで着信音が鳴ったらまわりの人に迷惑だ...



#小文字記号を長く
(1秒以上)
押す

#小文字記号



マナーモードが設定されます。着信は振動でお知らせします。



マナーモードを解除するときは#小文字記号を長く(1秒以上)押します。


📌 アドバイス

公共の場所などでは、まわりの迷惑にならないようにマナーモードに設定しましょう。

1-5

電源を切ってみましょう！

電源を長く
(3秒以上)押す



カーソルボタン
や数字ボタンを
押しても、画面
が消灯したまま
であれば電源は
切れています。

しばらくすると終了
画面が表示され電源
が切れます。

こんな機能も
あります。

操作練習機能

練習する項目を
選んで下さい

1 ひらがな入力

2 漢字入力

3 いろいろな文字

決定 で開始

文字の種類ごとに
入力の練習をする
ことができます。

821Tは「操作練習機能」を搭載しています。画面の指示にしたがって、操作していただくで、携帯電話の基本的な操作や、文字の入力操作を練習することができます。ちょっとした空き時間や、待ち時間などを利用して練習してみてください。

詳しくは、取扱説明書の「操作を練習する」(7-14ページ)を参照してください。

電話のかけかたを覚えましょう

2-1 自宅に電話をかけてみましょう！

電話をかけるときは
待受画面から！



電池の残量は十分ですか？

「圏外」になっていませんか？
「圏外」になっていると電話が
かけられません。




 **アドバイス**

電源の入れかたは覚えていますか？わからなかったら、戻って確認してみま
しょう(→1-2ページ)。

やってみましょう

自宅の電話番号を市外局番から押す

番号を確認して☎を押す



携帯電話から一般電話に電話をかけるときは、同一市内であっても市外局番から入力してください。

間違った場合は、戻るを押します。

呼び出し中の画面になり、自宅の電話が鳴ります。

1日目

2日目


3日目

4日目

5日目




自宅の
電話に出る

電話が繋がったことを確認したら
電源 を押して電話を切る




通話中は、自分の電話番号、相手の電話番号、受話音量、通話時間が表示されます。

を押す



決定





しばらくすると、電話帳への登録画面が表示されます。ここでは登録せずに次の操作へ進みます。

「登録しない」が青くなっていることを確認してください。

待受画面に戻ります。これで操作は終了です。

通話中に受話音量を調節してみましょう！

通話中に側面の \square または \square を押すことで音量を調整できます。




大



小

アドバイス

- 音量は「音量1」～「音量5」、「でか」の中から選べます。
- 音量はあらかじめ調節しておくこともできます。詳しくは、取扱説明書の「音設定」(9-6ページ)を参照してください。

を押すか、しばらくすると元の画面に戻ります。

練習問題

● 家族やお友達に電話をかけてみましょう！

ヒント！


- 待受画面になっていますか？
- 電波状態と電池残量は確認しましたか？（→1-6ページ）
- 入力した電話番号は合っていますか？
- 一般電話にかける場合は、市外局番から番号を入力していますか？

電話の受けかたを覚えましょう

3-1

自宅からの電話を受けてみましょう！

電話が
かかって
くると…



着信ランプ

点滅して着信をお知らせします。

サブディスプレイ

相手の電話番号が表示されます。
電話帳に登録されていると、名前
が表示されます。

スピーカー

ここから着信音が鳴ります。

📌 アドバイス

- 電波状態が「圏外」になっていないことを確認してください。
- 着信は、他の操作をしても（どの画面からでも）受けることができます。


メインディスプレイ

相手の電話番号が表示されます。電話帳に登録されていると、名前も表示されます。

電話機を開くと…



相手を確認して☎を押す



光るお知らせボタン

着信中に点滅します。このボタンを押すと、電話に出られます。

通話が始まります。

1
日目

2
日目


3
日目

4
日目


5
日目

やってみましょう

自宅から自分の
携帯電話に電話
をかける




携帯電話を
開くと…





自分の電話番号については、「1-3 自分の電話番号を確認してみましょう！」(1-7ページ)を参照してください。

携帯電話に電話がかかります。

 が光ります。

電話番号を確認して  を押す



電話がつながったことを確認したら  を押して電話を切る





1
日目

2
日目


3
日目

4
日目

5
日目

を押す

決定




しばらくすると、電話帳への登録画面が表示されます。ここでは登録せずに次の操作へ進みます。

「登録しない」が青くなっていることを確認してください。


待受画面に戻ります。これで操作は終了です。

着信音量を調節してみましょう！

電話がかかってきたときの
音の大きさ(着信音量)を
調節できます



アドバイス

着信音を鳴らさないようにするには、マナーモードにします。マナーモードの設定のしかたは、「1-4 マナーモード  (着信音が鳴らない設定) に切り替えてみましょう！」(1-11ページ)を参照してください。

1
日
目

やってみましょう

2
日
目


3
日
目


4
日
目



5
日
目




メニュー


を押す
(1回目)



を押す
(2回目)






を押す
(3回目)





を押す
(4回目)



を押す
(5回目)




決定




「設定をする」が青くなっていることを確認してください。

を押す
(1回目)




を押す
(2回目)





を押す
(3回目)






決定




決定




「電話・メールを受けた時の音と振動」が青くなっていることを確認してください。

を押す



決定



で音量
を調節する



「音の大きさを設定する」が青くなっていることを確認してください。

アドバイス

音量は「音量1」～「音量5」、「だんだん大きく」、「だんだん小さく」の中から選べます。


1
日目

2
日目


3
日目

4
日目


5
日目




決定



決定




電話機を押すと、音量を確認できます。もう一度電話機を押すと停止します。




待受画面に戻ります。
これで操作は終了です。


電話のかけかた、
受けかたは覚え
られましたか？



「光るお知らせボタン」を確認してみましょう！

待受画面と光るお知らせボタンで、電話に出られなかった着信（不在着信）があることをお知らせします。

サブディスプレイに「」が表示されていたら…



携帯電話を
開くと…




アドバイス

「お知らせ画面」とは、電話に出られなかった着信があることを、待受画面でお知らせする機能です。

やってみましょう

自宅から自分の
携帯電話に
電話をかける

携帯電話の着信
音が鳴ったら、自
宅の電話をその
まま切る



自分の電話番号については、「1-3 自分の電話
番号を確認してみましょう！」(1-7ページ)
を参照してください。

サブディスプレイに「☎」が
表示され、着信があったこと
をお知らせします。

1
日目

2
日目

3
日目


4
日目

5
日目

携帯電話を
開くと…




留守
留守



決定

「お知らせ画面」が表示され、
留守ボタンが光り、1件の不在着信があることをお知らせします。

「不在着信」が青くなっている
ことを確認してください。



不在着信の履歴が表示され、いつ・誰から電話がかかってきたかを確認できます。

不在着信の詳細が表示されます。この画面で☎を押すと、表示されている相手に電話をかけることができます。

待受画面に戻ります。これで操作は終了です。

練習問題

● お友達から電話をかけてもらいましょう！

ヒント！

- お友達はこの携帯電話の番号を知っていますか？
- 電波状態と電池残量は確認しましたか？（→1-6ページ）
- 受話音量を調節してみましょう。

2 日目

いろいろな電話のかけかた

- 一、まず、電話帳やワンタッチボタンに自宅の電話番号を登録してみます。
 - 二、次に登録した電話帳やワンタッチボタンを利用して自宅に電話をかけてみましょう。
 - 三、また、発信履歴や着信履歴を使って電話をかけてみましょう。
- ここでは、便利な電話のかけかたを覚えます。



- 1 電話帳とワンタッチボタンを使って電話をかけましょう 2-2
 - 1-1 自宅の電話番号を電話帳やワンタッチボタンに登録してみましょう！ 2-4
 - 1-2 先ほど登録した電話帳を使って、自宅へ電話をかけてみましょう！ 2-15
 - 1-3 ワンタッチボタンを使って自宅へ電話をかけてみましょう！ 2-17
- 2 発信履歴と着信履歴を使って電話をかけましょう 2-20

1

電話帳とワンタッチボタンを使って電話をかけましょう

1
目
目

2
目
目


3
目
目

4
目
目

5
目
目


電話をかけるときは…

電話帳に名前や電話番号を登録すると、もっと簡単に使えます！



電話をかけたい相手を簡単に呼び出すことができます。

電話がかかってきたときは…



誰からの電話なのかがひと目で分かります。

さらにワン
タッチボタン
を使えば…



1 ~ 3 を押すだけで！

ワンタッチボタンに登録した相手を簡単に呼び出して電話をかけることができます。




アドバイス

電話帳に家族やお友達などを登録しておきましょう。よく電話をかける相手はワンタッチボタンに登録すると便利です。

1-1

やってみましょう

自宅の電話番号を電話帳やワンタッチボタンに登録してみましょう！

電話帳
電話帳



アドバイス

詳しい文字入力の手順は、取扱説明書の「文字入力」(2-3ページ)を参照してください。

「名前」の入力画面が表示されます。次の手順にしたがって「自宅」と入力してみましょう。

サ行を入力したいので **3_{DEF}** を2回押す


3_{DEF}



「さ」→「し」と入力されます。
(**3_{DEF}**を押すたびに、サ行の文字が切り替わります。)

「**゛**」を入力したいので ***_{絵文字}** を押す

***_{絵文字}**



「し」が「じ」に変わります。

アドバイス

文字入力時のボタン割り当ては、「文字入力時のボタン割り当て」(裏表紙)を参照してください。

1
日目


2
日目

3
日目


4
日目

5
日目

続いてタ行を
入力したいので
4^た_{GHI}を押す

4^た_{GHI}

続いてカ行を入力
したいので2^か_{ABC}を
3回押す

2^か_{ABC}

「じたく」を漢字に
変換したいので
を押す



🔔 アドバイス

文字の入力を間違えた場合には^{戻る}を押すと1文字ずつ消すことができます。

「た」が入力されます。

「か」→「き」→「く」と
入力されます。

12:30

名前を
入力して下さい

自宅


候補 01/04

自宅

じたく
ジタク

説明 決定

決定



12:30

名前を
入力して下さい


自宅|

ⓧ 入力文字の切替

残り00030文字 あ

説明 次へ メニュー

決定



12:30

名前が
よろしければ次へ

名自宅


1次へ進む

2修正する


決定

「じたく」が漢字に
変換されます。

決定






決定





決定

読み仮名の入力画面が表示
されます。間違いがないか
確認してください。

自宅の電話番号を
市外局番から押す



決定



電話番号に間違いがないか確認してください。

1
日目


2
日目

3
日目


4
日目

5
日目

決定



決定




決定



ここではメールアドレスの入力は省略します。なにも入力しないで、次に進みます。

📌 アドバイス



メールアドレスの入力については、取扱説明書の「電話帳に登録する」(2-8ページ)を参照してください。



決定



決定




登録する内容を確認して
ください。



続けてワンタッチ
ダイヤルの登録を
行います。

を押す

決定




決定



決定

「登録する」が青くなっていることを確認してください。



ここでは①に登録するので、「ワンタッチ1 [登録なし]」を選びます。

登録する内容を確認してください。

1
日
目

2
日
目

3
日
目

4
日
目

5
日
目

決定



電源





待受画面に戻ります。待受画面のワンタッチボタンの欄に「自宅」と表示されます。これで操作は終了です。

やってみましょう

先ほど登録した電話帳を使って、自宅へ電話をかけてみましょう！



電話帳



アドバイス

電話帳の詳しい使いかたは、取扱説明書の「電話帳を利用する」(2-12ページ)を参照してください。


呼び出し中の画面になり、自宅の電話が鳴ります。

1
日
目

自宅の
電話に出る

電話が繋がったことを確認し
たら  を押して電話を切る

2
日
目



3
日
目

4
日
目


5
日
目

しばらくすると待受画面に戻ります。
これで操作は終了です。



やってみましょう

ワンタッチボタンを使って自宅へ電話をかけてみましょう！

ワンタッチボタンの①を押す



①



決定



「電話をかける」が青くなっていることを確認してください。


呼び出し中の画面になり、自宅の電話が鳴ります。

1
日
目

自宅の
電話に出る

電話がつながったことを確認し
たら  を押して電話を切る

2
日
目



3
日
目

4
日
目

5
日
目

しばらくすると待受画面に戻ります。
これで操作は終了です。

練習問題

- よくかけるお友達の電話番号も電話帳とワンタッチボタンに登録してみましよう！
- よく行くお店や施設なども電話帳に登録しておきましょう！


ヒント！

- 文字の入力方法については、「文字入力時のボタン割り当て」（裏表紙）も参照してください。
- ワンタッチボタンに登録できる件数は3件までです。

発信履歴と着信履歴を使って電話をかけましょう

発信履歴を使って自宅へ電話をかけてみましょう！

発信履歴を確認すると…



電話をかけた／受けた日時が表示されます。



電話をかけた／受けた相手の電話番号が表示されます。
(電話帳に登録されていると、名前も表示されます。)

アドバイス



- 発信履歴を表示して、その画面から簡単に電話をかけることができます。
- 発信履歴には以前に電話をかけた／受けた相手が20件まで表示されます。

やってみましょう

発信履歴 (かけた履歴) : ◀を押す
着信履歴 (受けた履歴) : ▶を押す



決定



「自宅」を選びます。

1
日
目


2
日
目




3
日
目

4
日
目

5
日
目

自宅の
電話に出る

電話がつながったこと
を確認したら  を押
して電話を切る



呼び出し中の画面になり、
自宅の電話が鳴ります。



2日目もあと少し！
電話帳やワンタッチ
ボタンへの登録方法は
覚えられましたか？



しばらくすると待受画面に戻ります。
これで操作は終了です。

練習問題

- 発信履歴と着信履歴を使って、お友達に電話をかけてみましょう！

ヒント！

- 発信履歴や着信履歴は20件まで記憶されています。20件を超えると、一番古い履歴から順に削除されます。

3 日目

携帯電話の設定

- 一、電話が鳴ったときの音(着信音)や振動、待受画面の壁紙を変更してみます。
- 二、次に緊急時に使用する、緊急ブザーの設定をしてみます。
- 三、そして、緊急ブザーを実際に使用してみましよう。
ここでは、携帯電話の設定と緊急時の使いかたを覚えます。




- 1 着信音を変えましょう..... 3-2
- 2 着信を振動でお知らせするように設定しましょう.....3-10
- 3 壁紙の表示を変えましょう.....3-16
- 4 緊急ブザーの使いかたを覚えましょう.....3-24
 - 4-1 緊急連絡先に「自宅」を登録してみましよう！.....3-25
 - 4-2 緊急ブザーを使ってみましよう！.....3-33

着信音を変えましょう

着信音を「呼出音2」に変えてみましょう！

着信音をお好みの音やメロディに変えることができます。





🔔 アドバイス

本機には、15種類の呼出音と30種類の着信メロディが用意されています。



やってみましょう



メニュー



を5回押す



「設定をする」が青くなっていることを確認してください。

1
日目

2
日目


3
日目

4
日目


5
日目

 を3回押す


決定





決定





「電話・メールを受けた時の音と振動」が青くなっていることを確認してください。



決定




決定




現在設定されているものは、番号が赤く表示されます。


決定



を押す




電話帳



「呼出音 2」が青くなっていることを確認してください。

着信音の再生が終わる前に を押す

マナーモード設定中のみ表示





決定





決定

マナーモードに設定している場合には、音を鳴らすかを選ぶ画面が表示されます。ここでは「鳴らす」を選びます。

選んだ着信音が再生されます。再生が終了して前の画面に戻ってしまった場合は、もう一度  を押します。



決定



待受画面に戻ります。
これで操作は終了です。

練習問題

- 着信音を「いい日旅立ち」に変更してみましょう！
- 着信音を「川の流れるように」に変更してみましょう！


ヒント！

- 練習問題の着信音は、内蔵メロディの中にあります。
- その他、内蔵されているメロディは取扱説明書の「メロディ一覧」（10-13ページ）で確認することができます。

着信を振動でお知らせするように設定しましょう

着信時の振動を「パターン1」に設定してみましょう！

電話がかか
かってきた
ときに…



着信音が鳴ると同時に、
着信を振動でお知らせ
します。



アドバイス

音を鳴らさずに振動だけでお知らせする場合は、マナーモードに設定します。マナーモードの設定のしかたは1日目の「1-4 マナーモード📵（着信音が鳴らない設定）に切り替えてみましょう！」（1-11ページ）を参照してください。


やってみましょう



メニュー



を5回押す



「設定をする」が青くなっていることを確認してください。

1
日目

2
日目


3
日目

4
日目


5
日目

 を3回押す


決定





決定





「電話・メールを受けた時の音と振動」が青くなっていることを確認してください。



決定




を2回押す




「振動の種類を選ぶ」が青くなっていることを確認してください。

を3回押す


決定






決定



「パターン1」が青くなっていることを確認してください。選んだパターンが振動します。



決定



待受画面に戻ります。
これで操作は終了です。

1
日目

2
日目

3
日目


4
日目

5
日目

壁紙の表示を変えましょう

待受画面に表示する画像を「さくら」にしてみましょう！

待受画面に
表示する画像
(壁紙)を変更
したい…





🔔 アドバイス

自分で撮影した写真を壁紙に登録することもできます(→4-8ページ)。



やってみましょう



メニュー



を5回押す



「設定をする」が青くなっていることを確認してください。

1
日目

2
日目


3
日目

4
日目


5
日目

📱を2回押す


決定





決定





「待受画面に画像を設定する」が青くなっていることを確認してください。



決定



を4回押す



「さくら」が青くなっている
ことを確認してください。

1
目
目


2
目
目

3
目
目

4
目
目

5
目
目



決定



決定



決定



待受画面に戻ります。選んだ画像が待受画面に表示されます。これで操作は終了です。

練習問題

- 壁紙を「虹」に変更してみましょう！
- 壁紙を「もみじ」に変更してみましょう！

ヒント！

- 練習問題の壁紙は、内蔵画像の中にあります。
- 自分で撮影した写真を壁紙に登録することもできます（→4-8ページ）。

1
日
目

2
日
目

3
日
目

4
日
目

5
日
目

3日目も半分を過ぎました。
操作には慣れましたか？



4

緊急ブザーの使いかたを覚えましょう

1
日目

2
日目

3
日目

4
日目

5
日目



緊急
連絡先を登録
しておけば…





緊急時に裏側にある緊急ブザーのスイッチを、オレンジ色のロックを押しながら上げると、ブザーが鳴り登録した連絡先に電話やメールで通知します。



やっ
て
みま
しょ



メニュー




 を5回押す




「設定をする」が青くなっていることを確認してください。

 を押す


決定







決定



「重要な設定をする」が青くなっていることを確認してください。


暗証番号を
入力する

決定




お買い上げ時の暗証番号は**9999**です。
暗証番号は変更できます。詳しくは、取扱説明書の「操作用暗証番号を変更する」(8-2ページ)を参照してください。

を押す




決定



決定

「電話とメールの設定をする」が青くなっていることを確認してください。



「自宅」を選びます。



1
日目


2
日目

3
日目

4
日目


5
日目

決定




登録する内容を確認してください。

決定





「音声電話で発信」が青くなっていることを確認してください。


決定



決定



電源



アドバイス

緊急連絡先にメールアドレスを登録すると緊急メールを送ることもできます。

待受画面に戻ります。
これで操作は終了です。

1
日目

2
日目

3
日目

4
日目

5
日目

1
目
目


2
目
目

3
目
目

4
目
目

5
目
目

緊急時にそなえ、
しっかり設定して
おきましょう。



緊急ブザーを使ってみましょう！




やってみましょう

注意！

スイッチを押し上げるとブザーが大きな音量で鳴ります。

※自宅電話を受ける方には、あらかじめ練習であることをお伝えください。

裏側にある緊急ブザーのスイッチを、オレンジ色のロックを押しながら上げる



アドバイス

緊急ブザーは鳴らないように設定することもできます。詳しくは、取扱説明書の「緊急時にブザーを鳴らす設定をする」(7-4ページ)を参照してください。


緊急連絡先(自宅)に発信します。

自宅の
電話に
出る


裏側にある緊急ブザーの
スイッチを下げると、
ブザーが停止します。



自宅の
電話を
切る



自宅の電話には、緊急で
ある内容のガイダンス
が流れます。



ガイダンスが終了すると、
通話状態になります。



待受画面に戻ります。

1
目
目

2
目
目

3
目
目

4
目
目

5
目
目

1
日
目


2
日
目

3
日
目

4
日
目

5
日
目

3日目終了です。
あと2日、頑張りましょう！



4日目

カメラを使ってみましょう

- 一、カメラで写真を撮影してみます。
 - 二、そして、撮影した写真を待受画面の壁紙に設定してみましょう。
- ここでは、カメラの基本的な操作と撮影した写真の使いかたを覚えます。



- 1 カメラの使いかたを覚えましょう..... 4-2
 - 1-1 写真を撮影してみましょう！..... 4-3
 - 1-2 撮影した写真を見てみましょう！..... 4-5
- 2 撮った写真を使いましょう..... 4-8

1

カメラの使いかたを覚えましょう

1
目
目


2
目
目

3
目
目

4
目
目


5
目
目

カメラを使って
写真を撮影する
ことができます



カメラの
レンズ

写真を撮影



撮影した写真は、メールに添付して送ったり、携帯電話の壁紙に設定できます。


アドバイス

- 本機が動かないようにしっかり持って撮影しましょう。
- 撮影するときは、レンズに指やストラップなどがかからないようにご注意ください。



やってみましょう

を押す


構図を決めて
を押す




決定



アドバイス

撮影画面になり  が点滅します。

シャッター音が鳴り、撮影した写真が表示されます。

本機のカメラにはオートフォーカス機能が付いています。  を押してから、ピントがあってシャッターが切れるまでに少し時間がかかります。

1
目
目


2
目
目

3
目
目


4
目
目

5
目
目


決定



決定




撮影した写真が保存されます。

撮影画面に戻ります。
終了する場合は  を押します。


やってみましょう



メニュー




を2回押す




「写真・ビデオを撮る・見る」が青くなっていることを確認してください。

📷を2回押す


決定




決定




「写真を見る」が青くなっていることを確認してください。


 を押し、見たい写真を選ぶ



決定



撮影した写真の一覧が表示されます。

写真が表示されます。終了する場合は  を押します。

撮った写真を使いましょう

撮った写真を壁紙に設定してみましょう！

カメラで
撮った写真を…



待受画面の壁紙として表示
させておくこと
ができます。



 **アドバイス**

撮影した写真は、メールで送ることもできます。詳しくは、5日目の「3 写真をメールで送りましょう」(5-30ページ)を参照してください。



やってみましょう



メニュー



を2回押す



「写真・ビデオを撮る・見る」が青くなっていることを確認してください。

1
日目

2
日目


3
日目

4
日目


5
日目

📷を2回押す

決定






決定



「写真を見る」が青くなっていることを確認してください。

を押し、壁紙に設定
したい写真を選ぶ



撮影した写真の一覧
が表示されます。



1
目
目

を押す


2
目
目




3
目
目



決定




決定




4
目
目

5
目
目


「待受に設定」が青くなっていることを確認してください。



決定



電源



待受画面に戻ります。選んだ
写真が待受画面に表示されま
す。これで操作は終了です。

1
日目

2
日目

3
日目

4
日目

5
日目

練習問題

- 花壇のお花や、お友達を撮影してみましよう！
- 撮影した写真を壁紙に設定してみましよう！

ヒント！

- 本機が動かないようにしっかり持って撮影してください。
- レンズに指やストラップなどがかからないようにしてください。
- 市販のメモリカードを使えば、撮影枚数(保管枚数)が増やせます。詳しくは、取扱説明書の「メモリカードを利用する」(6-11ページ)を参照してください。

5 日目

メールを使ってみましょう

- 一、まず、自分の携帯電話にメールを送ってみます。
 - 二、次に届いたメールを読んでみます。
 - 三、文字が小さくて読みにくいときのために、文字の大きさの変更もしてみましょう。
 - 四、最後に、4日目に撮影した写真をメールで送ってみましょう。
- ここでは、メールの基本的な操作を覚えます。



- | | | |
|----------|--------------------------------|-------------|
| 1 | メールの使いかたを覚えましょう | 5-2 |
| 1-1 | 自分の携帯電話にメールを送ってみましょう！ | 5-3 |
| 1-2 | 新着メールを確認してみましょう！..... | 5-14 |
| 1-3 | 一度確認したメールをもう一度確認してみましょう！ | 5-15 |
| 1-4 | 受信したメールに返信してみましょう！ | 5-17 |
| 2 | 画面の文字の大きさを変更しましょう | 5-24 |
| 3 | 写真をメールで送みましょう | 5-30 |

1

メールの使いかたを覚えましょう

1
目
目


2
目
目

3
目
目

4
目
目

5
目
目

メールを
使うと…



手紙のように、文章を相手に送ることができます。



アドバイス

ソフトバンク携帯電話どうしであれば、電話番号を宛先にしてメールを送ることができます。詳しくは、取扱説明書の「メールについて」(4-2ページ)を参照してください。



やってみましょう



メール/文字




を押す




「メールを作る」が青くなっていることを確認してください。

決定




決定







を押す



自分の電話番号を 入力する




決定




「番号を入力する」が青くなっていることを確認してください。

決定




決定




決定

メールの題名を 入力する





「文字入力時のボタン割り当て」
(裏表紙)を参照して「テスト」と
入力してください。

決定





決定



メールの本文を
入力する



決定



決定




「文字入力時のボタン割り当て」
(裏表紙)を参照して「これはテスト
です」と入力してください。

1
目
目

送信する内容を確認
してを押す

2
目
目

決定



決定







3
目
目

4
目
目

5
目
目



決定




メールが送信されます。


この画面のまま待ちます。

しばらくすると、送った
メールが届きます。

を押す



決定




「後で読む」が青くなっていることを確認してください。



メールの送りかたは
覚えられましたか？
次はメールの確認方法
を覚えましょう。




待受画面に戻り、が光ります。
また、お知らせ画面で新着メール
をお知らせします。
これで操作は終了です。



1-2


新着メールを確認してみましょう！

やってみましょう



メール/文字



メールの内容が表示されます。
本文がすべて表示されない場合は、を押して続きを表示できます。



待受画面に戻ります。
これで操作は終了です。

やってみましょう



一度確認したメールをもう一度確認してみましょう！




メール/文字





決定






「受信したメールを見る」が青くなっていることを確認してください。

 を押し、確認
したいメールを
選ぶ




決定



メールが表示されます。これで操作は終了です。待受画面に戻るには  を押してください。

受信したメールに返信してみましょう！

受信した
メールに返信
すると…



受信したメールの差出人が自動的に宛先に設定されるので、新たに宛先を入力する必要がありません。

題名に「Re:」がついて、元のメールの題名が引用されます。


 **アドバイス**

受信したメールに返事をしたい場合は、「返信」を使いましょう。

やってみましょう


返信したい
メールを表示
させる

メールの表示のしかたについては、「1-3 一度確認したメールをもう一度確認してみましょう！」(5-15ページ)を参照してください。





電話帳







決定



決定



1
日目


2
日目

3
日目


4
日目


5
日目

決定





決定



メールの本文を
入力する



決定




決定



「文字入力時のボタン割り当て」
(裏表紙)を参照して「これはテスト
です」と入力してください。


送信する内容を確認
して  を押す

決定



決定





メールが送信されます。

自分から届いたメールに返信した場合は、しばらくすると返信したメールが届きます(→5-11ページ)。

待受画面に戻ります。これで操作は終了です。

画面の文字の大きさを変更しましょう


メールの文字の大きさを「大」にしてみましょう！

メールの文字
をお好みの大
きさに変更で
きます


大



中





小





やってみましょう



メール/文字



を押す



「メールの設定をする」が青くなっていることを確認してください。


- 1 日目
- 2 日目
- 3 日目
- 4 日目
- 5 日目




を押す




決定






決定




「文字の大きさを設定する」
が青くなっていることを
確認してください。

を押す




決定



「大」が青くなっていることを確認してください。

決定



電源



待受画面に戻ります。
これで操作は終了です。

1
日
目


2
日
目

3
日
目

4
日
目

5
日
目

5日目終了まで、もう少し！
頑張りましょう！



3

写真をメールで送みましょう

1
日目

2
日目

3
日目

4
日目


5
日目

撮った写真を自分の携帯電話にメールで送ってみましょう!

カメラで
撮った写真を…





メールに添付して
相手に送ることが
できます。





やってみましょう



メール/文字

を押す



「メールを作る」が青くなっていることを確認してください。

1
日目


2
日目

3
日目

4
日目

5
日目


決定




を押す





決定




「写真を送る」が青くなっていることを確認してください。



決定



決定




1
日目


2
日目

3
日目



4
日目

5
日目


 を押し、送りたい写真を選ぶ






決定





決定



を押す



決定




「番号を入力する」が青くなっていることを確認してください。

1
目
目

自分の電話番号を
入力する



決定



決定

宛先を確認してください。


2
目
目

3
目
目





4
目
目

5
目
目

メールの題名を
入力する



決定




アドバイス


数字の入力方法は、取扱説明書の「文字入力について」(2-3ページ)を参照してください。

「文字入力時のボタン割り当て」(裏表紙)を参照して「テスト2」と入力してください。

決定




決定



決定


メールの本文を 入力する




「文字入力時のボタン割り当て」（裏表紙）を参照して「テスト」と入力してください。

送信する内容を確認
してを押す

決定





決定





決定



メールが送信されます。



決定



この画面のまま待ちます。

1
日目


2
日目

3
日目


4
日目

5
日目

写真が表示されるまでを押す





決定



しばらくすると、送ったメールが届きます。

メールの内容が表示されます。



を押して続きを見ると、送った写真を確認できます。

待受画面に戻ります。
これで操作は終了です。


練習問題

- ソフトバンク携帯電話をお持ちのお友達にもメールをしてみましょう！

ヒント！

- ソフトバンク以外の携帯電話をお持ちのお友達にメールを送る場合は、取扱説明書の「メールについて」（4-2ページ）を参照してください。

おつかれさまでした！
これで終了です。










MEMO



MEMO

アイコン表示一覧



●メインディスプレイ

表示	説明
	電波の状態を4段階で表示します。 📶：強 📶：普通 📶：弱 📶：微弱
	サービスエリア外、または電波の届かない場所です。
	電池残量を表示します。 🔋：十分 🔋：普通 🔋：少 🔋：充電必要 🔋：充電中
	マナーモードを設定しています。
	通話中です。
	メールの送信中です。
	メールの受信中です。

●サブディスプレイ

表示	説明
	不在着信がありました。
	未読のS!メール/メールがあります。




●お知らせ画面

表示	説明
 不在着信	不在着信がありました。
 未読メール	未読のS!メール/メールがあります。

アドバイス

詳しい表示アイコンの説明については、取扱説明書の「画面の見かた」(1-4ページ)を参照してください。

故障かな？と思ったら

現象	確認すること／対処方法
電源が入らない	電池切れになっていませんか？（→1-6ページ）
電話が繋がらない	「  」が表示されていませんか？（→1-6ページ） サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？電波の届く場所へ移動してかけ直してください。
	内蔵アンテナ部分を手などで覆っていませんか？
電話がかけられない	市外局番からかけていますか？
	「現在電話がかかりにくくなっております」と表示されていませんか？回線が混み合っています。しばらくたってからもう一度かけ直してください。
通話の途中で途切れたり、切れたりする	「  」が表示されていませんか？（→1-6ページ） サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？電波の届く場所へ移動してかけ直してください。
	内蔵アンテナ部分を手などで覆っていませんか？
電話がかかってきたとき音が鳴らない	「  」が表示されていませんか？（→1-11ページ）
ボタンを押しても、何も操作ができない	携帯電話にカギをかけていませんか？取扱説明書の「本機の使用を禁止する」（8-3ページ）を参照してください。

文字入力時のボタン割り当て

文字入力 モード ボタン	全角かな（漢字変換）	半角カタカナ	全角英文字 半角英文字	全角数字 半角数字
	かきくけこ	カクコ	abcABC2	2
	たちつてとっ	チツトツ	ghiGHI4	4
	はひふへほ	ヒフヘホ	mnoMNO6	6
	やゆよやゆよ	ヤヨヤヨ	tuvTUV8	8
	わをん一、。	ワヲ一、。	~/?!0	0
	記号・大文字／小文字切り替え	記号 大文字／小文字切り替え	記号 大文字／小文字切り替え	記号
	入力中の文字を確定／入力を終了			入力を終了
	カーソルの移動、で改行 で未確定文字変換	カーソルの移動	カーソルの移動 で改行	
	入力した文字の削除			

SoftBank 821T 見ながら覚えるケータイBOOK

2008年2月 第1版発行

ソフトバンクモバイル株式会社

※ご不明な点はお求めになられたソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：SoftBank 821T

製造元：株式会社 東芝



携帯電話・PHS 事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

※回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。

※プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報（電話帳・通信履歴・メール等）は事前に消去願います。



この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています



SoftBank 821T