

# お知らせ

この度は830CAをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本機には、消費電力を抑えるためにディスプレイのバックライトをOFFに設定する機能や、周りの方からディスプレイを見えにくくする、スクリーンフィルター機能が搭載されています。

キー操作をしてもディスプレイのバックライトが明るくならない、またはディスプレイが白くかすんで見える場合は、上記の機能が設定されている可能性があります。

下記の手順で機能の設定/解除をおこない、正しくお使いください。

## ■バックライトのON/OFFを設定する（画面上に「💡」または「🚫💡」が表示されている場合）

- **5** を長押し

## ■スクリーンフィルター機能のON/OFFを設定する

（画面上に「🚫👤」または「👤」が表示されている場合）

- **8** を長押し