

ニュース／エンタテイメント

S!情報チャンネル／お天気	6-2
サービスを登録／解除する.....	6-2
S!情報チャンネルを利用する.....	6-2
お天気アイコンを利用する.....	6-3
情報画面表示中に利用できる機能.....	6-4
S!速報ニュース	6-5
情報コンテンツを登録する.....	6-5
更新情報を確認する.....	6-5
電子ブック	6-6

S!情報チャンネル／お天気

さまざまな情報を自動的に受信できるサービスです。画面で天気をお知らせするサービス（お天気アイコン）も利用できます。

- S!情報チャンネルの利用には、パケット通信料がかかります。
- 海外では自動受信しません。

サービスを登録／解除する

メインメニューから ニュース/エンタメ

▶ S!情報チャンネル/お天気

1 サービス登録・解除

インターネットに接続します。

以降は画面の指示に従って操作してください。

S!情報チャンネルを利用する

- 受信した情報は最大7件まで保存されます。

新着情報を確認する


新しい情報を受信すると、待受画面に「**新**」とインフォメーションが表示されます。

1 インフォメーションの新着S!情報チャンネルを選択

情報が表示されます。

以降は画面の指示に従って操作してください。

- 情報画面表示中の操作について
(P.6-4)



■ S!情報チャンネルを手動で受信する

S!情報チャンネルのインフォメーションが表示されている場合は、選択すると情報を受信できます。


- **メインメニューから ニュース/エンタメ ▶ S!情報チャンネル/お天気 ▶ 再配信要求**でも受信できます。

■ 新着S!情報チャンネルのインフォメーションを表示しないようにする

> **メインメニューから ニュース/エンタメ**

▶ **S!情報チャンネル/お天気 ▶ S!情報チャンネル通知設定 ▶ OFF**

お知らせ



- 新着情報は、**メインメニューから ニュース/エンタメ**
▶ **S!情報チャンネル/お天気▶最新情報**でも確認できます。
- S!速報ニュースとS!情報チャンネルの両方に未読の情報がある場合、「」は表示されず、インフォメーションのみが表示されます。

以前に受信した情報を確認する

メインメニューから ニュース/エンタメ

▶ S!情報チャンネル/お天気

1 バックナンバー▶日付を選択

未読の情報には「」、既読の情報には「」が表示されません。

お天気アイコンを利用する

現在いる地域の天気予報（お天気アイコン）を、待受画面に表示します。

新着情報を確認する

新しい情報を受信すると、新着天気予報のインフォメーションが表示されます。

1 インフォメーションの 新着天気予報を選択

情報が表示されます。
以降は画面の指示に従って操作してください。


- 情報表示中の操作について
(☞P.6-4)



お天気アイコンについて

表示されるアイコンは自動的に更新されます。

例) 「」(晴れ)、「」(雨のち雷雨)、

「」(くもりときどき雪) など

- 上記以外にも、天気に関するさまざまな情報がアイコンで表示されます。(☞P.16-19)

■ お天気アイコンを手動で更新する

天気予報のインフォメーションが表示されている場合は、選択すると天気予報とお天気アイコンを更新できます。

- **メインメニューから** ニュース/エンタメ ▶ **S!情報チャンネル/お天気**
▶ **お天気アイコン** ▶ **手動更新**でも更新できます。

■ 新着天気予報のインフォメーションを表示しないようにする

> **メインメニューから** ニュース/エンタメ ▶ **S!情報チャンネル/お天気** ▶ **お天気アイコン** ▶ **お天気通知設定** ▶ **OFF**

お知らせ

- 天気予報の詳細は、**メインメニューから** ニュース/エンタメ ▶ **S!情報チャンネル/お天気** ▶ **お天気アイコン** ▶ **天気予報**でも確認できます。

お天気アイコンを表示しないようにする

メインメニューから ニュース/エンタメ

▶ **S!情報チャンネル/お天気** ▶ **お天気アイコン** ▶ **表示設定**

1 OFF

- **OFF**に設定すると、天気予報とお天気アイコンの更新もされなくなります。

情報画面表示中に利用できる機能

情報画面表示中に☐[メニュー]を押すと、次の操作ができます。

項目	操作・補足
進む	次の画面に進みます。
テキストコピー	情報画面の文字をコピーできます。
ページ操作	表示中の情報画面の文頭、文末にジャンプします。
ファイル選択	選択したファイルの保存や再生を行います。 (☞P.13-11「情報画面の画像や音楽をダウンロードして保存する」手順2以降)
便利機能	文字列の検索やURLの入力ができます。
Yahoo!ケータイ	トップメニューを表示します。
設定	文字サイズ*や文字コードの変換方式を変更します。

※ インターネットの表示画面の文字サイズ設定と連動しています。

メインメニューから ニュース/エンタメ

1 ブックサーフィン／ケータイ書籍

- 以降の操作方法については、ブックサーフィン[®]／ケータイ書籍のヘルプを参照してください。

お知らせ

- ブックサーフィン[®]／ケータイ書籍はSIアプリからも起動できます。また、データフォルダ内のブックフォルダに保存されているファイルを選択すると、ファイル形式に応じたビューアが起動して、選択されたファイルを開きます。
- 機種変更などを行った場合、本体に保存しているCCF/XMDFファイルは通常はメモリカードを使って移動できます。ただし、CCF/XMDFファイルが著作権保護ファイルのときは、コンテンツ・キーのバックアップも必要となることがあります。
(☞P.8-18) コンテンツによっては、新機種への移動／コピー後にコンテンツ・キーの再取得が必要なものや、新機種への移動／コピーができないものもあります。

6

ニュース／エンタテイメント