

セキュリティ	10-2
セキュリティについて	10-2
使用禁止／制限	10-3
本機の利用を禁止／制限する	10-3
本機の情報を守る	10-4

ケータイ機能制御	10-5
遠隔操作で機能の利用を規制する	10-5
便利な機能	10-6

10

セキュリティ



セキュリティについて

いろいろなセキュリティ機能で、本機や本機内のデータを守ります。

●次の機能は、操作用暗証番号で守られています。操作用暗証番号の取り扱いには十分注意してください。

キー操作ロック

操作用暗証番号を入力しないと、本機を使用できないようにします。

PIN認証

電源On時にPINコードを入力しないと、本機を使用できないようにします。

機能別ロック

他人が電話帳やメール、Yahoo! ケータイなどの各機能を使用できないようにします。

履歴使用禁止

他人が通話履歴やメール送受信履歴を閲覧／使用できないようにします。

本機の利用を禁止するための機能



本機データを 守るための機能

安心遠隔ロック

本機を紛失したときなど、パソコンや他の電話機からの遠隔操作で本機を使用できないようにします。

ケータイ機能制御

管理者の遠隔操作で、本機内の機能の利用を規制することができます。

シークレットモード

電話帳やカレンダー／予定表などのシークレットデータを表示します。



本機の情報を守る

各機能の使用を禁止する

他人が次の各機能を使用できないようにします。

電話帳


メール

カレンダー／予定表

メモ帳

Yahoo!ケータイ

- ① ●⇒「設定」⇒●
⇒●「本体・メモリカード」
⇒「セキュリティ設定」⇒●



セキュリティ設定画面

- ② 「機能別ロック」⇒●

- ③ 機能選択⇒● (☑)

電話帳を選んだときは、このあと「データ参照しない」または「データ参照する」を選び、●を押します。(「データ参照しない」を選ぶと、電話帳に登録されている相手の名前が、メールや発着信履歴などで表示されなくなります。)

- ④ ☑⇒操作暗証番号入力
⇒●

使用禁止を一時解除するとき

- 各機能を利用するときに操作暗証番号を入力し、●を押します。

履歴の使用を禁止する

他人が通話履歴やメール送受信履歴を使用できないようにします。

- ① セキュリティ設定画面で「履歴使用禁止」⇒●
- ② 履歴の種類選択⇒● (☑)
- ③ ☑⇒操作暗証番号入力
⇒●

履歴使用禁止を一時解除するとき

- 履歴を利用するときに操作暗証番号を入力し、●を押します。

シークレットデータを表示する

電話帳やカレンダー／予定表などのシークレットデータを表示します。

- ① セキュリティ設定画面で「シークレットモード」⇒●
- ② 「表示する」⇒●
⇒操作暗証番号入力⇒●



遠隔操作で機能の利用を規制する

管理者の遠隔操作で、次の機能の利用を規制することができます。

カメラ	ファイル添付
赤外線通信	Yahoo!ケータイ
Bluetooth	PCサイトブラウザ
メモリカード	IPサービス
USB	S!アプリ
メール	おサイフケータイ
音声発信	PCメール
TVコール発信	ストリーミング
USIMへの書込み	Flash®
S!メール	モバイルウィジェット

- 遠隔操作が行われているときは、メッセージが表示されます。
- 本機能は、ご契約の内容によっては、ご利用いただけません。詳しくは、最寄りの「ソフトバンクショップ」または「お問い合わせ先」(P.14-40)までご連絡ください。

■規制中の機能を利用しようとすると
次のような画面が表示され、その機能は利用できません。



- 上のような画面が、表示されない機能も一部あります。

利用規制の状況を確認する

- 1 設定 → 本体・メモリカード → セキュリティ設定
- 2 ケータイ機能制御



- 機能別に利用規制の状況が表示されます。



PIN認証

PIN認証コードを変更したい [PIN変更]	●→「設定」→●→☺「本体・メモ리카ード」 →「セキュリティ設定」→●→「PIN認証」→● →「PIN変更」→●→現在のPINコード入力→● →新しいPINコード入力→●→再度新しいPIN コード入力→● ●PIN認証が「On」のときに変更できます。
---------------------------	--

安心遠隔ロック

安心遠隔ロックのメッセージを設定したい [ロックメッセージ設定]	共通操作 ●→「設定」→●→☺「本体・メモ리카ード」→「セキュリティ設定」→●→「ロックメッセージ設定」→●→下記の操作 ロックメッセージを登録する 「メッセージ」→●→操作暗証番号入力→● →メッセージ入力→●→「はい」→● ロックメッセージを確認する 「ロックメッセージ確認」→● ロックメッセージを表示しない 「表示設定」→●→「表示しない」→●→操作 暗証番号入力→●
-------------------------------------	---

