


# 1章

## 準備 ／ 基本操作

ケータイをお使いになる前に .....	15
各部の名前とはたらき .....	16
電源を入れてみましょう .....	18
画面のしくみについて .....	21
自分の電話番号を確認しましょう .....	22
メニュー操作を覚えましょう .....	24
楽ともボタン (🏠 1 2 3) の使いかた .....	29
文字入力のしかた .....	37
辞書を利用しましょう .....	46
マナーモードを利用しましょう .....	48
2～6章の構成について .....	49
2章以降の操作ページの見かた .....	50



# ケータイをお使いになる前に

ケータイをお使いになる前に、次のことを知っておいてください。



## 安全のために

### ✖ ケータイを分解／ 改造／加熱しない

発火・破裂・感電などの恐れがあり、非常に危険です。  
(電池パックも同様です。)

### ✖ 運転中、飛行機／病 院では使用しない

事故の原因になったり、計器や医療機器に影響を与える可能性があります。



## はじめてのケータイ

### ○ 電源は入れたまま にしておく

電源が入っていないと、電話やメールが受けられません。常に電源を入れておきましょう。

### ○ 電波状況／電池残 量に注意する

ケータイが使用できるか、電波状態／電池残量を確認しましょう。(P.21ページ)



## マナーにご注意

### ○ 周囲への気配りを 忘れずに

公共の場所や交通機関などでは、場所に応じて電源を切ったり、通話を控えましょう。

### ○ 混雑している場所 では電源を切る

付近にペースメーカーを装着されている方がいる可能性があります。

※7章の「安全上のご注意」、「お願いとご注意」も必ずお読みください。

# 各部の名前とはたらき

まずは、閉じたまま眺めてみましょう。

背面画面

時刻や着信などをお知らせします



スマールライト

着信時や充電中に点灯します

充電端子

卓上ホルダー充電時に使います



赤外線ポート

無線での電話番号交換などに利用します

モバイルライト

カメラ撮影時に点灯します



スピーカー

着信音やブザーの音が聞こえます

カメラ(レンズカバー)

写真や動画を撮影します



開いて、じっくり見てみましょう。

電源を入／切したり(長押し)、通話や操作を終了します **電源／終了ボタン**

インターネットへ接続します **Yahoo!ケータイ・ボタン**

登録した相手に簡単に連絡したり、情報を確認できます **楽ともボタン**

単語の意味を検索します **辞書ボタン**

機能呼び出ししたり、項目を選びます **楽ボタン**

電話をかけたり、受けたりします **開始ボタン**

前の画面に戻ったり、操作を中止します **戻るボタン**

**ライトボタン** 背面画面や、モバイルライト(長押し)を点灯します

**音量ボタン** 通話中の相手の声の大きさを調節します

**背面画面ボタン** 背面画面の表示を切り替えます


**緊急ブザーボタン** 緊急時にブザーを鳴らします(長押し)





# 電源を入れてみましょう


何かボタンを押しても画面が表示されないときは、次の操作で電源を入れましょう。



名前(姓/名)が入力できますが、ここでは入力せずそのまま進みましょう。  
(入力するときは、37ページ「文字入力のしかた」をご覧ください。)



「ネットワーク自動調整」は、日時を自動設定したり、メールなどを利用できるようにするための操作です。必ず行ってください。



### アドバイス

公共の場所などで電源を切る必要があるときは

待受画面で<sup>切</sup>を押し続けます。音が鳴り、下の画面が表示されれば、ボタンから手を離してください。

しばらくお待ちください




この画面から電話やメールなど、いろいろな操作が行えます。普段はこの画面にしておいてください。

# 画面のしくみについて

待受画面を例に画面のしくみを知っておきましょう。  
(画面が消えているときは、何かボタンを押すと点灯します。)

電波状態が表示されます




●電波が届いていないときは、「圏外」が表示されます。

Home 1 2 3 (29 pages) (Registered names are displayed)

**辞書** button action (Standby screen: Dictionary start)

電池残量が表示されます



日時が表示されます

好きな画像を表示できます (Wallpaper: 116 pages)

**OK** button action (Standby screen: Main menu display)

**Y?** button action (Standby screen: Internet connection)

# 自分の電話番号を確認しましょう

まず、自分(このケータイ)の電話番号を確認しましょう。



◀ 待受画面から操作します

◀ 電話


この説明で使用する  
おもなボタン



切



写真




選択部分が移動  
します




# メニュー操作を覚えましょう

4つのボタンで基本機能が呼び出せる、「楽ボタンメニュー」を使ってみましょう。




電話

電話帳や履歴を見るなど、電話に関する操作が行えます。




便利

歩数計や目覚ましなど、便利な機能が利用できます。



写真

写真やビデオ(動画)を撮影したり、見ることができます。




メール

メールを送信したり、受信したメールを確認できます。



実際に、メニュー操作をやってみましょう。(例：カレンダーを見る)




次ページに続きます

準備／基本操作



前の画面や待受画面に戻る操作も覚えておきましょう。



画面によっては、「戻る」を押しても前の画面に戻らないことがあります。

「楽ボタンメニュー」で表示されない機能は、「メインメニュー」(☞172ページ)から呼び出せます。



OK

この説明で使用する  
おもなボタン



くり返し押して機能を選びます



メインメニューが  
表示されます

3回押す




利用する機能を  
選択します

選択部分が下に行きすぎたときは、**便利**を押して上に移動します。

次ページに続きます


準備／基本操作

機能内のメニューは、複数ページに分かれていることがあります。




# 楽ともボタン(🏠 1 2 3)の使いかた

自宅やよく連絡する相手先を登録しておく、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信することができます。



🏠 (自宅専用のボタン) に、名前「じたく」と自宅の電話番号を登録してみましよう。  
(1)(2)(3)への登録方法も、基本的に同じです。)



文字や数字はダイヤルボタンで入力します。(詳しくは、37ページをご覧ください。)




名前／姓の入力画面  
が表示されます

名前の読み「じたく」  
を入力します

次ページに続きます

準備／基本操作

電話番号やメールアドレスの種類は、アイコンで分類できます。




電話番号の入力画面が表示されます

電話番号をダイヤルボタンで入力します

OK を押しすぎたときは、  
Y を押して戻します。


必ず市外局番から入力してください。




ここでは、登録しないで  
おきます。



楽ともボタンに登録すると、自動的に電話帳(☎62ページ)にも登録されます。



①②③に電話番号だけを登録すると、電話番号をメールアドレスとして使用するかの確認画面が表示されます。



名前を表示しないようにすることもできます。(取扱説明書をご覧ください。)

## アドバイス

## ①②③を登録したときは


登録後は待受画面ではなく、下の  
ような画面が表示されます。この  
画面から、電話をかけたり、メール  
を送ることができます。



- を押すと、待受画面に戻ります。

登録した楽ともボタン(🏠)を使って電話をかけてみましょう。

(1 2 3)でメールを送る方法：(📧 86ページ)



この説明で使用する  
おもなボタン


自宅に発信されます

電話を切るときは、🔴を押します。

# 文字入力のしかた


文字入力の基本を知っておきましょう。まずは、文字の入力方法です。

文字はダイヤルボタンで入力します



※各ボタンに割り当てられている文字や、文字入力時のボタンののはたらきについては、174ページをご覧ください。


ボタンには、複数の文字が割り当てられています




文字の種類に応じて、入力モードを切り替えます



ボタンをくり返し押して、目的の文字を入力します



入力した文字の変換方法やボタンのはたらき、特殊な文字の入力方法も覚えましょう。




ひらがなは、で漢字などに変換できます



カタカナや英数字に変換することもできます。

特殊な文字は、やで入力しましょう



大文字⇔小文字の切り替えもで行えます。

実際に入力してみましょう。例として「ゆかり誕生パ-ティ🎂2010」と入力します。

や ゆ か ら り  
8 や 8 や 2 か 9 ら 9 り

メールなどの文字入力画面から操作します

この説明で使用するおもなボタン

辞書 便利 Y!  
電話 OK メール  
写真  
戻る 通話  
1 あ 2 か 3 こ  
4 た 5 な 6 は  
7 ま 8 ゆ 9 り  
\*絵文字/記号

本文を入力:  
あ 0/30K  
\*大/小文字切替可能  
ゆかり

OK




本文を入力:  
あ 6/30K  
\*絵文字/記号の入力  
ゆかり

「ゆかり」と表示されます

「ゆかり」が入力できました

操作の説明が表示されます。確認しながら進めましょう。

次ページに続きます




「たん」と表示  
されます

画面下部に黄色背景が  
表示されます


「誕生」に黄色背景を  
移動します

画面下部には、入力したひらがなの変換候補が順次表示されます。目的の漢字が表示されれば、それ以上ひらがなを入力する必要はありません。




「誕生」が入力  
できました

途中で画面下部に「パーティー」(全角)が表示  
されますが、ここでは最後まで入力します。



「ぱーてい」と表示  
されます



「ぱーてい」の変換候補  
が表示されます

ひらがなからカタカナや英数字に変換  
する、「カナ英数変換」の例です。







「パ-ティ」に黄色背景を移動します


「パ-ティ」が入力できました

絵文字の一覧が表示されます

以前に記号や絵文字を利用していたときは、履歴が表示されます。このときは、**Y?**を押すと絵文字の一覧が表示されます。








数字入力モードでは、数字が直接入力できます。OKは不要です。

### アドバイス

#### マイ絵文字も利用できます


マイ絵文字は、メール用の表現力豊かな絵文字です。入力するときは、絵文字一覧画面で を押します。




- あらかじめ登録されているもの以外に、自分好みのマイ絵文字をダウンロードして、利用することもできます。

# 辞書を利用しましょう

内蔵の国語辞書を利用して、単語「携帯電話」の意味を調べてみましょう。






# マナーモードを利用しましょう

ボタン1つで、ケータイから音(着信音やアラーム音など)が出ないようにできます。



# (長く押す)

この説明で使用する  
おもなボタン



#



マナーモードが設定  
されます

## アドバイス

マナーモードに設定すると  
電話やメールの着信があったり、  
アラームが動作しても、音は鳴り  
ません。(振動でお知らせします。)

●カメラの撮影音は鳴ります。

マナーモードを解除するには

# (長く押します)。



「」が消えます

# ……2～6章の構成について……

電話 2章

電話／電話帳

電話のかけかた／受けかた、電話帳など、電話に関する機能を説明しています。

52 ページへ

メール 3章

メール

メールの送受信や返信など、メールに関する機能を説明しています。

80 ページへ

写真 4章

写真(カメラ)

写真撮影や写真の見かたなど、カメラに関する機能を説明しています。

106 ページへ

便利 5章

便利機能

歩数計や目覚まし、カレンダーなど、便利な機能を説明しています。

120 ページへ

6章

安心機能

緊急ブザーや自動送信されるメールなど、安心を支える機能を説明しています。

140 ページへ



# …2章以降の操作ページの見かた……………

その章で説明する機能呼び出すボタンです。

電話

## かかってきた電話を受けてみましょう

おもな使用ボタン

電話 / 電話帳

スタート


通話

その説明で使用するボタンの位置を示しています。

56

操作に関する補足事項を説明しています。

押すボタンや入力する内容などを示しています。



次操作へのガイドや、アドバイスを記載しています。

操作に関する注意や関連機能について説明しています。

操作後の状態を示しています。

関連する情報が記載されているページを示しています。