

SoftBank 921SH

らくらくスタートブック
すぐに
ケータイを
使いたい方

操作方法編



はじめてケータイを使う方は、裏面からお読みください

このケータイを正しく安全にお使いいただくため、
操作を行う前に必ず付属の取扱説明書の
「安全上のご注意」をお読みください。

○本書内の画面は、実際の画面表示とは異なりますのでご了承ください。

ケータイご使用にあたってのお願い

- 電池パックや充電器は、必ず指定のものをお使いください。
- 充電端子どうしを金属などで接触させないでください。
- 電池パックを加熱したり、火の中へ投げ込まないでください。
- 電池パックを分解・改造・破壊しないでください。
- 火や暖房器具のそば、炎天下など、高温の場所での充電・使用・放置はしないでください。



機種名：SoftBank 921SH
発売元：ソフトバンクモバイル株式会社
製造元：シャープ株式会社

この印刷物は、再生紙を使用しています。

この印刷物は、植物性大豆油インキで印刷しています。

TINSJA403AFZZ
08B 113.0 YM HI68 ①

操作方法編 CONTENTS

電話	A3	メディアプレイヤー	A27
メール	A9	アドレス帳	A29
インターネット	A13	バーコード / 名刺読取	A31
テレビ	A19	その他	A33
カメラ	A23		



■本書の表記について

項目の選択/マルチガイドボタンの表記

「」が付いているものは、画面に表示される項目名を示しています。

「」が付いていないものは、対象となるもの（メール、画像など）を示しています。

「受信メール」 → 「確認するメール」

 中央を押すことを示しています。	 上下のいずれかを押すことを示しています。	 左右のいずれかを押すことを示しています。
-------------------------	------------------------------	------------------------------

● 単独のボタンは、 や など、押す方向を示したマークにしています。

● サイドボタンは、 と表記しています。

- TVコール、SIメール、アレンジメール、フィーリングメール、SI情報チャンネル、SIともだち状況、SI一斉トーク、ちかチャット、SIタウン、SILループ、PCサイトブラウザ、SI選報ニュース、SIアプリ、SI電話帳バックアップ、きせかえアレンジ、写メール、デルモジは、ソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。
- SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。

- 「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。
- 「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
- 「ひとり旅録」、「Solo Travelling Photo」は株式会社アイエスピーの登録商標です。

電話


MOBILE PHONE

電話の基本を覚えましょう。テレビ電話（TVコール）で、映像を見ながら話すこともできます。

確認しましょう





- 電源は入っていますか？
- 電波は届いていますか？

電波状態 電池残量





音声電話 かける

待受画面から



相手の電話番号を直接ダイヤルして電話をかける方法です。

TVコール かける



アドレス 帳登録



アドレス帳の登録方法は、A29ページをご覧ください。



Q1 電話番号を間違ったときはどうすればいい？

A1 [☒]で間違った数字を選び、[☑]を押します。数字が消えますので、正しい数字を入力してください。

Q2 相手の声が小さくて聞こえにくいときはどうすればいい？

A2 通話中に[☒] / [☑]を押すと、音量を変更できます。[☒]で相手の声が大きく、[☑]で小さくなります。

Q3 こちらの声が聞こえにくいと言われたときは？

A3 手でマイクをふさいだり、内蔵アンテナ部に触れていませんか？ 共に通話品質が悪くなる原因となります。

Q4 TVコールで相手の映像が表示されないときは？

A4 相手が映像を送信しない設定にされている可能性があります。相手にご確認ください。

Q5 国際電話はかけられる？

A5 かけられます。ただし、事前にお申し込みが必要ですので、B32ページのお問い合わせ先までご連絡ください。

Q6 海外でも電話は利用できる？

A6 このケータイは、世界対応ケータイではありません。海外ではご利用いただけません。

アドレス帳で
かける

待受画面から



📍▶️ アドレス帳表示




👤 相手の名前の行



📞 相手の名前



☑️



📞 電話番号



📞 [発信]

履歴で
かける

待受画面から



📞



📞 履歴の種類



📞 利用する履歴

TVコールをかける
ときは、📞を長
く押します。待受画面で📞を押
すと発信履歴が、📞
を押すと着信履歴が
直接表示されます。

Q7 アドレス帳の名前の行に
相手が表示されないときは？

A7 相手の名前のヨミが正しく登録されてい
ない可能性があります。登録内容をご確
認ください。

Q8 アドレス帳の呼び出し方法は
1種類だけ？

A8 上記の方法（あかさたな別）以外にも、グ
ループ別に呼び出す方法や、ヨミ順に表示
する方法があります。

Q9 履歴って何？

A9 以前にかけた電話（発信履歴）やかかっ
てきた電話（着信履歴）の日時や電話番
号の記録です。

Q10 履歴画面に電話番号と名前が
混在しているのはなぜ？

A10 アドレス帳に登録されている電話番号の
ときは、相手の名前が表示されます。

Q11 履歴は電話をかけるため
だけのもの？


A11 メール送信やS!一斉トーク発信にも利用
できます。履歴からアドレス帳に登録す
ることもできます。

Q12 他にも便利に電話をかける方法
はある？



A12 ボタン2つで電話がかけられる「スピー
ドダイヤル」や、イヤホンマイクのスイ
ッチを使った発信方法などがあります。

音声電話
受ける

待受画面から





簡易留守録
で受ける




TVコール
受ける

待受画面から



映像を送ら
ずに受ける



インカメラからの映像が送信されます。

あらかじめ登録されている画像が送信されます。

クローズポジションで通話することもできます。



Q13 着信音を止めることはできる？

A13 着信中に [静音] を押します。その着信に限り、着信音を止めることができます。

Q14 [静音] 以外のボタンでも電話を受けられることはできる？

A14 エニーキーアンサーの設定を行うと、[静音] 以外のボタンでも電話が受けられます。

Q15 すぐに電話に出られないときに利用できる機能はある？

A15 簡易留守録や留守番電話サービスのほか、応答保留にしたり、着信を拒否することもできます。

Q16 特定の相手からの電話を受けたくないときは？

A16 発信規制サービスを利用すれば、特定の電話番号からの着信を自動的に拒否できます。

Q17 かかってきた電話を転送することはできる？

A17 転送電話サービスを利用すれば、あらかじめ登録した電話番号に転送することができます。

Q18 通話中に他の電話を受けられることはできる？

A18 割込通話サービスを利用すれば、通話中にかかってきた電話を受け、相手を切り替えて通話できます。(別途お申し込み必要)

Q19 同時に複数の人と通話することはできる？

A19 多者通話サービスを利用すれば、複数の相手と同時に通話したり、相手を切り替えて通話できます。(別途お申し込み必要)

メール

MAIL

ケータイやパソコンなどとやりとりできる、S!メールを使ってみましょう。


便利です

よくやりとりする相手をアドレス帳に登録しておくとう便利です。

S!メール 送信

待受画面から

メール作成中に着信があっても大丈夫！通話のあと、続けて作成できます。



Q1 「SMS」というメールも利用できると聞いたけど、どんなメール？

A1 ソフトバンクケータイどうして、電話番号を宛先として、短い文字メッセージを簡単にやりとりできるメールです。

Q2 メールアドレスは変更できる？

A2 待受画面から次の操作で変更できます。
① [設定] → ② 「メール・アドレス設定」 → ③ (以降は画面に従う)

Q3 画像などを付けて送信できる？

A3 画像やサウンドなどのファイルを添付して送信できます。また、感情を伝える「フィーリングメール」も利用できます。

Q4 メールに文字や背景を装飾できる？

A4 「アレンジメール」なら、文字色／サイズ、背景色の変更はもちろん、画像やBGMを付けて送信することができます。

Q5 他社ケータイに送信できる絵文字を知りたいときは？

A5 本文入力画面で [絵文字] を押したあと、絵文字入力画面で [絵文字] を押してください。 [絵文字] を押すたびに絵文字を確認できます。

Q6 海外でもメールは利用できる？

A6 このケータイは、世界対応ケータイではありません。海外ではご利用いただけません。

メール
受信

送られてきたメールは、自動的に受信されます。

メール
確認


待受画面から




「新着メール」




「受信ボックス」



「メール」




「メール」




(確認終了)

メール
削除




「削除」



件名入力




「はい」



「目本文」

すべてのメールをまとめて削除することもできます。



「送信」

- Q7 圏外や電源を切っていたときに送られてきたメールはどうなる?
A7 圏内になったときや電源を入れたときに受信できます。(受信までにしばらく時間がかかることもあります。)
- Q8 待受画面以外でもメールを受信できる?
A8 メールを受信すると、画面上部にメール受信のメッセージが表示されます。☑を長く押しと、メールが確認できます。

- Q9 迷惑メール対策はある?
A9 受信したメールを、カンタンに迷惑メール申告窓口へ転送できます。迷惑メールを振り分ける機能もあります。
- Q10 相手によってメールの保存場所を振り分けることはできる?
A10 振り分けフォルダを利用すれば、メールアドレスや件名でメールを振り分けることができます。

- Q11 メール本文がアニメーションのように表示されるのは?
A11 新着メールでは、デルモジ表示が動き、メールの内容が3D表示されます。(表示設定の変更もできます。)
- Q12 特定の人たちとチャットはできる?
A12 チャットフォルダを利用すれば、複数の相手とチャットが楽しめます。



インターネット

INTERNET

このケータイでインターネットを楽しみましょう！

ご注意

- インターネットの利用には通信料がかかります。ご注意ください。
- サイトの中には有害なものもあります。ご注意ください。

Yahoo!ケータイ


待受画面から



☑️➡️メインメニュー (情報画面) 表示




☒️見たい情報




☑️ [情報表示]

Yahoo!ケータイ終了



☑️



☑️ [はい] ➡️☑️


ケータイ専用サイトにアクセスしましょう！



通信中は、画面下部に通信中を示すバーが表示されます。



画面操作のしくみを覚えましょう！



Q1 「Yahoo!ケータイ」って何？

A1 ソフトバンクのケータイ専用サイトです。情報の検索をはじめ、いろいろなコンテンツやサービスが提供されています。

Q2 どんなコンテンツやサービスが利用できる？

A2 ニュースや天気予報、地図などを確認したり、音楽や動画、ゲームなどをダウンロードして楽しむことができます。

Q3 料金のしくみは？

A3 通信時に通信料が発生します。また、情報料が必要なサイトもあります。詳しくはソフトバンクホームページをご覧ください。

Q4 通信を途中で中止するときは？

A4 通信中に☑️を押すと、中止できます。

Q5 以前に見たページをもう一度見たいときは？

A5 次の操作を行います。
☑️➡️☑️「Yahoo!ケータイ」➡️☑️➡️☑️「アクセス履歴一覧」➡️☑️➡️☑️履歴➡️☑️

Q6 URLを入力して接続できる？

A6 次の操作を行います。
☑️➡️☑️「Yahoo!ケータイ」➡️☑️➡️☑️「URL入力」➡️☑️➡️☑️URL入力➡️☑️

PCサイト
ブラウザ

待受画面から

パソコン用サイトにアクセスしましょう！



通料が高額になることがあります。ご注意ください。


確認画面が表示されますので、画面の指示に従って操作してください。



パソコンにより、PCサイトブラウザ上で正しく表示されない可能性があります。また、PCサイトブラウザを使用している場合は、データ量が多くなり通信料が高額になる可能性があります。



☐➡☒ [Yahoo!ケータイ] ➡☒



☑ [PCサイトブラウザ] ➡☒



☑ [ホームページ] ➡☒



ホームページ (情報画面) 表示



☑ 見たい情報




☑ [情報表示]

終了するときは



情報画面ではセンサーキーを使うと、すばやく目的の部分を表示できます。



Q8 アクセス履歴やURL入力、ブックマーク/お気に入りでも利用できる？

A8 できます。上記操作で「ホームページ」の代わりにそれぞれの項目を選んで操作してください。

Q9 情報画面を拡大/縮小することはできる？

A9 **[Touch]**を長く押しと、ポインタ位置が拡大表示されます。**[◀]**または**[▶]**を押すと、拡大縮小率を指定して表示できます。

Q10 画面表示がはみ出して見づらいときは？

A10 次の操作を行うと、画面の左右に合うよう、調整することができます。
☑➡☒ [スモールスクリーン] ➡☒

Q11 最初に表示されるページを別のサイトに変更できる？

A11 できません。最初に表示したいサイトをブックマークに登録して接続するか、アクセス履歴やURL入力力で接続してください。

Q12 データのダウンロードはできる？


A12 画像やドキュメントファイルはダウンロードできます。(ファイルによってはダウンロードできないものもあります。)

Q13 認証が必要なサイトも利用できる？

A13 認証画面でユーザーIDやパスワードを入力すれば、利用できます。(サイトによっては利用できないこともあります。)

ブックマーク
登録


情報画面で



「ブックマーク」




「登録」




「タイトル入力 (修正)」

お気に入り
登録


情報画面で



「お気に入り」



「登録」




「タイトル入力 (修正)」

よく使うサイトや画面を登録しましょう!



ブックマーク
利用


待受画面から



「Yahoo!ケータイ」




「ブックマーク」




「接続するブックマーク」

お気に入り
利用


待受画面から



「Yahoo!ケータイ」



「お気に入り」



「確認するお気に入り」

Q14 ブックマークとお気に入りの違いは?

A14 ブックマークはサイトのURLが登録され、お気に入りは情報画面そのものが登録 (保存) されます。

Q15 確認するときにはインターネットに接続することが必要?

A15 ブックマークは接続して確認します。お気に入りは接続せずに確認することができます。

Q16 お気に入りに登録した画面からインターネットへ接続できる?

A16 情報画面内の項目を選び、を押すと、インターネットへ接続できます。

Q17 情報画面表示中でもブックマークやお気に入りを確認できる?

A17 ブックマーク/お気に入り、共にできます。上記操作で「登録」の代わりに「一覧表示」を選んで操作してください。

Q18 お気に入りに登録した画面は自動的に更新される?

A18 情報画面そのものが登録されますので、自動的に更新されません。

Q19 ブックマークやお気に入りを管理できる?

A19 並べ替えや削除、タイトル変更などが行えます。ブックマークはフォルダに分けて管理することもできます。

テレビ

DIGITAL TV

話題の地上デジタルテレビ放送「ワンセグ」を楽しみましょう！

ご注意

- クルマやバイク、自転車などの運転中は、絶対に使用しないでください。
- 音量に注意してください。

確認しましょう

- テレビ用アンテナを伸ばしてお使いください。



チャンネル設定







待受画面から

はじめてテレビを使うときに必要です。

テレビ視聴

待受画面から

音量は、で調節できます。



クロースポジションに切り替えると、縦画面／横画面で楽しめます。



テレビを終了するときには

→ 「はい」 →



Q1 「ワンセグ」って何？

A1 新しい方式のテレビ放送「地上デジタルテレビ放送」をケータイなどの携帯・移動体用機器で楽しむためのサービスです。

Q2 アナログテレビ放送を視聴することはできる？

A2 アナログ放送は視聴できません。このケータイのテレビは「ワンセグ」専用です。

Q3 出張などで遠方に移動したときでも利用できる？

A3 お使いの地域に応じたチャンネル設定を行うことで利用可能になります。(地域は複数登録できます。)

Q4 テレビ視聴中に電話があつたらどうすればいい？

A4 を押すと、電話に出ることが出来ます。

Q5 テレビ視聴中に届いたメールは確認できる？

A5 メール着信は着信音と画面表示でお知らせします。を長く押すとすぐにメールが確認できます。

Q6 データ放送は利用できる？

A6 「ワンセグ」視聴中は、画面の下部にデータ放送が表示されます。(縦画面の視聴時だけで、ご利用になれます。)

番組
録画

テレビ画面で



録画したい番組を
視聴



(長く)
[録画開始]



(長く)
[録画終了]

録画内容
再生

待受画面から



[TV] [TVプレイヤー]



録画ファイル [再生開始]

再生を終了するとき

「はい」



視聴／録画
予約

待受画面から



[TV] [録画／視聴予約]




[新規予約]



[手動で設定]




[視聴予約] /
[録画予約]



開始日時入力
→ 終了日時入力



[チャンネル:]



チャンネル



ケータイまたは
メモリーカードに
録画できます。

Q7 データ放送も録画できる？

A7 できます。データ放送を録画せずに、テレビの映像だけを録画するように設定することも可能です。

Q8 録画しながら再生することはできる？

A8 上記の方法ではできませんが、タイムシフト機能を利用すると、一時的に記録しながら再生ができます。

Q9 番組表から視聴／録画予約はできる？

A9 できます。視聴中に番組情報を取得して、番組の情報画面から視聴／録画予約することもできます。

Q10 予約開始時刻についての注意点は何かある？

A10 開始時刻の少し前になるとお知らせしますので、画面の指示に従って、利用している機能を終了してください。

Q11 録画ファイルはメールで送ることができる？

A11 できません。ケータイに録画したファイルをメモリーカードに移動することは可能です。

Q12 再生中にできることは？

A12 次のことが行えます。

音量調節	(上) / (下)
音声を消す	(長く)
一時停止	
早送り	
早戻し	

カメラ

CAMERA

内蔵のカメラを利用して静止画／動画を撮影しましょう！

ご注意

- 手ぶれにご注意ください。
- レンズカバーはきれいにしておいてください。

静止画撮影

待受画面から




「カメラ」



撮影したいものを画面に表示



「撮影」



「保存」



撮影をやり直すときは、保存前に「戻る」を押します。



撮影画面では、こんなことができます。


ズームの利用	
ライトの利用	
明るさの調整	
撮影サイズの変更	
静止画／動画の切替	




メール添付



「送信」



宛先／件名／
本文入力



「送信」

Q1 静止画はどこに保存される？

A1 データフォルダの「ピクチャー」に保存されます。保存先を変更することもできます。

Q2 撮影時に鳴る音（シャッター音）を消したいときは？

A2 シャッター音を消すことはできません。マナーモードを設定していても鳴りますので、ご注意ください。

Q3 撮影した静止画は編集できる？

A3 できます。静止画を回転させたり、サイズやファイル形式を変更できるほか、装飾も可能です。

Q4 ピントは自動で合わせられる？

A4 オートフォーカスですので、ピントは自動で合います。ご自分でピントを合わせるマニュアル撮影も可能です。

Q5 特殊撮影はどんなことができる？

A5 ひとり旅録をはじめ、連写、パノラマ／スキャナ撮影、フレームや装飾を付けるなど、いろいろな撮影が楽しめます。

Q6 パソコンで静止画を確認したいときは？


A6 メモリカードに保存してください。パソコンとケータイをUSBケーブルで接続して直接確認することもできます。




待受画面から




「カメラ」
→



「動画撮影画面へ」




撮影したいものを
画面に表示



「撮影開始」



「撮影終了」



「保存」 →

続けて撮影できます。



電池やメモリの残量
に注意しましょう！

撮影画面では、こんなことができます。


ズームの利用	
ライトの利用	
明るさの調整	
撮影サイズの変更	
静止画／動画の切替	




メール
添付



「送信」 →
「メール添付」



宛先／件名/
本文入力



「送信」

Q7 動画はどこに保存される？

A7 データフォルダの「ムービー」に保存されます。メモ리카ードに保存することもできます。

Q8 動画撮影中に電話がかかってきたら？

A8 撮影は自動的に停止します。通話を終えると撮影後の画面に戻りますので、動画を保存することができます。

Q9 1回あたりの撮影時間をもっと長くできる？

A9 設定により長時間撮影が可能になります。撮影できる時間は、本体／メモ리카ードの容量などによって異なります。

Q10 セルフタイマーは利用できる？

A10 できます。撮影画面でを押すとセルフタイマーの設定が行えます。

Q11 自分の顔を画面で確認しながら撮影したいときは？

A11 インカメラで撮影してください。を押すと切り替えられます。

Q12 撮影した動画は編集できる？

A12 テロップを流したり、必要な部分だけを別の動画として切り出すことができます。

バーコード/ 名刺読取

BAR CODE

カメラで情報を読み取りましょう！




やってみましょう

下のバーコードを読み取り、「使いこなし読本」をダウンロードしましょう！



バーコード 読み取り

待受画面から






このあと□を押し、
画面の指示に従っ
て操作します。



読み取った情報に
応じて、いろいろ
と利用できます。

名刺 読み取り



- Q1** どのようなバーコードが読み取れる？
- A1** 左のような正方形のバーコード（QRコード）と、食品などによく付いている縦棒を組み合わせたJANコードが読み取れます。
- Q2** 英語の名刺は読み取れる？
- A2** 読み取れます。ただし、項目によっては正しく登録できないものもあります。

- Q3** 画面が暗くて読み取りにくいときは？
- A3** □で明るさを調整してみてください。また、□を押すとモバイルライトを点灯することができます。
- Q4** バーコードをうまく読み取るコツはある？
- A4** 画面の中央にバーコードが表示されるようにしたあと、ゆっくりとバーコードとの距離を前後に変えてみてください。

- Q5** このケータイで文字は読み取れる？
- A5** URL、E-mailアドレス、電話番号などの英数字が読み取れます。（文字の色や形によっては読み取れないことがあります。）
- Q6** QRコードはこのケータイで作成できる？
- A6** できます。アドレス帳、テキスト、データフォルダ内のメロディ/画像/メモ帳を利用して作成することができます。

その他

AND MORE

このケータイには、まだまだいろいろな機能が満載。「取扱説明書」をご覧ください。

情報管理の強い味方として、生活をサポートする道具として利用できます。



便利な機能やサービスをどんどん利用しましょう！



各種ツール

- ◎**カレンダー／予定リスト**
ケータイに予定や用件を登録し、管理できます。
- ◎**メモ帳／ボイスレコーダー**
ケータイをメモ帳代わりに利用したり、会議などの音声を録音することができます。
- ◎**ドキュメントビューア／電子ブック**
パソコンのファイルや、電子コミックなどの電子書籍をケータイから閲覧できます。
- ◎**おサイフケータイ® (Si FeliCa)**
ケータイがおサイフに早変わり。お買物の決済や電子チケットとして利用できます。
- ◎**アラーム／お目覚めTV**
ケータイのアラームで朝のお目覚め。お気に入りのテレビ番組をモーニングコール代わりにすることもできます。
- ◎**ストップウォッチ／キッチンタイマー**
目的に応じて、時間を計測することができます。
- ◎**赤外線通信／Bluetooth®**
赤外線やBluetooth®を利用して、他の対応機器と無線でデータをやりとりできます。

サービス

いろいろなサービスを利用できます。



- ◎**SIアプリ**
ゲーム・待受から実用まで多彩なアプリが楽しめます。
- ◎**SIともだち状況**
複数の相手とお互いの気分や状態をやりとりできます。
- ◎**SI一斉トーク**
複数の相手と声の伝言をやりとりできます。
- ◎**ちかチャット**
近くの人と無線でメッセージをやりとりできます。
- ◎**SIループ**
インターネットを利用したコミュニケーションが楽しめます。
- ◎**SIタウン**
インターネット上の街で、ゲームやチャットが楽しめます。

カスタマイズ

このケータイをカスタマイズして楽しめます。



- ◎**画面のカスタマイズ**
待受画面にニュースなどを表示する待受ウィンドウや、表示画面を一括で変更するきせかえアレンジなどが利用できます。
- ◎**着信動作のカスタマイズ**
パイプや着信ライトの動作を設定したり、着信動作を組み合わせたりモードを設定し、状況に合わせて利用することができます。
- ◎**セキュリティのカスタマイズ**
ケータイの利用を禁止／制限したり、ケータイ内の情報を見られないようにすることができます。
- ◎**各機能／サービスのカスタマイズ**
各機能／サービスの操作方法や動作をカスタマイズし、自分流の使いかたで楽しめます。

ケータイの基本操作については、裏面の「基本情報編」をお読みください。

操作方法編は、このページで終了です。



SoftBank 921SH

らくらくスタートブック
はじめて
ケータイを
使う方

基本情報編



すぐにケータイを使いたい方は、裏面からお読みください

ダウンロードした 新曲を楽しむ♪

インターネットから音楽や動画をダウンロードして、メディアプレイヤーで再生。

音楽/動画

MUSIC/MOVIE



テレビ

DIGITAL TV



お気に入りの連ドラを見逃したくない…。

「ワンセグ」なら、見逃せないスポーツの試合や人気ドラマを移動中に見られるのでうれしい。視聴/録画予約もできて、とっても便利。

インターネット

INTERNET



雑誌・カタログに載っている
商品を手で購入！

パソコンがなくても気軽にネットでショッピング。気になること、知りたいことも「Yahoo!ケータイ」でサッとチェック！

こんなことも、あんなことも。SHケータイで毎日ハッピーになれる！

- ちょっとしたお買い物も、小銭いらずで手軽に。
- 映画館・イベント会場でチケットに早変わり。
- 電卓機能で友だちとの割り勘計算もラクちゃん！
- 会員証やクーポンもケータイで。
- 時間つぶしに携帯ゲームもできる！
- 搭乗手続きも、駅の改札もスイスイ。

このほかにも、まだまだあるよ。

仕事に、プライベート
に手放せない！

外出先からアポ時間を確認&変更できて大助かり。仕事の合間に実家へTVコールして近況報告も…。

電話

MOBILE PHONE



メール

MAIL



オフ会の待ち合わせにも、
お役立ち(^▽^)！

コミュニティ仲間全員にメールを同時に送って時間変更。カレシや親友へのアレンジメールだってカンタン。

カメラ

CAMERA



愛犬のお散歩シーンを
ブログの更新用にU^エ^U

ペットを毎日こまめに撮影してブログにアップ。動画で残して編集したり、メールすることもできちゃう。

SHケータイをお買い上げいただき、ありがとうございます。一緒に、SHケータイのある暮らしを見ていきましょう。

「基本情報編」目次

SHケータイのある暮らし。	B1
ガイドブックの使いかた。	B3
〇〇なあなたに。△△なあなたにも。	B5
ケータイをじっくりながめてみましょう！	B11
今すぐ使うための準備をしましょう！	B13
画面の見かたを覚えましょう！	B15
実際に使ってみましょう！〈壁紙設定〉	B17
クローズポジションを活用しましょう！	B21
文字入力のしくみを覚えましょう！	B23
〈共通操作〉を覚えておくと、いろいろ便利！	B27
ケータイマナー&ルールに注意しましょう。	B29
「何かおかしい？」そんなときはココで解決。	B31

まずは、この『らくらくスタートブック』をご覧ください。

じっくり知りたいときは…

らくらくスタートブック
はじめて
ケータイを
使う方

基本情報編



すでにケータイを使いたい方は、裏表から読みください

SHケータイでできることや共通操作のほかにも便利な情報がいっぱい。

すぐに使いたいときは…

らくらくスタートブック
すぐに
ケータイを
使いたい方

操作方法編



はじめてケータイを使う方は、裏表から読みください

みんながよく使う機能の基本操作を、画面中心にやさしく簡単に解説。

「操作方法編」目次

お使いになる前に	A1
電話	A3
メール	A9
インターネット	A13
テレビ	A19
カメラ	A23
メディアプレイヤー	A27
アドレス帳	A29
バーコード/名刺読取	A31
その他	A33

操作をくわしく知りたいときは。

ダウンロードのしかたは、A31ページへ！

SHケータイを「とことん使いこなしたい」、そんなあなたにオススメ。レアな情報やよりくわしいカスタマイズ操作がSHケータイの画面で確認できます。

- 無料でダウンロードできます。(通信料もかかりません。)



『使いこなし読本』をダウンロードしましょう！

もっと使いこなしたいときは。



「らくらくスタートブック」で紹介していない機能はもちろん、紹介している機能もよりくわしく知ることができます。

同梱の『取扱説明書』を使いましょう！

わかりやすい！
ケータイ活用のススメ

ガイドブックの使いかた。

この「らくらくスタートブック」は両開き仕様なので、表裏どちらからでも自由に読めます。サイズもコンパクトで、いつでもどこでもサッと開いて使えるから便利。くわしく知りたいときは、「取扱説明書」や「使いこなし読本」を要子エック！

危険な悪質サイトも あるので要チェック!

インターネットのサイトには、悪質なもののや有害なものもあります。個人情報の書き込みなどは慎重に。

著作権や肖像権に 留意することを忘れずに。

本の中身を撮影したり、他人を無断で撮影することは、厳禁です。カメラは正しく使いましょう。



知らない相手から メールが届いたら…

迷惑メールの可能性あります。むやみに返信したり、URLや電話番号をクリックすることはさげましょう。

“ワン切り/ なりすまし”にご注意!

電話番号が着信履歴に残っていても、知らない相手の場合、むやみにかけ直すことは危険です。無視しましょう。


使用してはいけない 場所があります。

病院や航空機内、混み合った電車内など、使用できない場所があります。必ず電源を切ってください。(129 B29ページ)



電波状態/電池残量に 注意しましょう。

電波状態/電池残量は、画面上部に表示されます。(129 B16ページ)



電源は入れたままに しておきましょう。

電源が入っていないと、電話やメールを受けることができません。(129 B13ページ)



ケータイはとても楽しく便利な道具です。でも、マナーや利用方法には、十分注意してくださいね。



はじめてケータイを使う方も買い替えの方も、まずは役立つ情報や機能・サービスを知ることが大切です。正しく、便利に、そして気持ちよく使いましょう!

ケータイ活用のススメ
○○あなたに。△△あなたにも。

はじめでケータイをお使い

になる方に。

コミュニケーション／便利サービス



SIともだち状況

メンバーどうしで、現在の気分や状況をリアルタイムにやりとりできて便利。

SI一斉トーク

メンバーどうしで、声の伝言をトランシーバ感覚でやりとりできるのでゴキゲン！

ちかチャット

Bluetooth®を利用して、近くの相手と文字で手軽におしゃべりOK。

SIタウン／SIループ

ネット上の街でチャットやゲームを楽しんだり、手軽に便利なコミュニケーションを！

おサイフケータイ® (SI FeliCa)

ケータイでお買い物の支払いをしたり、ポイントカード・会員証などにも。

■他社ケータイとのおもな機能／サービス名の違い (2007年10月現在)

au	ドコモ
EZweb	iモード
お気に入り	Bookmark
画面メモ	画面メモ
Cメール	SMS / ショートメール
Eメール	iモードメール
デコレーションメール	デコメール
オートロック	オールロック
キーロック	キー操作無効
簡易留守メモ	伝言メモ
PCサイトビューアー	フルブラウザ
ハローメッセンジャー	プッシュトーク



ソフトバンク
Yahoo!ケータイ
ブックマーク
お気に入り
SMS
SIメール
アレンジメール
キー操作ロック
誤動作防止
簡易留守録
PCサイトブラウザ
SI一斉トーク



※一部動作が異なるものもあります。
※上記は、各社の登録商標または商標です。

他のケータイ会社から乗り

メール



SMS

ソフトバンクケータイどうしで、電話番号を宛先にして短い文字メッセージがやりとりできちゃいます。

SIメール

他社ケータイやパソコンなどともやりとりができるメールサービスです。写メールなど、ファイル添付もOK！

PCメール

ケータイでパソコンのメールが確認できます。SMSやSIメール同様に管理もできます。

アレンジメール／フィーリングメール

動く画像やカラフルな文字でアレンジしたり、感情をプラスして送れるから、いろんなシーンで大活躍！

ソフトバンクの便利な3Gサービス

インターネット／情報配信

Yahoo!ケータイ

ソフトバンクケータイ専用のポータルサイト「Yahoo!ケータイ」を経由して、インターネットに簡単アクセス！

SI情報チャンネル

寝ている間に情報が自動的に届く情報配信サービス。社会、ファッションなど、多彩な情報を毎日キャッチ！

ようこそ、ソフトバンクケータイへ。ここでは、ソフトバンクケータイの便利なサービスと、機能名についてご紹介します。



替えられた方に。

3Gケータイの特長 (6-2シリーズケータイから買い替えられた方に)



高速ネットワーク

音楽／動画のダウンロードや大容量メールのやりとりがスムーズ!



TVコール

音声だけでなく、お互いの動画を見ながらおしゃべりできるのがタノシイ!



ネットワークサービス

楽しいコミュニケーションサービスなど、3G専用のサービスをエンジョイ!

SHケータイの魅力 (他メーカーケータイから買い替えられた方に)



きせかえアレンジ

簡単な操作で、グラフィックやメロディを、統一イメージに一括チェンジ!



高精細大画面液晶

液晶のシャープならではの美しさで、ワンセグや動画再生をエンジョイ!



カンタン操作

押しやすいボタンとわかりやすいメニュー構造で、操作をらくらくサポート。



ワンセグ

地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」をいつでも、どこでも体験!



S!速報ニュース/待受ウィンドウ

ニュースや天気などの情報コンテンツを自動的に受信して、待受画面ですぐにチェック!



PCサイトブラウザ

フルワイドVGA (854×480ドット)の高精細大画面で、パソコン用サイトにアクセス!

最近登場した話題の機能やサービス

■ ボーダフォンケータイとのおもなサービス名の違い

ボーダフォンケータイ
Vodafone live!
MMS
Vアプリ
ボーダフォンライブ!キャスト
ボーダフォンアドレスブック



ソフトバンクケータイ
Yahoo!ケータイ
S!メール
S!アプリ
S!情報チャンネル
S!電話帳バックアップ

いつもソフトバンクを可愛がっていただき、ありがとうございます。進化し続けるソフトバンクに、これからもご期待くださいね。

ソフトバンク (ボーダフォン)ケータイ

から買い替えられた方に。

使う前に、SHケータイをすみずみまでボディチェック!
 いろいろなカタチにチェンジするから、使用する目的に応じた
 それぞれのベストポジションを知っておきましょう。

クローズ ポジション

閉じた状態のこと。セン
 サーキーを使えば、オー
 プンポジションとほぼ同
 じように操作できます。

センサーキー

ボタン代わりに操作でき
 て便利!



ふだん持ち運
 ぶときは、こ
 のカタチで!



赤外線ポート

友だちとデータをやりと
 りできます。

イヤホンマイク端子

イヤホンマイクなどをつ
 ながえます。

外部機器端子

オプション品のACアダ
 プタを差し込んで充電す
 るときに使います。




モバイルライト

スポットライト(懐中電
 灯)や撮影用フラッシュ
 として使います。



サイドボタン

テレビ視聴時の音量変更
 などに使います。



テレビ用アンテナ

テレビを視聴するとき
 に使います。(電話やメー
 ルには関係ありません。)

カメラ

撮影時に使います。



音楽を聴く
 ときにピツ
 タリ!



オープン ポジション

クローズポジションから
 カシャッとスライドした
 状態のこと。文字や番号
 の入力はこのカタチで。

入力する
 ときは、こ
 のカタチで!



スライドを閉じると...

ケータイの傾きに合せて
 画面の向きが変わります。
 (音楽再生やテレビ視聴は
 そのまま継続できます。)

●詳しくは、B21ページを
 ご覧ください。

今すぐ使うための準備をしましょう！

SHケータイを今すぐに使いたいというのがホンネでもその前に、ちよつとした準備が必要です。さつそく、「電源」と「充電」を確認しましょう！

電源は入っていますか？

はい

いいえ

電源を入れましょう！



しばらくすると

長く押す




上のような待受画面（イラストはイメージです）が表示されるとOK！電源を切るときも、を長く押すだけ。

何かのボタンを押して画面が点灯したら、すでに電源が入っている証拠！



メニュー切替画面が表示されたら



画面の指示に従って、メニューの切り替え、名前の登録を行いましょ。



充電はできていますか？

はい

いいえ

電池の残量は、画面右上のマークで確認しましょう。



になるまで充電してください。



多い 少ない



充電中は

このライトが赤く点灯します。ライトが消えれば充電完了！




準備完了！

使う前に、充電しましょう！

卓上ホルダーを使った充電方法は、取扱説明書をご覧ください。

- 端子キャップを開き、ACアダプタのコネクターを接続します。
- 家庭用ACコンセントに、ACアダプタのプラグを差し込みます。



充電時のご注意

- コネクターやプラグはしっかりと差し込んでください。
- 充電中は、ケータイやACアダプタがあたたかくなることがあります。

充電には、オプション品のACアダプタが必要です。必ず指定のものを使用してくださいね。



ふだんは次のようなマークが点灯しています。
電池や電波の状態を確認してみましょう！



●電波が届いていないときは、「圏外」が表示されます。



メール受信など、何かをお知らせする必要があるときは、次のようなマークが点灯します。



その他、ケータイの状態によっては、次のようなマークも表示されるので要チェック！

	送信失敗メールあり		マナーモード設定中
	メール空き容量不足		アラーム設定中
	メモカード読み込み中		キー操作ロック設定中
	Bluetooth®通信待機中		オフラインモード設定中

マークの意味を知っておくと何かと便利！

さあ、待受画面から始めましょう！

お知らせマーク


ケータイの状態をマークでお知らせ。

壁紙

好きな画像に変更することも。

待受ウィンドウ

ニュースなどを表示させることも。




一番よく目にするのが、この待受画面。ケータイ操作の入り口です。



ニュースやサイトの更新情報をチェック！



SI!ともだち状況で相手の状態がひと目で！



カレンダーやショートカットをカンタン表示。

たとえば、こんなワザもあり！



次のステップでは、画面を見て表示やマークを覚えましょう！
それぞれの意味する内容や機能がわかれば、ケータイ操作がうんとカンタン＆便利に！

画面の見かたを覚えましょう！

ケータイ活用のススメ

実際に使ってみましょう！〈壁紙設定〉

準備が整ったら、〈壁紙設定〉にチャレンジしてみましょう。
 (メニュー操作も覚えてね！)

1 〇からスタート！



メインメニューが表示されます。このケータイの機能操作はココから！

①のあと0を押すと、このケータイの電話番号が表示されます。



2 〇で項目を選択し、〇で決定します。



〇で「設定」選択 〇で決定

1つ前の画面に戻るときは、CLEAR/BACKを押してね。




3 〇で項目を選択し、〇で決定します。



〇で「ディスプレイ設定」選択 〇で決定

5 〇で画像を選び、〇を押すと完了です。



〇で画像選択 〇

4 〇選択➡〇決定をくり返し、目的の機能の画面を表示。



〇で「壁紙」選択➡〇 〇で「縦画面用」選択➡〇 〇で「固定データ」選択➡〇

6 〇を押して待受画面に戻りましょう。



選んだ壁紙が表示されます。

壁紙設定完了！



このボタンを使います。

- 上下左右のいずれか
- 上下のいずれか

簡単に使いたいときは、シンプルメニューをオン!

シンプルメニューを利用すると、基本的な機能だけが使用できるようになります。
(メニューなどの文字も大きくなります。)



こんなことも知っておくと役立ちます。

誤動作防止


持ち運ぶときは、誤動作防止を設定しましょう。誤ってボタンを押してしまう心配ナシ。



- 解除するときも、ONを長く押します。

インフォメーション

電話に出なかったときや、メールを受信したときなどは、待受画面にインフォメーションを表示してお知らせ。



それぞれのボタンは、こんな働きをします。

発信履歴を表示します。



待受ウィンドウを表示します。

アドレス帳を呼び出します。

着信履歴を表示します。

メールを利用したり、画面左下に表示される操作を実行します。

インターネットに接続したり、画面右下に表示される操作を実行します。

電話をかけたり、受けたりします。


電話を切ったり、操作を終了/中止します。

前の画面に戻ったり、文字を消します。

テレビを起動します。

登録済みの機能 (ショートカット) を呼び出します。


電話番号や文字を入力します。



長く押すと違った動きをするボタンもあるので注意してね!

サイドボタンで操作できます。

- : S!一斉トーク発信/スポットライト点灯
- : マナーモード設定/通話履歴表示
- : 音量調節/テレビ起動
- : 操作終了/画面の消灯
- : センサーキー起動/誤動作防止設定



センサーキーを活用しましょう。


センサーキーにタッチしたり指でなぞると、次の操作が行えます。

- センサーキーは金属や衣服などにも反応します。ポケットやバッグなどに収納するときは、センサーキーが消灯していることを確認してください。

次の部分にタッチすると


それぞれのボタンを押したときと同じ動きをします。

- 画面の向きが切り替わっても、対応するボタンの領域は画面と同じ方向で操作できます。(☑は常にお客様から見て右上の位置です。)
- ☑、、、は、囲み内の★位置を押してください。
- 横画面では、センサーキーのどの部分をタッチすればよいかが、画面に表示されます。



上下左右になぞると

なぞった方向にカーソルや項目選択が移動します。




たとえば、こんなことができます。


閉じたまま、音楽も再生できます。



横画面でテレビを視聴



横画面でカメラ撮影




振って機能呼び出し

クローズポジションでできることや、サイドボタン/センサーキーの操作など詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

ケータイの方向によって画面が切り替わります。

モーションコントロールセンサーの動きで、画面の縦横が自動的に切り替わります。

メニュー選択画面など



- カーソルがあたっている項目の意味などが表示されます。
- データフォルダやメールボックスでは、フォルダを開かなくても保存されているデータなどが表示できます。

クローズポジションは、持ち運ぶためだけのものではありません。テレビや音楽を楽しんだり、センサーキーやサイドボタンでケータイを操作することができます。

ケータイ活用のススメ
クローズポジションを活用しましょう！

スピーディーにメールを作成するには、文字入力のテクニクが必須。文字入力画面のおしくみや絵文字入力などの小ワザを覚えておくとスムーズ&らくらく入力できるようになりますよ。



入力文字数


「/」の右が入力できる文字数(容量)、左が入力している文字数です。

入力終了 (■)

文字入力を終了して、元の画面に。


入力中止 (⌫)

文字入力を中止して、元の画面に。



メニュー表示 (☰)

利用できる機能が表示されます。



文字入力画面をチェック！

文字入力画面はこんなしくみになっています。(下記は、メール本文の入力画面です。)

文字入力モード

入力できる文字の種類を表示します。

文字入力欄

入力した文字が表示されます。文字はダイヤルボタンで入れます。

ひらがなを入力すると



入力した文字で始まる変換候補が表示されます。


入力モードの切り替え

文字入力画面で次の操作を行えば、パッと切り替えOK!

文字入力モード一覧

漢字 (ㇿ)	漢字(ひらがな)入力モード
アイウ (ア)	全角カタカナ入力モード
アイウ (ア)	半角カタカナ入力モード
A b c (A)	全角英数字入力モード
A b c (A)	半角英数字入力モード
123 (1)	数字入力モード

※このほかに、絵文字入力モード、記号入力モード、区点コード入力モードがあります。



文字入力画面で

入力モード


文字の割り当て

各ボタンに割り当てられているおもな文字をご紹介します。

ダイヤルボタンの割り当て文字

ボタン	ひらがな	英数字
1	あいうえおあいうえお	@、/_-1□(スペース)
2	かきくけこ	ABCabc2
3	さしすせそ	DEFdef3
4	たちつとっ	GHIghi4
5	なにぬねの	JKLjkl5
6	はひふへほ	MNOmno6
7	まみむめも	PQRSpqrs7
8	やゆよやゆよ	TUVtuv8
9	らりるれろ	WXYZwxyz9
0	わをんー	0
*		*、° 記号/絵文字
#		記号/絵文字
	、。(英数字では、) ↓ (改行) ? ! □ (スペース)	


- ① 小文字/大文字の切り替え
- ② 文字の消去/変換中止
- ③ 文字入力モードの切り替え



では、実際に入力してみよう！


メール本文に「愛ちゃんのパティ」と入力してみよう。

次の操作で、メール本文入力画面を表示させてスタート！



1 ひらがなを漢字に変換

「あい」と入力




1 (2回)

同じボタンの文字を続けて入力するときは、を押してね。

絵文字画面はを押してもパッと切り替え！


3 絵文字を入力

絵文字画面を表示 「」を選択



2 ひらがなを入力


「ちゃんの」と入力 そのまま確定




4 (2回) → 8 (4回) → 0 (3回) → 5 (5回)

4 カタカナ入力モードに変更

モード選択画面を表示 モードを選択



5 カタカナを入力



を押すたびに「」や「」がつかます。「」で小文字/大文字を切り替えましょう！

こんなときは

文字を消したい

で消したい文字を選び、を押します。また、を長く押し、まとめて文字が消せます。

顔文字を入力したい

を押したあと、「顔文字」を選び、を押します。顔文字一覧が表示されるので、そこから選んで入力してください。

カタカナや英数字を簡単に入力したい

漢字（ひらがな）モードのままで、文字を入力しを押します。該当するカタカナや英数字の候補が表示されるので、そこからチョイスしてください。


メールアドレスなどを簡単に入力したい

を押したあと、「簡単アドレス入力」を選び、を押します。「.co.jp」や「http://」などの一覧が表示されるので、そこから入力OK！

よく使う単語を簡単に入力したい

ユーザー辞書に登録しましょう。登録した“読み”で変換候補に表示することができます。

データフォルダには
いろいろなデータが
保存されています。




画像や音だけでなく、ムービーや
ケータイ書籍、きせかえアレンジ
など、いろいろな
データが保存さ
れています。

画像や音の 選びかた

メールやアドレス帳など、機能から画
像や音を選ぶ方法は、どの機能でも基
本的に共通です。



画像や音を選ぶとき
はデータフォルダが
表示されます。



画像や音を確認するには！



「表示」や「再生」に該当するボ
タンを押します。元の画面に戻
るときは「戻る」を押すだけ。

画像や音を選択するには！



画像や音を選び、「OK」を押すと
選択OK。あとは、元の画面で
続きの操作を行います。

よく登場する メニュー項目

メニューにはよく登場する共通項
目があります。意味を覚えておけ
ば、すぐに利用できてラクラク。



「戻る」を押すとサ
ブメニューが
表示されます。




プロパティ



そのデータの情報
が詳しく確認でき
ます。

メモリ確認



その機能のメモリ
使用状況が確認で
きます。

ヘルプ



その機能の使いか
たが表示されます。

サブメニュー
以外でもよく
登場しますよ。



じつは、各機能がよく出てくる共通の操作が
あるんです。それらをはじめに覚えておくと、
便利なおこがいろいろいっばい。

「共通操作」を覚えておくといろいろ便利！

ケータイ活用のススメ

こんな場所では
絶対に
使用しないで!!

クルマの運転中

道路交通法では、メー
ルの画面を見るだけ
でも罰金。



飛行機の中

飛行機の計器に影響
を与える可能性があります。



病院などの医療機関

医療用電子機器に影響
を与える可能性があります。



電車やバスなどの 交通機関

車内のアナウンスや掲示に従っ
てください。

- 混雑しているときは、医療用機器を装着している方への気配りも必要。



街の中

通行の妨げにならない場所で使
いましょう。

- 通行量の多い場所では、ぶつかったり手荷物を紛失したりする危険性が。



こんな便利機能もあります!

オフラインモード

電源を入れたまま電波の送
受信をストップ! (電話や
メールは利用できません。)

簡易留守録

電話に出られないときに、
相手のメッセージをカンタ
ン録音OK。

メールの自動返信

クルマの運転中などメール
を確認できないとき、自動
で定型文を返信!


音量設定

電話、メールなど、着信の種
類ごとに音量を設定できて
便利!



レストランや ホテルのロビーなど

静かな場所では、大きな声での通
話は控えましょう。



劇場や映画館、 美術館など

周囲の迷惑にならないよう、
電源を切ることを忘れずに。



マナーモードを利用しましょう!



マナーモードを
設定すると

- ◎このケータイから音が鳴らなくなります。(カメラのシャッター音などは鳴ります。)
- ◎着信を振動でお知らせ。
- ◎自動的に「簡易留守録」に。



ケータイ活用のススメ
ケータイマナー&ルールに注意しましょう。

病院などの医療機関では必ず電源オフに。運転中の通話も絶対ダメ!
公共の場所でも、着信音などが鳴らないよう
(マナーモード)にするのが基本マナーですよ。

「故障かな?」と思ったら、修理を依頼する前に左記の項目をもう一度チェック! 簡単にトラブルを解決できるケースをご紹介します。もっとくわしく知りたいときは、「取扱説明書」や「使いこなし読本」へ。

トラブルシューティング



- ◎ **ケータイを動かすと音がする**
このケータイに搭載されている、モーションコントロールセンサーの動きによるものです。故障ではありません。
- ◎ **電源が入らない**
☑を「しばらくお待ちください」と表示されるまで、長く押してください。何度か行っても電源が入らないときは、充電してからやり直してみましょう。
- ◎ **充電できない**
ケーブルやコンセントの接続を確認してみてください。また、接続端子が汚れているときも充電を正しく行えません。綿棒などで掃除してから、やり直してみてください。
- ◎ **ケータイが熱い**
充電中や長時間使用しているとき、TVコール利用中は熱くなることがあります。手で触れることのできる熱さであれば異常ではありません。ただし、長時間肌に触れたままにしていると、低温やけどになる恐れがあります。
- ◎ **電話がかげられない**
「圏外」が表示されていませんか。電波が届く場所でもやり直してください。また、一般電話にかけるときは、必ず市外局番からダイヤルしてください。
- ◎ **通話が途切れる**
電波が届きにくい場所や移動中ではありませんか。電波が届く場所で立ち止まって話してください。また、充電が必要なときも通話が途切れがちになります。
- ◎ **ボタン操作ができない**
画面に「■」(誤動作防止設定中のマーク)が点灯していませんか。点灯しているときは、[Fn]を長く押して、誤動作防止を解除してください。
- ◎ **写メールが送れない**
相手がS!メール/スーパーメール/ロングメール対応機でそれぞれのサービスを契約していますか。また、他社ケータイへ送るときは、相手が画像を受信できるかどうかを確認してください。

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

お問い合わせ先一覧



お困りのときや、ご不明な点など、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
※電話番号はお間違いのないようおかけください。

ソフトバンクお客さまセンター

総合案内 : ソフトバンク携帯電話から157 (無料)
紛失・故障受付 : ソフトバンク携帯電話から113 (無料)

ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問合せおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491 (有料)

■一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ内容	電話番号
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	総合案内	☎0088-240-157 (無料)
	紛失・故障受付	☎0088-240-113 (無料)
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	☎0088-241-157 (無料)
	紛失・故障受付	☎0088-241-113 (無料)
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	☎0088-242-157 (無料)
	紛失・故障受付	☎0088-242-113 (無料)
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	☎0088-250-157 (無料)
	紛失・故障受付	☎0088-250-113 (無料)

基本情報編は、このページで終了です。

各機能の操作方法については、裏面の「操作方法編」をお読みください。

