

<b>文字入力について</b> .....	<b>3-2</b>
<b>文字の入力方法</b> .....	<b>3-3</b>
文字を入力する .....	3-3
絵文字／記号を入力する .....	3-4
定型文を利用する .....	3-5
その他の入力補助機能 .....	3-5
<b>文字の変換機能</b> .....	<b>3-6</b>
変換機能を利用する .....	3-6
英字／数字／カタカナに変換する（英数カナ候補） .....	3-7
文字の変換に関する機能 .....	3-8
<b>文字の編集</b> .....	<b>3-9</b>
入力した文字を消去／修正する .....	3-9
コピー／切り取り／貼り付けをする .....	3-9
<b>ユーザー辞書</b> .....	<b>3-10</b>
ユーザー辞書に登録する .....	3-10

## 文字入力について

ひらがな、漢字、カタカナ、英数字、記号、絵文字などが入力できます。

- 文字入力方式には、モード1（かな方式）、モード2（2タッチ方式）、モード3（ニコタッチ方式）の3種類があります。本書では、モード1（かな方式）での入力例を中心に記載します。

### モード2（2タッチ方式）／モード3（ニコタッチ方式）について

ダイヤルボタンで2桁の数字を押すと、2桁の数字に対応した文字や記号などが入力されます。

- ダイヤルボタンの文字割り当てについて（P.19-14～16）

### ヘルプ機能を利用するには

文字の入力方法を項目ごとに画面で確認できます。  
文字入力画面で **[メニュー]** → **ヘルプ** → 項目を選択

#### ① 文字入力方式

**[戻る]**（長押し）で切り替えます。

**2**：モード2（2タッチ方式）

**[戻る]**：モード3（ニコタッチ方式）

- モード1（かな方式）のときは表示されません。

#### ② 入力モード

**[戻る]** **[文字]** で切り替えます。

漢：漢字・ひらがな入力モード

か：カタカナ入力モード

英：英字入力モード

数：数字入力モード

- モード3（ニコタッチ方式）のときは、漢字・ひらがなと数字（半角）入力モードの切り替えのみとなります。

#### ③ 全角／半角

**[メニュー]** → **全角切替（半角切替）**

全：全角入力モード

半：半角入力モード

#### ④ 入力可能な残りバイト数／最大入力バイト数

- 機能によっては入力した文字数が表示される場合があります。



# 文字の入力方法

## 文字を入力する

例)「鈴木」と入力する

### 1 文字入力画面で「すずき」と入力

- 次のように入力します。

「す」: [3] (3回)



「ず」: [Q]\* → [3] (3回) → [\*] (1回)

「き」: [2] (2回)

※ 同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力する場合などは、[Q]でカーソルを移動させます。

### 2 [Q]で予測候補リストに入る

- 変換する前に文字を追加したり修正したい場合は、[F10]を押して予測候補リストから出ます。
- 漢字・ひらがな変換時に表示される候補には、**予測候補**、**変換候補**、**英数カナ候補**、**関係予測候補**があります。(P.3-6)



### 3 [Q]で「鈴木」を選択

## その他の入力機能

カタカナ/英数字を入力する	[回][文字]を数回押して入力モードを選択→文字を入力
小文字(っ、ッなど)を入力する	小文字になる文字を入力→[f] ● ボタンを繰り返し押すと、大文字に続いて小文字も表示されます。
大文字(Aなど)を入力する	大文字になる文字を入力→[F] ● ボタンを繰り返し押すと、小文字に続いて大文字も表示されます。
濁点(°)/半濁点(°)を入力する	濁点/半濁点を付ける文字を入力→濁点の場合[*]を1回、半濁点の場合[*]を2回押す ● 半角カタカナ入力モードでは濁点/半濁点が半角で入力されます。
改行を入力する	改行したい位置で[改行]
スペースを文末に入力する	[Q]
スペースを文中に入力する	スペース(半角)が表示されるまで繰り返し[#]を押す*、または[F][メニュー]→ <b>絵文字/記号入力</b> → <b>スペース</b> (全角/半角は入力モードによって異なります)
文字を逆順で表示する	[逆順] 例)「え」にカーソルが当たっている場合、「え」→「う」→「い」→「あ」…
カーソルを文頭または文末に移動する	[F][メニュー]→ <b>ジャンプ</b> → <b>文頭へジャンプ</b> / <b>文末へジャンプ</b>
直前に作業した状態に戻す	[元に戻す]

※ 数字入力モードでは入力できません。

## 絵文字／記号を入力する

- 絵文字を入力したメールなどを送信した場合、絵文字非対応のソフトバンク携帯電話やEメールでは表示されません。

### 1 絵文字の場合

漢字・ひらがな／カタカナ／英字入力モードで

\*

全絵文字一覧が表示されます。

### 記号の場合

# (長押し)

半角の記号一覧が表示されます。

### 2 で絵文字／記号を選択

- 記号一覧 ( P.19-17)

#### お知らせ

- 絵文字／記号一覧は、 [メニュー]→**絵文字/記号入力**でも表示できます。
- これまでに入力した絵文字／記号がある場合は、それぞれの履歴がまず表示されます。

### S!メール入力画面で絵文字を入力する場合

全絵文字一覧と履歴の他に、他社共通絵文字とマイ絵文字一覧も表示されます。一覧を切り替えるには、 または  を押します。

## 絵文字／記号一覧表示中に利用できる機能

連続して絵文字／記号を入力する	<input type="checkbox"/> [連続]
絵文字／記号一覧を切り替える	<input type="checkbox"/> [絵文字／記号]
前ページ／次ページにジャンプする	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
一覧を全画面／標準表示に切り替える	<input type="checkbox"/>
半角／全角／履歴を切り替える [記号一覧のみ]	<input type="checkbox"/> [半角／全角／履歴] ● <input type="checkbox"/> で逆順に切り替えます。
絵文字／履歴を切り替える [絵文字一覧のみ]	<input type="checkbox"/> [共通絵 <sup>*1</sup> ／全絵／マイ絵 <sup>*2</sup> ／履歴] ● <input type="checkbox"/> で逆順に切り替えます。
一覧を閉じる	<input type="checkbox"/>

※1 S!メール件名／本文入力中／署名編集集中／フォルダ振分け件名入力中の場合のみ

※2 S!メール本文入力中の場合のみ

## 定型文を利用する

定型文（あいさつ、URL、顔文字など）を呼び出して入力できます。あらかじめ登録されている定型文を編集することもできます。

## 定型文を入力する

- 1 文字入力中に $\square$ \*（長押し）
  - 数字モードでは入力できません。
- 2 定型文の種類を選択→定型文を選択

### お知らせ

- 文字入力中に $\square$ [メニュー]→入力補助→定型文入力からでも入力できます。

## 定型文を編集する

メインメニューから ツール▶定型文/ユーザー辞書▶定型文

- 1 定型文の種類を選択
- 2 定型文を選んで $\square$ [編集] →定型文を編集

### 編集した定型文を元に戻すには

手順1のあと（定型文を選んで） $\square$ [メニュー]→1件初期化/  
全件初期化（→全件初期化の場合、端末暗証番号を入力）→YES

### 定型文のフォルダ名を編集するには

手順1で定型文の種類を選んで $\square$ [メニュー]→フォルダ名編集→フォルダ名を編集  
●フォルダ名を元に戻すには、 $\square$ [メニュー]→フォルダ名初期化→YES

## その他の入力補助機能

- 1 文字入力中に $\square$ [メニュー]→入力補助
- 2 項目を選択（下記参照）

項目	操作・補足
区点入力	区点コード（ $\square$ P.19-18）で文字を入力します。 > 区点コード（4桁）を入力
日付/時刻入力	日付/時刻の形式を選んで挿入します。 > 日付/時刻の形式を選択→日付/時刻を入力
電話帳引用	電話帳情報を引用して挿入します。 > 電話帳を選択→引用したい項目にチェック→ $\square$ [完了]
オーナー情報引用	オーナー情報を引用して挿入します。 > 端末暗証番号を入力→引用したい項目にチェック→ $\square$ [完了]
バーコードリーダー	バーコードリーダーを起動し、認識結果を挿入します。（ $\square$ P.12-11）

## 文字の変換機能

### 変換機能を利用する

下記の候補リストが文字の変換中や確定後に表示されます。

変換中 に表示	予測候補	入力した文字で始めると予測される候補（予測候補）と完全一致した候補（変換候補）の混在リスト 予測候補の例)「わ」→「私」「わたし」等 変換候補の例)「わ」→「和」「輪」等
	変換候補	入力した文字と完全一致した候補リスト 例)「わ」→「和」「輪」等
	英数カナ候補	入力した文字が入力ボタンに割り当てられている英数字/カタカナと一致した候補リスト (☞P.3-7)
確定後 に表示	関係予測候補	文字確定後に予測される候補リスト 例)「私」で確定した場合、それに続くとして予測される「です」「の」「は」等

- 単語入力を繰り返すことにより、候補リストの順番は変化します。
- 予測候補リストと変換候補リストは [予測] / [変換] で切り替えられます。

#### お知らせ

- 一度入力した文字列は学習履歴として記憶され、変換中の候補リストに表示されます。(☞P.3-8)

例)「私の鼻」と入力する

1 漢字・ひらがな入力モードで

「わ」が入力され、予測候補リストが表示されます。

2 で予測候補リストに移動

→ で「私」を選択

「私」が入力され、関係予測候補リストが表示されます。

3 で関係予測候補リストに

移動 → で「の」を選択



「の」が入力され、関係予測候補リストが表示されます。



4 →

「はな」が入力され、予測候補リストが表示されます。

5 [変換]


変換候補リストが表示されます。



- 6 で変換候補リストに移動  
→ で「鼻」を選択



### 目的の漢字に変換されないときは

でひらがなに戻り、文字の区切りを変更して変換し直します。  
例) 「はるか」を「はる」と「か」で区切って「春香」に変換する場合

- ① 「る」にカーソルを移動して「はる」を「春」に変換→ 
- ② 「か」を「香」に変換→ 

### 一度入力した文字を利用するには


一度入力した文字は、最初の1～2文字を入力すると候補リストに表示されます。

## 英字／数字／カタカナに変換する（英数カナ候補）







漢字・ひらがな入力モードのまま、そのボタンに割り当てられているカタカナや英数字に変換できます。日付や時刻を簡単に入力することもできます。


### 例1) 「OK」を入力する

手順	1	2	3	4
ボタン	 (3回)	 (2回)	 [英数カナ]	
表示	ふ	ふに	英数カナ候補 リスト	OK

- 英数カナ候補リストでの選択を確認したら、で確定してください。

### 例2) 「10:30」または「10/30」を入力する

手順	1	2	3
ボタン	   	 [英数カナ]	
表示	あわさわ	英数カナ候補 リスト	10:30 または 10/30

- 英数カナ候補リストでの選択を確認したら、で確定してください。

## 文字の変換に関する機能

### 学習履歴を確認する

- 1 文字入力中に $\square$ [メニュー]→文字入力設定→  
学習履歴
- 2 行を選択→履歴を選択

### 学習履歴を削除するには

手順2で(履歴を選んで)  $\square$ [メニュー]→削除/全削除  
(→全削除の場合、端末暗証番号を入力) →YES

こんなこともできます!

**設定** ●変換機能で学習した内容をすべて消去する (☞P.18-10)

## 文字変換候補の表示設定をする

《お買い上げ時》ON

- 1 文字入力中に $\square$ [メニュー]→文字入力設定
- 2 項目を選択(下記参照)

項目	操作・補足
予測機能	予測候補と関係予測候補リストの表示設定をします。
関係候補表示	関係予測候補リストの表示設定をします。
2タッチ/ ニコタッチ ガイダンス	2タッチ/ニコタッチ方式で入力時に表示される変換候補のガイダンスの表示設定をします。

## 3 ON/OFF

### 入力した文字を自動的に確定させる

《お買い上げ時》OFF

モード1(かな方式)で文字入力時、未確定のまま一定時間経過すると自動的に確定するように設定します。


- 1 文字入力中に $\square$ [メニュー]→文字入力設定
- 2 キー入力確定時間→速度を選択




## 文字の編集

### 入力した文字を消去／修正する


#### 1 文中の文字を消去する場合

消去したい文字の前にカーソルを移動→


カーソルの後ろの1文字を消去します。

- を長押しすると、カーソルから後ろの文字をすべて消去します。

#### 文末から文字を消去する場合

カーソルが文末にある状態で<sup>①</sup>

カーソルの前の1文字を消去します。

- を長押しすると、カーソルから前の文字をすべて消去します。



#### 2 正しい文字を入力

### コピー／切り取り／貼り付けをする

指定した範囲の文字列を最大全角5000文字／半角10000文字コピーし、または切り取って、他の場所に貼り付けることができます。

#### 1 文字入力中に[メニュー]→コピー／切り取り


#### 2 部分的に範囲を選択する場合

選択したい文字列の先頭（最後）へカーソルを移動→[始点]→文字列の最後（先頭）へカーソルを移動→[終点]

#### すべてを選択する場合

[全選択]→[終点]

#### 3 貼り付ける位置へカーソルを移動→

[メニュー]→貼り付け

## ユーザー辞書

ユーザー辞書には、特殊な読みかたの漢字やよく使う略語などを最大100語登録できます。登録すると、変換候補に表示されるようになります。

### ユーザー辞書に登録する

- 1 文字入力画面で  [メニュー] → 文字入力設定 → ユーザー辞書
- 2 <新規登録>
- 3 単語を入力 → 読みを入力

#### ユーザー辞書を編集するには

手順1のあと、語句を選んで  [編集] → 単語を編集 → 読みを編集

#### ユーザー辞書を削除するには

手順1のあと、 [メニュー] → 削除 → 削除 / 全削除 (→ 全削除の場合、端末暗証番号を入力) → YES

#### お知らせ

- **メインメニューから ツール ▶ 定型文/ユーザー辞書**  
▶ **ユーザー辞書**でも操作できます。