

S! GPSナビ

S! GPSナビについて	17-2
S! GPSナビの利用	17-2
現在地を確認する	17-2
ナビアプリを起動する	17-3
位置ナビを利用する	17-3
位置履歴を確認／削除する.....	17-3

S! GPSナビについて

S! GPSナビは、基地局との通信による測位情報と、GPS衛星による測位情報を使用しています。

ナビアプリを利用すれば、自分のいる場所を地図で確認したり、周辺の情報を検索したり、目的地までの最適な交通手段やルート案内などのサービスが利用できます。

お知らせ

- GPS衛星または基地局からの電波が受信できない場所や、受信状況が悪い場所をご利用の場合は、位置情報が取得できなかったり、測位精度が低くなることがあります。
- 提供した位置情報に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 測位機能ロック中（☞P.18-19）は測位できません。
- 通信料などの詳細については、ソフトバンクホームページ（<http://www.softbank.jp>）でご案内しています。

S! GPSナビの利用

現在地を確認する

現在地を測位して表示します。

メインメニューから ツール▶S! GPSナビ

1 現在地地図→YES

測位を開始します。

- 測位途中の情報で現在地を表示するには：画面右下に**[利用]**が表示されているときに →OK

2 位置情報の取得が完了したら、 **[地図]**→YES

インターネットに接続後、地図サイトの画面が表示されます。


- 再度測位するには： **[リトライ]**

電話帳に登録するには


取得した位置情報を電話帳に登録できます。

位置情報の取得完了→ **[メニュー]**→**電話帳登録**→YES→登録の操作（☞P.4-5手順2以降）

位置情報取得後の測位レベル3段階表示について

測位レベル  …… ほぼ正確な位置情報です。

測位レベル  …… 比較的正確な位置情報です。

測位レベル  …… 正確な位置情報が取得されていません。
場所を変えてもう一度測位することをおすすめします。

