

S!アプリ	10-2
S!アプリを利用する	10-2
モバイルウィジェット	10-3
待受画面をアレンジする	10-3

便利な機能	10-6
こんなときは	10-10

10

S!アプリ/ ウィジェット



S!アプリを利用する

ダウンロードしたりあらかじめ登録されているゲームなど、ソフトバンク携帯電話専用のアプリケーション（S!アプリ）を楽しめます。

- 操作方法について詳しくは、S!アプリ内のヘルプやダウンロードしたインターネットの情報画面などを参照してください。

リモコン操作について

- リモコン機能に対応したS!アプリ「ファミリンクリモコン for AQUOS」を利用して、テレビやビデオなどの家電製品を赤外線でお操作できます。

① ●➡「S!アプリ」➡●

② 「S!アプリ一覧」➡●



S!アプリ一覧画面

③ 利用するS!アプリ選択➡●

ネットワーク接続型S!アプリを選ぶと

- ネットワーク（インターネット）へ接続するかどうかの確認が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

S!アプリ起動中に着信があると


- S!アプリは一時停止し、着信画面が表示されます。

S!アプリの通知履歴を確認するとき

②で「S!アプリ通知履歴」➡●

■ S!アプリを終了する

① S!アプリ起動中に 



② 「終了」➡●

S!アプリを一時停止するとき

②で「一時停止」➡●

- 次回続きから再開できます。

一時停止中のS!アプリを再開するとき

●➡「再開」➡●

- 「キャンセル」を選ぶと、一時停止のままメインメニューが表示されます。
（S!アプリによっては、他の機能の利用が制限されることがあります。）

- 「終了」を選ぶと、一時停止中のS!アプリは終了します。

使いこなしチェック！




- S!アプリをダウンロードしたい ● 効果音などの音量を変更したい ● サラウンドを解除したい ● 着信があったときの動作を設定したい ● S!アプリを待受画面に設定したい ● S!アプリのセキュリティを設定したい ● 詳細情報を確認したい ● S!アプリをメモ리카ードに移動したい ● S!アプリの設定を変更したい ● S!アプリを削除したい ● S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻したい ● S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻したい ● メモ리카ード内のS!アプリ情報を更新したい ● Java™のライセンス情報を表示したい（ P.10-6～P.10-7）



待受画面をアレンジする

さまざまなアプリケーション(ウィジェット)を待受画面に貼ることで、待受画面からすぐにほしい情報や機能を入手/起動できます。




ウィジェット

S!速報ニュース／
S!ともだち状況

ウィジェットを入手する

① ①➡「ウィジェット」➡①



モバイルウィジェット画面

② 「ウィジェットストア」➡②

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

ウィジェットをインストールするとき

- ウィジェットの入手方法によっては、手でインストールする必要があります。次の操作を行ってください。

【モバイルウィジェット画面】「ウィジェット一覧」➡②➡ウィジェット選択➡③
➡「インストール」➡②➡「はい」➡②

ウィジェットを単体で起動するとき

【モバイルウィジェット画面】「ウィジェット一覧」➡②➡ウィジェット選択➡②
➡②

ウィジェットを削除する

① モバイルウィジェット画面で「ウィジェット一覧」➡①

② ウィジェット選択➡③

- 「S!速報ニュース／S!ともだち状況」は削除できません。

③ 「削除」➡②➡「はい」➡②

ウィジェットをすべて削除するとき

②で「S!速報ニュース／S!ともだち状況」➡③➡「全件削除」➡②➡操作暗証番号入力➡②➡「はい」➡②

- 待受画面に登録されているウィジェットがあるときは、このあと確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

使いごなしチェック！

- 👉便利 ●ウィジェットの詳細情報を確認したい ●ウィジェット通知履歴を確認したい ●自動的に更新しない ●海外で自動的に通信したい ●海外利用時に確認画面を表示しない ●ウィジェット通知を受信しない ●Cookieを許可しない ●Cookieを削除したい (P.10-8)



待受画面にウィジェットを登録する

1

2

ウィジェット
タブ
デスクトップ
ショートカット
タブ



3 登録するウィジェット選択 ➡

- ウィジェットが表示されます。

4 表示したい位置に

でウィジェット移動 ➡

- ウィジェットが登録されます。

ポインタで操作するとき

- 1のあとを押すを長く押しと、ポインタが表示されウィジェット選択などを行うことができます。
- ポインタでの操作をやめるときはを押すを長く押しします。

ウィジェットを利用する

1

でウィジェット選択
➡



2

- ウィジェットが起動します。以降は、画面の指示に従って操作してください。

シートを利用する

シートを利用すると、シートごとにモバイルウィジェットやデスクトップショートカットを貼り付け、切り替えて使用することができます。

シートを切り替える

1

➡



- を押すまたはを押すたびに、シートが切り替わります。
- シート名は画面上部に表示され、しばらくすると消えます。
- このあと、ウィジェットを登録すると、表示されているシートに登録されます。

ロックされたシートを利用するとき

➡「」選択 ➡ 操作暗証番号
入力 ➡

使いこなしチェック！

- 便利 ●Yahoo!JAPANにログインしたい ●ウィジェットの表示位置を変更したい ●ポインタの速度を遅くしたい ●シート名を変更したい ●シートをロックしたい ほか (P.10-8～P.10-9)



別のシートにウィジェットを登録する

- 1 モバイルウィジェット画面で「ウィジェット一覧」➡●
- 2 ウィジェット選択➡✉
- 3 「待受画面にはる」➡●



- 4 シート選択➡●




- 5 位置選択➡●

使いこなしチェック！

便利 ●ウィジェットをまとめて解除したい ●ニュースを登録したい ●ニュースの表示速度を変更したい ●未読ニュースだけを表示したい ●メンバーを登録したい ●メンバーを管理したい (P.10-9)

ウィジェットを解除する(待受画面からはがす)


- 1 ●➡●でウィジェット選択
➡✉
- 2 「操作」➡●



- 3 「待受画面からはがす」➡●
- 4 「はい」➡●

「S!速報ニュース/S!ともだち状況」を利用する

本機には、あらかじめ「S!速報ニュース」と「S!ともだち状況」と連動するウィジェットが登録されています。



S!速報ニュース/
S!ともだち状況

「S!速報ニュース/S!ともだち状況」の操作

■表示パターンを設定する

- 1 ●➡●で「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィジェット選択➡✉
- 2 「設定」➡●
➡「表示パターン設定」➡●
- 3 表示項目選択➡● (☑/☐)
➡Y

■表示を切り替える

- 1 ●➡●で「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィジェット選択➡✉
- 2 「操作」➡●
➡「表示パターン切替」➡●
●操作のたびに、表示が切り替わります。



S!アプリ	
S!アプリをダウンロードしたい [Y!ケータイで探す]	●→「S!アプリ」→●→「S!アプリ一覧」→●→「Y!ケータイで探す」→● ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
効果音などの音量を変更したい [音量]	●→「S!アプリ」→●→「設定」→●→「音量」→●→音量選択→●
サラウンドを解除したい [サラウンド]	●→「S!アプリ」→●→「設定」→●→「サラウンド」→●→「Off」→●
着信があったときの動作を設定したい [着信時優先動作]	共通操作 ●→「S!アプリ」→●→「設定」→●→「着信時優先動作」→●→下記の操作 着信があったとき通知を表示する 着信の種類選択→●→「着信通知表示」→● メール着信があったときS!アプリを一時停止する 「メール着信」→●→「着信優先動作」→● アラーム設定時刻になったとき通知を表示する 「アラーム」→●→「アラーム通知」→● S!アプリ通知を表示する 「S!アプリ通知」→●→「着信通知」→●

S!アプリを待受画面に設定したい [S!アプリ待受設定]	共通操作 ●→「S!アプリ」→●→下記の操作 S!アプリ待受の設定を有効にする 「設定」→●→「S!アプリ待受設定」→●→「On/Off設定」→●→「On」→● 設定するS!アプリを選ぶ 「S!アプリ一覧」→●→S!アプリ選択→☺→「S!アプリ待受に設定」→● ●「S!アプリ待受に設定」が表示されるS!アプリだけ設定できます。 ●本機にイヤホンマイクなどの外部機器を接続しているときは、S!アプリ待受が正しく起動/動作しないことがあります。
S!アプリ待受が動作するまでの時間を変更する	「設定」→●→「S!アプリ待受設定」→●→「起動開始時間」→●→秒数入力→●
一時停止したあと自動的に再開させない	「設定」→●→「S!アプリ待受設定」→●→「一時停止設定」→●→「On」→●
S!アプリのセキュリティを設定したい [セキュリティレベル]	共通操作 ●→「S!アプリ」→●→「S!アプリ一覧」→●→S!アプリ選択→☺→「セキュリティレベル」→●→下記の操作 セキュリティレベルを設定する 項目選択→●→内容選択→● セキュリティの設定を初期化する 「設定リセット」→●→「はい」→●
詳細情報を確認したい [プロパティ]	●→「S!アプリ」→●→「S!アプリ一覧」→●→S!アプリ選択→☺→「プロパティ」→●



S!アプリをメモリカードに移動したい [メモリカードへ移動]	●→「S!アプリ」→●→「S!アプリ一覧」→●→ →「S!アプリ選択」→●(□/☑)→指定完了 →●→「メモリカードへ移動」→● - 古いバージョンのS!アプリがあるときは、このあと「はい」/「いいえ」を選び、●を押します。 ●を押す前に、くり返し複数のS!アプリを選択することもできます。 - S!アプリによっては、メモリカードに移動できないことがあります。
S!アプリの設定を変更したい [設定]	共通操作 ●→「S!アプリ」→●→「設定」→● →下記の操作 S!アプリ通知設定を有効にする 「S!アプリ通知設定」→●→「On」→● バックライトの点灯方法を変更する 「バックライト」→●→「On/Off設定」→●→ 点灯方法選択→● ●「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」のバックライトの設定内容に従って動作します。 パネル照明の点滅設定を無効にする 「バックライト」→●→「S!アプリ点滅制御」 →●→「Off」→● バイブレタ設定を無効にする 「バイブ」→●→「Off」→●
S!アプリを削除したい [削除]	●→「S!アプリ」→●→「S!アプリ一覧」→●→ 削除するS!アプリ選択→●→「削除」→●→ 「はい」→● - 操作暗証番号の入力が必要なこともあります。 - S!アプリ待受に設定しているS!アプリを削除するときは、あらかじめ設定を解除してから操作してください。

S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻したい [S!アプリ設定リセット]	●→「S!アプリ」→●→「設定」→●→「S!アプリ設定リセット」→●→操作暗証番号入力 →●→「はい」→●
S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻したい [S!アプリオールリセット]	●→「S!アプリ」→●→「設定」→●→「S!アプリオールリセット」→●→操作暗証番号入力→●→「はい」→● - ICカード内にデータがあるときは、操作できません。(ICカード内のデータの削除方法は、生活アプリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。) 「S!アプリオールリセット」を行うと、お客様がダウンロードしたS!アプリ、生活アプリがすべて削除されますのでご注意ください。また、ちかチャットの利用制限も解除されます。
メモリカード内のS!アプリ情報を更新したい [メモリカードシンクロ]	●→「S!アプリ」→●→「設定」→●→「メモリカードシンクロ」→●→「はい」→●
Java™のライセンス情報を表示したい [インフォメーション]	●→「S!アプリ」→●→「インフォメーション」→●



モバイルウィジェット

■ウィジェット管理

ウィジェットの詳細情報を確認したい 【プロパティ】	●➡「ウィジェット」➡●➡「ウィジェット一覧」➡●➡ウィジェット選択➡☺➡「プロパティ」➡● ●S!速報ニュース/S!ともだち状況以外のウィジェットを選んでください。
------------------------------	---

■ウィジェット通知履歴

ウィジェット通知履歴を確認したい 【ウィジェット通知履歴】	【共通操作】●➡「ウィジェット」➡●➡「ウィジェット通知履歴」➡●➡下記の操作 全文表示する 通知選択➡☺➡「全文表示」➡● 削除する 通知選択➡☺➡「削除」➡●➡「はい」➡● 全件削除する 通知選択➡☺➡「全件削除」➡●➡操作用暗証番号入力➡●➡「はい」➡●
----------------------------------	---

■ウィジェット設定

自動的に更新しない 【自動更新設定】	●➡「ウィジェット」➡●➡「設定」➡●➡「自動更新設定」➡●➡「Off」➡●
海外で自動的に通信しない 【海外自動通信設定】	●➡「ウィジェット」➡●➡「設定」➡●➡「海外自動通信設定」➡●➡「On」➡●
海外利用時に確認画面を表示しない 【海外利用確認設定】	●➡「ウィジェット」➡●➡「設定」➡●➡「海外利用確認設定」➡●➡「Off」➡●

ウィジェット通知を受信しない 【ウィジェット通知設定】	●➡「ウィジェット」➡●➡「設定」➡●➡「ウィジェット通知設定」➡●➡「Off」➡●
Cookieを許可しない 【Cookie設定】	●➡「ウィジェット」➡●➡「設定」➡●➡「Cookie設定」➡●➡「許可しない」➡●
Cookieを削除したい 【Cookie削除】	●➡「ウィジェット」➡●➡「設定」➡●➡「Cookie削除」➡●➡「はい」➡●

■待受画面での操作

ウィジェットの表示方法を変更したい 【ウィジェット表示】	☺➡☺➡「設定」➡●➡「ウィジェット表示」➡●➡表示方法選択➡● ●「Off」にすると、☺を押してもウィジェットが表示されなくなります。（再度表示するときは、待受設定の「ウィジェット表示」で設定してください。）
Yahoo!JAPANにログインしたい 【Yahoo!JAPANログイン】	☺➡☺➡「Yahoo!JAPANログイン（Yahoo!JAPANログアウト）」➡● ●以降は、画面の指示に従って操作してください。 ●Yahoo!JAPANログイン中は、上記の操作でログアウトできます。
ウィジェットの表示位置を変更したい 【配置を変更する】	☺➡☺➡ウィジェット選択➡☺➡「操作」➡●➡「配置を変更する」➡●➡表示位置変更➡●
ウィジェットを前面／背面に移動したい 【前面へ／背面へ】	☺➡☺➡ウィジェット選択➡☺➡「操作」➡●➡「前面へ」／「背面へ」➡●
表示を更新したい 【表示を更新する】	☺➡☺➡ウィジェット選択➡☺➡「操作」➡●➡「表示を更新する」➡●



ウィジェットをまとめて解除したい [全部はがす／選択してはがす]	共通操作 ①➡②➡「一覧から操作」➡③➡「待受画面からはがす」➡④➡下記の操作 すべて解除する 「全部はがす」➡⑤➡シート選択➡⑥➡「はい」➡⑦ 複数選択して解除する 「選択してはがす」➡⑧➡ウィジェット選択➡⑨➡☒➡ウィジェット指定完了➡⑩➡「はい」➡⑪
ポインタの速度を遅くしたい [ポインタ速度設定]	①➡②➡「設定」➡③➡「ポインタ速度設定」➡④➡「遅い」➡⑤

■シート

シート名を変更したい [シート名変更]	共通操作 ①➡②➡「設定」➡③➡「シート設定」➡④➡「シート名変更」➡⑤➡下記の操作 シート名を変更する 変更するシート選択➡⑥➡シート名修正➡⑦ 変更したシート名をすべて元に戻す ⑧➡「はい」➡⑨
シートをロックしたい [シートロック設定]	共通操作 ①➡②➡「設定」➡③➡「シート設定」➡④➡「シートロック設定」➡⑤➡操作用暗証番号入力➡⑥➡下記の操作 シートをロックする ロックするシート選択➡⑦➡「On」➡⑧ シートロック一時解除方法を変更する 「ロック解除方法」➡⑨➡「パスワードなし」➡⑩ ●①を押したあと、「☒」を選び②を押すだけで、シートロックが一時解除できるようになります。

■「S!速報ニュース/S!ともだち状況」(S!速報ニュース表示時)

ニュースを登録したい [ニュース登録]	①➡「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィジェット選択➡②➡「操作」➡③➡「コンテンツメニュー」➡④➡「ニュース登録」➡⑤➡「S!速報ニュース一覧」➡⑥➡「登録はこちら」➡⑦➡「はい」➡⑧➡リスト選択➡⑨➡コンテンツツツ選択➡⑩ ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
ニュースの表示速度を変更したい [ニュース表示速度]	①➡「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィジェット選択➡②➡「操作」➡③➡「コンテンツメニュー」➡④➡「ニュース表示設定」➡⑤➡「ニュース表示速度」➡⑥➡速度選択➡⑦
未読ニュースだけを表示したい [ニュース表示対象]	①➡「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィジェット選択➡②➡「操作」➡③➡「コンテンツメニュー」➡④➡「ニュース表示設定」➡⑤➡「ニュース表示対象」➡⑥➡「未読のみ」➡⑦

■「S!速報ニュース/S!ともだち状況」(S!ともだち状況表示時)

メンバーを登録したい [メンバー表示登録]	①➡「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィジェット選択➡②➡「操作」➡③➡「コンテンツメニュー」➡④➡「メンバー表示登録」➡⑤➡登録種別選択➡⑥➡メンバー選択➡⑦➡「(未登録)」➡⑧
メンバーを管理したい [メンバー管理]	共通操作 ①➡「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィジェット選択➡②➡☒でメンバー選択➡③➡「操作」➡④➡「コンテンツメニュー」➡⑤➡下記の操作 メンバーを解除する 「登録メンバーの解除」➡⑥➡「はい」➡⑦ メンバーを並べ替える 「メンバーの移動」➡⑧➡☒ (上へ) / ☒ (下へ) ➡⑨ メンバーのアイコンを変更する 「アイコン変更」➡⑩➡アイコン選択➡⑪



S!アプリ



S!アプリをメモ리카ードに移動できない

- メモ리카ード内に十分な空き容量がないときは、移動できません。メモ리카ードの空き容量をご確認ください。



「着信時優先動作」で設定した内容が反映されない

- S!アプリ待受が起動していませんか。
S!アプリ待受が起動している場合に着信などがあったときは、設定にかかわらず着信通知が表示されます。

