



ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

<http://www.softbankmobile.co.jp>

Ver.GP30th
945SH G
RX-78-2 GUNDAM

クイックスタート

2010年9月 第1版発行
ソフトバンクモバイル株式会社
ご不明な点はお求めになられた
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名:SoftBank 945SHG
製造元:シャープ株式会社



TINSJA741AFZZ
10H 30.0 YM A118①

DESIGN

■ガンダムをモチーフにしたカラーリング



CUSTOMIZE

■プレミアムデカールやガンダムシールドの電池カバーでカスタマイズ



CONTENTS

■オリジナルの待受画像などを搭載



FEATURE

- ハイビジョン動画撮影
- タッチ対応スピンぐるメニュー
- 生活防水/防じん対応
- ケータイWi-Fi(無線LAN)
- 充電時の動画表示(チャージングシアター)

※本書に掲載の写真や画面は、実際のものと異なることがあります。


Why?

このケータイ、選んだのはなぜ？



Where?

おなじみのパーツは、どこにある？



はじめてビューアポジションにしたときは、ビューアポジション設定の操作が必要です。



このケータイを選んだ理由は、ガンダムの世界観？ それともリアルなガンブラ？ どちらも魅力的ですね。でも、このケータイの特長は、他にもたくさんあります。順に見ていきましょう。

「赤外線ポートはどこ？」。あるのはわかっても、すぐには見つけれないこともあります。最初に少しだけゆっくり眺めて、パーツの位置を覚えておきましょう。

Who?

誰と、どうつながろうか？



ケータイ本来の役割は「誰かとつながる」こと。電話/メールはもちろん、TVコールやインターネット、赤外線を利用した通信など、あの人といろいろな方法でつながれます。テレビともOK。

When?

このボタン、いつ活躍する？



※クローズポジションのみ

ボタンはあなた(の目的)とケータイをつなぐ接点です。撮りたいとき、見たいとき、調べたいとき…、あなたのいろいろな「やりたい」に、ボタンひとつですぐにお応えします。

What?

他に、何かできることは？

ビデオカメラを起動(長押し)[※]



※オープンポジション、ビューアポジションのみ

ボタンには、いろいろな働きがあります。でも、ボタンの絵を見てもピンとこないものや、長く押しはじめて気づくものも…。便利なこれらのボタン、ぜひ覚えておいてください。

How?

どうやれば、もっと使いこなせる？



ケータイには、非常に多くの機能があります。それらを1つ1つ覚えるのは大変なこと。使いこなすためには、まず、機能の呼び出しかたと、共通の基本操作を覚えることから始めましょう。

タッチ操作

タップ

触れて離すと、その項目が動作します。



ドラッグ

触れたまま動かすと、アイコンなどが移動できます。



ロングタッチ

長く触れると、メニューなどが表示されます。



ピンチ

画像などは、2本の指で触れたまま、指を閉じると縮小、開くと拡大できます。

フリック

指を触れたまま画面をはじくと、画面の隠れた部分を表示できます。

おもなマーク



未読メールあり



送信失敗メールあり



メール空き容量不足



着信音量サイレント設定中



バイブレーション設定中



SSL対応画面表示中



Wi-Fi接続中



ダイレクトブラウザ使用中



PCサイトブラウザ使用中



簡易留守録設定中



簡易留守録用件録音あり



電波Offモード設定中



メモ리카ード取り付け中



アラーム設定中



カレンダーなど設定中



スピンぐるメニュー

よく使う機能やおすすめ機能を教えてくれる



長押し



機能/検索方法選択

ぐるっとなぞる

モバイルウィジェット

サービスやアプリケーションに素早くアクセス



画面の指示に従って操作


ウィジェット選択

メール



長押し

メール作成



送信

Yahoo!ケータイ



項目選択



決定

電話(電話帳利用)



電話帳／電話番号選択



発信



テレビ



初回はチャンネル設定が必要です。

チャンネル切替



プロフィール交換

赤外線通信で交換します。



長押し



送信
/
受信

通信開始!

カメラ



撮影



動画撮影/HDMI接続

ビューアポジションで動画を撮影

長押ししてビデオ
カメラ起動



動画編集やブログ
投稿も可能



撮影開始

撮影終了

ケータイとAQUOS※を接続



Type D

HDMI接続
ケーブル
(市販品)

Type A

HDMI端子へ

AQUOS※で動画を再生



長押し



インターネット表示やリモコン操作も可能

※AQUOS以外のHDMI端子搭載テレビとも接続できます。

ケータイWi-Fi

ケータイWi-Fiへの加入が必要

アクセスポイントを登録
(はじめて登録するとき)



長押し

「はい」

「アクセスポイント検索」

アクセスポイント選択

画面の指示に従って操作

Wi-Fi専用ブラウザでの接続



「Yahoo!」

「ダイレクトブラウザ」

「ホームページ」

その他の機能/サービス



カレンダー

「ツール」▶「PIM・生活」▶「カレンダー」



メモ帳

「ツール」▶「文書・録音」▶「メモ帳」



アラーム

「ツール」▶「PIM・生活」▶「アラーム」



電卓

「ツール」▶「PIM・生活」▶「電卓」



チャージングスター

「ツール」▶「PIM・生活」▶「チャージングスター」



世界時計

「ツール」▶「時計・計測」▶「世界時計」



S! GPSナビ

「ツール」▶「時計・計測」▶「S!GPSナビ」



おサイフケータイ®

「ツール」▶「PIM・生活」▶「おサイフケータイ」



S!情報チャンネル

「ニュース/エンタメ」▶「S!情報チャンネル/お天気」

その他の情報メディア

▼ すくいまガイド(携帯サイト)



すくいまガイドへGO!


●▶「カメラ」▶●▶「バーコードリーダー」▶●▶QRコードを画面に表示▶●(URL表示)▶●

※ すくいまガイドは、9455SHと共用です。ボタンや画面表示などは目安としてご利用ください。



パケット通信料が必要

▼ 取扱説明書/補足説明書(PDFファイル)



<http://www.softbank.jp/mb/tr/support/945shg/>
(パソコン専用)

お問い合わせ先一覽

お困りの時や、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクモバイルお客さまセンター

総合案内：ソフトバンク携帯電話から 157(無料)
紛失・故障受付：ソフトバンク携帯電話から 113(無料)
総合案内：一般電話から ☎0088-21-2000(無料)

または0800-919-0157(無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491(有料・ソフトバンク携帯電話からは無料)