

— お知らせ —

本機は、実際の画面とクイックスタート内の画面表示が異なる場合があります。

また、ソフトウェアアップデートや、お客様ご自身でアプリケーションをインストールした場合も、クイックスタート内の画面と表示が異なることがあります。

SoftBank X06HT 正誤表

■ご使用前の設定(日付/時刻設定)

【誤】日付/タイムゾーン/時刻を設定

【正】日付/時間帯/時刻を設定

■パソコンからデータを取り込む

【誤】「ディスクドライブ」

【正】「外部メモリーカード」