

ツール

9

ツールについて.....	9-2
カレンダー.....	9-3
カレンダーの見かた.....	9-3
カレンダーを表示する.....	9-4
スケジュールを登録する.....	9-4
スケジュールを確認する.....	9-4
アラーム.....	9-5
アラームを設定／リセットする.....	9-5
アラームの内容を編集する.....	9-6
電卓.....	9-6
通貨・単位換算.....	9-7
通貨換算する.....	9-7
他の単位に換算する.....	9-7
世界時計.....	9-8
世界時計を見る.....	9-8
地域を登録する.....	9-8
メモ帳.....	9-8
メモを登録する.....	9-8
メモを確認する.....	9-8
予定リスト.....	9-8
予定リストを登録する.....	9-8
予定リストを確認する.....	9-9
予定リストに処理済みのマークを付ける.....	9-9

ボイスレコーダー.....	9-9
ボイスレコーダーの表示画面の見かた.....	9-9
音声を録音する.....	9-10
音声を再生する.....	9-10
ストップウォッチ.....	9-10
ファイルビューア.....	9-11
ファイルビューアでドキュメントファイルを確認する.....	9-11
ファイルを拡大／縮小する.....	9-11
和英辞典／英和辞典.....	9-12
便利な機能.....	9-12
カレンダーに関する便利な機能.....	9-12
アラームに関する便利な機能.....	9-15
通貨・単位換算に関する便利な機能.....	9-16
世界時計に関する便利な機能.....	9-17
メモ帳に関する便利な機能.....	9-17
予定リストに関する便利な機能.....	9-17
ボイスレコーダーに関する便利な機能.....	9-19
ファイルビューアに関する便利な機能.....	9-20

ツールについて

本機では、カレンダーやボイスレコーダーなど様々なツールが用意されています。
この章では、本機に用意されているツールについて説明します。

カレンダー



カレンダーを表示したり、スケジュールを登録することができます(●P.9-3)。

アラーム



アラーム機能を設定できます(●P.9-5)。

電卓



電卓機能を使用できます(●P.9-6)。

通貨・単位換算



金額を各国の通貨に換算したり、長さや重さなどを他の単位に換算できます(●P.9-7)。

世界時計



世界各国の都市の現在時刻を見ることができます(●P.9-8)。

メモ帳



メモを登録／確認できます(●P.9-8)。

予定リスト



予定リストを登録／確認できます(●P.9-8)。

ボイスレコーダー



音声を録音／再生できます(●P.9-9)。

ストップウォッチ



ストップウォッチ機能を使用できます(●P.9-10)。

ファイルビューア



ドキュメントファイルを閲覧できます(●P.9-11)。

辞典



日本語の英語訳や英単語の日本語訳を調べられます(●P.9-12)。

カレンダー

カレンダーを表示したり、カレンダーにスケジュールを登録できます。

3種類の方法でカレンダーを表示できます。

スケジュールには、件名、開始日などを登録できます。

予定リストと合わせて最大200件登録できます。

カレンダーの見かた

1ヶ月、1週間、1日の3つの表示モードがあります。

- 表示モードを切り替えるときは、 → 「表示切替」(P.9-13)を押します。
- スケジュールが登録されている日付を選択すると、スケジュールが表示されます。



1ヶ月表示画面

: 反転表示位置

背景色ありの日付: 今日

青色の日付: 土曜日

赤色の日付: 日曜日、祝日

└(青色): スケジュール登録あり



1週間表示画面



1日表示画面

- 1ヶ月表示画面を前後の月に切り替えるには、/または年月欄を反転表示してを押します。
- 1週間表示画面を前後の週に切り替えるには、/または年月欄を反転表示してを押します。
- 1日表示画面を前後の日付に切り替えるには、/を押します。
- スケジュールやアラームを登録している日などを表示すると、スケジュールの件名やアイコンなどが表示されます。
- : スケジュール(カテゴリなし)
- : スケジュール(約束)
- : スケジュール(会議)
- : スケジュール(仕事)
- : スケジュール(祝日)
- : スケジュール(記念日)
- : スケジュール(誕生日)
- : スケジュール(電話)
- : スケジュール(デート)
- : スケジュール(旅行)
- : スケジュール(その他)
- : 祝日
- : アラームの設定あり
- : 繰り返しの設定あり

カレンダーを表示する

1

スケジュールを登録する

予定リストと合わせて最大200件登録できます。

ここでは例として、件名、開始日、開始時間を登録します。

- 他の項目については、「スケジュールの内容を登録したい」(●P.9-12)を参照してください。

1

2 (新規)

3 件名を入力

4 開始日時欄を反転表示→開始日時を入力

5 (保存)

- 操作②の前に、カレンダー画面で目的の日付を選択しておく、開始日欄や終了日欄にその日付が表示されます。

スケジュールを確認する

1

2 確認したい日付にカーソルを合わせ (選択)

3 確認したいスケジュールを選択

- スケジュールを編集するには、操作③のあとに  (編集) を押します。項目を編集し、 (保存) を押すと保存できます。
- カレンダーの登録状況を確認するには、カレンダー画面またはスケジュールの一覧画面で、 →「メモリ容量確認」を選択すると、スケジュールと予定リストの登録件数を確認できます。

使いこなしチェック!

 便利  P.9-12

- 表示モードを切り替えたい
- 日付を指定して表示を切り替えたい
- カテゴリごとにスケジュールを確認したい
- スケジュールを送信したい
- スケジュールを削除したい
- シークレット設定したスケジュールを確認したい
- アラーム通知時に停止操作をしなかったスケジュールを確認したい
- カレンダーの登録状況を確認したい
- スケジュールをvファイルに変換して送信したい
- スケジュールをvファイルに変換して保存したい

アラーム

アラームを5件登録できます。時刻などを登録しておけば、「On」または「Off」に切り替えるだけで設定や解除ができます。1回限りの起動だけでなく、特定の曜日や毎日の起動を登録することもできます。

アラームを設定／リセットする

ここでは例として、アラーム時刻のみ設定します。

- 他の項目については、「アラームの内容を登録したい」(P.9-15)を参照してください。

設定する

1 → 「アラーム」

2 「アラーム1」～「アラーム5」のいずれかを選択

3 アラーム時刻を入力

4 (保存)

- アラームの設定／編集をして (保存)を押すと、そのアラームは自動的に「On」に設定されます。

- アラームの設定時刻になると、アラーム音と表示でお知らせします。バイブレータを「Off」以外に設定しているときはバイブレータでもお知らせします。いずれかのボタンを押すとアラーム音とバイブレータが止まり、表示が消えます。

- アラーム設定時刻に通話中または接続中(「呼び出し中…」と表示)、発信中(「ダイヤル中…」と表示)だったときは、短い通知音と表示でお知らせします。ただし、「効果音」(P.13-12)の「通話中イベント通知」がチェックされていない場合は、通話中や接続中も表示のみでお知らせします。表示は、いずれかのボタンを押すと消えます。スヌーズを「Off」以外に設定しているときは、 (終了)を押すと消えます。

- アラームを設定すると、ディスプレイにが表示されます。

- 複数のアラームに同じ起動時刻が登録されている場合は、最初に設定した内容が優先されます。ただし、スケジュールや予定リストのアラームと「アラーム」機能のアラームが同じ起動時刻に設定されているとき、設定した順番にかかわらず「アラーム」機能のアラームが優先されます。

- マナーモード設定時は、アラーム音とバイブレータは「マナーモード時設定」(P.9-16)の設定に従います。

- 動画撮影中または音声録音中だったときは、撮影または録音の終了と同時に、アラーム音と表示でお知らせします。

リセットする

1 → 「アラーム」→ リセット したいアラームを反転表示 → → 「1件リセット」

- すべてのアラームをリセットするには、「全件リセット」を選択します。

アラームの内容を編集する

1 □→「アラーム」→「アラーム1」～「アラーム5」→設定時刻を入力→☑(保存)

■ アラーム名を編集するとき

アラーム名欄を選択→アラーム名を入力→☑(保存)

■ 1回のみまたは毎日起動に設定するとき

繰り返し欄を選択→「1回のみ」／「毎日」→☑(保存)

■ 通知する曜日を設定するとき

繰り返し欄を選択→「曜日指定」→設定する項目をチェック→☑(完了)→☑(保存)

■ アラーム音やムービーを設定するとき

アラーム音／ムービー欄を選択→ファイルの保存場所を選択→ファイルを反転表示→☑(再生)→☑(選択)→☑(保存)

- メモリカードに保存されているファイルをアラーム音に設定すると、ファイルを本機にコピーしてから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。著作権保護ファイルの場合は、移動してから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると設定が完了します。

使いこなしチェック!

便利 P.9-15

- マナーモード時の音量／バイブレータを設定したい

電卓

13桁までの四則演算ができます。

1 □→「ツール」→「電卓」

2 ダイヤルボタンと☒、☑で計算

- 「+」／「-」／「×」／「÷」を入力するには、☒／☒／☒／☒を押します。
- 計算結果を表示させるには、☑を押します。
- 小数点、「()」を入力するには、☒(. ())を繰り返し押します。
- カーソルを左／右に移動するには、☒←☒／☒→☒を押します。
- 数式を1文字消すには、消す文字の後ろにカーソルを移動して☒を押します。
- 数式と計算結果をまとめて消すには、☒☒ (C)を押すか、または☒☒を1秒以上押します。


通貨・単位換算

金額を各国の通貨に換算できます。長さや重さなどを他の単位に換算することもできます。

通貨換算する

- 1 → 「ツール」 → 「通貨・単位換算」 → 「通貨」

- 2 換算元の通貨欄を選択



- 3 通貨を選択

- 4 金額欄を反転表示 → 金額を入力



• 小数点を入力するには、 を押します。

- 5 換算する通貨欄を選択 → 通貨を選択

- 6 表示された金額を確認

• 換算元の通貨と換算する通貨を入れ替えるには、 (切替) を押します。

他の単位に換算する

- 1 → 「ツール」 → 「通貨・単位換算」 → 「長さ」 / 「重さ」 / 「体積」 / 「面積」 / 「温度」

- 2 換算元の単位欄を選択 → 単位を選択

- 3 換算元の単位の数値欄を反転表示 → 数値を入力

- 4 換算する単位欄を選択 → 単位を選択

- 5 表示された数値を確認

• 換算元の単位と換算する単位を入れ替えるには、 (切替) を押します。
• 温度を換算するときに土を切り替えるには、 を押します。
• 数値を消去するには、 (消去) を押します。

使いこなしチェック!

便利 P.9-16

世界時計

世界各国の都市の現在時刻を確認できます。

世界時計を見る

- 1 → 「ツール」 → 「世界時計」

地域を登録する

よく確認する地域を登録しておく、世界時計を呼び出すだけで簡単に表示できます。

- 1 → 「ツール」 → 「世界時計」
- 2 地域1欄／地域2欄を反転表示 → で目的の都市名を選択
- 3 (保存)

使いこなしチェック!

便利 P.9-17

メモ帳

最大20件のメモを登録できます。メモ帳は通話中にも登録できます(●P.3-6)。

メモを登録する

- 1 → 「ツール」 → 「メモ帳」
- 2 「<新規作成>」 → 内容を入力

メモを確認する

- 1 → 「ツール」 → 「メモ帳」 → 確認したいメモ帳を反転表示 → (表示)

使いこなしチェック!

便利 P.9-17

- メモを削除したい
- メモをメールで送信したい
- メモの登録状況を確認したい

予定リスト

予定リストをスケジュールと合わせて最大200件登録して、リストで管理できます。

予定リストを登録する

ここでは例として、件名、期限日、開始時間を登録します。

- 他の項目については、「予定リストの内容を登録したい」(●P.9-17)を参照してください。

- 1 → 「ツール」 → 「予定リスト」
- 2 → 「新規登録」
- 3 件名を入力
- 4 期限日時欄を反転表示 → 期限日時を入力
- 5 (保存)

予定リストを確認する

1 □→「ツール」→「予定リスト」

- 予定リスト一覧画面で を押すと、「全予定リスト」、「処理済」、「未処理」、「期限切」を切り替えることができます。
- 予定リストを編集するには、予定リストを選択して詳細を表示し、 (編集) を押します。項目を編集し、 (保存) を押すと保存できます。

予定リストに処理済みのマークを付ける

1 □→「ツール」→「予定リスト」

2 処理済みにしたい予定リストを反転表示→ (ステータス)→「処理済」

- 処理済みのマークを消すときは、 (ステータス)→「未処理」を選択します。

使いこなしチェック!

便利 P.9-17


- 予定リストの内容を登録したい
- 予定リストをvファイルに変換して送信したい
- 予定リストを並べ替えたい
- 指定した日付の予定リストを表示したい
- 予定リストを削除したい
- 予定リストをvファイルに変換して保存したい
- シークレット設定した予定リストを確認したい
- アラーム通知時に停止操作をしなかった予定リストを確認したい
- 予定リストの登録状況を確認したい

ボイスレコーダー

音声を最長60分間録音できます。ボイスレコーダーは、ツールメニューの他、通話中やデータフォルダ、メール作成画面のメニューからも起動できます。

ボイスレコーダーの表示画面の見かた

ソフトキーの表示や、マルチファンクションボタンのガイド表示に従って操作します。



録音中の画面

再生中の画面

- 1 経過時間
- 2 録音可能時間(録音中)／総再生時間(再生中)
- 3 マルチファンクションボタンのガイド表示

音声を録音する

録音した音声は、データフォルダの「着うた・メロディ」フォルダに保存されます。

1 → 「ツール」 → 「ボイスレコーダー」

2 (録音)

3 (停止) /

- 録音が終了し、自動的に保存されます。録音時間が経過した場合は、自動的に録音が終了し、保存されます。
- (一時停止) を押すと、録音を一時停止します。一時停止中画面では、 (保存) を押すと録音を終了して保存、 (録音) を押すと録音を再開できます。

- 録音後、すぐに録音内容を確認したい場合は (再生) で確認できます。もう一度 (一時停止) を押すと、一時停止できます。
- 録音後、すぐに次の録音をしたい場合は を押し、 (録音) を押します。

音声を再生する

データフォルダに保存されている音声ファイルを再生します。

1 → 「ツール」 → 「ボイスレコーダー」

2 → 「データフォルダ」

3 ファイルを反転表示 → (再生)

- / を押すと、再生音量の調節ができます。
- を押すと、巻き戻し / 早送りができます。

使いこなしチェック!

便利 P.9-19

- 録音後、続けて録音したい
- 録音した音声ファイルを送信したい
- 録音した音声ファイルを削除したい
- 録音した音声ファイル名を編集したい
- 録音した音声ファイルを保護して変更や削除などを制限したい
- 録音した音声ファイルの詳細情報を確認したい

ストップウォッチ

本機をストップウォッチとして使えます。最大10回のラップタイムと合計タイムも計れます。

1 → 「ツール」 → 「ストップウォッチ」

2 (スタート)


3 (停止)

- ラップタイムを計るときは、計測中に (ラップタイム) を押します。


ファイルビューア

ファイルビューアでドキュメントファイルを確認する

ドキュメントファイルは、標準表示または全画面表示で確認できます。どちらの表示でも、メニューやショートカット(ボタン操作)を使って画面を操作できます。



標準表示



全画面表示

- 1 [□] → 「データフォルダ」
- 2 「その他ファイル」 → ファイルを選択
- 3 メニューやショートカットを使って画面を確認

- データフォルダ内のドキュメントファイル(PDF、XLS、DOC、PPT、TXT)を確認できます。データフォルダの一覧画面でこれらのファイルを選択すると、自動的にファイルビューアが起動します。
- 画面をスクロールするには、[☒] を押しします。
- ファイルビューアの起動中は、スイッチバー(●P.2-3)を表示できません。
- 約10Mバイトまでのファイルを閲覧することができます。ファイルの内容によってはサイズが10Mバイト内であっても表示できないことがあります。

注意

- ページ数の多いドキュメントや複雑なデザインを含むドキュメントなどでは、ファイルをすべて表示できない場合があります。
- 日本語や英語以外の言語がファイルに含まれている場合は、正しく表示できないことがあります。

ショートカット(ボタン操作)について

ショートカットが割り当てられたボタンを押すことにより、簡単に操作できます。

ボタン	内 容
[🔍]	ズームイン
[🔍]	ズームアウト
[2 📄]	最初のページに移動
[4 📄]	前のページに移動
[5 📄]	時計回りに90度回転／もとに戻す
[6 📄]	次のページに移動
[8 📄]	最後のページに移動
[* 📄]	全画面表示／標準表示に切り替え

ファイルを拡大／縮小する

- 1 [□] → 「データフォルダ」
- 2 「その他ファイル」 → ファイルを選択
- 3 [🔍] → 「ズームイン／アウト」 → 「ズームイン」／「ズームアウト」

使いこなしチェック!**便利** P.9-20

- 全画面表示／標準表示を切り替えたい
- ファイルを拡大／縮小したい
- ファイルの幅や高さに合わせた表示に切り替えたい
- ページを移動したい
- 画面をキャプチャしたい
- ファイルを時計まわりに90度回転したい
- ページ内の文字列を検索したい
- ファイルを送信したい
- ファイル名を編集したい
- ファイルを保護して変更や削除などを制限したい
- ファイルの詳細情報を確認したい
- ファイルを削除したい
- ボタンに割り当てられたショートカットを確認したい

和英辞典／英和辞典

日本語の単語の英語訳や、英単語の日本語訳を調べることができます。

- 1 →「ツール」→「辞典」
- 2 「英和辞典」／「和英辞典」→調べる単語を入力
- 3 目的の見出し語を選択

便利な機能**便利****カレンダーに関する便利な機能****スケジュールの内容を登録したい**

→ (新規)→件名を入力→開始日時欄を反転表示→開始日時を入力

■ 終了日と終了時間を設定するとき

終了日時欄を選択→終了日時欄を反転表示→終了日時を入力→ (保存)

■ スケジュールを終日に設定するとき

開始日時欄または終了日時欄を選択→ (チェック)→ (OK)→ (保存)

■ カテゴリーを設定するとき

カテゴリー欄を選択→項目を選択→ (保存)

■ アラームを設定するとき

アラーム欄を選択→設定時刻欄を選択→項目を選択→鳴動時間欄を選択→項目を選択→アラーム音／ムービー欄を選択→ファイルの保存場所を選択→ファイルを反転表示→ (再生)→ (選択)→音量欄を選択→ で音量を調節→ (再生)→ (OK)→パイプ欄を選択→振動パターンを反転表示→ (再生)→ (選択)→ (完了)→ (保存)

・設定時刻／鳴動時間で「その他」を選択したときは、設定時刻／鳴動時間を入力します。

・メモ리카ードに保存されているファイルをアラーム音に設定すると、ファイルを本機にコピーしてから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。著作権保護ファイルの場合は、移動してから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると設定が完了します。

■ 設定したスケジュールを繰り返すとき

繰り返し欄を選択→項目を選択→繰り返す回数を入力→ (OK)→ (保存)

・「一回のみ」を選択したときは、繰り返す回数を入力する操作はありません。

■ 場所を設定するとき

場所欄を選択→場所を入力→ (保存)

■ スケジュールを自動で削除するとき

有効期限欄を選択→項目を選択→ (保存)

・有効期限を過ぎると、カレンダーから自動的に削除されます。たとえば表示期限が「1年後」の場合、繰り返しを設定していないときは、終了日から1年経過すると削除されます。繰り返しを設定しているときは、繰り返しの最終日から1年で削除されます。自動的に削除されないようにするには、「設定しない」を選択します。

■ 詳細を設定するとき

詳細欄を選択→内容を入力→ (保存)

■ シークレット設定をするとき

シークレット設定欄を選択→項目を選択→ (保存)

スケジュールを編集したい

→日付を選択→編集したいスケジュールを選択→ (編集)→スケジュールの登録操作(●P.9-12)→ (保存)

表示モードを切り替えたい【表示切替】

→→「表示切替」→項目を選択

日付を指定して表示を切り替えたい

【表示日指定】

→→「表示日指定」

■ 今日の日付を表示するとき

「今日」

■ 確認したい日付に表示を切り替えたいとき

「日付指定」→年月日を入力

カテゴリごとにスケジュールを確認したい

【カテゴリ別表示】

→→「カテゴリ別表示」→カテゴリを選択

スケジュールを送信したい

【赤外線通信】

→→「赤外線通信」→送信したいスケジュールをチェック→ (送信)→「はい」(●P.12-4)

スケジュールを削除したい **【削除】**



■ 1件削除するとき

日付を選択→削除したいスケジュールを反転表示→→「削除」→「1件」→「はい」

■ 選択した日のスケジュールを削除するとき

削除したい日付を反転表示→→「削除」→「1日」→「はい」

- 1日表示画面で表示している日のスケジュールをすべて削除するには、→「削除」→「全件」→操作暗証番号を入力→ (OK)→「はい」を選択します。

■ 特定の期間のスケジュールを削除するとき

1ヶ月表示画面／1週間表示画面で→「削除」→「期間指定」→開始日を反転表示→開始日を入力→終了日を反転表示→終了日を入力→ (削除)→「はい」

■ 表示中の月／週のスケジュールを削除するとき

1ヶ月表示画面／1週間表示画面で→「削除」→「今月」／「今週」→「はい」

■ 反転表示中の日付より前の全スケジュールを削除するとき

1ヶ月表示画面／1週間表示画面で→「削除」→「選択日より前」→操作暗証番号を入力→ (OK)→「はい」

■ すべてのスケジュールを削除するとき

1ヶ月表示画面／1週間表示画面で→「削除」→「全件」→操作暗証番号を入力→ (OK)→「はい」

■ カテゴリごとに複数のスケジュールをまとめて削除するとき

1ヶ月表示画面／1週間表示画面で→「カテゴリ別表示」→カテゴリを選択→→「削除」→「複数」→削除したいスケジュールをチェック→ (削除)→「はい」

- カテゴリ内のすべてのスケジュールを削除するときは、「このカテゴリ全て」→「はい」を選択します。

祝日を追加したい

→→「設定」→「祝日設定」→登録したい欄を選択→タイトルを入力→日付を入力→頻度を入力→ (保存)

祝日の表示を変更したい

→→「設定」→「祝日設定」→有効にしたい祝日設定をチェック→ (保存)

追加した祝日を編集したい

→→「設定」→「祝日設定」→編集したい祝日設定を反転表示→→「編集」→項目を編集→ (保存)

追加した祝日を削除したい

→→「設定」→「祝日設定」→削除したい祝日設定を反転表示→→「削除」

週の始まりを設定したい

→→「設定」→「週の始まり」→「日曜日」／「月曜日」

カレンダー起動時の表示画面を設定したい

→→「設定」→「基本表示モード」→項目を選択

リマインダーを設定したい

→→「設定」→「リマインダー」→On/Off設定欄を選択→「On」

■ 通知する時間を設定するとき

時間欄を選択→時間を入力→ (保存)

■ アラーム音の鳴動時間を設定するとき

鳴動時間欄を選択→項目を選択→ (保存)

- 「その他」を選択したときは、時間を入力します。

■ アラーム音やムービーを設定するとき

アラーム音／ムービー欄を選択→ファイルの保存場所を選択→ファイルを反転表示→ (再生)→ (選択)→ (保存)

- メモリカードに保存されているファイルをアラーム音に設定すると、ファイルを本機にコピーしてから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。著作権保護ファイルの場合は、移動してから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると設定が完了します。

■ アラーム音量を調節するとき

音量欄を選択→で音量を調節→ (再生)→ (OK)→ (保存)

■ バイブレータを設定するとき

バイブ欄を選択→振動パターンを反転表示→ (再生)→ (選択)→ (保存)

シークレット設定したスケジュールを確認したい 【シークレット一時解除】

→→「シークレット一時解除」→操作用暗証番号を入力→ (OK)

アラーム通知時に停止操作をしなかったスケジュールを確認したい

【未確認イベント一覧】

→→「未確認イベント一覧」→確認したいスケジュールを選択

カレンダーの登録状況を確認したい

【メモリ容量確認】

→→「メモリ容量確認」

スケジュールをvファイルに変換して送信したい 【送信】

→日付を選択→スケジュールを反転表示→→「送信」

■ メールで送信するとき

「メール添付」→ P.4-4 S!メールを作成・送信する②

■ 赤外線で送信するとき

「赤外線通信」(P.12-4)

スケジュールをvファイルに変換して保存したい 【データフォルダに保存】

→日付を選択→スケジュールを反転表示→→「データフォルダに保存」→「本体」／「メモリカード」→「はい」

- メモリカードを取り付けているときは、「メモリカード」を選択できます。

便利

アラームに関する便利な機能

アラームの内容を登録したい

→「アラーム」→「アラーム1」～「アラーム5」→設定時刻を入力

■ アラーム名を編集するとき

アラーム名欄を選択→アラーム名を入力→ (保存)

■ 1回のみまたは毎日起動に設定するとき

繰り返し欄を選択→「1回のみ」／「毎日」→ (保存)

■ 通知する曜日を設定するとき

繰り返し欄を選択→「曜日指定」→設定する項目をチェック→ (完了)→ (保存)

■ アラーム音やムービーを設定するとき

アラーム音／ムービー欄を選択→ファイルの保存場所を選択→ファイルを反転表示→ (再生)→ (選択)→ (保存)

- メモリカードに保存されているファイルをアラーム音に設定すると、ファイルを本機にコピーしてから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。著作権保護ファイルの場合は、移動してから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると設定が完了します。

■ アラーム音量を調節するとき

音量欄を選択→で音量を調節→ (再生)→ (OK)→ (保存)

■ バイブレータを設定するとき

バイブ欄を選択→振動パターンを反転表示→ (再生)→ (選択)→ (保存)

■ スヌーズを設定するとき

スヌーズ欄を選択→項目を選択→ (保存)

- スヌーズを「Off」以外に設定しているときは、スヌーズを解除するまでアラーム通知を設定した時間毎に設定した回数繰り返します。アラーム通知中にボタン操作を行わなかったとき、または、 (終了)以外のいずれかのボタンを押したときは、アラーム音が止まり、設定した時間が経過するとアラーム通知を行うようにセットされます。
スヌーズを解除するには、 または  (終了)を押します。

- 「その他」を選択したときは、時間を入力します。

■ スヌーズの繰り返し回数を設定するとき

スヌーズ繰り返し回数欄を選択→項目を選択→ (保存)

■ アラーム音の鳴動時間を設定するとき

鳴動時間欄を選択→項目を選択→ (保存)

- 「その他」を選択したときは、時間を入力します。

アラームを設定／解除したい

→「アラーム」→切り替えたいアラームを反転表示→ (On/Off)

マナーモード時の音量／バイブレータを設定したい 【マナーモード時設定】

→「アラーム」→→「マナーモード時設定」

■ アラーム音量を設定するとき

「アラーム音量」→で音量を調節→ (再生)→ (OK)

■ バイブレータを設定するとき

「バイブ」→項目を選択

便利**通貨・単位換算に関する便利な機能****為替レートを確認したい**

→「ツール」→「通貨・単位換算」→「通貨」→基準にする通貨欄を反転表示→ (レート表示)

為替レートを変更したい

→「ツール」→「通貨・単位換算」→「通貨」→基準にする通貨欄を反転表示→ (レート表示)→レートを変更したい通貨を反転表示→ (編集)→レートを入力→ (保存)

通貨単位を追加したい

→「ツール」→「通貨・単位換算」→「通貨」→ (レート表示)→ (追加)→通貨単位名とレートを入力

追加した通貨単位を削除したい

→「ツール」→「通貨・単位換算」→「通貨」→ (レート表示)→削除したい通貨を反転表示→ (削除)

【便利】

世界時計に関する便利な機能

サマータイムを設定したい

□→「ツール」→「世界時計」→☑(サマータイム)→サマータイムを設定したい地域をチェック→☑(完了)→□(保存)

【便利】

メモ帳に関する便利な機能

メモの内容を編集したい

□→「ツール」→「メモ帳」→編集したいメモ帳を反転表示→☑(編集)→内容を編集

メモを削除したい

【削除】

□→「ツール」→「メモ帳」

■ 1件削除するとき

削除したいメモを反転表示→☑→「削除」→「1件」→「はい」

■ 複数削除するとき

メモを反転表示→☑→「削除」→「複数」→削除したいメモをチェック→☑(削除)→「はい」

■ すべて削除するとき

メモを反転表示→☑→「削除」→「全件」→操作暗証番号を入力→□(OK)→「はい」

メモをメールで送信したい

【送信】

□→「ツール」→「メモ帳」→送信したいメモを選択→☑→「送信」→(☎P.4-4 S)メールを作成・送信する②)

メモの登録状況を確認したい

【メモリ容量確認】

□→「ツール」→「メモ帳」→☑→「メモリ容量確認」

【便利】

予定リストに関する便利な機能

予定リストを編集したい

□→「ツール」→「予定リスト」→予定リストを選択→□(編集)→予定リストの編集操作(☎P.9-17)→☑(保存)

予定リストの内容を登録したい

【新規登録】

□→「ツール」→「予定リスト」→☑→「新規登録」→件名を入力→期限日時欄を反転表示→期限日時を入力

■ アラームを設定するとき

アラーム欄を選択→設定時刻欄を選択→鳴動時間欄を選択→アラーム音／ムービー欄を選択→ファイルの保存場所を選択→ファイルを反転表示→☑(再生)→☑(選択)→音量欄を選択→☒で音量を調節→☑(再生)→□(OK)→パイプ欄を選択→振動パターンを反転表示→☑(再生)→□(選択)→☑(完了)→☑(保存)

・アラーム設定時刻で「その他」を選択したときは、アラーム日時を入力します。

・鳴動時間設定で「その他」を選択したときは、鳴動時間を入力します。

・メモリカードに保存されているファイルをアラーム音に設定すると、ファイルを本機にコピーしてから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。著作権保護ファイルの場合は、移動してから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると設定が完了します。

・アラームの設定時刻になると、アラーム音と表示でお知らせします。いずれかのボタンを押すとアラーム音が止まります。[■](OK)を押すと表示が消えます。アラームを停止しなかったときは、未確認のアラームがある旨をお知らせするメッセージが表示されます。[■](表示)を押すと、内容を確認できます。

・アラーム設定時刻に通話中または接続中(「呼び出し中…」と表示)や発信中(「ダイヤル中…」と表示)だったときは、短い通知音と表示でお知らせします。ただし、「効果音」(●P.13-12)の「通話中イベント通知」がチェックされていない場合は、通話中や接続中も表示のみでお知らせします。表示は、[■](OK)を押すと消えます。

■ 重要度を設定するとき

重要度欄を選択→項目を選択→[■](保存)

■ 予定リストの詳細を設定するとき

詳細欄を選択→内容を入力→[■](保存)

■ シークレット設定をするとき

シークレット設定欄を選択→項目を選択→[■](保存)

予定リストをvファイルに変換して送信したい **【送信】**

[■]→「ツール」→「予定リスト」→送信したい予定リストを反転表示→[■]→「送信」

■ メールで送信するとき

「メール添付」→(●P.4-4 S!メールを作成・送信する②)

■ 赤外線線で送信するとき

「赤外線通信」→送信したい予定リストをチェック(●P.12-4)

・詳細画面で[■]→「送信」を選択しても送信できます。

予定リストを並べ替えたい **【ソート】**

[■]→「ツール」→「予定リスト」→[■]→「ソート」→項目を選択

指定した日付の予定リストを表示したい **【表示日指定】**

[■]→「ツール」→「予定リスト」→[■]→「表示日指定」

■ 今日の予定リストを表示するとき

「今日」

■ 確認したい日付を入力するとき

「日付指定」→年月日を入力

予定リストを削除したい **【削除】**

[■]→「ツール」→「予定リスト」

■ 1件削除するとき

削除したい予定リストを反転表示→[■]→「削除」→「1件」→「はい」

・詳細画面で[■]→「削除」を選択しても1件削除できます。

■ 複数削除するとき

[■]→「削除」→「複数」→削除したい予定リストをチェック→[■](削除)→「はい」

■ すべて削除するとき

[■]→「削除」→「全件」→操作暗証番号を入力→[■](OK)→「はい」

予定リストをvファイルに変換して保存したい **【データフォルダに保存】**

[■]→「ツール」→「予定リスト」→予定リストを選択→[■]→「データフォルダに保存」→「本体」/「メモリカード」→「はい」

・メモリカードを取り付けているときは、「メモリカード」を選択できます。

シークレット設定した予定リストを確認したい **【シークレット一時解除】**

[■]→「ツール」→「予定リスト」→[■]→「シークレット一時解除」→操作暗証番号を入力→[■](OK)

アラーム通知時に停止操作をしなかった
予定リストを確認したい

【未確認イベント一覧】

□→「ツール」→「予定リスト」→☑→「未確認イベント一覧」→確認したいスケジュールを選択

- 詳細画面で☑→「未確認イベント一覧」を選択しても確認できます。

予定リストの登録状況を確認したい

【メモリ容量確認】

□→「ツール」→「予定リスト」→☑→「メモリ容量確認」

便利

ボイスレコーダーに関する便利な機能

録音した音声ファイルを着信音などに設定したい

□→「ツール」→「ボイスレコーダー」→□(録音)→☑(停止)→☑(設定)→着信音を選択

- 「個別着信音」を選択したときは、電話帳を検索し、選択(ⓈP.2-18)します。

録音後、続けて録音したい

【録音】

□→「ツール」→「ボイスレコーダー」→□(録音)→☑(停止)→☑→「録音」

録音した音声ファイルを送信したい

【送信】

□→「ツール」→「ボイスレコーダー」→□(録音)→☑(停止)→☑→「送信」

■ メールで送信するとき

「メール添付」→(ⓈP.4-4 S!メールを作成・送信する②)

■ 赤外線で送信するとき

「赤外線通信」(ⓈP.12-4)

録音した音声ファイルを削除したい

【削除】

□→「ツール」→「ボイスレコーダー」→□(録音)→☑(停止)→☑→「削除」→「はい」

録音した音声ファイル名を編集したい

【ファイル名変更】

□→「ツール」→「ボイスレコーダー」→□(録音)→☑(停止)→☑→「ファイル名変更」→ファイル名を入力

録音した音声ファイルを保護して変更や削除などを制限したい

【保護】／【保護解除】

□→「ツール」→「ボイスレコーダー」→□(録音)→☑(停止)→☑→「保護」／「保護解除」

録音した音声ファイルの詳細情報を確認したい

【詳細】

□→「ツール」→「ボイスレコーダー」→□(録音)→☑(停止)→☑→「詳細」

保存時に付けられるファイル名を変更したい

□→「ツール」→「ボイスレコーダー」→☑→「録音設定」→「保存ファイル名設定」→ファイル名を入力

録音時間を変更したい

□→「ツール」→「ボイスレコーダー」→→「録音設定」→「録音時間」→項目を選択

録音した音声ファイルの保存先を変更したい

□→「ツール」→「ボイスレコーダー」→→「録音設定」→「保存先設定」→「本体」／「メモリカード」

- メモリカードを取り付けていないときは、自動的に本機に保存されます。

便利

ファイルビューアに関する便利な機能

全画面表示／標準表示を切り替えたい 【全画面表示】／【標準表示】

□→「データフォルダ」→「その他ファイル」→ファイルを選択→→「全画面表示」／「標準表示」

ファイルを拡大／縮小したい 【ズームイン／アウト】

□→「データフォルダ」→「その他ファイル」→ファイルを選択→→「ズームイン／アウト」→項目を選択

ファイルの幅や高さに合わせた表示に切り替えたい 【フィット表示】

□→「データフォルダ」→「その他ファイル」→ファイルを選択→→「フィット表示」→項目を選択

ページを移動したい 【移動】

□→「データフォルダ」→「その他ファイル」→ファイルを選択→→「移動」→項目を選択

- 「ページ指定」を選択したときは、移動したいページ数を入力して指定します。

画面をキャプチャしたい 【画面撮影】

□→「データフォルダ」→「その他ファイル」→ファイルを選択→→「画面撮影」

- キャプチャした画像は本機のデータフォルダの「ピクチャー」フォルダにJPEG形式で保存されます。

ファイルを時計まわりに90度回転したい 【回転】

□→「データフォルダ」→「その他ファイル」→ファイルを選択→→「回転」

ページ内の文字列を検索したい 【検索】

□→「データフォルダ」→「その他ファイル」→ファイルを選択→→「検索」→検索語を入力

- 検索結果が表示されたあと、同じ検索語で文末に向かって検索するときは、文頭に向かって検索するときはを押します。

ファイルを送信したい 【送信】

□→「データフォルダ」→「その他ファイル」→ファイルを選択→→「送信」

■ メールで送信するとき

「メール添付」→P.4-4 S!メールを作成・送信する

■ 赤外線で送信するとき

「赤外線通信」(P.12-4)

ファイル名を編集したい

【ファイル名変更】

■→「データフォルダ」→「その他ファイル」
→ファイルを選択→→「ファイル名変更」
→ファイル名を入力

ファイルを保護して変更や削除などを制限したい

【保護】／【保護解除】

■→「データフォルダ」→「その他ファイル」
→ファイルを選択→→「保護」／「保護解除」

ファイルの詳細情報を確認したい

【詳細】

■→「データフォルダ」→「その他ファイル」
→ファイルを選択→→「詳細」

ファイルを削除したい

【削除】

■→「データフォルダ」→「その他ファイル」
→ファイルを選択→→「削除」→「はい」

スクロール範囲を設定したい

■→「データフォルダ」→「その他ファイル」
→ファイルを選択→→「設定」→「スクロール」→項目を選択

- ・を1回押したときのスクロール範囲を設定します。

文字情報のファイル(docやtxtなど)の表示を画面幅に合わせるかどうか設定したい

■→「データフォルダ」→「その他ファイル」
→ファイルを選択→→「設定」→「画面幅に合わせて表示」→項目を選択

- ・「On」に設定すると、画面を上下にスクロールするだけで内容を確認できます。

マップの表示を設定したい

■→「データフォルダ」→「その他ファイル」
→ファイルを選択→→「設定」→「マップ表示」→項目を選択

- ・「On」に設定すると、マップ上に表示中のエリアが赤色で示されます。

全画面表示のショートカットガイドを表示／非表示にしたい

■→「データフォルダ」→「その他ファイル」
→ファイルを選択→→「設定」→「コンローラ表示」→項目を選択

画面撮影時に付けられるファイル名を編集したい

■→「データフォルダ」→「その他ファイル」
→ファイルを選択→→「設定」→「画面撮影ファイル名」→ファイル名を入力

ボタンに割り当てられたショートカットを確認したい

■→「データフォルダ」→「その他ファイル」
→ファイルを選択→→「ショートカット表示」→でショートカットを確認

[illegible]