

4

メール

メール	4-2
メールについて	4-2
メールアドレスを変更／登録する	4-3
メール送信	4-4
S!メールを送信する	4-4
デコレメールを送信する	4-6
SMSを送信する	4-9
送信する相手を限定する	4-10
メール受信／確認	4-11
受信メールを確認／返信する	4-11
メールの受信方法を変更する	4-13
メール管理／利用	4-14
送受信メールを管理／利用する	4-14
メールを振り分ける	4-16
チャットフォルダ	4-17
特定の相手とのメールを1つの フォルダで管理する	4-17
メールグループ	4-18
メール同報送信用の グループを登録する	4-18
PCメール	4-19
PCメールを利用する	4-19
便利な機能	4-22
こんなときは.....	4-38




メールについて

本機で利用できるメールは、次のようなしくみになっています。

- 詳しくは、「ソフトバンクモバイルホームページ」(P.14-23) を参照してください。

4

メール



メールは、サーバー経由で送受信されます。

- 相手が圏外だったとき、送信したメールはサーバーに保管され、相手が受信するまでくり返し配信されます。
- 送信に失敗したメールは、自動的に最大2回まで再送されます。自動的に再送しないようにすることもできます。
- 受信したメールのサイズ目安が1Mバイト以内のときは、添付ファイルを含む全文が自動的に受信されます。特に海外では、パケット定額サービスの対象外となり、通信料も高額になる可能性があるので、ご注意ください。(本文の一部を受信して、必要なメールだけを全文受信することもできます。一部を受信したメール本文に、サイズの目安が表示されます。)



メールアドレスを変更／登録する

本機のメールアドレスは、お買い上げ時にランダムな英数字の組み合わせで設定されています。これをお好きな文字に変更することができます。

- 変更できるのは、「@」よりも前の部分です。
- 詳しくは、「ソフトバンクモバイルホームページ」(☞P.14-23)を参照してください。

メールアドレスを変更する

1 ◎→「設定」→◎

2 「メール・アドレス設定」→◎

- インターネットに接続されます。
以降は、画面の指示に従って操作してください。


メールアドレスを登録する

メールアドレス変更が完了すると、ソフトバンクから、メールアドレス変更完了通知が本機に届きます。



次の操作を行うと、メールアドレスを「自分の電話番号」に登録することができま
す。(登録しなくても使用できます。)

1 「新着メール」→◎



2 「Information」→◎

3 「はい」→◎



4 ◎



S!メールを送信する


電話帳に登録している相手にS!メールを送る方法を例に説明します。

4

メール

1 「新規作成」 → ●

PCメールアカウントを設定しているときは、このあと「S!メール」を選び●を押します。



S!メール作成画面

2 宛先入力欄選択 → ●

3 「電話帳」 → ●

4 電話帳選択 → ●

5 宛先選択 → ●

- 電話帳に宛先が1件だけ登録されているとき、⑤は必要ありません。
- 宛先がE-mailアドレスのときは、件名や本文に半角カタカナを使用しないでください。

使いこなしチェック！

- 「電話帳」以外から宛先を指定したい ●宛先を追加したい ●署名を自動的に挿入したい ●メールの種類を変換したい ●送信せずに保存したい
 ●相手に届いたかどうかを確認したい ●返信先を本機以外に設定したい ほか (☞ P.4-22~P.4-24)
 ●常に配信確認をしたい ●送信失敗時に自動再送しない ●送信中アニメを最後まで表示しない ほか (☞ P.4-33)


6 件名入力欄選択 → ● → 件名入力 → ●

7 本文入力欄選択 → ●



本文入力画面

8 本文入力 → ●



S!メール送信画面

9 ⑨ → 送信開始

- 送信中に⑨を押すと、中止できます。

メール作成中に着信があると

●着信を受けても作成中のメールは消去されません。通話などのあと、作成を継続できます。

パーソナル予測切替について

●宛先を電話帳から選択したときは、宛先によって、本文入力時の文字の変換候補内容が切り替わります。

作成したメールを送信前に確認するとき

⑨のあと⑩ → 「確認表示」 → ●

絵文字を入力するとき

●絵文字入力画面では、他社共通の絵文字が表示されます。⑩を押すたびに、「共通絵」 ⇄ 「全絵文字」が切り替わります。

●他社携帯電話で見ると、形状が異なることがあります。

デュアルモード設定時に回線を指定するとき

[S!メール作成画面] ⑪ → 「回線切替」 → ● → 回線選択 → ●

デコレーメールに自動変換するとき

⑨のあと「楽デコ」 → ● → デコレーションレベル選択 → ● → ● → ⑨

■デコレーメールを解除するときは、⑨の前に次の操作を行います。

⑩ → 「デコレーメール解除」 → ● → 「はい」 → ●



画像などのファイルを添付する


S! メールに画像を添付する方法を例に説明します。

●相手の機種によっては、受信できないことがあります。

**1 本文入力後のS!メール送信画面で
ファイル添付欄選択** ➔ ●

2 「画像」 ➔ ● ➔ フォルダ選択
➔ ●

3 画像選択 ➔ ●



ファイル添付画面

4 ➔ 送信開始

画像以外のファイルを添付するとき

●②で「画像」以外を選び●を押したあと、添付するファイルを選びます。

複数のファイルを添付するとき

③のあと「添付あり(1)」 ➔ ● ➔ 「ファイル添付」 ➔ ● ➔ ②以降

■「添付あり(1)」の「(1)」はすでに添付されているファイル数を示します。

■ 画像の自動縮小について

画像添付時、ファイルサイズによっては、画像が自動的に縮小されます。お買い上げ時には、約400～500KB/byteとなるように設定されています。

●送信時のファイルサイズの設定は、「送信画像サイズ」(☞P.4-35)で変更することができます。

相手が2MB/byteまでのメールを受信できないとき

●メールが途中でカットされたり、ファイルが添付されないことがあります。


フィーリングメールを送信する

**1 本文入力後のS!メール送信画面で
● ➔ 「フィーリング設定」**



2 感情のジャンル（「Happy/うれしい」など）選択 ➔ ●

3 感情（「好き」など）選択 ➔ ●



4 ➔ 送信開始

フィーリングメールを解除するとき

【S!メール作成画面】件名入力欄選択 ➔ ● ➔ ☐ 「!」などのマーク選択 ➔ [戻る]
➔ ●

使いこなしチェック！

- 便利 ●添付画像のサイズを変更したい ●受信側で自動的にメッセージを表示してファイルを再生したい ほか (☞P.4-24～P.4-25)
- 添付画像を拡大表示したい ●送信するメールサイズの上限を設定したい ほか (☞P.4-35)



デコレメールを送信する

デコレメールを作成する


次のデコレーションを例に説明します。

- 文字サイズを変更
- 画像を挿入
- 文字を左右に移動表示（スクロール）

1 「新規作成」

2 宛先／件名入力 (☞P.4-4)

3 本文入力欄選択



本文入力画面


4 (長く)



デコレメール画面

5 「サイズ」

6 サイズ選択 本文入力



7 「画像」

→ フォルダ選択
→ 画像選択

8 表示位置にカーソル移動
→ 戻る



9 「効果」

10 「スクロール」

11 スクロール方向選択
→ 文字入力

12 送信開始

1つ前の状態に戻すとき

【デコレメール画面】「戻す」

デコレーションをすべてやり直すとき

【デコレメール画面】「装飾解除」 「はい」

デコレメールテンプレートに保存するとき

11 のあと 「テンプレートへ保存」 デコレメールテンプレート名入力 「ここに保存」

■本文だけが保存されます。

使いこなしチェック！

- 便利**
- 入力済みの文字を装飾したい
 - 文字色を変えたい
 - BGMを利用したい
 - Flash®を挿入したい
 - 区切り線を挿入したい
 - 文字を点滅させたい
 - 文字の位置を変更したい ほか (☞P.4-25)



■マイ絵文字を利用する

マイ絵文字は、カテゴリ別に管理されます。新しいカテゴリを作成したり、カテゴリを変更することもできます。


- ・マイ絵文字はデータフォルダの「写真」内「マイ絵文字」に保存されています。

1 デコレメール画面で「マイ絵文字」



- ・マイ絵文字の入力画面（履歴があるときは入力履歴画面）が表示されます。
- ・このあと/で次／前ページを表示できます。

2



使いこなしチェック！

- 便利 ● カテゴリを新規作成したい ● カテゴリ名を変更したい ● カテゴリー一覧を並べ替えたい ● カテゴリー一覧から削除したい (☞P.4-26)

3 カテゴリ選択



マイ絵文字画面

- ・このあと/で次／前ページを表示できます。

4 マイ絵文字選択 戻る

- ・本文入力画面に戻ります。続けて、本文入力やその他の装飾を行ってください。

5 装飾完了 送信開始

マイ絵文字を移動／コピーするとき

【マイ絵文字画面】絵文字選択 (長く) 「移動」(または「コピー」) /でカテゴリ選択 移動(またはコピー) 場所選択

- ・同じカテゴリ内でも移動、コピーを行うことができます。

マイ絵文字を削除するとき

【マイ絵文字画面】絵文字選択 (長く) 「削除」 「はい」

- ・データフォルダ内のマイ絵文字ファイルが削除されますので、ご注意ください。

マイ絵文字を確認するとき

【マイ絵文字画面】絵文字選択 (長く) 「確認する」

- ・を押すと、元の画面に戻ります。

データフォルダを確認するとき

【マイ絵文字画面】絵文字選択 (長く) 「データフォルダへアクセス」

履歴を削除するとき

- ・入力履歴画面を表示して次の操作を行います。

絵文字選択 (長く) 「履歴1件削除」 「はい」



S!メールを変換する


作成したS!メールを、簡単にデコレメールに変換します。

1 本文入力画面で本文入力

→①(長く)

2 デコレーションレベル選択

→②(次へ) / ③(前へ)

**3 ④****4 ④ → ⑤ → 送信開始**

通常のメールに戻すとき

③のあと④ → 「デコレメール解除」 → ④
→ 「はい」 → ④

デコレメールテンプレートから作成する

デコレメールテンプレートを利用して作成します。

1 ①(次へ) → 「デコレメールテンプレート」 → ②**2 デコレメールテンプレート選択**

→ ②

3 宛先／件名／本文入力 → ⑤

→ 送信開始

デコレメールテンプレートのサイズについて

- デコレメールテンプレートフルダ画面でのサイズとメールに利用したときのサイズは、異なることがあります。

本文入力画面からデコレメールテンプレートを呼び出すとき

【本文入力画面】④ → 「テンプレート呼び出し」 → ② → デコレメールテンプレート選択 → ④ → メール作成 → ⑤

- すでに本文が入力されているときは、画面の指示に従って、本文を挿入してください。



使いこなしチェック！



便利 ●自分で設定したデコレーションレベルを利用したい (P.4-25)

SMSを送信する

電話帳に登録している相手にSMSを送る方法を例に説明します。

1 メール ➔ 「SMS新規作成」 ➔ ●



SMS作成画面

2 宛先入力欄選択 ➔ ●


3 「電話帳」 ➔ ●

4 電話帳選択 ➔ ●

5 宛先選択 ➔ ●


- 電話帳に宛先が1件だけ登録されているとき、6は必要ありません。

6 本文入力欄選択 ➔ ●



本文入力画面

7 本文入力 ➔ ●



SMS送信画面

8 ○ ➔ 送信開始

メール作成中に着信があると

- 着信を受けても作成中のメールは消去されません。通話などのあと、作成を継続できます。

パーソナル予測切替について

- 宛先を電話帳から選択したときは、宛先によって、本文入力時の文字の変換候補内容が切り替わります。

本文入力中に送信可能文字数を超えると

- S!メール変換の確認画面が表示されます。変換するときは、「はい」を選び●を押します。

デュアルモード設定時に回線を指定して送信するとき

【SMS作成画面】 ○ ➔ 「回線切替」 ➔ ●
 ➔ 回線選択 ➔ ●

自動で絵文字を挿入するとき

7のあと「楽デコ」 ➔ ● ➔ ● ➔ ● ➔ 8

使いこなしチェック！

- 便利
- 「電話帳」以外から宛先を指定したい ●宛先を追加したい ●宛先を簡単に指定したい ●メールの種類を変換したい ●送信せずに保存したい
 - 相手に届いたかどうかを確認したい ●送信前にSMSサービスセンターに保存する期間を変更したい ほか (☞ P.4-22～P.4-24)
 - SMSサービスセンターに保存する期間を変更したい ●SMSセンター番号を変更したい ●SMS作成時の入力言語を変更したい (☞ P.4-37)



送信する相手を限定する

4


メール

電話帳を利用して制限する

① 「設定」 ➔ ○

② 「一般設定」 ➔ ○
➔ 「送信・作成全般」 ➔ ○

③ 「送信先限定設定」 ➔ ○
➔ 操作用暗証番号入力 ➔ ○



送信先限定設定画面

④ 「電話帳限定」 ➔ ○
➔ 「On」 ➔ ○

「電話帳限定」を「On」にすると
•電話帳新規登録／編集時に、操作用暗証
番号の入力が必要となります。


使いこなしチェック！

送信先限定設定の個別アドレス指定許可リストを削除したい (P.4-33)

メールアドレスで制限する

■ メールアドレスを指定する

① 送信先限定設定画面で
「個別アドレス指定」 ➔ ○



個別アドレス指定画面

② 「許可リスト」 ➔ ○

③ 「<未登録>」 ➔ ○

④ 宛先選択方法選択 ➔ ○
➔ 宛先選択／入力 ➔ ○

- 複数のメールアドレスを指定するときは、③～④をくり返します。

■ メールアドレスでの制限を有効にする


① 個別アドレス指定画面で
「On／Off設定」 ➔ ○

② 「On」 ➔ ○

受信メールを確認／返信する

新着メールを確認する

- S!メールやSMSは、自動的に受信され、お知らせが表示されます。
- PCメールの受信方法は、P.4-21を参照してください。




メール受信についてのご注意

- サイズの目安が1Mバイト以内のメール受信時（国内／海外共）は、添付ファイルを含む全文が自動的に受信されます。お客様のご契約内容に応じて所定の料金が発生いたしますので、ご注意ください。
- 海外ではパケット定額サービスの対象外となり、通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。
- 本文の一部を受信して、必要なメールだけを全文受信するときは、自動受信設定を「Off」に設定してください。

配信レポートを受信すると


- お知らせに「配信確認」が表示されます。
次の操作で確認できます。
「配信確認」→○→未読配信レポート選択→○→○

1 「新着メール」 →○



リスト画面

2 メール選択 →○



- メッセージ画面が表示されます。

使いこなしチェック！

- 待受画面以外で受信した新着メールをすぐに確認したい ●新着S!メールがあるかどうかを確認したい ●サブ画面で新着メールを確認したい ほか
(☞P.4-26～P.4-27)
- シークレットフォルダへの着信を知らせない ●フィーリングメール受信時の着信音を設定したい ほか (☞P.4-34)
- 受信するメールサイズを制限したい (☞P.4-35)

フィーリングメールを受信すると

- あらかじめ設定されているライト、バイブレータ、着信音が動作します。

画像が添付されていると

- 自動的に画像が表示されます。

質問が表示されたとき

質問の答え入力／答え選択 →○

- 質問に正解すると、メールを確認できます。

メールの件名の先頭または本文に特定の絵文字があるとき

- メッセージ画面の背景に、絵文字に対応したアニメーションが表示されます。
(アニメビュー表示)

続きのあるメールについて


- 自動受信設定が「Off」などの場合、次のときはメールの先頭部分だけが届きます。
- 宛先が複数ある／添付ファイルがあるなど
- サイズの目安が1Mバイトより大きなメールは、自動受信設定にかかわらず、先頭部分だけが届きます。(メール本文に、サイズの目安が表示されます。)



■メール画面の見かた

■リスト画面の見かた

4 メール



■メールの種類／状態


	未読		メッセージ続きあり
	既読		未読配信レポート
	送信済		添付あり
	送信失敗		保護
	返信済		優先度 (高)
	転送済		優先度 (低)
	送信予約		USIMカード内SMS

※SMSやPCメールのときは、メールの種類を表すマークも表示されます。

使いこなしチェック！

- 添付ファイルをデータフォルダに保存したい ●メールアドレスなどを電話帳に登録したい ●メール本文の情報を利用したい ●本文の文字列を辞書で調べたい ●メッセージ画面の先頭／最後を表示したい ●迷惑メールとして申告したい ●メールの種類や引用方法を選んで返信したい ●受信メールを見ながら返信したい ●定型文ですばやく返信したい ●メールを自動的に返信したい ほか (☞P.4-27～P.4-28)
- 返信時の引用方法を変更したい (☞P.4-33)

■メッセージ画面の見かた




文字サイズを変更するとき

【メッセージ画面】 (長く) : 拡大 / (長く) : 縮小

■メールを返信する

1 メッセージ画面で



今仕事が終わりました。そちらはどんな感じですか？こちらは20時頃に現地に到着予定です。

- 元のメールが引用されています。(SMS、デコレーメールは除く)

2 返信メール作成

⇒送信開始

複数の宛先があるメールに返信するとき

- ①のあと「差出人へ返信」／「全員へ返信」 ⇒ ②

メール返信アシスト辞書について

- 本文入力時は、元の受信メールに使われているカタカナや英数字の単語が優先的に変換候補として表示されます。

自動返信設定について

- あらかじめ指定したモード（マナーモードなど）中に登録相手からメールが届くと、自動で返信することができます。




メールの受信方法を変更する

メールを手動で受信する(メールの先頭部分だけを受信して、添付ファイルなどは受信しない)ようにしたり、メールの種類やメールアドレスなどを指定して自動受信するメールを制限することができます。

メールを手動で受信する

- 1 メール ➔ 「設定」 ➔ ○
- 2 「S!メール設定」 ➔ ○
- 3 「メール受信設定」 ➔ ○



メール受信設定画面

- 4 「自動受信設定」 ➔ ○
- 5 「Off」 ➔ ○

サイズの目安が300KB未満のメールだけ自動受信するとき
⑤で「On (最大300KBまで)」 ➔ ○

使いこなしチェック!


●メールの続きを受信したい (☞ P.4-26)

●迷惑メールを含めたすべてのメールを自動受信したい ●指定自動受信の個別アドレス／名前指定を削除／リセットしたい (☞ P.4-35)

自動受信するメールを指定する

■ メールの種類で指定する

- 1 メール受信設定画面で
「自動受信の条件」 ➔ ○
- 2 「指定したメール」 ➔ ○



自動受信メール指定画面

- 3 メールの種類選択
➔ ○ (□/✓) ➔ ○

■ メールアドレスで指定する

メールアドレスまたはメールアドレスの一部(@よりあとの部分)を指定して自動受信することができます。

- 1 自動受信メール指定画面で
「個別アドレス」 ➔ ○

- 2 登録場所選択 ➔ ○

- 3 宛先選択方法選択 ➔ ○
➔ 宛先選択／入力 ➔ ○

●複数のメールアドレスを指定するときは、②～③をくり返します。

- 4 ○

- 5 ○ (✓) ➔ ○

メールアドレスの一部(@よりあとの部分)を指定するとき(例:直接入力)

【自動受信メール指定画面】「名前指定受信」 ➔ ○ ➔ 登録場所選択 ➔ ○ ➔ 「直接入力」 ➔ ○ ➔ 文字列入力 ➔ ○ ➔ ○ ➔ ○ ➔ ⑤



送受信メールを管理／利用する

4

メール

送受信メールの管理方法について

これまで送受信したり、保存したメールは、次の場所で管理されています。

- 受信ボックス → 受信したメール
- 新規作成
- 新着メール受信
- 下書き → 保存したメール
- ディレクトリテンプレート
- 送信済みボックス → 送信したメール
- 未送信ボックス → 送信に失敗したメール／送信予約したメール

メールの自動削除について

- 受信メールおよび送信済みメールは、受信ボックスおよび送信済みボックスの空き容量が不足すると、古いものから順に自動的に削除されます。(削除たくないメールは、保護しておくことができます。)

メールの操作方法を確認するとき

- メールのフォルダ画面やリスト画面、メッセージ画面で次の操作を行います。
④ ⇒ 「ヘルプ」 ⇒ ①

送信に失敗したメールがあるとき

- メール起動時に確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。


使いこなしチェック！



- 複数のメールを選んで処理したい ●メールを削除したい ●未受信メールをまとめて削除したい ほか (☞ P.4-29～P.4-30)
- メールを転送したい ●下書きしたメールを送信したい ●未受信メールの容量を確認したい ほか (☞ P.4-32)
- メッセージ画面のスクロール単位を変更したい ●古い受信メールの削除方法を設定したい ●古い送信メールを自動的に削除しない ほか (☞ P.4-33)

以前送受信したメールを確認する


- 1 ① ⇒ 「受信ボックス」／「送信済みボックス」 ⇒ ②



フォルダ画面


- PCメールアカウントを設定しているときは、「表示名設定」で設定した名前のフォルダ(PCメールフォルダ)も表示されます。
- メールフォルダ／PCメールフォルダを選び②を押すと、フォルダを隠したり展開したりできます。
- フォルダを隠している状態で①を押すと、メールを一覧表示できます。

- 2 フォルダ選択 ⇒ ②



リスト画面

- 3 メール選択 ⇒ ②



メッセージ画面

メールを保護する

- 1 リスト画面でメール選択 ⇒ ②
⇒ 「メール管理」 ⇒ ②
- 2 「保護」 ⇒ ②

保護を解除するとき

- 2 で「保護解除」 ⇒ ②



メールを迷惑メールフォルダに移動する

- 1 リスト画面でメール選択 ➡ (メール)
●PCメールのときは、このあと③へ進みます。
- 2 「迷惑メール操作」 ➡ ○
- 3 「迷惑メールフォルダへ移動」 ➡ ○
●このあと確認画面が表示されたときは、「はい」または「いいえ」を選び○を押します。「はい」を選ぶと、迷惑メール振り分け設定を行うことができます。画面の指示に従って、操作してください。

メールを検索する

以前送受信したメールの内容やアドレスからメールを検索できます。

- 1 (メール) ➡ 「受信ボックス」／「送信済みボックス」 ➡ ○
- 2 (メール) ➡ 「検索」 ➡ ○
- 3 「送受信メール検索」 ➡ ○
- 4 検索方法選択 ➡ ○
➡ 検索相手指定／文字列入力 ➡ ○

フォルダ内のメールを検索するとき

- ②でフォルダ選択 ➡ (メール) ➡ 「検索」 ➡ ○
➡ 「フォルダ内を検索」 ➡ ○ ➡ ④

メール本文内の文字を検索するとき

●次の操作を行うと、メールの本文から半角／全角などを区別して検索することができます。

【メッセージ画面】 (メール) ➡ 「本文検索」 ➡ ○ ➡ 文字列入力 ➡ ○

■検索結果が複数あるときは、④／(メール)を押して、次または前の検索結果へ移動できます。

使いこなしチェック！

-  ●メールを個別のフォルダへ移動したい ●フォルダ名を変更したい ●フォルダを削除したい ●迷惑メールフォルダ内のメールを削除したい ●新しいフォルダを作りたい ●フォルダの位置を移動したい ●フォルダ内のメールをすべて開封済み（既読）にしたい ●フォルダ内のメールを自動削除しない ●フォルダのシークレット設定を解除したい (P.4-30)

4

メ
ル

特定のフォルダをシークレットにする

受信ボックスまたは送信済みボックスにシークレットを設定すると、操作用暗証番号を入力しないとメールが確認できないようになります。

●チャットフォルダには反映されません。

- 1 (メール) ➡ 「受信ボックス」／「送信済みボックス」 ➡ ○
- 2 フォルダ選択 ➡ (メール)
- 3 「シークレット設定」 ➡ ○
➡ 操作用暗証番号入力 ➡ ○
➡ ○

シークレットを一時的に解除するとき

- ①のあと(メール) ➡ 「シークレット一時解除」
➡ ○ ➡ 操作用暗証番号入力 ➡ ○



メールを振り分ける


4

メール

フォルダに振り分ける

相手のメールアドレス（全部／一部）や、件名やSMS本文内の文字によって、自動的にメールをフォルダに振り分けることができます。

- ①  「受信ボックス」／「送信済みボックス」 
- ② フォルダ選択 
- ③ 「メール振り分け設定」 
→番号選択 



- ④ 「差出人」（送信済みボックスのときは「宛先」） 
- ⑤ 宛先選択方法選択 
→宛先選択／入力 

登録完了

メールアドレスの一部(@よりあと部分)で振り分けるとき（例：直接入力）

- ④ で「差出人(名前指定)」（送信済みボックスのときは「宛先(名前指定)」） 
→「直接入力」  文字列入力 
→⑥

件名やSMS本文内の文字で振り分けるとき

- ④ で「件名」  振り分け対象の文字入力  →⑥

迷惑メールを振り分ける

電話帳に登録していない差出人からのメールを、迷惑メールフォルダに振り分ける方法を説明します。

- 個別に条件を指定して振り分けることもできます。

- ①  「設定」 
→「一般設定」 
- ② 「迷惑メール振り分け設定」 
- ③ 操作用暗証番号入力 

電話帳未登録（携帯）

- ④  (✓)

⑤

例外的に受信するメールを指定するとき

- ④ のあと「受信許可リスト（共通）」 
→番号選択  受信条件選択 
→宛先選択／宛先・件名入力 
→⑥ (✓) 

PCメールアカウントを設定しているとき

- 電話帳に登録していない相手からのPCメールを振り分けることもできます。



使いこなしチェック！

 ●振り分けフォルダ設定後に手動でメールを振り分けたい ●条件を設定して迷惑メールを振り分けたい ●振り分け条件を修正／削除したい (P.4-31)


特定の相手とのメールを1つのフォルダで管理する

チャットグループに登録したメンバー間で送受信したメールを、1つのフォルダで管理できます。

- チャットフォルダにも、シークレットを設定できます。

チャットメンバーを登録する

1 ○→「チャットフォルダ」→○



チャットフォルダ画面

2 グループ選択→○

3 「メンバー登録」→○

4 番号選択→○

- 登録済みの番号を選ぶと、宛先を修正できます。

5 宛先選択方法選択→○

→宛先選択／入力→○

- 続けて他の宛先を入力するときは、
4～5をくり返します。

使いこなしチェック！

- フォルダを削除したい ●フォルダ内のメールをすべて削除したい ●チャットフォルダをお買い上げ時の状態に戻したい (P.4-31)

6 ○→登録完了

チャットメンバーを変更するとき

- 4でメンバー選択→○→「メンバー変更」→○→⑤以降

チャットメンバーを削除するとき

- 4でメンバー選択→○→「削除」→○→「はい」→○→⑥

チャットフォルダを確認する

1 チャットフォルダ画面で
グループ選択→○

2 メール選択→○




メール同報送信用のグループを登録する

メールグループを登録すると、複数の相手に同じメールを一括で送信できます。

- あらかじめ、登録する相手を電話帳に登録しておいてください。

① 「設定」

② 「メールグループ」



メールグループ登録画面

③ 「<新規グループ登録>」
→ グループ名入力

④ グループ選択

⑤ 「<メンバー登録>」
→ 電話帳選択



⑥ 電話番号／E-mail アドレス選択



- 電話帳に電話番号／E-mailアドレスのどちらか1件だけ登録されているとき、⑥は必要ありません。
- 他のメンバーを登録するときは、③～⑥をくり返します。


⑦ 登録完了

使いこなしチェック！


- 便利 ● メールグループの名前を変更したい ● メールグループ／メンバーを削除したい ● メールグループのメンバーを変更したい (☞P.4-31)

PCメールを利用する

パソコン用のアドレスのメールを本機で送受信できます。



受信したPCメールは、S!メール/SMSとは別フォルダで管理されます。
また、PCメールアドレスでの返信/送信もできます。



- メール振り分けなどの便利な機能もS!メール/SMSと同様に利用できます。(一部利用できない機能は、メニューには表示されません。また、同様の機能でもメニュー名が異なることがあります。)

PCメール利用時のご注意

- PCメールアカウント設定後はじめにPCメールを受信すると、データ量が多くなることがあります。このため、パケット通信料が高額になる可能性があります。
- 自動的にメールを受信するよう設定すると、パケット通信料が高額になる可能性があります。特に海外での利用時には、ご注意ください。
- 新着メールをチェックしているときは、他の機能の動作が遅くなることがあります。
- 新着メールをチェックすると、新着メールがないときでもパケット通信料が発生することがあります。
- PCメールは、半角カタカナや絵文字に対応していません。
- 携帯電話からPCメールアカウントに対して絵文字入りのメールを送信し、そのメールをPCメール機能で受信・表示・引用付き返信・転送などとしても、絵文字は表示されなかったり、送信時とは異なった文字として表示されます。



PCメールアカウントを設定する

PCメールを利用するための、おもな設定項目は次のとおりです。

- ご契約のプロバイダからの資料／情報を確認のうえ、設定してください。
- パソコンでご利用になっているメールサービス仕様や設定内容、ご契約条件などによってPCメールでご利用いただけない場合があります。ご利用のメールサービスにおいて、メールソフトでの送受信(POP受信／SMTP送信)が可能かあらかじめご確認ください。

■受信のための必須項目

ユーザー名	受信メールサーバーへ接続するためのユーザー名
パスワード	受信メールサーバーへ接続するためのパスワード
受信メールサーバー	受信メールサーバーのアドレス


■送信のための必須項目

メールアドレス	PCメールで利用するメールアドレス
送信メールサーバー	送信メールサーバーのアドレス

その他の項目を設定するとき

- 各設定画面で⑤を押すと、操作説明(ヘルプ)を表示できます。上記必須以外の項目は、画面の説明を参考に、必要に応じて変更してください。

- 1 ⑥→「設定」→⑦
→「PCメール設定」→⑧



- 2 「PCメールアカウント設定」



- 3 「<未登録>」



- 4 「表示名設定」



→表示名(アカウント名)入力



- 5 「受信設定」



→⑨→項目選択

→⑩→各項目選択／入力




●ユーザー名、パスワード、受信メールサーバーは、必ず入力してください。

- 6 「送信設定」



→⑪→項目選択




●メールアドレス、送信メールサーバーは、必ず入力してください。

- 7 ⑫→⑬→⑭


●確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

Yahoo!メールのアドレスを簡単に設定するとき

- ⑮で「Yahoo!メール簡単設定」



→「はい」／「いいえ」




■以降は、画面の指示に従って操作してください。

■「いいえ」を選ぶと、アカウントを取得して設定できます。

アカウントを編集するとき


- ⑯で表示名選択



⑰以降

アカウントを削除するとき

- ⑯で表示名選択



送信時のユーザー名／パスワードについて

●SMTP認証のユーザー名／パスワードを設定していないときは、受信設定のユーザー名／パスワードが自動的に利用されます。ご契約のプロバイダによって、異なるユーザー名／パスワードの設定が必要なときは、次の操作を行います。

- ⑯で「送信設定」



→⑰→「送信認証方



式」



→⑱→「SMTP認証」



→⑲→「ユーザー名」



→⑳→ユーザー名入力



→㉑→「パスワード」



→㉒→パスワード入力



→㉓→戻る



新着のPCメールを受信／確認する

設定したアカウントの新着メールを受信します。

・大量のメールを受信するときは、一度すべてを受信できないことがあります。



③ PCメールフォルダ選択▶● →メール選択▶●



メッセージ画面

- ・メッセージの続きがあるときは、このあと②を押すと続きを受信できます。
- ・メッセージ画面の見かたは、S!メールと同様です。

メールを削除するとき

【リスト画面】メール選択▶●▶「削除」
→●▶削除方法選択▶●▶「はい」▶●

アカウントごとにメールを受信するとき

①のあとアカウント名選択▶●▶③

以前に受信したPCメールを確認する

① ①▶「受信ボックス」▶● →フォルダ選択▶●

・リスト画面が表示されます。リスト画面の見かたは、S!メールと同様です。

② メール選択▶●

・メッセージ画面が表示されます。

PCメールを返信する

受信したPCメールに返信します。

① メッセージ画面で④

- ・PCメール作成画面が表示されます。
- ・元のメールが引用されています。
(htmlメールを除く)

② メール作成▶④▶送信開始

受信メールを引用せずに返信するとき

【メッセージ画面】①▶「返信」▶●▶
「PCメールで返信」▶●▶返信メール
作成▶④

送信メールのアカウントを変更するとき

【PCメール作成画面】宛先入力欄選択
→●▶「From:」▶●▶アカウント選
択▶●

PCメールを送信する

PCメールを新しく作成し、送信する方法を説明します。

① ①▶「新規作成」▶●

② アカウント名選択▶●

③ メール作成▶④▶送信開始

4

メ
ル

S!メールに変換するとき

②のあと①▶「S!メールに変換」▶●
→「はい」▶●

メール作成時のご注意

- ・半角カタカナや絵文字は、入力できません。

使いこなしチェック！

- 便利 ●PCメールを全文受信したい ●自動で新着メールを受信したい ●フォルダを選んでPCメールを受信したい ●PCメール作成時本文を自動的に改行しない ●アドレスなどの条件を指定して全文受信したい ●指定メール全文受信の個別アドレス／名前指定を削除したい ●受信するメールサイズを制限したい (P.4-36～P.4-37)



メール作成／送信

■宛先

「電話帳」以外から宛先を指定したい
【宛先選択】

宛先を追加したい
【宛先追加】

宛先タイプ(To/Cc/Bcc)を変更したい
【宛先タイプ】

よくやりとりする相手を簡単に指定したい
【楽ともリンク】

共通操作 [F2] ⇒ ○番号選択 ⇒ 下記の操作

宛先を登録する（例：電話帳から登録）

- ⇒ 「電話帳を参照する」 ⇒ ○ ⇒ 電話帳選択 ⇒ ○ ⇒ 「設定しない」 ⇒ ○ ⇒ 電話番号/E-mailアドレス選択 ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○

メールを作成する

「メールする」 ⇒ ○

- 宛先がソフトバンク携帯電話の電話番号のときは、このあと「S!メール」または「SMS」を選び、○を押します。

宛先を簡単に指定したい
【短縮ダイヤル／メール】

宛先を登録する
○ ⇒ 「設定」 ⇒ ○ ⇒ 「短縮ダイヤル／メール」
⇒ ○ ⇒ 番号選択 ⇒ ○ ⇒ 電話帳選択 ⇒ ○ ⇒ 電話番号/E-mailアドレス選択 ⇒ ○ ⇒ 「設定しない」
⇒ ○ ⇒ ○

メールを作成する

待受画面で0番～9番(95)（宛先を登録した番号）

- ⇒ ○
- 宛先がソフトバンク携帯電話の電話番号のときは、このあと「S!メール」または「SMS」を選び、○を押します。

宛先を修正／削除したい
【宛先修正／削除】

共通操作 メール作成画面で宛先入力欄選択 ⇒ ○ ⇒ 下記の操作

宛先を修正する

宛先選択 ⇒ ○ ⇒ 宛先修正 ⇒ ○ ⇒ ○

宛先を削除する

宛先選択 ⇒ ○ ⇒ 「削除」 ⇒ ○ ⇒ ○

宛先を全件削除する

宛先選択 ⇒ ○ ⇒ 「全件削除」 ⇒ ○ ⇒ 「はい」 ⇒ ○ ⇒ ○

楽ともリンクの宛先を変更／解除したい
【楽ともリンク】

共通操作 [F2] ⇒ ○番号選択 ⇒ ○ ⇒ 下記の操作

宛先を変更する

「登録内容変更」 ⇒ ○ ⇒ 「使用する宛先を変更」
⇒ ○ ⇒ 変更する電話番号/E-mailアドレス選択
⇒ ○ ⇒ 変更後の電話番号/E-mailアドレス選択
⇒ ○ ⇒ ○

楽ともリンクを解除する

「登録解除」 ⇒ ○ ⇒ 「はい」 ⇒ ○



<p>短縮ダイヤル／メールの宛先を変更／解除したい 【短縮ダイヤル／メール】</p>	<p>共通操作 ①⇒「設定」⇒②⇒「短縮ダイヤル／メール」⇒③⇒下記の操作</p> <p>宛先を変更する 番号選択 ④⇒⑤⇒「変更」⇒⑥⇒「メール宛先：」 ⑦⇒⑧⇒新しい宛先選択 ⇒⑨⇒⑩</p> <p>宛先を解除する 番号選択 ⑪⇒⑫⇒「解除」⇒⑬⇒「はい」⇒⑭</p> <p>宛先を全件解除する ⑮⇒「全件解除」⇒⑯⇒「はい」⇒⑰</p>
<p>■メール本文／内容</p> <p>署名を自動的に挿入したい 【署名設定】</p>	<p>①⇒「設定」⇒②⇒「S! メール設定」⇒③⇒ 「署名設定」⇒④⇒「編集」⇒⑤⇒署名入力⇒⑥⇒ 「自動挿入」⇒⑦⇒「On」⇒⑧</p> <ul style="list-style-type: none"> 引用付き返信、転送時には、メール本文の上に署名が挿入されます。 SMSでは自動挿入できません。
<p>署名を手動で入力したい 【署名手動入力】</p>	<p>本文入力画面で⑨⇒「挿入／文字サイズ」⇒⑩⇒ 「署名」⇒⑪</p>
<p>アスキーアートを挿入したい 【アスキーアート読み出し】</p>	<p>本文入力画面で⑫⇒「アスキーアート読み出し」 ⇒⑬⇒アスキーアート選択⇒⑭</p>
<p>メールの種類を変換したい 【SMSに変換／S!メールに変換】</p>	<p>メール作成画面で⑮⇒「SMSに変換」／「S!メールに変換」⇒⑯⇒「はい」⇒⑰</p>

<p>■保存／送信予約／取消</p> <p>送信せずに保存したい 【下書きへ保存】</p>	<p>メール作成後①⇒「下書きへ保存」⇒②</p> <p>予約して自動で送信したい 【送信予約】</p> <p>共通操作 メール作成後③⇒「送信予約」⇒④ ⇒下記の操作</p> <p>■内に入ったら自動で送信する 「内蔵時に送信」⇒⑤⇒「はい」⇒⑥</p> <p>指定した日時（30日以内）に送信する 「日時指定」⇒⑦⇒日時入力⇒⑧⇒「はい」⇒⑨</p>
<p>送信したS!メールを取り消したい 【送信済メール取消】</p>	<p>⑩⇒「送信済みボックス」⇒⑪⇒フォルダ選択 ⇒⑫⇒メール選択⇒⑬⇒「送信済メール取消」 ⇒⑭⇒「はい」⇒⑮</p> <ul style="list-style-type: none"> ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。
<p>■送信詳細</p> <ul style="list-style-type: none"> SMSでは、「配信確認」、「有効期限設定」だけ利用できます。 PCメールでは、「返信先アドレス設定」、「優先度」だけ利用できます。 <p>相手に届いたかどうかを確認したい 【配信確認】</p>	<p>メール作成画面で⑯⇒「送信詳細」⇒⑰⇒「配信確認」⇒⑱⇒「On」⇒⑲</p> <ul style="list-style-type: none"> 相手に届くと、本機に配信レポートが送られてきます。 送信済みメールのメッセージ画面に表示される配信状況マークの意味は、次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> ■：配信完了／■：不明／■：配信失敗 ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。
<p>優先度を設定したい 【優先度】</p> <p>受信側で確認後メールボックスから自動的に消去させたい 【自動消去設定】</p>	<p>メール作成画面で⑳⇒「送信詳細」⇒㉑⇒「優先度」⇒㉒⇒優先度選択⇒㉓</p> <p>メール作成画面で㉔⇒「送信詳細」⇒㉕⇒「自動消去設定」⇒㉖⇒「On」⇒㉗</p> <ul style="list-style-type: none"> ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。





<p>返信を要求するメッセージを表示したい 【返信要求】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。 	<p>メール作成画面で①「送信詳細」②「返信要求」③「On」④⑤ ・ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。</p>	<p>メール作成画面で①「送信詳細」②「メール作成サイズ」③「返信先を本機以外に設定したい」 【返信先アドレス設定】</p>	
<p>転送や削除を禁止するメッセージを表示したい 【転送不可／削除不可】</p>	<p>メール作成画面で①「送信詳細」②「転送不可」／「削除不可」③「On」④⑤ ・ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。</p>	<p>共通操作 メール作成画面で①「送信詳細」②「質問」③「On／Off設定」④「On」⑤ ・ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。</p>	
<p>質問に正解するまでメールを表示しない 【質問】</p>	<p>選択形式の質問を設定する 問題選択①②「選択肢」③④番号選択⑤ ・選択肢入力⑥⑦登録する番号すべてに選択肢を入力⑧正解の番号選択⑨⑩⑪⑫ ・問題によっては、利用できないことがあります。</p>	<p>送信前にSMSサービスセンターに保存する 期間を変更したい 【有効期限設定】</p>	
<p>回答形式の質問を設定する 問題選択①②「文字一致」③④正解入力⑤ ・問題によっては、利用できないことがあります。</p>	<p>問題を新規作成する（選択形式） 「<新規入力>」①②問題入力③④「選択肢」⑤⑥番号選択⑦⑧選択肢入力⑨⑩登録する番号すべてに選択肢を入力⑪正解の番号選択⑫⑬⑭⑮</p>	<p>メール作成画面で①「送信詳細」②「有効期限設定」③「期限選択」④ ・SMSのときだけ設定できます。</p>	
<p>問題を編集したい 【問題編集】</p>	<p>メール作成画面で①「送信詳細」②「質問」③④「問題編集」⑤問題／正解編集⑥⑦（選択形式のときはこのあと⑧） ・ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。</p>	<p>■ファイル添付</p> <p>添付画像のサイズを変更したい 【画像リサイズ】</p>	<p>ファイル添付後ファイル選択⑨⑩「画像リサイズ」⑪⑫⑬「サイズ選択」⑭⑮ ・画像によっては、利用できないことがあります。</p>
<p>画像や音声を撮影／録音して添付したい 【撮影／録音添付】</p>	<p>静止画を撮影して添付する 「画像」①②「カメラ起動」③④⑤（撮影）⑥</p>	<p>共通操作 メール作成画面でファイル添付欄選択①② ・下記の操作</p>	
<p>動画を撮影して添付する 「動画」①②「ビデオカメラ起動」③④⑤（撮影開始）⑥⑦（撮影終了）⑧「添付」⑨⑩ 保存先選択⑪</p>	<p>音声を録音して添付する 「音楽」①②「ボイスレコーダー起動」③④⑤（録音開始）⑥⑦（録音終了）⑧「添付」⑨⑩ 保存先選択⑪</p>	<p>静止画を撮影して添付する 「画像」①②「カメラ起動」③④⑤（撮影）⑥</p>	
<p>音声を録音して添付する 「音楽」①②「ボイスレコーダー起動」③④⑤（録音開始）⑥⑦（録音終了）⑧「添付」⑨⑩ 保存先選択⑪</p>	<p>音楽①②「ボイスレコーダー起動」③④⑤（録音開始）⑥⑦（録音終了）⑧「添付」⑨⑩ 保存先選択⑪</p>	<p>動画を撮影して添付する 「動画」①②「ビデオカメラ起動」③④⑤（撮影開始）⑥⑦（撮影終了）⑧「添付」⑨⑩ 保存先選択⑪</p>	

受信側で自動的にメッセージを表示してファイルを再生したい [添付再生優先]	ファイル添付後ファイル選択 ➡ (○) ➡ 「添付再生優先」 ➡ (○) ➡ 「On／Off設定」 ➡ (○) ➡ 「On」 ➡ (○) ➡ 「メッセージ入力」 ➡ (○) ➡ メッセージ入力 ➡ (○) ➡ [戻る] ➡ (○) ●PCメールでは利用できません。
--	---

■ デコレメール（全般）

入力済みの文字を装飾したい [文字色/文字サイズ/効果設定]	本文入力画面で (F) (長く) ➡ (○) ➡ 装飾する文字の前にカーソル移動 ➡ (○) ➡ 装飾する文字の後にカーソル移動 ➡ (○) ➡ 「色」／「サイズ」／「効果」 ➡ (○) ➡ 各項目の操作 ➡ (○)
文字色を変えたい [文字色]	本文入力画面で (F) (長く) ➡ (○) ➡ 「色」 ➡ (○) ➡ 色選択 ➡ (○) ➡ 文字入力
BGMを利用したい [BGM]	[共通操作] 本文入力画面で (F) (長く) ➡ 「挿入」 ➡ (○) ➡ 下記の操作 BGMを挿入する 「BGM挿入」 ➡ (○) ➡ フォルダ選択 ➡ (○) ➡ BGM選択 ➡ (○) BGMを削除する 「BGM削除」 ➡ (○) ➡ 「はい」 ➡ (○) Flash®を挿入したい [Flash®挿入]
Flash®を挿入したい [Flash®挿入]	本文入力画面で (F) (長く) ➡ 「挿入」 ➡ (○) ➡ 「Flash®挿入」 ➡ (○) ➡ Flash®選択 ➡ (○)
Flash®の表示を確認したい [確認表示]	Flash®挿入後の本文入力画面で (○) ➡ 「確認表示」 ➡ (○) ●デコレメールのメニューが表示されているときは、(○)を押してから操作してください。
Flash®を削除したい [削除]	Flash®挿入後の本文入力画面で Flash®アイコンの前にカーソル移動 ➡ [戻る] ●デコレメールのメニューが表示されているときは、(○)を押してから操作してください。

区切り線を挿入したい [区切り線挿入]	本文入力画面で (F) (長く) ➡ 「挿入」 ➡ (○) ➡ 「区切り線挿入」 ➡ (○)
------------------------	--

文字を点滅させる [点滅]	[共通操作] 本文入力画面で (F) (長く) ➡ 下記の操作
------------------	---------------------------------

点滅解除する	解除する文字の前にカーソル移動 ➡ (○) ➡ 解除する文字の後にカーソル移動 ➡ (○) ➡ 「効果」 ➡ (○) ➡ 「点滅」 ➡ (○) ➡ 「点滅解除」 ➡ (○) 文字入力
--------	--

文字の位置を変更したい [行揃え]	本文入力画面で (F) (長く) ➡ 「効果」 ➡ (○) ➡ 「行揃え」 ➡ (○) ➡ 方法選択 ➡ (○) ➡ 文字入力
----------------------	---

自分で設定したデコレーションレベルを利用したい [オリジナル]	[共通操作] 本文入力画面で本文入力 ➡ (○) (長く) ➡ 「オリジナル」 ➡ (○) ➡ 下記の操作 マイ絵文字を使用しない 「絵文字種類」 ➡ (○) ➡ 「絵文字のみ」 ➡ (○) ➡ (○) (○) (次へ) / (○) (前へ) ➡ (○)
------------------------------------	---

句読点部分に絵文字を挿入する	「絵文字挿入位置」 ➡ (○) ➡ 「文末」 ➡ (○) ➡ (○) (○) (次へ) / (○) (前へ) ➡ (○)
----------------	---

絵文字挿入量を変更する	「絵文字挿入量」 ➡ (○) ➡ 挿入量選択 ➡ (○) ➡ (○) (○) (次へ) / (○) (前へ) ➡ (○)
-------------	---

文字色／サイズ／背景色の有効／無効を設定する	「文字色変更」／「文字サイズ変更」／「背景色変更」 ➡ (○) ➡ 「する」／「しない」 ➡ (○) ➡ (○) (○) (次へ) / (○) (前へ) ➡ (○)
------------------------	---





■デコレメール（マイ絵文字）

カテゴリを新規作成したい 【新規追加】	本文入力画面で①(長く) ➡ 「マイ絵文字」 ➡ ②③④⑤➡ 「新規追加」 ➡ ⑥⑦➡ カテゴリ名入力 ➡ ⑧
カテゴリ名を変更したい 【カテゴリ名変更】	本文入力画面で①(長く) ➡ 「マイ絵文字」 ➡ ②③④➡ カテゴリ選択 ➡ ⑤➡ 「カテゴリ名変更」 ➡ ⑥⑦➡ カテゴリ名入力 ➡ ⑧
カテゴリ一覧を並べ替えたい 【カテゴリ位置移動】	本文入力画面で①(長く) ➡ 「マイ絵文字」 ➡ ②③④➡ カテゴリ選択 ➡ ⑤➡ 「カテゴリ位置移動」 ➡ ⑥⑦➡ 移動場所 ➡ ⑧
カテゴリ一覧から削除したい 【カテゴリ削除】	本文入力画面で①(長く) ➡ 「マイ絵文字」 ➡ ②③④➡ カテゴリ選択 ➡ ⑤➡ 「カテゴリ削除」 ➡ ⑥⑦➡ 「はい」 ➡ ⑧

メール受信／確認

■受信方法

待受画面以外で受信した新着メールをすぐに確認したい 【新着メール確認】	①(長く) ②③➡ 「未受信メール操作」 ➡ ④⑤➡ 「メール一覧」 ⑥⑦➡ 「はい」 ➡ ⑧
新着S!メールがあるかどうかを確認したい 【新着メール受信】	①②➡ ③ ● PCメールアカウントを設定しているときは、このあと「S!メール」を選び⑦を押します。 ● 閉外時に届いているメールを確認するときなどに便利です。
サーバー内のメール一覧を入手したい 【メール一覧】	①②➡ 「未受信メール操作」 ➡ ③④➡ 「メール一覧」 ⑤⑥➡ 「はい」 ➡ ⑦
メールの続きを受信したい 【続き受信】	リスト画面から受信する リスト画面で続きをあるメール選択 ➡ ②③➡ ④ ● このあと、受信サイズの選択画面が表示されたときはサイズを選び、⑦を押します。
メール一覧から受信する 【メール一覧】	①②➡ 「未受信メール操作」 ➡ ③④➡ 「メール一覧」 ⑤⑥➡ メール選択 ➡ ⑦ ● メール一覧を表示するとき、確認画面が表示されることがあります。このときは「はい」を選び⑦を押します。
未受信メールをまとめて受信したい 【メール全受信/全メール受信】	共通操作 ①➡ 「未受信メール操作」 ➡ ②➡ 下記の操作 未受信メール操作から受信する 「メール全受信」 ➡ ③ メール一覧から受信する 「メール一覧」 ➡ ④⑤➡ ⑥➡ 「全メール受信」 ➡ ⑦ ● メール一覧を表示するとき、確認画面が表示されることがあります。このときは「はい」を選び⑦を押します。

■メール確認

サブ画面で新着メールを確認したい
【メール即読】



- クローズポジションで利用できます。
- を押すと、メールの続きを表示できます。
- を押すと、前の画面に戻ります。

■メッセージ画面

添付ファイルをデータフォルダに保存したい
【データフォルダへ保存】

メッセージ画面でファイル選択 ➡ (○) ➡ 「データフォルダへ保存」 ➡ (○) ➡ ファイル名入力 ➡ (○) ➡ 「ここに保存」 ➡ (○)
•デコレーメールテンプレートのときは、「添付をテンプレートへ保存」と表示されます。(ファイル名の入力は必要ありません。)

添付されたウィジェットをインストールしたい
【添付をインストール】

メッセージ画面でファイル選択 ➡ (○) ➡ 「添付をインストール」 ➡ (○) ➡ ファイル名入力 ➡ (○)

添付ファイルを利用したい
【添付ファイル利用】

[共通操作] メッセージ画面でファイル選択 ➡ (○) ➡ 下記の操作

壁紙に登録する

「壁紙登録」 ➡ (○) ➡ ファイル名入力 ➡ (○) ➡ 「ここに保存」 ➡ (○)
•画面サイズ以外の画像のときは、表示方法を選ぶ必要があります。画面の指示に従って操作してください。

着信音／着信動画に設定する

「着信音設定」／「着信動画設定」 ➡ (○) ➡ ファイル名入力 ➡ (○) ➡ 「ここに保存」 ➡ (○) ➡ 着信の種類選択 ➡ (○)
•「メール着信」／「PCメール着信」を選んだときは、上記操作のあと鳴動時間を入力し、(○)を押します。

スライドメールを再生したい
【スライド再生】

メールアドレスなどを電話帳に登録したい
【電話帳に登録】

メッセージ画面で (○) ➡ 「スライド再生」 ➡ (○)
•スライドメールとは、メール本文と添付ファイルを1つにまとめたものです。

相手を登録する

メッセージ画面で (○) ➡ 「電話帳に登録」 ➡ (○) ➡ 電話番号／E-mailアドレス選択 ➡ (○) ➡ 「新規登録」 ➡ (○) ➡ 必要項目入力 ➡ (○)
•「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。

本文中のアドレスなどを登録する

メッセージ画面で電話番号／E-mailアドレス選択 ➡ (○) ➡ 「電話帳に登録」 ➡ (○) ➡ 「新規登録」 ➡ (○) ➡ 必要項目入力 ➡ (○)
•「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。

メール本文の情報を利用したい
【電話番号／アドレス／URL利用】

電話をかける
メッセージ画面で電話番号選択 ➡ (○) ➡ 「発信」／「TVコール」 ➡ (○)

メールを送信する

メッセージ画面で電話番号／E-mailアドレス選択 ➡ (○) ➡ 「メール作成」 ➡ (○) ➡ 「S!メール」／「SMS」 ➡ (○) ➡ メール作成 ➡ (○)
•E-mailアドレスを選んだときは、「S!メール」／「SMS」を選び (○) を押す必要はありません。

インターネットに接続する

メッセージ画面でURL選択 ➡ (○) ➡ 「はい」 ➡ (○)
•「PCサイトフラウザ」を選ぶと、PCサイトフラウザで接続できます。

メールアドレスや件名／本文をコピーしたい
【コピー】

[共通操作] メッセージ画面で (○) ➡ 「コピー」 ➡ (○)
➡ 下記の操作

メールアドレスをコピーする
「アドレス」 ➡ (○) ➡ アドレス選択 ➡ (○)

件名や本文をコピーする

「件名」／「本文」 ➡ (○) ➡ 開始文字選択 ➡ (○) ➡ 終了文字選択 ➡ (○)





本文の文字列を辞書で調べたい [コピーして辞書検索]	メッセージ画面で①「コピーして辞書検索」 ➡②開始文字選択➡③終了文字選択➡④辞書選択➡⑤「検索」➡⑥項目選択➡⑦
メッセージ画面の先頭／最後を表示したい [画面移動]	メッセージ画面で①「表示設定」➡②「画面移動」➡③「先頭へ」／「最後へ」➡④
添付ファイルを削除したい [添付ファイル削除]	メッセージ画面でファイル選択➡②「添付ファイル削除」➡③「はい」➡④
迷惑メールとして申告したい [迷惑メール申告]	メッセージ画面で①「迷惑メール申告」➡② ➡③ ●署名は自動挿入されません。 ●PCメールでは利用できません。
デコレーメール内のファイルを保存したい [ファイル保存]	デコレーメールのメッセージ画面で①「ファイル保存」➡②保存するファイル選択➡③ ファイル名入力➡④「ここに保存」➡⑤
デコレーメール内のマイ絵文字を保存したい [マイ絵文字保存]	【共通操作】デコレーメールのメッセージ画面で①➡ 「ファイル保存」➡②➡「マイ絵文字保存」➡③ ➡下記の操作 一括で保存する 「一括保存」➡②保存場所選択➡③「ここに保存」➡④ 1件だけ保存する ファイル名選択➡②ファイル名入力➡③ 保存場所選択➡④「ここに保存」➡⑤ 複数保存する ②保存するファイル選択➡③(□/✓)➡ ファイル選択完了➡②保存場所選択➡③ 「ここに保存」➡④
デコレーメールをテンプレートとして保存したい [テンプレートへ保存]	デコレーメールのメッセージ画面で①➡ 「テンプレートへ保存」➡②テンプレート名入力➡③ ➡「ここに保存」➡④

■メール返信

メールの種類や引用方法を選んで返信したい [返信]	メッセージ画面で①「返信」➡②返信方法選択➡③返信メール作成➡④ メッセージ画面で①「参照返信」➡②返信方法選択➡③返信メール作成➡④
受信メールを見ながら返信したい [参照返信]	メッセージ画面で①「参考返信」➡②返信方法選択➡③返信メール作成➡④
定型文ですばやく返信したい [クイック返信設定]	返信用定型文を作成する ①「設定」➡②「一般設定」➡③「送信・作成全般」➡④「クイック返信設定」➡⑤ 番号選択➡⑥定型文入力➡⑦
メールを自動的に返信したい [自動返信設定]	定型文で返信する メッセージ画面で①（長く）➡定型文選択➡② 【共通操作】①「設定」➡②「一般設定」➡③ ➡「送信・作成全般」➡④「自動返信設定」➡⑤ ➡⑥下記の操作 相手を登録する 「アドレス設定」➡②番号選択➡③宛先選択方法選択➡④宛先選択／入力➡⑤モード選択➡⑥(□/✓)➡⑦ ●登録済みの番号を選び⑤を押すと、内容を編集できます。 返信時のメッセージを設定する 「自動返信メッセージ設定」➡②モード選択➡③メッセージ入力➡④ ●モードごとにメッセージを変えられます。 自動返信を設定する 「On/Off設定」➡②「On」➡③ ●受信したメールの種類にかかわらず、S!メールで返信されます。 ●「On」にしたあと、一度返信した相手に二度は返信されません。 ●PCメール受信時／海外での自動返信はできません。

メール管理

■リスト画面

複数のメールを選んで
処理したい
【複数選択／全件選択解除】

メールを選ぶ

リスト画面で④▶メール選択▶①(②)
●解除するときは、再度①を押します。

50件まとめて選ぶ

リスト画面で④▶「メール管理」▶①▶「一括
50件選択」▶②

選択をすべて解除する

リスト画面で④▶「全件選択解除」▶②

メールにラベル（色）
を付けて分類したい
【カラーラベル】

リスト画面で④▶「メール管理」▶①▶「カラー
ラベル」▶②▶色選択▶③

メールを並べ替えたい
【並べ替え】

リスト画面で④▶「表示設定」▶①▶「並べ替
え」▶②▶並べ替え方法選択▶③

送受信したメールのア
ドレスを知りたい
【メールアドレス表示】

リスト画面でメール選択▶④▶「メールアドレ
ス表示」▶②▶メールアドレス選択▶③

メールボックスのメモ
リ使用状況を確認した
い
【メール容量確認】

④▶「メール容量確認」▶①▶項目選択▶②
●このあと②を押すと、メール（SMS/S!メール）と
PCメールそれぞれの使用状況を確認できます。
●USIMカード内のSMSの容量や件数は表示されませ
ん。

メールの詳細情報が知
りたい
【メールの詳細情報】

リスト画面でメール選択▶④▶「メールの詳細
情報」▶②

デコレメールテンブ
レートフォルダの表示
方法を切り替える
【表示名切替】

④▶「デコレメールテンプレート」▶②▶④▶
「表示名切替」▶②▶表示方法選択▶③

SMSをUSIMカードに
保存したい
【USIMに移動】

リスト画面でSMS選択▶④▶「メール管理」
▶②▶①▶「USIMに移動」▶②
●SMSによっては、USIMカードに保存できないこと
があります。

未開封（未読）／開封
済み（既読）を変更し
たい
【未開封にする／開封済みにする】

リスト画面でメール選択▶④▶「メール管理」
▶②▶①▶「未開封にする」／「開封済みにする」▶②

■メール削除

メールを削除したい
【削除／全件削除】

1件削除する
リスト画面でメール選択▶④▶「削除」▶②▶
「はい」▶③
●メッセージ画面でも操作できます。

すべて削除する

リスト画面で④▶「全件削除」▶②▶「全件削
除」／「保護メール以外削除」▶②▶操作用暗
証番号入力▶③
●迷惑メールフォルダのときは、このあと未受信メ
ール削除の確認画面が表示されます。「はい」または
「いいえ」を選び、③を押します。

下書き／未送信ボックスのメールをすべて削除する
リスト画面で④▶「全件削除」▶②▶操作用暗
証番号入力▶③
●下書き／未送信ボックスを選んでください。

リスト画面から未受信
メールを削除したい
【削除】

リスト画面で続きのあるメール選択▶④▶「削
除」▶②▶メールの種類選択▶①▶「はい」▶③



<p>メール一覧から未受信メールを削除したい 【削除／全メール削除】</p>	<p>共通操作 ➔ 「未受信メール操作」 ➔ ○ ➔ 「メール一覧」 ➔ ○ ➔ 下記の操作</p> <ul style="list-style-type: none"> メール一覧を表示するとき、確認画面が表示されることがあります。このときは「はい」を選び○を押します。 	<p>フォルダを削除したい 【削除】</p> <p>フォルダ画面でフォルダ選択 ➔ ○ ➔ 「削除」 ➔ ○ ➔ 「削除」 ➔ ○ ➔ 操作用暗証番号入力 ➔ ○</p> <ul style="list-style-type: none"> フォルダ内メール削除の確認画面が表示されたときは、「はい」を選び○を押します。 ダブルナンバー利用時は、設定されていないモードのメールも削除されますのでご注意ください。
<p>未受信メールをまとめて削除したい 【メール全削除】</p>	<p>共通操作 ➔ 「未受信メール操作」 ➔ ○ ➔ 「メール全削除」 ➔ ○ ➔ 操作用暗証番号入力 ➔ ○ ➔ 下記の操作</p> <p>1件削除する メール選択 ➔ ○ ➔ 「削除」 ➔ ○ ➔ 「はい」 ➔ ○</p> <p>すべて削除する ○ ➔ 「全メール削除」 ➔ ○ ➔ 操作用暗証番号入力 ➔ ○ ➔ 「はい」 ➔ ○</p>	<p>迷惑メールフォルダ内のメールを削除したい 【迷惑メール削除】</p> <p>フォルダ画面で「迷惑メールフォルダ」 ➔ ○ ➔ 「削除」 ➔ ○ ➔ 「迷惑メール削除」 ➔ ○ ➔ 操作用暗証番号入力 ➔ ○</p> <ul style="list-style-type: none"> 該当するサーバーメールも削除されます。
<p>未受信メールをまとめて削除したい 【メール全削除】</p>	<p>新着メール以外をすべて削除する 「新着メール以外」 ➔ ○</p> <p>すべて削除する 「全削除」 ➔ ○</p>	<p>新しいフォルダを作りたい 【フォルダ新規作成】</p> <p>フォルダ画面で○ ➔ 「フォルダ新規作成」 ➔ ○ ➔ フォルダ名入力 ➔ ○</p> <ul style="list-style-type: none"> チャットフォルダも同様です。 <p>フォルダの位置を移動したい 【フォルダ位置移動】</p> <p>フォルダ画面でフォルダ選択 ➔ ○ ➔ 「フォルダ位置移動」 ➔ ○ ➔ 移動場所選択 ➔ ○</p>
<p>メールを個別のフォルダへ移動したい 【フォルダへ移動】</p>	<p>リスト画面でメール選択 ➔ ○ ➔ 「メール管理」 ➔ ○ ➔ 「フォルダへ移動」 ➔ ○ ➔ フォルダ選択 ➔ ○</p> <ul style="list-style-type: none"> メール振り分けの確認画面が表示されたときは、「はい」を選び○を押すと、電話番号／E-mailアドレスでフォルダを振り分けるよう設定できます。 	<p>フォルダ内のメールをすべて開封済み(既読)にしたい 【全件開封済みにする】</p> <p>フォルダ画面でフォルダ選択 ➔ ○ ➔ 「全件開封済みにする」 ➔ ○ ➔ 「はい」 ➔ ○</p> <p>フォルダ内のメールを自動削除しない 【自動削除対象外指定】</p> <p>フォルダ画面でフォルダ選択 ➔ ○ ➔ 「自動削除対象外指定」 ➔ ○</p> <ul style="list-style-type: none"> 解除するときは、同様の操作で「自動削除対象外指定解除」を選び、○を押します。
<p>フォルダ名を変更したい 【フォルダ名変更】</p>	<p>フォルダ画面でフォルダ選択 ➔ ○ ➔ 「フォルダ名変更」 ➔ ○ ➔ フォルダ名入力 ➔ ○</p> <ul style="list-style-type: none"> チャットフォルダも同様です。 	<p>フォルダのシークレット設定を解除したい 【シークレット解除】</p> <p>シークレット一時解除中にフォルダ選択 ➔ ○ ➔ 「シークレット解除」 ➔ ○ ➔ 操作用暗証番号入力 ➔ ○</p>



■メール振り分け

振り分けフォルダ設定
後に手動でメールを振り分けたい
【再振り分け】

フォルダ画面でフォルダ選択 ➡ (○) ➡ 「再振り分け」 ➡ (○)

- ・チャットフォルダも同様です。

条件を設定して迷惑メールを振り分けたい
【迷惑メール振り分け設定】

(○) ➡ 「設定」 ➡ (○) ➡ 「一般設定」 ➡ (○) ➡ 「迷惑メール振り分け設定」 ➡ (○) ➡ 操作用暗証番号入力 ➡ (○) ➡ 「個別迷惑設定（共通）」 ➡ (○) (✓) ➡ (○) ➡ 番号選択 ➡ (○) ➡ 振り分け条件選択 ➡ (○) ➡ 宛先選択／宛先・件名入力 ➡ (○) (Y) ➡ (Y) ➡ (○)

振り分け条件を修正／削除したい
【振り分け条件修正／削除】

共通操作 フォルダ画面でフォルダ選択 ➡ (○) ➡ 「メール振り分け設定」 ➡ (○) ➡ 番号選択 ➡ 下記の操作

振り分け条件（差出人／宛先）を修正する
(○) ➡ 「差出人変更」（または「宛先変更」） ➡ (○) ➡ 宛先選択方法選択 ➡ (○) ➡ 宛先選択／入力 ➡ (○) (Y)

振り分け条件（件名）を修正する
(○) ➡ 件名修正 ➡ (○) (Y)

振り分け条件を削除する
(○) ➡ 「削除」 ➡ (○) ➡ 「はい」 ➡ (○) (Y)

振り分け条件を全件削除する
(○) ➡ 「設定リセット」 ➡ (○) ➡ 「はい」 ➡ (○) (Y)

■チャットフォルダ

フォルダを削除したい
【フォルダ削除】

(○) ➡ 「チャットフォルダ」 ➡ (○) ➡ フォルダ選択 ➡ (○) ➡ 「フォルダ削除」 ➡ (○) ➡ 操作用暗証番号入力 ➡ (○)

- ・フォルダ内メール削除の確認画面が表示されたときは、「はい」を選び(○)を押します。
- ・ダブルナンバー利用時は、設定されていないモードのメールも削除されますのでご注意ください。

	(○) ➡ 「チャットフォルダ」 ➡ (○) ➡ フォルダ選択 ➡ (○) ➡ (○) ➡ 「メール管理」 ➡ (○) ➡ 「チャットフォルダ内全削除」 ➡ (○) ➡ 「はい」 ➡ (○)
	(○) ➡ 「チャットフォルダ」 ➡ (○) ➡ (○) ➡ 「リセット」 ➡ (○) ➡ 操作用暗証番号入力 ➡ (○) ➡ 「はい」 ➡ (○)

■メールグループ

メールグループの名前を変更したい
【グループ名編集】

メールグループ／メンバーを削除したい
【削除】

共通操作 (○) ➡ 「設定」 ➡ (○) ➡ 「メールグループ」 ➡ (○) ➡ メールグループ選択 ➡ (○) ➡ 「グループ名編集」 ➡ (○) ➡ グループ名入力 ➡ (○) ➡ 「はい」 ➡ (○)

メールグループを削除する
(○) ➡ 「削除」 ➡ (○) ➡ 「はい」 ➡ (○) ➡ 操作用暗証番号入力 ➡ (○)

メンバーを削除する
(○) ➡ メンバー選択 ➡ (○) ➡ 「削除」 ➡ (○) ➡ 「はい」 ➡ (○) (Y)

- ・メンバーを削除しても、元の電話帳は削除されません。

メールグループのメンバーを変更したい
【変更】

(○) ➡ 「設定」 ➡ (○) ➡ 「メールグループ」 ➡ (○) ➡ メールグループ選択 ➡ (○) ➡ メンバー選択 ➡ (○) ➡ 「変更」 ➡ (○) ➡ 電話帳選択 ➡ (○) ➡ 電話番号／E-mailアドレス選択 ➡ (○) ➡ 「はい」 ➡ (○) (Y)



メール利用

メールを転送したい 【転送】	メッセージ画面で④「転送」➡⑤宛先入力欄選択➡⑥宛先選択方法選択➡⑦宛先選択／入力➡⑧⑨ ●添付ファイルも送信されます。 ●SMSを転送するときは、「SMS」または「S!メール」を選び、⑩を押します。
下書きしたメールを送信したい 【下書き】	④「下書き」➡⑤メール選択➡⑥メール作成➡⑦
未送信のメールを送信したい 【未送信ボックス】	共通操作⑧➡「未送信ボックス」➡⑨メール選択➡⑩下記の操作 そのまま送信する 「再送信」➡⑪ 一部変更して送信する 「編集」➡⑫メール修正➡⑬
送信済みのメールを再利用したい 【編集と送信】	④「送信済みボックス」➡⑤フォルダ選択➡⑥メール選択➡⑦「編集と送信」➡⑧メール作成➡⑨ ●登録元のメールは、「関連メール」としてカレンダーの予定表示時に確認することができます。
メールを利用して予定を登録したい 【カレンダーに登録】	リスト画面でメール選択➡④「メール管理」➡⑤「カレンダーに登録」➡⑥予定の件名入力➡⑦カテゴリ選択➡⑧開始／終了日時入力➡⑨その他必要項目入力➡⑩ ●登録元のメールは、「関連メール」としてカレンダーの予定表示時に確認することができます。

続きのあるメールを転送したい

【通知メール転送／未受信メール転送】

リスト画面から転送する

リスト画面で続きのあるメール選択➡④「転送」➡⑤「通知メール転送」／「未受信メール転送」➡⑥宛先入力欄選択➡⑦宛先選択方法選択➡⑧宛先選択／入力➡⑨⑩

メール一覧から転送する

④「未受信メール操作」➡⑤「メール一覧」➡⑥メール選択➡⑦「未受信メール転送」➡⑧宛先入力欄選択➡⑨宛先選択方法選択➡⑩宛先選択／入力➡⑪⑫

●メール一覧を表示するとき、確認画面が表示されることがあります。このときは「はい」を選び⑬を押します。

未受信メールの詳細情報が知りたい

【メールの詳細情報】

④「未受信メール操作」➡⑤「メール一覧」➡⑥メール選択➡⑦「メールの詳細情報」➡⑧

●メール一覧を表示するとき、確認画面が表示されることがあります。このときは「はい」を選び⑬を押します。

未受信メールの容量を確認したい

【未受信メール容量】

④「未受信メール操作」➡⑤「未受信メール容量」➡⑥

全般の設定

メッセージ画面のスクロール単位を変更したい [スクロール単位]	(<input type="radio"/> *) 「設定」 <input checked="" type="radio"/> 「一般設定」 <input type="radio"/> 「スクロール単位」 <input checked="" type="radio"/> スクロール単位選択 <input checked="" type="radio"/>
リスト画面の表示方法を変更したい [メール一覧表示切替]	(<input type="radio"/> *) 「設定」 <input checked="" type="radio"/> 「一般設定」 <input type="radio"/> 「メール一覧表示切替」 <input checked="" type="radio"/> 表示方法選択 <input checked="" type="radio"/>
アドレスをすべて表示したい [アドレス表示切替]	(<input type="radio"/> *) 「設定」 <input checked="" type="radio"/> 「一般設定」 <input type="radio"/> 「アドレス表示切替」 <input checked="" type="radio"/> 「すべて表示」 <input checked="" type="radio"/>
受信ボックスの表示方法を変更したい [受信ボックス表示]	(<input type="radio"/> *) 「設定」 <input checked="" type="radio"/> 「一般設定」 <input type="radio"/> 「受信ボックス表示」 <input checked="" type="radio"/> 表示方法選択 <input checked="" type="radio"/> •「アカウント別フォルダ表示」は、PCメールアカウントを設定しないと選択できません。
送信済みボックスの表示方法を変更したい [送信ボックス表示]	(<input type="radio"/> *) 「設定」 <input checked="" type="radio"/> 「一般設定」 <input type="radio"/> 「送信ボックス表示」 <input checked="" type="radio"/> 表示方法選択 <input checked="" type="radio"/> •「アカウント別フォルダ表示」は、PCメールアカウントを設定しないと選択できません。
古い受信メールの削除方法を設定したい [メール自動削除設定]	(<input type="radio"/> *) 「設定」 <input checked="" type="radio"/> 「一般設定」 <input type="radio"/> 「メール自動削除設定」 <input checked="" type="radio"/> 「受信ボックス」 <input checked="" type="radio"/> 削除方法選択 <input checked="" type="radio"/>
古い送信メールを自動的に削除しない [メール自動削除設定]	(<input type="radio"/> *) 「設定」 <input checked="" type="radio"/> 「一般設定」 <input type="radio"/> 「メール自動削除設定」 <input checked="" type="radio"/> 「送信済みボックス」 <input checked="" type="radio"/> 「自動削除しない」 <input checked="" type="radio"/>
迷惑メールの申告先を変更したい [迷惑メール申告先設定]	(<input type="radio"/> *) 「設定」 <input checked="" type="radio"/> 「一般設定」 <input type="radio"/> 「迷惑メール申告先設定」 <input checked="" type="radio"/> アドレス修正 <input checked="" type="radio"/> 「はい」 <input checked="" type="radio"/>

メール送信／作成に関する設定

常に配信確認をしたい [配信確認]	(<input type="radio"/> *) 「設定」 <input checked="" type="radio"/> 「一般設定」 <input type="radio"/> 「送信・作成全般」 <input checked="" type="radio"/> 「配信確認」 <input checked="" type="radio"/> 「On」 <input checked="" type="radio"/> •ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。
送信失敗時に自動再送しない [自動再送]	(<input type="radio"/> *) 「設定」 <input checked="" type="radio"/> 「一般設定」 <input type="radio"/> 「送信・作成全般」 <input checked="" type="radio"/> 「自動再送」 <input checked="" type="radio"/> 「Off」 <input checked="" type="radio"/>
返信先を本機以外にしたい [返信先アドレス設定]	共通操作 (<input type="radio"/> *) 「設定」 <input checked="" type="radio"/> 「一般設定」 <input type="radio"/> 「送信・作成全般」 <input checked="" type="radio"/> 「返信先アドレス設定」 <input checked="" type="radio"/> 下記の操作 宛先を設定する 「On／Off設定」 <input checked="" type="radio"/> 「On」 <input checked="" type="radio"/> 宛先選択方法選択 <input checked="" type="radio"/> 宛先選択／入力 <input checked="" type="radio"/> 宛先を修正する 「アドレス編集」 <input checked="" type="radio"/> 宛先修正 <input checked="" type="radio"/> 返信時の引用方法を変更したい [引用付き返信] 「設定」 <input checked="" type="radio"/> 「一般設定」 <input type="radio"/> 「送信・作成全般」 <input checked="" type="radio"/> 「引用付き返信」 <input checked="" type="radio"/> 引用方法選択 <input checked="" type="radio"/> 送信中アニメを最後まで表示しない [送信中ステータス表示] 「設定」 <input checked="" type="radio"/> 「一般設定」 <input type="radio"/> 「送信・作成全般」 <input checked="" type="radio"/> 「送信中ステータス表示」 <input checked="" type="radio"/> 「Off (バックグラウンド)」 <input checked="" type="radio"/> 送信先限定設定の個別アドレス指定許可リストを削除したい [削除／設定リセット] 共通操作 (<input type="radio"/> *) 「設定」 <input checked="" type="radio"/> 「一般設定」 <input type="radio"/> 「送信・作成全般」 <input checked="" type="radio"/> 「送信先限定設定」 <input checked="" type="radio"/> 操作用暗証番号入力 <input checked="" type="radio"/> 「個別アドレス指定」 <input checked="" type="radio"/> 「許可リスト」 <input checked="" type="radio"/> 宛先選択 <input checked="" type="radio"/> 下記の操作 宛先を削除する 「削除」 <input checked="" type="radio"/> 「はい」 <input checked="" type="radio"/> 宛先を全件削除する 「設定リセット」 <input checked="" type="radio"/> 「はい」 <input checked="" type="radio"/>



メール受信に関する設定

■受信動作

シークレットフォルダへの着信を知らせない
[シークレットフォルダ着信]

④ 「設定」 ▶ 「一般設定」 ▶ ○ 「受信動作全般」 ▶ ○ 「メールお知らせ設定」 ▶ ○ 「シークレットフォルダ着信」 ▶ ○ 「お知らせしない」 ▶ ○

待受画面以外でメールを受信したときの動作を変更したい
[メールお知らせ設定]

共通操作 ④ 「設定」 ▶ ○ 「一般設定」 ▶ ○ 「受信動作全般」 ▶ ○ 「メールお知らせ設定」 ▶ ○ 下記の操作

メール着信画面を表示する

「操作中メール着信画面設定」 ▶ ○ 「On」 ▶ ○

受信時の表示内容を変更する

「表示内容設定」 ▶ ○ 「表示内容選択」 ▶ ○

受信時の通知音を鳴らさない

「通知音設定」 ▶ ○ 「Off」 ▶ ○

アニメビューを表示しない
[アニメビュー表示設定]

④ 「設定」 ▶ ○ 「一般設定」 ▶ ○ 「受信動作全般」 ▶ ○ 「アニメビュー表示設定」 ▶ ○
▶ 「Off」 ▶ ○

■フィーリングメール

フィーリングメール受信時にお知らせ画面上部のグラフィックを表示しない
[お知らせ表示]

④ 「設定」 ▶ ○ 「一般設定」 ▶ ○ 「受信動作全般」 ▶ ○ 「フィーリングメール連動」 ▶ ○
▶ 「お知らせ表示」 ▶ ○ 「Off」 ▶ ○

フィーリングメール受信時のスマートライトやボタンイルミネーションの動作を変更したい

[ライト設定]

共通操作 ④ 「設定」 ▶ ○ 「一般設定」 ▶ ○ 「受信動作全般」 ▶ ○ 「フィーリングメール連動」 ▶ ○ 「ライト設定」 ▶ ○ 下記の操作

音と連動させる
「On/OFF設定」 ▶ ○ 「音連動」 ▶ ○

ライト色を変更する
「ライト色設定」 ▶ ○ 「感情のジャンル選択」 ▶ ○ 「ライト色選択」 ▶ ○

ボタンイルミネーションを変更する

「キーイルミパターン」 ▶ ○ 「感情のジャンル選択」 ▶ ○ 「パターン選択」 ▶ ○

●「音連動」設定時は、音連動が優先され、上記の設定は反映されません。

スマートライトやボタンを点灯しない
「On/OFF設定」 ▶ ○ 「Off」 ▶ ○

フィーリングメール受信時のバイブレータの動作を設定したい
[バイブパターン]

[着信音]

共通操作 ④ 「設定」 ▶ ○ 「一般設定」 ▶ ○ 「受信動作全般」 ▶ ○ 「フィーリングメール連動」 ▶ ○ 「バイブパターン」 ▶ ○ 「動作選択」 ▶ ○

フィーリングメール受信時の着信音を設定したい
[着信音]

共通操作 ④ 「設定」 ▶ ○ 「一般設定」 ▶ ○ 「受信動作全般」 ▶ ○ 「フィーリングメール連動」 ▶ ○ 「着信音」 ▶ ○ 下記の操作

着信音を鳴らさない
「On/OFF設定」 ▶ ○ 「Off」 ▶ ○

着信音を変更する
「着信音選択」 ▶ ○ 「設定項目選択」 ▶ ○ 「保存場所選択」 ▶ ○ 「着信音選択」 ▶ ○

鳴動時間を変更する
「鳴動時間」 ▶ ○ 「秒数入力」 ▶ ○



S!メールに関する設定

■自動受信

迷惑メールを含めたすべてのメールを自動受信したい
[自動受信の条件]

- ① 「設定」 ➡ ② 「S!メール設定」 ➡ ③ 「メール受信設定」 ➡ ④ 「自動受信の条件」 ➡ ⑤ 「すべてのメール」 ➡ ⑥
- 迷惑メール振り分け設定が有効のときだけ設定できます。

指定自動受信の個別アドレス／名前指定を削除／リセットしたい
[削除／設定リセット]

- 共通操作** ① 「設定」 ➡ ② 「S!メール設定」 ➡ ③ 「メール受信設定」 ➡ ④ 「自動受信の条件」 ➡ ⑤ 「指定したメール」 ➡ ⑥ 下記の操作

個別アドレスを削除する

- 「個別アドレス」 ➡ ② アドレス選択 ➡ ③ 「削除」 ➡ ④ 「はい」 ➡ ⑤ ➡ ⑥

個別アドレスを全件削除する

- 「個別アドレス」 ➡ ② アドレス選択 ➡ ③ 「設定リセット」 ➡ ④ 「はい」 ➡ ⑤ ➡ ⑥

名前指定を削除する

- 「名前指定受信」 ➡ ② 名前選択 ➡ ③ 「削除」 ➡ ④ 「はい」 ➡ ⑤ ➡ ⑥

名前指定をお買い上げ時の状態にする

- 「名前指定受信」 ➡ ② 名前選択 ➡ ③ 「設定リセット」 ➡ ④ 「はい」 ➡ ⑤ ➡ ⑥

■添付ファイル

添付画像を拡大表示したい
[画像表示設定]

- ① 「設定」 ➡ ② 「S!メール設定」 ➡ ③ 「画像表示設定」 ➡ ④ 「2倍拡大表示」 ➡ ⑤
- PCメールにも設定内容が反映されます。

添付ファイルの自動表示／再生を設定したい
[添付自動表示]

- ① 「設定」 ➡ ② 「S!メール設定」 ➡ ③ 「添付自動表示」 ➡ ④ 「画像」／「音楽」 ➡ ⑤ 「On」／「Off」 ➡ ⑥
- PCメールにも設定内容が反映されます。

撮影／録音した添付ファイルを保存しない
[ファイル送信時設定]

- ① 「設定」 ➡ ② 「S!メール設定」 ➡ ③ 「ファイル送信時設定」 ➡ ④ 「保存せず送信」 ➡ ⑤
- PCメールにも設定内容が反映されます。

■サイズ設定

送信するメールサイズの上限を設定したい
[メール作成サイズ]

- ① 「設定」 ➡ ② 「S!メール設定」 ➡ ③ 「メール作成サイズ」 ➡ ④ 「300KB」／「300KB超添付時確認」 ➡ ⑤
- 設定した容量を超えるメールは、自動的に添付画像のサイズを変更して送信します。

受信するメールサイズを制限したい
[受信サイズ制限]

- ① 「設定」 ➡ ② 「S!メール設定」 ➡ ③ 「メール受信設定」 ➡ ④ 「受信サイズ制限」 ➡ ⑤ 「制限あり（300KB）」 ➡ ⑥
- 300KBを超過するメールは、超過部分がサーバーで300KB以内に縮小されます。（画像以外の添付ファイルのときは、削除されます。）

添付画像が自動で縮小されるときのサイズを設定したい
[送信画像サイズ]

- ① 「設定」 ➡ ② 「S!メール設定」 ➡ ③ 「送信画像サイズ」 ➡ ④ 「項目選択」 ➡ ⑤
- 「毎回確認」に設定すると、画像添付時にサイズ選択画面が表示されます。



PCメールに関する設定

PCメールを全文受信したい

[全文受信]

自動で新着メールを受信したい

[新着チェック設定]

④⇒「設定」⇒①⇒「PCメール設定」⇒②⇒「PCメール受信設定」⇒③⇒「PCメール受信」⇒④⇒「全文受信」⇒⑤

共通操作 ④⇒「設定」⇒①⇒「PCメール設定」⇒②⇒「新着チェック設定」⇒③⇒下記の操作

自動新着チェックを設定する

「自動新着チェック」⇒①⇒「On」⇒②⇒アカウント選択⇒③(④)⇒⑤⇒⑥

- 自動新着チェックを「On」にすると、パケット通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。また新着チェックの結果、新着メールが多くてもパケット通信料が発生する可能性があります。特に海外でのご利用にはご注意ください。

- 22:00～6:00の間は、自動新着チェックは行われません。(時間帯を変更したり、常に自動新着チェックを行うように設定することもできます。)

海外利用時に自動新着チェックを行う

「海外使用時」⇒①⇒「有効」⇒②⇒③

- 海外利用時に自動新着チェックを行うと、通信料が高額となりますのでご注意ください。

自動新着チェック間隔を設定する

「新着チェック間隔」⇒①⇒設定間隔選択⇒②

自動新着チェックを行わない時間帯を変更する

「新着チェック無効時間」⇒①⇒「開始時間:」⇒②⇒開始時間入力⇒③⇒「終了時間:」⇒④⇒終了時間入力⇒⑤

自動新着チェックを常に有効にする

「新着チェック無効時間」⇒①⇒「On／Off設定」⇒②⇒「Off」⇒③

フォルダを選んでPCメールを受信したい
[新着PCメール受信]

PCメール作成時本文を自動的に改行しない
[PCメール自動改行設定]

アドレスなどの条件を指定して全文受信したい
[指定メール全文受信]

フォルダ画面でPCメールフォルダ選択⇒①⇒「新着PCメール受信」⇒②

④⇒「設定」⇒①⇒「PCメール設定」⇒②⇒「PCメール自動改行設定」⇒③⇒「Off」⇒④

共通操作 ④⇒「設定」⇒①⇒「PCメール設定」⇒②⇒「PCメール受信設定」⇒③⇒「PCメール受信」⇒④⇒「指定メール全文受信」⇒⑤⇒下記の操作

条件を選択する(複数選択可)

条件選択⇒①(②/③)⇒④

個別アドレスを登録する

「個別アドレス」⇒①⇒番号選択⇒②⇒宛先選択方法選択⇒③⇒宛先選択／入力⇒④⇒⑤

メールアドレスの一部を登録する(例:直接入力)

「名前指定受信」⇒①⇒番号選択⇒②⇒「直接入力」⇒③⇒文字列入力⇒④⇒⑤



<p>指定メール全文受信の個別アドレス／名前指定を削除したい [削除／設定リセット]</p> <hr/> <p>個別アドレスを削除する 「個別アドレス」 ➔ [アドレス選択] ➔ 「削除」 ➔ [はい] ➔ [是正]</p> <hr/> <p>個別アドレスを全件削除する 「個別アドレス」 ➔ [アドレス選択] ➔ 「設定リセット」 ➔ [はい] ➔ [是正]</p> <hr/> <p>名前指定を削除する 「名前指定受信」 ➔ [名前選択] ➔ 「削除」 ➔ [はい] ➔ [是正]</p> <hr/> <p>名前指定を全件削除する 「名前指定受信」 ➔ [名前選択] ➔ 「設定リセット」 ➔ [はい] ➔ [是正]</p> <hr/> <p>受信するメールサイズを制限したい [全文受信サイズ]</p> <hr/> <p>●上記の設定は、「全文受信」、「指定メール全文受信」設定時に有効です。</p>	<p>[共通操作] ➔ 「設定」 ➔ [PCメール設定] ➔ [PCメール受信設定] ➔ [SMS設定] ➔ 「指定メール全文受信」 ➔ [はい] ➔ 下記の操作</p> <hr/> <p>SMSサービスセンターに保存する期間を変更したい [有効期限設定]</p> <hr/> <p>SMSセンター番号を変更したい [SMSセンター番号]</p> <hr/> <p>SMSセンター番号を変更する 「設定1(既定値)」～「設定3」 ➔ [番号修正] ➔ [是正]</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ソフトバンクから変更のお知らせがないときは、変更しないでください。 <hr/> <p>SMSセンター番号を消去する 「設定2」／「設定3」 ➔ [消去] ➔ [はい] ➔ [是正]</p> <hr/> <p>SMSセンター番号を設定する 「設定2」／「設定3」 ➔ [既定値に設定] ➔ [是正]</p> <ul style="list-style-type: none"> ●「設定2」／「設定3」をSMSセンター番号に設定すると、自動的に「設定1(既定値)」として登録されます。(それまでの番号は1つずつ下にされます。) <hr/> <p>SMS作成時の入力言語を変更したい [入力言語設定]</p>	<p>[共通操作] ➔ 「設定」 ➔ [SMS設定] ➔ [有効期限設定] ➔ [有効期限選択] ➔ [是正]</p> <hr/> <p>SMSセンター番号を変更する 「設定1(既定値)」～「設定3」 ➔ [番号修正] ➔ [是正]</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ソフトバンクから変更のお知らせがないときは、変更しないでください。 <hr/> <p>SMSセンター番号を消去する 「設定2」／「設定3」 ➔ [消去] ➔ [はい] ➔ [是正]</p> <hr/> <p>SMSセンター番号を設定する 「設定2」／「設定3」 ➔ [既定値に設定] ➔ [是正]</p> <ul style="list-style-type: none"> ●「設定2」／「設定3」をSMSセンター番号に設定すると、自動的に「設定1(既定値)」として登録されます。(それまでの番号は1つずつ下にされます。) <hr/> <p>[共通操作] ➔ 「設定」 ➔ [SMS設定] ➔ [入力言語設定] ➔ [入力言語選択] ➔ [是正]</p>
---	---	---



メール送信**？ 本文が入力できない／ファイルが添付できない**

- 添付ファイル数が多いときや容量が大きいときは、本文に入力できる文字数が減ることがあります。また、本文の文字数が多いときは、添付できるファイル数や容量が減ることがあります。

？ お知らせに「送信失敗」が表示された

- 再送するときは、次の操作を行います。
「送信失敗」➡①➡メール選択➡②
➡③➡④➡⑤➡⑥

？ 自動再送されない

- 3回続けて送信に失敗したメールは以降自動再送されません。

？ 添付再生優先が設定できない

- すでに他のファイルに設定しているか。2つ以上のファイルには設定できません。
- デコレーメールではありませんか。デコレーメールでは設定できません。
- ファイルによっては設定できないことがあります。

？ 送信詳細が反映されない

- 送信詳細で設定した内容は、作成中のメールだけに有効です。また、受信側の機種やメールアプリによっては、動作しないことがあります。
- E-mail アドレスのとき「配信確認」／「優先度」は動作しないことがあります。
- 「優先度」を変更しても、送信速度は変わりません。

？ 送信詳細が設定できない

- すでに別の項目を設定していませんか。「自動消去設定」／「返信要求」／「転送不可」／「削除不可」／「質問」／「添付再生優先」は同時に設定できません。

？ 署名が自動的に挿入されない

- SMSではありませんか。SMSでは自動的に挿入されません。

？ 送信済みメールが取り消せない

- 文章が短いときは、取り消せないことがあります。
- SMSのときは操作できません。

？ PCメールが送信できない

- 通常は受信設定のユーザー名／パスワードが自動的に反映されますが、プロバイダによっては、別途設定する必要があります。次の操作で、SMTP認証のユーザー名／パスワードをご確認ください。

①➡「設定」➡②➡「PCメール設定」➡③➡「PCメールアカウント設定」➡④➡アカウント選択➡⑤➡「送信設定」➡⑥➡「送信認証方式」
➡⑦➡「SMTP認証」➡⑧➡「ユーザー名」／「パスワード」➡⑨



メール受信／確認**？ 受信時に着信音やバイブレータが動作しないメールがある**

- 相手側で「優先度」が「低」に設定されているメールは着信音、バイブレータが動作しません。
- 迷惑メールは着信音やバイブレータ、お知らせが動作しません。

？ 返信要求のメッセージが表示された

- 返信するときは、「はい」を選び○を押します。返信すると、メッセージは表示されなくなります。

？ フィーリングメールが動作しない

- 電話帳で着信時の動作を設定しているときは、そちらが優先されます。
- 次のときは、フィーリングメールが動作しません。
 - 電話帳でシークレット設定されている
 - 迷惑メールに設定されている
 - シークレット設定されているメールフォルダに振り分け設定されている

？ メールの文字が正しく表示されない

- 次の操作を行ってみてください。
 【メッセージ画面】①➡「表示設定」
 ➡②➡「文字コード変換」➡③➡
 文字コード選択➡④

メール管理／利用**？ メールをフォルダに移動できない**

- シークレット設定したフォルダには移動できません。一時解除または解除してください。

？ メールが受信できない

- 「✉」が表示されていませんか。このときは、メールボックスの容量が不足しています。不要なメールを削除してください。(☞P.4-29)
- 「国外」が表示されていませんか。電波の届く場所に移動してください。

？ 写メールが送信できない

- S!メール／スーパーメール／ロングメールなどの契約をしていない相手には、送信できません。また、S!メール以外に対応している携帯電話では、受信できるデータ容量が異なることがあります。相手の受信環境などを確認してください。

？ 撮影した静止画を正しく送信できない

- 相手はJPEG形式の静止画を受信できますか。相手がPNG形式に対応しているときは、PNG形式に変換すると送信できます。

動画を送信できない

- 相手はS!メール／VGSメール／MPEG-4に対応していますか。S!メール／VGSメール／MPEG-4非対応のソフトバンク携帯電話に、動画は送信できません。



MEMO