ニュース／エンタテイメント

S!情報チャンネル／お天気 8-2
サービスを登録／解除する 8-2
S!情報チャンネルを利用する 8-2
お天気アイコンを利用する 8-3
情報画面表示中に利用できる機能 8-4
S!速報ニュース 8-4
情報コンテンツを登録する 8-4
更新情報を確認する 8-5
電子ブック 8-6

S!情報チャンネル／お天気

さまざまな情報を自動的に受信できるサービスです。画面で天気をお知らせするサービス（お天気アイコン）も利用できます。

- S!情報チャンネルの利用には、パケット通信料がかかります。
- 海外では自動受信しません。

サービスを登録／解除する

メインメニューから ニュース/エンタメ ▶S!情報チャンネル/お天気

1 サービス登録・解除→YES

インターネットに接続します。
以降は画面の指示に従って操作してください。

S!情報チャンネルを利用する

- 受信した情報は最大7件まで保存されます。

新着情報を確認する

新しい情報を受信すると、待受画面に「」とお知らせアイコンが表示されます。

1 待受画面で●→◆でポインタを移動→お知らせアイコンを選択

2 ●[選択]

情報が表示されます。以降は画面の指示に従って操作してください。

- 情報画面表示中の操作について（☞P.8-4）

■ S!情報チャンネルを手動で受信する

S!情報チャンネル取得失敗のお知らせアイコンが表示されている場合は、選択すると情報を受信できます。

- **メインメニューから ニュース/エンタメ▶S!情報チャンネル/お天気▶再配信要求▶YES**でも受信できます。

■ 新着情報を削除する

> **メインメニューから ニュース/エンタメ▶S!情報チャンネル/お天気▶最新情報**を選んで**Y![メニュー]▶削除▶YES**

お知らせ

- 新着情報は、**メインメニューから ニュース/エンタメ▶S!情報チャンネル/お天気▶最新情報**でも確認できます。
- S!速報ニュースとS!情報チャンネルの両方に未読の情報がある場合、「」は表示されず、お知らせアイコンのみが表示されます。

以前に受信した情報を確認する

メインメニューから ニュース/エンタメ ▶S!情報チャンネル/お天気

1 バックナンバー→日付を選択

情報が未読の日付には「」、既読の日付には「」が表示されます。

■ バックナンバーを削除する

> **メインメニューから ニュース/エンタメ▶S!情報チャンネル/お天気▶バックナンバー▶**（バックナンバーを選んで）**Y![メニュー]▶削除／全件削除▶YES**（**▶全件削除**の場合、端末暗証番号を入力）

お天気アイコンを利用する

現在いる地域の天気予報（お天気アイコン）を、待受画面に表示します。

新着情報を確認する

新しい情報を受信すると、お知らせアイコンとお天気アイコンが表示されます。

1 待受画面で○→◎でポインタを移動→お知らせアイコンまたはお天気アイコンを選択

2 ●[選択]

情報が表示されます。
以降は画面の指示に従って操作してください。

- 情報画面表示中の操作について（☞P.8-4）

お天気アイコンについて

表示されるアイコンは自動的に更新されます。

例）「☀」（晴れ）、「☂▷ϟ」（雨のち雷雨）、「☁／☃」（くもりときどき雪）など

- 上記以外にも、天気に関するさまざまな情報がアイコンで表示されます。（☞P.18-23）

■ お天気アイコンを手動で更新する

天気予報取得失敗のお知らせアイコンが表示されている場合は、選択すると天気予報とお天気アイコンを更新できます。

- **メインメニューから ニュース/エンタメ▶S!情報チャンネル/お天気▶お天気アイコン▶手動更新▶YES**でも更新できます。

■ お知らせアイコンを表示しないようにする

> **メインメニューから ニュース/エンタメ▶S!情報チャンネル/お天気▶お天気アイコン▶インフォメーション表示設定▶OFF**

お知らせ

- 天気予報の詳細は、**メインメニューから ニュース/エンタメ▶S!情報チャンネル/お天気▶お天気アイコン▶天気予報**でも確認できます。

お天気アイコンを表示しないようにする

メインメニューから ニュース/エンタメ▶S!情報チャンネル/お天気▶お天気アイコン▶表示設定

1 **OFF**

- **OFF**に設定すると、天気予報とお天気アイコンの更新もされなくなります。

情報画面表示中に利用できる機能

情報画面表示中に[Y!]**[メニュー]**を押すと、次の操作ができます。

項目	操作・補足
進む	次の画面に進みます。
テキストコピー	情報画面の文字をコピーできます。
ファイル選択	選択したファイルの保存や再生を行います。 (☞P.15-11「情報画面の画像や音楽をダウンロードして保存する」手順2以降)
ページ内ジャンプ	表示中の情報画面の文頭、文末にジャンプします。
Yahoo!ケータイ	トップメニューを表示します。
文字サイズ※	文字サイズを変更します。
閲覧終了	情報画面の閲覧を終了します。

※インターネットの表示画面の文字サイズ設定と連動しています。

S!速報ニュース

S!速報ニュースとは、さまざまな情報コンテンツを登録して、最新情報を待受画面上にテロップで表示させるサービスです。

- テロップの情報料は無料ですが、登録や更新情報の確認には、別途通信料がかかります。サービスの詳細については、ソフトバンクモバイルホームページ（http://www.softbank.jp）などでご確認ください。
- 海外では自動受信しません。

情報コンテンツを登録する

- S!速報ニュース一覧には**速報**が1件、**待受**が最大4件、**特別**が1件登録できます。

メインメニューから ニュース/エンタメ▶S!速報ニュース▶S!速報ニュース一覧

1 登録はこちら→YES

インターネットに接続後、おすすめリストが表示されます。

2 コンテンツを選択

以降は画面の指示に従って操作してください。

更新情報を確認する

待受画面で更新情報を確認する

新着情報を受信すると、「」が表示され、テロップ表示で自動的に情報が流れます。

1 待受画面で→でポインタを移動→テロップを選択

2 **[選択]**
内容一覧画面が表示されます。

3 新着情報を選択
情報の詳細内容が表示されます。

こんなこともできます！

設定 ●既読のS!速報ニュースを表示しない ●テロップの流れる速度を変える ●S!速報ニュースを表示しない ●画像データを表示する（☞P.17-17）

S!速報ニュース一覧で更新情報を確認する

メインメニューから ニュース/エンタメ▶S!速報ニュース▶S!速報ニュース一覧

1 コンテンツを選択
内容一覧画面が表示されます。

2 更新情報を選択
情報の詳細内容が表示されます。

3 インターネットに接続するには、タイトルを選択→**YES**

■ 手動で情報を更新する
> 手順1で**[メニュー]→更新／全件更新→YES**

■ コンテンツの概要を確認する
> 手順1でコンテンツを選んで**[メニュー]→概要**

■ コンテンツを削除する
> 手順1で（コンテンツを選んで）**[メニュー]→削除／全件削除→YES**（→**全件削除**の場合、端末暗証番号を入力）

お知らせ
- **メインメニューから ニュース/エンタメ▶S!速報ニュース▶設定▶S!速報ニュース一覧消去▶YES**でも、S!速報ニュース一覧に登録したコンテンツをすべて削除できます。

こんなこともできます！

設定 ●S!速報ニュース一覧を自動更新する（☞P.17-17）

電子ブック

「ブックサーフィン®」「ケータイ書籍」は電子コミック、電子写真集、電子書籍（小説など）の電子ブックを閲覧するためのビューアです。

- ブックサーフィン®とケータイ書籍はS!アプリです。
- 電子ブックを閲覧するにはコンテンツ・キー（☞P.10-5）が必要な場合があります。
- 各ビューアで閲覧可能なファイル形式は次のとおりです。ただし、著作権保護ファイルには、下記の拡張子とは異なるものがあります。

ビューア	ファイル形式
ブックサーフィン®	CCF（.ccf）
ケータイ書籍	XMDF（.zbf、.zbk、.zbs）

- ケータイ書籍は、一部PCコンテンツを閲覧できない場合があります。

メインメニューから ニュース/エンタメ

1 ブックサーフィン／ケータイ書籍

- 以降の操作方法については、ブックサーフィン®／ケータイ書籍のヘルプを参照してください。

お知らせ

- ブックサーフィン®／ケータイ書籍はS!アプリからでも起動できます。また、データフォルダ内のブックフォルダに保存されているファイルを選択すると、ファイル形式に応じたビューアが起動して、選択されたファイルを開きます。
- 機種変更などを行った場合、本体に保存しているCCF／XMDFファイルは通常はmicroSDカードを使って移動できます。ただし、CCF／XMDFファイルが著作権保護ファイルのときは、コンテンツ・キーのバックアップも必要となることがあります。（☞P.10-23）コンテンツによっては、新機種への移動／コピー後にコンテンツ・キーの再取得が必要なものや、新機種への移動／コピーができないものもあります。