



補足説明書

 SoftBank

913SH G TYPE-CHAR について

本書と「SoftBank 913SH G 取扱説明書」を合わせてご覧いただき、正しくお取り扱いください。

- この補足説明書では、SoftBank 913SH からの主な変更内容を説明しています。
- 画面やアイコンなど、取扱説明書と実際の表示が異なることがあります。

本体デザインと追加機能



■本体デザイン

ボディカラーに「機動戦士ガンダム」の人気キャラクター「シャア・アズナブル」のシンボルカラーを採用。またジオン軍のマークをはじめ、さまざまなマーキングを各所に施し、ガンダムの世界観と魅力をグラフィカルに表現しています。

■追加機能

充電中や時報モノアイ設定時刻に、「モノアイ」(ザクの目)を表示できます。「MS-06S ZAKU II HEAD」に設置すると、ザクのイメージがリアルに再現されます。そのほかメロディや画面表示などオリジナルコンテンツも充実しています。



モノアイ表示

■充電中モノアイ表示

充電中のモノアイ表示を設定します。

- お買い上げ時には、「On」に設定されています。



1 「充電中スクリーンセーバ」を選び、を押す。

2 「On」または「Off」を選び、を押す。

- 「On」に設定すると、クローズポジションでの充電時にモノアイが表示されます。(待受画面以外の場合や画面消灯時には表示されません。)
- 充電完了時や充電中止時には、モノアイ表示が終了します。(最大表示時間：約 10 分)

■時報モノアイ

時報モノアイの表示を設定します。

- お買い上げ時には、「Off」に設定されています。
- 時報モノアイの設定について詳しくは、取扱説明書を参照してください。



1 「On/Off 設定」を選び、を押す。

2 「On」または「Off」を選び、を押す。


3 (保存) を押す。

メロディ／効果音

着信音や各種効果音も、おなじみのメロディや有名なフレーズなどに変更されています。

1	アイキャッチ 1	8	ビームサーベル敵切断	15	勝利の栄光を君に	22	モノアイ点灯音	29	虚空に響く声	36	頭部メガ粒子砲
2	アイキャッチ 2	9	サブタイトル	16	若さゆえの過ち	23	ハッチ開閉音	30	ザビ家参集	37	ザクマシンガン発射音
3	シャアが来る	10	バケモノか	17	冗談ではないっ !!	24	駆動音	31	哀 戦士	38	主砲発射音
4	ビームナギナタ	11	チーッ！	18	見せてもらおうか	25	宇宙機動音	32	めぐりあい	39	コロニー落とし爆発音
5	ヒートホーク抜刀	12	戦いは非情さ！	19	エラー音	26	歩行音	33	颯爽たるシャア		
6	カウントダウン	13	ええい！どこだ！	20	戯言はやめろ	27	モ/アイコンビネーション	34	敵地をスパイする		
7	アイアンネイル攻撃音	14	私にも敵が見える	21	ニュータイプきらめき	28	パイプ引きちぎる	35	窮地に立つガンダム		

画面表示例



待受画面



メインメニュー

本体デザインだけでなく、画面に表示されるアイコンや壁紙、メインメニューなどもジオン軍やシャアをイメージしたものに変更されています。

- 左記の画面は、カスタムスクリーンを「パターン2」に設定すると表示されます。